



B30

Manuel de l'utilisateur

Table des matières

1.	Sécurité	4
2.	Prise en main	7
2.1.	Batteries	7
2.1.1.	Mise en place et retrait de la batterie.....	7
2.1.2.	Chargement de la batterie	7
2.1.3.	Utilisation de la batterie	8
2.1.4.	Indicateur de niveau de la batterie	8
2.2.	Connexion au réseau	8
2.2.1.	Carte SIM	8
2.2.2.	Insertion et retrait de la carte SIM.....	8
2.2.3.	Insertion et retrait d'une carte mémoire	9
2.2.4.	Déverrouillage de la carte SIM	9
2.2.5.	Connexion au réseau.....	9
3.	Fonction Appel.....	10
3.1.	Mise sous/hors tension du téléphone	10
3.2.	Composition	10
3.2.1.	Composition directe.....	10
3.2.2.	Composition depuis le répertoire	11
3.3.	Répondre à un appel	11
3.4.	Pendant un appel téléphonique	11
4.	Menu principal	12
5.	Répertoire des contacts	12
5.1.	Liste des contacts.....	12
6.	Message	13
6.1.	Écrire un message	13
6.1.1.	SMS.....	13
6.1.2.	MMS.....	13
6.2.	Boîte de réception	13
6.3.	Boîte d'envoi	13
6.4.	Brouillons.....	14
6.5.	Boîte Envoyés	14
6.6.	Modèles	14
6.7.	Diffuser un message.....	14
6.8.	Serveur vocal	14
6.9.	Courriel.....	14
7.	Journal des appels	14
8.	Paramètres.....	15
8.1.	Paramètres d'appel.....	15
8.2.	Paramètres du téléphone	15
8.3.	Affichage	15
8.4.	Sécurité	16

8.5.	Profils	16
8.6.	Connexions	16
9.	Multimédia	17
9.1.	Appareil photo.....	17
9.1.1.	Les réglages de l'appareil photo comprennent :.....	17
9.2.	DV	17
9.2.1.	Les réglages de l'appareil photo comprennent :.....	17
9.3.	Image.....	18
9.4.	Audio.....	18
9.5.	Vidéo.....	18
9.6.	Enregistreur	18
9.7.	Radio FM	19
10.	Application supplémentaire	19
10.1.	Alarme.....	19
10.2.	Calculatrice	20
10.3.	Minuteur	20
10.4.	Horloge mondiale	20
10.5.	Conversion d'unités	20
11.	Jeux	20
11.1.	Sokoban	20
11.2.	Snake	20
11.3.	Tetris.....	20
12.	Organisateur	20
12.1.	Calendrier	20
12.2.	Mémo	20
12.3.	Livre électronique	20
13.	Mes fichiers	21
14.	Profils	21
15.	Internet	21
16.	Mode USB	21
16.1.	Nettoyage et entretien.....	22

1. Sécurité

Appel d'urgence

Dans tout pays, l'utilisateur peut composer le 112 (ou un autre numéro d'appel d'urgence) pour obtenir une aide d'urgence.

Remarque :

- Selon la nature du réseau cellulaire, l'aboutissement de l'appel d'urgence ne peut être garanti.

Utilisation sûre

- Éteignez votre téléphone si vous êtes dans un hôpital ou dans un avion. Observez toutes les restrictions. Les appareils sans fil peuvent causer des interférences avec les appareils médicaux et dans les avions.
- Certains dispositifs médicaux, comme les appareils auditifs et les stimulateurs cardiaques peuvent être sensibles aux émissions des fréquences radio externes. Consultez le fabricant de l'appareil ou votre médecin avant d'utiliser le téléphone à proximité des appareils médicaux.
- Faites particulièrement attention au volume de la sonnerie et aux réglages des vibrations si vous souffrez d'un problème cardiaque.
- Dans les zones avec une atmosphère potentiellement explosive, comme les stations-services par exemple, les installations de transfert ou de stockage de carburant ou de produits chimiques, respectez toutes les signalisations et instructions.
- Le téléphone émettra une fréquence radio, même s'il est en mode de veille. Éteignez le téléphone lorsque l'on vous demande de le faire.
- Respectez toujours les lois et réglementations locales. N'utilisez pas votre téléphone mobile en conduisant. Utilisez le mode « mains-libres », le cas échéant, et concentrez toute votre attention sur la conduite et sur la route. Arrêtez-vous sur une aire de stationnement avant de passer ou de répondre à un appel.
- Si vous perdez le téléphone, ou s'il est volé, informez immédiatement votre prestataire de service afin qu'il soit impossible d'utiliser la carte SIM.
- Lorsque vous contacterez votre prestataire de service, il vous demandera votre numéro IMEI. Il est imprimé à l'arrière de l'appareil (vous le trouverez sous la batterie), ou appelez le *#06# pour obtenir le numéro IMEI. Copiez ce numéro et conservez-le en lieu sûr en cas de futur besoin.
- Afin d'empêcher tout usage abusif du téléphone, verrouillez la carte SIM ou le téléphone, et changez les mots de passe.
- Ne retirez pas la batterie sans avoir éteint le téléphone. Le non-respect de cette instruction pourrait résulter en une perte de vos informations.
- Lorsque vous quittez votre véhicule, prenez votre téléphone ou mettez-le dans la boîte à gants afin d'éviter qu'il ne soit volé.
- Conservez le téléphone, la batterie ou le chargeur hors de portée des enfants.

Notices pour l'utilisation du téléphone

- Ne déposez pas le téléphone à proximité de cartes magnétiques ou de tout objet magnétique. Le magnétisme du téléphone pourrait effacer les informations stockées sur une disquette, une carte de téléphone prépayée et une carte de crédit.
- L'utilisation du téléphone à proximité d'un téléphone fixe, d'une télévision, d'une radio et d'appareils bureautiques automatiques peut causer des interférences et perturber le fonctionnement du téléphone portable.

- Gardez votre téléphone sec, tout liquide s'infiltrant dans l'appareil risque de dégrader le circuit électronique.
- Maintenez le téléphone à l'abri des températures extrêmes.
- Maintenez le téléphone à l'écart des lieux chauds où la température peut excéder 60 °C, comme le tableau de bord, les rebords de fenêtre, à proximité d'un feu ou d'une cigarette allumée.
- Ne peignez pas le téléphone.
- Ne laissez pas tomber le téléphone, ne le secouez pas et ne l'écrasez pas violemment.
- Ne démontez pas et ne modifiez pas le téléphone. Cela risque de l'endommager et de provoquer une fuite ou des dommages du circuit interne.
- Utilisez uniquement un chiffon légèrement humide ou un chiffon anti-statique pour nettoyer le téléphone. N'utilisez pas d'alcool, de solvant, de benzène ou autres produits chimiques ou produits de nettoyage abrasifs pour nettoyer le téléphone.
- Le téléphone chauffera pendant son utilisation normale et pendant le chargement de la batterie.
- Ne laissez pas le téléphone avec la batterie non mise en place, ou avec la batterie déchargée, pendant une période de temps prolongée. Cela peut causer la perte des informations.
- Les parties métalliques du téléphone peuvent irriter la peau, selon l'état de santé des personnes.
- Ne mettez pas le téléphone dans une poche arrière. Vous risqueriez de vous asseoir sur le téléphone et l'endommager. Ne mettez pas le téléphone au fond d'un sac. Vous risqueriez également de l'endommager.
- Si le téléphone est en mode vibreur, placez-le de façon à ce qu'il ne chute pas ou ne soit pas déplacé vers une source de chaleur à cause des vibrations.

Notice pour l'usage de la batterie

- Ne démontez pas, ni ne modifiez votre batterie, car cela pourrait causer une fuite, une surchauffe, un incendie ou une explosion.
- Ne jetez pas la batterie au feu, car cela causera un incendie ou une explosion. Vous devez retourner les anciennes batteries à votre revendeur ou les mettre au rebut conformément aux réglementations locales. Ne jetez pas la batterie avec les ordures ménagères.
- Ne mettez pas la batterie en court-circuit au moyen de fils, aiguilles ou autres objets métalliques, ne stockez pas les batteries avec des objets métalliques, car cela pourrait causer une fuite, une surchauffe, un incendie ou une explosion.
- Il existe un risque de lésions oculaires si le liquide contenu dans les batteries entre en contact avec les yeux d'une personne. Si cela se produit, évitez de vous frotter les yeux, rincez bien vos yeux sous l'eau courante et rendez-vous immédiatement à l'hôpital.
- Il existe un risque de brûlure si le liquide qui fuit de la batterie entre en contact avec la peau. Rincez votre peau sous l'eau courante et rendez-vous immédiatement à l'hôpital.
- Ne mettez jamais la batterie dans votre bouche. Le liquide de la batterie peut être toxique.
- Arrêtez d'utiliser la batterie si vous découvrez qu'elle chauffe plus, et change anormalement de couleur et de forme pendant son utilisation, chargement ou stockage.
- Maintenez la batterie sèche.
- N'utilisez pas et ne stockez pas la batterie à proximité d'un feu, radiateur et autres lieux où règne une température élevée, car cela pourrait causer une fuite, une surchauffe, un incendie ou une explosion. Stockez la batterie dans un lieu sec et aéré, sans lumière directe du soleil.
- Ne chargez pas la batterie pendant plus de 24 heures.
- La batterie peut être chargée et déchargée des centaines de fois avant de s'user. La vie de la

batterie diminue lors de chaque chargement.

- Si vous devez remplacer la batterie, utilisez uniquement une batterie agréée par le fabricant du téléphone. Les dommages engendrés par l'usage d'une batterie non agréée ne seront pas couverts par la garantie.

Sécurité de la circulation routière

- N'utilisez pas votre téléphone mobile lorsque vous conduisez un véhicule. Concentrez toute votre attention sur la conduite et sur la route. En cas d'urgence, arrêtez le véhicule en lieu sûr, coupez le moteur, puis utilisez le téléphone. Respectez toutes les lois et réglementations locales du Code de la route.
- Les systèmes électroniques du véhicule ne devraient normalement pas être affectés par les signaux de RF (radio fréquence) émis par votre téléphone sans fil. Toutefois, si vous suspectez que la performance est affectée, contactez votre concessionnaire automobile. N'utilisez pas le téléphone dans le véhicule tant que le problème n'a pas été diagnostiqué par un technicien.
- Seul un technicien qualifié peut installer le téléphone de façon permanente dans un véhicule.
- Si le véhicule est équipé d'un air bag, ne placez pas le téléphone au-dessus de l'air bag, ni dans la zone de déploiement de l'air bag.
- Éteignez le téléphone lorsque vous êtes dans une station-service ou dans tous les lieux où les appareils sans fil sont interdits.

Sécurité dans les avions

- Suivez toutes les instructions fournies par l'équipage de l'avion ; si possible, éteignez le téléphone avant l'embarquement, le vol. Le non-respect d'observation de ces instructions peut engendrer des poursuites judiciaires ou l'interdiction du service des réseaux cellulaires GSM pour le contrevenant.
- En cas d'incompréhension de la situation des instructions, contactez un membre de l'équipage.

2. Prise en main

2.1. Batteries

La batterie est incluse dans l'offre. La batterie contient une petite quantité de charge et peut être utilisée immédiatement après le déballage. Elle offre de meilleures performances après trois cycles complets de charge/décharge. Il est donc conseillé d'utiliser le téléphone jusqu'à ce que la batterie soit totalement vide, puis de la recharger pendant au moins 12 heures.

2.1.1. Mise en place et retrait de la batterie

Pour mettre la batterie en place, retirez le couvercle arrière du téléphone :

- A. Desserrez la vis, puis retirez le couvercle arrière depuis le bas du téléphone et faites-le glisser vers le bas.
- B. Retirez le couvercle de la batterie depuis le bas du téléphone et faites-le glisser vers le bas.
- C. Vous trouverez la batterie dans la boîte, dans un sac de stockage séparé.
- D. Retirez la batterie de la boîte, puis mettez-la en place dans le téléphone en veillant à ce que les contacts du téléphone et ceux de la batterie soient alignés.
- E. Réinstallez le couvercle de la batterie en appuyant dessus jusqu'à ce que vous entendiez un clic.
- F. Remettez le couvercle arrière en place et serrez la vis.

Pour retirer la batterie ;

- A. Desserrez la vis, puis retirez le couvercle arrière depuis le bas du téléphone et faites-le glisser vers le bas.
- B. Retirez le couvercle de la batterie depuis le bas du téléphone et faites-le glisser vers le bas.
- C. Soulevez la partie supérieure de la batterie de son compartiment.

2.1.2. Chargement de la batterie

Branchez le chargeur dans la prise située sur le côté du téléphone. Branchez le chargeur sur une prise murale CA.

En mode de chargement, le témoin lumineux de la batterie clignote. Si vous éteignez l'appareil pendant son chargement, un indicateur de chargement s'affichera sur l'écran, signalant que la batterie est en cours de chargement. Si la batterie est complètement déchargée, il se peut que l'icône de charge ne s'affiche qu'après quelques minutes. Lorsque la batterie sera complètement chargée, l'indicateur affichera « batterie chargée » et arrêtera de défiler.

Si l'appareil est éteint, une image indiquant que la batterie est complètement chargée s'affichera sur l'écran.

Pendant le chargement, le téléphone et le chargeur seront chauds au toucher. Cela est normal.

Lorsque le chargement est terminé, débranchez la prise CA du chargeur et de votre téléphone.

Avertissement :

Remarque : Chargez votre téléphone dans un lieu aéré avec une température comprise entre 0 et +50 °C. Utilisez uniquement le chargeur fourni. L'utilisation de chargeurs non agréés peut être cause de danger et constitue une violation de la garantie.

2.1.3. Utilisation de la batterie

Les capacités de temps d'attente et de durée des appels spécifiées par le fabricant du téléphone sont obtenues dans un environnement opérationnel idéal. Les valeurs réelles varieront selon l'état du réseau, l'environnement opérationnel et la méthode opérationnelle.

Observez les réglementations locales en ce qui concerne la mise au rebut de la batterie (comme le recyclage par exemple). Ne la jetez pas avec les ordures ménagères.

2.1.4. Indicateur de niveau de la batterie

Lorsque le téléphone est allumé, l'indicateur de niveau de la batterie est situé dans le coin supérieur droit de l'écran.

2.2. Connexion au réseau

2.2.1. Carte SIM

Insérez la carte SIM (module d'identité de l'abonné) dans le téléphone avant de l'utiliser. La carte SIM est fournie par l'opérateur de réseau.

Toutes les informations associées à la connexion réseau sont enregistrées sur la carte SIM, c'est-à-dire les informations de contact, les numéros de téléphone et les SMS que l'utilisateur enregistre sur la carte SIM. L'utilisateur peut retirer la carte SIM du téléphone et l'insérer dans un autre téléphone GSM.

Ne touchez pas les contacts de la carte SIM et conservez-la en lieu sûr lorsqu'elle n'est pas dans l'appareil afin d'éviter tout dommage. L'utilisateur ne pourra pas utiliser le téléphone si la carte SIM est endommagée.

2.2.2. Insertion et retrait de la carte SIM

Remarque : Vous trouverez toutes les instructions et directives pour les cartes mémoire et cartes SIM sur la face interne du téléphone, en déposant votre téléphone sur un bureau ou le tenant dans la paume de votre main. Veillez à ne pas rayer ou endommager l'appareil.

La nouvelle carte SIM est généralement attachée à une carte spéciale. Des égratignures peuvent facilement endommager les contacts métalliques de la carte SIM, vous devez donc la détacher avec soin avant de l'insérer dans le téléphone.

Si vous utilisez une carte SIM existante, veillez à la manipuler avec précaution.

Éteignez le téléphone, retirez le couvercle arrière, la batterie et tout autre source d'alimentation externe.

Débloquez le mécanisme de sécurité de la carte SIM en faisant glisser lentement le loquet en métal vers le bas du téléphone et en le soulevant légèrement pour l'éloigner des contacts. Insérez la carte SIM dans son logement. Alignez le coin angulaire de la carte SIM avec celui de son logement. Abaissez le loquet sur la carte SIM et faites-le glisser lentement vers le haut du téléphone, verrouillant ainsi le mécanisme en place, installez la batterie, puis remettez le couvercle arrière en place.

De même, pour extraire la carte SIM, éteignez le téléphone, retirez la batterie et la carte SIM en faisant glisser le loquet en métal vers le bas du téléphone et en le soulevant légèrement pour l'éloigner de la carte SIM.

2.2.3. Insertion et retrait d'une carte mémoire

Éteignez l'appareil ; retirez la batterie ; débranchez le chargeur. Insérez la carte mémoire dans son logement, comme illustré sur le schéma, situé dans le compartiment de la batterie de l'appareil. Débloquez le mécanisme de sécurité de la carte mémoire en faisant glisser lentement le loquet en métal vers la gauche de l'appareil et en le soulevant légèrement pour l'éloigner des contacts. Insérez la carte mémoire dans son logement, abaissez le mécanisme de verrouillage et faites-le glisser lentement vers la droite pour verrouiller la carte mémoire en place.

Inversez le processus pour l'extraire.

2.2.4. Déverrouillage de la carte SIM

Code PIN

Le code PIN (numéro d'identification personnel) protège la carte SIM contre un usage non autorisé. Il est généralement fourni avec la carte SIM. Si cette fonction de sécurité est activée, l'utilisateur devra saisir le code PIN chaque fois qu'il mettra l'appareil en marche. L'utilisateur peut aussi désactiver cette fonction.

Pour déverrouiller la carte SIM, appuyez quelques instants sur le bouton de mise en marche du téléphone. Saisissez le code PIN. Après trois échecs consécutifs de saisie du code PIN de la carte SIM, le code sera bloqué et vous devrez saisir le code PUK pour le débloquent.

Code PUK

Ce code est exigé pour changer un code PIN bloqué. Si le code n'est pas fourni avec la carte SIM, contactez le prestataire de service. Après dix échecs consécutifs de saisie du code PUK, la carte SIM sera définitivement désactivée. Si cet événement se produit, vous devrez contacter votre prestataire de service pour acheter une nouvelle carte SIM. Vous ne pouvez pas modifier le code PUK. Si vous le perdez, vous devrez contacter votre prestataire de service.

2.2.5. Connexion au réseau

Après le déverrouillage de la carte SIM, votre téléphone recherchera automatiquement le réseau enregistré ou un autre réseau local. Une fois la connexion établie, le nom de l'opérateur du réseau s'affichera sur le haut de l'écran.

L'appareil est à présent en mode Veille, prêt à passer et recevoir des appels.

3. Fonction Appel

Lorsque l'installation décrite dans les sections précédentes sera achevée, l'utilisateur pourra passer et recevoir des appels à l'aide des informations fournies dans cette section.

Remarque :

- Si vous utilisez un casque, branchez/débranchez le casque avec précaution afin de ne pas endommager la prise jack.

3.1. Mise sous/hors tension du téléphone

Appuyez pendant quelques instants sur la touche de fin pour mettre l'appareil sous/hors tension.

L'appareil recherchera automatiquement la carte SIM après la mise sous tension.

Si la carte SIM n'est pas détectée, l'appareil invitera l'utilisateur à « Insérer la carte SIM ». L'écran affichera ensuite successivement les messages suivants : Saisissez votre mot de passe – si le mot de passe du téléphone a été défini. Saisissez votre code PIN – si le mot de passe de la carte SIM a été défini.

Recherche – le téléphone commence à rechercher jusqu'à ce qu'il trouve un réseau approprié et s'y connecte

3.2. Composition

Lorsque l'opérateur du réseau s'affichera sur l'écran, votre téléphone entrera en mode veille et vous pourrez ensuite passer ou recevoir des appels. Si vous avez installé deux cartes SIM, le nom des deux opérateurs de réseau s'afficheront sur l'écran.

3.2.1. Composition directe

Déverrouillez le téléphone, appuyez sur la première touche numérique du numéro à composer pour entrer dans l'écran Composition, puis ce numéro s'affichera.

L'option « Ajouter aux contacts » est disponible si vous saisissez un nouveau numéro qui ne figure pas dans la liste des contacts, pour accepter et l'enregistrer sur le téléphone ou sur l'une des cartes SIM, appuyez sur la touche de navigation **Centrale**.

Appels nationaux

Saisissez le numéro de téléphone au moyen du clavier numérique, puis appuyez sur la touche de composition verte **Envoyer** pour passer l'appel téléphonique.

L'écran affichera le nom et le numéro de téléphone de la personne à appeler. Lorsque l'appel sera pris, l'écran affichera une minuterie en supplément du numéro de téléphone et/ou du nom de la personne ou de la société appelée.

Appels internationaux

Saisissez le symbole « + » en appuyant rapidement deux fois sur la **touche *** ou en appuyant quelques secondes sur la **touche 0**, puis composez le code pays que vous souhaitez appeler, suivi du numéro de téléphone. Par exemple, pour appeler un numéro vers la France, appuyez deux fois sur la **touche *** jusqu'à ce que le symbole « + » s'affiche, saisissez ensuite « 33 » (le code pays pour la France), puis le numéro de téléphone.

3.2.2. Composition depuis le répertoire

Entrez dans les contacts du répertoire depuis le menu principal. Ceux-ci sont enregistrés par ordre alphabétique, utilisez l'index pour une recherche rapide des noms.

3.3. Répondre à un appel

En cas d'appel entrant, le téléphone vous alertera au moyen de vibrations, sonnerie, vibrations plus sonnerie. Le nom et le numéro de téléphone de l'appelant s'afficheront sur l'écran si le réseau prend le service en charge. L'utilisateur peut accepter ou refuser l'appel.

Si la fonction « Appel en attente » est activée (l'utilisateur doit demander l'activation de ce service auprès de son opérateur de réseau) : si l'utilisateur est au téléphone et si un autre appel entrant se présente, l'appareil l'indiquera au moyen d'un bref signal sonore. L'utilisateur peut accepter ou refuser ce second appel. Si l'utilisateur décide de répondre au second appel, l'appel en cours sera mis en attente.

3.4. Pendant un appel téléphonique

Lorsque vous êtes au téléphone, vous pouvez utiliser les fonctions suivantes :

Remarque : Les fonctions peuvent varier selon la carte SIM et le fournisseur de réseau.

Muet : Le microphone est désactivé et la personne appelée ne peut entendre la voix de l'appelant.

En attente : L'appel en cours est en attente, l'utilisateur et la personne appelée ne peuvent s'entendre. Lorsqu'un appel est en attente, l'utilisateur peut le reprendre ou terminer l'appel au moyen du menu Options.

Terminer l'appel : Terminer l'appel en cours.

Volume : Réglage du volume du haut-parleur ou du casque.

Répertoire : Entrez dans le répertoire et effectuez les opérations associées. Cette fonction est pratique pour rechercher des numéros de téléphone pendant un appel.

Messages : Entrez dans l'écran Message et effectuez les fonctions associées.

L'utilisateur peut entrer dans les écrans Composition ou Répertoire pour passer un nouvel appel téléphonique pendant un appel téléphonique en cours.

Remarque :

- En mode de double carte, si une seule carte est utilisée, l'autre carte est en état « Aucun service ».

4. Menu principal

Dans l'écran Veille, déverrouillez le téléphone et appuyez sur la **touche de fonction gauche** pour entrer dans le menu principal. L'utilisateur peut alors accéder aux diverses fonctions et opérations.

Répertoire des contacts : Appuyez sur la **touche de fonction gauche** pour accéder aux contacts, Nouveau, Importer/Exporter, Autres

Message : Écrire un message, Boîte de réception, Boîte d'envoi, Brouillons, boîte Envoyés, Modèles, Diffuser un message, Serveur vocal, Courriel.

Journal des appels Appels manqués, Appels composés, Appels reçus, Appels refusés, Supprimer tous, Compteur d'appels, Compteur GPRS.

Paramètres : Paramètres d'appel, Téléphone, paramètres, Affichage, Sécurité, Profils, et Connexions.

Appareil photo : Appareil photo, Caméra DV, Image, Vidéo, Enregistreur, Radio FM

Suppléments : Alarme, Calculatrice, Minuterie, Horloge mondiale, Conversion d'unités, STK (interface de veille)

Jeux : Sokoban, Snake, Tetris.

Organisateur : Calendrier, Mémo, Livre électronique, Java

Mes fichiers : Dossier Alarme, Dossier Livre électronique, Dossier Ma musique, Dossier Autres, Dossier Photos, Dossier Vidéo, Dossier vCard.

Profils : Normal, Silence, Réunion, Extérieur, Écouteur, Bluetooth.

Internet : Sélectionner un navigateur ; Dorado, Opera Mini, Configurer par défaut.

Raccourcis : Contacts

5. Répertoire des contacts

Ce chapitre décrit les fonctions du répertoire.

Chaque entrée sur la carte SIM ou dans le répertoire de l'appareil consiste en un numéro de téléphone et un nom ou une référence.

Le contact enregistré sur le téléphone peut inclure : noms, numéro de téléphone portable, domicile, numéros de bureau, autres, groupe, image, sonnerie, nom de la société, nom du département, adresse, adresse électronique, site Web et notebook.

5.1. Liste des contacts

La liste des contacts est organisée par ordre alphabétique. L'utilisateur dispose des options suivantes : Nouveau, Écrire un message, Appeler, Supprimer, Supprimer plusieurs, Importer/Exporter, Envoyer vCard, Autre, Rechercher.

Nouveau : Créer un nouveau contact

Écrire un message : Envoyer un SMS ou un MMS au numéro .

Appeler : Composer le numéro actuel

Supprimer : Supprimer l'entrée sélectionnée

Supprimer plusieurs : Sélectionner et supprimer plusieurs contacts

Importer/Exporter : Copier l'entrée sélectionnée sur la carte SIM ou sur le téléphone. Importer et exporter un contact vers le téléphone ou la carte mémoire

Envoyer vCard : Envoyer vCard par SMS, MMS, courriel, Bluetooth.

Autres : Composition rapide, Mon numéro, Numéro du service et Statut de la mémoire

6. Message

Ce chapitre présente les services de messagerie fournis par le réseau GSM. Il est possible que certains services ne soient pas pris en charge par le fournisseur de réseau.

6.1. Écrire un message

6.1.1. SMS

Entrez dans l'écran éditeur de SMS au moyen de l'écran Menu, sélectionnez Message, et sélectionnez « Écrire un message », choisissez nouveau SMS. Pour ajouter un nouveau contact, appuyez sur la touche de navigation **Centrale** (touche jaune), puis sélectionnez le contact à l'aide des touches de navigation « haut » et « bas ». Pour confirmer, appuyez sur la touche **Centrale**, une coche apparaît dans la case sélectionnée, appuyez sur Options, puis sur OK.

Vous pouvez utiliser le clavier pour saisir le contenu du message. Après l'écriture du texte du message, vous disposerez des options suivantes :

Envoyer : Envoyer le message.

Insérer un modèle : Appelle-moi !, Où es-tu maintenant ?, Merci !, Attends une minute !, Je suis occupé aujourd'hui !

Ajouter des informations de contact : Ajouter des informations de contact au message

Ajouter un émoticône : Ajouter un émoticône au message

Enregistrer comme brouillon : Enregistrer dans la boîte Brouillon.

6.1.2. MMS

La fonction MMS permet à l'utilisateur d'envoyer un texte et un objet multimédia comme des images, un fichier audio et une vidéo à un autre téléphone. Après avoir créé le message, l'utilisateur dispose des options suivantes :

Envoyer : Envoyer le message.

Ajouter un nouvel utilisateur : Créer un nouveau contact

Ajouter : TEXTE, Ajouter un émoticône, Insérer un modèle, Diapositive suivante, Diapositive précédente, Image, Prendre une photo, Audio, Enregistrer, Vidéo, Filmer et Pièce jointe

Enregistrer comme brouillon : Enregistrer dans la boîte Brouillon.

Régler la durée de la diapositive : Régler la durée de la diapositive entre 1 à 600 secondes

Présentation du texte : Positionner le texte au-dessus, le texte au-dessous

6.2. Boîte de réception

La boîte de réception établit la liste des SMS et MMS reçus.

Une fois que l'utilisateur a sélectionné un message, les options suivantes sont disponibles : Répondre, Supprimer, Supprimer tous, Appeler, Verrouiller, Déplacer vers le téléphone/SIM, Copier vers le téléphone/SIM, Marquer, Trier, Ajouter l'expéditeur à, Supprimer les numéros en double, Ajouter à la liste noire.

La fonction Marquer permet à l'utilisateur de sélectionner les messages pour d'autres opérations, par exemple Supprimer tous les messages marqués.

6.3. Boîte d'envoi

La liste des messages sortants est ici. Les options comprennent : Renvoyer, Nouveau message, Supprimer, Supprimer tous, Déplacer vers brouillons, Afficher les détails.

6.4. Brouillons

Les brouillons des messages et les messages à terminer sont enregistrés ici. Les options sont : Ouvrir, Nouveau message, Supprimer, Copier vers le téléphone/SIM, Marquer et Afficher les détails. Après avoir choisi de lire un message, l'utilisateur entrera dans l'éditeur des messages.

6.5. Boîte Envoyés

Les messages envoyés sont enregistrés ici. Les options de l'utilisateur comprennent : Ouvrir, Nouveau message, Supprimer, Supprimer tous, Transférer, Déplacer vers le téléphone/SIM, Copier vers le téléphone/SIM, Marquer et Trier.

Après avoir choisi de lire un message, l'utilisateur disposera des options suivantes : Transférer, Supprimer, Appeler le destinataire, Déplacer et Afficher les détails.

6.6. Modèles

Il existe une petite sélection de phrases fréquemment utilisées, il est en outre possible de les modifier ou d'ajouter des phrases préférées qui peuvent être ajoutées lors de l'écriture d'un message.

6.7. Diffuser un message

L'utilisateur peut choisir d'activer/désactiver la fonction Diffuser un message, de sélectionner la langue et les paramètres du canal

6.8. Serveur vocal

L'utilisateur peut modifier le numéro de téléphone, le numéro de télécopie et le nombre de données

6.9. Courriel

L'utilisateur peut choisir Gmail, Hotmail ou un compte personnalisé – pour la configuration, l'utilisateur aura besoin des détails du type de compte et des mots de passes exigés avant de commencer le processus.

7. Journal des appels

La fonction Historique des appels enregistre tous les appels récents, dont les appels manqués, les appels composés et les appels reçus. Les options sont :

Appels manqués : Affiche les détails des appels manqués et permet à l'utilisateur de retourner l'appel, d'écrire un message SMS ou MMS, Ajouter à la liste des contacts, Ajouter à la liste noire, Supprimer les informations, Supprimer tous les numéros de la liste, et Marquer les informations pour autre action.

Appels composés : Affiche les appels composés et permet à l'utilisateur de retourner l'appel, d'écrire un message SMS ou MMS, Ajouter à la liste des contacts, Ajouter à la liste noire, Supprimer les informations, Supprimer tous les numéros de la liste, et Marquer les informations pour autre action.

Appels reçus : Affiche les appels reçus et permet à l'utilisateur de retourner l'appel, d'écrire un message SMS ou MMS, Ajouter à la liste des contacts, Ajouter à la liste noire, Supprimer les informations, Supprimer tous les numéros de la liste, et Marquer les informations pour autre action.

Appels refusés : Affiche les appels refusés et permet à l'utilisateur de retourner l'appel, d'écrire un message SMS ou MMS, Ajouter à la liste des contacts, Ajouter à la liste noire, Supprimer les

informations, Supprimer tous les numéros de la liste, et Marquer les informations pour autre action.

Supprimer tous : Supprimer toutes les entrées, toutes les entrées de la carte SIM

Compteur d'appels : Dernier appel, Appels reçus, Appels composés, Réinitialiser (le mot de passe du téléphone est exigé)

Compteur GPRS : statistique du dernier appel envoyé, dernier appel reçu, tous les appels envoyés, tout le trafic GPRS reçu

8. Paramètres

8.1. Paramètres d'appel

Double carte SIM : Mode Veille, Répondre avec la carte SIM d'origine, Définir le nom de la carte SIM

Renvoi d'appel : L'utilisateur peut configurer la carte SIM pour renvoyer les appels

Appel en attente L'utilisateur peut activer la fonction « Appel en attente », annuler ou vérifier le statut.

Interdiction d'appel L'utilisateur peut configurer les interdictions d'appel, Tous les appels sortants, Tous les appels entrants, les appels entrants en cas de roaming, le service automatique international, La composition en cas de roaming international, annuler toutes les interdictions et attribuer ou changer un mot de passe.

Cacher le numéro : L'utilisateur peut configurer les fonctions Numéro appelant, Cacher, Afficher mon numéro ou permettre au réseau de déterminer l'identification de l'appelant.

Autres : Rappel des minutes de communication (désactivé, 50 secondes, 55 secondes, 60 secondes ou personnalisé), Recomposition automatique, Vibration lorsque la communication est établie, Enregistrement automatique de l'appel vocal.

8.2. Paramètres du téléphone

Date et heure : L'utilisateur peut régler l'heure, la date, le format de l'heure, le format de la date.

Paramètres de langue L'utilisateur peut choisir la langue d'affichage, la langue d'écriture.

Paramètres des raccourcis : L'utilisateur dispose d'un certain nombre d'options pour paramétrer des raccourcis clavier

Mise sous/hors tension automatique : L'utilisateur peut définir l'heure de mise sous tension, l'heure de mise hors tension, activation/désactivation Auto.

Gestion de l'énergie : Affiche le niveau actuel de la batterie en pourcentage.

Choix du navigateur : L'utilisateur peut choisir entre : ASK every time, Dorado, Opera Mini

Rétablir les paramètres par défaut : Restaurer les paramètres de l'usine ou par défaut du téléphone au moyen de cette option. L'utilisateur devra saisir le code du téléphone (le code par défaut est 1234) pour cette opération. Toutes les informations personnelles doivent être enregistrées hors de l'appareil, car les données seront supprimées lorsque les paramètres d'usine du téléphone seront restaurés.

8.3. Affichage

Effet d'animation : L'utilisateur peut régler la durée de l'affichage, les options sont Effet Interface (par défaut), Effet Menu principal (Normal), Effet Liste, Affichage actif (par défaut), Affichage inactif (par défaut).

Paramètres Papier peint : L'utilisateur peut choisir de configurer un papier peint statique, Plus d'images, Film bureau

Paramètres de l'affichage de l'écran de veille : L'utilisateur peut régler l'heure et la date, sélection carte SIM 1&2, Agenda du jour, Minuterie, Lecteur audio, radio FM, STK pour l'interface de veille

Paramètres de l'économiseur d'écran : L'utilisateur a le choix entre : Sea world, Star, Snake, Game of life, image personnalisée

Contraste : L'utilisateur peut régler la luminosité du rétroéclairage de l'écran, un total de sept niveaux

Durée du rétroéclairage du clavier : L'utilisateur peut régler la durée du rétroéclairage du clavier. Les options sont : 20 secondes, 10 secondes, 5 secondes, mode Nuit ou désactivé

Verrouillage automatique du clavier : L'utilisateur peut verrouiller l'appareil manuellement, ou choisir le verrouillage automatique du téléphone pour verrouiller automatiquement l'écran et le clavier après un certain temps d'inactivité en mode Veille. Les options sont : Eteint, 15 secondes, 30 secondes, 1 minute ou 5 minutes.

8.4. Sécurité

L'utilisateur peut régler ici : Téléphone verrouillé, Carte SIM verrouillée, et Verrouillage automatique du clavier.

Code PIN : L'utilisateur peut créer et modifier le code PIN de la carte SIM 1

Modifier le code PIN2 : L'utilisateur peut créer et modifier les mots de passe PIN2. L'utilisateur devra obtenir les numéros PIN par défaut auprès de l'opérateur de réseau.

Téléphone verrouillé : L'utilisateur peut créer et modifier le mot de passe du téléphone. Le mot de passe par défaut est 1234

Modifier le mot de passe du téléphone portable : L'utilisateur peut créer et modifier les quatre à huit chiffres du mot de passe du téléphone. Le mot de passe par défaut est 1234

Confidentialité : La confidentialité peut être ouverte ou fermée. Le mot de passe par défaut est 1234

Verrouillage de l'écran au moyen de la touche de fin : Ouvrez ou fermez l'écran verrouillé au moyen de la touche de fin

Numérotation fixe : Configurez la numérotation fixe de la carte SIM :

Liste noire : L'utilisateur peut afficher et définir la liste noire du téléphone portable, il existe l'option permettant de bloquer les appels téléphoniques et les messages SMS.

8.5. Profils

Six profils sont disponibles : Mode Normal, Mode Silencieux, Mode Réunion, Mode Extérieur, Mode Écouteur, et Mode Bluetooth. L'utilisateur peut sélectionner l'un de ces profils ou personnaliser son propre profil en ajustant les paramètres du Profil. Restaurez les paramètres par défaut au moyen de l'option Restaurer.

8.6. Connexions

Bluetooth : Les options disponibles sont : Bluetooth, visibilité Bluetooth, Appareil appairé, Options de transfert, Paramètres du dossier partagé, Nom de l'appareil, Stockage Bluetooth, Aide Bluetooth.

Compte réseau : Sélectionnez le compte de la carte SIM sur l'Internet

Service GPRS : L'utilisateur peut choisir Activé ou Désactivé

Données en itinérance : Ouvrez ou fermez les données en itinérance

Paramètres de connexion des données : L'utilisateur peut choisir : Connecter lorsque nécessaire, Toujours connecter, Mode Économie d'énergie

Sélection du réseau : L'utilisateur peut choisir la sélection automatique ou manuelle

9. Multimédia

Appareil photo, Caméra DV, Image, Audio, Vidéo, Enregistreur, Radio FM

9.1. Appareil photo

Avant d'utiliser l'appareil photo, vérifiez que la carte mémoire est insérée. Les photographies seront enregistrées au format JPG sur la carte mémoire ou, si sélectionnée, sur la mémoire du téléphone.

Remarque :

- Les photographies prises avec un faible éclairage peuvent affecter la qualité de l'image.

Après avoir ouvert l'appareil photo, l'écran de prévisualisation de l'appareil photo s'affichera avec les icônes de statut. Appuyez sur la touche de navigation **Centrale** pour prendre la photographie.

9.1.1. Les réglages de l'appareil photo comprennent :

Visionneuse : L'utilisateur peut visionner les images qui ont été enregistrées

Options de la visionneuse : Permet à l'utilisateur de Définir comme papier peint, Affichage actif, Affichage inactif, Définir comme icône de contact, Supprimer, Partager, Marquer, Renommer, Lecture des diapositives et Détails.

Paramètres :

Qualité : Permet à l'utilisateur de configurer Faible, Normale et Avancée

Structure des bandes : Permet à l'utilisateur de sélectionner entre 50 et 60 Hz

Obturateur sonore : Permet à l'utilisateur de sélectionner Activé ou Désactivé

Enregistrement automatique : Permet à l'utilisateur de sélectionner Activé ou Désactivé

Stockage préféré : Permet à l'utilisateur de sélectionner Téléphone ou Carte mémoire

Paramètres d'affichage : Permet à l'utilisateur de sélectionner Activé ou Désactivé

Aide : Informations d'aide à propos de l'appareil photo.

Touches haut et bas pour régler la longueur focale, le cas échéant.

9.2. DV

Avant d'utiliser l'appareil photo, vérifiez que la carte mémoire est insérée. Les vidéos seront enregistrées au format AVI sur la carte mémoire ou sur la mémoire du téléphone.

Remarque :

- Les vidéos filmées avec un faible éclairage peuvent affecter la qualité de l'image.

Après avoir ouvert l'appareil photo, l'écran de prévisualisation de l'appareil photo s'affichera avec les icônes de statut. Appuyez sur la touche de navigation **Centrale** pour prendre la photographie.

9.2.1. Les réglages de l'appareil photo comprennent :

Afficher le répertoire vidéo : L'utilisateur peut choisir d'afficher les vidéos qui ont été enregistrées.

Options du répertoire vidéo : Nouveau dossier, Définir comme, Envoyer, Supprimer, Détails, Renommer, Copier, Rechercher, Trier et Marquer.

Paramètres :

Structure des bandes : Permet à l'utilisateur de sélectionner entre 50 et 60 Hz

Audio : Permet à l'utilisateur de sélectionner Activé ou Désactivé

Format vidéo : Permet à l'utilisateur de sélectionner entre AVI et 3gp.

Stockage préféré : Permet à l'utilisateur de choisir entre Téléphone et Carte mémoire.

Paramètres d'affichage : Permet à l'utilisateur de sélectionner Activé ou Désactivé.

Aide : Informations d'aide à propos de l'appareil photo

Touches haut et bas pour régler la longueur focale, le cas échéant.

9.3. Image

L'utilisateur peut afficher les images enregistrées et entrer dans les paramètres de l'appareil photo, en sélectionnant les options de l'appareil photo. À l'aide des paramètres, l'utilisateur peut améliorer la qualité de l'image.

Paramètres, paramètres des diapositives : Ordre d'effet : Effet d'ordre, Agrandir la case, Agrandir la grille, Agrandir vers la gauche, Agrandir vers la droite, Agrandir vers le haut, Agrandir vers le bas et Aucun.

Délai de temporisation : l'utilisateur dispose de l'option de sélectionner 2 secondes, 3 secondes, 6 secondes, 10 secondes, 16 secondes et 20 secondes.

9.4. Audio

Pour afficher la liste d'écoute, entrez dans le Lecteur de musique, puis appuyez sur la touche de navigation **Gauche**. L'utilisateur peut afficher tous les fichiers de musique enregistrés en accédant à Ma musique. Les autres options sont : Liste de musique, Ajouter, Définir comme sonnerie, Lecture aléatoire, Répéter, Paramètres, Ouvrir révision

Après avoir sélectionné la musique dans la Liste d'écoute, l'utilisateur entrera dans l'écran Lecteur de musique et pourra afficher l'album, le titre de la chanson, l'artiste, la durée de lecture, le numéro de l'élément.

L'utilisateur peut appuyer sur la touche **Centrale** pour mettre en Pause et Lire, appuyer sur la touche **Gauche** pour le titre précédent, appuyer sur la touche **Droite** pour le titre suivant, appuyer sur la touche **haut** pour augmenter le volume, appuyer sur la touche **bas** pour baisser le volume.

Il est également possible d'effectuer les opérations suivantes en sélectionnant l'élément de menu correspondant : Lecture/Pause, Arrêter, Répéter, Lecture aléatoire, Égaliseur, Amélioration des basses, Lecture d'ambiance, Lyrique, Informations sur la chanson, et Afficher les détails.

9.5. Vidéo

Entrez dans le Lecteur vidéo pour afficher la liste des fichiers vidéo. Après avoir sélectionné une vidéo, l'utilisateur pourra effectuer les opérations suivantes :

L'utilisateur de l'appareil peut appuyer sur la touche **Centrale** pour mettre en Pause et Lire, appuyer sur la touche **Gauche** pour le titre précédent, appuyer sur la touche **Droite** pour le titre suivant, appuyer sur la touche **haut** pour augmenter le volume, appuyer sur la touche **bas** pour baisser le volume.

Plusieurs fonctions sont disponibles dans le menu Options : Ouvrir, Lecture plein écran (2), Ajuster la luminosité (5), Afficher, Répéter, Lecture aléatoire, Définir comme, Paramètres, Détails.

9.6. Enregistreur

L'utilisateur dispose d'un certain nombre d'options pour enregistrer du son : Commencer l'enregistrement, Enregistrer la liste de fichiers, Stockage et Format de fichier.

Commencer l'enregistrement : Enregistrer, Pauser et Arrêter. Si « Arrêter » est sélectionné, l'enregistrement sera automatiquement sauvegardé.

Lorsque la sauvegarde est terminée, l'utilisateur dispose d'un certain nombre d'options, Commencer l'enregistrement, Lire, Réenregistrer, Supprimer, Envoyer, Enregistrer la liste de fichiers, Stockage (mémoire du téléphone ou carte mémoire), Format de fichier (AMR, MP3 ou WAV).

Enregistrer la liste de fichiers : Contient la liste de fichiers audio enregistrés. L'utilisateur dispose d'un certain nombre d'options : Nouveau dossier, Définir comme sonnerie, Envoyer, Supprimer, Détails, Renommer, Copier, Rechercher, Trier et Marquer.

Stockage : L'utilisateur dispose du choix de stocker sur la mémoire du téléphone ou sur la carte mémoire.

Format de fichier : L'utilisateur dispose de l'option de sélectionner la qualité de l'enregistrement : AMR (basse qualité), MP3 (haute qualité) ou WAV (meilleure qualité).

9.7. Radio FM

L'utilisateur peut recevoir et écouter la radio FM, il devra brancher les écouteurs fournis avec le téléphone dans la prise audio jack située à la base de l'appareil.

Les fonctions sont également disponibles dans le menu Options :

Recherche automatique et enregistrement : Cela active la Recherche automatique et enregistre le canal

Liste des canaux : Il existe 40 canaux disponibles dans lesquels l'utilisateur peut intégrer des stations radio au moyen de la fonction de recherche automatique, et enregistrer l'option.

Enregistrer : Enregistre la liste des canaux

Recherche manuelle : rechercher manuellement le canal souhaité.

Ouvrir le haut-parleur : Les écouteurs servent à écouter la radio FM ; toutefois la sélection de « Ouvrir le haut-parleur » permet d'écouter de la musique enregistrée sur l'appareil sans le casque. Veuillez noter qu'après avoir sélectionné « Ouvrir le haut-parleur », cette option changera son titre en « Fermer le haut-parleur », si vous sélectionnez cette dernière option, le téléphone repassera en mode radio FM et vous devrez rebrancher le casque pour l'écouter.

Lecture d'ambiance : Affiche l'écran de fond normal, permettant à l'utilisateur d'écouter la radio FM pendant qu'il utilise l'appareil pour d'autres activités.

Enregistreur : Permet à l'utilisateur d'enregistrer le canal actuellement sélectionné.

Durée d'enregistrement : Permet à l'utilisateur de définir une durée d'écoute de la radio FM et du canal sélectionné.

Enregistrer la liste de fichiers : Les fichiers enregistrés sont stockés à cet emplacement.

Aide Informations d'aide à propos de la fonctionnalité de la radio FM.

10. Application supplémentaire

10.1. Alarme

L'utilisateur peut définir jusqu'à trois heures d'alarme différentes.

Les paramètres du réveil comprennent : Titre, Heure, Statut, Fréquence et Sonnerie. Les paramètres de fréquence sont : Une fois, Tous les jours, Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, Samedi et Dimanche. La fonction Réveil est activée même si le téléphone est éteint.

Une boîte de dialogue « Alarme » s'affichera lorsque la sonnerie s'arrêtera. L'utilisateur peut choisir d'arrêter la sonnerie ou d'activer un rappel cinq minutes plus tard.

10.2. Calculatrice

Le téléphone est équipé d'une calculatrice basique, les touches de navigation s'illuminent sur l'écran pour utiliser les symboles mathématiques afin de saisir la formule requise, la touche jaune sert à accéder au résultat de l'équation.

10.3. Minuteur

Il permet à l'utilisateur de définir un compte à rebours pour un événement ou une activité, pour les temps de cuisson par exemple, le minuteur affiche les heures, minutes ou secondes. D'une seconde jusqu'à 23:59:59.

10.4. Horloge mondiale

Ajouter ou supprimer le fuseau horaire de la ville, Paramétrer le système d'heure d'été

10.5. Conversion d'unités

Conversion des poids et longueurs et kg - livre à kg - once

11. Jeux

11.1. Sokoban

Jeu pour téléphone portable, Options : Nouveau jeu, Continuer, Choisir un niveau, Aide

11.2. Snake

Jeu pour téléphone portable, Options : Nouveau jeu, Score élevé, Niveau, Aide

11.3. Tetris

Jeu pour téléphone portable, Options : Nouveau jeu, Continuer, Score élevé, Choisir un niveau, Aide

12. Organisateur

12.1. Calendrier

L'utilisateur peut sélectionner des dates et programmer des activités (objet) et rappels, date et heure en paramétrant une alerte (sonnerie). Options du calendrier : Ajouter un nouvel événement, Afficher les événements, Tous les événements, Effacer les tâches du jour, Effacer tous, Accéder à la date, Hebdomadaire et Quotidienne.

12.2. Mémo

Permet à l'utilisateur de créer un mémorandum ou des notes personnelles.

12.3. Livre électronique

La fonction Livre électronique fournit la liste des livres électroniques au format TXT enregistrés sur la carte mémoire. Le volume et le nombre de lignes du livre électronique choisi sont affichés dans le bas de l'écran. Appuyez sur la touche **Haut** ou sur la touche **Bas** pour parcourir la liste vers le haut ou vers le bas, puis appuyez sur la touche **Centrale** pour ouvrir livre électronique choisi.

13. Mes fichiers

Le Gestionnaire de fichiers établit la liste de tous les fichiers stockés sur l'appareil ou sur la carte mémoire, ce qui permet un accès rapide.

Options du téléphone : Alarme, Journal des appels, Livre électronique, Éventail de fichiers, Ma musique, Autres, Photos, Vidéos et vCard.

Carte mémoire : Affichera le format et le contenu que l'utilisateur a choisi pour la carte mémoire.

14. Profils

L'utilisateur peut choisir parmi six profils prédéfinis qui peuvent être ajoutés au moyen des touches de fonction des options. Les six profils sont : Normal, Silencieux, Réunion, Extérieur, Écouteur et Bluetooth.

Ajouter des options :

Renommer Permet à l'utilisateur de modifier le nom des profils enregistrés.

Réglage des sonneries : Permet à l'utilisateur de choisir des sonneries différentes pour la carte SIM 1 et la carte SIM 2 (Sonnerie SIM1, Sonnerie message SIM1, Sonnerie SIM2, Sonnerie message SIM2).

Réglage du volume : Permet à l'utilisateur de choisir une sonnerie et un volume pour un certain nombre d'options.

Type de sonnerie : Permet à l'utilisateur de choisir un type de sonnerie et un volume pour un certain nombre d'options.

Autres alertes : Permet à l'utilisateur de choisir d'activer un certain nombre de tonalités d'alerte supplémentaires, Tonalité des touches, Alerte de batterie faible, Sonnerie de mise sous tension et Tonalité de numérotation.

15. Internet

L'utilisateur peut naviguer sur l'Internet. Vérifiez que les options de réseau GPRS ou EDGE sont activées sur le téléphone.

L'utilisateur peut sélectionner Dorado ou Opera Mini et aussi sélectionner par défaut.

Options :

Signets Afficher, ajouter, supprimer des signets

Historique Parcourir l'historique du Web :

Pages hors ligne : Les pages Web sauvegardées

Page d'accueil éditeur, affiche la page d'accueil du navigateur

Paramètres : Paramètres des options du navigateur

16. Mode USB

Lorsque le téléphone est connecté par USB, l'utilisateur peut utiliser le téléphone comme dispositif de stockage, modem ou webcam. Outre la fonction Modem, les fonctions sont « plug-and-play ».

Pour la fonction Modem, branchez le téléphone sur l'ordinateur et sélectionnez « Téléphone comme Modem ». Utilisez l'assistant d'installation fourni sur le système d'exploitation de l'ordinateur pour vous

guider pendant l'installation. Vous trouverez l'installation du Modem sur le Gestionnaire des périphériques de l'ordinateur et vérifiez que le pilote est installé correctement.

Remarque :

- Pendant que vous utiliserez les fonctions ci-dessus, l'application téléphone sera désactivée.
- Si votre téléphone est connecté par USB, mais s'il n'y a pas d'autres réglages, le téléphone passera en mode de chargement.

16.1. Nettoyage et entretien

Nous vous remercions d'avoir choisi notre téléphone. Si vous rencontrez des problèmes avec le téléphone, n'hésitez pas à contacter notre revendeur ou un prestataire de service qualifié.

Le téléphone est un produit finement conçu et réalisé. Veuillez l'utiliser avec précaution. Les instructions suivantes vous aideront à être en conformité avec les conditions générales de la garantie et à profiter de ce produit pendant de nombreuses années :

- Conservez le téléphone et toutes ses pièces et accessoires hors de portée des enfants.
- Gardez votre téléphone sec, tout liquide s'infiltrant dans l'appareil dégradera le circuit électronique.
- N'utilisez et ne rangez pas le téléphone dans un lieu poussiéreux afin de ne pas endommager les pièces amovibles.
- Conservez le téléphone à l'écart des endroits chauds, les températures élevées peuvent raccourcir la durée de vie des composants électroniques, voiler ou faire fondre certains plastiques et endommager la batterie.
- N'essayez pas d'ouvrir ou de démonter le téléphone, toutes les activités de service doivent être réalisées par un personnel autorisé.
- Ne faites pas tomber, n'écrasez pas ou ne secouez pas le téléphone afin d'éviter d'endommager le circuit imprimé interne.
- N'utilisez pas de produits chimiques agressifs, solvants de nettoyage ou détergents puissants pour nettoyer le téléphone.
- Ne peignez pas le téléphone, car la peinture risque d'obstruer les pièces amovibles et perturber le fonctionnement du téléphone.
- Utilisez uniquement l'antenne fournie ou une antenne de remplacement agréée. Les antennes, modifications, ou accessoires non agréés pourraient endommager le téléphone. Ne tenez pas l'antenne externe dans votre main lorsque vous utilisez le téléphone. Cela risque d'affecter la qualité des appels et de faire fonctionner le téléphone à un niveau de puissance plus élevé que nécessaire. En outre, l'usage d'antennes non agréées peut résulter en un non-respect de la conformité avec les exigences réglementaires locales de votre pays.

Les instructions ci-dessus s'appliquent au téléphone, à la batterie, au chargeur, et autres accessoires. Si l'un d'eux ne fonctionne pas correctement, envoyez-le à un prestataire de service qualifié.

17. Déclaration de conformité

Nous déclarons sous notre propre responsabilité, le produit :

Nom du modèle : B30

Conforme aux exigences essentielles de l'Article 3 de la directive R&TTE 1999/5/CE en cas d'utilisation conforme aux instructions et en cas de respect des normes suivantes :

1. Santé (Article 3.1(a) de la directive R&TTE)

Normes appliquées :

- EN 50566: 2013
- EN 50360: 2001 / A1: 2012
- EN 62209-1 : 2006 / -2 : 2010
- IEC 62209-1: 2005 / -2:2010
- EN 62479 : 2010

2. Sécurité (Article 3.1(a) de la directive R&TTE)

Normes appliquées :

- EN 60950-1: 2006 + A11: 2009 + A1: 2010 + A12: 2011
- EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013
- EN 50332-1: 2013

3. Compatibilité électromagnétique (Article 3.1(b) de la directive R&TTE)

Normes appliquées :

- EN 301 489-1 V1.9.2 / -7 V1.3.1 / -17 V2.2.1 / -24 V1.5.1 /-34 V1.4.1
- EN 55022:2010/AC:2011
- EN 61000-3-2:2014 / -3-3:2013
- EN 55024:2010

4. Usage du spectre de radio fréquence (Article 3.2 de la directive R&TTE)

Normes appliquées :

- EN 300 328 V1.8.1
- EN 301 908-1 V6.2.1 / -2 V6.2.1
- EN 301 511 V9.0.2

CE 0700

Conformité DAS CE

Cet appareil a été testé et respecte les limites applicables en matière d'exposition aux fréquences radio (RF).

Le débit d'absorption spécifique (DAS) fait référence au débit auquel le corps absorbe l'énergie RF. La limite DAS est de 2 W/kg (en moyenne sur 10 grammes de tissu) dans les pays qui observent la limite du Conseil de l'Union européenne. Les tests du DAS sont menés selon des positions de fonctionnement standard transmettant à sa plus haute puissance certifiée dans toutes les bandes de fréquence testées.

Pour réduire l'exposition à l'énergie RF, utilisez un accessoire « mains-libres » ou un accessoire similaire afin de maintenir cet appareil à l'écart de votre tête et de votre corps. Transportez cet appareil à une distance d'au moins 15 mm de votre corps afin de garantir que les niveaux d'exposition sont égaux ou inférieurs aux niveaux testés. Choisissez des pinces de ceinture, étuis et autres accessoires semblables qui ne contiennent pas de composants métalliques pour supporter le fonctionnement de cette manière. Les étuis contenant des pièces métalliques peuvent altérer la performance RF de l'appareil, notamment sa conformité aux recommandations d'exposition aux RF, d'une manière qui n'a pas été testée ou certifiée ; l'utilisation de ces accessoires doit être évitée.

Prévention de problèmes auditifs



Pour prévenir tout dommage auditif, n'écoutez pas de la musique à pleine puissance pendant des périodes prolongées.