



Cat® B30

Användarhandbok

Juridiskt meddelande

© 2015 Caterpillar. Med ensamrätt.

CAT, CATERPILLAR, BUILT FOR IT, deras respektive logotyper "Caterpillar Yellow," "Power Edge" trade dress samt företagets och produktens profil, som används här, är varumärken som tillhör Caterpillar och får inte användas utan tillstånd.

Bullitt Mobile Ltd är en licens tillhörande Caterpillar Inc.

Varumärken tillhörande Bullitt Mobile Ltd och tredje part är respektive ägares egendom.

Ingen del av det här dokumentet får reproduceras eller överföras i någon form eller på något sätt utan en föregående skriftlig tillåtelse från Caterpillar Inc.

Produkten som beskrivs i den här handboken kan omfatta upphovsrättsskyddade program och möjliga licensgivare. Kunder får inte på något sätt reproducera, distribuera, ändra, dekompilera, demontera, dekryptera, extrahera, bakåtkompilera, hyra ut, överlåta eller underlicensiera denna programvara eller maskinvara, förutom om sådana begränsningar är förbjudna av gällande lagar eller om sådana åtgärder godkänns av respektive upphovsrättsinnehavare under licenser.

Meddelande

Vissa funktioner i den här produkten och dess tillbehör som beskrivs här förlitar sig på programvaran som installerats, kapaciteterna och inställningarna hos lokala nätverk och kan inte aktiveras eller begränsas av lokala nätverksoperatörer eller nätverksleverantörer. Således kanske beskrivningarna här inte exakt stämmer överens med produkten eller dess tillbehör som du köpt.

Tillverkaren förbehåller sig rätten att ändra eller modifiera vilken som helst information eller specifikationer som finns i den här handboken utan föregående underrättelse eller förpliktelse.

Tillverkaren är inte ansvarig för legitimiteten och kvaliteten på någon som helst produkt som du överfört eller hämtat genom mobiltelefonen, inklusive, men inte begränsat till text, bilder, musik, filmer och icke inbyggda upphovsrättsskyddade programvaror. Du är själv ansvarig för konsekvenser som uppstår från en installation eller användning av de föregående produkterna på den här mobiltelefonen.

INGEN GARANTI

Innehållet i den här handboken ges "som de är". Om det inte krävs av gällande lagar, ges inga garantier av något slag, varken uttryckliga eller underförstådda, inklusive, men inte begränsat till, underförstådda garantier som avser säljbarhet, lämplighet för visst ändamål, med hänsyn till precision, pålitlighet eller innehållet i den här handboken.

I den fulla utsträckning som lagen tillåter, kan tillverkaren inte i något som helst fall anses vara ansvarig för några som helst särskilda, indirekta eller följdskador, eller utebliven vinst, verksamhet, inkomst, data, goodwill eller förväntade besparingar.

Föreskrifter om import och export

Kunder ska följa alla gällande export- och importlagar och föreskrifter och kommer att erhålla alla nödvändiga tillstånd och licenser från myndigheter för att kunna exportera, återexportera eller importera produkten som nämns i den här handboken, inklusive programvaran och tekniska data här.

Innehållsförteckning

1. Säkerhet	5
2. Komma igång	8
2.1. Batterier	8
2.1.1. Installera och avinstallera batteriet.....	8
2.1.2. Ladda batteriet.....	8
2.1.3. Att använda batteriet.....	8
2.1.4. Batteriets nivåindikator	9
2.2. Att ansluta till ett nätverk.....	9
2.2.1. SIM-kort	9
2.2.2. Installera och avinstallera SIM-kortet.....	9
2.2.3. Installera och avinstallera ett minneskort	9
2.2.4. Låsa upp SIM-kortet	10
2.2.5. Att ansluta till ett nätverk	10
2.3. Standby-skärm och ikoner	10
3. Ringfunktion.....	10
3.1. Stänga av/slå på telefonen.....	10
3.2. Ring	11
3.2.1. Direktval	11
3.2.2. Ringa från telefonboken.....	11
3.3. Besvara samtal.....	11
3.4. Under ett samtal	11
4. Huvudmeny.....	12
5. Kontakter Telefonbok	12
5.1. Kontaktlista	13
6. Meddelande:	13
6.1. Skriv meddelande:.....	13
6.1.1. SMS.....	13
6.1.2. MMS.....	13
6.2. Inbox.....	14
6.3. Utkorg	14
6.4. Utkast.....	14
6.5. Skickat-mappen.....	14
6.6. Mallar	14
6.7. Sändningsmeddelande	14
6.8. Voice mail server	14
6.9. E-post.....	14
7. Samtalslogg:	14
8. Inställningar	15
8.1. Samtalsinställningar.....	15
8.2. Telefoninställningar	15
8.3. Bildskärm.....	15
8.4. Säkerhet	16
8.5. Profiler.....	16
8.6. Anslutningar.....	16

9.	Multimedia	17
9.1.	Kamera	17
9.1.1.	Kamerainställningar inkluderar:	17
9.2.	DV	17
9.2.1.	Kamerainställningar omfattar:	17
9.3.	Bild	18
9.4.	Ljud	18
9.5.	Video	18
9.6.	Inspelare	18
9.7.	FM-radio	19
10.	Extra applikation	19
10.1.	Alarm	19
10.2.	Kalkylator	19
10.3.	Timer	19
10.4.	Världsklocka	19
10.5.	Enhetsomvandlare	20
11.	Spel	20
11.1.	Sokoban	20
11.2.	Snake	20
11.3.	Tetris	20
12.	Planerare	20
12.1.	Kalender	20
12.2.	Anteckning	20
12.3.	E-bok	20
13.	Mina filer	20
14.	Profiler	20
15.	Internet	21
16.	USB-läge	21
16.1.	Skötsel och underhåll	21

1. Säkerhet

Nödsamtal

Du kan ringa 112 (eller andra nödnummer) för akut hjälp i alla länder.

Obs:

- Beroende på typ av mobilt nätverk kan vi inte garantera att nödsamtalet går fram.

Säker användning

- Stäng av telefonen på sjukhus och i flygplan. Följ alla restriktioner. Trådlösa enheter kan påverka medicinsk utrustning och orsaka störningar i flygplan.
- Viss medicinsk utrustning, som exempelvis hörapparater och pacemakers, kan vara känsliga för externa radiofrekvensemissioner. Konsultera enhetens tillverkare eller din läkare innan du använder telefonen i närheten av medicinsk utrustning.
- Var särskilt uppmärksam på ringsignalens volym- och vibrationsinställningar om du har problem med hjärtat.
- Följ alla skyltar och anvisningar i områden där det råder explosionsrisk, som exempelvis bensinstationer, överföring av bränsle eller kemikalier eller lagringsutrymmen.
- Telefonen skickar ut radiofrekvens även i standby-läge. Stäng av telefonen när du ombes att göra det.
- Följ alltid lokala lagar och föreskrifter. Använd inte telefonen när du kör. Använd hands-free om det finns, och ägna all din uppmärksamhet åt körningen och vägen. Kör av vägen och parkera innan du ringer eller besvarar ett samtal.
- Meddela omedelbart din tjänsteleverantör om enheten försvinner eller blir stulen för att spärra SIM-kortet för användning.
- Du behöver IMEI-numret när du kontaktar tjänsteleverantören. Det är tryckt på enhetens baksida (du hittar det bakom batteriet), eller ring *#06# för att kolla upp IMEI-numret. Kopiera numret och spara det för framtida behov.
- Lås SIM-kortet och byt lösenord vid behov för att undvika att telefonen används på ett felaktigt sätt.
- Ta inte bort batteriet utan att stänga av telefonen. Om du inte följer instruktionerna kan det leda till att data försvinner.
- Ta telefonen med dig eller lägg den i handskfacket för att undvika stöld när du lämnar fordonet.
- Håll telefon, batteri eller laddare utom räckhåll för barn.

Meddelanden för telefonanvändning

- Förvara inte telefonen i närheten av mag-kort och andra magnetiska objekt. Telefonens magnetism kan radera information som är lagrad på disketter, förbetalda telefonkort och kreditkort.
- Att använda telefonen nära en fast telefon, tv, radio och kontorsautomater kan orsaka störningar och påverka mobiltelefonens funktion.
- Håll telefonen torr, vätska i enheten kan erodera den elektroniska kretsen.
- Håll telefonen borta från extrema temperaturer.
- Håll telefonen borta från varma platser där temperaturen kan överstiga 60°C, som exempelvis instrumentbräda, fönsterbleck, i närheten av eld eller en tänd cigarett.
- Måla inte telefonen.
- Tappa, krossa eller skaka inte telefonen våldsamt.
- Ta inte isär eller modifiera telefonen. Detta kan skada telefonen, orsaka läckage och bryta den inre kretsen.

- Använd bara fuktig trasa eller icke-statisk trasa när du rengör telefonen. Använd inte alkohol, thinner, bensen eller andra kemikalier eller slipande rengöringsmedel när du rengör telefonen.
- Telefonen blir varm vid normal användning och under tiden som batteriet laddas.
- Lämna inte telefonen med oinstallerat batteri eller med tomt batteri under en längre tid. Detta kan leda till dataförlust.
- Metalldelarna på telefonen kan irritera huden beroende på individens hälsotillstånd.
- Lägg inte telefonen i bakfickan. Du kan skada telefonen om du sitter på den. Lägg inte telefonen längst ner i en väska. Detta kan skada enheten.
- Om vibrationsläget är på, lägg telefonen på en plats där den inte kan ramla ner eller förflyttas till en värmekälla på grund av vibrationen.

Meddelande för batteriets användning

- Ta inte isär eller modifiera batteriet, eftersom det kan orsaka läckage, överhettning, brand eller explosion.
- Att kasta ett batteri i en eld kan orsaka brand eller explosion. Gamla batterier ska lämnas tillbaka till försäljaren eller kasseras enligt lokala föreskrifter. Kassera inte batteriet i hushållsavfallet.
- Kortslut inte batteriet med kablar, nålar eller andra metallobjekt. Lagra inte batteriet med metallobjekt, eftersom det kan orsaka läckage, överhettning, brand eller explosion.
- Det finns risk för ögonskador om batterivätska tränger in i ögonen. Undvik att gnida dig i ögonen om detta skulle hända. Skölj ögonen väl med rent vatten och åk omedelbart till sjukhuset.
- Om den läckta batterivätskan vidrör huden kan den bränna den. Tvätta huden med rent vatten och åk omedelbart till sjukhuset.
- Stoppa aldrig batteriet i munnen. Batterivätskan kan vara giftig.
- Sluta använd batteriet om du tycker att det blir varmare, byter färg och form på ett onormalt sätt under användning, laddning och förvaring.
- Håll batteriet torrt.
- Använd eller lagra inte batteriet i närheten av eld, varmare eller andra platser med hög temperatur, eftersom det kan resultera i läckage, överhettning, brand eller explosion. Lagra batteriet på en sval och ventilerad plats utan direkt solljus.
- Ladda inte batteriet längre än 24 timmar.
- Batteriet kan laddas eller laddas ur hundratals gånger, men så småningom kommer det att nötas ut. Batteriets livslängd förkortas med varje användning.
- Använd bara batterier som är godkända av telefonens tillverkare när du byter ut dem. Skador som orsakas av att du har använt batterier som inte godkända täcks inte av garantin.

Trafiksäkerhet

- Använd inte telefonen när du kör ett fordon. Ägna all din uppmärksamhet åt körningen och vägen. I en nödsituation, stanna fordonet på en säker plats, stäng av motorn och använd sedan telefonen. Följ alltid lokala trafiklagar och föreskrifter.
- Elsystemet i fordonet påverkas normalt inte av RF-signaler (radiofrekvensen) från din trådlösa telefon. Kontakta din bilåterförsäljare om du ändå misstänker att någon prestanda är påverkad. Sluta använda telefonen i bilen tills en kvalificerad tekniker har diagnostiserat problemet.
- Endast kvalificerade tekniker får installera telefonen permanent i fordonet.
- Placera inte telefonen ovanför air bagen eller i air bagens utlösningssområde om fordonet är utrustat med en air bag.
- Stäng av telefonen när du är på en bensinstation eller annan plats där det är förbjudet att använda

trådlös utrustning.

Flygplanssäkerhet

- Följ instruktionerna som flygbesättningen ger dig, stäng om möjligt av telefonen innan du går ombord på flyget. Om du inte följer dessa instruktioner kan det leda till rättegång eller att gärningsmannen nekas tillgång till GSM-nätverkstjänst.
- Kontakta besättningsmedlem vid missförstånd av instruktionerna.

2. Komma igång

2.1. Batterier

Batteriet ingår i förpackningen. Batteriet har en liten mängd laddning och kan användas direkt efter det har packats upp. Det fungerar bäst efter tre fulla laddnings-/urladdningscykler. Vi rekommenderar att du använder telefonen tills batteriet är urladdat och sedan laddar det i minst 12 timmar.

2.1.1. Installera och avinstallera batteriet

Ta bort det bakstycket på telefonen för att installera batteriet:

- A. Lossa skruven, och ta bort bakstycket utåt från telefonens underdel och skjut ned.
- B. Ta bort batteriluckan utåt från telefonens undersida.
- C. Batteriet finns i en separat påse i förpackningen.
- D. Ta ut batteriet från förpackningen och installera det i telefonen genom att försäkra dig om att telefonens och batteriets kontakter är i rät linje.
- E. Sätt tillbaka batteriluckan genom att klicka det på plats.
- F. Sätt tillbaka det bakstycket och skruva fast skruven.

För att avinstallera batteriet;

- A. Lossa skruven, och ta bort bakstycket utåt från telefonens underdel och skjut ned.
- B. Ta bort batteriluckan utåt från telefonens undersida.
- C. Lyft upp batteriet uppifrån från telefonens hölje.

2.1.2. Ladda batteriet

Stoppa laddaren i uttaget på sidan av telefonen. Anslut laddaren till ett AC-uttag i väggen.

Batteriindikatorn blinkar i laddningsläge. Om enheten stängs av under laddning visas en laddningsindikator på skärmen som visar att batteriet håller på att laddas. Om batteriet är helt tomt kan det ta några minuter innan laddningsindikatorn visas. När batteriet är fulladdat visar displayen ett fulladdat batteri och slutar rulla.

Om enheten stängs kommer en bild att dyka upp på skärmen som visar att batteriet är fulladdat.

Telefonen och laddaren blir varma under laddningen. Detta är normalt.

Dra ut AC-kontakten från laddaren och din telefon när laddningen är avslutad.

Varning:

Obs: Ladda telefonen på en ventilerad plats där temperaturen ligger på mellan 0 °C och +50 °C. Använd enbart laddaren som medföljer. Att använda otillåten laddare kan leda till fara och bryta mot garantin.

2.1.3. Att använda batteriet

Standby-tidens och samtalstidens kapacitet, som tillverkaren anger, erhålls under idealisk driftmiljö. Det faktiska värdet kommer att variera med nätverk, driftmiljö och användningssätt.

Beakta lokala bestämmelser för batteriets kassering (som exempelvis återvinning). Kassera det inte i hushållsavfallet.

2.1.4. Batteriets nivåindikator

När telefonen är påslagen finns batteriets nivåindikator uppe i det högra hörnet på skärmen.

2.2. Att ansluta till ett nätverk

2.2.1. SIM-kort

Stoppa in SIM-kortet i telefonen innan du använder den. SIM-kortet tillhandahålls av nätoperatören.

All information som är relaterad till nätverksanslutningen registreras på SIM-kortet, även kontaktinformation, telefonnummer och SMS som du lagrar på SIM-kortet. Du kan ta bort SIM-kortet från telefonen och stoppa in det i en annan GSM-telefon.

Rör inte kontakterna på SIM-kortet och förvara det på ett säkert sätt när det inte används i enheten för att undvika skada. Du kan inte använda telefonen om SIM-kortet är skadat.

2.2.2. Installera och avinstallera SIM-kortet

Obs: Alla instruktioner och anvisningar, för minneskort och SIM-kort visas när enhetens skärm och tangentbord ligger med framsidan nedåt på ett skrivbord eller i handflatan. Se till så att du inte märker eller skadar enheten.

Det nya SIM-kortet sitter normalt fast på ett speciellt kort när det levereras. Metallkontakterna på SIM-kortet kan lätt skadas av repor, så ta ut det försiktigt innan du monterar det i telefonen. Se till så att du hanterar SIM-kortet med omsorg om du använder ett befintligt SIM-kort.

Stäng av telefonen, ta bort bakstycket, batteri och annan extern strömkälla.

Lås upp SIM-kortets säkerhetsmekanism genom att försiktigt skjuta metallspärren mot telefonens undersida och lyft bort det från kontakterna. Passa in SIM-kortet i SIM-kortfacket. Anpassa det vinklade hörnet på SIM-kortet till kortfacket. Sänk hållaren över SIM-kortet och skjut det försiktigt mot toppen av telefonen, lås mekanismen, sätt i batteriet och sätt tillbaka bakstycket.

På samma sätt, för att ta bort SIM-kortet, stäng av telefonen, ta bort batteriet och ta sedan ut SIM-kortet genom att skjuta låsmekanismen mot telefonens undersida och lyfta upp SIM-kortet.

2.2.3. Installera och avinstallera ett minneskort

Stäng av enheten; ta bort batteriet; koppla bort laddare. Sätt i minneskortet i minneskortfacket enligt diagrammet i batterifacket på enheten.

Lås upp SIM-kortets säkerhetsmekanism genom att försiktigt skjuta metallspärren mot telefonens undersida och lyft bort det från kontakterna. Passa in minneskortet i minneskortfacket, sänk låsmekanismen och skjut den försiktigt åt höger för att låsa fast minneskortet på plats.

Vänd på processen för att ta bort det.

2.2.4. Låsa upp SIM-kortet

PIN-kod

Den personliga PIN-koden skyddar SIM-kortet mot obehörig användning. PIN-koden medföljer normalt SIM-kortet. Om säkerhetsfunktionen är aktiverad måste användare knappa in PIN-koden varje gång som enheten är påslagen. Användare kan inaktivera den här funktionen.

Tryck och håll ned strömbrytaren för att starta telefonen och låsa upp SIM-kortet. Knappa in PIN-koden. Om du knappar in fel PIN-kod tre gånger i följd spärras koden och du behöver PUK-koden för att låsa upp det.

PUK-kod

Koden behövs för att ändra den spärrade PIN-koden. Kontakta tjänsteleverantören om koden inte medföljer SIM-kortet. Om du knappar in fel PUK-kod tio gånger i följd kan SIM-kortet inte längre användas. Kontakta din tjänsteleverantör för att köpa ett nytt SIM-kort om detta har inträffat. Du kan inte redigera PUK-koden. Kontakta tjänsteleverantören om du tappar bort den.

2.2.5. Att ansluta till ett nätverk

När SIM-kortet är upplåst kommer telefonen automatiskt att söka efter det registrerade nätverket eller andra lokala nätverk. När den är ansluten kommer nätverksnamnet att dyka upp längst upp på skärmen.

Enheten är nu i standby-läge, redo att ringa och ta emot samtal.

2.3. Standby-skärm och ikoner

Enheten har en standby-skärm. Du kan navigera till den driftinformation som krävs via instruktionerna och de olika ikonerna på skärmen.

Standby-skärmen har många genvägar. Dessutom har den här standby-skärmen en pet-funktion för synskadade användare. Den visar olika reaktioner när du tar emot samtal och meddelanden. Ha kul med den!

3. Ringfunktion

När monteringen som beskrevs i föregående avsnitt är avslutad kan du ringa och ta emot samtal genom att använda informationen som finns i det här avsnittet.

Obs:

- När du använder headset, stoppa i/dra ur headsetet försiktigt för att undvika att skada headsetets uttag.

3.1. Stänga av/slå på telefonen

Tryck och håll ner avsluta-knappen för att slå på/stänga av telefonen. Enheten kommer automatiskt att kontrollera om SIM-kortet är isatt efter uppstarten.

Om det inte finns något SIM-kort kommer enheten att uppmana dig om att "Stoppa in SIM-kortet". Sedan kommer skärmen i tur och ordning att visa följande meddelanden: Knappa in lösenord – om telefonens lösenord har ställts in. Knappa in PIN-kod – om SIM-kortets lösenord har ställts in.

Sök – telefonen börjar söka tills den har hittat ett lämpligt nätverk och anslutit sig till det

3.2. Ring

När nätoperatören visas på skärmen är din telefon i standby-läge och du kan ringa och ta emot samtal. Om det finns två installerade SIM-kort kommer båda namnen på nätoperatörerna att visas på skärmen.

3.2.1. Direktval

När telefonen är upplåst, tryck på den första siffran i numret som du vill ringa för att komma till ringskärmen och det numret kommer att visas.

Det finns möjlighet att lägga till kontakter när du matar in ett nytt nummer som inte är lagrat i kontaktlistan, för att acceptera och lagra, antingen på telefonen eller SIM-kortet, trycker du på den **mittersta** navigeringsknappen.

Nationellt samtal

Mata in telefonnumret med knappsatsen och tryck sedan på den gröna ringknappen **Skicka** för att ringa.

Skärmen visar namn och telefonnummer till personen som du ringer till. När samtalet har kopplats fram visar skärmen en tidsmätare jämte telefonnummer och namn på personen eller organisationen som du ringer till.

Internationella samtal

Tryck på symbolen "+" genom att trycka snabbt två gånger på ***Tangent** eller håll ner **0 tangenten**, följt av önskad landskod och telefonnummer. Till exempel, för att ringa till Frankrike trycker du två gånger på ***Tangent** tills "+" visas och sedan matar du in "33" (Frankrikes landskod) och telefonnumret.

3.2.2. Ringa från telefonboken

Gå till telefonbokens kontakter från huvudmenyn. De är lagrade alfabetiskt, använd index för snabb sökning av namnen.

3.3. Besvara samtal

När telefonen ringer kommer telefonen att vibrera, ringa, vibrera och ringa. Namn och telefonnummer på den som ringer visas på skärmen om nätverket stöder den här tjänsten. Du kan besvara eller avvisa samtalet.

Om samtal väntar är på, (du måste ansöka om den här tjänsten hos din nätoperatör), kommer enheten att med en kort ton meddela att det finns ett annat inkommande samtal när du redan pratar i telefonen. Du kan besvara eller avvisa det andra samtalet. Om du väljer att besvara det andra samtalet kommer nuvarande samtal att parkeras.

3.4. Under ett samtal

Om du pratar i telefon kan du använda följande funktioner:

Obs: Funktionerna kan variera beroende på SIM-kort och nätoperatör.

Mute: Mikrofonen stängs av och personen som du har ringt till kan inte höra rösten på den som ringer.

Parkera: Det pågående samtalet är parkerat och varken du eller personen som du har ringt till kommer att höra varandra. När samtalet är parkerat kan du plocka upp det igen eller avsluta samtalet via alternativmenyn.

Avsluta samtal: Avsluta nuvarande samtal.

Volym: Justera volymen på högtalaren och headsetet.

Telefonbok: Gå in i telefonboken och utför relaterade funktioner. Den här funktionen är bekväm när det gäller att leta efter telefonnummer under ett samtal.

Meddelanden: Gå in i meddelandeskärmen och utför relaterade funktioner.

Du kan gå in i ring- eller telefonbokskärmarna för att ringa ett nytt samtal medan nuvarande telefonsamtal pågår.

Obs:

- I det dubbla kortläget, om ett kort används, är det andra kortet i ingen-service läge.

4. Huvudmeny

På standby-skärmen, lås upp telefonen och tryck sedan på **Vänster funktionsknapp** för att komma till huvudmenyn. Du får sedan tillgång till olika funktioner.

Kontakter i telefonboken: Tryck på **Vänster funktionsknapp** för att få tillgång till kontakter, ny, import/export, övriga.

Meddelande: Skriv meddelande, inkorg, utkorg, utkast, skickatmapp, mallar, sändningsmeddelande, voice mail server, e-mail.

Samtalslogg: Missade samtal, uppringda nummer, mottagna samtal, avvisade samtal, radera alla, samtalstimer, GPRS-räknare.

Inställningar: Samtalsinställningar, telefon, inställningar, display, säkerhet, profiler och anslutningar.

Kamera: Kamera, DV, bild, video, inspelare, FM-radio.

Extrafunktioner: Larm, miniräknare, timer, världsklocka, enhetsomvandlare, STK (standby interface)

Spel: Sokoban, Snake, Tetris.

Planerare: Kalender, anteckning, e-bok, Java

Min fil: Foldrar för larm, e-böcker, min musik, övrigt, foto, video, vCard.

Profiler: Normal, tyst, möte, utomhus, hörlur, Bluetooth.

Internet: Välj webbläsare; Dorado, Opera Mini, ställ in som default.

Genvägar: Kontakter

5. Kontakter Telefonbok

Det här kapitlet beskriver telefonbokens funktioner.

Varje post på SIM-kortet eller enhetens telefonbok innehåller telefonnummer och angivet namn eller angiven referens.

Kontakten som har lagrats i telefonen kan innehålla namn, mobiltelefonnummer, hemnummer nummer till kontoret, övriga, grupp, bild, ringsignal, företagsnamn, avdelningsnamn, adress, mailadress, hemsida och anteckningsbok.

5.1. Kontaktlista

Kontaktlistan är anordnad i alfabetisk ordning. Du har följande alternativ: Ny, skriv meddelande, ring, radera, radera flera, importera/exportera, skicka vCard, övrigt, söka.

Ny: Skapa en ny kontakt.

Skriv meddelande: Skicka SMS eller MMS till telefonnumret.

Ring: Ring aktuellt nummer

Ta bort: Ta bort vald post

Radera multipla: Välj och ta bort flera kontakter

Importera/Exportera: Kopiera vald post till SIM-kortet eller telefon. Importera och exportera kontakt till telefonen eller minneskortet

Skicka vCard: Skicka vCard via SMS, MMS, e-mail, Bluetooth.

Övrigt: Snabbuppringning, eget nummer, tjänstenummer och minnesstatus

6. Meddelande:

Det här kapitlet introducerar meddelandetjänsten som GSM-nätverket tillhandahåller. En del tjänster stöds kanske inte av nätoperatören.

6.1. Skriv meddelande:

6.1.1. SMS

Gå till SMS via menyskärmen, välj meddelande och välj "Skriv meddelande" välj nytt SMS. Tryck på den **mittersta** navigeringsknappen (gul knapp) och välj kontakten genom att använda navigeringsknapparna "ner" och "upp". Bekräfta genom att trycka på den **mittersta** knappen, bock visas i vald ruta, tryck alternativ och ok.

Du kan använda knappsatsen för att mata in meddelandets innehåll. När du har skrivit textmeddelandet kan du välja något av följande alternativ:

Skicka: Skicka meddelandet.

Infoga mall: Ring mig!, Var är du nu?, Tack!, Vänta en stund!, Jag är upptagen i dag!

Lägg till kontaktinformation: Lägg till kontaktinformation i meddelandet

Lägg till fejs: Lägg till fejs i meddelandet

Spara som utkast: Spara till utkastmappen.

6.1.2. MMS

Med MMS-funktionen kan du skicka text och multimedia som exempelvis bilder, ljud och video till en annan telefon. När du har skapat meddelandet kan du välja något av följande alternativ:

Skicka: Skicka meddelandet.

Lägg till ny mottagare: Lägg till ny kontakt

Lägg till: TEXT, lägg till fejs, infoga mall, nästa bild, föregående bild, bild, ta ett kort, ljud, spela in, video, spela in video och bilaga

Spara som utkast: Spara till utkastmappen.

Ställ in bildtid: Ställ in bildtiden från 1 sekund till 600 sekunder

Textlayout: Positionera texten ovanför, text nedanför

6.2. Inbox

I inboxen finns en lista över mottagna SMS och MMS.

När du har valt ett meddelande kan du välja att göra något av följande: Svara, radera, radera alla, ring, lås, flytta till telefon/SIM, kopiera till telefon/SIM, markera, sortera, lägg till avsändaren till, radera upprepade nummer, lägg till i svarta listan.

Markeringsfunktionen gör så att du kan välja meddelanden för ytterligare funktioner, till exempel för att bekvämt radera alla markerade meddelanden.

6.3. Utkorg

Här listas utgående meddelanden. Alternativen omfattar: Skicka igen, nytt meddelande, radera, radera alla, flytta till utkast, se detaljer.

6.4. Utkast

Utkast till meddelanden och meddelande som ska slutföras senare lagras här. Alternativen är öppna, nytt meddelande, radera, kopiera till telefon/SIM, markera och se detaljer.

När du har valt att läsa ett meddelande kommer du in i meddelanderedigeraren.

6.5. Skickat-mappen

Här sparas skickade meddelanden. Dina alternativ omfattar: Öppna, nytt meddelande, radera, radera alla, vidarebefordra, flytta till telefon/SIM, kopiera till telefon/SIM, markera och sortera.

När du har valt att läsa ett meddelande kan du göra följande: Vidarebefordra, radera, ring mottagaren, flytta och se detaljer.

6.6. Mallar

Det finns ett litet urval av vanliga fraser, och dessa kan redigeras eller så kan du lägga till meningar som du föredrar att använda när du skriver ett meddelande.

6.7. Sändningsmeddelande

Du kan välja sändningsmeddelande på/av, välja språk och kanalinställningar

6.8. Voice mail server

Du kan redigera linjenumret, faxnumret och datanumret

6.9. E-post

Du kan välja Gmail, Hotmail eller ett anpassat konto – du måste ha kontouppgifter och lösenord innan du påbörjar inställningsprocessen.

7. Samtalslogg:

Samtalshistoriken loggar alla senaste samtal inklusive missade samtal, uppringda samtal och besvarade samtal. Alternativ är:

Missade samtal: Se detaljer för missade samtal och ring tillbaka, skriv ett SMS eller MMS, lägg till i kontaktlistan, lägg till i svarta listan, radera information, radera alla nummer i listan och markera information för ytterligare åtgärder.

Uppringda samtal: Se uppringda samtal och ring tillbaka, skriv ett SMS eller MMS, lägg till i kontaktlistan, lägg till i svarta listan, radera information, radera alla nummer i listan och markera information för ytterligare åtgärder.

Mottagna samtal: Se mottagna samtal och ring tillbaka, skriv ett SMS eller MMS, lägg till i kontaktlistan, lägg till i svarta listan, radera information, radera alla nummer i listan och markera information för ytterligare åtgärder.

Avvisade samtal: Se avvisade samtal och ring tillbaka, skriv ett SMS eller MMS, lägg till i kontaktlistan, lägg till i svarta listan, radera information, radera alla nummer i listan och markera information för ytterligare åtgärder.

Radera allt: Radera alla poster, alla poster på SIM-kortet

Samtalstimer: Senaste samtal, mottagna samtal, uppringda samtal, återställning (lösenord till telefonen krävs)

GPRS räknare: statistisk för senast skickad, senast mottagen, all skickad, all mottagen GPRS-trafik

8. Inställningar

8.1. Samtalsinställningar

Dubbel-SIM: Standby-läge, svara från ursprungligt SIM, ställ in SIM-namn

Vidare koppling: Du kan ställa in SIM-kortet så att det vidarekopplar

Samtal väntar: Du kan aktivera samtal väntar, avbryta eller kontrollera statusen.

Samtalsspärr: Du kan ställa in en samtalsspärr, alla utgående samtal, alla inkommande samtal, inkommande samtal vid roaming, ISD-samtal, ringa vid internationell roaming, avbryta alla samtalsspärrar och tilldela eller byta lösenord.

Dolt ID: Du kan ställa in nummerpresentatör, dölja, visa din egen ID eller tillåta att nätverket visar nummerpresentatören.

Övrigt: Påminnelse för samtalstid (av, 50 sekunder, 55 sekunder, 60 sekunder eller anpassad), automatisk återuppringning, vibration om den är ansluten, automatiskt spela in röstsamtal.

8.2. Telefoninställningar

Datum & tid: Du kan ställa in tid, datum, tidsformat, datumformat.

Språkinställningar: Du kan välja visningsspråk, skriftspråk.

Genvägsinställningar: Du har flera alternativ för att ställa in kortkommandon på mjukvaran

Automatisk påslagning/avstängning: Du kan ställa in påslagningstid, avstängningstid, automatisk på/av.

Strömhantering: Visar aktuell batterinivå som en procentsats.

Val av webbläsare: Du kan välja från ASK varje gång, Dorado, Opera Mini

Återställ fabriksinställningar: Du återställer telefonen till fabriks- eller standardinställningar genom det här alternativet. Du måste mata in telefonens lösenord (default är 1234) för den här åtgärden. Du måste spara all personlig information från enheten eftersom den kommer att raderas när telefonen återställs till fabriksinställningarna.

8.3. Bildskärm

Animeringseffekt: Du kan ställa in starta bildskärm, stänga av bildskärm, alternativ är interface effekter (default), huvudmenyeffekter (normal), listeffekter, starta bildskärm (default), stäng av

bildskärmen (default).

Bakgrundsinställningar: Du kan välja att ställa in en statisk bakgrund, flera bilder, skrivbord med film

Inställning för viloläge: Du kan ställa in tid & datum, val mellan SIM 1&2, dagens schema, timer, ljudspelare, FM-radio, STK till standby-interface

Inställningar för skärmläckaren: Du har välja mellan Sea world, Star, Snake, Game of life, anpassad bild

Kontrast: Du kan ställa in skärmens bakgrundsbelysning, totalt sju nivåer

Tid för knappsatsens bakgrundsbelysning: Du kan ställa in tiden för knappsatsens bakgrundsbelysning. Du kan välja mellan 20 sekunder, 10 sekunder, 5 sekunder, nattläge eller av

Automatiskt knapplås: Du kan låsa enheten manuellt, eller välja att telefonen låser skärmen och knappsatsen automatiskt efter en viss vilotid i standby-läge. Du kan välja av, 15 sekunder, 30 sekunder, 1 minut eller 5 minuter.

8.4. Säkerhet

Här kan du ställa in telefonlås, SIM-kortslås och automatisk låsning av knappsats.

PIN: Du kan skapa och modifiera lösenordet till SIM 1

Ändra PIN2: Du kan skapa och modifiera lösenordet till PIN2. Du måste ha nätoperatörens PIN-koder.

Telefonen är låst: Du kan skapa och modifiera telefonens lösenord. Default är 1234

Modifiera mobiltelefonens lösenord: Du kan skapa och modifiera telefonens lösenord på fyra upp till åtta siffror. Default är 1234

Sekretess: Sekretess är öppen eller stängd. Default är 1234

Lås skärmen med avsluta-knappen: Öppna eller stäng den låsta skärmen med avsluta-knappen

Fast uppringning: Ställ in fast uppringning på SIM-kortet:

Svarta listan: Du kan se eller ställa in mobiltelefonens svarta lista, du kan blockera röstsamtal och SMS-meddelanden.

8.5. Profiler

Det finns sex profiler: Normalläge, tystläge, mötesläge, utomhusläge, hörlursläge och Bluetooth-läge. Du kan välja någon av dessa profiler eller anpassa din egen profil genom att justera parametrarna för profilen. Återställ till standardinställningar genom att välja återställningsalternativet.

8.6. Anslutningar

Bluetooth: Tillgängliga alternativ är Bluetooth, Bluetooth synlighet, parad enhet, överföringsalternativ, inställningar för delad mapp, enhetsnamn, Bluetooth lagring, Bluetooth hjälp.

Nätverkskonto: Välj kontot för SIM-kortet på internet

GPRS-tjänst: Du kan välja På eller Av

Dataroaming: Öppna eller stäng dataroaming

Inställningar för dataanslutning: Du kan välja anslut vid behov, anslut alltid, energisparläge

Val av nätverk: Du kan välja Välj automatiskt eller manuellt

9. Multimedia

Kamera, DV, bild, video, inspelare, FM-radio

9.1. Kamera

Se till så att du har stoppat in ett minneskort innan du använder kameran. Bilderna kommer att sparas i JPG-format på minneskortet eller telefonminnet om det är valt.

Obs:

- Att ta kort i dunkel belysning kan resultera i dålig bildkvalitet.

När du har gått till kameran kommer kamerans förhandsgranskningsskärm att visas med statusikoner. Tryck ned den **mittersta** navigeringsknappen för att ta bilden.

9.1.1. Kamerainställningar inkluderar:

Bildvisare: Du kan se bilderna som har sparats

Alternativ för bildvisare: Du kan ställa in som bakgrund, starta bildskärm, stänga av bildskärm, ställa in som kontaktikon, radera, dela, markera, döpa om, spela upp bildspel och detaljer.

Inställningar:

Kvalitet: Du kan ställa in låg, normal och avancerad

Bandning: Du kan välja mellan 50Hz och 60Hz

Slutarljud: Du kan välja aktivera eller av

Spara automatiskt: Du kan välja aktivera eller av

Föredragen lagring: Du kan välja mellan telefon eller minneskort

Visningsparametrar: Du kan välja aktivera eller av

Hjälp:

Hjälpinformation om kameran.

Upp och ner knappar för att justera bländarens längd, efter behov.

9.2. DV

Se till så att du har stoppat in ett minneskort innan du använder kameran. Videofilmerna kommer att sparas i AVI-format på minneskortet eller telefonminnet.

Obs:

- Att spela in video i dunkel belysning kan resultera i dålig bildkvalitet.

När du har gått till kameran kommer kamerans förhandsgranskningsskärm att visas med statusikoner. Tryck ned den **mittersta** navigeringsknappen för att ta bilden.

9.2.1. Kamerainställningar omfattar:

Visa videokatalog: Du kan välja att visa videoklipp som har sparats.

Alternativ i videokatalogen: Ny mapp, ställ in som, skicka, radera, detaljer, döpa om, kopiera sökning, sortera och markera.

Inställningar:

Bandning: Du kan välja mellan 50 Hz och 60 Hz

Ljud: Du kan välja Aktivera eller av

Videoformat: Du kan välja mellan Avi och 3gp.

Föredragen lagring: Du kan välja mellan telefon och minneskort.

Visningsparametrar: Du kan välja aktivera eller av.

Hjälp:

Hjälpinformation om kameran.

Upp och ner knappar för att justera bländarens längd, efter behov.

9.3. Bild

Du kan se bilder som har sparats i kameran och även gå till inställningar där du kan förbättra innehållet ytterligare.

Inställningar, inställningar bildspel: Effekttordningens effekt: Ordningens effekt, utöka fält, utöka rutnät, utöka åt vänster, utöka åt höger, utöka uppåt, utöka nedåt och ingen.

Fördröjningstid: Du kan välja 2 sekunder, 3 sekunder, 6 sekunder, 10 sekunder, 16 sekunder och 20 sekunder.

9.4. Ljud

När du har gått in i musikspelaren kommer spellistan att visas när du trycker på **Vänster** navigeringsknapp. Du kan titta på alla musikfiler som har lagrats i min musik. Andra alternativ är: Musiklista, lägg till, ställ in en ringsignal, blanda, upprepa, inställningar, öppna granskning. När du har valt musik från spellistan kommer du till musikspelarens skärm och kan kolla upp album, låtens namn, artist, speltid, objektsnummer.

Du kan trycka på **mellersta** knappen för att pausa och spela, tryck på **vänster** knapp för tidigare, tryck på **höger** knapp för nästa, tryck **upp** för att höja volymen, tryck **ner** för att sänka volymen.

Följande åtgärder kan även uppnås om du väljer motsvarande objekt på menyn: Spela/pausa, stoppa, upprepa, blanda, equalizer, basförstärkning, bakgrundsspel, sång, sånginfo och se detaljer.

9.5. Video

Gå in i videospelaren och listan över videofiler visas. Välj video och du kan göra följande: Enhetens användare kan trycka på den **mellersta** knappen för att pausa och spela, tryck på **vänster** knapp för tidigare, tryck på **höger** knapp för nästa, tryck **upp** för att höja volymen, tryck **ner** för att sänka volymen.

Flera funktioner finns tillgängliga i alternativmenyn: Öppna, spela på helskärm (2), justera ljusstyrka (5), visa, upprepa, blanda, ställ in som, inställningar, detaljer.

9.6. Inspelare

Det finns flera alternativ för att spela in ljud: Påbörja inspelning, lista över inspelade filer, lagring och filformat.

Påbörja inspelning: Spela in, paus och stopp. När du väljer stopp sparas inspelningen automatiskt. När den är sparad har du flera alternativ, starta inspelningen, uppspelning, spela in igen, radera, skicka, lista över inspelade filer, lagring (telefonminne eller minneskort), filformat (AMR, MP3 eller WAV).

Lista över inspelade filer: Innehåller listan över inspelade ljudfiler. Du har flera alternativ, ny mapp, ställ in som ringsignal, skicka, radera, detaljer, döpa om, kopiera sökning, sortera och markera.

Lagring: Du kan välja att lagra på telefonminnet eller minneskortet.

Filformat: Du kan välja inspelningskvaliteten: AMR (låg kvalitet), MP3 (hög kvalitet) eller WAV (bäst kvalitet).

9.7. FM-radio

Du kan ta emot och lyssna på FM-radio, hörlurarna som medföljer telefonen måste stoppas in i ljuduttaget längst ner på enheten.

Funktioner finns även tillgängliga via alternativmenyn:

Sök och spara automatiskt: detta aktiverar den automatiska sökningen och sparar kanalen

Kanallista: Det finns 40 tillgängliga kanaler genom att använda alternativet för automatisk sökning och lagring.

Spara: Spara till kanallista

Manuell sökning: Manuell sökning av önskad kanal.

Öppna högtalare: Hörlurarna är till för att lyssna på FM-radio, men du kan lyssna på ljudet extern i förhållande till enheten eller hörlurarna genom att välja "Öppna högtalare". Notera att när du har valt "Öppna högtalare" ändras valet till "Stäng högtalare", och genom att välja detta kommer du att återgå till att bara lyssna på FM-radion i hörlurarna.

Bakgrundsspelning: Ändrar skärmen till normal bakgrundsskärm genom att tillåta FMM-radio att spela medan du använder enheten för andra aktiviteter.

Inspelare: Du kan spela in den för tillfället valda kanalen.

Tidtagning av inspelning: Du kan ställa in en timer för hur länge FM-radion och vald kanal ska spela.

Lista över inspelade filer: Inspelade filer är lagrade på den här platsen.

Hjälp: Hjälpinformation om FM-radions funktionalitet.

10. Extra applikation

10.1. Alarm

Du kan ställa in upp till 3 olika larmtider.

Inställningarna för larmklockan omfattar: Titel, tid, status, frekvens och ringsignal.

Frekvensinställningarna är: En gång, dagligen, måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag, lördag och söndag. Larmklockans funktion är på även om telefonen är avstängd.

En larmdialog kommer att visas när larmet startar. Du kan välja att stoppa larmet eller snooza det i 5 minuter.

10.2. Kalkylator

En baskalkylator finns tillgänglig. Navigeringsknapparna är framhävda på skärmen för att använda matematiska symboler för att avsluta begärd formel, gul knapp för att få tillgång till ekvationens resultat.

10.3. Timer

Den gör så att du kan ställa in en nedräkning till en händelse eller aktivitet, matlagning till exempel, timern finns med timmar, minuter eller sekunder. Från 1 sekund upp till 23:59:59.

10.4. Världsklocka

Lägg till en ta bort en tidszon för staden, ställ in sommartidssystem

10.5. Enhetsomvandlare

Vikt, längd och omvandlare av kg - pund kg - uns

11. Spel

11.1. Sokoban

Mobiltelefonspel, alternativ: Nytt spel, fortsätt, välj nivå, hjälp

11.2. Snake

Mobiltelefonspel, alternativ: Nytt spel, hög poäng, nivå, hjälp

11.3. Tetris

Mobiltelefonspel, alternativ: Nytt spel, fortsätt, hög poäng, välj nivå, hjälp

12. Planerare

12.1. Kalender

Du kan välja datum- och programaktiviteter (ämne) och påminnelser, ställa in larm (ringsignal) för datum och tid. Kalenderalternativ: lägg till ny händelse, se händelser, alla händelser, rensa dagens uppgifter, rensa allt, gå till datum, veckovis och dagligen.

12.2. Anteckning

Du kan skapa personliga PM eller anteckningar.

12.3. E-bok

E-boksfunktionen listar de E-böcker i TXT-format som finns lagrade på minneskortet. Längst ner på skärmen visas E-bokens storlek och hur många rader den har. Tryck på **Upp** eller **Ner** för att scrolla upp eller ner i listan och tryck på den **mittersta** knappen för att öppna vald bok.

13. Mina filer

Filhanteraren listar alla filer som är lagrade på enheten eller minneskortet och ger snabb åtkomst.

Telefonalternativ: Larm, samtalsregister, E-bok, filsamling, min musik, övrigt, bilder, video och vCard.

Minneskort: Visar formatet och innehållet som du har valt från minneskortet.

14. Profiler

Till en början kan du välja mellan sex profiler, du kan bygga på dessa genom att använda alternativfunktionsknappen. De sex profilerna är: Normal, tyst, möte, utomhus, hörlur och Bluetooth.

Lägg till alternativ:

Byt namn: Du kan byta namn på de sparade profilerna.

Ringinställningar: du kan välja olika ringsignaler för Sim 1 och Sim 2 (SIM 1 ringsignal samtal, SIM1 ringsignal meddelande, SIM2 ringsignal samtal, SIM 2 ringsignal meddelande).

Justera volym: Du kan välja ringsignal och volym för flera olika alternativ.

Ringsignalsyp: Du kan välja ringsignaltyp och volym för ett antal alternativ.

Andra larm: du kan välja att aktivera ett antal extra larmsignaler, tangentljud, larm för lågt batteri, ringsignal för ström och kopplingston.

15. Internet

Du kan surfa på nätet. Se till att enheten har aktiverat nätverksalternativ för GPRS eller EDGE.

Du kan välja Dorado eller Opera mini och även välja någon av dessa som default.

Alternativ:

Bokmärken: Se, lägg till, radera bokmärken

Historik: Bläddra i webbhistoriken:

Offline-sidor: Sparad webbsida

Hemsida: redigerare, se webbläsarens hemsida

Inställningar: Inställningsalternativ för webbläsaren

16. USB-läge

När telefonen är ansluten via USB kan du använda telefonen som lagringsenhet, modem och webbkamera. Förutom modem är funktionerna plug-and-play.

För modem, anslut enheten till datorn och välj telefonen som modem. Använd bifogad guide på datorns operativsystem för att leda dig genom installationen. Du hittar modemininstallationen på datorns enhetshanterare och kontrollera att drivrutinen installerades korrekt.

Obs:

- När du använder ovanstående funktioner kommer telefonprogrammet att vara inaktiverat.
- När din telefon är ansluten via USB, utan att det finns någon ytterligare inställning, kommer telefonen att byta till laddningsläge.

16.1. Skötsel och underhåll

Tack för att du har valt vår telefon. Ta kontakt med vår försäljare eller kvalificerad tjänsteleverantör om du skulle stöta på problem med telefonen.

Telefonen är en fint utformad och tillverkad produkt. Använd den med omsorg. Följande instruktioner kommer att hjälpa dig att uppfylla villkoren för garantin och njuta av den här produkten under många år:

- Håll telefonen och alla delar och tillbehör utom räckhåll för barn.
- Håll telefonen torr, vätska i enheten kommer att erodera den elektroniska kretsen.

- Använd och lagra inte telefonen på en dammig plats för att undvika skador på avtagbara delar.
- Håll telefonen borta från varma platser, hög temperatur kan förkorta livslängden för elektroniska apparater, förvränga eller smälta viss plast och skada batteriet.
- Försök inte att öppna eller demontera telefonen, all service måste utföras av auktoriserad personal.
- Tappa, krossa eller skaka inte telefonen för att undvika att skada det interna kretskortet.
- Använd inte starka kemikalier, lösningsmedel eller starka rengöringsmedel när du rengör telefonen.
- Måla inte telefonen eftersom färg kan täppa till avtagbara delar och påverka funktionen.
- Använd bara bifogad eller godkänd ersättningsantenn. Otillåtna antenner, modifieringar eller anordningar kan skada telefonen. Håll inte i den externa antennen när telefonen används. Att hålla i den externa antennen påverkar samtalskvaliteten och kan orsaka att telefonen använder en högre strömnivå än nödvändigt. Dessutom kan användning av otillåtna antenner resultera i överträdelser av lokala myndighetskrav i ditt land.

Instruktionerna ovan gäller telefon, batteri, laddare och andra tillbehör. Om någon av dem inte fungerar korrekt, skicka dem till kvalificerad tjänsteleverantör.