

LG

CE0168

1

KP170

Guide de l'utilisateur

Ce guide va vous aider à mieux comprendre votre nouveau téléphone portable. Vous y trouverez des informations utiles sur les fonctionnalités de votre téléphone. Le contenu de ce manuel peut présenter quelques différences avec celui de votre téléphone selon l'opérateur et la version du logiciel que vous utilisez.

Recyclage de votre ancien téléphone

1 Ce symbole, représentant une poubelle sur roulettes barrée d'une croix, signifie que le produit est couvert par la directive européenne 2002/96/CE.

2 Les éléments électriques et électroniques doivent être jetés séparément, dans les vide-ordures prévus à cet effet par votre municipalité ou être rapportés dans un magasin de téléphonie mobile.

3 Le recyclage de votre téléphone dans une poubelle appropriée ou dans un magasin de téléphonie mobile aidera à réduire les risques pour l'environnement et votre santé.

4 Pour plus d'information concernant le recyclage de votre ancien téléphone, veuillez contacter votre mairie, le service des ordures ménagères ou encore la magasin où vous avez acheté ce produit.

P/N: MMB80304325 (1.1)

Familiarisation avec le téléphone

Écouteur

Touche Effacer/Fin

Touche de suppression

Touche Envoyer

Touche de fonction

Écran principal

Touches de navigation

Touche alphanumériques

Permet de supprimer un caractère à chaque pression. Permet également de revenir à l'écran précédent. Permet de terminer ou de rejeter un appel.

Ces touches permettent principalement de composer des numéros en mode Veille et de saisir des numéros ou caractères en mode Edition.

Supprime un caractère à chaque pression.

Ces touches permettent d'accéder rapidement aux fonctions de votre téléphone.

Appels

Émission d'un appel

- Saisissez le numéro à l'aide du clavier. Pour effacer un chiffre, appuyez sur .
- Pour émettre l'appel, appuyez sur .
- Pour raccrocher, appuyez sur la touche .

Astuce : Pour saisir le signe + afin d'émettre un appel vers l'international, appuyez sur la touche 0 et maintenez-la enfoncée.

Émission d'un appel depuis les contacts

- Pour ouvrir **Liste**, appuyez sur .
- Sélectionnez **Liste**, puis à l'aide du clavier, saisissez la première lettre du contact que vous souhaitez appeler. Par exemple, pour « École », appuyez sur la touche "DEF" deux fois.
- À l'aide des flèches vous pouvez parcourir les contacts et leurs différents numéros.
- Pour émettre l'appel, appuyez sur .

Réponse à un appel et rejet d'un appel

Lorsque votre téléphone sonne, appuyez sur **Accepter** ou appuyez sur  pour répondre à l'appel. Pour rejeter un appel entrant, appuyez sur la touche  ou appuyez sur **Rejeter**.

Astuce : Vous pouvez modifier les paramètres de votre téléphone pour modifier les modes de réponse à vos appels. Appuyez sur **Menu**, sélectionnez **Paramètres** et choisissez **Paramètres appel**. Sélectionnez **Mode de réponse** et choisissez l'une des options suivantes : **N'importe quelle touche** ou **Touche Décrocher**.

Modification des paramètres d'appel

Cette fonction permet de définir les paramètres d'un appel. Appuyez sur **Menu**, sélectionnez **Paramètres** et choisissez **Paramètres appels**.

Boîte d'envoi - Il s'agit d'un dossier de stockage temporaire dans lequel sont placés les messages en cours d'envoi.

Envoyés - Tous les messages que vous envoyez sont placés dans ce dossier.

Écouter messagerie - Il vous suffit d'appuyer sur OK pour écouter votre messagerie vocale. Lorsque vous recevez un message vocal, une icône s'affiche et une alerte sonore est émise. Demandez à votre opérateur plus d'informations sur ses services.

Messages d'Info - Ce dossier contient tous les messages d'information et toutes les mises à jour reçus de la part de votre opérateur.

Modèles - Il s'agit d'une liste de messages utiles, pré-écrits pour vous permettre de répondre rapidement.

Réglages message - Permet de modifier, à votre convenance, les paramètres de message prédéfinis.

Utilisation des modèles

Vous pouvez créer des modèles pour les messages texte (SMS) et multimédia (MMS) que vous envoyez le plus fréquemment. Des modèles sont déjà pré-enregistrés dans votre téléphone; vous pouvez les modifier si vous le souhaitez.

- Appuyez sur **Menu**, sélectionnez **Messagerie** et **Modèles**.
- Choisissez **Modèles texte** ou **Modèles multimédia**. Vous pouvez alors modifier les modèles existants en sélectionnant **Options** et en choisissant **Modifier** ou sélectionnez **Options** pour ajouter de nouveaux modèles ou des modèles **Supprimer**.
- Pour envoyer un modèle, sélectionnez-le, choisissez **Options**, puis sélectionnez **Envoi**.
- Choisissez votre mode d'envoi du modèle en tant que **Message** ou **Message Bluetooth**.
- Sélectionnez un contact et choisissez **Envoyer**.
- Choisissez **Options**, sélectionnez un contact et appuyez sur la touche OK.

• **Interdiction d'appels** - Le service d'interdiction d'appels empêche votre téléphone de passer ou de recevoir certaines catégories d'appels.

• **Appels restreints** - Sélectionnez Liste de numéros pour activer et compiler une liste de numéros pouvant être appelés à partir de votre téléphone. Le code PIN2 que vous a communiqué votre opérateur est requis. Depuis votre téléphone, vous pourrez uniquement appeler les numéros inclus dans la liste des appels restreints.

Contacts

Ajout d'un nouveau contact

Cette fonction vous permet d'ajouter une entrée à l'annuaire.

- Appuyez sur **Contacts** et sélectionnez **Nouveau contact**.
- Indiquez si vous souhaitez enregistrer votre nouveau contact dans votre **Téléphone** ou sur votre carte SIM.
- Entrez toutes les informations dont vous disposez, puis appuyez sur **Enreg**.

Remarque : Lorsque vous enregistrez l'adresse e-mail d'un contact, appuyez sur  pour saisir un symbole, puis faites défiler l'écran, jusqu'à atteindre le symbole @.

Messagerie

Ce menu comprend les fonctions en rapport avec les SMS (Service de messages courts), les MMS (Service de messagerie multimédia), les messages Bluetooth, ainsi que les messages de service du réseau.

Envoi d'un message

- Appuyez sur **Menu**, sélectionnez **Messagerie** et **Nouveau message**.
- Pour envoyer un SMS ou un MMS, choisissez **Message**.

Multimedia

Appareil photo

Prise de vue rapide

- L'appareil photo intégré vous permet de faire des photos. Appuyez sur **Menu**, puis sélectionnez **Multimédia**, et **Appareil photo**, puis sélectionnez ce dernier pour faire apparaître le viseur.
- Dirigez l'objectif vers le sujet de la photo.
- Appuyez sur la touche OK pour prendre une photo.

Après avoir pris votre photo

Votre photo s'affiche à l'écran et vous pouvez choisir parmi différentes options:

- Effacer** - Appuyez sur pour supprimer la photo que vous venez de prendre et de confirmer en appuyant sur Oui.
- Nouvelle photo** - Permet de prendre immédiatement une autre photo. Votre photo actuelle est enregistrée.
- Définir comme** - Appuyez pour ouvrir l'un des sous-menus et définir votre image comme **fond d'écran** ou **Photo de l'appelant**.
- Envoyer via** - Permet d'envoyer la photo sous forme de **MMS** ou **Bluetooth**.
- Album** - Appuyez pour regarder les autres photos de votre album.

Enregistreur voix

Votre **Enregistreur vocal** vous permet d'enregistrer des mémos vocaux ou d'autres sons.

Enregistrement

- Appuyez sur **Menu**, sélectionnez **Multimédia** et choisissez **Enregistreur voix**.
- Sélectionnez  pour lancer l'enregistrement.

Installation de la carte SIM et chargement de la batterie

Installation de la carte SIM

Lorsque vous vous abonnez à un réseau de téléphonie mobile, vous recevez une carte SIM contenant vos informations d'abonnement telles que votre code PIN, tout service disponible en option, entre autres.

Important! La carte SIM et ses points de contact peuvent être facilement rayés ou tordus : veuillez donc manipuler la carte SIM avec précaution lorsque vous l'insérez ou la retirez. Conservez les cartes SIM hors de la portée des enfants.

1 Retirez le couvercle de la batterie

2 Retrait de la batterie.

3 Insérez la carte SIM

4 Remplacez la batterie

5 Remplacez le couvercle de la batterie

6 Chargez la batterie

1

2

3

4

5

6

AVERTISSEMENT: Ne retirez pas la batterie alors que le téléphone est allumé car vous risqueriez de l'endommager.

Navigation dans les menus

Jeux et appl. 1 Jeux 2 Applications 3 Profils réseau	Journal d'appels 1 Tous les appels 2 Appels en absence 3 Appels émis 4 Appels reçus 5 Durées appel 6 Coût d'appel 7 Info données	Agenda 1 Calendrier 2 Mémos 3 Tâches	Multimédia 1 Appareil photo 2 Enregistreur voix
Messagerie 1 Nouveau message 2 Boîte de réception 3 Messagerie Bluetooth 4 Brouillons 5 Boîte d'envoi 6 Envoyés 7 Écouter messagerie 8 Messages d'Info 9 Modèles 0 Réglages message	Perso 1 Images 2 Sons 3 Autres 4 Jeux et appl.	Profil 1 Général 2 Silencieux 3 Vibreur seul 4 Extérieur 5 Kit piéton	Contacts 1 Liste 2 Nouveau contact 3 N'abonnés 4 Groupes 5 Copier tout 6 Tout supprimer 7 Réglages 8 Informations
Outils 1 Réveil 2 Calculatrice 3 Chronomètre 4 Convertisseur 5 Horloge mondiale 6 SIM - service	Navigateur 1 Page d'accueil 2 Favoris 3 Entrez adresse 4 Historique 5 Pages enregistrées 6 Paramètres 7 Informations	Connectivité 1 Bluetooth 2 Réseau	Paramètres 1 Date et heure 2 Langues 3 Paramètres d'affichage 4 Raccourcis 5 Paramètres appels 6 Sécurité 7 Mode avion 8 Économie d'énergie 9 Réinit 0 État mémoire

Saisie intuitive T9

Le mode T9 utilise un dictionnaire intégré pour reconnaître les mots que vous écrivez. Pour ce faire, il se base sur la séquence des touches sur lesquelles vous appuyez. Appuyez sur la touche numérique associée à la lettre que vous souhaitez saisir ; le dictionnaire reconnaîtra le mot une fois toutes les lettres saisies.

Saisie manuelle Abc

Ce mode permet d'entrer des lettres en appuyant une fois, deux fois, trois fois ou plus sur la touche correspondant à la lettre désirée, jusqu'à ce que celle-ci apparaisse.

Mode 123 (chiffres)

Pour entrer un chiffre, appuyez une seule fois sur la touche correspondante. Lorsque vous vous trouvez en mode lettres, vous pouvez tout de même saisir des chiffres en maintenant la touche souhaitée enfoncée.

Dossiers de messages

Touchez **Menu**, sélectionnez **Messagerie**.

Nouveau message - Permet d'envoyer un nouveau message. Pour envoyer un **SMS** ou un **MMS**, sélectionnez **Message**. Sélectionnez **Message Bluetooth** si vous souhaitez envoyer des éléments via Bluetooth.

Boîte de réception - Tous les messages que vous recevez sont placés dans votre boîte de réception. Dans ce dossier, vous pouvez répondre à un message, le transférer et effectuer d'autres opérations. Pour plus de détails consultez les informations ci-dessous.

Messagerie Bluetooth - Contient tous vos messages reçus et envoyés via Bluetooth.

Brouillons - Si vous n'avez pas le temps de terminer la rédaction d'un message, vous pouvez en enregistrer le début dans ce dossier.

Outils

Règle de l'alarme (Menu > Outils > Réveil)

Vous pouvez programmer un maximum de 5 alarmes pour se déclencher à une date déterminée.

Utilisation de la calculatrice (Menu > Outils > Calculatrice)

Ce menu permet d'exécuter des fonctions standard, telles que des additions, des soustractions, des multiplications et des divisions.

Utilisation du chronomètre (Menu > Outils > Chronomètre)

Le chronomètre fonctionne comme les chronomètres classiques.

Utilisation du Convertisseur (Menu > Outils > Convertisseur)

Ce menu permet de convertir une mesure dans l'unité de votre choix.

Utilisation de l'horloge mondiale (Menu > Outils > Horloge mondiale)

Cette fonction permet de connaître l'heure d'un autre fuseau horaire ou d'un autre pays.

Servies SIM (Menu > Outils > Services SIM)

Ce menu dépend de la carte SIM et des services du réseau.

Navigateur

Accès au Web

Ce menu permet d'accéder à la page d'accueil. La page d'accueil est le site qui se trouve dans le profil activé. Elle est définie par l'opérateur par défaut si vous ne l'avez pas fait dans le profil activé.

- Appuyez sur **Menu**, sélectionnez **Navigateur**.

