

[illegible]

Wir haben alle wichtigen Funktionen Ihres Telefons in dieser praktischen Anleitung zusammengefasst, die klein genug ist, damit Sie sie immer bei sich tragen können. Wenn Sie mehr Informationen über Ihr neues MOTOROLA GLEAM+ wünschen, besuchen Sie uns einfach unter www.motorola.com/support.

Achtung: Lesen Sie vor dem erstmaligen Zusammenbauen, Laden oder Verwenden des Telefons zuerst die wichtigen Sicherheitsinformationen und rechtlichen Hinweise, die dem Telefon beiliegen.

Das Diagramm zeigt die Rück- und Vorderansicht des Samsung SGH-D600. Die Beschriftungen sind wie folgt:

- Kamera:** Nehmen Sie Fotos und Videos auf.
- LED-Display aufklappen:** Bezieht sich auf das Display an der Rückseite.
- 3,5-mm-Headsetanschluss:** Ein Anschluss für Kopfhörer.
- Ladeanschl.** Ein Anschluss für das Ladekabel.
- Navigationstaste:** Eine Taste zur Navigation durch das Menü.
- Mini-USB-Anschluss:** Ein Anschluss für das USB-Kabel.
- Anruf-Taste:** Geben Sie eine Nummer ein, und drücken Sie die Taste, um sie anzurufen.

SMS oder MMS senden

- 1 Drücken Sie **[>]** **Mitteilungen > Mitteilung schreiben**.
- 2 Geben Sie die Mitteilung ein.
 Tippen Sie **Optionen - Eingabemethode** an, um die Texteingabemethode zu wechseln.
 Drücken Sie die Taste **[Z]**, um die Großschreibung zu verändern. Drücken Sie die Taste **[Z]**, um eine Leerstelle einzufügen.
- 3 Drücken Sie die Taste **[Z]**.
- 4 Wählen Sie **Empfänger eingeben**, geben Sie ein Telefonnummer ein, und drücken Sie die Taste **[Z]**.
 Wählen Sie alternativ **Vor Telefonbuch hinzufügen** und
 blättern Sie zu einem Kontakt. Drücken Sie die Taste **[Z]**, um einen Kontakt auszuwählen.
- 5 Drücken Sie die Taste **[Z]**.

Mitteilungen lesen

Wenn Sie eine Mitteilung erhalten, wird auf Ihrem Bildschirm **1 ungelesene Mitteilung** angezeigt. Drücken Sie die Taste **Anzeigen** **[Z]**, um die Mitteilung zu lesen.

- Anrufe tätigen**
 Geben Sie eine Telefonnummer ein und drücken Sie die Taste .
- Anrufe annehmen**
 Wenn Ihr Telefon klingelt oder vibriert, drücken Sie die Taste .
- Anruf beenden**
 Drücken Sie die Taste .
- Wahlwiederholung**
 - 1 Drücken Sie im Startbildschirm die Taste , um die Liste *Alle Anrufe* anzuzeigen.
 - 2 Blättern Sie zum gewünschten Eintrag, und drücken Sie .

Wählen Sie für Notrufe die Notrufnummer und drücken Sie die Taste .

Hinweis: Ihr Dienstanbieter programmiert eine oder mehrere Notrufnummern, die Sie in jedem Fall anrufen können, auch wenn das Telefon gesperrt ist. Notrufnummern sind von Land zu Land unterschiedlich. Die auf Ihrem Telefon vorab gespeicherten Notrufnummern funktionieren möglicherweise nicht überall. Das Tätigen eines Notrufs kann ggf. durch Netzprobleme, Umwelteinflüsse oder Störungen verhindert werden.

Signalton
Um Ihren Signalton schnell zu ändern, halten Sie im Startbildschirm die Taste gedrückt.

Mailbox
Halten Sie die Taste gedrückt. Wenn Ihre Mailboxnummer vorinstalliert ist, werden Sie verbunden.

Beleuchtungsdauer
Um die Dauer der Beleuchtung einzustellen, drücken Sie > **Einstellungen** > **Telefoneneinstellungen** > **LCD-Beleuchtung**.

LED-Display aufklappen
Um die Animation beim Aufklappen des LED-Displays zu ändern, drücken Sie > **Einstellungen** > **Klappenanimation**.

Um den Music Player zu verwenden, legen Sie eine microSD-Speicherkarte ein (optional: Der Music Player unterstützt die Musikformate MP3, MIDI und AMR).

Musik wiedergeben

Drücken Sie auf  > **Medienplayer**

Bedienelemente

Funktion	
Wiedergabe/ Pause	Drücken Sie auf  nach oben/nach unten
Nächster/ vorheriger Titel	Drücken Sie die Taste  nach rechts oder nach links
Lautstärke	Drücken Sie die Lautstärkeregler.

Tipp: Um die auf der microSD-Speicherkarte gespeicherte Musik anzuzeigen, drücken Sie  > **Dateneingabe > Speicherkarte**. Um Musik auf Ihre Karte zu verschieben, drücken Sie  > **Dateneingabe > Speicherkarte > übertragen**, schließen Sie Ihr USB-Kabel an Ihr Telefon und Ihren Computer an und verschieben Sie die Dateien per Drag & Drop.

[illegible]

- 1 Abdeckung abheben
- 2 SIM-Karte einlegen
- 3 microSD einlegen
- 4 Akku einsetzen
- 5 Abdeckung aufsetzen
- 6 Aufladen

- Telefon ein- und ausschalten**
 Halten Sie die Taste **[*]** einige Sekunden lang gedrückt, bis sich das Telefon ein-/ausschaltet.
- Menüführung**
 Drücken Sie **[F1]**, um das Hauptmenü zu öffnen.
Tipp: Alternativ können Sie **Menü** drücken (rechte Softkey-Taste).
 Um eine Menüoption zu markieren, drücken Sie die Navigationspfeile **[↑]** nach oben, **[↓]** unten, **[←]** links oder **[→]** rechts.
- Drücken Sie **[F2]**, um die markierte Option auszuwählen.

Hintergrundbild einstellen
Ändern Sie das Hintergrundbild nach Ihren Wünschen.
Drücken Sie > **Einstellungen** >
Telefoneneinstellungen > **Anzeige** > **Hintergrundbild**
Datum und Uhrzeit einstellen
Drücken Sie > **Einstellungen** >
Telefoneneinstellungen > **Uhrzeit und Datum**
Klingelton und Lautstärke einstellen
Sie können wählen, ob die Telefon- oder laute Klingel-
soll.
Drücken Sie auf > **Profile**.
Wählen Sie ein Profil aus. Drücken Sie **Optionen** >
Anpassen, um ein Profil zu bearbeiten.
Automatisch ausschalten
Wählen Sie aus, wann Sie Anrufe und Mitteilungen
empfangen möchten.
Drücken Sie > **Einstellungen** >
Telefoneneinstellungen > **Ausschalten planen**

Kontakte speichern

- 1 Geben Sie die Nummer im Starbildschirm ein, und drücken Sie **Optionen** ➤ **Ins Telefonbuch**.
- 2 Geben Sie die Kontaktdetails ein, und drücken Sie auf **Ja**, um sie zu speichern.
Tipp: Drücken Sie **OK** ➤ **Telefonbuch** ➤ **Optionen** ➤ **Telefonbuch-einstellungen** ➤ **Bevorzugter Speicher**, um festzulegen, wo Ihre Kontakte gespeichert werden sollen (**SIM** oder **Telefon**).

Kontakte anrufen

- 1 Drücken Sie **OK** ➤ **Telefonbuch**.
- 2 Drücken Sie **nach oben** oder **nach unten**, um durch die Liste zu blättern und die Nummer des Kontakts zu markieren.
- 3 Drücken Sie die Taste **☎**.

Fotos und Videos aufnehmen

0 Um die Kamera zu verwenden, drücken Sie **Kamera**. **Kamera**: Drücken Sie **Optionen** → **Videokamera**, um zur Videokamera zu wechseln.

Tipp: Sie können auch auf **Kamera** linke Softkey-Taste drücken.

0 Drücken Sie **Kamera**, um ein Foto aufzunehmen oder das Video zu starten/stoppen. Anschließend:

- Um das Foto zu **MSMS** zu **senden**, drücken Sie **Senden**.
- Um das Foto zu **löschen**, drücken Sie **Optionen** → **Löschen**.
- Um zum **Sucher** zurückzukehren, drücken Sie **Fortssetzen**.

Tipp: Um festzulegen, wo Ihre Fotos gespeichert werden, drücken Sie **Optionen** → **Fotoalbum** → **Optionen** → **Speichern** → **Massenspeicher** → **Telefon** oder **Speicherkarte**.

Um Fotos oder Videos auf Ihre btxv von ihrer Speicherkarte zu **übertragen**, schließen Sie Ihr USB-Kabel an Ihr Telefon und Ihren Computer an, wählen Sie **Massenspeicher** aus, und verschieben Sie die Dateien per Drag & Drop.

Radio hören

❶ Schließen Sie ein Headset an Ihr Telefon an.

Hinweis: Das UKW-Radio funktioniert nur, wenn das Headset angeschlossen ist.

❷ Drücken Sie im Startbildschirm ➤ **Multimediale Medien**.

➤ **UKW-Radio**

Um einen Sender einzustellen, drücken Sie **nach links** oder **nach rechts**, oder drücken Sie **Optionen** ➤ **Autom. Suche**.

Zum Einstellen der Lautstärke drücken Sie die Lautstärketasten.

Um das Radio aufzunehmen, drücken Sie **nach oben** oder um das Radio auszuschalten, drücken Sie **nach unten**.

Lieblingssender speichern

Während Sie einen Sender hören, drücken Sie **Optionen** ➤ **Senderliste**. Wählen Sie eine Sendernummer aus und drücken Sie **nach links** oder **nach rechts**, um sie zu speichern.

Drücken Sie **Optionen** ➤ **Senderliste**, um Ihre gespeicherten Sender anzuzeigen. Drücken Sie die Tasten **1** bis **20**, um einen gespeicherten Sender auszuwählen.

Neue Geräte anschließen

- 1 Stellen Sie sicher, dass sich das Gerät, mit dem Sie das Telefon koppeln möchten, im Erkennungsmodus befindet.
- 2 Drücken Sie auf  > **Einstellungen**
• Konnektivität • Bluetooth • Audiogeräte suchen
- 3 Das Telefon listet die Geräte auf, die es innerhalb einer gewissen Reichweite findet. Drücken Sie auf ein Gerät, um eine Verbindung herzustellen.
- 4 Drücken Sie gegebenenfalls auf **JA, OK** oder geben Sie die Zugangsnummer für das Gerät ein, um die Verbindung zu bestätigen.

Um das Telefon automatisch immer mit einem gekoppelten Gerät zu verbinden, schauen Sie das Gerät ein.

Um das Telefon automatisch von einem gekoppelten Gerät zu trennen, schauen Sie das Gerät einfach aus.

Um eine Mediendatei oder einen Kontakt zu senden, drücken Sie auf **Optionen • Senden • Über Bluetooth**.

Im Internet surfen

Hinweis: Wenn Sie keine Verbindung herstellen können, wenden Sie sich bitte an Ihren Dienstanbieter.

Verwenden Sie den Browser Ihres Telefons, um auf Ihre Lieblingswebsites zu surfen.

Drücken Sie  >  **Browser** > **OK**.

- Um zu einer Webseite zu gehen, drücken Sie **Bearbeiten**, und geben Sie die Webadresse ein.
- Um ein Lesezeichen zu öffnen, drücken Sie **Menü** **Lesezeichen**.
- Um Hilfe zu erhalten, drücken Sie **Menü** > **Hilfe**.

Der Startbildschirm wird beim Einschalten des Telefons angezeigt. Statussymbole können oben auf dem Startbildschirm angezeigt werden.

Das Diagramm zeigt den Startbildschirm eines Samsung-Galaxy S4 Mini. Oben rechts sind Statussymbole (Signalstärke, Akku, Uhrzeit) zu sehen. In der Mitte ist die Uhrzeit 01:25 und das Datum Freitag, 04.07.13.13. Unten befinden sich zwei Software-Tasten: 'Anrufen' und 'Apps'. Die Beschriftungen im Diagramm sind: 'Status Symbole', 'Uhrzeit', 'Datum', 'Linke Software-Taste' und 'Rechte Software-Taste'.

Hinweis: Der Startbildschirm Ihres Telefons kann von der Abbildung abweichen.

