

MOTOROLA GLEAM+

LIFE.  POWERED.



SAF

Ce produit est conforme aux valeurs limites de protection de l'exposition aux ondes radio (appels CEM de 2,0 W/kg (SAR)). Ces limites protègent des risques de surchauffe des tissus à grande exposition de toutes les cellules, quelle que soient leur âge et leur état de santé. Les plus hautes valeurs de SAR relatives pour cet appareil sont consignées dans les réglementations fournies avec votre produit.

Remarque : si vous portez l'appareil au visage en mode de communication, la SAR de votre tête peut dépasser les limites de sécurité. Pour réduire la SAR, évitez d'utiliser l'appareil au visage pendant de longues périodes. Ne pas utiliser l'appareil au visage pendant de longues périodes. Ne pas utiliser l'appareil au visage pendant de longues périodes. Ne pas utiliser l'appareil au visage pendant de longues périodes.

680116300026

BIENVENUE

Que vous soyez un adepte des conversations téléphoniques, des SMS/MMS ou que vous arriviez tout simplement naviguer sur Internet, le MOTOROLA GLEAM+ est fait pour vous. Écouter de la musique, prendre des photos ou enregistrer des vidéos lors de vos déplacements est un jeu d'enfant.

Les principales fonctions de votre téléphone sont décrites dans ce guide pratique que vous suivra partout.

Pour obtenir encore plus d'informations sur le fonctionnement de votre nouveau MOTOROLA GLEAM+, rendez-vous sur le site www.motorola.com/support.

C'est parti !

Remarque : il se peut que les images de ce manuel ne correspondent pas exactement à votre téléphone. Cependant, les fonctions, les séquences et l'emplacement des touches sont identiques.

Attention : avant d'assembler, de charger ou d'utiliser votre téléphone pour la première fois, lisez attentivement les règles de sécurité, informations et réglementations fournies avec votre téléphone.

PRÉSENTATION DU TÉLÉPHONE



MESSAGES

Envoyer un SMS ou un MMS

- Appuyez sur  **Messagerie** > **Ecrire un message**.
- Saisissez votre message.
- Conseil :** Appuyez sur **Options** > **Mode de saisie** pour sélectionner un mode de saisie de texte. Appuyez sur  pour basculer entre les différents modes de majuscules/minuscules. Appuyez sur  pour insérer un espace.
- Appuyez sur .
- Sélectionnez **Enter destinataire**, saisissez un numéro et appuyez sur  ou sélectionnez **Ajouter à partir du répertoire** et recherchez un contact. Appuyez sur  pour sélectionner un contact.
- Appuyez sur .

- Lire les messages**
Lorsque vous recevez un message, **Nouveau message non lu** s'affiche sur l'écran. Appuyez sur **Afficher**  pour ouvrir le message.

APPELS

Passer un appel

- Saisissez un numéro et appuyez sur .

Répondre à un appel

- Lorsque votre téléphone sonne ou vibre, appuyez sur .

Mettre fin à un appel

- Appuyez sur .

Rappeler un numéro

- Sur l'écran d'accueil, appuyez sur  pour voir la liste de **Tous les appels**.
- Faites défiler la liste jusqu'au numéro de votre choix, puis appuyez sur .

Appels d'urgence

- Pour appeler un numéro d'urgence, composez le numéro et appuyez sur .

Remarque : votre opérateur programme un ou plusieurs numéros de téléphone d'urgence que vous pouvez appeler en toutes circonstances, même si votre téléphone est verrouillé. Les numéros d'urgence diffèrent d'un pays à l'autre. Il est possible que le ou les numéros d'urgence préprogrammés ne fonctionnent pas depuis certaines zones. Il est parfois impossible d'effectuer un appel d'urgence en raison de problèmes de réseau, d'environnement ou d'interférences.

TRUCS ET ASTUCES

Sonnerie

Pour changer rapidement de sonnerie, appuyez de manière prolongée sur  à partir de l'écran d'accueil.

Messagerie vocale

Appuyez de manière prolongée sur  si le numéro d'accès à votre messagerie vocale est prédéfini, vous y accédez directement.

Pour définir la durée du rétroéclairage, appuyez sur **Paramètres** > **Réglage du téléphone** > **Rétroéclairage**.

Pour changer l'animation de l'écran LED du clavier, appuyez sur **Paramètres** > **Animation LED veille**.

MUSIQUE

Pour utiliser un lecteur de musique, insérez une carte mémoire microSD (en option). Le lecteur de musique prend en charge les formats de fichier audio MP3, MIDI et AAC.

Écouter de la musique

Appuyez sur  **Lecteur multimédia**.

Commandes

Fonction	Appuyez sur
lecture/pause	 haut/bas
titre suivant/précédent	 droite/gauche
volum	Appuyez sur les touches de volume

Conseil : pour accéder à la musique stockée sur votre carte mémoire microSD, appuyez sur  **Gestionnaire de fichiers** > **Carte mémoire**. Pour transférer des fichiers musicaux depuis votre carte mémoire, connectez votre téléphone à votre ordinateur à l'aide du câble USB, puis faites glisser-déposer les fichiers.

CARTE DES MENUS

- Centre d'appel**
 - Historique des appels
 - Réglages d'appels
- Répertoire**
 - Messagerie
 - Écrire message
 - Boîte de réception
 - Trouver
 - Boîte d'envoi
 - Messages envoyés
 - Support des messages
 - Créer
 - Diffuser un message
 - Musique
 - Transmettre des messages
- Multimédia**
 - Visionneuse d'images
 - Magnétophone
 - Radio FM
- Appareil photo**
 - Paramètres
 - Animation LED veille
 - Paramètres du téléphone
 - Paramètres de réseau
 - Paramètres de sécurité
 - Tous les tons
 - Toutes les vidéos
 - Playlists musicales
 - Raccourcis
- Divertissement et jeux**
 - Bureau intégral
 - Configuration de fichiers
 - Carte mémoire
 - Boîte à outils SIM
 - Horloge universelle
 - Calculatrice
 - Notes
 - Connexion de données
 - Chronomètre
- Paramètres**
 - Paramètres du téléphone
 - Paramètres de réseau
 - Paramètres de sécurité
 - Tous les tons
 - Toutes les vidéos
 - Playlists musicales
 - Raccourcis
- Réseaux sociaux**

POUR COMMENCER

- Faites glisser le cache du téléphone.
- Insérez la carte SIM.
- Insérez la carte microSD.
- Insérez la batterie.
- Remplacez le cache de batterie.
- Chargez la batterie.

INFORMATIONS DE BASE

- Allumer et éteindre le téléphone**
Appuyez sur  pendant quelques secondes pour allumer ou éteindre le téléphone.
- Naviguer dans le menu**
Appuyez sur  pour ouvrir le menu principal.
Conseil : vous pouvez également appuyer sur **Menu** (touche programmable droite).
- Appuyez sur la touche **haut**, **bas**, **droite** ou **gauche** du bouton de navigation pour mettre une option de menu en surbrillance.
- Appuyez sur  pour sélectionner l'option en surbrillance.

PERSONNALISER

- Définir votre papier peint**
Choisissez le papier peint dont vous avez envie. Appuyez sur **Paramètres** > **Réglage du téléphone** > **Affichage** > **Fond d'écran**.
- Configurer la date et l'heure**
Appuyez sur **Paramètres** > **Réglage du téléphone** > **Heure et date**.
- Configurer la sonnerie et le volume**
Choisissez un mode plus ou moins silencieux. Appuyez sur **Paramètres** > **Réglage du téléphone** > **Paramètres** > **Personnaliser** pour modifier un profil.
- Configurer l'extinction automatique**
Choisissez à quel moment vous recevez ou non des appels et des messages. Cette fonction est vraiment pratique. Appuyez sur **Paramètres** > **Réglage du téléphone** > **Mise hors tension**.

CONTACTS

- Enregistrer des contacts**
 - Saisissez le numéro sur l'écran d'accueil, puis appuyez sur **Options** > **Enregistrer dans Répertoire**.
 - Saisissez les coordonnées du contact, puis appuyez sur **Oui** pour enregistrer.
 - Conseil :** Appuyez sur **Répertoire** > **Options** > **Réglages du répertoire** > **Stockage préféré** pour choisir l'emplacement où vous souhaitez enregistrer vos contacts (Carte SIM ou Téléphone).
- Appeler des contacts**
 - Appuyez sur **Répertoire**.
 - Appuyez sur  vers le **haut** ou vers le **bas** pour parcourir la liste et mettre le numéro du contact en surbrillance.
 - Appuyez sur .

PHOTOS ET VIDÉOS

- Prendre des photos et enregistrer des vidéos**
 - Pour utiliser l'appareil photo, appuyez sur **Appareil photo**  **Options** > **Enregistreur vidéo** pour passer en mode caméra vidéo.
 - Conseil :** Vous pouvez également appuyer sur **Appareil photo** (touche programmable de gauche).
 - Appuyez sur  pour prendre une photo ou démonstrer une vidéo. Ensuite :
 - Pour **envoyer** vos photos par MMS, appuyez sur .
 - Pour **supprimer** la photo, appuyez sur **Options** > **Supprimer**.
 - Pour **revenir au viseur**, appuyez sur **Cont.**
 - Conseil :** Pour définir l'emplacement de stockage de vos photos, appuyez sur **Options** > **Album photo** > **Options** > **Photos** > **Options** > **Stockage** > **Carte SIM** ou **Téléphone**.
- Pour transférer des photos et des vidéos depuis votre carte mémoire, connectez votre téléphone à votre ordinateur à l'aide du câble USB, sélectionnez **Stockage externe**, puis faites glisser-déposer les fichiers.

RADIO

- Écouter la radio**
 - Connectez un kit piston à votre téléphone.
 - Remarque :** la radio FM fonctionne uniquement lorsque le kit piston est connecté.
 - Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Multimédia** > **Radio FM**.
 - Pour sélectionner une station, appuyez sur la touche **gauche** ou **droite**, ou appuyez sur **Options** > **Recherche auto**.
 - Pour régler le volume, appuyez sur les touches de volume.
 - Pour enregistrer la radio, appuyez sur la touche **haut** et pour éteindre la radio, appuyez sur la touche **bas**.
- Enregistrer vos stations préférées**
Lorsque vous écoutez une station, appuyez sur **Options** > **Liste des chaînes**. Sélectionnez un numéro de station et appuyez sur  pour l'enregistrer.
- Pour reconfigurer vos stations préférées, appuyez sur **Options** > **Liste des chaînes** pour afficher les stations enregistrées. Appuyez sur une touche entre  et  pour sélectionner une station enregistrée.

BLUETOOTH™

- Connecter de nouveaux appareils**
 - Assurez-vous que le périphérique que vous coupez est en mode détachable.
 - Appuyez sur **Paramètres** > **Connectivité** > **Bluetooth** > **Appareil audio**.
 - Le téléphone affiche la liste des appareils situés à proximité. Appuyez sur le nom du périphérique auquel vous voulez vous connecter.
 - La case s'active, appuyez sur **Oui** **OK** ou saisissez le code du périphérique **0000** par exemple pour vous y connecter.
 - Pour reconnecter automatiquement votre téléphone à un périphérique couplé, activez simplement le périphérique.
 - Pour connecter automatiquement votre téléphone à un périphérique couplé, activez simplement le périphérique.
 - Pour envoyer un fichier multimédia ou un contact, ouvrez l'élément à transférer, puis appuyez sur **Options** > **Envoyer** > **Via Bluetooth**.

WEB

- Naviguer sur Internet**
Remarque : si vous n'arrivez pas à vous connecter, contactez votre opérateur.
- Utilisez le navigateur de votre téléphone pour surfer sur vos sites Web préférés.
- Appuyez sur **Navigateur** > **OK**.
- Pour accéder à une page Web, appuyez sur **Modifier** et saisissez une adresse Web.
- Pour ouvrir un lien, appuyez sur **Menu** > **Signets**.
- Pour obtenir de l'aide, appuyez sur **Menu** > **Aide**.

AFFICHAGE

- L'écran d'accueil s'affiche lorsque vous allumez le téléphone. Des indicateurs d'état peuvent apparaître dans la partie supérieure de l'écran d'accueil.
 - Touche programmable de gauche
 - Touche programmable de droite
- Remarque :** il se peut que l'écran d'accueil de votre téléphone soit différent de celui présenté ci-dessus.

