

MOTOROLA WILDER™

LIFE.  POWERED.

SAF

Dieses Produkt entspricht der geltenden Norm für die Belastung durch elektromagnetische Strahlung (bekannt als SAR) von 2,2 W/kg (ICNIRP). Die Grenzen und Kontrollen unterliegen einer periodischen Sicherheitsüberprüfung, die die Sicherheit aller Personen unabhängig von ihrem Alter und Gesundheitszustand gewährleisten soll. Die Normen für dieses Gerät gemessenen SAR-Werte sind in den Sicherheitsinformationen und weiteren Ressourcen aufgeführt, die dem Produkt beiliegen.

Hinweis: Wenn Sie das Gerät während der Verwendung an Körper tragen, verwenden Sie entweder ein passgenaues Zubehör (z. B. einen Halfter) oder halten Sie einen Abstand von 2,5 cm zu Ihrem Körper, um die SAR-Belastung zu verringern. Beachten Sie, dass das Produkt auch Strahlung abgibt, wenn Sie keinen Anruf tätigen.

600041500110

WILLKOMMEN

Ob Sie lieber telefonieren, Kurznachrichten versenden oder einfach dem unterwegs Musik hören. Das **MOTOROLA WILDER™** kann Ihnen all dies bieten. Ihr Telefon ist spritzwasser- und staubfest, da das Leben voller Überraschungen ist, auf die Sie gefasst sein müssen.

Hinweis: Vergewissern Sie sich stets, dass die Akku-Abdeckung und die Abdeckungen der Anschlüsse geschlossen und gesichert sind. Durch nicht ordnungsgemäße Sicher der korrosionsbeständigen Abdeckungen entstandene Schäden werden nicht durch die Garantie abgedeckt.

Weitere Informationen zu Ihrem neuen **MOTOROLA WILDER™** finden Sie unter www.motorola.com/support. Los geht's.

Hinweis: Bestimmte Anwendungen und Funktionen sind eventuell nicht für alle Länder verfügbar.

Warnung: Lesen Sie bitte vor dem Zusammenbauen, Laden oder Verwenden des Telefons zunächst die wichtigen Sicherheitsinformationen und rechtlichen Hinweise in diesem Handbuch.

DAS TELEFON



NACHRICHTEN

SMS oder MMS senden

- 1 Berühren Sie  > **Nachrichten** > **Neue Nachricht**
- 2 Geben Sie Ihre Nachricht ein.
- 3 Fügen Sie Bilder, Videos usw. über die Optionen unten auf dem Bildschirm ein.
- 4 Berühren Sie  > **Empfänger hinzufügen** > wählen Sie einen Kontakt aus.
- 5 Tippen Sie auf **Senden**.

Nachrichten lesen

Wenn Sie eine Nachricht empfangen, spielt Ihr Telefon einen Hinweisston ab und zeigt dies mittels der Anzeige „Neue Nachricht“  am oberen Ende des Bildschirms an.

Um die neue Nachricht zu lesen, tippen Sie auf **Anzeigen**. Um eine Nachricht zu lesen, die sich in Ihrem Posteingang befindet, berühren Sie  > **Nachrichten** > **Posteingang**.

ANRUFE

Anrufe tätigen

Berühren Sie auf dem Startbildschirm , geben Sie die entsprechende Nummer ein, und berühren Sie **Anrufen**.

Anrufe annehmen

Wenn Ihr Telefon klingelt oder vibriert, berühren Sie **Annehmen**. Wenn Sie in jedem Fall anrufen können, auch wenn das Telefon gesperrt ist. Notrufnummern sind von Land zu Land unterschiedlich. Die auf Ihrem Telefon vorab gespeicherten Notrufnummern funktionieren möglicherweise nicht überall. Das Tippen eines Notrufs kann ggf. durch Netzprobleme, Umwelteinflüsse oder Störungen verhindert werden.

Anruf beenden

Gesprächsoptionen

Berühren Sie während eines Anrufs **Lautsprecher, Tastatur, Ton aus, Neuer Anruf, Kontakte** oder **Halten**.

Wahlwiederholung

- 1 Berühren Sie  > **Anrufe**.
- 2 Wählen Sie den Kontakt aus, den Sie anrufen möchten, und klicken Sie auf **Anrufen**.

Notruf

Um eine Notrufnummer zu wählen, geben Sie die entsprechende Nummer ein, und berühren Sie **Anrufen**. Ihr Diensteanbieter programmiert eine oder mehrere Notrufnummern, die Sie in jedem Fall anrufen können, auch wenn das Telefon gesperrt ist. Notrufnummern sind von Land zu Land unterschiedlich. Die auf Ihrem Telefon vorab gespeicherten Notrufnummern funktionieren möglicherweise nicht überall. Das Tippen eines Notrufs kann ggf. durch Netzprobleme, Umwelteinflüsse oder Störungen verhindert werden.

TIPPS UND TRICKS

Zuletzt erfolgte Anrufe

Um die Anrufe zu sehen, die Sie **Verpasst, Empfangen** und **Gewählt** haben, berühren Sie  > **Anrufe**.

Mailbox

Tippen Sie bei angezeigtem Startbildschirm auf , und tippen und halten Sie **1**. Wenn Ihre Mobiltelefonnummer vorangezeigt ist, werden Sie verbunden.

Beleuchtungsdauer

Um einzustellen, wie lange die Beleuchtung eingeschaltet bleibt, berühren Sie  > **Einstellungen** > **Display** > **Timeout für Hintergrundlicht**.

Tipps zum Akku

- Sie würden gern die Laufzeit des Akkus verlängern? Versuchen Sie es hiermit:
- **Bluetooth™-Funktion ausschalten:** Berühren Sie  > **Bluetooth** > **Aus**.
- **Bildschirmschoner ausschalten:** Berühren Sie  > **Display** > **Bildschirmschoner** > **Aus**.

MUSIK

Um den Musik-Player zu verwenden, legen Sie eine microSD-Speicherkarte ein (optional). Der Musik-Player unterstützt Musikdateien in den Formaten MP3, MIDI, AAC, AMR und WAV.

Musik wiedergeben

Berühren Sie  > **Musik-Player**

Bedienelemente

Funktion	
Wiedergabe/ Pause	Tippen Sie auf  > 1 .
Nächster/ vorheriger Titel	Tippen Sie auf  > 2 & 3 .
Lautstärke	Drücken Sie die seitlichen Lautstärketeilchen nach oben bzw. unten .

Tip: Um die auf der microSD-Speicherkarte gespeicherte Musik zuzugreifen, berühren Sie  > **Galerie** > **Speicherkarte**. Um Musik auf Ihre bzw. von Ihrer Speicherkarte zu **übertragen**, schließen Sie Ihr USB-Kabel an Ihr Telefon und Ihren Computer an, und ziehen Sie die Dateien per Drag & Drop in den Ordner „Musik“.

MENÜ-ÜBERSICHT

Anrufe

- Anrufe
- Verpasst
- Empfangen
- Gewählt
- Alle Anrufe

Aktiver Modus

- Musik
- Radio
- Kamera
- Video
- Shopper

Organizer

- E-Mail
- WorldClock
- Kontakte
- Einstellungen
- Musik-Player
- Radio
- Recorder
- Fotos
- Kamera

Galerie

- Fotoalbum
- Fotoalbum
- Entwürfe
- Fotoalbum
- Gesendet
- Zustellberichte
- Sprachnachrichten
- Infonachrichten

Bluetooth

- Spiele
- Twitter
- Facebook
- MySpace
- YouTube
- Google-Suche
- Google Mail

Die Benutzeroberfläche des Standards Handbuchs. Die Navigation auf Ihrem Telefon kann etwas anders sein.

LOS GEHT'S



GRUNDLAGEN

Telefon ein- und ausschalten

Halten Sie zum Einschalten des Telefons  (oben am Telefon) einige Sekunden gedrückt.

Touch-Tipps

- **Berühren:** Symbol oder Option auswählen.
- **Berühren und halten:** Spezielle Optionen öffnen.
- **Ziehen/Blättern:** Langsam (ziehen) bzw. schnell (blättern) scrollen/bewegen.

Menüführung

Berühren Sie  um das Hauptmenü zu öffnen. Drücken Sie die Home-Taste () um alle Menüs und Anwendungen zu schließen und zum Startbildschirm zurückzukehren.

Berühren Sie „Zurück“  um einen Schritt zurückzugehen.

PERSONALISIEREN

Profil

Ihr Telefon verfügt über verschiedene Profile. Sie können Klingeltöne, Alarme und die Lautstärke für jedes Profil anpassen.

Berühren Sie  > **Einstellungen** > **Profil**, und wählen Sie anschließend ein Profil aus.

- **Allgemein:** Standardmäßig eingestelltes Standardprofil.
- **Lautlos:** Klingelton ist aus, Vibration ist aus.
- **Besprechung:** Vibration ist aus, Klingelton ist aus.
- **Draußen:** Klingelton und Tasterton sind auf maximale Lautstärke gestellt.
- **Flug:** Alle drahtlosen Verbindungen deaktivieren.

Displayeinstellungen

Um Displayeinstellungen wie Hintergrundbild und Bildschirmschoner vorzunehmen, berühren Sie  > **Einstellungen** > **Display**.

Datum und Uhrzeit

Legen Sie Datum, Uhrzeit, Zeitzone und Formate fest: Berühren Sie  > **Einstellungen** > **Datum und Uhrzeit**.

SOZIALE NETZWERKE

Verwenden Sie Ihr Telefon, um auf Ihre bevorzugten sozialen Netzwerke zuzugreifen. Berühren Sie dazu  > **Anwendungen**.

Hinweis: Wenn Sie über kein Konto für ein soziales Netzwerk verfügen, können Sie dieses auf der Website einrichten.

Den eigenen Status aktualisieren
Nachdem Sie ein Konto eingerichtet haben, können Sie sich anmelden, Updates vornehmen und Ihren aktuellen Status sowie die Updates Ihrer Freunde sehen und auf diese antworten.

KONTAKTE

Kontakte erstellen

Berühren Sie  > **Kontakte** > , geben Sie den Kontaktnamen und die Kontaktdaten ein, und berühren Sie **Anschließen/Speichern**.

Tip: Berühren Sie > **Mehr** > **Speicher wird verwendet**, um festzulegen, wo Ihre Kontakte gespeichert werden sollen (**Telefonspeicher, SIM-Karte** oder **Telefon und SIM-Karte**).

Kontakte anrufen
Halten und berühren Sie einen Kontakt, und berühren Sie anschließend **Anrufen**.



BLUETOOTH™

Ein- oder ausschalten

Berühren Sie  > **Bluetooth** > **Ein** oder **Aus**. Wenn Bluetooth aktiviert ist, erscheint der Bluetooth-Anzeiger  auf dem Startbildschirm.

Neue Geräte anschließen

Um eine Verbindung mit einem neuen Gerät herzustellen, müssen Sie beide Geräte koppeln. Sie müssen dies nur einmal für jedes Gerät tun.

- 1 Stellen Sie sicher, dass sich das Gerät, mit dem Sie das Telefon koppeln möchten, im Erkennungsbereich befindet.

Geräte > Neu

Das Telefon listet die Geräte auf, die es innerhalb seiner Reichweite findet. Wählen Sie zum Herstellen einer Verbindung ein Gerät.

- 2 Tippen Sie ggf. auf **OK** oder geben Sie den Zugangscode ein.
- 3 Wählen Sie zum Herstellen einer Verbindung ein Gerät.

Tippen Sie ggf. auf **OK** oder geben Sie den Zugangscode ein.

Tippen Sie ggf. auf **OK** oder geben Sie den Zugangscode ein.

MEDIEN

Fotos und Videos

- **Fotos:** Berühren Sie  > **Kamera**. Um das Foto aufzunehmen, drücken Sie .
- **Videos:** Berühren Sie  > **Kamera**, und ziehen Sie  nach unten. Drücken Sie zum Starten/Anhalten auf .

Nachdem Sie das Foto aufgenommen haben, berühren Sie  und gehen Sie wie folgt vor:

- Um es per Nachricht, E-Mail oder Bluetooth zu **senden**, berühren Sie **Senden**.
- Zum **Löschen** des Fotos oder Videos und Zurückkehren zum Startbildschirm berühren Sie **An**.

Um es einem Kontakt zuzuwissen, berühren Sie **An**.

Kontakte anhängen
Berühren Sie zum Anhängen Ihrer aufgenommenen Fotos  > **Galerie** > **Bilder** oder **Videoclips**.

INTERNET

Verwenden Sie den Browser Ihres Telefons, um auf Ihren Lieblingswebseiten zu surfen, Videos hochzuladen und Anwendungen herunterzuladen. Meiden Sie sich bei Ihrem internetbasierten E-Mail-Konto an, um Ihre E-Mails zu prüfen.

Berühren Sie  > **Browsername**.

- Um zu einer Webseite zu gehen, berühren Sie **URL eingeben**.
- Um eine Webseite als Lesezeichen zu speichern, berühren Sie **Mehr** > **Lesezeichen** > **Lesezeichen hinzufügen**.

Um Displayeinstellungen wie **Schriftgröße** und **Anzeigemodus** vorzunehmen, berühren Sie **Mehr** > **Einstellungen**.

Um zu einem Link oder einer Webseite zu gehen, tippen Sie auf **Link**.

Hinweis: Wenn Sie keine Verbindung herstellen können, wenden Sie sich bitte an Ihren Diensteanbieter.

STARTBILDSCHIRM

Sie sehen den Startbildschirm, wenn Sie das Telefon einschalten oder in einem Menü Home () berühren. Er zeigt im Wesentlichen wie folgt aus:



Hinweis: Ihr Startbildschirm sieht ggf. etwas anders aus.

