

SONY®

Guide de l'utilisateur

Xperia L3

I3312/I4312/I4332

Table des matières

Démarrage.....	5
À propos de ce Guide de l'utilisateur.....	5
Présentation.....	6
Installation - Une carte SIM.....	7
Installation - Deux cartes SIM.....	8
Protection de l'écran.....	9
Première mise en route de votre appareil.....	9
Pourquoi ai-je besoin d'un compte Google ?.....	9
Transfert du contenu de votre ancien appareil.....	10
Sécurité de l'appareil.....	12
Pour s'assurer que l'appareil est bien protégé.....	12
Verrouillage de l'écran.....	12
Gestionnaire d'empreintes	13
Protection de la carte SIM.....	14
Utilisation d'appareils à deux cartes SIM.....	15
Localisation du ou des numéros IMEI de votre appareil.....	15
Recherche ou verrouillage d'un appareil perdu ou effacement de son contenu	16
Utilisation des services de géolocalisation.....	16
Apprendre les bases.....	18
Utilisation de l'écran tactile.....	18
Activation ou désactivation de l'écran.....	20
Écran d'accueil.....	20
Écran des applications.....	22
Parcourir les applications.....	24
Widgets.....	26
Raccourcis et dossiers.....	26
Arrière-plan.....	28
Réalisation d'une capture d'écran.....	28
Notifications.....	28
Icônes de la barre d'état.....	31
Batterie et maintenance.....	33
Chargement de votre appareil.....	33
Gestion de la batterie et de l'alimentation.....	34
Mise à jour de votre appareil.....	35
Redémarrage, réinitialisation et réparation.....	36
Amélioration des performances de la mémoire.....	37
Sauvegarde et synchronisation des données.....	39
Sauvegarde et synchronisation avec un compte Google	39

Sauvegarde et transfert des données à l'aide d'un ordinateur...	40
Sauvegarde et transfert des données à l'aide d'une carte mémoire	40
Synchronisation avec Microsoft Exchange ActiveSync.....	41
Téléchargement d'applications.....	42
Téléchargement d'applications sur Google Play.....	42
Téléchargement d'applications depuis d'autres sources.....	42
Internet et réseaux.....	43
Réglages Internet et MMS	43
Wi-Fi	43
Partage de votre connexion aux données mobiles.....	46
Contrôle de l'utilisation des données.....	47
Sélection d'une carte SIM pour le trafic de données.....	48
Sélection de réseaux mobiles.....	48
Réglages de base.....	50
Accès aux réglages.....	50
Volume, vibration et son.....	50
Coupez le son de votre appareil à l'aide du mode « Ne pas déranger »	52
Paramètres d'écran.....	53
Épinglage d'écran.....	53
Réglages des applications.....	54
Réinitialisation de vos applications.....	55
Paramètres de langue.....	56
Date et heure.....	56
Comptes utilisateurs multiples.....	57
Saisie de texte.....	58
Claviers virtuels.....	58
Modification de texte.....	59
Appel.....	60
Passer des appels.....	60
Réception d'appels.....	61
Transfert d'appels.....	63
Blocage d'un numéro.....	63
Contacts.....	65
Ajout et modification de contacts.....	65
Création de groupes de contacts.....	66
Transfert de contacts.....	66
Sauvegarde des contacts.....	68
Messagerie et chat.....	69
Lire et envoyer des messages.....	69
Réglages de la messagerie.....	70

Configuration des emails.....	71
Musique et radio FM.....	72
Transfert de musique depuis un ordinateur vers votre appareil.....	72
Écouter de la musique.....	72
Écouter la radio FM.....	74
Appareil photo.....	76
Prise en main de votre appareil photo.....	76
Exposition, couleur et conditions de luminosité.....	79
Personnes, selfies et visages souriants.....	80
Édition de selfie.....	81
Effet bokeh.....	82
Utilisation des différents modes de capture d'images.....	82
Résolution et mémoire.....	83
Autres réglages de l'appareil photo.....	84
Photos et vidéos de l'Album.....	86
Visionnage de photos et de vidéos.....	86
Menu de l'écran d'accueil Album.....	86
Connectivité.....	88
Connexion de votre appareil à des accessoires USB.....	88
NFC (communication en champ proche).....	89
Technologie sans fil Bluetooth.....	91
Applications et fonctions intelligentes qui vous font gagner du temps.....	94
Utilisation de votre appareil comme moyen de paiement.....	94
Calendrier et horloge.....	95
Calendrier.....	95
Horloge.....	95
Accessibilité.....	98
Agrandissement.....	98
Taille de police.....	98
Taille d'affichage.....	98
Correction de couleur.....	98
Audio mono.....	99
Application Assistance.....	100
À propos de l'application Assistance.....	100
Informations légales.....	101
Généralités.....	101
Garantie, DAS et consignes de sécurité.....	101

Démarrage

À propos de ce Guide de l'utilisateur

Le présent Guide de l'utilisateur de Xperia L3 concerne la version logicielle Android™ 8.1. Si vous ne savez pas exactement sous quelle version logicielle fonctionne votre appareil, vous pouvez vérifier cette information dans le menu Réglages.

Note

Il est possible que les fonctions des mises à jour du système et des mises à jour des applications de votre appareil soient différentes de celles décrites dans le présent Guide de l'utilisateur. La version d'Android peut ne pas être affectée au cours d'une mise à jour. Pour plus d'informations sur les mises à jour logicielles, reportez-vous à la section *Mise à jour de votre appareil* à la page 35.

Pour vérifier la version actuelle du logiciel et le numéro de modèle de votre appareil


- Touchez **Paramètres > Système > À propos du téléphone**. La version actuelle du logiciel s'affiche sous Numéro de build. Le numéro de modèle de votre appareil s'affiche sous Modèle.

Limitations des services et des fonctions


Il est possible que certains des services et des fonctions décrits dans le présent Guide de l'utilisateur ne soient pas pris en charge dans tous les pays ou régions, ni par tous les réseaux ou fournisseurs de services. Le numéro d'urgence international peut toujours être utilisé dans l'ensemble des pays, régions et réseaux et par tous les fournisseurs de services, à condition que l'appareil soit connecté au réseau mobile. Veuillez contacter votre opérateur réseau ou votre fournisseur de services pour savoir si un service ou une fonction spécifique est utilisable et si des frais supplémentaires d'accès ou d'utilisation sont susceptibles de s'appliquer.

L'utilisation de certaines fonctions et applications décrites dans ce guide peut nécessiter un accès à Internet. Des frais de connexion Web risquent de vous être facturés lorsque vous vous connectez à Internet à partir de votre appareil. Pour plus d'informations, contactez votre fournisseur de services sans fil.

Présentation



- | | |
|----|----------------------------------|
| 1 | Prise jack pour casque |
| 2 | Micro secondaire |
| 3 | Voyant de charge/notification |
| 4 | Appareil photo avant |
| 5 | Écouteur |
| 6 | Capteur de proximité/luminosité |
| 7 | Touche Marche/Arrêt |
| 8 | Détecteur d'empreintes digitales |
| 9 | Touche de volume/zoom |
| 10 | Haut-parleur |
| 11 | Port USB/chargeur |
| 12 | Micro principal |



- 13 Antenne Wi-Fi/Bluetooth®/GPS
- 14 Double appareil photo
- 15 Voyant LED du flash
- 16 Zone de détection NFC™
- 17 Logement de carte nano SIM/carte mémoire
- 18 Antenne principale

Installation - Une carte SIM

Votre appareil prend uniquement en charge les cartes nano SIM. Sur les appareils à une carte SIM, vous pouvez utiliser une carte SIM et une carte mémoire.


La carte SIM et la carte mémoire s'insèrent dans des compartiments différents du support de la carte nano SIM et de la carte mémoire. Veillez à ne pas les confondre.

Pour savoir comment vérifier si votre appareil utilise une ou deux cartes SIM, reportez-vous à la section *Localisation du ou des numéros IMEI de votre appareil* à la page 15.

Note

Pour empêcher la perte des données, veillez à bien éteindre votre appareil ou à ôter la carte mémoire avant de retirer le support pour enlever la carte nano SIM ou la carte mémoire de l'appareil.

Pour insérer une carte nano SIM et une carte mémoire



Note

Ne découpez pas votre carte SIM, car cela risque d'endommager votre appareil.

- 1 Ouvrez le cache de l'emplacement.
- 2 Retirez le support de carte.
- 3 Placez fermement la carte SIM dans le support de carte SIM.
- 4 Placez correctement la carte mémoire dans le support de carte mémoire.
- 5 Repoussez délicatement le support de carte dans son logement jusqu'à ce qu'il se referme.
- 6 Fermez le cache de l'emplacement.

Installation - Deux cartes SIM

Votre appareil prend uniquement en charge les cartes nano SIM. Les appareils à deux cartes SIM utilisent une ou deux cartes nano SIM et une carte mémoire.


Ils ne sont pas disponibles dans tous les pays ni auprès de tous les opérateurs.

Pour savoir comment vérifier si votre appareil utilise une ou deux cartes SIM, reportez-vous à la section *Localisation du ou des numéros IMEI de votre appareil* à la page 15.

Note

Pour empêcher la perte des données, veillez à bien éteindre votre appareil ou à ôter la carte mémoire avant de retirer le support pour enlever la ou les cartes nano SIM ou la carte mémoire de l'appareil.

Pour insérer les cartes nano SIM et la carte mémoire



Note

Ne découpez pas votre carte SIM, car cela risque d'endommager votre appareil.

- 1 Ouvrez le cache de l'emplacement.
- 2 Retirez le support de carte.
- 3 Insérez la carte mémoire dans son emplacement, dans le bon sens.
- 4 Placez la carte SIM principale (SIM1) correctement dans le support de carte SIM.
- 5 Placez la seconde carte SIM (SIM2) correctement dans le support de carte SIM.
- 6 Placez correctement la carte mémoire dans le support de carte mémoire.
- 7 Repoussez délicatement le support de carte dans son logement jusqu'à ce qu'il se referme.
- 8 Fermez le cache de l'emplacement.

Protection de l'écran

Note

Avant d'utiliser votre appareil, retirez tous les films de protection pour avoir accès à toutes ses fonctionnalités.

Les films et protections d'écran peuvent contribuer à éviter que votre appareil ne soit endommagé. Nous vous conseillons d'utiliser uniquement des protections d'écran conçues spécifiquement pour votre appareil Xperia. L'utilisation de protections d'écran d'une autre marque peut empêcher le bon fonctionnement de votre appareil en couvrant les capteurs, les objectifs, les haut-parleurs ou les microphones. Cela peut également entraîner l'annulation de la garantie.

Première mise en route de votre appareil

Nous vous recommandons de recharger la batterie pendant au moins 30 minutes avant le premier démarrage de l'appareil. Le rechargement de l'appareil ne vous empêche pas d'utiliser ce dernier. Pour plus d'informations sur le chargement, reportez-vous à la section *Chargement de votre appareil* à la page 33.

Lorsque vous démarrez votre appareil pour la première fois, un guide de configuration vous aide à configurer les paramètres de base, à vous connecter à vos comptes (par exemple, un compte Google™) et à personnaliser votre appareil.

Pour allumer votre appareil

- 1 Appuyez longuement sur la touche Marche/Arrêt jusqu'à ce que l'appareil se mette à vibrer.
- 2 Saisissez le code PIN de votre carte SIM lorsqu'il vous est demandé, puis touchez ✓ (icône Terminé).
- 3 Patientez quelques instants pendant le démarrage de l'appareil.

Astuce

Le code PIN de votre carte SIM est initialement fourni par votre opérateur réseau, mais vous pouvez le modifier ultérieurement dans le menu Réglages. Pour corriger une erreur faite pendant la saisie du code PIN de votre carte SIM, touchez ✕ (icône Retour arrière).

Pour arrêter l'appareil

- 1 Appuyez longuement sur la touche Marche/Arrêt jusqu'à ce que le menu des options s'affiche.
- 2 Touchez **Éteindre**.

Note

L'appareil peut mettre quelques instants à s'arrêter.

Pourquoi ai-je besoin d'un compte Google ?

Votre appareil Sony fonctionne sous la plateforme Android développée par Google. Lorsque vous l'achetez, votre appareil est préconfiguré avec un grand nombre d'applications et de services Google, comme Gmail™, Google Maps™,

YouTube™ et l'application Google Play. Pour tirer le meilleur parti de ces services, vous avez besoin d'un compte Google. Un compte Google vous permet par exemple d'effectuer les opérations suivantes :

- Télécharger et installer des applications sur Google Play.
- Synchroniser vos emails, vos contacts et votre calendrier à l'aide de Gmail.
- Sauvegarder, restaurer et transférer vos données d'un ancien appareil vers votre nouvel appareil.
- Discuter avec des amis à l'aide de l'application Google Duo™.
- Synchroniser l'historique de navigation et les signets grâce au navigateur Web Google Chrome™.
- Vous identifier comme l'utilisateur autorisé après une réparation logicielle à l'aide du logiciel Xperia Companion.
- Localiser, verrouiller ou effacer à distance les données d'un appareil perdu ou volé à l'aide du service Rechercher mon appareil.

Pour plus d'informations sur Android et Google, rendez-vous sur le site <http://support.google.com>.

Pour configurer un compte Google sur votre appareil

- 1 Touchez **Réglages** > **Utilisateurs et comptes** > **Ajouter un compte** > **Google**.
- 2 Suivez les instructions affichées à l'écran pour créer un compte Google ou connectez-vous si vous possédez déjà un compte.

Transfert du contenu de votre ancien appareil

Il existe plusieurs façons de transférer vos données d'un ancien appareil vers votre nouvel appareil.

- Synchronisation des données à l'aide d'un compte Google
- Copie et transfert des données à l'aide d'un ordinateur
- Copie et transfert des données à l'aide d'une carte SD

Synchronisation des données à l'aide d'un compte Google

Vous pouvez transférer des données par synchronisation avec un compte Google. Sauvegardez d'abord vos données sur le serveur Google depuis votre ancien téléphone à l'aide de votre compte Google. Ensuite, configurez le même compte Google sur votre nouvel appareil. Il existe plusieurs façons de sauvegarder et de synchroniser selon le contenu.

- Gmail, calendrier, contacts : Connectez-vous avec le même compte Google que celui que vous utilisiez sur votre ancien appareil. Ensuite, votre Gmail, votre calendrier et vos contacts sont automatiquement synchronisés avec votre compte Google.
- Image (photo), vidéo : Sauvegardez vos données de l'ancien appareil sur le serveur Google en utilisant Google Photos. Ensuite, effectuez la synchronisation avec votre compte Google sur le nouvel appareil.
- Applications, réglages, historique des appels : Effectuez la sauvegarde automatiquement en utilisant Google Drive sur votre ancien appareil. Ensuite, effectuez la synchronisation avec votre compte Google sur votre nouvel appareil.
- Fichiers de musique et autres documents : Sauvegardez manuellement les fichiers multimédias de l'ancien appareil en utilisant Google Drive. Ensuite, effectuez la synchronisation avec votre compte Google sur le nouvel appareil.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section *Sauvegarde et synchronisation avec un compte Google* à la page 39.

Transfert des données à l'aide d'un ordinateur

Si vous stockez des volumes importants de données sur votre appareil, vous pouvez transférer vos données à l'aide d'un ordinateur. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section *Sauvegarde et transfert des données à l'aide d'un ordinateur* à la page 40.

Transfert des données à l'aide d'une carte SD

Vous pouvez transférer les fichiers multimédias et les contacts à l'aide d'une carte SD. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section *Sauvegarde et transfert des données à l'aide d'une carte mémoire* à la page 40.

Sécurité de l'appareil

Pour s'assurer que l'appareil est bien protégé

Votre appareil inclut des options de sécurité fortement recommandées en cas de perte ou de vol.

Note

Lorsque vous utilisez une option de sécurité pour protéger votre appareil, vous devez impérativement mémoriser les détails fournis lors de la configuration.

Verrouillage de l'écran

Définissez le verrouillage d'écran de votre appareil à l'aide d'un code PIN, d'un mot de passe, d'un schéma ou d'une empreinte digitale afin d'empêcher quiconque d'utiliser votre appareil sans autorisation. Une fois le verrouillage d'écran paramétré, il est impossible de déverrouiller l'écran ou d'effacer le contenu de l'appareil via la fonction Rétablir la configuration d'usine sans avoir fourni les informations de verrouillage de l'écran.

Localiser mon appareil

Utilisez le service Rechercher mon appareil pour localiser, verrouiller ou déverrouiller à distance un appareil perdu, ou pour effacer son contenu à distance. Une fois que vous êtes connecté à votre compte Google, le service Rechercher mon appareil est activé par défaut.

Verrouillage de la carte SIM

Verrouillez vos cartes SIM avec un code PIN afin de protéger votre abonnement contre toute utilisation abusive. Le code PIN est demandé à chaque démarrage de l'appareil.

Numéro IMEI

Conservez une copie du numéro IMEI. En cas de vol de votre appareil, certains opérateurs réseau peuvent utiliser ce numéro pour bloquer l'appareil et l'empêcher d'accéder au réseau dans votre pays ou votre région.

Sauvegarde

Sauvegardez le contenu de votre appareil pour parer à toute éventualité (dégradation, perte ou vol).

- Pour effectuer une sauvegarde à l'aide d'un compte Google, reportez-vous à la section *Sauvegarde et synchronisation avec un compte Google* à la page 39.
- Pour effectuer une sauvegarde à l'aide d'un ordinateur, reportez-vous à la section *Sauvegarde et transfert des données à l'aide d'un ordinateur* à la page 40.
- Pour effectuer une sauvegarde à l'aide d'une carte mémoire, reportez-vous à la section *Sauvegarde et transfert des données à l'aide d'une carte mémoire* à la page 40.

Verrouillage de l'écran

Lorsque l'écran est verrouillé, vous devez le déverrouiller en le balayant ou en saisissant votre schéma personnel, votre code PIN, votre mot de passe ou avec votre empreinte. Au départ, le balayage d'écran non protégé est paramétré, mais il

est recommandé d'utiliser un système de verrouillage d'écran plus sûr pour protéger votre appareil.

Le niveau de sécurité de chaque type de verrouillage est répertorié ci-dessous, du plus faible au plus fort :

- **Balayage** : pas de protection, mais vous disposez d'un accès rapide à l'écran d'accueil.
- **Schéma** : dessinez un schéma simple avec votre doigt pour déverrouiller votre appareil.
- **PIN** : saisissez un code PIN numérique d'au moins quatre chiffres pour déverrouiller votre appareil.
- **Mot de passe** : saisissez un mot de passe alphanumérique pour déverrouiller votre appareil.
- **Empreinte digitale** : placez le doigt dont l'empreinte a été enregistrée sur le détecteur pour déverrouiller votre appareil.

Astuce

Avec la fonction Smart Lock, votre appareil peut se déverrouiller automatiquement dans certaines situations, comme lorsqu'il est connecté à un appareil Bluetooth ou lorsque vous le portez sur vous. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site <http://www.support.google.com/> et recherchez « Smart Lock ».

Pour créer ou modifier un verrouillage d'écran

Note

Vous devez absolument mémoriser le schéma, le code PIN ou le mot de passe de verrouillage de l'écran. Si vous oubliez ces informations, il est possible que vous ne puissiez pas restaurer des données importantes telles que les contacts et les messages.

- 1 Touchez **Réglages** > **Verrouillage d'écran et sécurité** > **Verrouillage de l'écran**.
- 2 Si vous y êtes invité, confirmez votre verrouillage d'écran actuel.
- 3 Sélectionnez une option et suivez les instructions affichées à l'écran.
- 4 Lorsque vous utilisez un verrouillage d'écran sécurisé, vous pouvez paramétrer la touche Marche/Arrêt pour verrouiller l'écran, définir le moment où le verrouillage doit s'activer et créer un message de l'écran de verrouillage en touchant ⚙️ (icône Réglages).

Astuce

Si vous utilisez un compte Microsoft® Exchange ActiveSync® (EAS), les réglages de sécurité EAS peuvent limiter le type de verrouillage de l'écran aux seuls code PIN ou mot de passe. Contactez votre administrateur réseau pour connaître les politiques de sécurité réseau en vigueur.

Gestionnaire d'empreintes

Enregistrez votre empreinte afin de l'utiliser comme système de sécurité supplémentaire pour déverrouiller votre appareil ou authentifier des achats. Vous pouvez enregistrer jusqu'à 5 empreintes digitales sur votre appareil.

Le schéma, le code PIN ou le mot de passe de verrouillage de l'écran est utilisé en tant que méthode de déverrouillage de secours lorsque l'empreinte digitale sert à verrouiller l'écran. Avant d'enregistrer votre empreinte, assurez-vous que le capteur est propre et sec.

Pour enregistrer une empreinte digitale pour la première fois

- 1 Touchez **Réglages** > **Verrouillage d'écran et sécurité** > **Gestionnaire d'empreintes**.
- 2 Touchez **Suivant**. Si le système vous y invite, confirmez votre schéma, code PIN ou mot de passe, ou sélectionnez la méthode de verrouillage de l'écran de secours et suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour la configurer.

- 3 Suivez les instructions affichées à l'écran pour terminer l'enregistrement de l'empreinte digitale.

Pour enregistrer des empreintes digitales supplémentaires

- 1 Touchez **Réglages > Verrouillage d'écran et sécurité > Gestionnaire d'empreintes**.
- 2 Confirmez votre schéma, code PIN ou mot de passe.
- 3 Touchez **Ajouter une empreinte digitale**, puis suivez les instructions à l'écran.

Pour supprimer une empreinte digitale enregistrée

- 1 Touchez **Réglages > Verrouillage d'écran et sécurité > Gestionnaire d'empreintes**.
- 2 Confirmez votre schéma, code PIN ou mot de passe.
- 3 Touchez  (icône Supprimer) pour supprimer l'empreinte digitale.

Pour renommer une empreinte digitale enregistrée

- 1 Touchez **Réglages > Verrouillage d'écran et sécurité > Gestionnaire d'empreintes**.
- 2 Sélectionnez une empreinte digitale enregistrée dans la liste et attribuez-lui un nom, puis touchez **OK**.

Protection de la carte SIM

Vous pouvez verrouiller et déverrouiller chaque carte SIM que vous utilisez dans votre appareil à l'aide d'un code PIN. Si une carte SIM est verrouillée, l'abonnement associé à la carte est protégé contre les utilisations abusives, ce qui signifie que vous devrez entrer un code PIN à chaque démarrage de l'appareil.

Si vous saisissez un code PIN erroné à de trop nombreuses reprises, votre carte SIM est bloquée. Vous devrez alors entrer votre code PUK (Personal Unblocking Key ou clé personnelle de déblocage), puis un nouveau code PIN. Les codes PIN et PUK sont fournis par votre opérateur réseau.

Pour configurer le verrouillage d'une carte SIM

- 1 Touchez **Réglages > Verrouillage d'écran et sécurité > Blocage carte SIM**.
- 2 Si vous utilisez un appareil avec deux cartes SIM, sélectionnez-en une.
- 3 Touchez le commutateur **Verrouiller la carte SIM** pour activer la fonction.
- 4 Saisissez le code PIN de la carte SIM et touchez **OK**. Le verrouillage de la carte SIM est maintenant actif et le code PIN vous sera demandé à chaque redémarrage de l'appareil.

Pour modifier le code PIN de la carte SIM

- 1 Touchez **Réglages > Verrouillage d'écran et sécurité > Blocage carte SIM**.
- 2 Si vous utilisez un appareil avec deux cartes SIM, sélectionnez-en une.
- 3 Touchez **Modifier code PIN carte SIM**.
- 4 Saisissez l'ancien code PIN de la carte SIM et touchez **OK**.
- 5 Saisissez le nouveau code PIN de la carte SIM et touchez **OK**.
- 6 Tapez à nouveau le nouveau code PIN de la carte SIM et touchez **OK**.

Pour déverrouiller une carte SIM bloquée en utilisant le code PUK

- 1 Saisissez le code PUK et touchez ✓ (icône Terminé).
- 2 Saisissez un nouveau code PIN et touchez ✓ (icône Terminé).
- 3 Entrez une seconde fois le nouveau code PIN et touchez ✓ (icône Terminé).

Note

Si vous entrez un code PUK erroné à de trop nombreuses reprises, vous devez contacter votre opérateur réseau pour obtenir une nouvelle carte SIM.

Utilisation d'appareils à deux cartes SIM

Si vous utilisez un appareil avec deux cartes SIM, il fonctionne avec une ou deux cartes SIM installées. Les communications entrantes peuvent arriver sur les deux cartes SIM et vous pouvez sélectionner celle à partir de laquelle vous voulez passer vos communications sortantes. Avant d'utiliser plusieurs cartes SIM, vous devez les activer et sélectionnez celle qui prendra en charge le trafic de données.

Vous pouvez transférer des appels qui arrivent sur la carte SIM 1 vers la carte SIM 2 lorsque la carte SIM 1 n'est pas accessible, et inversement. Il s'agit de l'accessibilité par double carte SIM. Vous devez l'activer manuellement. Reportez-vous à la section *Transfert d'appels* à la page 63.

Pour activer ou désactiver l'utilisation de deux cartes SIM

- 1 Touchez **Réglages** > **Réseau et Internet** > **Double carte SIM**.
- 2 Touchez les commutateurs des cartes SIM pour activer ou désactiver les cartes SIM.

Pour renommer une carte SIM

- 1 Touchez **Réglages** > **Réseau et Internet** > **Double carte SIM**.
- 2 Sélectionnez une carte SIM et donnez-lui un nouveau nom.
- 3 Touchez **OK**.

Pour sélectionner la carte SIM prenant en charge le trafic de données

- 1 Touchez **Réglages** > **Réseau et Internet** > **Double carte SIM** > **Données mobiles**.
- 2 Sélectionnez la carte SIM que vous voulez utiliser pour le trafic de données.


Localisation du ou des numéros IMEI de votre appareil

Votre appareil possède un ou deux identifiants uniques : il s'agit des numéros IMEI, ou ID du produit. Faites-en une copie. Vous pourriez en avoir besoin en cas de vol de votre appareil ou pour contacter l'assistance technique.

Pour afficher votre ou vos numéros IMEI via le clavier numérique

- 1 Touchez  (icône Téléphone).
- 2 Touchez  (icône Clavier numérique).
- 3 Saisissez ***#06#** à l'aide du clavier numérique. Le ou les numéros IMEI s'affichent automatiquement.

Pour voir votre ou vos numéros IMEI sur l'étiquette



- 1 Ouvrez le cache de l'emplacement et retirez le support de carte.
- 2 Faites glisser l'étiquette vers l'extérieur à l'aide de votre ongle. Le ou les numéros IMEI figurent sur l'étiquette.

Recherche ou verrouillage d'un appareil perdu ou effacement de son contenu

Google offre un service Web de localisation et de sécurité appelé Rechercher mon appareil. Une fois que vous êtes connecté à un compte Google, le service Rechercher mon appareil est activé par défaut. Si vous perdez votre appareil, vous pouvez utiliser le service Rechercher mon appareil pour :

- Localiser et afficher l'emplacement de votre appareil sur une carte.
- Verrouiller votre appareil et faire apparaître un message sur l'écran de verrouillage.
- Déverrouiller votre appareil et le réinitialiser en effaçant son contenu.
- Activer la sonnerie, même si le son est désactivé.

Votre appareil doit être en marche, disposer d'une connexion Internet et le service de localisation doit être activé. Le service Rechercher mon appareil peut ne pas être disponible dans tous les pays ou régions.

Pour plus d'informations sur le service Rechercher mon appareil, rendez-vous sur <https://support.google.com/> et recherchez « Rechercher mon appareil ».

Pour vous assurer que votre appareil peut être localisé

- Rendez-vous sur le site <https://www.google.com/android/find> et connectez-vous à votre compte Google.

Utilisation des services de géolocalisation

Les services de géolocalisation permettent aux applications, comme Cartes et l'appareil photo, d'utiliser les informations de votre réseau mobile ou Wi-Fi, ainsi que du GPS (Global Positioning System), pour déterminer votre position approximative. Si vous ne vous trouvez pas de façon nette dans la ligne de mire des satellites GPS, votre appareil peut déterminer votre position à l'aide de la

fonction Wi-Fi. Et si vous n'êtes pas dans le rayon de couverture d'un réseau, votre appareil peut déterminer votre position à l'aide de votre réseau mobile.

Pour que votre appareil puisse déterminer l'endroit où vous vous trouvez, vous devez activer les services de géolocalisation.

Pour activer ou désactiver les services de localisation

- 1 Touchez **Réglages > Verrouillage d'écran et sécurité > Localisation**.
- 2 Touchez le commutateur pour activer ou désactiver les services de localisation.

Amélioration de la précision du GPS


La première fois que vous utilisez la fonction GPS sur votre appareil, votre localisation peut prendre quelques instants. Afin d'accélérer la recherche, assurez-vous que le ciel est bien dégagé à l'endroit où vous vous trouvez. Restez immobile et ne couvrez pas l'antenne GPS. Les signaux GPS peuvent traverser les nuages et le plastique, mais ne peuvent pas traverser la plupart des objets solides, tels que les immeubles et les montagnes. Si au bout de quelques minutes, votre emplacement reste introuvable, changez d'endroit.



Apprendre les bases


Utilisation de l'écran tactile

Toucher




- Ouvrez ou sélectionnez un élément.
- Cochez ou décochez une case ou une option.
- Saisissez le texte à l'aide du clavier virtuel.

Toucher longuement




- Déplacez un élément.
- Activez un mode de sélection pour sélectionner plusieurs éléments d'une liste, par exemple.

Zoom avant ou arrière avec les doigts



- Écartez vos doigts ou approchez-les pour effectuer un zoom avant ou arrière sur des pages Web, des photos, des cartes ou lorsque vous prenez des photos et des vidéos.

Balayage et défilement



- Faites défiler l'écran vers le haut et le bas ou vers la gauche et la droite.
- Balayez vers la gauche ou la droite, par exemple, entre les volets de l'écran d'accueil.

Activation ou désactivation de l'écran

Lorsque votre appareil est allumé et reste inactif pendant une certaine durée, l'écran s'assombrit et s'éteint pour économiser la batterie. Vous pouvez modifier la durée qui doit s'écouler avant que l'écran s'éteigne.

Lorsque l'écran est éteint, vous pouvez le verrouiller ou le déverrouiller, en fonction du réglage choisi. Reportez-vous à la section *Verrouillage de l'écran* à la page 12.

Pour activer ou désactiver l'écran

- Appuyez brièvement sur la touche Marche/Arrêt.

Pour régler le temps d'inactivité avant la désactivation de l'écran

- 1 Touchez **Réglages** > **Affichage** > **Veille**.
- 2 Sélectionnez une option.

Écran d'accueil

L'écran d'accueil est le point de départ pour utiliser votre appareil. Il s'apparente au bureau d'un écran d'ordinateur. Le nombre de volets d'écran d'accueil est représenté par une série de points dans le bas de l'écran d'accueil. Le point en surbrillance montre le volet actuellement affiché.

Pour accéder à l'écran d'accueil


- Touchez ● (bouton d'accueil).

Pour parcourir l'écran d'accueil



Volets de l'écran d'accueil

Vous pouvez ajouter de nouveaux volets à votre écran d'accueil et en supprimer. Vous pouvez également définir le volet que vous souhaitez utiliser comme volet principal de l'écran d'accueil.



Note

Lorsque le service Google Feed est activé, le volet le plus à gauche lui est réservé. Vous ne pouvez pas modifier le volet principal de l'écran d'accueil ni ajouter des volets supplémentaires à gauche.

Pour définir un volet comme volet principal de l'écran d'accueil

- 1 Touchez longuement une zone vide sur l'écran d'accueil jusqu'à ce que l'appareil vibre.
- 2 Balayez l'écran vers la gauche ou la droite pour accéder au volet que vous souhaitez définir comme volet principal de l'écran d'accueil, puis touchez  (icône Définir un volet).

Pour ajouter un volet à l'écran d'accueil

- 1 Touchez longuement une zone vide sur l'écran d'accueil jusqu'à ce que l'appareil vibre.
- 2 Balayez les volets complètement vers la droite ou vers la gauche, puis touchez  (icône Ajouter un volet).

Pour supprimer un volet de l'écran d'accueil

- 1 Touchez longuement une zone vide sur l'écran d'accueil jusqu'à ce que l'appareil vibre.
- 2 Balayez l'écran vers la gauche ou la droite pour accéder au volet à supprimer, puis touchez  (icône Supprimer le volet) dans le coin supérieur droit du volet.

Réglages de l'écran d'accueil

Vous pouvez utiliser le raccourci des réglages pour ajuster les réglages de base de l'écran d'accueil. Par exemple, vous pouvez ajuster la taille des icônes sur votre écran d'accueil.

Pour régler la taille de la grille de l'écran


- 1 Touchez longuement une zone vide sur l'écran d'accueil jusqu'à ce que l'appareil vibre.
- 2 Touchez **Grille**, puis sélectionnez une taille.
- 3 Touchez **APPLIQUER**.

Pour ajuster la taille des icônes de l'écran d'accueil

- 1 Touchez longuement une zone vide de l'écran d'accueil jusqu'à ce que l'appareil se mette à vibrer, puis touchez  (icône Réglages de l'écran d'accueil).
- 2 Touchez **Taille des icônes**, puis sélectionnez une option.

Écran des applications

L'écran des applications, qui s'ouvre à partir de l'écran d'accueil, contient les applications préinstallées sur votre appareil, ainsi que les applications que vous avez téléchargées.



Pour afficher toutes vos applications sur l'écran des applications

- 1 Touchez  (icône Panneau des applis).
- 2 Balayez l'écran des applications vers la gauche ou la droite.

Astuce

Vous pouvez également rechercher les dernières applications consultées en balayant l'écran des applications vers la gauche.

Pour activer ou désactiver les listes d'applis recommandées

- 1 Touchez longuement une zone vide de l'écran d'accueil, puis touchez  (icône Réglages de l'écran d'accueil).
- 2 Touchez le commutateur **Recommandations d'applis**.

Pour ouvrir une application à partir de l'écran des applications

- Lorsque l'écran des applications est ouvert, balayez l'écran vers la gauche ou la droite pour repérer l'application, puis touchez-la.

Pour rechercher une application à partir de l'écran des applications

- 1 Lorsque l'écran des applications est ouvert, touchez **Rechercher**.
- 2 Saisissez le nom de l'application que vous souhaitez rechercher.

Astuce

Vous pouvez également rechercher des applications en balayant l'écran des applications vers la droite.

Pour organiser les applications sur l'écran des applications

- 1 Lorsque l'écran des applications est ouvert, touchez  (icône Menu).
- 2 Touchez **Trier les applis**, puis sélectionnez une option.

Pour ajouter un raccourci d'application à l'écran d'accueil

- 1 Sur l'écran des applications, touchez longuement l'icône d'application jusqu'à ce que l'appareil vibre, puis faites glisser l'icône vers le haut de l'écran. L'écran d'accueil s'ouvre.

- 2 Faites glisser l'icône vers l'emplacement souhaité sur l'écran d'accueil, puis retirez votre doigt.


Pour déplacer une application sur l'écran des applications

- 1 Lorsque l'écran des applications est ouvert, touchez **:** (icône Menu).
- 2 Assurez-vous que **Tri personnalisé** est sélectionné sous **Trier les applis.**
- 3 Touchez longuement l'application jusqu'à ce que l'appareil vibre, puis faites-la glisser vers son nouvel emplacement.

Parcourir les applications

Vous pouvez parcourir les applications à l'aide des boutons de navigation et de la fenêtre des applications récemment utilisées, ce qui vous permet de basculer facilement entre toutes les applications récemment utilisées. Les boutons de navigation sont le bouton Retour, le bouton d'accueil et le bouton Applis récentes. Vous avez également la possibilité d'ouvrir deux applications simultanément à l'aide du mode écran fractionné. L'application doit pour cela prendre en charge la fonction multi-fenêtres.

Présentation de la navigation dans les applications



- | | |
|---|---|
| 1 | Tout effacer : ferme toutes les applications récemment utilisées. |
| 2 | Fenêtre des applications récemment utilisées : ouvre une application récemment utilisée. |
| 3 | Bouton des applis récentes : ouvre la fenêtre des applications récemment utilisées. |
| 4 | Bouton d'accueil : quitte une application et revient à l'écran d'accueil. |
| 5 | Bouton Retour : revient à l'écran précédent au sein d'une application ou ferme l'application. |

Pour ouvrir la fenêtre des applications récemment utilisées

- Touchez **■** (bouton Applis récentes).

Pour passer rapidement d'une application utilisée récemment à une autre

- Touchez rapidement **■** (bouton Applis récentes) deux fois.

Pour fermer toutes les applications récemment utilisées

- Touchez ■ (bouton Applis récentes), puis **Tout effacer**.

Pour ouvrir un menu dans une application

- Avec l'application active, touchez ≡ (icône Menu) ou ≡ (icône Options).


Note

Notez qu'un menu peut ne pas être disponible dans toutes les applications.

Mode écran fractionné

Le mode écran fractionné vous permet d'afficher deux applications en même temps, comme votre boîte de réception des emails et un navigateur Web, par exemple.

Présentation de l'écran fractionné



- 1 Application 1
- 2 Séparation de l'écran fractionné : faites-la glisser pour redimensionner les fenêtres.
- 3 Application 2
- 4 Bouton Écran fractionné : sélectionnez une application utilisée récemment.
- 5 Bouton d'accueil : permet de revenir à l'écran d'accueil.
- 6 Bouton Retour : revient à l'écran précédent au sein d'une application ou ferme l'application.

Note

Les applications ne sont pas toutes compatibles avec le mode écran fractionné.

Pour utiliser le mode écran fractionné

- 1 Assurez-vous que les deux applications que vous voulez utiliser en mode écran fractionné sont ouvertes et s'exécutent en arrière-plan.

- 2 Ouvrez l'application que vous voulez utiliser en mode écran fractionné, puis touchez longuement ■ (bouton Applis récentes). L'application voulue se place alors dans la partie supérieure de l'écran fractionné.
- 3 Sélectionnez la deuxième application voulue dans la liste des miniatures. Si vous voulez redimensionner les fenêtres de l'écran fractionné, faites glisser la bordure de l'écran fractionné au centre.
- 4 Pour quitter le mode écran fractionné, touchez longuement ■ (bouton Écran fractionné) pendant que les fenêtres de l'écran fractionné sont affichées.

Widgets

Les widgets sont de petites applications que vous pouvez utiliser directement sur l'écran d'accueil. Ils jouent également le rôle de raccourcis. Par exemple, le widget Calendrier vous permet d'afficher votre planning directement sur l'écran d'accueil. Si vous touchez le widget, l'application Météo s'ouvre. Vous pouvez télécharger d'autres widgets sur Google Play.

Pour ajouter un widget à l'écran d'accueil

- 1 Touchez longuement une zone vide de votre Écran d'accueil jusqu'à ce que l'appareil se mette à vibrer, puis touchez **Widgets**.
- 2 Touchez le widget que vous voulez ajouter.

Pour redimensionner un widget

- 1 Touchez longuement un widget jusqu'à ce que l'appareil se mette à vibrer, puis relâchez le widget.
- 2 S'il est possible de redimensionner le widget, l'option **Redimensionner** apparaît. Le widget Calendrier, par exemple, peut être redimensionné.
- 3 Touchez **Redimensionner** et faites glisser les pointillés pour réduire ou agrandir le widget.
- 4 Pour confirmer la nouvelle taille, touchez n'importe quelle partie de l'Écran d'accueil.

Pour déplacer un widget

- Touchez longuement le widget jusqu'à ce que l'appareil vibre, puis faites-le glisser vers son nouvel emplacement.


Pour supprimer un widget

- Touchez longuement le widget jusqu'à ce que l'appareil vibre, puis faites-le glisser vers **Retirer de l'écran d'accueil**.

Raccourcis et dossiers

Les raccourcis et les dossiers vous permettent de gérer vos applications et de garder votre écran d'accueil bien organisé.

Présentation des raccourcis et dossiers



- 1 Accéder à une application à l'aide d'un raccourci
- 2 Accéder à un dossier contenant des applications

Pour ajouter un raccourci d'application à votre écran d'accueil

- 1 Touchez longuement une zone vide de votre Écran d'accueil jusqu'à ce que l'appareil se mette à vibrer.
- 2 Dans le menu de personnalisation, touchez **Raccourcis**.
- 3 Parcourez la liste et sélectionnez une application. L'application sélectionnée est ajoutée à l'Écran d'accueil.

Pour déplacer un élément sur l'écran d'accueil

- Touchez longuement l'élément jusqu'à ce que l'appareil se mette à vibrer, puis faites glisser l'élément vers son nouvel emplacement.

Pour supprimer un élément à partir de l'écran d'accueil

- Touchez longuement l'élément jusqu'à ce que l'appareil se mette à vibrer, puis faites glisser l'élément vers **Retirer de l'écran d'accueil**.

Pour créer un dossier sur l'écran d'accueil

- Touchez longuement une icône ou un raccourci d'application jusqu'à ce que l'appareil se mette à vibrer, puis faites glisser l'élément par-dessus une autre icône ou un autre raccourci.

Pour ajouter des éléments à un dossier sur l'écran d'accueil

- Touchez longuement un élément jusqu'à ce que l'appareil se mette à vibrer, puis faites glisser l'élément jusqu'au dossier.

Pour renommer un dossier sur l'écran d'accueil

- 1 Touchez le dossier pour l'ouvrir.
- 2 Touchez la barre du titre du dossier pour afficher un champ de saisie de texte.
- 3 Saisissez le nouveau nom du dossier et touchez **OK**.

Astuce

Vous pouvez également utiliser un raccourci pour simplifier l'opération. Touchez longuement le nom du dossier, puis touchez Renommer.

Arrière-plan

Votre appareil est livré avec un arrière-plan par défaut, mais vous pouvez parfaitement adapter les écrans d'accueil et de verrouillage à votre propre style. Utilisez pour cela les fonds d'écran aux couleurs et motifs variés.

Il est possible d'utiliser un fond d'écran sans changer aucun autre élément de vos écrans d'accueil et de verrouillage. Les fonds d'écran animés ajoutent des effets visuels lorsque vous utilisez l'écran tactile, si bien que le contenu de l'écran change de manière dynamique.

Pour changer de fond d'écran

- 1 Touchez longuement une zone vide de votre Écran d'accueil jusqu'à ce que l'appareil se mette à vibrer.
- 2 Touchez **Fonds d'écran**.
- 3 Pour paramétrer le même fond d'écran pour l'écran de verrouillage et l'écran d'accueil, sélectionnez le fond d'écran voulu et touchez **APPLIQUER**. Pour choisir des fonds d'écran différents, commencez par toucher l'aperçu de l'écran de verrouillage ou de l'écran d'accueil. Choisissez le fond d'écran qui vous convient et touchez **SÉLECTIONNER > APPLIQUER**.
- 4 Sélectionnez une option.

Astuce

Vous pouvez également utiliser une photo comme fond d'écran. Dans ce cas, au lieu de choisir l'un des fonds d'écran affichés, touchez Photos. Sélectionnez la photo de votre choix et touchez **SÉLECTIONNER > APPLIQUER**.

Réalisation d'une capture d'écran

Vous avez la possibilité de capturer des images fixes de n'importe quel écran de votre appareil : ce sont des captures d'écran. Les captures d'écran que vous effectuez sont automatiquement enregistrées dans l'Album.

Pour effectuer une capture d'écran

- 1 Appuyez longuement sur la touche Marche/Arrêt jusqu'à ce que le menu des options s'affiche.
- 2 Touchez **Captures d'écran**.

Astuce

Vous pouvez également faire une capture d'écran en maintenant enfoncées simultanément la touche Marche/Arrêt et la touche de réduction du volume.

Pour afficher une capture d'écran


- 1 Touchez deux fois la barre d'état pour ouvrir le panneau de notification.
- 2 Touchez la capture d'écran.

Notifications

Les notifications vous informent des événements tels que les nouveaux messages et les notifications du calendrier, ainsi que des activités en cours telles que les téléchargements de fichiers. Les notifications s'affichent aux endroits suivants :

- Barre d'état
- Panneau de notification
- Écran de verrouillage
- Icône de l'application

Pour ouvrir ou fermer le panneau de notification



- 1 Pour ouvrir le panneau de notification, faites glisser la barre d'état vers le bas ou touchez-la deux fois.
- 2 Pour fermer le panneau de notification, faites-le glisser ou balayez-le vers le haut.

Astuce

Après avoir ouvert le panneau de notification, vous pouvez accéder au panneau des réglages rapides en faisant glisser la barre d'état à nouveau vers le bas.

Pour réagir à une notification du panneau de notification

- Touchez la notification.

Pour faire disparaître une notification depuis le panneau de notification

- Balayez la notification vers la gauche ou la droite.

Note

Certaines notifications ne peuvent pas être ignorées.

Astuce

Pour répéter une notification, faites-la glisser lentement vers le côté, puis touchez 🕒 (icône Répéter). Les notifications peuvent être répétées dans 15 ou 30 minutes, ou 1 ou 2 heures.

Pour agrandir une notification sur le panneau de notification

- Touchez ▼ (icône Plus d'options) pour agrandir la notification et avoir accès à des informations supplémentaires la concernant, sans ouvrir l'application.

Pour effacer toutes les notifications du panneau de notification

- Touchez **Tout effacer**.

Astuce

Si la liste des notifications est longue, faites défiler l'écran vers le bas pour accéder au bouton Tout effacer.

Pour réagir à une notification de l'écran de verrouillage

- Touchez deux fois la notification.

Pour faire disparaître une notification de l'écran de verrouillage

- Balayez la notification vers la gauche ou la droite.

Pour agrandir une notification sur l'écran de verrouillage

- Faites glisser la notification vers le bas.

Options d'affichage des notifications sur l'écran de verrouillage

N'afficher aucune notification	Cette option permet de ne recevoir aucune notification sur l'écran de verrouillage.
Afficher tout le contenu des notifications	Cette option permet de recevoir toutes les notifications sur l'écran de verrouillage. Lorsque vous activez ce réglage, gardez à l'esprit que tout le contenu (y compris le contenu des emails reçus et des messages de chat) sera visible sur votre écran de verrouillage, sauf si vous avez désigné les applications voulues comme sensibles via l'option Masquer le contenu sensible des notifications du menu des réglages Configurer les notifications .
Masquer le contenu sensible des notifications	Pour que ce réglage soit disponible, vous devez avoir configuré un code PIN, un mot de passe ou un schéma pour verrouiller l'écran. Le message Contenus masqués s'affiche sur l'écran de verrouillage dès que vous recevez des notifications sensibles. Par exemple, vous recevrez une notification lors de la réception d'un email ou d'un message de chat, mais le contenu ne sera pas visible sur votre écran de verrouillage.

Pour sélectionner les notifications à afficher sur l'écran de verrouillage

- 1 Touchez **Paramètres > Applications et notifications > Configurer les notifications**.
- 2 Touchez **Afficher les notifications**.
- 3 Sélectionnez une option.

Définition du niveau de notification d'une application


Vous pouvez définir comment recevoir les notifications d'une application.

Pour définir le niveau de notification d'une application

- 1 Touchez **Paramètres > Applications et notifications**.
- 2 Sélectionnez l'application souhaitée, puis touchez **Notifications de l'application**.
- 3 Touchez les commutateurs pour ajuster les réglages de notification comme vous le souhaitez.

Voyant de notification

Le voyant de notification vous informe de l'état de la batterie et de certains autres événements. Par exemple, le voyant clignote lorsqu'il y a un nouveau message ou un appel en absence. Le voyant de notification est activé par défaut, mais peut être désactivé manuellement.



Note

Si le voyant de notification est désactivé, il ne s'allume qu'en cas d'avertissement de l'état de la batterie, par exemple lorsque le niveau de la batterie devient inférieur à 15 %.

Pour activer ou désactiver le voyant de notification

- 1 Touchez **Paramètres** > **Applications et notifications** > **Configurer les notifications**.
- 2 Touchez le commutateur **Clignotement** pour activer ou désactiver cette fonction.

Icônes de la barre d'état

Icônes d'état

	Aucune carte SIM
	Intensité du signal Le mode réseau mobile s'affiche également lors de l'envoi et du téléchargement de données mobiles.
	Absence de signal
	Itinérance
	Données mobiles désactivées
	Une connexion Wi-Fi est active et des données sont transmises
	Une connexion Wi-Fi est active, mais il n'y a pas de connexion Internet Cette icône apparaît également lorsque vous essayez de vous connecter à un réseau Wi-Fi sécurisé ou de portail captif. Une fois la connexion établie, la croix disparaît. Si Google est bloqué dans votre zone, il se peut que la croix apparaisse même lorsque l'appareil est connecté à un réseau et qu'une connexion Internet Wi-Fi est active.
	État de la batterie L'estimation du pourcentage de charge de la batterie est également affichée.
	Batterie en cours de chargement L'estimation du pourcentage de charge de la batterie est également affichée.
	Mode Avion activé
	Fonction Bluetooth activée
	Micro coupé
	Mode haut-parleur activé
	Mode « Ne pas déranger » activé
	Mode Vibreur
	Alarme définie
	GPS activé
	Synchronisation en cours
	Problème de connexion ou de synchronisation

Note

Selon votre fournisseur de services, votre réseau ou votre région, les fonctions ou services représentés par certaines icônes de cette liste peuvent ne pas être disponibles.

Icônes de notification

	Nouveau SMS ou MMS
	Appel en cours
	Appel en absence
	Appel en attente
	Transfert d'appels activé
	Nouveau message vocal
	Nouvel email
	Données en cours de téléchargement
	Données en cours de transfert
	Données mobiles désactivées
	Mises à jour du système disponibles
	Téléchargement de mises à jour du système
	Installation des mises à jour du système téléchargées
	Une mise à jour d'application est disponible
	Écran capturé
	Chat vidéo avec des amis à l'aide de l'application Duo
	Chanson en cours de lecture
	Appareil connecté à un ordinateur via un câble USB
	Avertissement
•	Notifications supplémentaires non affichées

Note

Les icônes pouvant apparaître sur votre appareil ne sont pas toutes répertoriées ici. Cette liste est fournie à titre d'information et peut être modifiée sans préavis.

Pour empêcher une application d'envoyer des notifications

- 1 Touchez **Paramètres** > **Applications et notifications**.
- 2 Sélectionnez l'application souhaitée, puis touchez **Notifications de l'application**.
- 3 Touchez le commutateur **Activées** pour bloquer les notifications de cette application.

Batterie et maintenance

Chargement de votre appareil

Utilisez toujours un chargeur Sony d'origine et un câble USB Type-C™ conçus pour votre modèle Xperia. La mise en charge peut être plus longue, s'avérer totalement inefficace ou endommager votre appareil si vous utilisez d'autres chargeurs et d'autres câbles. Assurez-vous que tous les ports et connecteurs USB sont parfaitement secs avant d'insérer le câble.

Si la batterie est épuisée, il peut s'écouler jusqu'à 30 minutes avant que votre appareil ne commence à se recharger. Pendant ce temps, l'écran peut rester totalement noir et ne pas afficher l'icône de chargement. Il faut parfois jusqu'à 4 heures pour recharger entièrement une batterie vide. La température ambiante peut affecter la vitesse de chargement.


Note

Votre appareil comporte une batterie rechargeable qui ne peut être remplacée que par un centre de réparation agréé Sony. N'essayez jamais d'ouvrir ou de démonter vous-même cet appareil. Cela pourrait l'endommager et entraîner l'annulation de la garantie.

Astuce

Votre appareil se rechargera plus rapidement sur un chargeur mural que via un ordinateur. Lorsque votre appareil est en charge, vous pouvez continuer à l'utiliser.

Pour charger votre appareil



- 1 Branchez une extrémité du câble USB sur le chargeur (ou sur le port USB d'un ordinateur).
- 2 Branchez l'autre extrémité du câble sur le port USB de votre appareil. Le voyant de notification s'allume lorsque le chargement démarre.
- 3 Lorsque l'appareil est totalement chargé, débranchez le câble en tirant dessus dans l'axe. Veillez à ne pas plier le connecteur.

Note

Il est important d'utiliser un câble USB Type-C (fourni), car les autres types de câbles USB risquent d'endommager l'appareil.

Astuce

Si la batterie est complètement déchargée, quelques minutes peuvent s'écouler avant que le voyant de notification s'allume et que l'icône de chargement apparaisse.

Voyant de notification de l'état de la batterie

Vert	La batterie est en charge, le niveau de charge est supérieur à 90 %.
Jaune	La batterie est en charge, le niveau de charge est compris entre 15 et 90 %.
Rouge	La batterie est en charge, le niveau de charge est inférieur à 15 %.

Gestion de la batterie et de l'alimentation

Votre appareil est équipé d'une batterie intégrée. Pour en tirer le meilleur parti, effectuez le suivi de la consommation des différentes applications et fonctions.

Pour consulter la consommation de la batterie

- Touchez **Paramètres** > **Batterie** pour afficher l'estimation du pourcentage de charge et de l'autonomie restante de la batterie.

Pour afficher la consommation de batterie des applications

- 1 Touchez **Paramètres** > **Applications et notifications**.
- 2 Sélectionnez une application et affichez sa consommation de batterie sous **Batterie**.

Conseils d'utilisation généraux pour améliorer les performances de la batterie

Les conseils suivants peuvent vous aider à améliorer les performances de votre batterie :

- Baissez le niveau de luminosité de l'écran (voir *Paramètres d'écran* à la page 53).
- Désactivez le Bluetooth, le Wi-Fi et les services de localisation lorsque vous n'en avez pas besoin.
- Éteignez votre appareil ou utilisez le mode Avion si vous êtes dans une zone dont la couverture réseau est faible, voire inexistante. Sinon, votre appareil cherche régulièrement des réseaux disponibles, ce qui consomme de l'énergie.
- Utilisez un réseau Wi-Fi au lieu d'utiliser les données itinérantes lorsque vous êtes à l'étranger. L'itinérance recherche votre réseau domestique, ce qui sollicite davantage la batterie étant donné que votre appareil doit émettre avec une puissance de sortie plus élevée (voir *Wi-Fi* à la page 43).
- Modifiez les réglages de synchronisation de vos emails, de votre calendrier et de vos contacts.
- Recherchez les applications qui consomment beaucoup de batterie et tenez compte des conseils en matière d'économie de batterie fournis pour ces applications sur votre appareil.

- Modifiez le niveau de notification d'une application (voir *Notifications* à la page 28).
- Désactivez l'autorisation de partage de la localisation d'une application (voir *Réglages des applications* à la page 54).
- Désinstallez les applications que vous n'utilisez pas (voir *Écran des applications* à la page 22).
- Utilisez un kit mains libres Sony d'origine pour écouter de la musique. Les dispositifs mains libres consomment moins de batterie que les haut-parleurs de votre appareil.
- Redémarrez votre appareil de temps en temps.

Mise à jour de votre appareil

Vous devez mettre à jour le logiciel de votre appareil afin de bénéficier des toutes dernières fonctionnalités, améliorations et correctifs de bugs, et de garantir des performances optimales. Lorsqu'une mise à jour du logiciel est disponible,  (icône Mise à jour du système) s'affiche dans la barre d'état. Vous pouvez également vérifier manuellement la présence de nouvelles mises à jour ou planifier une mise à jour.

La façon la plus simple d'installer une mise à jour logicielle consiste à le faire sans fil depuis votre appareil. Notez toutefois que certaines mises à jour ne peuvent pas être téléchargées via un réseau sans fil. Vous devez alors utiliser le logiciel Xperia Companion sur un PC ou un Mac® Apple pour mettre à jour votre appareil.

Avant de mettre à jour votre appareil, tenez compte des points suivants :

- Assurez-vous que vous disposez d'une capacité de stockage suffisante.
- Il est possible que les fonctions des mises à jour du système et des mises à jour des applications de votre appareil soient différentes de celles décrites dans le présent Guide de l'utilisateur. La version d'Android peut ne pas être affectée après une mise à jour.

Pour vérifier s'il existe une nouvelle version logicielle

- 1 Si plusieurs comptes utilisateur sont configurés sur votre appareil, vous devez ouvrir une session en tant que propriétaire.
- 2 Touchez **Paramètres** > **Système** > **Mise à jour du logiciel**.

Mise à jour sans fil de votre appareil

L'application de mise à jour du logiciel vous permet de mettre à jour votre appareil sans fil. Les mises à jour que vous pouvez télécharger via un réseau mobile dépendent de votre opérateur. Il est recommandé d'utiliser un réseau Wi-Fi au lieu d'un réseau mobile pour télécharger les nouveaux logiciels afin d'éviter les frais liés au trafic de données.

Pour installer une mise à jour du système

- 1 Si plusieurs comptes utilisateur sont configurés sur votre appareil, vous devez ouvrir une session en tant que propriétaire.
- 2 Touchez **Paramètres** > **Système** > **Mise à jour du logiciel**.
- 3 Si une mise à jour du système est disponible, touchez **METTRE À JOUR**.
- 4 Restaurez l'appareil lorsque vous y êtes invité.

Pour configurer le téléchargement automatique des mises à jour du système

- 1 Touchez **Paramètres** > **Système** > **Mise à jour du logiciel**.
- 2 Touchez  (icône Menu), puis **Paramètres** > **Mises à jour système auto**.

- 3 Sélectionnez l'option de votre choix.

Pour activer ou désactiver les mises à jour automatiques des applications

- 1 Touchez **Paramètres** > **Système** > **Mise à jour du logiciel**.
- 2 Touchez **⋮** (icône Menu), puis **Paramètres** > **Mise à jour auto des applis**.
- 3 Sélectionnez l'option de votre choix.

Pour mettre à jour votre appareil à l'aide d'un ordinateur

- 1 Connectez votre appareil à l'ordinateur à l'aide d'un câble USB.
- 2 Vérifiez que l'écran de votre appareil est déverrouillé et que le mode de connexion USB de l'appareil est défini sur Transférer des fichiers.
- 3 Ouvrez Xperia Companion s'il ne se lance pas automatiquement.
- 4 Assurez-vous que l'ordinateur dispose d'une connexion Internet.
- 5 **Ordinateur** : Si une nouvelle mise à jour logicielle est détectée, une fenêtre contextuelle s'affiche. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour effectuer les mises à jour logicielles voulues.

Note

Si le logiciel Xperia Companion n'est pas installé sur l'ordinateur en question, connectez votre appareil à l'ordinateur et suivez les instructions d'installation à l'écran. Vérifiez que vous utilisez bien le câble USB Type-C fourni avec votre appareil et qu'il est correctement branché à l'appareil et à l'ordinateur.

Redémarrage, réinitialisation et réparation

Vous pouvez forcer l'arrêt ou le redémarrage de votre appareil s'il ne répond pas ou s'il ne redémarre pas normalement. Aucun réglage ni aucune donnée personnelle ne sera supprimé.

Vous pouvez également rétablir les paramètres d'usine de votre appareil. Cette action est parfois nécessaire si votre appareil ne fonctionne plus correctement, mais veuillez noter que si vous souhaitez conserver des données importantes, vous devrez d'abord sauvegarder ces données sur une carte mémoire ou sur une autre mémoire externe. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section *Sauvegarde et synchronisation avec un compte Google* à la page 39.

Si votre appareil ne démarre pas ou si vous souhaitez réinitialiser son logiciel, vous pouvez utiliser Xperia Companion pour le réparer. Pour plus d'informations sur l'utilisation de Xperia Companion, consultez le site Web de Xperia Companion <https://support.sonymobile.com/xperia-companion/>.

Pour redémarrer votre appareil

Note

Votre appareil peut ne pas redémarrer si le niveau de la batterie est faible. Connectez votre appareil à un chargeur et essayez de le redémarrer.

- 1 Appuyez longuement sur la touche Marche/Arrêt.
- 2 Dans le menu qui s'ouvre, touchez **Redémarrer**. L'appareil redémarre automatiquement.

Forcer le redémarrage ou l'arrêt de l'appareil

- 1 Appuyez longuement sur la touche Marche/Arrêt et la touche d'augmentation du volume simultanément jusqu'à ce que votre appareil se mette à vibrer.
- 2 Selon que vous voulez forcer l'appareil à redémarrer ou à s'éteindre, procédez comme suit :
 - Si vous souhaitez forcer le redémarrage de l'appareil : Relâchez les touches à ce moment. L'appareil redémarre.
 - Si vous souhaitez forcer l'arrêt de l'appareil : Maintenez les touches enfoncées. Au bout de quelques secondes supplémentaires, l'appareil vibre trois fois et s'éteint.

Pour réinitialiser les paramètres d'usine

Note

Pour éviter d'endommager votre appareil de manière irréversible, n'interrompez pas la procédure de réinitialisation des paramètres d'usine.

- 1 Sauvegardez, sur une carte mémoire ou sur une autre mémoire externe, toutes les données importantes enregistrées dans la mémoire interne de votre appareil. Si vous avez stocké des fichiers chiffrés sur une carte SD, vous devez aussi supprimer ce chiffrement pour que les fichiers soient toujours utilisables après la réinitialisation.
- 2 Touchez **Paramètres** > **Système** > **Réinitialiser**.
- 3 Touchez **Rétablir la configuration d'usine** > **Réinitialiser le téléphone**.
- 4 Si nécessaire, tracez le schéma de déverrouillage de l'écran ou saisissez le code PIN ou le mot de passe de déverrouillage pour continuer.
- 5 Pour confirmer, touchez **Tout effacer**.

Astuce

Lorsque vous réinitialisez les paramètres d'usine, vous ne rétablissez pas une ancienne version logicielle d'Android sur votre appareil.

Réparation du logiciel de l'appareil

Vous pouvez utiliser Xperia Companion pour réparer le logiciel de votre appareil. Si vous avez oublié votre mot de passe, votre code PIN ou votre schéma de déverrouillage de l'écran, vous pouvez utiliser la fonction de réparation de Xperia Companion pour supprimer cette action de sécurité. Vous devez indiquer les détails de connexion de votre compte Google pour pouvoir effectuer cette opération. En appliquant la fonction de réparation, vous réinstallez le logiciel de votre appareil et, ce faisant, vous risquez de perdre certaines données personnelles.

Après la mise à jour du logiciel Xperia, une réparation logicielle ou une réinitialisation des paramètres d'usine, il est possible que votre appareil ne réagisse pas, redémarre constamment ou ne démarre pas du tout. Dans ce cas, essayez de forcer l'arrêt de l'appareil, puis de le remettre en marche. Si le problème persiste, arrêtez l'appareil de force et effectuez une réparation logicielle.

Astuce

Sachez toutefois que lorsque vous recevez un nouveau nom d'utilisateur ou mot de passe Google, vous ne pouvez pas vous en servir immédiatement pour ouvrir une session.

Pour réparer le logiciel de l'appareil à l'aide de Xperia Companion

Note

Avant de procéder à une réparation logicielle, munissez-vous de vos nom d'utilisateur et mot de passe de compte Google. Selon vos réglages de sécurité, vous devrez peut-être saisir ces identifiants pour pouvoir redémarrer l'appareil une fois le logiciel réparé.

- 1 Assurez-vous que Xperia Companion est installé sur l'ordinateur.
- 2 Ouvrez le logiciel Xperia Companion sur l'ordinateur et cliquez sur **Réparation logicielle** dans l'écran principal.
- 3 Suivez les instructions à l'écran pour réinstaller le logiciel et terminer la réparation.

Amélioration des performances de la mémoire

Votre appareil propose différentes options de stockage et de mémoire :

- La mémoire interne stocke le contenu téléchargé ou transféré, ainsi que les données et réglages personnels.
- Afin de bénéficier d'un plus grand espace de stockage interne, vous pouvez utiliser une carte mémoire amovible ou un service Google pour stocker vos données.

Note

- Vous pouvez acheter une carte mémoire séparément.
- La mémoire dynamique (RAM) ne peut pas être utilisée pour le stockage. Elle permet de gérer les applications en cours d'exécution et le système d'exploitation.

La mémoire de votre appareil a tendance à se remplir après une utilisation normale. Si l'appareil commence à être lent ou si les applications se ferment soudainement, vous devez envisager ce qui suit :

- Fermez les applications en cours d'exécution que vous n'utilisez pas.
- Effacez la mémoire cache de toutes les applications.
- Désinstallez les applications téléchargées que vous n'utilisez pas.
- Transférez les photos, les vidéos et la musique de la mémoire interne vers la carte mémoire.
- Si votre appareil ne parvient pas à lire le contenu sur la carte mémoire, vous devrez peut-être formater celle-ci. Sachez que lorsque vous formatez la carte, tout son contenu est supprimé.

Pour visualiser l'état de la mémoire

- Touchez **Paramètres** > **Stockage**.

Pour effacer la mémoire cache de toutes les applications

- 1 Touchez **Paramètres** > **Stockage**.
- 2 Touchez **LIBÉRER DE L'ESPACE**. Si une carte mémoire est insérée dans l'appareil, sélectionnez **Stockage** > **Mémoire interne partagée** > **LIBÉRER DE L'ESPACE**.

Astuce

Lorsque vous effacez la mémoire cache, vous ne perdez pas d'informations importantes ni de réglages.

Pour arrêter l'exécution des applications et des services

- 1 Touchez **Paramètres** > **Applications et notifications**.
- 2 Sélectionnez une application ou un service, puis touchez **FORCER L'ARRÊT** > **OK**.

Pour formater la carte mémoire

- 1 Touchez **Paramètres** > **Stockage**.
- 2 Touchez **Carte SD** > ⋮ (icône Menu), puis **Paramètres de stockage** > **Formater** > **Effacer et formater**.

Note

Tout le contenu de la carte mémoire est effacé lorsque vous la formatez. Veillez donc à sauvegarder toutes les données que vous souhaitez conserver. Pour sauvegarder votre contenu, vous pouvez le copier sur un ordinateur. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section *Sauvegarde et transfert des données à l'aide d'un ordinateur* à la page 40.

Sauvegarde et synchronisation des données

Sauvegarde et synchronisation avec un compte Google

Vous pouvez sauvegarder vos données sur le serveur Google et les synchroniser avec un compte Google. Selon les types de contenus, il existe plusieurs façons de sauvegarder et de synchroniser. Si vous souhaitez transférer des données depuis votre ancien appareil vers un nouvel appareil, paramétrez la sauvegarde sur votre ancien appareil et effectuez la synchronisation avec votre compte Google sur le nouvel appareil. La sauvegarde est particulièrement recommandée si vous mettez à jour le logiciel de votre appareil vers une version plus récente d'Android.

Pour configurer un compte Google

- 1 Touchez **Paramètres** > **Utilisateurs et comptes** > **Ajouter un compte**, puis sélectionnez **Google**.
- 2 Suivez les instructions à l'écran pour créer un compte ou vous connecter.

Pour sauvegarder et synchroniser Gmail, le calendrier et les contacts

- 1 Touchez **Paramètres** > **Utilisateurs et comptes**.
- 2 Si vous ne disposez pas encore d'un compte Google, touchez **Ajouter un compte**.
- 3 Touchez le commutateur **Synchroniser automatiquement les données** pour activer cette fonction. Votre Gmail, votre calendrier et vos contacts seront sauvegardés automatiquement.

Note

Vous pouvez transférer et synchroniser les données de Gmail, du calendrier et des contacts automatiquement en vous connectant au compte Google utilisé pour synchroniser les données sur votre ancien appareil.

Pour sauvegarder et synchroniser les photos et les vidéos

- 1 Touchez  (icône Google Photos).
- 2 Touchez  (icône Options), puis touchez le menu des réglages.
- 3 Touchez le menu de sauvegarde et de synchronisation.
- 4 Touchez le commutateur pour activer cette fonction. Vos photos et vos vidéos seront sauvegardées automatiquement.

Note

Vous pouvez synchroniser automatiquement les photos et les vidéos en vous connectant au compte Google utilisé pour synchroniser les données sur votre ancien appareil. Pour plus d'informations sur Google Photos, rendez-vous sur le site <http://support.google.com>.

Pour sauvegarder et synchroniser les applications, les réglages du téléphone et l'historique des appels

- 1 Touchez **Paramètres** > **Système** > **Sauvegarde**.
- 2 Touchez le commutateur pour activer cette fonction. Les données de vos applications, les réglages de votre appareil et l'historique des appels seront sauvegardés automatiquement.

Note

Vous pouvez également activer la sauvegarde à partir du menu des paramètres dans Google Drive. Vous pouvez synchroniser automatiquement les données de vos applications, les réglages de votre appareil et l'historique des appels en vous connectant au compte Google utilisé pour synchroniser les données sur votre ancien appareil. Lorsque vous mettez votre nouvel appareil sous tension pour la première fois, connectez-vous au compte Google et suivez les instructions affichées à l'écran.

Pour sauvegarder et synchroniser les fichiers manuellement

- 1 Touchez  (icône Musique) ou  (icône Fichiers).
- 2 Touchez longuement les fichiers à sauvegarder et sélectionnez **Partager** parmi les options qui s'affichent.
- 3 Enregistrez sur Google Drive.

Note

Vous pouvez synchroniser les données de votre nouvel appareil en vous connectant au compte Google utilisé pour synchroniser les données sur votre ancien appareil.

Sauvegarde et transfert des données à l'aide d'un ordinateur

Il est recommandé de sauvegarder vos données sur un ordinateur lorsque vous avez de nombreux fichiers multimédias, tels que des photos, des vidéos et des fichiers de musique. Vous pouvez également transférer les données d'un ancien appareil vers votre nouvel appareil en connectant les deux appareils à l'ordinateur en même temps. Pour transférer et gérer vos fichiers, utilisez une connexion par câble USB reliant votre appareil et un ordinateur Windows.

Pour connecter à un ordinateur à l'aide d'un câble USB

- 1 Connectez votre appareil à l'ordinateur à l'aide d'un câble USB.
- 2 Faites glisser la barre d'état vers le bas, puis touchez **Recharge via USB de cet appareil...**
- 3 Votre ordinateur détecte l'appareil lorsque vous touchez **Transférer des fichiers**.

Note

Utilisez toujours un câble USB Type-C conçu pour votre modèle Xperia et assurez-vous qu'il est bien sec.

Pour sauvegarder vos données à l'aide d'un ordinateur

- 1 Déverrouillez l'écran de votre appareil et connectez votre appareil à l'ordinateur à l'aide d'un câble USB.
- 2 Sur l'ordinateur, sélectionnez les fichiers à sauvegarder, puis copiez-collez ou faites glisser les fichiers vers un emplacement sur votre ordinateur.

Pour transférer des fichiers de votre ancien appareil vers un nouvel appareil

- 1 Déverrouillez l'écran de votre appareil et connectez votre ancien appareil ainsi que le nouvel appareil à un ordinateur à l'aide d'un câble USB.
- 2 Sur l'ordinateur, sélectionnez les fichiers à transférer depuis votre ancien appareil, puis copiez-collez ou faites glisser les fichiers vers un emplacement sur votre nouvel appareil.

Note

Lorsque vous copiez des fichiers depuis votre ancien appareil vers le nouvel appareil, assurez-vous que les noms de dossiers sont les mêmes sur les deux appareils.

Sauvegarde et transfert des données à l'aide d'une carte mémoire

Pour sauvegarder et transférer des fichiers à l'aide d'une carte mémoire

- 1 Assurez-vous que la carte mémoire est insérée dans votre appareil.
- 2 Touchez  (icône Fichiers).
- 3 Touchez longuement et marquez les fichiers à transférer vers la carte mémoire.
- 4 Touchez  (icône Menu) et sélectionnez **Copier vers...** ou **Déplacer vers...** pour les sauvegarder ou les transférer.

Synchronisation avec Microsoft Exchange ActiveSync

Si votre entreprise utilise un compte Microsoft Exchange ActiveSync, cela vous permet d'accéder directement à vos emails, rendez-vous de calendrier et contacts professionnels depuis votre appareil. Une fois la configuration effectuée, vous pouvez trouver vos informations dans les applications Envoyer un e-mail, Calendrier et Contacts.

Astuce

Si vous avez configuré un compte Microsoft Exchange ActiveSync (EAS) sur votre appareil, les réglages de sécurité EAS peuvent limiter le type de verrouillage de l'écran aux seuls code PIN ou mot de passe. Cela se produit lorsque votre administrateur réseau indique, pour la sécurité de l'entreprise, un type d'écran de verrouillage applicable à tous les comptes EAS. Contactez l'administrateur réseau de votre entreprise ou organisation pour connaître la politique de sécurité du réseau appliquée aux appareils mobiles.

Pour configurer un compte EAS à des fins de synchronisation

- 1 Touchez **Paramètres > Utilisateurs et comptes > Ajouter un compte > Exchange ActiveSync**.
- 2 Saisissez votre adresse email professionnelle et votre mot de passe.
- 3 Touchez **Suivant**. Si une erreur se produit, entrez manuellement le nom de domaine et l'adresse du serveur pour votre compte, puis touchez **Suivant**.
- 4 Suivez les instructions affichées à l'écran pour terminer la configuration.
- 5 Touchez **Afficher plus d'options de synchronisation** pour sélectionner une méthode et un intervalle de synchronisation, ainsi que les données que vous souhaitez synchroniser avec votre appareil.
- 6 Touchez **Suivant**, puis indiquez de quelle manière vous voulez être informé de l'arrivée de nouveaux emails.
- 7 Touchez **Suivant**, entrez le nom du compte professionnel, puis touchez **Terminer la configuration**.
- 8 Si vous y êtes invité, activez l'administrateur de l'appareil pour autoriser votre serveur d'entreprise à définir certaines règles de sécurité sur votre appareil, comme la désactivation de l'enregistrement vocal et l'utilisation du chiffrement de la mémoire.

Pour supprimer un compte EAS

- 1 Touchez **Paramètres > Utilisateurs et comptes**.
- 2 Sélectionnez ensuite le compte EAS que vous souhaitez supprimer.
- 3 Touchez **Supprimer le compte**.
- 4 Touchez à nouveau **Supprimer le compte** pour confirmer.

Téléchargement d'applications

Téléchargement d'applications sur Google Play

Google Play est la boutique en ligne officielle de Google pour télécharger des applications, jeux, musiques, films et eBooks. Vous y trouverez des applications gratuites et payantes. Avant de commencer à télécharger sur Google Play, vérifiez que vous disposez d'une connexion Internet fonctionnelle, de préférence Wi-Fi, afin de limiter les frais de trafic de données. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section *Mise à jour de votre appareil* à la page 35.

Pour télécharger une application sur Google Play

- 1 Touchez ► (icône Play Store).
- 2 Sélectionnez l'élément à télécharger en parcourant les catégories ou en utilisant la fonction de recherche.
- 3 Touchez l'élément dont vous souhaitez afficher les détails. Suivez les instructions affichées à l'écran pour terminer l'installation.

Téléchargement d'applications depuis d'autres sources

Si votre appareil est configuré pour autoriser les téléchargements à partir de sources autres que Google Play, vous pouvez télécharger des applications directement à partir d'autres sites Web en suivant les instructions de téléchargement correspondantes.

Note

L'installation d'applications d'origine inconnue ou non fiable peut endommager votre appareil. Téléchargez uniquement des applications provenant de sources fiables. Contactez le fournisseur d'applications pour toute question à ce sujet.

Pour activer ou désactiver le téléchargement des applications provenant d'autres sources

- 1 Touchez **Réglages > Applications et notifications**.
- 2 Touchez **Paramètres avancés > Accès spécial aux applications > Installation d'applications inconnues**.
- 3 Touchez l'application voulue pour autoriser l'installation d'applications provenant d'autres sources, puis touchez le commutateur **Autoriser à partir de cette source** pour activer ou désactiver cette fonction.

Internet et réseaux

Réglages Internet et MMS

Pour accéder à Internet ou envoyer des MMS sans Wi-Fi, vous devez disposer d'une connexion aux données mobiles configurée avec les réglages Internet et MMS appropriés. Voici quelques conseils :

- Pour la plupart des réseaux mobiles et des opérateurs de téléphonie mobile, ces réglages sont préinstallés sur votre appareil. Vous pouvez donc immédiatement utiliser Internet et envoyer des MMS.
- Vous pouvez rechercher manuellement les mises à jour relatives aux réglages Internet et MMS. Si vous modifiez ou supprimez par erreur un réglage Internet ou MMS, réinitialisez ces réglages.

Pour télécharger les réglages Internet et MMS

- 1 Touchez **Paramètres > Réseau et Internet > Paramètres Internet**.
- 2 Touchez **Accepter**. Une fois les réglages téléchargés,  (icône Réglages Internet téléchargés) s'affiche dans la barre d'état et la fonction de trafic des données mobiles s'active automatiquement.

Astuce

Si les réglages ne peuvent pas être téléchargés sur votre appareil, vérifiez l'intensité de signal des connexions de votre réseau mobile ou de votre réseau Wi-Fi. Déplacez-vous vers un lieu dégagé ou rapprochez-vous d'une fenêtre, puis réessayez.

Pour ajouter des réglages Internet et MMS

- 1 Touchez **Paramètres > Réseau et Internet > Réseaux mobiles**.
- 2 Si vous utilisez un appareil avec deux cartes SIM, sélectionnez-en une.
- 3 Touchez **Noms des points d'accès > +** (icône Ajouter).
- 4 Touchez **Nom** et saisissez le nom de votre choix, puis touchez **OK**.
- 5 Touchez **APN** et saisissez le nom du point d'accès, puis touchez **OK**.
- 6 Saisissez toutes les autres informations requises. Si vous ne savez pas quelles sont les informations obligatoires, contactez votre opérateur réseau.
- 7 Lorsque vous avez terminé, touchez **⋮** (icône Menu), puis **Enregistrer**.

Pour visualiser les réglages Internet et MMS téléchargés

- 1 Touchez **Paramètres > Réseau et Internet > Réseaux mobiles**.
- 2 Si vous utilisez un appareil avec deux cartes SIM, sélectionnez-en une.
- 3 Touchez **Noms des points d'accès**.
- 4 Pour afficher plus de détails, touchez l'un des éléments disponibles.

Pour réinitialiser les réglages Internet et MMS

- 1 Touchez **Paramètres > Réseau et Internet > Réseaux mobiles > Noms des points d'accès**.
- 2 Touchez **⋮** (icône Menu).
- 3 Sélectionnez **Rétablir param. par défaut**.

Wi-Fi

Utilisez le Wi-Fi pour surfer sur Internet, télécharger des applications ou envoyer et recevoir des emails. Une fois que vous êtes connecté à un réseau Wi-Fi, votre appareil le mémorise et s'y connecte automatiquement la prochaine fois que vous vous trouvez à portée.

Les réseaux Wi-Fi disponibles peuvent être ouverts ou sécurisés. Les réseaux sécurisés sont identifiés par  (icône Verrouillage Wi-Fi) à côté du nom de réseau Wi-Fi.

Note

Certains réseaux Wi-Fi n'apparaissent pas dans la liste des réseaux disponibles, car ils ne diffusent pas leur nom de réseau (SSID). Si vous connaissez le nom du réseau, vous pouvez l'ajouter manuellement à la liste des réseaux Wi-Fi disponibles.

Pour activer ou désactiver le Wi-Fi


- 1 Touchez **Paramètres** > **Réseau et Internet** > **Wi-Fi**.
- 2 Touchez le commutateur pour activer ou désactiver le Wi-Fi.

Pour vous connecter à un réseau Wi-Fi

- 1 Touchez **Paramètres** > **Réseau et Internet** > **Wi-Fi**.
- 2 Touchez le commutateur pour activer le Wi-Fi. L'ensemble des réseaux Wi-Fi disponibles s'affiche.
- 3 Pour vous connecter à un réseau Wi-Fi, touchez-le. Pour les réseaux sécurisés, entrez le mot de passe correspondant.  (icône Wi-Fi) apparaît dans la barre d'état une fois que vous êtes connecté.

Pour ajouter un réseau Wi-Fi manuellement

- 1 Touchez **Paramètres** > **Réseau et Internet** > **Wi-Fi**.
- 2 Faites défiler l'écran vers le bas et touchez **Ajouter un réseau**.
- 3 Saisissez les informations **Nom du réseau**.
- 4 Pour sélectionner un type de sécurité, touchez le champ **Sécurité**.
- 5 Saisissez un mot de passe, le cas échéant.
- 6 Pour modifier certaines options avancées telles que les réglages proxy et IP, touchez **Options avancées**, puis apportez les modifications voulues.
- 7 Touchez **SAUVEG**.

Augmentation de l'intensité du signal Wi-Fi

Vous pouvez prendre un certain nombre de mesures pour améliorer la réception Wi-Fi :

- Rapprochez votre appareil du point d'accès Wi-Fi.
- Éloignez le point d'accès Wi-Fi de tout obstacle ou interférence potentielle.
- Ne couvrez pas la zone de l'antenne Wi-Fi de votre appareil.

Réglages du Wi-Fi

Vous avez la possibilité de connaître l'état des réseaux Wi-Fi auxquels vous êtes connecté ou des réseaux Wi-Fi qui sont disponibles à proximité. Vous pouvez également configurer votre appareil pour être averti lorsque ce dernier détecte un réseau Wi-Fi ouvert.

Pour activer ou désactiver les notifications du réseau Wi-Fi

- 1 Assurez-vous que le Wi-Fi est activé sur votre appareil.
- 2 Touchez **Paramètres** > **Réseau et Internet** > **Wi-Fi**.
- 3 Faites défiler l'écran vers le bas et touchez **Préférences Wi-Fi**.
- 4 Touchez le commutateur **Notification de réseau ouvert** pour activer ou désactiver cette fonction.

Pour afficher les informations détaillées sur un réseau Wi-Fi connecté

- 1 Touchez **Paramètres** > **Réseau et Internet** > **Wi-Fi**.
- 2 Touchez le réseau Wi-Fi auquel vous êtes actuellement connecté. Les informations détaillées sur le réseau s'affichent.

Pour trouver l'adresse MAC de votre appareil

- 1 Touchez **Paramètres** > **Réseau et Internet** > **Wi-Fi**.
- 2 Touchez **Préférences Wi-Fi** > **Avancées**.
L'Adresse MAC apparaît dans la liste.

Astuce

L'adresse MAC Wi-Fi est également accessible via Paramètres > Système > À propos du téléphone > État > Adresse MAC Wi-Fi.

Wi-Fi Protected Setup™

La fonction Wi-Fi Protected Setup est une norme informatique qui permet d'établir des connexions réseau sans fil sécurisées. La fonction Wi-Fi Protected Setup facilite la configuration d'un chiffrement WPA™ (Wi-Fi Protected Access®) destiné à sécuriser votre réseau. Vous pouvez également ajouter de nouveaux appareils à un réseau existant sans avoir à saisir de longs mots de passe.

Utilisez l'une des méthodes suivantes pour activer la fonction Wi-Fi Protected Setup :

- Bouton poussoir : appuyez tout simplement sur un bouton sur un appareil compatible avec Wi-Fi Protected Setup, un routeur par exemple.
- PIN : votre appareil crée un code PIN aléatoire, que vous saisissez sur l'appareil compatible avec Wi-Fi Protected Setup.

Pour se connecter à un réseau Wi-Fi à l'aide d'un bouton Wi-Fi Protected Setup

- 1 Touchez **Paramètres** > **Réseau et Internet** > **Wi-Fi**.
- 2 Activez l'option Wi-Fi si ce n'est pas déjà fait.
- 3 Touchez **Préférences Wi-Fi** > **Avancées** > **Utiliser WPS**, puis touchez le bouton Wi-Fi Protected Setup de l'appareil compatible avec Wi-Fi Protected Setup.

Pour se connecter à un réseau Wi-Fi à l'aide de la méthode PIN de Wi-Fi Protected Setup

- 1 Touchez **Paramètres** > **Réseau et Internet** > **Wi-Fi**.
- 2 Activez l'option Wi-Fi si ce n'est pas déjà fait.
- 3 Touchez **Préférences Wi-Fi** > **Avancées** > **Saisie code PIN WPS**.
- 4 Sur l'appareil compatible avec Wi-Fi Protected Setup, saisissez le code PIN qui s'affiche sur votre appareil.

Partage de votre connexion aux données mobiles

Plusieurs méthodes vous permettent de partager votre connexion aux données mobiles avec d'autres appareils :

- **Partage de connexion USB** : partagez votre connexion aux données mobiles avec un ordinateur à l'aide d'un câble USB.
- **Point d'accès Wi-Fi** : partagez simultanément votre connexion aux données mobiles avec jusqu'à 10 autres appareils, notamment les appareils prenant en charge la technologie Wi-Fi Protected Setup.
- **Via Bluetooth** : partagez votre connexion aux données mobiles avec jusqu'à quatre autres appareils en Bluetooth.

Pour partager la connexion aux données à l'aide d'un câble USB

- 1 Connectez votre appareil à un ordinateur à l'aide du câble USB.
- 2 Touchez **Paramètres** > **Réseau et Internet** > **Partage de connexion et point d'accès mobile**.
- 3 Touchez le commutateur **Via USB**, puis touchez **OK** lorsque le système vous y invite.  (icône Partage USB) s'affiche dans la barre d'état dès que vous êtes connecté.
- 4 Pour arrêter le partage de votre connexion de données, touchez le commutateur **Via USB** ou débranchez le câble USB.

Note

Vous ne pouvez pas partager simultanément la connexion de données et la carte SD de votre appareil via un câble USB.

Pour partager votre connexion aux données mobiles avec un autre appareil Bluetooth

- 1 Assurez-vous que votre appareil et l'appareil Bluetooth sont associés et que le trafic de données mobiles est activé sur votre appareil.
- 2 **Votre appareil** : Touchez **Paramètres** > **Réseau et Internet** > **Partage de connexion et point d'accès mobile**. Touchez le commutateur **Via Bluetooth** pour activer cette fonction.
- 3 **Appareil Bluetooth** : Configurez l'appareil de sorte qu'il reçoive la connexion réseau via Bluetooth. Si l'appareil est un ordinateur, consultez la documentation adéquate pour terminer la configuration. Si l'appareil fonctionne sous Android, touchez l'icône des réglages située à côté du nom de l'appareil avec lequel il est associé sous **Paramètres** > **Connexion de l'appareil** > **Bluetooth** > **Appareils associés**, puis touchez le commutateur **Accès Internet**.
- 4 **Votre appareil** : Patientez jusqu'à ce que  (icône Partage de connexion Bluetooth) et  (icône Partage de connexion Bluetooth) s'affichent dans la barre d'état. Lorsque ces icônes apparaissent, la configuration est terminée.
- 5 Touchez à nouveau le commutateur **Via Bluetooth** pour désactiver cette fonction.

Note

La fonction Via Bluetooth est désactivée chaque fois que vous éteignez votre appareil ou désactivez la fonction Bluetooth.

Pour utiliser votre appareil en tant que point d'accès Wi-Fi mobile

- 1 Touchez **Paramètres** > **Réseau et Internet** > **Partage de connexion et point d'accès mobile**.
- 2 Touchez **Réglages du point d'accès mobile** > **Configurer le point d'accès**.
- 3 Saisissez les informations **Nom du réseau**.
- 4 Pour sélectionner un type de sécurité, touchez le champ **Sécurité**. Saisissez un mot de passe, le cas échéant.
- 5 Touchez **Enregistrer**.
- 6 Touchez  (bouton Retour), puis touchez le commutateur **Point d'accès Wi-Fi** pour activer la fonction.

- 7 Si vous y êtes invité, touchez **OK** pour confirmer. 📶 (icône Partage de connexion) s'affiche dans la barre d'état une fois que le point d'accès Wi-Fi mobile est actif.
- 8 Pour cesser de partager votre connexion aux données par Wi-Fi, touchez le commutateur **Point d'accès Wi-Fi** pour désactiver cette fonction.

Pour renommer ou sécuriser votre point d'accès mobile

- 1 Touchez **Paramètres > Réseau et Internet > Partage de connexion et point d'accès mobile**.
- 2 Touchez **Réglages du point d'accès mobile > Configurer le point d'accès**.
- 3 Saisissez les informations **Nom du réseau**.
- 4 Pour sélectionner un type de sécurité, touchez le champ **Sécurité**. Saisissez un mot de passe, le cas échéant.
- 5 Touchez **Enregistrer**.

Contrôle de l'utilisation des données

Vous pouvez suivre la quantité des données reçues et émises par votre appareil pendant une période donnée sur une connexion de données mobiles ou Wi-Fi. Vous pouvez, par exemple, visualiser les quantités de données utilisées individuellement par des applications. Afin d'éviter des frais supplémentaires, vous pouvez aussi définir des avertissements et des limites d'utilisation des données pour les données transférées via votre connexion aux données mobiles.

Pour contribuer à réduire l'utilisation des données

- 1 Touchez **Paramètres > Réseau et Internet > Consommation des données > Économiseur de données**.
- 2 Touchez le commutateur pour activer ou désactiver cette fonction.

Pour activer ou désactiver le trafic de données

- 1 Touchez **Réglages > Réseau et Internet > Utilisation des données**.
- 2 Touchez le commutateur **Données mobiles** pour activer ou désactiver le trafic de données.

Astuce

Lorsque le trafic de données est désactivé, votre appareil peut malgré tout établir des connexions Wi-Fi et Bluetooth.

Pour définir un avertissement concernant l'utilisation des données

- 1 Vérifiez que le trafic de données mobiles est bien activé.
- 2 Touchez **Paramètres > Réseau et Internet > Consommation des données > Cycle de facturation**.
- 3 Pour définir le niveau d'avertissement, touchez le commutateur **Définir une alerte de données**.
- 4 Touchez **Avertissement conso données** et indiquez la limite d'utilisation de données voulue, puis touchez **Définir**. Vous recevez un avertissement lorsque le volume du trafic de données atteint le niveau fixé.

Pour définir la limite d'utilisation des données mobiles

- 1 Vérifiez que le trafic de données mobiles est bien activé.
- 2 Touchez **Paramètres > Réseau et Internet > Consommation des données > Cycle de facturation**.
- 3 Touchez le commutateur **Définir une limite relative aux données**, puis touchez **OK**.
- 4 Pour fixer la limite d'utilisation des données, touchez **Limite de consommation données**, indiquez la limite souhaitée, puis touchez **Définir**.

Note

Une fois que votre utilisation des données mobiles atteint la limite fixée, le trafic de données mobiles est automatiquement désactivé sur votre appareil.

Pour contrôler l'utilisation des données d'applications individuelles

- 1 Touchez **Paramètres** > **Applications et notifications**.
- 2 Touchez l'application que vous voulez contrôler, puis touchez **Consommation des données**.

Astuce

Les performances des applications individuelles risquent d'être affectées si vous modifiez les réglages d'utilisation de leurs données.

Pour vérifier votre utilisation des données

- 1 Touchez **Paramètres** > **Réseau et Internet** > **Consommation des données**.
- 2 Pour consulter les informations concernant le volume de données transférées via la connexion aux données mobiles, touchez **Consommation des données mobiles**.
- 3 Pour consulter les informations concernant le volume de données transférées via la connexion Wi-Fi, touchez **Consommation données Wi-Fi**.

Sélection d'une carte SIM pour le trafic de données

Note

Cette fonction ne s'applique qu'aux appareils avec deux cartes SIM.

Si vous utilisez un appareil avec deux cartes SIM, vous pouvez à tout moment sélectionner la carte SIM gérant les données. Vous pouvez le faire pendant la configuration initiale de votre appareil ou vous pouvez la sélectionner ou la changer ultérieurement via le menu Paramètres.

Pour changer de carte SIM utilisée pour le trafic de données

- 1 Touchez **Réglages** > **Réseau et Internet** > **Double carte SIM** > **Données mobiles**.
- 2 Sélectionnez une carte SIM.

Sélection de réseaux mobiles

Votre appareil bascule automatiquement sur d'autres réseaux mobiles en fonction des réseaux mobiles qui sont disponibles à l'endroit où vous vous trouvez. Vous pouvez également configurer votre appareil manuellement pour utiliser un mode réseau mobile particulier. Si vous utilisez un appareil avec deux cartes SIM, ce réseau s'applique à chacune d'elles.

Des icônes d'état différentes s'affichent dans la barre d'état en fonction du type ou du mode de réseau auquel vous êtes connecté. Reportez-vous à la section *Icônes d'état* à la page 31 pour découvrir à quoi ressemblent les différentes icônes d'état.

Pour sélectionner un mode réseau

- 1 Touchez **Paramètres** > **Réseau et Internet** > **Réseaux mobiles**.
- 2 Si vous utilisez un appareil avec deux cartes SIM, sélectionnez-en une.
- 3 Touchez **Type de réseau préféré**, puis sélectionnez un mode réseau.

Note

Si vous utilisez un appareil avec deux cartes SIM, LTE ne peut être sélectionné que pour une carte SIM.

Pour sélectionner manuellement un autre réseau

- 1 Touchez **Paramètres** > **Réseau et Internet** > **Réseaux mobiles**.
- 2 Si vous utilisez un appareil avec deux cartes SIM, sélectionnez-en une.

- 3 Touchez **Fournisseurs de services > Rechercher les réseaux.**
- 4 Sélectionnez un réseau.

Note

Si vous sélectionnez un réseau manuellement, votre appareil n'en recherchera pas d'autres même si vous quittez la zone de couverture de ce réseau.

Pour activer la sélection automatique du réseau

- 1 Touchez **Paramètres > Réseau et Internet > Réseaux mobiles.**
- 2 Si vous utilisez un appareil avec deux cartes SIM, sélectionnez-en une.
- 3 Touchez **Fournisseurs de services > Automatique.**

Réglages de base

Accès aux réglages

Affichez et modifiez les réglages de votre appareil à partir du menu des réglages. Le menu des réglages est accessible à partir de l'écran des applications et du panneau des réglages rapides.

Pour ouvrir le menu des réglages de l'appareil à partir de l'écran des applications

- Touchez **Paramètres**.

Pour afficher les informations concernant votre appareil

- Touchez **Paramètres > Système > À propos du téléphone**.

Pour accéder au volet des réglages rapides

- Faites glisser la barre d'état vers le bas avec deux doigts.

Pour sélectionner les réglages à afficher dans le panneau des réglages rapides

- 1 Avec deux doigts, faites glisser la barre d'état entièrement vers le bas, puis touchez  (icône Modifier).
- 2 Pour ajouter un réglage au panneau des réglages rapides, faites glisser l'icône dans la partie supérieure de l'écran. Pour supprimer un réglage, faites glisser l'icône dans la partie inférieure de l'écran.

Pour réorganiser le panneau des réglages rapides

- 1 Faites glisser la barre d'état complètement vers le bas, puis touchez  (icône Modifier).
- 2 Touchez longuement une icône et déplacez-la à l'endroit souhaité.

Pour allumer la torche

- 1 Faites glisser la barre d'état vers le bas avec deux doigts.
- 2 Touchez  (icône Lampe).

Volume, vibration et son

Le volume et la vibration peuvent être modifiés en utilisant les touches de volume ou en modifiant un réglage. Les sons et les tonalités peuvent uniquement être modifiés à partir d'un réglage.

Note

Les réglages des applis peuvent dépasser les réglages du volume, de la vibration et du son sélectionnés.

Volume et vibration

Vous pouvez utiliser la touche de volume pour modifier rapidement les volumes de la sonnerie, des médias ou des alarmes. En outre, vous pouvez mettre votre appareil en mode vibreur  (icône Vibreur) ou activer une option Ne pas déranger  (icône Silencieux) pour passer en silencieux et limiter les vibrations. Pour plus d'informations sur Ne pas déranger, reportez-vous à la section *Coupez le son de votre appareil à l'aide du mode « Ne pas déranger »* à la page 52.

Le volume de la sonnerie  (icône Volume de la sonnerie) affecte les appels entrants et les notifications. Le volume du média  (icône Volume du média) affecte la musique, les vidéos, les jeux et d'autres médias. Par exemple, si vous

modifiez le volume tout en regardant une vidéo, le volume du média est modifié. Le volume de l'alarme est indiqué par 🔔 (icône Notification d'alarmes).

Pour modifier le volume

- 1 Appuyez sur la touche d'augmentation ou de diminution du volume. Cette action modifie le volume de la sonnerie et des notifications.
- 2 Pour modifier les volumes de média ou d'alarme, touchez ▼ (icône Plus d'options). Chaque curseur permet de régler le volume.

Astuce

Touchez une icône de volume pour rapidement activer ou désactiver le volume.

Pour activer le mode Vibreur ou Ne pas déranger

- 1 Pour activer le mode Vibreur, appuyez longuement sur la touche de diminution du volume jusqu'à ce que 📴 (icône Vibreur) s'affiche.
- 2 Pour activer le mode **Ne pas déranger**, relâchez la touche de diminution du volume, puis appuyez à nouveau dessus.

Pour activer le son accompagné d'une vibration pour les appels entrants

- 1 Touchez **Paramètres > Son**.
- 2 Touchez le commutateur **Vibrer aussi pour les appels** pour activer cette fonction.

Sons et tonalités

Pour définir la sonnerie

- 1 Touchez **Paramètres > Son > Sonnerie du téléphone**.
- 2 Si vous utilisez un appareil avec deux cartes SIM, sélectionnez-en une.
- 3 Sélectionnez une option dans la liste ou touchez **Ajouter une sonnerie** et choisissez un fichier de musique enregistré sur votre appareil.
- 4 Pour confirmer, touchez **OK**.

Astuce

Pour définir une sonnerie spécifique pour un contact, reportez-vous à la section *Ajout et modification de contacts* à la page 65. Si vous utilisez un appareil avec deux cartes SIM, vous pouvez définir différentes sonneries pour chaque carte SIM.

Pour régler la sonnerie de notification

- 1 Touchez **Paramètres > Son > Paramètres avancés > Sonnerie de notification**.
- 2 Sélectionnez un son dans la liste ou sélectionnez **Aucune** pour désactiver toutes les sonneries de notification et définir vos notifications sur le mode vibreur uniquement.
- 3 Pour sélectionner un fichier de musique enregistré sur votre appareil, touchez **Ajouter une sonnerie**.
- 4 Pour confirmer, touchez **OK**.

Note

Vous pouvez modifier les réglages de votre appli pour autoriser un son d'une appli spécifique, même lorsque la sonnerie de notification est réglée sur Aucune. Reportez-vous à la section *Notifications* à la page 28.

Pour activer ou désactiver d'autres sons et tonalités

- 1 Touchez **Paramètres > Son > Avancées**.
- 2 Touchez les commutateurs pour activer ou désactiver les différents sons et tonalités.

Coupez le son de votre appareil à l'aide du mode « Ne pas déranger »

Activez Ne pas déranger pour passer en silencieux et limiter les vibrations et les indications visuelles lorsque vous ne souhaitez pas être dérangé, par exemple la nuit.

Pour activer le mode Ne pas déranger

- 1 Faites glisser la barre d'état complètement vers le bas pour accéder au panneau des réglages rapides.
- 2 Touchez  (icône Ne pas déranger).
- 3 Touchez  (icône Plus d'options) pour définir le niveau de limitation.
- 4 Sélectionnez le niveau de limitation en touchant **Aucune interruption, Alarmes uniquement** ou **Prioritaires uniquement**.
- 5 Déterminez la durée d'activation souhaitée pour le mode **Ne pas déranger** et touchez **OK**.

Astuce

Le mode Ne pas déranger peut également être activé en appuyant sur la touche de diminution du volume lorsque votre appareil est en mode vibreur  (icône Vibreur).

Pour désactiver le mode « Ne pas déranger »

- 1 Appuyez sur la touche d'augmentation du volume.
- 2 Si **Prioritaires uniquement** est défini, touchez **Désactiver maintenant**.

Astuce

Ne pas déranger peut aussi être désactivé en touchant  (icône Silencieux) ou  (icône Silence total) à partir du panneau des réglages rapides.

Niveaux de limitation

● Aucune interruption

Toutes les vibrations et tous les sons des sonneries, des médias et des alarmes sont désactivés.

◐ Alarmes uniquement

Le son de la sonnerie est désactivé. Les sons de l'alarme et des médias sont toujours activés.

◑ Prioritaires uniquement

Vous ne recevez que les notifications et les appels que vous avez sélectionnés. Les sons de l'alarme et des médias sont toujours activés.

Pour configurer Prioritaire uniquement

- 1 Touchez **Paramètres > Son > Ne pas déranger > Autorisé en priorité seulement**.
- 2 Touchez les commutateurs pour activer une ou plusieurs options.

Astuce

Vous pouvez autoriser certaines applis à outrepasser la priorité. Reportez-vous à la section *Notifications* à la page 28.

Pour bloquer les interférences visuelles

- 1 Touchez **Paramètres > Son > Ne pas déranger > Bloquer dérangements visuels**.
- 2 Touchez les commutateurs pour activer une ou plusieurs options.

Règles automatiques

Vous pouvez définir des règles automatiques pour activer le mode Ne pas déranger à des horaires spécifiques ou lors de certains événements spécifiques.

Pour définir une règle automatique

- 1 Touchez **Paramètres** > **Son** > **Ne pas déranger**.
- 2 Touchez une règle automatique, par exemple **Week-end**.
- 3 Touchez les options pour définir le nom de la règle, l'heure et les comportements comme bon vous semble.
- 4 Touchez le commutateur pour activer la règle.

Astuce

Pour créer une nouvelle règle, touchez Ajouter d'autres règles et suivez les instructions affichées à l'écran.

Paramètres d'écran

Vous pouvez modifier le comportement de l'écran, sa luminosité, les dimensions d'affichage et la qualité. Sélectionnez, par exemple, une taille de police ou d'affichage plus grande afin de faciliter la lecture, ou modifiez les icônes de la barre d'état.

Si vous souhaitez modifier l'arrière-plan, reportez-vous à la section *Arrière-plan* à la page 28. Pour modifier le temps d'inactivité souhaité avant la désactivation de l'écran, reportez-vous à la section *Activation ou désactivation de l'écran* à la page 20.

Pour modifier un réglage d'écran

- 1 Touchez **Paramètres** > **Affichage**.
- 2 Touchez le réglage que vous souhaitez modifier.
- 3 Apportez les modifications voulues à l'aide des curseurs, cases à cocher ou menus supplémentaires.

Niveau de luminosité

Réglez le niveau de luminosité à l'aide du curseur. Vous pouvez aussi activer le paramètre Adaptation de la luminosité afin d'optimiser automatiquement la luminosité en fonction de la lumière ambiante.

Bal blanc

Utilisez les curseurs pour régler la balance des blancs de votre écran. Pour revenir au réglage par défaut, touchez Valeurs par défaut.

Rotation auto écran

Paramétrez l'écran pour qu'il pivote automatiquement lorsque vous tournez l'appareil ou au contraire, pour que l'affichage reste en mode Portrait.

Épinglage d'écran

Utilisez l'épinglage d'écran pour que votre appareil affiche uniquement l'écran d'une application spécifique. Par exemple, si vous jouez à un jeu et touchez accidentellement le bouton d'accueil, la fonction d'épinglage d'écran permet

d'empêcher la réduction de l'écran de l'application de jeu en cours. Vous pouvez également utiliser cette fonction lorsque vous prêtez votre appareil à une autre personne afin de rendre l'accès à d'autres applications plus difficile. Par exemple, vous pouvez épingler l'écran de l'application Appareil photo lorsque vous prêtez votre appareil à quelqu'un pour prendre une photo afin que la personne ne puisse pas facilement utiliser d'autres applications (comme l'application Email).

Note

L'épinglage d'écran n'est pas une fonction de sécurité et ne permet pas d'empêcher complètement les autres utilisateurs d'annuler l'épinglage d'un écran et d'accéder à votre appareil. Pour protéger vos données, vous devez configurer votre appareil pour qu'un code PIN, un mot de passe ou un schéma de verrouillage d'écran soit requis avant de pouvoir annuler l'épinglage de l'écran.

Pour activer ou désactiver la fonction d'épinglage d'écran

- 1 Touchez **Paramètres > Verrouillage d'écran et sécurité > Épinglage d'écran**.
- 2 Touchez le commutateur pour activer ou désactiver cette fonction.

Astuce

Il n'est pas obligatoire de définir un schéma, un code PIN ou un mot de passe pour que l'épinglage d'écran puisse fonctionner.

Pour épingler un écran

- 1 Assurez-vous que l'épinglage d'écran est activé sur votre appareil.
- 2 Ouvrez une application et accédez à l'écran que vous voulez épingler.
- 3 Touchez ■ (bouton Applis récentes).
- 4 Pour afficher l'icône d'épinglage d'écran, balayez l'écran vers le haut et touchez ⓘ (icône Épinglage d'écran).
- 5 Dans la fenêtre qui apparaît, touchez **OK**.

Pour annuler l'épinglage d'un écran

- Sur l'écran épinglé, touchez longuement ◀ (bouton Retour) et ■ (bouton Applis récentes) jusqu'à ce que l'écran ne soit plus épinglé.

Astuce

Si vous avez sélectionné une option de sécurité lors de l'activation de l'épinglage de l'écran, vous devrez saisir votre schéma de verrouillage, votre code PIN ou votre mot de passe pour déverrouiller l'appareil avant de pouvoir annuler l'épinglage.

Réglages des applications

Certaines applications vous demanderont des autorisations lorsque vous commencez à les utiliser. Vous pouvez accorder ou refuser les autorisations individuellement pour chaque application dans le menu des réglages ou dans la boîte de dialogue de confirmation de l'autorisation. Les exigences d'autorisation dépendent de la conception de l'application.

Accorder ou refuser des autorisations

Vous pouvez choisir d'accorder ou de refuser les autorisations lorsque la boîte de dialogue s'affiche. Si vous avez utilisé une autre version Android précédemment, la plupart des applications auront déjà reçu les autorisations nécessaires.

Pour accorder une autorisation

- Pour accorder une autorisation, touchez **AUTORISER**. Vous pouvez cocher la case **Ne plus demander** si vous le souhaitez.

Pour refuser une autorisation

- Pour refuser une autorisation, touchez **REFUSER** lorsque la boîte de dialogue s'affiche.

Astuce

Certaines applications peuvent être utilisées même si vous avez refusé les autorisations.

Autorisations critiques

Certaines autorisations sont obligatoires pour que les applications fonctionnent comme prévu. Le cas échéant, vous en serez informé par une boîte de dialogue.

Pour configurer des applications

- 1 Touchez **Paramètres** > **Applications et notifications**.
- 2 Sélectionnez une option de configuration. Par exemple, choisissez une application que vous souhaitez configurer.

Pour accorder des autorisations critiques

- 1 Touchez **Paramètres** > **Applications et notifications** > **Autorisation des applications**.
- 2 Sélectionnez une option, puis touchez le commutateur correspondant à l'autorisation à régler.

Accepter ou refuser les mises à jour automatiques des applications

Si la fonction de mise à jour automatique est activée, vos applications sont mises à jour sans confirmation de votre part ; des volumes importants de données peuvent donc être téléchargés sans que vous ne vous en rendiez compte. Afin d'éviter des coûts de transfert de données potentiellement élevés, vous pouvez désactiver les mises à jour automatiques ou les activer uniquement sur une connexion Wi-Fi. Vous devez désactiver la fonction de mise à jour automatique dans l'application Play Store pour éviter la mise à jour automatique des applications.

Pour activer ou désactiver les mises à jour automatiques pour toutes les applications dans le Play Store

- 1 Touchez ► (icône Play Store).
- 2 Touchez ≡ (icône Options), puis **Réglages** > **Mise à jour auto des applis**.
- 3 Sélectionnez l'option de votre choix.

Liaison d'applications

Votre appareil peut déterminer l'application par défaut pour gérer un lien Web particulier. Cela signifie que si le lien est défini, vous n'avez pas besoin de sélectionner une application chaque fois que vous ouvrez un lien. Vous pouvez modifier l'application par défaut à tout moment.

Pour gérer les liens d'application depuis le menu Réglages

- 1 Touchez **Paramètres** > **Applications et notifications**.
- 2 Touchez **Paramètres avancés** > **Applications par défaut** > **Ouverture des liens**.
- 3 Sélectionnez une appli, puis modifiez les réglages souhaités.

Réinitialisation de vos applications

Vous pouvez réinitialiser une application ou en effacer les données si l'application ne répond plus ou provoque des problèmes avec votre appareil.

Pour réinitialiser les préférences des applications

- 1 Touchez **Paramètres** > **Applications et notifications**.
- 2 Touchez ➤ (icône Voir toutes les applications) pour voir toutes les applications.
- 3 Touchez ⋮ (icône Menu) > **Réinitialiser les préférences** > **Réinitialiser applis**.

Astuce

Réinitialiser les préférences des applications ne supprime aucune des données des applications installées sur votre appareil.

Pour effacer les données d'une application

- 1 Touchez **Paramètres** > **Applications et notifications**.
- 2 Sélectionnez une application ou un service, puis touchez **Stockage** > **EFFACER LES DONNÉES** > **OK**.

Note

Lorsque vous effacez les données d'une application, les données de l'application en question sont définitivement effacées de l'appareil. Cette option n'est pas disponible pour tous les services ou applications.

Pour effacer le cache d'une application

- 1 Touchez **Paramètres** > **Applications et notifications**.
- 2 Sélectionnez une application ou un service, puis touchez **Stockage** > **EFFACER LE CACHE**.

Note

Cette option n'est pas disponible pour tous les services ou applications.

Pour effacer les réglages par défaut d'une application

- 1 Touchez **Paramètres** > **Applications et notifications**.
- 2 Sélectionnez une application ou un service, puis touchez **Ouvrir par défaut** > **EFFACER LES ACTIONS PAR DÉFAUT**.

Note

L'option permettant d'effacer les réglages par défaut d'une application n'est pas disponible pour tous les services ou applications.

Paramètres de langue

Vous pouvez sélectionner une langue par défaut pour votre appareil et la changer plus tard. Vous pouvez également changer la langue d'écriture pour la saisie du texte.

Pour changer la langue

- 1 Touchez **Paramètres** > **Système** > **Langues et saisie** > **Langues**.
- 2 Pour changer de langue, faites glisser la langue voulue au début de la liste. Si la langue voulue ne figure pas dans la liste, touchez + (icône Ajouter) pour l'ajouter.

Note

Si vous n'avez pas sélectionné la bonne langue et que vous ne parvenez pas à lire les menus, touchez ⚙ (icône Réglages) > ⚙ (icône Menu système). Sélectionnez ensuite le texte situé en regard de ⌨ (icône Clavier) et choisissez la première entrée dans le menu qui s'affiche. Vous pouvez alors choisir la langue que vous voulez.

Date et heure

Vous pouvez modifier la date et l'heure sur votre appareil.

Pour définir la date manuellement

- 1 Touchez **Paramètres** > **Système** > **Date et heure**.
- 2 Désactivez la fonction **Date/Heure automatique** en touchant le commutateur.
- 3 Touchez **Définir la date**.
- 4 Balayez l'écran vers la gauche ou la droite, ou utilisez les flèches pour définir la date voulue.
- 5 Touchez **OK**.

Pour définir l'heure manuellement

- 1 Touchez **Paramètres** > **Système** > **Date et heure**.
- 2 Désactivez la fonction **Date/Heure automatique** en touchant le commutateur.
- 3 Touchez **Définir l'heure**.
- 4 Sélectionnez les valeurs appropriées pour l'heure et les minutes.
- 5 Touchez **OK**.

Pour définir le fuseau horaire manuellement

- 1 Touchez **Paramètres** > **Système** > **Date et heure**.
- 2 Désactivez la fonction **Fuseau horaire automatique** en touchant le commutateur.
- 3 Touchez **Définir le fuseau horaire**.
- 4 Sélectionnez une option.

Comptes utilisateurs multiples

Votre appareil prend en charge plusieurs comptes utilisateurs. L'utilisateur qui configure l'appareil pour la première fois devient par le fait son propriétaire. Le propriétaire est le seul à pouvoir gérer les comptes des autres utilisateurs.

Touchez Paramètres > Utilisateurs et comptes > Utilisateurs > Ajouter un utilisateur, puis le propriétaire crée deux types de comptes :

- Utilisateur ordinaire : Ce type de compte convient à une personne qui utilise régulièrement votre appareil.
- Utilisateur invité : Activez cette option lorsqu'une personne souhaite utiliser votre appareil temporairement.

Note

Certaines fonctionnalités ne sont accessibles qu'au propriétaire. Par exemple, la mise à jour du logiciel ou le transfert de données. Ces fonctionnalités n'apparaissent pas dans le menu lors de la connexion en tant qu'utilisateur ordinaire ou utilisateur invité.

Pour basculer entre plusieurs comptes utilisateurs

- 1 Faites glisser la barre d'état vers le bas avec deux doigts, puis touchez  (icône d'utilisateur).
- 2 Touchez l'icône représentant le compte utilisateur vers lequel vous voulez basculer. L'écran de verrouillage de ce compte utilisateur apparaît.

Saisie de texte

Claviers virtuels


Certains fournisseurs de saisie de texte sont préinstallés sur votre appareil.

Note

Le fournisseur par défaut dépend des réglages régionaux ou de langue que vous utilisez. Il est possible que certains fournisseurs de saisie de texte ne soient pas disponibles dans votre région.

Clavier SwiftKey®

Vous pouvez saisir du texte à l'aide du clavier virtuel en touchant chaque lettre. Vous pouvez également utiliser la fonction Flow de SwiftKey et faire glisser votre doigt d'une lettre à l'autre pour former des mots.



- 1 Afficher les nombres et les symboles
- 2 Basculer entre minuscules, majuscules et verrouillage des majuscules
- 3 Accéder aux emojis
- 4 Saisir une virgule
- 5 Saisir un espace
- 6 Saisir un nom de domaine
- 7 Saisir la ponctuation
- 8 Supprimer
- 9 Saisir un retour chariot

Astuce

- Pour saisir un point, touchez deux fois la barre d'espace après avoir saisi un mot.
- Pour plus d'informations sur SwiftKey, rendez-vous sur le site <https://swiftkey.com/>.

Pour passer d'une option à une autre du clavier virtuel

- 1 Touchez **Paramètres > Système > Langues et saisie > Clavier virtuel**.
- 2 Touchez **Gérer les claviers**, puis touchez le commutateur pour activer ou désactiver le clavier.

Pour entrer du texte à l'aide de la fonction de saisie gestuelle

- 1 Lorsque le clavier virtuel est ouvert, faites glisser le doigt d'une lettre à l'autre pour tracer le mot que vous souhaitez écrire.
- 2 Levez le doigt après avoir fini d'entrer un mot. L'appareil suggère un mot d'après les lettres que vous avez tracées.
- 3 Si le mot souhaité n'apparaît pas, touchez  (icône Retour arrière) pour voir d'autres options et faites votre choix. Si l'option souhaitée n'apparaît pas, supprimez le mot entier et tracez-le à nouveau ou entrez le mot en touchant chaque lettre l'une après l'autre.

Modification de texte

Vous pouvez sélectionner, couper, copier et coller du texte au fur et à mesure de votre saisie. Vous pouvez accéder aux options de modification en touchant deux fois le texte saisi. Les options de modification deviennent ensuite disponibles via une barre d'application.

Barre des applications

Les actions suivantes sont disponibles pour le texte sélectionné :

- Couper
- Copier
- Coller
- Partager
- Tout sélectionner

Note

L'option Coller s'affiche uniquement si vous avez enregistré du texte dans le presse-papiers.


Appel

Passer des appels

Vous pouvez passer un appel en composant manuellement un numéro de téléphone ou en utilisant la fonction de numérotation intelligente pour trouver rapidement les numéros enregistrés dans vos contacts et votre journal des appels. Pour passer un appel vidéo, vous pouvez utiliser l'application de chat vidéo Duo présente sur votre appareil.

Les utilisateurs d'appareils à deux cartes SIM peuvent définir une carte SIM par défaut pour passer les appels ou bien sélectionner la carte SIM voulue à chaque appel. Touchez Paramètres > Réseau et Internet > Double carte SIM > Appels pour sélectionner une option.

Présentation de la procédure pour passer des appels



- 1 Affichage de la numérotation intelligente et des options
- 2 Supprimer
- 3 Clavier numérique
- 4 Bouton d'appel

Pour ouvrir le clavier numérique

- 1 Touchez  (icône Téléphone).
- 2 Si le clavier numérique n'apparaît pas, touchez  (icône Clavier numérique).

Pour composer un numéro de téléphone

- 1 Touchez  (icône Téléphone).
- 2 Si le journal des appels s'ouvre, touchez  (icône Clavier numérique) pour afficher le clavier numérique.
- 3 Saisissez le numéro de téléphone et touchez  (bouton d'appel).
- 4 Si vous utilisez un appareil avec deux cartes SIM, sélectionnez-en une si le système vous y invite.

Pour passer un appel à l'aide de la numérotation intelligente

- 1 Touchez  (icône Téléphone).
- 2 Si le journal des appels s'ouvre, touchez  (icône Clavier numérique) pour afficher le clavier numérique.
- 3 Utilisez le clavier numérique pour entrer des lettres ou des chiffres correspondant au contact que vous voulez appeler. Au fur et à mesure que vous entrez des lettres ou des chiffres, une liste de correspondances possibles s'affiche.
- 4 Touchez le contact que vous voulez appeler.
- 5 Si vous utilisez un appareil avec deux cartes SIM, sélectionnez-en une si le système vous y invite.

Pour passer un appel international

- 1 Touchez  (icône Téléphone). Le journal des appels s'affiche.
- 2 Touchez  (icône Clavier numérique) pour afficher le clavier numérique.
- 3 Touchez longuement le 0 jusqu'à ce que le signe « + » s'affiche.
- 4 Entrez l'indicatif du pays, l'indicatif régional (sans les zéros d'en-tête) et le numéro de téléphone. Touchez ensuite  (bouton d'appel).
- 5 Si vous utilisez un appareil avec deux cartes SIM, sélectionnez-en une si le système vous y invite.

Pour ajouter un numéro d'appel direct à votre écran d'accueil

- 1 Touchez longuement une zone vide sur votre Écran d'accueil.
- 2 Dans le menu de personnalisation, touchez **Raccourcis**.
- 3 Parcourez la liste des applications et sélectionnez **Raccourci appel**.
- 4 Sélectionnez le contact et le numéro que vous souhaitez utiliser en tant que numéro d'appel direct.

Pour afficher ou masquer votre numéro de téléphone lors des appels sortants

- 1 Touchez  (icône Téléphone).
- 2 Touchez  (icône Menu) > **Paramètres**.
- 3 Si vous utilisez un appareil avec deux cartes SIM, touchez **Comptes téléphoniques** et sélectionnez une carte SIM. Si vous utilisez un appareil avec une carte SIM, touchez **Appels**.
- 4 Touchez **Autres paramètres** > **Numéro de l'appelant** et choisissez une option.

Note

Certains opérateurs ne proposent pas cette option.

Réception d'appels

Si vous recevez un appel alors que l'appareil est en mode veille ou que l'écran est verrouillé, l'application d'appel s'ouvre et s'affiche en plein écran. Pour les appareils avec deux cartes SIM, la couleur d'arrière-plan de l'écran désigne la carte SIM concernée par l'appel. La couleur d'arrière-plan peut être modifiée dans les paramètres d'appel.

Si vous recevez un appel lorsque l'écran est actif, l'appel est affiché sous forme de notification qui apparaît en haut de l'écran, quel que soit l'écran ouvert. Si vous utilisez un appareil avec deux cartes SIM, les informations sur la carte SIM sont également affichées. Lorsque vous recevez la notification, vous pouvez choisir de prendre l'appel et d'ouvrir l'écran de l'application d'appel, ou de refuser l'appel et rester sur l'écran actif.

Pour répondre à un appel lorsque l'écran est inactif

- Lorsque vous recevez un appel, balayez  (icône Appel entrant) vers le haut.

Pour répondre à un appel lorsque l'écran est actif

- Lorsque vous recevez un appel, touchez **RÉPONDRE** dans la notification qui apparaît en haut de l'écran.

Astuce

Plutôt que de prendre l'appel, vous pouvez accéder à l'écran principal de l'application d'appel en touchant la fenêtre de notification. Cette méthode vous donne accès à un plus grand nombre d'options de gestion de l'appel. Vous pouvez, par exemple, décider de refuser l'appel avec un message.

Pour refuser un appel lorsque l'écran est inactif

- Lorsque vous recevez un appel, balayez  (icône Appel entrant) vers le bas.

Pour refuser un appel lorsque l'écran est actif

- Lorsque vous recevez un appel, dans la notification qui apparaît en haut de l'écran, touchez **REFUSER**.

Astuce

Plutôt que de refuser l'appel, vous pouvez accéder à l'écran principal de l'application d'appel en touchant la fenêtre de notification. Cette méthode vous donne accès à un plus grand nombre d'options de gestion de l'appel. Vous pouvez, par exemple, décider de refuser l'appel avec un message.

Pour couper la sonnerie d'un appel entrant

- Lorsque vous recevez l'appel, appuyez sur la touche de volume.

Refus d'un appel par l'envoi d'un SMS

Vous pouvez refuser un appel à l'aide d'un SMS automatiquement envoyé à l'appelant et conservé avec le contact dans la conversation Messagerie.

Vous pouvez choisir parmi un certain nombre de messages prédéfinis disponibles sur votre appareil ou créer un message. Vous pouvez également créer vos propres messages en modifiant les messages prédéfinis.

Pour refuser un appel à l'aide d'un SMS lorsque l'écran est inactif

- 1 Lorsque vous recevez un appel, faites glisser  (icône Refuser avec réponse) vers le centre de l'écran.
- 2 Sélectionnez un message prédéfini ou touchez **Écrire un nouveau message**.

Pour refuser un appel à l'aide d'un SMS lorsque l'écran est actif

- 1 Lorsque vous recevez un appel, touchez la fenêtre de notification où figurent le numéro de téléphone ou le nom du contact.
- 2 Faites glisser  (icône Refuser avec réponse) vers le centre de l'écran.
- 3 Sélectionnez un message prédéfini ou touchez **Écrire un nouveau message**.

Pour refuser un deuxième appel à l'aide d'un SMS

- 1 Lorsque vous entendez un signal sonore répété pendant un appel, faites glisser  (icône Refuser avec réponse) vers le centre de l'écran.
- 2 Sélectionnez un message prédéfini ou touchez **Écrire un nouveau message**.

Pour modifier le SMS servant à refuser un appel

- 1 Touchez  (icône Téléphone).
- 2 Touchez  (icône Menu) > **Paramètres**.
- 3 Si vous utilisez un appareil avec deux cartes SIM, touchez **Comptes téléphoniques** et sélectionnez une carte SIM. Si vous utilisez un appareil avec une carte SIM, touchez **Appels**.
- 4 Touchez **Refuser l'appel avec message**.

- 5 Touchez le message à modifier, puis procédez aux modifications nécessaires.
- 6 Touchez **OK**.

Transfert d'appels

Vous pouvez diriger les appels vers un autre destinataire, par exemple, un autre numéro de téléphone ou un autre appareil.

Si vous utilisez un appareil à deux cartes SIM, vous pouvez également transférer des appels entrants de la carte SIM 1 vers la carte SIM 2 lorsque la carte SIM 1 n'est pas joignable, et inversement. Il s'agit de l'accessibilité par double carte SIM. Vous devez l'activer manuellement.

Pour transférer des appels

- 1 Touchez  (icône Téléphone).
- 2 Touchez  (icône Menu) > **Paramètres**.
- 3 Si vous utilisez un appareil avec deux cartes SIM, touchez **Comptes téléphoniques** et sélectionnez une carte SIM. Si vous utilisez un appareil avec une carte SIM, touchez **Appels**.
- 4 Touchez **Transfert d'appel**, puis sélectionnez une option.
- 5 Saisissez le numéro vers lequel vous souhaitez transférer les appels, puis touchez **Activer**.

Pour désactiver le transfert d'appel

- 1 Touchez  (icône Téléphone).
- 2 Touchez  (icône Menu) > **Paramètres**.
- 3 Si vous utilisez un appareil avec deux cartes SIM, touchez **Comptes téléphoniques** et sélectionnez une carte SIM. Si vous utilisez un appareil avec une carte SIM, touchez **Appels**.
- 4 Touchez **Transfert d'appel**.
- 5 Sélectionnez une option, puis touchez **Désactiver**.

Pour activer la fonction Joignabilité double carte SIM

Note

Cette fonction ne s'applique qu'aux appareils avec deux cartes SIM.

- 1 Touchez **Paramètres** > **Réseau et Internet** > **Double carte SIM** > **Joignabilité double carte SIM**.
- 2 Sous **Joignabilité double carte SIM**, touchez le commutateur pour activer la fonction.
- 3 Suivez les instructions affichées à l'écran pour appliquer la procédure.

Astuce

Si la fonction Joignabilité double carte SIM ne fonctionne pas une fois que vous l'avez activée, vérifiez que vous avez saisi correctement les numéros de téléphone pour chaque carte SIM. Dans certains cas, les numéros sont détectés automatiquement lors de la configuration. Si ce n'est pas le cas, l'appareil vous invite à les saisir manuellement.

Blocage d'un numéro

Vous pouvez bloquer des numéros afin de ne plus recevoir d'appels ou de messages de leur part. Il suffit de les sélectionner dans votre liste de contacts ou d'indiquer vous-même le numéro de téléphone en question.

Pour bloquer un numéro de téléphone de la liste des contacts

- 1 Touchez  (icône Téléphone).
- 2 Touchez longuement le numéro que vous souhaitez bloquer.

- 3 Touchez **Bloquer un numéro**, puis **BLOQUER**. Les appels et les SMS provenant de ce numéro sont alors bloqués.

Pour bloquer un numéro de téléphone en le saisissant

- 1 Touchez  (icône Téléphone).
- 2 Touchez  > **Paramètres** > **Bloquer des numéros** > **Ajouter un numéro**.
- 3 Saisissez le numéro de téléphone que vous souhaitez bloquer, puis touchez **BLOQUER**. Les appels et les SMS provenant de ce numéro sont alors bloqués.

Pour débloquer un numéro de téléphone

- 1 Touchez  (icône Téléphone).
- 2 Touchez  > **Paramètres** > **Bloquer des numéros**.
- 3 Touchez  (icône Annuler) en regard du numéro de téléphone que vous souhaitez débloquer, puis touchez **DÉBLOQUER**. Les appels et les SMS provenant de ce numéro ne sont alors plus bloqués.

Contacts

Ajout et modification de contacts

Vous pouvez ajouter, modifier ou supprimer des contacts sur votre appareil et à partir des comptes synchronisés. Ajoutez des photos de vos contacts ou paramétrez des sonneries individuelles afin de personnaliser les contacts. Vous pouvez également modifier vos propres coordonnées.

Pour ajouter un contact

- 1 Touchez  (icône Contacts).
- 2 Touchez  (icône Ajouter un contact).
- 3 Si vous ajoutez un contact pour la première fois et que plusieurs comptes sont synchronisés avec votre appareil, sélectionnez un compte. Il devient le compte par défaut sur lequel sont enregistrés vos contacts. Vous pouvez ultérieurement sélectionner l'emplacement dans lequel enregistrer le contact en touchant  (icône Ajouter un contact) > **Enregistrement sur le compte**.
- 4 Saisissez ou sélectionnez les informations voulues pour le contact.
- 5 Lorsque vous avez terminé, touchez **SAUVEG**.

Note

Pour modifier le réglage par défaut d'enregistrement des contacts, touchez  (icône Options) et sélectionnez le nouveau compte. Vous pouvez aussi sélectionner Contact téléphonique pour enregistrer les contacts exclusivement sur votre appareil. Pour placer un contact existant dans un nouveau compte, vous devez recréer le contact et l'enregistrer dans le nouveau compte.

Astuce

Si vous ajoutez un signe plus et l'indicatif de pays devant le numéro de téléphone d'un contact, vous n'avez plus à modifier ce numéro pour appeler depuis l'étranger.

Pour modifier un contact

- 1 Touchez  (icône Contacts).
- 2 Touchez le contact que vous voulez modifier, puis touchez  (icône Modifier).
- 3 Modifiez les informations souhaitées.
- 4 Lorsque vous avez terminé, touchez **SAUVEG**.

Note

Certains services de synchronisation ne vous permettent pas de modifier les détails du contact.

Pour ajouter ou supprimer la photo d'un contact

- 1 Touchez  (icône Contacts).
- 2 Touchez le contact que vous voulez modifier, puis touchez  (icône Modifier).
- 3 Touchez  (icône Appareil photo), puis sélectionnez une option.
- 4 Une fois la photo mise à jour, touchez **SAUVEG**.

Astuce

Vous pouvez également ajouter une photo à un contact directement à partir de l'application Album.

Pour personnaliser la sonnerie d'un contact

- 1 Touchez  (icône Contacts).
- 2 Touchez le contact que vous voulez modifier, puis touchez  (icône Menu) > **Régler sonnerie**.
- 3 Sélectionnez une sonnerie ou touchez + (icône Ajouter) pour sélectionner un fichier de musique enregistré sur votre appareil.

- 4 Touchez **OK**.

Pour envoyer tous les appels d'un contact vers la messagerie vocale

- 1 Touchez  (icône Contacts).
- 2 Sélectionnez le contact souhaité.
- 3 Touchez  > **Rediriger vers la messagerie**.

Pour supprimer des contacts

- 1 Touchez  (icône Contacts).
- 2 Touchez longuement le contact que vous souhaitez supprimer.
- 3 Touchez , puis **SUPPRIMER**.
- 4 Pour supprimer tout ou partie des contacts, cochez la case située à côté des contacts en question.
- 5 Touchez , puis **SUPPRIMER**.

Pour modifier les informations de contact vous concernant

- 1 Touchez  (icône Contacts).
- 2 Touchez  > **Mes infos**.
- 3 Touchez , puis saisissez les nouvelles informations ou effectuez les changements appropriés.
- 4 Lorsque vous avez terminé, touchez **SAUVEG**.

Pour créer un contact à partir d'un SMS

- 1 Touchez  (icône Messages).
- 2 Sélectionnez un numéro de téléphone, puis touchez  > **Ajouter un contact**.
- 3 Sélectionnez un contact existant ou touchez **Créer un contact**.
- 4 Modifiez les coordonnées et touchez **SAUVEG**.

Création de groupes de contacts

Vous pouvez créer des libellés de contact afin de constituer des groupes de contacts ayant des points communs. Vous pouvez intituler vos groupes « Famille » ou « Amis » pour les distinguer de vos autres contacts.

Pour créer un libellé de groupe

- 1 Touchez  (icône Contacts).
- 2 Touchez , puis **Créer un libellé**.
- 3 Sélectionnez l'emplacement où stocker vos contacts.
- 4 Saisissez un nom de libellé, puis touchez **OK**.

Pour supprimer un libellé de groupe

- 1 Touchez  (icône Contacts).
- 2 Touchez , puis touchez le libellé que vous voulez supprimer.
- 3 Touchez  > **Supprimer le libellé**.

Transfert de contacts

Le transfert de contacts vers votre nouvel appareil peut s'opérer de plusieurs manières. Vous pouvez synchroniser les contacts depuis un compte en ligne ou importer des contacts directement depuis un autre appareil.

Si vous synchronisez les contacts de votre ancien appareil avec un compte en ligne, vous pouvez transférer vos contacts vers votre nouvel appareil à l'aide de ce compte.

Vous pouvez également copier les contacts vers une carte mémoire, utiliser le Bluetooth ou enregistrer les contacts sur une carte SIM. Pour plus de détails sur le

transfert de contacts depuis votre ancien appareil, reportez-vous au Guide de l'utilisateur correspondant.

Transfert des contacts à l'aide d'un compte en ligne

Si vous synchronisez les contacts de votre ancien appareil ou de votre ordinateur avec un compte en ligne (par exemple, Google Sync™ ou Microsoft Exchange ActiveSync), vous pouvez transférer vos contacts vers votre nouvel appareil à l'aide de ce compte.

Pour activer ou désactiver la synchronisation automatique des données

- 1 Touchez  (icône Contacts).
- 2 Touchez  (icône Options), puis **Paramètres**.
- 3 Touchez **Comptes**, puis touchez le commutateur **Synchroniser automatiquement les données** pour activer ou désactiver cette fonction.
- 4 Touchez **OK**.

Note

Vous devez être connecté au compte de synchronisation approprié pour pouvoir synchroniser vos contacts avec ce compte.

Autres méthodes de transfert des contacts

Il existe plusieurs autres moyens pour transférer des contacts de votre ancien appareil au nouveau. Par exemple, vous pouvez copier vos contacts sur une carte mémoire ou utiliser la technologie Bluetooth. Pour plus de détails sur le transfert de contacts depuis votre ancien appareil, reportez-vous au Guide de l'utilisateur correspondant.

Pour importer des contacts à partir de la carte mémoire

- 1 Touchez  (icône Contacts).
- 2 Touchez  (icône Options), puis **Paramètres > Importer > Carte SD ou mémoire interne (fichier .vcf)**.
- 3 Sélectionnez l'emplacement où stocker vos contacts.
- 4 Touchez  (icône Options), puis sélectionnez **Carte SD**.
- 5 Touchez les fichiers que vous souhaitez importer pour les sélectionner.

Pour importer des contacts via Bluetooth

- 1 Assurez-vous que la fonction Bluetooth est activée et que votre appareil est visible.
- 2 Lorsque vous recevrez la notification d'un fichier entrant sur votre appareil, faites glisser la barre d'état vers le bas, puis touchez la notification pour accepter le transfert du fichier.
- 3 Touchez **Accepter** pour démarrer le transfert du fichier.
- 4 Faites glisser la barre d'état vers le bas. Une fois le transfert terminé, touchez la notification.
- 5 Touchez le fichier reçu et sélectionnez l'endroit où stocker vos contacts.

Pour importer des contacts à partir d'une carte SIM

- 1 Touchez  (icône Contacts).
- 2 Touchez  (icône Options), puis **Paramètres > Importer**.
- 3 Si vous utilisez un appareil avec une carte SIM, touchez **Importer depuis la carte SIM**. Si vous utilisez un appareil avec deux cartes SIM, sélectionnez-en une.
- 4 Sélectionnez l'emplacement où stocker vos contacts.
- 5 Sélectionnez les contacts à importer, puis touchez **Importer**.

Sauvegarde des contacts

Vous pouvez sauvegarder les contacts dans la mémoire interne, sur une carte mémoire ou une carte SIM.

Pour exporter tous les contacts vers une carte mémoire

- 1 Touchez  (icône Contacts).
- 2 Touchez  > **Paramètres** > **Exporter** > **vers la carte SD ou la mémoire interne (fichier .vcf)**.
- 3 Touchez  > **Carte SD**.
- 4 Sélectionnez un dossier de destination, puis touchez **ENREGISTRER**.

Pour exporter des contacts vers une carte SIM

Note

Lorsque vous exportez des contacts vers la carte SIM, certaines informations peuvent ne pas être exportées. Cela est dû à la mémoire limitée des cartes SIM.

- 1 Touchez  (icône Contacts).
- 2 Touchez  > **Paramètres** > **Exporter**.
- 3 Si vous utilisez un appareil avec une carte SIM, touchez **Exporter vers la carte SIM**. Si vous utilisez un appareil avec deux cartes SIM, sélectionnez celle vers laquelle vous voulez exporter les données.
- 4 Touchez **OK**.
- 5 Sélectionnez les contacts à exporter, puis touchez **Exporter**.
- 6 Sélectionnez une option, puis touchez **OK**.

Pour exporter tous les contacts vers la mémoire interne

- 1 Touchez  (icône Contacts).
- 2 Touchez  > **Paramètres** > **Exporter** > **vers la carte SD ou la mémoire interne (fichier .vcf)**.
- 3 Touchez  > **Aff. mém. stock. interne**.
- 4 Touchez , puis touchez le numéro de modèle de votre appareil en regard de  (icône Mémoire interne).
- 5 Sélectionnez un dossier de destination ou touchez simplement **ENREGISTRER**.

Messagerie et chat


Lire et envoyer des messages

L'application Messages montre vos messages sous forme de conversations, ce qui veut dire que tous les messages envoyés à une personne ou reçus de cette personne sont regroupés.

Note

Le nombre de caractères que vous pouvez envoyer dans le même message dépend de l'opérateur et de la langue utilisée. La taille maximale d'un MMS, dans laquelle il faut compter la taille des fichiers multimédias joints, dépend également de l'opérateur. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur réseau.

Présentation de la messagerie



- 1 Retourner à la liste des conversations
- 2 Appeler l'expéditeur du message
- 3 Afficher les options du menu
- 4 Messages envoyés et reçus
- 5 Envoyer un message rédigé
- 6 Ajouter des pièces jointes

Pour créer et envoyer un message

- 1 Touchez (icône Messages).
- 2 Touchez (icône Nouveau message).
- 3 Entrez le nom ou le numéro de téléphone du destinataire, puis sélectionnez l'une des suggestions qui s'affichent. Si le destinataire n'est pas répertorié dans la liste des contacts, entrez son numéro manuellement.
- 4 Si vous souhaitez envoyer un message à un groupe, touchez (icône Ajouter un destinataire) pour ajouter des destinataires.

- 5 Si vous utilisez un appareil avec deux cartes SIM, touchez  (icône Sélectionner une carte SIM) pour sélectionner la carte SIM que vous souhaitez utiliser.
- 6 Saisissez le texte du message. Si vous souhaitez ajouter une pièce jointe, touchez  (icône Ajouter) et sélectionnez l'option de pièce jointe qui convient.
- 7 Pour envoyer le message, touchez  (icône Envoyer).

Astuce

Si vous quittez un message avant de l'envoyer, il est conservé comme brouillon. La conversation est alors marquée avec le mot Brouillon.

Pour lire un message reçu

- 1 Touchez  (icône Messages).
- 2 Touchez la conversation voulue.
- 3 Si le message n'est pas encore téléchargé, touchez-le.

Astuce

Tous les messages reçus sont sauvegardés par défaut dans la mémoire de l'appareil.

Pour répondre à un message

- 1 Touchez  (icône Messages).
- 2 Touchez la conversation contenant le message.
- 3 Si vous utilisez un appareil avec deux cartes SIM, touchez  (icône Sélectionner une carte SIM) pour sélectionner la carte SIM que vous souhaitez utiliser.
- 4 Saisissez votre réponse et touchez  (icône Envoyer).

Pour transférer un message

- 1 Touchez  (icône Messages).
- 2 Touchez la conversation contenant le message voulu.
- 3 Si vous utilisez un appareil avec deux cartes SIM, touchez  (icône Sélectionner une carte SIM) pour sélectionner la carte SIM que vous souhaitez utiliser.
- 4 Touchez longuement le message voulu, puis touchez  (icône Transférer le message).
- 5 Sélectionnez un contact récent dans la liste ou touchez **Nouveau message** et entrez le nom ou le numéro de téléphone du destinataire, puis sélectionnez l'une des suggestions qui s'affichent. Si le destinataire n'est pas répertorié dans la liste des contacts, entrez manuellement son numéro.
- 6 Modifiez le message, si nécessaire, puis touchez  (icône Envoyer).

Pour enregistrer un fichier contenu dans un message reçu

- 1 Touchez  (icône Messages).
- 2 Si le message n'a pas encore été téléchargé, touchez-le.
- 3 Touchez longuement le fichier à enregistrer, puis sélectionnez l'option souhaitée.

Réglages de la messagerie

Vous pouvez modifier les réglages de notification des messages et indiquer si vous voulez activer les rapports de remise des messages.

Pour modifier les réglages de notification des messages

- 1 Touchez  (icône Messages).
- 2 Touchez  (icône Menu), puis **Réglages**.
- 3 Si vous utilisez un appareil avec deux cartes SIM, touchez **Général**.
- 4 Pour définir une sonnerie de notification, touchez **Notifications** > **Sonnerie**, puis sélectionnez une option ou touchez  (icône Ajouter) et sélectionnez un fichier de musique enregistré sur votre appareil.
- 5 Pour confirmer, touchez **OK**.

- 6 Pour ajuster d'autres réglages concernant les notifications, touchez les commutateurs.

Pour activer ou désactiver les rapports de remise des messages sortants

- 1 Touchez  (icône Messages).
- 2 Touchez  (icône Menu), puis **Réglages**.
- 3 Si vous utilisez un appareil avec deux cartes SIM, sélectionnez-en une. Si vous utilisez un appareil avec une carte SIM, touchez **Avancées**.
- 4 Touchez le commutateur **Obtenir des rapports de remise SMS** pour activer ou désactiver cette fonction.

Note

Une fois la fonction de rapport de remise activée, le message « Remis » s'affiche si les messages ont bien été remis.

Configuration des emails

Utilisez l'application Email  sur votre appareil pour envoyer et recevoir des emails via vos comptes de messagerie électronique. Vous pouvez avoir un ou plusieurs comptes de messagerie en même temps, y compris des comptes Microsoft Exchange ActiveSync professionnels.

Musique et radio FM

Transfert de musique depuis un ordinateur vers votre appareil

Il existe deux moyens pour transférer de la musique d'un ordinateur vers votre appareil :

- Connectez votre appareil à un ordinateur à l'aide d'un câble USB Type-C. Sélectionnez Transférer des fichiers sur votre appareil, puis copiez-collez simplement les fichiers ou faites-les glisser depuis l'ordinateur.
- Sur l'ordinateur, enregistrez vos fichiers multimédias à l'aide de Google Drive. Ensuite, synchronisez les données sur votre appareil en vous connectant au compte Google.


Note

L'application Musique ne prend pas nécessairement en charge tous les formats de fichiers de musique.

Écouter de la musique

Utilisez l'application Musique pour écouter vos musiques préférées.

Présentation du lecteur de musique



- | | |
|---|---|
| 1 | Réduire le lecteur lorsqu'il est en plein écran |
| 2 | Rechercher dans l'ensemble des morceaux de musique enregistrés sur votre appareil |
| 3 | Afficher la file d'attente de lecture |
| 4 | Afficher les options du menu |
| 5 | Pochette de l'album (si disponible) |
| 6 | Ajouter un morceau comme favori ou le supprimer |
| 7 | Durée écoulée du morceau en cours |
| 8 | Ajouter un morceau à une liste de lecture |


- 9 Indicateur de progression – Faites glisser ou touchez la ligne pour avancer rapidement ou revenir en arrière.
- 10 Durée du morceau en cours
- 11 Répéter le morceau en cours ou tous les morceaux de la file d'attente de lecture
- 12 Toucher pour passer au morceau suivant et toucher longuement pour avancer rapidement dans le morceau en cours
- 13 Lire ou mettre en pause un morceau
- 14 Toucher une fois ou toucher deux fois pour passer au début du morceau en cours ou au début du morceau précédent, toucher longuement pour revenir en arrière dans le morceau en cours
- 15 Lire de façon aléatoire les morceaux dans la file d'attente de lecture

Astuce

Comment utiliser ⏮ (bouton Précédent) pendant la lecture d'un morceau

- Pendant les 5 premières secondes de la lecture, touchez ce bouton pour revenir au morceau précédent.
- Après 5 secondes de lecture, touchez ce bouton pour revenir au début du morceau en cours ou touchez-le deux fois pour revenir au morceau précédent.

Écran d'accueil de l'application Musique



- 1 Ouvrir le menu Musique
- 2 Faire défiler l'écran vers le haut ou vers le bas pour afficher le contenu
- 3 Toucher pour lire un morceau placé dans la file d'attente de lecture
- 4 Lire toutes les chansons en mode aléatoire
- 5 Revenir à l'écran du lecteur de musique

Note

Vous ne pourrez peut-être pas lire des éléments protégés par copyright. Vérifiez que vous disposez bien des droits nécessaires sur le contenu que vous souhaitez utiliser.

Pour modifier les informations sur la musique et télécharger une pochette d'album

- 1 Pendant la lecture d'un morceau dans l'application Musique, touchez la pochette d'album sur l'écran du lecteur de musique, puis touchez **Modifier les infos musique**.
- 2 Modifiez les informations comme vous le souhaitez.

- 3 Pour définir ou télécharger une pochette d'album, touchez ✎ (icône Modifier), puis sélectionnez une option.
- 4 Lorsque vous avez terminé, touchez **ENREGISTRER**.

Pour réduire l'application Musique

- Lorsqu'un morceau est en cours de lecture, touchez ● (bouton d'accueil) pour accéder à l'Écran d'accueil. L'application Musique continue de fonctionner en arrière-plan.


Pour ouvrir l'application Musique lorsque celle-ci s'exécute en arrière-plan

- Lorsqu'un morceau est lu en arrière-plan, faites glisser la barre d'état vers le bas et touchez la notification Musique.
- Vous pouvez également toucher 🎵 (icône Musique).

Écouter la radio FM

La radio FM de votre appareil fonctionne comme n'importe quelle radio FM. Vous pouvez, par exemple, parcourir et écouter les stations de radio FM et les enregistrer comme favoris. Pour cela, il vous suffit de brancher un casque ou des écouteurs filaires sur votre appareil. En effet, le casque ou les écouteurs font office d'antenne. Après avoir branché l'un ou l'autre, vous pourrez basculer le son sur le haut-parleur de votre appareil, si vous le souhaitez.

Présentation de la radio FM



- | | |
|---|--|
| 1 | Liste des favoris |
| 2 | Bouton Marche/Arrêt de la radio |
| 3 | Afficher les options du menu |
| 4 | Fréquence sélectionnée |
| 5 | Enregistrer une station dans les favoris ou l'en retirer |
| 6 | Tuner |

- | | |
|----|--|
| 7 | Bande de fréquence – Faire glisser la bande de fréquence vers la gauche ou la droite pour se déplacer parmi les stations |
| 8 | Faire défiler la bande de fréquence vers le haut pour rechercher une station |
| 9 | Station enregistrée dans la liste des favoris |
| 10 | Faire défiler la bande de fréquence vers le bas pour rechercher une station |

Pour écouter la radio FM

- 1 Connectez un casque ou des écouteurs à votre appareil.
- 2 Touchez  (icône Radio FM). Les stations disponibles s'affichent au fur et à mesure que vous faites défiler la bande de fréquence.

Note

Lorsque vous allumez la radio FM, les stations disponibles s'affichent automatiquement. Si une station propose des informations RDS, ces dernières s'affichent quelques secondes après le début de l'écoute sur la station.

Pour changer de station radio

- Faites glisser la bande de fréquences vers la gauche ou vers la droite.
- Vous pouvez aussi toucher les flèches situées sur les côtés de la bande pour passer au signal radio suivant qui soit satisfaisant.

Pour démarrer une nouvelle recherche de stations de radio

- 1 Lorsque la radio est en marche, touchez  (icône Menu).
- 2 Touchez **Chercher les stations**. La radio lance une recherche sur toute la bande de fréquence et marque toutes les stations disponibles.

Pour basculer le son de la radio sur le haut-parleur


- 1 Lorsque la radio est en marche, touchez  (icône Menu).
- 2 Touchez **Lire avec le haut-parleur**.

Astuce

Pour rebasculer le son vers le casque ou les écouteurs filaires, touchez  (icône Menu) et Lire dans le casque.

Appareil photo

Prise en main de votre appareil photo



- | | |
|----|---|
| 1 | Couleur et luminosité |
| 2 | Permet de basculer entre l'appareil photo avant et l'appareil photo principal |
| 3 | Réglages de l'appareil photo |
| 4 | Permet d'enregistrer l'emplacement géographique |
| 5 | Utilisez les touches de volume pour effectuer un zoom avant ou arrière |
| 6 | Touchez la miniature pour afficher, partager ou modifier des photos et des vidéos |
| 7 | Permet de basculer entre la prise de photos et de vidéos |
| 8 | Utilisez le bouton de déclenchement pour prendre des photos ou enregistrer des vidéos |
| 9 | Permet de revenir à l'étape précédente ou de quitter l'appareil photo |
| 10 | Permet de sélectionner un mode de capture d'images |
| 11 | Menu de sélection de scène |
| 12 | Réglages du flash |
| 13 | Permet de sélectionner un format |
| 14 | Objectif de l'appareil photo avant |

Conseils de base pour l'utilisation de l'appareil photo

- Assurez-vous que l'objectif est propre. La présence de traces de doigts ou de taches peut nuire à la qualité des photos.
- Utilisez le retardateur lorsque vous avez besoin d'un temps de préparation supplémentaire ou pour éviter de prendre des photos floues.
- Vérifiez régulièrement la mémoire de votre appareil. Les photos et vidéos en haute résolution consomment davantage de mémoire.

Pour lancer l'appareil photo

- Balayez 📷 (icône Appareil photo) sur l'écran de verrouillage.
- Touchez 📷 (icône Appareil photo) à partir de l'écran des applications.
- Appuyez deux fois sur la touche Marche/Arrêt.

Bouton de déclenchement

L'utilisation du bouton de déclenchement diffère selon le mode de capture d'images défini et les fonctions activées.

Présentation du bouton de déclenchement


- Prendre une photo
- Enregistrer une vidéo
- Arrêter l'enregistrement d'une vidéo
- Retardateur activé

Pour modifier le format

- 1 Lorsque vous utilisez l'appareil photo, touchez  (icône Format).
- 2 Sélectionnez un réglage.

Pour ajuster les réglages de l'appareil photo

- 1 Lorsque vous utilisez l'appareil photo, touchez  (icône Réglages).
- 2 Balayez la liste pour afficher les réglages disponibles et sélectionnez un réglage.



Note

Les réglages disponibles dépendent du mode de capture d'images sélectionné.

Pour afficher, partager ou modifier des photos et des vidéos

- 1 Lorsque vous utilisez l'appareil photo, touchez une miniature pour ouvrir la photo ou la vidéo correspondante.
- 2 Balayez l'écran vers la gauche ou la droite pour visualiser vos photos et vidéos.
- 3 Pour modifier une photo ou une vidéo, touchez l'écran.

Astuce

Vos photos et vidéos sont stockées dans l'application Album. Reportez-vous à la section *Visionnage de photos et de vidéos* à la page 86 pour plus d'options.

Modes de capture d'images

Vous pouvez sélectionner les modes de capture en touchant Mode.

Note

Les réglages disponibles dépendent du mode de capture d'images sélectionné.

Présentation des modes de capture d'images

Certains des principaux modes de capture d'images sont indiqués ci-dessous.

- **Bokeh**

Prenez des photos avec un effet de flou.

- **Édition de selfie**

Prenez des selfies plus attrayants.

- **Images panoramiques**

Prenez des photos panoramiques et avec un grand angle.

Pour basculer entre la prise de photos et de vidéos

- Lorsque vous utilisez l'appareil photo, balayez l'écran pour sélectionner un mode photo ou vidéo.

Pour sélectionner un mode de capture d'images

- Lorsque vous utilisez l'appareil photo, touchez **Mode** et sélectionnez un mode de capture d'images.

Pour passer de l'appareil photo principal à l'appareil photo avant

- Lorsque vous utilisez l'appareil photo, touchez  (icône Changement d'appareil photo) pour passer de l'appareil photo principal à l'appareil photo avant, et inversement.

Astuce

Vous pouvez également passer d'un appareil photo à l'autre en balayant l'écran de l'appareil photo vers le bas.

Pour utiliser le zoom

- Rapprochez vos doigts ou écartez-les sur l'écran de l'appareil photo.
- Utilisez la touche de volume.

Astuce

Si vous zoomez plus de trois fois, la qualité de l'image risque de s'en trouver affectée. Prenez plutôt la photo sans zoomer et rognez-la ensuite.

Pour prendre une photo

- Touchez le bouton de déclenchement.

Pour enregistrer une vidéo

- 1 Lorsque vous utilisez l'appareil photo, balayez l'écran pour sélectionner  (icône Enregistrer).
- 2 Touchez le bouton de déclenchement pour démarrer ou arrêter l'enregistrement.

Pour prendre une photo avec les réglages prédéfinis en fonction de la scène

- 1 Lorsque vous utilisez l'appareil photo, touchez l'icône de sélection de scène, par exemple **SCN** ou **AUTO**.
- 2 Sélectionnez une option.

Retardateur

Le Retardateur vous permet d'avoir plus de temps pour vous préparer pour une photo. Il facilite également la stabilisation de votre appareil et évite d'obtenir des photos floues.

Pour utiliser le retardateur avec l'appareil photo principal

- 1 Lorsque vous utilisez l'appareil photo principal, touchez  (icône Réglages).
- 2 Touchez **Retardateur** et sélectionnez le délai de retardement.
- 3 Fermez le menu des réglages. Le réglage Retardateur est alors enregistré.
- 4 Touchez le bouton de déclenchement pour prendre une photo. Une série de bips sonores marque le compte à rebours avant que la photo soit prise.

Exposition, couleur et conditions de luminosité

Pour une exposition correcte de vos photos, vous devez laisser passer la bonne quantité de lumière. L'appareil photo détecte automatiquement les conditions de luminosité ambiante et modifie les réglages en conséquence.

Différentes expositions peuvent s'appliquer, par exemple pour réaliser des portraits, prendre des photos de sujets en mouvement ou s'adapter à un faible éclairage.

Optimisation des conditions de luminosité

- Cherchez la lumière en fonction de la direction et de la couleur qui donnent de la forme et de la profondeur à une scène. Cette lumière correspond au lever et au coucher du soleil. La lumière naturelle à travers une vitre convient également.
- Pour obtenir des photos de meilleure qualité lorsque la luminosité est faible, il faut assurer la stabilité de l'appareil. Vous pouvez placer l'appareil sur une surface dure et utiliser le retardateur.
- Même en cas de mauvaises conditions de luminosité, essayez de prendre des photos avec et sans flash. La qualité est parfois meilleure sans flash.

Pour utiliser le flash

- 1 Lorsque vous utilisez l'appareil photo, touchez l'icône du flash qui apparaît à l'écran, par exemple  (icône Flash automatique).
- 2 Le cas échéant, modifiez le réglage du flash.
- 3 Pour prendre une photo ou enregistrer une vidéo, touchez le bouton de déclenchement.

Note

Les réglages disponibles dépendent du mode de capture d'images sélectionné.

Astuce

Lorsque l'arrière-plan est plus éclairé que le sujet, utilisez le réglage Flash d'appoint pour supprimer les ombres.

Couleur, luminosité et valeur d'exposition

Votre appareil photo ajuste automatiquement la couleur, la luminosité et la valeur d'exposition en détectant les conditions de luminosité et en estimant la température de couleur de l'éclairage ambiant. Les appareils photo numériques ne peuvent fournir qu'une estimation de la température de couleur : vous devrez donc peut-être ajuster les réglages pour obtenir un résultat correct.

Si vos photos semblent jaunies en intérieur ou bleutées lors de l'utilisation du flash, essayez d'ajuster la couleur.

Pour obtenir de meilleures expositions dans des environnements faiblement éclairés, modifiez la luminosité des photos et des vidéos.

Pour régler la couleur et la luminosité

- 1 Lorsque vous utilisez l'appareil photo, touchez * (icône Couleur et luminosité).
- 2 Faites glisser les curseurs pour régler la couleur et la luminosité.
- 3 Pour prendre une photo ou enregistrer une vidéo, touchez le bouton de déclenchement.
- 4 Touchez X (icône Annuler) pour réinitialiser et fermer le réglage de la couleur.

Vitesse d'obturation

La vitesse d'obturation fait référence à la durée pendant laquelle le déclencheur reste ouvert et le capteur de l'appareil photo reste de ce fait exposé à la lumière.

Une vitesse d'obturation rapide permet de saisir un mouvement, tandis qu'une vitesse d'obturation plus lente permet de créer un effet de « flou », où tout le parcours des sujets en mouvement apparaît flou.

La vitesse d'obturation est réglée automatiquement pour les photos et les vidéos.

ISO

La valeur ISO détermine la sensibilité à la lumière de votre appareil photo. Une faible valeur ISO correspond à une faible sensibilité, et une valeur ISO élevée, à une grande sensibilité. En cas de sensibilité élevée, vos photos peuvent avoir un rendu flou.

Choisissez une valeur ISO élevée pour prendre en photo des sujets en mouvement ou pour des photos sans flash avec un faible éclairage.

Si la luminosité est trop importante, définissez le réglage ISO le plus bas afin d'obtenir une image de meilleure qualité.

La valeur ISO est réglée automatiquement lorsque vous prenez des photos et des vidéos.

Balance des blancs

La balance des blancs est réglée automatiquement lorsque vous prenez des photos et des vidéos.

Optimisation de l'exposition

La mesure de l'exposition permet d'évaluer la quantité de lumière à laquelle un sujet est exposé, afin d'optimiser cette exposition.

La mesure de l'exposition est réglée automatiquement lorsque vous prenez des photos et des vidéos.

Personnes, selfies et visages souriants

Les visages sur lesquels la mise au point est effectuée sont indiqués par un cadre de couleur.



Prise de photos et capture de vidéos de personnes

- Tenez compte de l'orientation de l'appareil photo. Utilisez l'orientation portrait pour les photos en gros plan, afin que tout le cadre soit rempli. Utilisez l'orientation paysage pour les photos de groupe en gros plan, ou pour saisir un objet en arrière-plan.
- Placez l'appareil sur une surface dure et utilisez le retardateur ⌚ pour éviter d'obtenir des photos floues.

Pour prendre un selfie

- 1 Lorsque vous utilisez l'appareil photo, sélectionnez un mode de capture de photo ou de vidéo pour votre selfie.
- 2 Touchez 📷 (icône Changement d'appareil photo) pour activer l'appareil photo avant.
- 3 Touchez ⚙️ (icône Réglages) > **Retardateur** pour utiliser le retardateur.
- 4 Fermez le menu des réglages. Le réglage est enregistré pour le mode de capture d'images sélectionné.
- 5 Touchez le bouton de déclenchement pour prendre un selfie.

Édition de selfie

Édition de selfie vous permet de prendre des selfies plus attrayants.

Présentation de Édition de selfie

- 🔴 **Bokeh**
Applique un effet de flou autour de la personne
- ✦ **Peau douce**
Permet d'adoucir les tons de peau
- ✳️ **Éclat de la peau**
Permet d'éclaircir le teint de la peau
- 👁️ **Agrandissement des yeux**
Permet d'agrandir les yeux
- 😊 **Affinement du visage**
Permet d'affiner votre visage

Pour prendre un selfie avec Édition de selfie

- 1 Lorsque vous utilisez l'appareil photo, touchez **Mode** > 📷 (icône Selfie portrait).

- 2 Touchez l'icône de l'effet que vous souhaitez appliquer et faites glisser le curseur pour régler l'effet. Si vous le souhaitez, réglez les autres effets de la même manière.
- 3 Touchez le bouton de déclenchement pour prendre une photo.

Astuce

Vous pouvez enregistrer votre portrait dans la même orientation que l'aperçu en touchant  (icône Mise en miroir) > Activé.

Effet bokeh

Vous pouvez prendre des photos avec l'effet bokeh lorsque vous utilisez le double appareil photo de votre appareil. L'effet bokeh diminue la profondeur de champ d'une photo pour mettre en valeur les objets au premier plan, en créant un effet artistique.

Pour prendre une photo avec l'effet Bokeh

- 1 Lorsque vous utilisez l'appareil photo, touchez **Mode > Bokeh**.
- 2 Pour régler l'intensité du flou d'arrière-plan, touchez  (icône d'effet du double appareil photo) >  (icône Bokeh). Faites glisser le curseur pour régler le niveau voulu.
- 3 Pour régler la luminosité, touchez  (icône de luminosité). Faites glisser le curseur pour régler le niveau voulu.
- 4 Touchez le bouton de déclenchement pour prendre une photo.

Astuce

Si vous vous rapprochez ou vous éloignez trop d'un objet alors que l'effet Bokeh est activé, un message d'avertissement s'affiche. Dans ce cas, ajustez la distance entre votre appareil photo et l'objet pour prendre la photo avec l'effet Bokeh.

Utilisation des différents modes de capture d'images

Les modes de capture d'images permettent de prendre des photos et des vidéos plus créatives et de les partager avec vos amis. Vous pouvez créer des scènes virtuelles, des photos panoramiques, etc. Vous pouvez également utiliser les modes de capture d'images fournis par Google.

Bokeh

Vous pouvez prendre des photos avec l'effet bokeh lorsque vous utilisez le double appareil photo de votre appareil. L'effet bokeh diminue la profondeur de champ d'une photo pour mettre en valeur les objets au premier plan, en créant un effet artistique.

Pour prendre une photo avec l'effet Bokeh

- 1 Lorsque vous utilisez l'appareil photo, touchez **Mode > Bokeh**.
- 2 Pour régler l'intensité du flou d'arrière-plan, touchez  (icône d'effet du double appareil photo) >  (icône Bokeh). Faites glisser le curseur pour régler le niveau voulu.
- 3 Pour régler la luminosité, touchez  (icône de luminosité). Faites glisser le curseur pour régler le niveau voulu.
- 4 Touchez le bouton de déclenchement pour prendre une photo.

Astuce

Si vous vous rapprochez ou vous éloignez trop d'un objet alors que l'effet Bokeh est activé, un message d'avertissement s'affiche. Dans ce cas, ajustez la distance entre votre appareil photo et l'objet pour prendre la photo avec l'effet Bokeh.

Images panoramiques

Utilisez l'application Images panoramiques pour prendre des photos panoramiques et avec un grand angle.

Pour prendre une photo panoramique

- 1 Lorsque vous utilisez l'appareil photo, touchez **Mode**.
- 2 Touchez  (icône Panorama).
- 3 Touchez le bouton de déclenchement.
- 4 Déplacez l'appareil photo lentement et régulièrement dans le sens indiqué sur l'écran.

Édition de selfie

Édition de selfie vous permet de prendre des selfies plus attrayants.

Présentation de Édition de selfie

Bokeh

Permet d'appliquer un effet de flou autour d'une personne

Peau douce

Permet d'adoucir les tons de peau

Éclat de la peau

Permet d'éclaircir le teint de la peau

Agrandissement des yeux

Permet d'agrandir les yeux

Affinement du visage

Permet d'affiner votre visage

Pour prendre un selfie avec Édition de selfie

- 1 Lorsque vous utilisez l'appareil photo, touchez **Mode** >  (icône Selfie portrait).
- 2 Touchez l'icône de l'effet que vous souhaitez appliquer et faites glisser le curseur pour régler l'effet. Si vous le souhaitez, réglez les autres effets de la même manière.
- 3 Touchez le bouton de déclenchement pour prendre une photo.

Astuce

Vous pouvez enregistrer votre portrait dans la même orientation que l'aperçu en touchant  (icône Mise en miroir) > Activé.

Résolution et mémoire

Le nombre de photos et de vidéos que vous pouvez stocker dépend de la résolution ou de la valeur MP (mégapixels) utilisée et de la durée des vidéos.

Les photos et vidéos haute résolution prennent davantage de place dans la mémoire. Gardez à l'esprit qu'une résolution inférieure permet néanmoins d'obtenir des résultats de bonne qualité.

Vérifiez de temps à autre l'état de la mémoire. Lorsqu'elle est pleine, vous pouvez transférer vos photos et vidéos sur un autre périphérique de stockage pour libérer

de la mémoire. Reportez-vous à la section *Sauvegarde et synchronisation avec un compte Google* à la page 39.

Vous pouvez choisir de stocker vos photos et vidéos dans la mémoire interne de votre appareil ou sur une carte SD, à l'aide de l'option Stockage des données du menu des réglages de l'appareil photo.

Pour modifier la résolution

- 1 Lorsque vous utilisez l'appareil photo, touchez  (icône Réglages).
- 2 Touchez **Taille de l'image fixe** ou **Taille de la vidéo**.
- 3 Sélectionnez une résolution et fermez le menu des réglages. Le réglage est enregistré pour le mode de capture d'images sélectionné.

Astuce

Vous pouvez régler la résolution de chaque mode de capture d'images séparément.

Autres réglages de l'appareil photo

Géolocalisation

Vous pouvez enregistrer le lieu où vos photos et vidéos ont été réalisées grâce à la géolocalisation. Pour appliquer la géolocalisation à vos photos et vidéos, vous devez avoir accès à un réseau sans fil et activer la fonction GPS.

Pour activer la géolocalisation

- 1 Lorsque vous utilisez l'appareil photo, touchez  (icône Réglages).
- 2 Touchez le commutateur **Enregistrer l'emplacement** pour activer la fonction. Le réglage est alors enregistré.

Icônes d'état de géolocalisation

-  La position géographique est enregistrée.
-  La position géographique n'a pas été trouvée.

Différentes utilisations possibles de la touche de volume

Vous pouvez modifier l'utilisation de la touche de volume.

Pour modifier le mode d'utilisation de la touche de volume

- 1 Lorsque vous utilisez l'appareil photo, touchez  (icône Réglages).
- 2 Touchez **Util. touche volume comme** et sélectionnez une option. Le réglage est alors enregistré.

Réglages de la touche de volume

- Zoom** Utilisez la touche de volume pour effectuer un zoom avant ou arrière.
- Obturateur** La touche de volume peut être utilisée comme bouton de déclenchement pour les photos et les vidéos.

Son

Lorsque la fonction Son est activée, l'appareil photo émet un son lorsque vous prenez une photo ou lorsque vous démarrez ou arrêtez un enregistrement vidéo. Lorsque vous utilisez le retardateur, le compte à rebours est également indiqué par une série de bips.

Pour activer ou désactiver le son


- 1 Lorsque vous utilisez l'appareil photo, touchez  (icône Réglages).
- 2 Touchez le commutateur **Son** pour activer ou désactiver la grille. Le réglage est alors enregistré.

Photos et vidéos de l'Album

Visionnage de photos et de vidéos

L'application Album vous permet de visionner des photos et de regarder des vidéos que vous avez prises avec votre appareil photo. Elle vous permet également de visualiser du contenu similaire que vous avez enregistré sur votre appareil. Toutes les photos et les vidéos sont affichées dans une grille par ordre chronologique.


Présentation de l'application Album



- | | |
|---|---|
| 1 | Ouvrir le menu de l'écran d'accueil Album |
| 2 | Afficher les options du menu |
| 3 | Afficher un diaporama de vos photos et vidéos |
| 4 | Balayer l'écran vers la droite pour ouvrir le menu de l'écran d'accueil Album |
| 5 | Afficher la date des éléments du groupe |
| 6 | Toucher une photo ou une vidéo pour la visionner |
| 7 | Faire défiler l'écran vers le haut ou vers le bas pour afficher le contenu |

Menu de l'écran d'accueil Album

Depuis le menu de l'écran d'accueil Album, vous pouvez accéder à vos albums photo, y compris les photos et vidéos prises avec des effets spéciaux. Dans l'application Album, vous pouvez également effectuer des opérations de modification basiques et utiliser des méthodes telles que le Bluetooth et les emails pour partager du contenu.



- 1 Revenir à l'écran d'accueil de l'application Album pour afficher l'ensemble du contenu
- 2 Afficher toutes les photos et vidéos prises avec l'appareil photo de votre appareil
- 3 Afficher toutes les photos et vidéos enregistrées sur votre appareil dans différents dossiers
- 4 Afficher toutes les vidéos enregistrées sur l'appareil
- 5 Afficher vos photos et vidéos favorites
- 6 Afficher les photos et vidéos masquées
- 7 Ouvrir le menu des réglages de l'application Album

Connectivité


Connexion de votre appareil à des accessoires USB

Vous pouvez utiliser un adaptateur hôte USB Type-C pour connecter votre appareil à des accessoires USB, comme des périphériques de stockage de masse USB, des manettes de jeu, des claviers USB et des souris USB. Si l'accessoire USB dispose d'un connecteur USB Type-C, aucun adaptateur hôte USB Type-C n'est nécessaire.

Les adaptateurs hôtes USB Type-C sont vendus séparément. Sony ne garantit pas la compatibilité de tous les accessoires USB avec votre appareil.

Note

Cet appareil dispose d'un port USB Type-C sans cache. Si votre appareil est entré en contact avec de l'eau, assurez-vous que le port est complètement sec avant d'y connecter un câble USB Type-C.



Mode de connexion USB

Vous pouvez utiliser le mode de connexion Transférer des fichiers pour gérer des fichiers et mettre à jour le logiciel de l'appareil. Ce mode USB est utilisé avec les ordinateurs Microsoft® Windows®. Le chargement est activé par défaut.

Vous pouvez aussi utiliser votre appareil en tant que Fournir l'alimentation et recharger l'autre appareil connecté. Assurez-vous que l'autre appareil prend en charge la mise en charge USB.

Avec le mode Utiliser l'appareil en tant que MIDI, votre appareil peut faire office d'entrée MIDI pour les applis d'instruments de musique.

Pour changer de mode de connexion USB


- 1 Branchez un connecteur USB Type-C sur votre appareil.
- 2 Faites glisser la barre d'état vers le bas, puis touchez **Recharge via USB de cet appareil....**
- 3 Touchez le mode souhaité.

NFC (communication en champ proche)

La technologie NFC vous permet de partager des données (vidéos, photos, adresses de pages Web, fichiers de musique ou contacts) avec d'autres appareils. NFC permet également de scanner des tags qui vous renseignent à propos d'un produit ou d'un service ou qui activent certaines fonctionnalités de votre appareil.

NFC est une technologie sans fil d'une portée maximale d'un centimètre, ce qui impose de maintenir les appareils partageant des données à proximité l'un de l'autre. La fonction NFC doit être activée sur les deux appareils et les deux écrans doivent également être actifs et déverrouillés.

La zone de détection NFC est située à l'arrière de l'appareil. Maintenez votre appareil près d'un autre appareil ou d'un lecteur NFC de manière à ce que leurs zones de détection NFC soient en contact l'une avec l'autre.



Note

Il est possible que la fonction NFC ne soit pas disponible dans tous les pays ou régions. Certaines applications permettent d'activer des fonctions NFC même quand l'appareil est éteint. Veuillez toutefois noter que tous les appareils ne prennent pas en charge cette fonctionnalité.

Pour activer ou désactiver la fonction NFC

- 1 Touchez **Paramètres** > **Connexion de l'appareil**.
- 2 Touchez le commutateur **NFC** pour activer ou désactiver cette fonction.

Pour partager un contact avec un autre appareil à l'aide de NFC

- 1 Pour afficher les contacts, touchez  (icône Contacts).
- 2 Touchez le contact que vous voulez partager.
- 3 Tenez votre appareil près de l'appareil récepteur de sorte que la zone de détection NFC d'un appareil touche celle de l'autre. Lorsque les appareils se connectent, une miniature du contact apparaît.
- 4 Touchez la miniature pour démarrer le transfert.
- 5 Une fois le transfert effectué, les informations sur le contact sont enregistrées sur l'appareil récepteur et s'affichent sur son écran.

Pour partager un fichier de musique avec un autre appareil via NFC

- 1 Pour ouvrir l'application Musique, touchez  (icône Musique).
- 2 Sélectionnez une catégorie musicale et recherchez le morceau à partager.
- 3 Touchez sur le morceau pour l'écouter. Vous pouvez ensuite toucher  (icône de pause) pour interrompre la lecture du morceau. Le transfert s'effectue, que le morceau soit en cours de lecture ou interrompu.
- 4 Assurez-vous que le morceau s'affiche en plein écran.
- 5 Tenez votre appareil près de l'appareil récepteur de sorte que la zone de détection NFC d'un appareil touche celle de l'autre appareil. Lorsque les appareils se connectent, une miniature du morceau apparaît.
- 6 Touchez la miniature pour démarrer le transfert.
- 7 Une fois le transfert effectué, le fichier de musique est enregistré sur l'appareil récepteur.
- 8 Pour afficher le fichier de musique, faites glisser la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notification, puis touchez **Partage terminé**.

Pour partager une photo ou une vidéo avec un autre appareil à l'aide de NFC

- 1 Pour visualiser les photos et vidéos présentes sur votre appareil, touchez **Album**.
- 2 Touchez la photo ou la vidéo que vous voulez partager.
- 3 Tenez votre appareil près de l'appareil récepteur de sorte que la zone de détection NFC d'un appareil touche celle de l'autre appareil. Lorsque les appareils se connectent, une miniature de la photo ou de la vidéo apparaît.
- 4 Touchez la miniature pour démarrer le transfert.
- 5 Une fois le transfert terminé, la photo ou la vidéo est enregistrée sur l'appareil de réception.
- 6 Pour afficher la photo ou la vidéo, faites glisser la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notification, puis touchez **Partage terminé**.

Pour partager une adresse Web avec un autre appareil à l'aide de NFC

- 1 Pour ouvrir le navigateur Web, touchez  (icône Chrome).
- 2 Chargez la page Web que vous voulez partager.
- 3 Tenez votre appareil près de l'appareil récepteur de sorte que la zone de détection NFC d'un appareil touche celle de l'autre. Lorsque les appareils se connectent, une miniature de la page Web apparaît.
- 4 Touchez la miniature pour démarrer le transfert.
- 5 Une fois le transfert effectué, la page Web s'affiche sur l'écran de l'appareil récepteur.

Scanner des tags NFC

Votre appareil peut scanner diverses sortes de tags NFC pour recevoir des informations supplémentaires, comme une adresse Web. Il peut, par exemple, scanner des tags incorporés à un poster, à une publicité ou sur un produit en magasin.

Pour scanner un tag NFC

- 1 La fonction NFC doit être activée sur votre appareil et l'écran doit être actif et déverrouillé.
- 2 Placez votre appareil sur le tag de manière à ce que la zone de détection NFC soit en contact avec le tag. Votre appareil scanne le tag et affiche le contenu collecté. Touchez le contenu du tag pour l'ouvrir.

Connexion à un appareil compatible NFC

Vous pouvez connecter votre appareil à d'autres appareils compatibles NFC produits par Sony, par exemple un haut-parleur ou un casque. Lorsque vous

établisiez ce type de connexion, reportez-vous au guide de l'utilisateur de l'autre appareil pour plus d'informations.

Note

Le Wi-Fi ou le Bluetooth doit être activé sur les deux appareils pour que la connexion fonctionne.

Technologie sans fil Bluetooth

La fonction Bluetooth permet d'envoyer des fichiers à d'autres appareils compatibles Bluetooth ou de se connecter à des accessoires mains libres. Les connexions Bluetooth fonctionnent mieux dans une portée inférieure à 10 mètres (33 pieds), sans objets solides pouvant faire obstacle. Dans certains cas, vous devez associer manuellement votre appareil avec d'autres appareils Bluetooth.

Note

L'interopérabilité et la compatibilité entre les appareils Bluetooth peuvent varier.

Astuce

Si votre appareil est paramétré pour plusieurs utilisateurs, chacun de ces utilisateurs peut modifier les paramètres Bluetooth et ces modifications affecteront tous les autres utilisateurs.

Pour activer ou désactiver la fonction Bluetooth

- 1 Touchez **Paramètres > Connexion de l'appareil > Bluetooth**.
- 2 Touchez le commutateur **Bluetooth** pour activer ou désactiver cette fonction.

Astuce

Vous pouvez aussi activer ou désactiver le Bluetooth à partir du panneau des réglages rapides.

Attribution d'un nom à votre appareil

Vous pouvez attribuer un nom à votre appareil. Ce nom s'affiche sur les autres appareils après avoir activé la fonction Bluetooth et réglé votre appareil sur visible.

Pour attribuer un nom à votre appareil

- 1 Vérifiez que la fonction Bluetooth est activée.
- 2 Touchez **Paramètres > Connexion de l'appareil > Bluetooth**.
- 3 Touchez **Nom de l'appareil**.
- 4 Saisissez le nom de votre appareil.
- 5 Touchez **RENOMMER**.

Association avec un autre appareil Bluetooth

Lorsque vous associez votre appareil à un autre appareil, vous pouvez, par exemple, le connecter à une oreillette Bluetooth ou à un kit de voiture Bluetooth et vous servir du deuxième appareil pour partager de la musique.

Lorsque votre appareil a été associé à un autre appareil Bluetooth, il mémorise cette association.

Note

Certains appareils Bluetooth, comme la plupart des oreillettes Bluetooth, doivent être associés et connectés avec l'autre appareil.

Astuce

Vous pouvez associer votre appareil à plusieurs appareils Bluetooth, mais vous ne pouvez vous connecter qu'à un seul profil Bluetooth à la fois.

Pour associer votre appareil à un autre appareil Bluetooth

- 1 Assurez-vous que la fonction Bluetooth est activée sur l'appareil avec lequel vous souhaitez associer le vôtre et qu'il est visible pour les autres appareils Bluetooth.
- 2 Touchez **Paramètres** > **Connexion de l'appareil** > **Bluetooth**.
- 3 Touchez le commutateur **Bluetooth** pour activer cette fonction. La liste des appareils Bluetooth disponibles apparaît.
- 4 Touchez l'appareil Bluetooth que vous souhaitez associer à votre appareil.

Pour connecter votre appareil à un autre appareil Bluetooth

- 1 Touchez **Paramètres** > **Connexion de l'appareil** > **Bluetooth**.
- 2 Touchez l'appareil Bluetooth auquel vous souhaitez vous connecter.

Pour dissocier un appareil Bluetooth

- 1 Touchez **Paramètres** > **Connexion de l'appareil** > **Bluetooth**.
- 2 Sous **Appareils associés**, touchez  (icône Réglages) en regard du nom de l'appareil à dissocier.
- 3 Touchez **Supprimer**.

Envoi et réception d'éléments via la technologie Bluetooth

La technologie Bluetooth permet de partager des éléments avec d'autres appareils compatibles Bluetooth (téléphones ou ordinateurs, par exemple). Vous pouvez envoyer et recevoir les types d'éléments suivants :

- Photos et vidéos
- Musique et autres fichiers audio
- Pages Web

Pour envoyer des éléments via Bluetooth

- 1 Vérifiez que la fonction Bluetooth est activée sur l'appareil récepteur et que votre appareil est visible pour les autres appareils Bluetooth.
- 2 Ouvrez l'application sur l'appareil émetteur contenant l'élément à envoyer. Faites défiler jusqu'à l'élément désiré.
- 3 En fonction de l'application et de l'élément que vous souhaitez envoyer, vous devrez peut-être, par exemple, toucher longuement l'élément ou l'ouvrir, puis toucher  (icône Partager).
- 4 Sélectionnez **Bluetooth**.
- 5 Activez la fonction Bluetooth si vous y êtes invité.
- 6 Touchez le nom de l'appareil récepteur.
- 7 Sur l'appareil récepteur, acceptez la connexion si vous y êtes invité.
- 8 Sur l'appareil émetteur, confirmez le transfert vers l'appareil récepteur si vous y êtes invité.
- 9 Acceptez l'élément entrant sur l'appareil récepteur.

Pour recevoir des éléments via Bluetooth

- 1 Vérifiez que la fonction Bluetooth est activée et que votre téléphone est visible pour les autres appareils Bluetooth.
- 2 L'appareil expéditeur commence maintenant à envoyer des données vers votre appareil.
- 3 Lorsque vous recevrez la notification d'un fichier entrant sur votre appareil, faites glisser la barre d'état vers le bas, puis touchez la notification pour accepter le transfert du fichier.
- 4 Touchez **Accepter** pour démarrer le transfert du fichier.
- 5 Pour afficher la progression du transfert, faites glisser la barre d'état vers le bas.
- 6 Pour ouvrir un élément reçu, faites glisser la barre d'état vers le bas, puis touchez la notification appropriée.

Pour afficher les fichiers reçus via Bluetooth

- 1 Touchez **Paramètres** > **Connexion de l'appareil** > **Bluetooth**.
- 2 Touchez **Afficher les fichiers reçus**.

Applications et fonctions intelligentes qui vous font gagner du temps

Utilisation de votre appareil comme moyen de paiement

Vous pouvez utiliser votre appareil afin de régler le prix des articles que vous achetez sans avoir à toucher votre porte-monnaie ou votre carte bleue. Tous vos services de paiement installés sont regroupés pour être gérés depuis un emplacement unique. Lorsque vous effectuez un paiement, veillez d'abord à activer la fonction NFC avant que votre appareil ne touche un lecteur de carte. Pour plus d'informations sur la fonction NFC, reportez-vous à la section *NFC (communication en champ proche)* à la page 89.

Note

Il est possible que les services de paiement mobiles ne soient pas disponibles dans votre région. Pour les appareils avec deux cartes SIM, les paiements initiés par NFC sont uniquement pris en charge lorsqu'une carte SIM compatible NFC est insérée dans l'emplacement pour carte SIM 1.

Pour gérer les services de paiement

- 1 Vérifiez que le mode NFC est activé sur votre appareil.
- 2 Touchez **Paramètres > Applications et notifications > Paramètres avancés > Applications par défaut > Paiement sans contact**. La liste des services de paiement s'affiche.
- 3 Gérez les services de paiement comme vous le souhaitez. Vous pouvez, par exemple, changer de service de paiement par défaut.

Calendrier et horloge


Calendrier

L'application Calendrier vous permet de gérer votre planning.

Si vous vous êtes connecté et avez synchronisé votre appareil avec un ou plusieurs comptes en ligne incluant des calendriers, par exemple, votre compte Google, les événements de calendrier de ces comptes apparaîtront également dans l'application Calendrier. Vous pouvez sélectionner les calendriers que vous souhaitez intégrer dans l'affichage commun Calendrier.

Lorsque l'heure d'un rendez-vous approche, une sonnerie de notification retentit sur votre appareil pour vous le rappeler. En outre,  (icône Notification du calendrier) s'affiche dans la barre d'état.

Présentation du calendrier




- 1 Accéder aux réglages, sélectionner le type d'affichage et les calendriers que vous souhaitez consulter
- 2 Vue générale du mois en cours
- 3 Revenir à la date du jour
- 4 Afficher les options du menu
- 5 Faire défiler l'écran vers le haut ou vers le bas pour parcourir le calendrier
- 6 Ajouter une entrée de calendrier

Horloge

Vous pouvez définir une ou plusieurs alarmes et utiliser n'importe quel fichier audio enregistré sur votre appareil comme signal d'alarme. L'alarme ne sonne pas si votre appareil est éteint.

Le format horaire affiché pour l'alarme est identique au format sélectionné pour vos réglages horaires généraux, à savoir 12 heures ou 24 heures.

Présentation de l'horloge



- 1 Accéder à l'onglet Alarme
- 2 Accéder à l'onglet Horloge
- 3 Accéder à l'onglet Minuterie
- 4 Accéder à l'onglet Chronomètre
- 5 Afficher les options du menu de l'onglet actif
- 6 Ajouter une horloge mondiale

Pour définir une nouvelle alarme

- 1 Touchez **Horloge** > **Alarme**.
- 2 Touchez  (icône Ajouter un élément).
- 3 Sélectionnez la valeur souhaitée.
- 4 Touchez **OK**.

Astuce

Touchez  (icône Plus d'options) pour modifier l'alarme.

Pour répéter une alarme lorsqu'elle se déclenche

- Lorsque l'alarme sonne, touchez **RÉPÉTER**.

Pour désactiver une alarme qui sonne

- Lorsque l'alarme sonne, touchez **IGNORER**.

Astuce

Pour éteindre la répétition d'alarme, vous pouvez faire glisser la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notification, puis toucher **IGNORER**.

Pour modifier l'heure d'une alarme

- 1 Touchez **Horloge** > **Alarme**, puis touchez  (icône Plus d'options) correspondant à l'alarme que vous souhaitez modifier.
- 2 Touchez l'heure et sélectionnez les valeurs souhaitées, puis touchez **OK**.

Pour activer ou désactiver une alarme

- Touchez **Horloge** > **Alarme**, puis touchez le commutateur.

Pour supprimer une alarme

- Touchez **Horloge** > **Alarme**, touchez ▼ (icône Plus d'options) correspondant à l'alarme que vous souhaitez supprimer, puis touchez **Supprimer**.

Pour modifier les alarmes

- 1 Touchez **Horloge** > **Alarme**.
- 2 Touchez ⓘ (icône Menu), puis **Réglages**.
- 3 Sélectionnez et définissez l'option de votre choix.

Pour définir la sonnerie d'une alarme

- 1 Touchez **Horloge** > **Alarme**, puis touchez ▼ (icône Plus d'options) correspondant à l'alarme que vous souhaitez modifier.
- 2 Touchez 📢 (icône de son de l'alarme) et sélectionnez une option ou touchez **Ajouter nouveau** et sélectionnez un fichier de musique.
- 3 Touchez ◀ (bouton Retour). Le réglage est alors enregistré.

Pour définir une alarme répétitive

- 1 Touchez **Horloge** > **Alarme**, puis touchez ▼ (icône Plus d'options) correspondant à l'alarme que vous souhaitez modifier.
- 2 Cochez la case **Répéter**.
- 3 Cochez les cases correspondant aux jours de votre choix.

Pour définir la vibration d'une alarme

- 1 Touchez **Horloge** > **Alarme**, puis touchez ▼ (icône Plus d'options) correspondant à l'alarme que vous souhaitez modifier.
- 2 Cochez la case **Vibreur**.

Pour définir le libellé de l'alarme

- 1 Touchez **Horloge** > **Alarme**, puis touchez ▼ (icône Plus d'options) correspondant à l'alarme que vous souhaitez modifier.
- 2 Touchez **Nom**, puis saisissez un nom de libellé.
- 3 Touchez **OK**.

Accessibilité

Agrandissement

La fonction Agrandissement vous permet de zoomer sur des parties de l'écran en les touchant trois fois d'affilée.

Pour activer ou désactiver l'agrandissement

- 1 Touchez **Paramètres** > **Accessibilité** > **Agrandissement**.
- 2 Sélectionnez une option et touchez le commutateur pour activer la fonction correspondante.

Pour agrandir une zone et parcourir tout l'écran

- 1 Assurez-vous que l'option **Agrandissement** est activée.
- 2 En fonction de l'option d'agrandissement sélectionnée, pour agrandir temporairement la zone, touchez l'écran trois fois ou touchez d'abord  (icône Agrandissement), puis touchez l'écran.
- 3 Déplacez la zone en la faisant glisser avec au moins deux doigts.
- 4 Pour quitter le mode zoom, touchez à nouveau la zone trois fois ou touchez  (icône Agrandissement).

Astuce

Avec certaines applications, vous pouvez également effectuer un zoom avant ou arrière en pinçant une zone.

Taille de police

Vous pouvez activer l'option Taille de police pour augmenter la taille par défaut du texte affiché sur votre appareil.

Pour définir la taille de la police

- 1 Touchez **Paramètres** > **Accessibilité**.
- 2 Touchez **Taille de police**, puis choisissez la taille de police voulue en touchant l'échelle.

Taille d'affichage

Vous pouvez utiliser le réglage Taille d'affichage pour augmenter ou diminuer non seulement le texte, mais également tous les éléments à l'écran.

Pour régler la taille d'affichage

- 1 Touchez **Paramètres** > **Accessibilité**.
- 2 Touchez **Taille d'affichage**, puis choisissez la taille d'affichage voulue en touchant l'échelle.

Correction de couleur

Le paramètre Correction couleur permet de régler l'affichage des couleurs à l'écran pour les utilisateurs ne voyant pas ou distinguant mal les couleurs.

Pour activer ou désactiver la correction des couleurs

- 1 Touchez **Paramètres** > **Accessibilité** > **Correction couleur**.
- 2 Touchez le commutateur sous **Correction couleur** pour activer ou désactiver cette fonction.
- 3 Touchez **Mode de correction**, puis sélectionnez la sensibilité de couleur adéquate.

Note

La fonction Correction couleur est actuellement en cours d'expérimentation et pourrait affecter les performances de votre appareil.

Audio mono

Le réglage Audio mono permet de lire les canaux audio gauche et droit simultanément lorsque du contenu audio est lu. Par rapport à la lecture stéréo, l'option Mono s'avère particulièrement utile pour les personnes souffrant de certains types de perte auditive ou pour des raisons de sécurité, notamment lorsque vous avez besoin d'écouter l'environnement dans lequel vous vous trouvez.

Pour activer ou désactiver l'option Audio mono

- 1 Touchez **Paramètres** > **Accessibilité**.
- 2 Touchez le commutateur **Audio mono** pour activer ou désactiver cette fonction.

Application Assistance

À propos de l'application Assistance

Utilisez l'application Assistance pour obtenir des informations sur l'appareil et le logiciel. Elle permet de lire les rubriques d'aide, de résoudre des problèmes ou d'utiliser des applications utiles, comme le test de l'appareil. Consultez notre assistance sur le Web directement à partir de l'appli pour lire les guides de l'utilisateur, des articles d'information ou le forum d'assistance.

Note

Les coordonnées de l'assistance sont disponibles dans le menu Contactez-nous, même sans connexion réseau.

Pour accéder à l'application Assistance

- Touchez **Paramètres** >  (icône Assistance).

Astuce

Pour bénéficier de la meilleure assistance, connectez-vous à Internet lorsque vous utilisez l'application d'assistance.

Informations légales

Généralités

Ce Guide de l'utilisateur est publié par Sony Mobile Communications Inc. ou sa filiale nationale sans aucune garantie. Sony Mobile Communications Inc. peut, à tout moment et sans préavis, procéder à des améliorations et à des modifications du Guide de l'utilisateur en cas d'erreur typographique, d'erreur dans les informations présentées ou d'amélioration apportée aux programmes et/ou au matériel. Ces modifications seront toutefois intégrées aux nouvelles éditions de ce Guide de l'utilisateur. Toutes les figures sont de simples illustrations qui n'offrent pas nécessairement une représentation fidèle de l'appareil.

Tous les noms de produit ou d'entreprise mentionnés dans ce document sont des marques commerciales ou des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. Toutes les autres marques commerciales appartiennent à leur propriétaire respectif. Tous les droits non expressément accordés sont réservés. Pour plus d'informations, visitez le site www.sonymobile.com/us/legal/.

Le présent Guide de l'utilisateur peut faire référence à des applications ou à des services fournis par des tiers. L'utilisation de tels programmes ou services peut nécessiter un enregistrement distinct auprès du fournisseur tiers, être payante ou exiger de votre part la saisie d'informations relatives à votre carte de crédit. Elle peut aussi à tout moment faire l'objet de conditions supplémentaires d'utilisation, de modification, d'interruption ou d'arrêt. Pour les applications accessibles par l'intermédiaire d'un site Web tiers, veuillez lire les conditions d'utilisation et la politique de confidentialité applicables pour le site Web en question. Sony ne garantit pas la disponibilité, ni les performances des applications, sites Web ou services proposés par des tiers.

Votre appareil peut télécharger, enregistrer et transférer d'autres contenus, par exemple, des sonneries. L'utilisation de tels contenus peut être limitée ou interdite par des droits de tiers, notamment (liste non limitative) des restrictions imposées par la législation en vigueur sur les droits d'auteur. Vous êtes personnellement et intégralement responsable des contenus supplémentaires que vous téléchargez ou transmettez à partir de votre appareil, pour lesquels la responsabilité de Sony ne peut en aucun cas être engagée. Avant d'utiliser un quelconque contenu supplémentaire, vérifiez si vous possédez la licence adéquate ou si vous y êtes autorisé. Sony ne garantit pas la précision, l'intégrité, ni la qualité des contenus supplémentaires ou des contenus tiers. En aucun cas Sony ne peut être responsable d'une utilisation inadéquate de contenus supplémentaires ou de contenus tiers.

Ce produit est accordé sous licence dans le cadre des licences du portefeuille de brevets visuels MPEG-4 et AVC pour l'utilisation personnelle et non commerciale d'un consommateur en vue (i) d'encoder des séquences vidéo, conformément à la norme visuelle MPEG-4 (« Vidéo MPEG-4 ») ou à la norme AVC (« Vidéo AVC ») et/ou (ii) de décoder des séquences vidéo MPEG-4 ou AVC, qui ont été encodées par un consommateur agissant dans le cadre d'une activité personnelle et non commerciale et/ou qui ont été obtenues auprès d'un fournisseur de séquences vidéo licencié par MPEG LA pour fournir des séquences vidéo MPEG-4 et/ou AVC. Aucune licence n'est accordée, de manière implicite ou explicite, pour tout autre usage. Des informations complémentaires, notamment relatives à l'octroi des licences, ainsi que des utilisations promotionnelles, internes et commerciales, peuvent être obtenues auprès de MPEG LA, L.L.C. Consultez le site www.mpegla.com. Technologie de décodage audio MPEG Layer-3 accordée sous licence par Fraunhofer IIS et Thomson.

Remarque : Sony Mobile conseille aux utilisateurs de sauvegarder leurs données et informations personnelles.

SONY MOBILE NE POURRA EN AUCUN CAS ÊTRE RESPONSABLE POUR TOUTE PERTE, SUPPRESSION ET/OU ÉCRASEMENT DE DONNÉES PERSONNELLES OU DE FICHIERS STOCKÉS SUR VOTRE APPAREIL (Y COMPRIS, MAIS PAS UNIQUEMENT, DE CONTACTS, DE MUSIQUES ET D'IMAGES) DÉCOULANT DE TOUTE MISE À JOUR DE VOTRE APPAREIL PAR L'INTERMÉDIAIRE DES MÉTHODES DÉCRITES DANS LE PRÉSENT GUIDE OU DANS LA DOCUMENTATION DE L'UTILISATEUR. EN AUCUN CAS LA RESPONSABILITÉ TOTALE DE SONY MOBILE OU DE SES FOURNISSEURS ENVERS VOUS AU TITRE DES DOMMAGES, PERTES ET CAUSES D'ACTION (CONTRACTUELLE OU DÉLICTELLE, Y COMPRIS, MAIS PAS UNIQUEMENT, LA NÉGLIGENCE OU AUTRE) NE DEVRA DÉPASSER LE MONTANT QUE VOUS AVEZ RÉELLEMENT PAYÉ POUR VOTRE APPAREIL.

©2019 Sony Mobile Communications Inc.

Tous droits réservés.

Garantie, DAS et consignes de sécurité

Pour plus d'informations sur la garantie, le DAS (débit d'absorption spécifique) et les consignes de sécurité, veuillez lire les Informations importantes disponibles dans Paramètres > Système > À propos du téléphone > Informations légales sur votre appareil.