

Ziffernmodus

Drücken Sie die Tasten mit den gewünschten Zahlen.

Symbolmodus

Drücken Sie die Zifferntasten, die dem gewünschten Symbol entsprechen, und dann die Soft-Taste **OK**. Durch Drücken von **Auf** oder **Ab** können Sie weitere Symbole anzeigen.

Tipps zum Eingeben von Text

- Drücken Sie die Navigationstasten, um den Cursor zu bewegen.
- Um einzelne Zeichen zu löschen, drücken Sie **C**. Um alle Zeichen zu löschen, halten Sie **C** gedrückt.
- Um ein Leerzeichen zwischen zwei Zeichen einzufügen, drücken Sie **#**.
- Um im T9- oder ABC-Modus zwischen Groß- und Kleinschreibung zu wechseln, drücken Sie *****.
- Um im T9- oder ABC-Modus ein Satzzeichen einzugeben, drücken Sie **1**.

SMS senden

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb die Soft-Taste **Menü**.
2. Wählen Sie **Nachrichten** → **SMS** → **Erstellen**.
3. Geben Sie den Nachrichtentext ein.
4. Wenn Sie die Soft-Taste **Option** drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:
 - **Medien hinzufügen**: Zum Hinzufügen von Tönen, Bildern oder animierten Bildern.

Funktion	Beschreibung	Auswahl
Nachrichten löschen	Löschen Sie Nachrichten in einzelnen Nachrichtenordnern oder alle Nachrichten gleichzeitig.	Menü > Nachrichten > SMS > Alle löschen
WAP-Push-Nachricht	Hier können Sie WAP-Push abrufen und die Einstellungen für diesen Dienst ändern oder löschen.	Menü > Nachrichten > WAP-push-Nachrichten
SMS-Vorlagen	Stellen Sie Vorlagen für häufig verwendete Nachrichten ein.	Menü > Nachrichten > Vorlagen
Mailbox	Greifen Sie auf Ihren Mailbox-Server zu und hören Sie sich Sprachnachrichten im Netz an.	Menü > Nachrichten > Mailbox
Infomeldung	Hier können Sie Infomeldungen abrufen und die Einstellungen für diesen Dienst ändern.	Menü > Nachrichten > Infomeldungen
Nachrichten-optionen	Hier können Sie die Optionen für den Gebrauch der Nachrichtendienste einstellen.	Menü > Nachrichten > Einstellungen
SOS-Nachricht	Hier können Sie die SOS-Nachrichtenfunktion aktivieren, Eingabe der Empfänger und Auswahl des Wiederholungsmodus.	Menü > Nachrichten > SOS-Nachricht
Nachrichten-speicherstatus	Überprüfen Sie die Speicherinformationen auf Nachrichten.	Menü > Nachrichten > Speicherstatus

Funktion	Beschreibung	Auswahl
Antw. jede Taste	Diese Option ermöglicht Ihnen das Annehmen eingehender Anrufe mit einer beliebigen Taste außer der Soft-Taste Lsp ein/Lsp aus und [OK] .	Menü > Einstellungen > Antw. jede Taste
Automatische Tastensperre	Stellen Sie das Telefon so ein, dass die Tasten bei Inaktivität automatisch gesperrt werden.	Menü > Einstellungen > Automatische Tastensperre
Telefon zurücksetzen	Hier können Sie das Telefon auf seine werkseitigen Grundeinstellungen zurücksetzen.	Menü > Einstellungen > Einstellungen zurücksetzen

Wichtige Sicherheitshinweise

Lesen Sie die folgenden Richtlinien, bevor Sie Ihr Mobiltelefon in Betrieb nehmen. Die Nichtbeachtung dieser Richtlinien kann gefährlich oder rechtswidrig sein.

Sicherheit im Straßenverkehr steht an erster Stelle

Verwenden Sie das Mobiltelefon nicht, während Sie fahren; parken Sie immer erst das Fahrzeug.

Das Telefon beim Tanken ausschalten

Verwenden Sie das Telefon nicht an einer Zapfsäule (Tankstelle) oder in der Nähe von Treibstoffen und Chemikalien.

Schalten Sie das Mobiltelefon in Flugzeugen aus.

Mobiltelefone können Interferenzen verursachen. Ihre Verwendung in Flugzeugen ist daher rechtswidrig und gefährlich.

- **Emoticon hinzufügen**: Zum Hinzufügen von Emoticons.
- **Vorlagen**: Zum Hinzufügen von Vorlagen.

5. Drücken Sie die Soft-Taste **Option** und wählen Sie **Senden**.
6. Wählen Sie einen leeren Speicherort.
7. Geben Sie eine Zielnummer ein und drücken Sie die Soft-Taste **OK**.
8. Drücken Sie die Soft-Taste **Senden**, um die Nachricht zu senden.

Kurzübersicht zu den Telefonfunktionen

In diesem Abschnitt finden Sie eine kurze Erklärung zu den Funktionen Ihres Telefons.

Funktion	Beschreibung	Auswahl
Letzte Gespräche anzeigen	Sie können Ihre zuletzt unbeantworteten, empfangenen und getätigten Anrufe anzeigen.	Menü > Anrufliste > Unbeantwortete Anrufe, Empfangene Anrufe oder Gewählte Rufnummern
Letzte Gespräche löschen	Löscht die Anruflisten in jeder Anrufart oder alle Listen gleichzeitig.	Menü > Anrufliste > Alle löschen

Funktion	Beschreibung	Auswahl
Web-Browser	Starten und konfigurieren Sie den Web-Browser. Wenn Sie im Web browsen, verwenden Sie 2, 4, 6 und 8 , um durch die Menüs zu blättern.	Menü > Funbox > Browser
Auf Mediendateien zugreifen	Greifen Sie auf Töne oder Bilder im Speicher Ihres Telefons zu.	Menü > Funbox > Medienbox > Heruntergeladene Bilder oder Töne
Alle Mediendateien löschen	Löschen Sie Töne und Bilder in der jeweiligen Medienbox.	Menü > Funbox > Medienbox > Alle löschen
Funbox-Speicherstatus	Überprüfen Sie die Menge an Speicher, die für Töne und Bilder verwendet wird.	Menü > Funbox > Medienbox > Speicherstatus
Uhrzeit und Datum	Stellen Sie die aktuelle Zeit und das Datum manuell ein und legen Sie Ihre örtliche Zeitzone fest.	Menü > Organizer > Uhr
Alarm	Hier können Sie eine bestimmte Zeit einstellen, zu der ein Alarm ertönen soll.	Menü > Organizer > Alarm
Rechner	Damit können Sie grundlegende arithmetische Funktionen durchführen.	Menü > Organizer > Rechner
Umrechner	Damit können Sie Umrechnungen durchführen, beispielsweise Währungen oder Temperaturen.	Menü > Organizer > Umrechner
Kontakte suchen	Einen Kontakt im Telefonbuch suchen	Menü > Telefonbuch > Name suchen

Schalten Sie das Mobiltelefon in der Nähe von medizinischen Geräten aus.

Krankenhäuser oder medizinische Einrichtungen verwenden Geräte, die sehr empfindlich auf externe Funkfrequenzstrahlungen reagieren können. Halten Sie sich stets an alle geltenden Vorschriften und Regeln.

Interferenzen

Alle Mobiltelefone können Interferenzen ausgesetzt sein, die ihre Leistung beeinträchtigen.

Sonderbestimmungen beachten

Beachten Sie die in bestimmten Bereichen geltende Sonderbestimmungen und schalten Sie Ihr Telefon aus, wenn seine Verwendung verboten ist oder wenn es Interferenzen und Gefahren verursachen könnte.

Wasserdichtigkeit

Ihr Telefon ist nicht wasserdicht. Halten Sie es daher stets trocken.

Richtige Verwendung

Verwenden Sie das Mobiltelefon nur in normaler Betriebsposition (ans Ohr halten). Vermeiden Sie unnötigen Kontakt mit der Antenne, wenn das Telefon eingeschaltet ist.

Notrufe

Geben Sie die Notrufnummer ein, die an Ihrem derzeitigen Standort gilt und drücken Sie anschließend die Taste **[OK]**. Beenden Sie das Gespräch erst, wenn Sie alle erforderlichen Informationen durchgegeben haben.

Ihr Telefon gehört nicht in Kinderhände!

Achten Sie darauf, dass das Telefon und alle zugehörigen Teile samt Zubehör nicht in die Reichweite kleiner Kinder gelangen.

Zubehör und Akkus

Verwenden Sie nur Samsung-geprüfte Akkus und Zubehör, z.B. Headsets und PC-Datenkabel. Die Verwendung anderer Zubehörtelle kann gefährlich sein und Ihr Telefon beschädigen. Bitte beachten Sie, daß der Akku erst nach mehrmaligem, vollständigem Entladen und Laden die volle Kapazität erreicht.

Funktion	Beschreibung	Auswahl
Gesprächsdauer Anzeige	Damit können Sie die Dauer Ihrer zuletzt getätigten und empfangenen Anrufe anzeigen. Der Zähler lässt sich jederzeit zurücksetzen.	Menü > Anrufliste > Gesprächszeit
Gesprächskosten Anzeige	Damit können Sie die Gebühren für Ihre Gespräche anzeigen.	Menü > Anrufliste > Gesprächsgebühren
Netzdienste	Hier können Sie Netzdienste aufrufen, die Ihnen Ihr Netzbetreiber bereitstellt.	Menü > Netzdienste
Bluetooth	Damit können Sie das Telefon drahtlos an andere Bluetooth-Geräte anschließen, oder die Freisprecheinrichtung nutzen.	Menü > Anwendungen > Bluetooth
SIM-Dienst verwenden	Verwenden Sie zahlreiche Zusatzdienste, die Ihnen Ihr Netzbetreiber bereitstellt.	Menü > Anwendungen > SIM-AT
Klingelton und Lautstärke auswählen	Wählen Sie einen Klingelton für eingehende Anrufe, eine Lautstärke oder einen Alarmtyp aus.	Menü > Töne > Eingehende Anrufe
Wählen Sie einen Nachrichtenton aus	Wählen Sie einen Signal-Klingelton und Alarmtyp für eingehende SMS aus oder stellen Sie ein, wie Sie über eine neue Nachricht informiert werden.	Menü > Töne > Nachrichten
Ein-/Ausschalt-Ton	Das Telefon gibt beim Ein- oder Ausschalten einen Ton aus.	Menü > Töne > Ein-/ausschalten

Funktion	Beschreibung	Auswahl
Feste Rufnummern erstellen	Erstellen Sie eine Liste mit Kontakten, die im FDN-Modus (mit festen Rufnummern) verwendet werden sollen, in dem das Telefon ausgehende Anrufe nur für die angegebenen Telefonnummern erlaubt.	Menü > Telefonbuch > Feste Rufnummern
Einen neuen Kontakt hinzufügen	Fügen Sie einen neuen Eintrag zum Telefonbuch hinzu.	Menü > Telefonbuch > Eintrag hinzufügen
Kurzwahl	Mit diesem Menü können Sie Ihre acht am häufigsten gewählten Rufnummern den Kurzwahlnummern (2 - 9) zuordnen.	Menü > Telefonbuch > Kurzwahlliste
Eigene Rufnummern überprüfen	Hier können Sie Ihre Telefonnummern überprüfen und ihnen einen Namen zuweisen.	Menü > Telefonbuch > Eigene Nummer
Kontakte verwalten	Damit können Sie alle Kontakte auf der SIM-Karte in den Speicher des Telefons kopieren oder alle Telefonbuchkontakte löschen. Sie können außerdem Speicherinformationen für Telefonbuchkontakte überprüfen.	Menü > Telefonbuch > Verwaltung
SDN-Service nummern (Service Dialling Numbers)	Damit können Sie die Liste der Servicenummern aufrufen, die Ihnen Ihr Netzbetreiber zur Verfügung stellt.	Menü > Telefonbuch > Servicenummern
Display-einstellungen	Hier können Sie die Display- und Displaybeleuchtungseinstellungen ändern.	Menü > Einstellungen > Display

ACHTUNG!	Wenn Sie einen nicht von Samsung zugelassenen Akku verwenden, besteht Explosionsgefahr! Entsorgen Sie verbrauchte Akkus immer gemäß den geltenden Vorschriften.
----------	---

	Bei hoher Lautstärke kann ein längeres Hören mit dem Headset Ihr Hörvermögen schädigen.
--	---

Qualifizierter Kundendienst

Mobiltelefone dürfen nur von ausgebildetem Fachpersonal repariert werden.

SAR-Informationen

Ihr Mobiltelefon ist ein Mobilfunkdatensender und -empfänger. Es wurde so entwickelt und hergestellt, dass es die vom Rat der Europäischen Union (EU) empfohlenen Grenzwerte für die Belastung durch elektromagnetische Funkwellen (RF) nicht überschreitet. Diese Grenzwerte sind Bestandteil der umfassenden Richtlinien und geben die maximal zulässige Belastung durch RF-Energie vor. Die Richtlinien basieren auf den Sicherheitsstandards, die von unabhängigen wissenschaftlichen Organisationen durch regelmäßig ausgewertete wissenschaftliche Untersuchungen entwickelt wurden. Die Grenzwerte beinhalten eine große Sicherheitsmarge, damit die Sicherheit aller Personen unabhängig von deren Alter und Gesundheitszustand garantiert ist. Der Maßstab für die Belastung durch Mobiltelefone wird anhand der Maßeinheit Spezifische Absorptionsrate (SAR) gemessen. Der vom Rat der Europäischen Union festgesetzte SAR-Grenzwert beträgt 2,0 W/kg. Als höchste Sendeleistung wurde für dieses Telefonmodell ein SAR-Wert von 0,927 W/kg ermittelt.

Funktion	Beschreibung	Auswahl
Verbindungston	Das Telefon gibt einen Piepton aus, sobald Ihr Telefon das Gespräch aufbeht hat.	Menü > Töne > Verbindungston
Wählen Sie den Tastenton und die Lautstärke aus	Wählen Sie einen Ton, der ertönen soll, wenn Sie eine Taste drücken, oder stellen Sie die Tastenton-Lautstärke ein.	Menü > Töne > Tastenton
Minutenton	Das Telefon gibt bei Anrufen einmal pro Minute einen Signalton aus, um Sie über die Dauer des Gesprächs zu informieren.	Menü > Töne > Minutenton
Stumm-Modus	Legen Sie fest, wie Sie im Stumm-Modus über bestimmte Ereignisse informiert werden möchten.	Menü > Töne > Stumm-Modus
Anklopfton	Das Telefon informiert Sie beim Empfang einer neuen Nachricht oder wenn während eines Anrufs ein Alarm aktiv wird.	Menü > Töne > Anklopfton
SMS-Nachrichten senden	Erstellen und senden Sie Nachrichten an andere Mobiltelefone.	Menü > Nachrichten > SMS > Erstellen
SMS lesen	Lesen Sie eingegangene oder gesendete Nachrichten.	Menü > Nachrichten > SMS > Posteingang oder Postausgang
Emoticon-Vorlagen	Stellen Sie Vorlagen für häufig verwendete Emoticons ein.	Menü > Nachrichten > SMS > Emoticon-Vorlagen

Funktion	Beschreibung	Auswahl
Grußmeldung	Geben Sie den Begrüßungstext ein, der nach dem Einschalten des Telefons angezeigt werden soll.	Menü > Einstellungen > Grußmeldung
Sprachauswahl	Wählen Sie die gewünschte Sprache für den Anzeigetext oder den Texteingabemodus aus.	Menü > Einstellungen > Sprache
Sicherheit	Hier können Sie Ihr Telefon vor unbefugten Nutzern schützen.	Menü > Einstellungen > Sicherheit
uTrack	Verfolgen Sie Ihr Telefon, wenn es gestohlen wird oder verloren geht. Wenn jemand versucht, Ihr Telefon mit einer anderen SIM-Karte zu verwenden, sendet dieses automatisch die voreingestellte Benachrichtigungs-SMS an Ihre Verwandten oder Freunde. Diese Funktion ist möglicherweise nicht verfügbar, da von Ihrem Netzbetreiber nur bestimmte Funktionen unterstützt werden.	Menü > Einstellungen > uTrack
Autom. Wahlwiederh.	Wenn diese Funktion aktiviert ist, wählt das Telefon nach einem erfolglosen Anrufversuch eine Telefonnummer bis zu zehnmal erneut an.	Menü > Einstellungen > Autom. Wahlwiederh.
Sprachqualität	Mit dieser Option können Sie Störgeräusche beseitigen und die Sprachqualität erhöhen, damit Sie der andere Teilnehmer gut verstehen kann.	Menü > Einstellungen > Sprachqualität

Konformitätserklärung (Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen)
Samsung Electronics
Wir,
erklären unter unserer alleinigen Verantwortung, dass dem Produkt
GSM Mobiltelefon: SGH-C180
die Konformität mit den folgenden Normen und/oder anderen normgebenden Dokumenten bescheinigt wird:

SICHERHEIT	EN 60950-1 : 2001 +A11:2004 EN 301 489-01 V1.5.1 (11-2004) EN 301 489-07 V1.2.1 (08-2002) EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002)
EMV	EN 50360 : 2001
SAR	EN 50361 : 2001
FUNK	EN 301 511 V9-0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.6.1 (11-2004)

Hiermit erklären wir, dass [alle wesentlichen Funktestreihen ausgeführt wurden und dass] das oben genannte Produkt allen wesentlichen Anforderungen der Richtlinie 1999/5/EC entspricht. Das in Abschnitt 10 genannte Verfahren für die Feststellung der Konformität, das im Anhang [IV] der Richtlinie 1999/5/EC beschrieben wird, wurde unter Beteiligung der benannten Stelle(n) durchgeführt:

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Kennzeichen: 0168

Die technische Dokumentation wird unter folgender Anschrift geführt:
Samsung Electronics QA Lab.

Sie kann jederzeit auf Anfrage eingesehen werden.
(Vertreter in der EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2007.07.20
(Ort und Datum)

Yong-Sang Park / S. Manner
(Name und Unterschrift des/der Bevollmächtigten)

* Dies ist nicht die Adresse des Samsung-Kundendienstes. Die Adresse oder die Telefonnummer des Samsung-Kundendienstes können Sie der Garantiekarte entnehmen oder bei Ihrem Telefonhändler erfragen.