

SGH-C180

Mode d'emploi

- Selon le logiciel installé, votre opérateur téléphonique ou votre pays, certaines descriptions de ce mode d'emploi peuvent ne pas correspondre fidèlement à votre téléphone.
- Selon votre pays, les illustrations de ce manuel peuvent être différentes de votre téléphone et de ses accessoires.
- Bluetooth QD ID: B012886

World Wide Web

http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea

Code No. : GH68-15639A

French. 08/2007. Rev.1.0

Mode silencieux

En mode veille, maintenez la touche ***** enfoncée pour désactiver tous les sons du téléphone. Pour quitter le mode silencieux, maintenez de nouveau cette touche enfoncée.

Messagerie vocale

En mode veille, maintenez la touche **1** enfoncée pour accéder à votre messagerie vocale.

Verrouillage clavier

En mode veille, maintenez la touche ***** enfoncée puis appuyez sur la touche écran **Oui** pour verrouiller le clavier et ainsi éviter toute pression accidentelle sur les touches du téléphone. Pour débloquent le clavier, appuyez sur la touche écran **Déverr.** puis sur *****.

Mode SOS

Appuyez quatre fois sur **C** lorsque le clavier est verrouillé pour envoyer un message SOS aux destinataires que vous aurez prédéfinis. Une fois le message envoyé, le téléphone passe en mode SOS et ne reçoit que les appels provenant des destinataires du message SOS. Lorsque le téléphone reçoit un appel de la part d'un destinataire du message SOS, l'appareil répond automatiquement. Appuyez sur **[]** pour quitter le mode SOS.

Écran

Lorsque vous n'êtes pas en communication et n'utilisez aucun menu, le téléphone est en mode veille. Vous devez être en mode veille pour composer un numéro de téléphone.

Utilisation des menus

En mode veille, appuyez sur la touche écran **Menu** pour ouvrir le menu principal.

Les commandes affichées en bas de l'écran indiquent les fonctions actuelles des touches écran. Appuyez sur la touche écran gauche (**[]**) ou droite (**[]**) pour exécuter la fonction indiquée.

Pour revenir au niveau de menu précédent, appuyez sur la touche écran **Retour** ou sur la touche **C**.

Appuyez sur cette touche pour fermer le menu ouvert sans modifier ses réglages.

Utilisez les touches directionnelles pour monter ou descendre dans l'arborescence des menus, pour déplacer la sélection sur des éléments de menu et pour modifier des paramètres.

Installation de la carte SIM et de la batterie

1. Retirez le cache de la batterie, puis insérez la carte SIM.

2. Remettez en place la batterie puis son cache.

En fonction de la configuration de votre téléphone, les symboles ci-dessous peuvent être affichés en haut de l'écran :

Icône	Description
	Puissance du signal
	Appel en cours
	Zone non couverte (appels impossibles, sauf les appels d'urgence)
	Fonction de message SOS activée
	Réseau GPRS
	Votre zone locale, si vous êtes abonné à ce service
	Renvoi d'appel activé
	Bluetooth activé
	Kit mains libres ou casque Bluetooth connecté
	Alarme programmée
	Mode silencieux
	Type de sonnerie
	• Aucun symbole : Mélodie
	• : Vibreur
	• : Vibreur, puis mélodie
	Nouveau SMS
	Nouveau message vocal
	Niveau de charge de la batterie

Pour sélectionner ou modifier un menu ou une fonction :

- En mode veille, appuyez sur la touche écran **Menu**.
- Utilisez les touches directionnelles pour atteindre le menu désiré puis appuyez sur la touche écran **Selec**.
- Le cas échéant, sélectionnez un sous-menu à l'aide des touches directionnelles et ouvrez le en appuyant sur la touche écran **Selec**. Si le menu sélectionné contient d'autres sous-menus, répétez cette procédure.
- Utilisez les touches directionnelles pour sélectionner le réglage de votre choix.
- Appuyez sur la touche écran **Selec** pour valider vos réglages.

Numéros de raccourci

Les touches numériques peuvent servir de raccourcis pour accéder rapidement aux menus. En mode menu, le numéro qui sert de raccourci apparaît en face du nom du menu correspondant.

Chargement de la batterie

1. Branchez le chargeur fourni avec l'appareil.

Remarque : Après avoir branché le chargeur, il se peut que l'indicateur de charge n'apparaisse qu'au bout de 5 minutes; la batterie se charge cependant correctement pendant ce temps.

2. À la fin de l'opération, débranchez le chargeur.

Remarque : Ne retirez jamais la batterie du téléphone lorsque le chargeur est branché. Vous risqueriez d'endommager l'appareil.

Mise en marche/arrêt du téléphone

- Maintenez la touche **[]** enfoncée pendant quelques secondes pour allumer l'appareil.
- Si un message de réglage de la date et de l'heure s'affiche, appuyez sur la touche écran **Oui** puis réglez l'heure et la date en suivant les instructions à l'écran.
- Pour éteindre le téléphone, maintenez la touche **[]** enfoncée pendant quelques secondes.

Changer la langue d'affichage

- En mode veille, appuyez sur la touche écran **Menu**.
- Sélectionnez **Réglages** → **Langue** → **Langue affichage**.
- Choisissez une langue.

Téléphoner

- En mode veille, tapez un numéro de téléphone puis appuyez sur **[]**.
- Pour raccrocher, appuyez sur **[]**.

Répondre à un appel

- Lorsque le téléphone sonne, appuyez sur la touche écran **Accept.** ou sur **[]** pour décrocher. Pour rejeter l'appel, appuyez sur **[]**.
- Pour raccrocher, appuyez sur **[]**.

Arborescence des menus

1. Journal d'appels

- Appels en absence
- Appels reçus
- Appels émis
- Tout supprimer
- Durée des appels
- Coût des appels*

2. Services réseau

- Renvoi d'appel
- Interdiction d'appel
- Signal d'appel
- Sélection réseau
- ID correspondant
- Ligne active*

3. Applications

- Bluetooth
- SIM-AT*

4. Sonneries

- Appels entrants
- Messages
- Marche/Arrêt

4.1 Tonalité connexion

- Son du clavier
- Bip durée d'appel
- Mode silencieux
- Signal d'appel

5. Messages

- SMS
- Messages Push
- Modèles
- Messagerie vocale
- Messages info
- Réglages
- Messages SOS
- Etat mémoire

6. Multimédia

- Services WAP
- Boîte multimédia

7. Agenda

- Horloge
- Réveil
- Calculatrice
- Convertisseur

8. Répertoire

- Liste des contacts
- Liste FDN*
- Nouveau contact
- Numérotation abrégée
- Noméros personnels
- Gestion
- Numéro de service*

9. Réglages

- Affichage
- Message d'accueil
- Langue
- Sécurité
- Rappel automatique
- Qualité parole
- Toutes touches
- Verrouillage auto du clavier
- Réinitialisation des réglages

* Disponible uniquement si la fonction est prise en charge par votre carte SIM.

Présentation du téléphone et de ses touches

Touches écran

Permettent d'exécuter les fonctions indiquées à la dernière ligne de l'écran.

Touche d'appel

Permet d'appeler un correspondant ou de répondre à un appel. En mode veille, permet d'afficher les derniers appels.

Touche de la messagerie vocale

► Messagerie vocale

Touche de verrouillage du clavier

► Mode clavier verrouillé

Touches alphanumériques

Touches de navigation

En mode menu, permettent de faire défiler les options.

Marche/arrêt/Terminer

Maintenez la touche enfoncée pour allumer ou éteindre le téléphone. Permet aussi de mettre fin à un appel.

Touche Aulaton/Correction

Permet de supprimer les caractères affichés à l'écran et de revenir au menu précédent. Lorsque le clavier est verrouillé, appuyez quatre fois sur cette touche pour envoyer un message SOS. ► Mode SOS

Touche du mode silencieux

► Mode silencieux

Régler le volume sonore

- En mode veille, appuyez sur la touche écran **Menu**.
- Sélectionnez **Sonneries** → **Appels entrants** → **Volume sonnerie**.
- Utilisez les touches de navigation pour ajuster le niveau sonore.
- Appuyez sur la touche écran **Enreg**.

Lorsque vous êtes en communication, appuyez sur **Haut** ou **Bas** pour régler le volume du téléphone.

Changer la sonnerie des appels

- En mode veille, appuyez sur la touche écran **Menu**.
- Sélectionnez **Sonneries** → **Appels entrants** → **Sonneries par défaut** ou **Mes sonneries**.
- Choisissez une sonnerie puis appuyez sur la touche écran **Oui**.

Rappeler des numéros récents

- En mode veille, appuyez sur **[]**.
- Appuyez sur **Haut** ou **Bas** pour déplacer le curseur sur le numéro de votre choix.
- Appuyez sur **[]** pour composer ce numéro.

Saisie de texte

Changer le mode de saisie

Dans une zone de saisie, appuyez sur la touche écran droite jusqu'à ce que le mode de saisie souhaité s'affiche.

Mode T9

- Pour commencer à saisir un mot, appuyez sur une touche de **2 à 9**. Appuyez une seule fois sur la touche correspondant à la lettre souhaitée. Le mot que vous saisissez s'affiche à l'écran. Il peut changer à chaque pression de touche. Saisissez le mot en entier avant de modifier ou de supprimer des caractères. Par exemple : Pour saisir « Salut » en mode T9, appuyez sur les touches **7, 2, 5, 8 et 8**.
- Pour insérer un espace et saisir le mot suivant, appuyez sur **#**.

Mode ABC

Appuyez sur les touches correspondant aux lettres à saisir : une fois pour la première lettre, deux fois pour la seconde et ainsi de suite.

Par exemple, appuyez sur **2** à trois reprises pour obtenir un « C » ou deux fois sur **5** pour saisir un « K ».

Mode numérique

Appuyez sur les touches correspondant aux chiffres à saisir.

Mode Symbole

Appuyez sur la touche numérique correspondant au symbole à saisir puis appuyez sur la touche écran **OK**. Pour afficher d'autres symboles, appuyez sur **Haut** ou **Bas**.

Astuces de saisie

- Vous pouvez déplacer le curseur à l'aide des touches directionnelles.
- Pour effacer des caractères un par un, appuyez sur C. Pour effacer tous les caractères saisis, maintenez la touche **C** enfoncée.
- Pour insérer un espace entre des caractères, appuyez sur ***.**
- Pour changer la casse en mode T9 ou ABC, appuyez sur ***.**
- Pour ajouter des signes de ponctuation en mode T9 ou ABC, appuyez sur **1**.

Envoyer un SMS

- En mode veille, appuyez sur la touche écran **Menu**.
- Sélectionnez **Messages** → **SMS** → **Créer**.
- Rédigez le texte du message.
- Pour ajouter des éléments, appuyez sur la touche écran **Options** :
 - Ajouter média** : ajoutez des sons, des images ou des animations.
 - Ajouter émoticône** : ajoutez des émoticônes.
 - Modèles** : ajoutez des modèles de texte.
- Appuyez sur la touche écran **Options** et choisissez **Envoyer**.

Fonction	Description	Choisissez
Messagerie vocale	Accéder à votre messagerie vocale et écouter les messages stockés sur le réseau.	Menu > Messages > Messagerie vocale
Messages d'information	Modifier la configuration de ce service et consulter les messages d'information reçus.	Menu > Messages > Messages info reçus.
Options de messagerie	Configurer les options d'utilisation de la messagerie.	Menu > Messages > Réglages
Messages SOS	Activer la fonction de message SOS. Définir les destinataires et le mode de répétition.	Menu > Messages > Messages SOS
État de la mémoire des messages	Vérifier l'espace mémoire occupé par les messages.	Menu > Messages > Etat mémoire
Navigateur WAP	Lancer et configurer le navigateur WAP. Lorsque vous surfez sur le web, utilisez les touches 2 , 4 , 6 et 8 pour faire défiler les menus.	Menu > Multimédia > Services WAP
Accès aux fichiers multimédias	Accéder aux sons et images stockés dans la mémoire du téléphone.	Menu > Multimédia > Boîte multimédia > Images téléchargées ou Sonneries
Suppression de tous les fichiers multimédias	Effacer les sonneries et les images de chaque dossier multimédia.	Menu > Multimédia > Boîte multimédia > Tout supprimer

Consignes de sécurité importantes

Avant d'utiliser votre téléphone portable, lisez les consignes de sécurité suivantes afin d'éviter toute utilisation dangereuse ou illégale.

N'utilisez jamais votre téléphone en conduisant

Garez votre véhicule avant d'utiliser un téléphone en prise directe.

Éteignez votre téléphone avant de faire le plein

N'utilisez pas votre téléphone lorsque vous vous trouvez dans une station service ou à proximité de produits combustibles ou chimiques.

Éteignez votre téléphone en avion

Les téléphones portables peuvent engendrer des interférences. Leur utilisation en avion est interdite et dangereuse.

Éteignez votre téléphone à proximité de tout appareil médical

Certains appareils utilisés dans les hôpitaux et les centres de soins sont sensibles aux radiofréquences. Respectez la législation et la réglementation en vigueur.

Interférences

Tous les téléphones portables peuvent être sujets à des interférences susceptibles de perturber leur fonctionnement.

Réglementations spécifiques

Respectez la législation locale en vigueur et éteignez toujours votre téléphone lorsque son utilisation est interdite.

- Sélectionnez un emplacement vide.
- Entrez le numéro du destinataire, puis appuyez sur la touche écran **OK**.
- Appuyez sur la touche écran **Envoyer** pour envoyer le message.

Présentation des fonctions

Cette section décrit brièvement les fonctions de votre téléphone.

Fonction	Description	Choisissez
Affichage des derniers appels	Consulter le numéro des derniers appels émis, manqués ou reçus.	Menu > Journal d'appels > Appels en absence, Appels reçus ou Appels émis
Suppression des appels récents	Effacer le journal d'appel de chaque type d'appel ou tous les journaux d'appel.	Menu > Journal d'appels > Tout supprimer
Affichage de la durée des appels	Consulter la durée des derniers appels émis et reçus. Permet également de remettre le compteur à zéro.	Menu > Journal d'appels > Durée des appels
Affichage du coût des appels	Consulter le coût de vos communications.	Menu > Journal d'appels > Coût des appels
Services réseau	Accéder aux services réseau proposés par votre opérateur téléphonique.	Menu > Services réseau

Fonction	Description	Choisissez
État de la mémoire Multimédia	Vérifier l'espace mémoire occupé par les sonneries et les images.	Menu > Multimédia > Boîte multimédia > Etat mémoire
Heure et date	Régler la date et l'heure et définir le fuseau horaire.	Menu > Agenda > Horloge
Réveil	Programmer le déclenchement de l'alarme à une heure définie.	Menu > Agenda > Réveil
Calculatrice	Effectuer des opérations arithmétiques de base.	Menu > Agenda > Calculatrice
Convertisseur	Effectuer des conversions courantes, par exemple de devises ou de températures.	Menu > Agenda > Convertisseur
Rechercher un contact	Rechercher des contacts enregistrés dans le répertoire.	Menu > Répertoire > Liste des contacts
Création d'une liste de numérotation fixe	Choisir les contacts à utiliser en mode FDN (Fixed Dialling Number), c'est-à-dire lorsque le téléphone autorise uniquement les appels sortants destinés aux numéros spécifiés.	Menu > Répertoire > Liste FDN
Ajout d'un nouveau contact	Créer un nouveau contact dans le répertoire.	Menu > Répertoire > Nouveau contact

Étanchéité

Votre téléphone n'est pas étanche. Gardez-le au sec.

Précautions d'utilisation

Utilisez votre téléphone comme un combiné classique (écouter contre l'oreille). Évitez tout contact inutile avec l'antenne lorsque le téléphone est allumé.

Appels d'urgence

Composez le numéro d'urgence national puis appuyez sur la touche . Ne coupez pas la communication avant d'y être autorisé.

Enfants en bas âge

Rangez le téléphone et tous ses accessoires hors de portée des enfants.

Accessoires et batteries

Utilisez exclusivement des batteries et des accessoires (casque, oreillette, câble PC, etc.) agréés par Samsung. Toute utilisation d'un accessoire non homologué pourrait endommager votre téléphone et s'avérer dangereuse.

ATTENTION

Risque d'explosion si la batterie est remplacée par un modèle inadapté. Débarrassez-vous des batteries usagées en respectant les consignes de recyclage.



A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'audition de l'utilisateur.

Fonction	Description	Choisissez
Bluetooth	Connecter le téléphone à d'autres périphériques Bluetooth sans aucun branchement physique, téléphoner en gardant les mains libres et contrôler votre téléphone à distance.	Menu > Applications > Bluetooth
Services SIM	Utiliser les différents services complémentaires proposés par votre opérateur.	Menu > Applications > SIM-AT
Réglage de la sonnerie et du volume	Choisir la sonnerie des appels entrants, le volume sonore ou un type de sonnerie.	Menu > Sonneries > Appels entrants
Tonalité des messages	Choisir la tonalité d'alerte pour les SMS ou définir la fréquence de notification des nouveaux messages.	Menu > Sonneries > Messages
Tonalité de marche/arrêt	Activer ou désactiver la tonalité émise par le téléphone lorsque vous l'allumez ou l'éteignez.	Menu > Sonneries > Marche/Arrêt
Tonalité de connexion	Configurer le téléphone pour qu'il émette un bip lorsque la communication est établie.	Menu > Sonneries > Tonalité connexion
Son et volume du clavier	Choisir la tonalité émise par le téléphone lorsque vous appuyez sur une touche ou régler le volume des touches.	Menu > Sonneries > Son du clavier
Bip de durée d'appel	Lorsque vous êtes en communication, le téléphone émet un bip toutes les minutes pour vous informer de la durée de vos communications.	Menu > Sonneries > Bip durée d'appel

Fonction	Description	Choisissez
Numérotation abrégée	Attribuer un chiffre de numérotation abrégée (2 à 9) à huit de vos numéros de téléphone les plus utilisés.	Menu > Répertoire > Numérotation abrégée
Numéros personnels	Paramétrer vos propres numéros de téléphone ou leur affecter un nom.	Menu > Répertoire > Numéros personnels
Gestion des contacts	Copier dans la mémoire du téléphone tous les contacts stockés sur la carte SIM ou supprimer tous les contacts du répertoire. Permet également de vérifier l'espace mémoire occupé par les contacts du répertoire.	Menu > Répertoire > Gestion
Numéros des services de l'opérateur	Accéder à la liste des numéros des services proposés par votre opérateur.	Menu > Répertoire > Numéro de service
Réglages de l'affichage	Modifier les réglages de l'affichage et du rétroéclairage.	Menu> Réglages > Affichage
Message d'accueil	Définir le message qui s'affichera lorsque vous allumerez votre téléphone	Menu > Réglages > Message d'accueil
Choix de la langue	Choisir la langue à utiliser pour l'affichage du texte.	Menu > Réglages > Langue
Sécurité	Protéger votre téléphone contre toute utilisation frauduleuse.	Menu > Réglages > Sécurité

Réparation

Toute réparation de votre téléphone doit être réalisée par un technicien agréé.

Informations sur le DAS

Votre téléphone portable est un appareil destiné à émettre et recevoir des signaux de radiofréquence. Il a été conçu et fabriqué pour ne pas dépasser les limites d'exposition aux radiofréquences établies par le Conseil de l'Union européenne. Ces limites font partie d'un ensemble de directives exhaustives et définissent les niveaux d'exposition aux radiofréquences autorisés pour le grand public. Ces directives se basent sur les normes de sécurité élaborées par des organismes scientifiques indépendants au travers d'une évaluation périodique et minutieuse d'études scientifiques.

Ces normes prévoient une marge de sécurité importante destinée à assurer la sécurité des personnes, quel que soit leur âge ou leur état de santé.

La norme d'exposition aux ondes émises par les téléphones sans fil emploie une unité de mesure appelée Débit d'absorption spécifique (DAS). La limite DAS fixée par le Conseil de l'Union européenne est de 2,0 W/kg. Le débit DAS le plus élevé constaté pour ce modèle de téléphone est de 0,927 W/kg.

Fonction	Description	Choisissez
Mode silencieux	Choisir le type d'alerte utilisé par le téléphone lorsqu'il est en mode silencieux.	Menu > Sonneries > Mode silencieux
Signal d'appel	Activer le signal d'appel pour être averti de l'arrivée d'un message ou du déclenchement d'une alarme pendant que vous êtes en communication.	Menu > Sonneries > Signal d'appel
Envoi de messages SMS	Rédiger des messages et les envoyer.	Menu > Messages > SMS > Créer
Lecture des SMS	Consulter les messages reçus ou envoyés.	Menu > Messages > SMS > Boîte de réception ou Boîte d'envoi
Modèles d'émoticônes	Préparer des modèles d'émoticônes fréquemment utilisés.	Menu > Messages > SMS > Modèles émoticônes
Suppression des messages	Effacer les messages stockés dans un dossier ou effacer tous les messages en même temps.	Menu > Messages > SMS > Tout supprimer
Messages push	Modifier la configuration de ce service et consulter ou supprimer les messages push reçus.	Menu > Messages > Messages Push
Modèles de messages	Préparer des modèles de messages fréquemment utilisés.	Menu > Messages > Modèles

Fonction	Description	Choisissez
Traçage du mobile	Si vous avez perdu votre téléphone ou si vous vous l'êtes fait voler, cette fonction permet de le localiser. Lorsque quelqu'un tente d'utiliser votre téléphone avec une autre carte SIM, votre appareil envoie automatiquement un message de suivi prédefini à votre famille ou à vos amis. Disponible uniquement si cette fonction est prise en charge par votre opérateur.	Menu > Réglages > Sécurité > Traçage du mobile
Rappel automatique	Activer le rappel automatique pour que le téléphone effectue jusqu'à dix tentatives de rappel d'un numéro après un essai infructueux.	Menu > Réglages > Rappel automatique
Qualité de parole	Permet de réduire les bruits parasites et d'améliorer la qualité sonore pour que votre correspondant puisse vous entendre clairement.	Menu > Réglages > Qualité parole
Réponse toutes touches	Permet de répondre à un appel en appuyant sur n'importe quelle touche, sauf sur la touche écran HP oui/HP non et sur  .	Menu > Réglages > Toutes touches
Verrouillage automatique du clavier	Configurer le téléphone pour que le clavier se verrouille automatiquement lorsque l'appareil est inactif.	Menu > Réglages > Verrouillage auto du clavier
Réinitialisation des réglages	Rétablir les réglages d'origine de l'appareil.	Menu > Réglages > Réinitialisation des réglages



Déclaration de conformité (R&TTE)

Nous,

Samsung Electronics

déclarons sous notre seule responsabilité que le produit

Téléphone mobile GSM : SGH-C180

sur lequel porte cette déclaration est en conformité avec les normes et/ou autres documents normatifs suivants.

SECURITE	EN 60950-1 : 2001 +A11:2004 EN 301 489-01 V1.5.1 (11-2004) EN 301 489-07 V1.2.1 (08-2002) EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002)
CEM	EN 50360 : 2001
DAS	EN 50361 : 2001
RADIO	EN 301 511 V9-0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.6.1 (11-2004)

Ce téléphone a été testé et s'est avéré conforme aux normes relatives à l'émission de fréquences radio. En outre, nous déclarons que cet appareil satisfait à toutes les conditions essentielles de la directive 1999/5/CE.

La procédure d'évaluation de la conformité, définie dans l'article 10, puis détaillée à l'annexe [IV] de la directive 1999/5/CE, a été conduite sous le contrôle de l'organisme suivant :


BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Watton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Numéro d'identification : 0168

Documentation technique détenue par :

Samsung Electronics QA Lab.

disponible sur simple demande.
(Représentant pour l'Union européenne)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Valeley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2007. 07. 20
(lieu et date de parution)



Yong-Sang Park / S. Manager
(nom et signature du responsable dûment habilité)

* Cette adresse n'est pas celle du Centre de service après-vente de Samsung. Pour connaître celle-ci, consultez la carte de la garantie ou contactez le revendeur de votre téléphone.