


kona	Opis	ikona	Opis
	Brak sygnału		Zwieszzone radio FM
	Moc sygnału		Trwa odtwarzanie muzyki
	Wyszukiwanie sieci		Odtwarzanie muzyki wzryzmiane
	Połączenie z siecią GPRS		Nowa wiadomość SMS
	Połączenie z siecią EDGE		Nowa wiadomość MMS
	Rozmowa w toku		Nowa wiadomość e-mail
	Przeglądanie stron WWW		Nowa wiadomość konfiguracyjna
	Łączenie z bezprzewodną stroną WWW		Nowa wiadomość WAP Push
	Roaming (poza standardowym obszarem zasięgu)		Nowa wiadomość w pozycji głosowej
	Przekazywanie połączeń włączone		Włączono profil Normalny
	Brak karty SIM		Włączono profil Cichy
	Łączność Bluetooth włączona		Poziom nalaadowania baterii
	Alarm włączony		Bieżąca godzina
	Włożono kartę pamięci		
	Włączone radio FM		

1. Podłączyć dostarczoną ładowarkę podręczną do gniazda elektrycznego.
2. Podłączyć mniejszą końcówkę ładowarki podręcznej do gniazda wielofunkcyjnego w telefonie.
3. Po zakończeniu ładowania odłączyć ładowarkę podręczną.

A diagram of a silver mobile phone with a black charging cable plugged into its side. The cable is connected to a small, black, rectangular power adapter. The adapter has two prongs at the top, indicating it is designed to be plugged into a standard wall outlet.

	Uwaga: uwagi i wskazówki dotyczące użytkowania lub dodatkowe informacje
	Kolejność: kolejność opcji na menu, które należy wybrać, aby wykonać krok; na przykład: w trybie menu wybierz opcję Widom. → Utwórz wiadomość (oznacza wybranie opcji Widomości, a następnie opcji Utwórz wiadomość)
	Nawiasy kwadratowe: klawisze telefonu; na przykład: (oznacza klawisz włączania/wyjścia z menu)
	Nawiasy ostrokatyczne: klawisze funkcyjne, które kontrolują różne funkcje na ekranach; na przykład: <OK> (oznacza klawisz funkcyjny OK)

Aby wyłączyć telefon, powtórz krok 1 opisany powyżej.

- Po wejściu do menu wymagającego kodu PIN2 należy wprowadzić kod PIN2, który jest dostarczony wraz z kartą SIM. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy się skontaktować z operatorem.
- Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za utratę hasła, prywatnych danych lub uszkodzenia spowodowane przez nielegalne oprogramowanie.

1. W trybie oczekiwania naciśnij klawisz [], aby wyświetlić listę ostatnich numerów.
2. Przewiń w lewo albo w prawo, aby wybrać typ połączenia.
3. Aby wybrać numer lub nazwę, przewiń w górę lub w dół.

 Maksymalna dopuszczalna liczba znaków w wiadomości SMS zależy od operatora sieci. Jeżeli wiadomość przekroczy maksymalną liczbę znaków, telefon ją podzieli. Możesz wybrać rodzaj alfabetu dla nowych wiadomości SMS w Ustawieniach w menu Obsługiwane znaki. Po wybraniu opcji Automatycznie telefon zmieni kodowanie z alfabetu GSM na Unicode, jeśli zostanie wprowadzony znak Unicode. Użycie kodowania Unicode spowoduje zmniejszenie maksymalnej liczby znaków w wiadomości o około połowę.

1. W trybie menu wybierz opcję **Wiadom. → Skrzynka odbiorcza**.
2. Wybierz wiadomość SMS lub MMS.

1. W trybie menu wybierz kolejno opcje **Wiadom.** → **Ustawienia** → **Wiad. alarmowa** → **Ustawienia wysyłania**.
2. Naciśnij klawisz **<Zmień>**, aby wybrać opcję **Wl.**
3. Przewiń w dół i naciśnij mysz optyczną, aby otworzyć listę odbiorców.
4. Naciśnij klawisz **Szukaj**, aby otworzyć listę kontaktów.
5. Wybierz kontakt.
6. Wybierz numer (w razie potrzeby).
7. Naciśnij mysz optyczną, aby zapisać listę odbiorców.
8. Przewiń w dół i wybierz, ile razy ma zostać wysłana wiadomość alarmowa.
9. Naciśnij klawisz przyciski **<Wstecz>** → **<Tak>**.

Przesuwaj palcem wybierając ikony na inteligentnym ekranie głównym, aż do wyboru właściwej ikony, którą potwierdzasz naciśnięciem myszy optycznej.

 W przypadku wyjęcia baterii ustawiony alarm może nie zostać uruchomiony.

 Może być wymagane dodatkowe naciśnięcie myszy optycznej.

- Aby wybrać symbol, przesuwaj palcem po mysz optycznej.
- Aby usuwać kolejne znaki, naciskaj klawisz **<Wyczyść>**. Aby usunąć wszystkie znaki, naciśnij i przytrzymaj klawisz **<Wyczyść>**.
- Aby wstawić spację między znakami, naciśnij klawisz **[0]**.
- Aby wstawić znaki interpunkcyjne, naciśnij klawisz **[1]**.

W zależności od operatora sieci można wstępnie ustawić lokalizację zapisywania nowych kontaktów w pamięci. Aby zmienić lokalizację w pamięci, w trybie menu wybierz opcję **Kontakty** → **<Opcje>** → **Ustawienia** → **Zapisuj nowe kontakty w** → lokalizacja w pamięci.

1. W trybie oczekiwania wpisz numer telefonu i naciśnij klawisz **<Opcje>**.
2. Wybierz opcję **Dodaj do kontaktów** → **Utwórz kontakt** → lokalizacja w pamięci (w razie potrzeby).
3. Wybierz typ numeru (w razie potrzeby).
4. Wprowadź informacje dotyczące kontaktu.
5. Naciśnij mysz optyczną.

Produkt : Telefon komórkowy GSM Bluetooth
Model(e): GT-C3780

C € 0168

Bezpieczeństwo	EN 60950-1: 2006 +A12: 2011
SAR	EN 50360: 2006 +A1: AC 2006 EN 62209-1: 2006 EN 62479: 2010 EN 62209-2: 2010 EN 62311: 2006
EMC	EN 301 489-01 V1.9.2 (09-2011) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Przedstawiciel w UE
Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 8GG, UK*
2013.01.16


Joong-Hoon Choi / Kierownik laborator

(Miejsce i data wystawienia) (Nazwisko i podpis osoby upoważnionej)

To nie jest adres Centrum Serwisowego firmy Samsung. Aby uzyskać adres lub numer telefonu Centrum Serwisowego firmy Samsung, należy zapoznać się z treścią karty gwarancyjnej lub skontaktować się ze sprzedawcą, u którego zakupiono produkt.