

1. Podłączyć ładowarkę podrózną.
2. Po zakończeniu ładowania odłączyć ładowarkę podrózną.

Do gniazda zasilania prądem zmiennym

- Nie należy wyjmować baterii przed odłączeniem ładowarki podróźnej. Może to być przyczyną uszkodzenia telefonu.
- Nieużywając ładowarkę podrózną należy odłączyć w celu zaoszczędzenia energii. Ładowarka podrózna nie posiada wyłącznika zasilania, dlatego w celu przerwania zasilania należy odłączyć ją od gniazda elektrycznego. Podczas używania ładowarka podrózna powinna znajdować się w pobliżu gniazda elektrycznego.

Telefon obsługuje karty microSD™ i microSDHC™ o pojemności do 8 GB (zależnie od producenta karty pamięci i jej typu).

 Formatowanie karty w czytniku na komputerze może spowodować niezgodność karty z telefonem. Karty pamięci należy formatować wyłącznie w telefonie.



Z połączanymi stykami skierowanymi w dół

Ikony pomocnicze

	Uwaga: uwagi, wskazówki dotyczące użytkowania lub dodatkowe informacje.
	Strzałka: kolejność opcji lub menu, które należy wybrać w celu wykonania konkretnej czynności.
[]	Nawiasy kwadratowe: klawisze telefonu.
< >	Nawiasy ostrokatne: klawisze programowe, które służą do sterowania różnymi funkcjami na ekranach.

Aby wyłączyć lub wyłączyć telefon, naciśnij i przytrzymaj klawisz [4].



 Jeśli bateria zostanie wyjęta na dłużej niż kilka minut, ustawienia daty i godziny zostaną zresetowane.

Blokowanie i odblokowywanie klawiszy

Aby zablokować lub odblokować klawisze, w trybie oczekiwania naciśnij i przytrzymaj klawisz [Rit] lub [zaz.®].



Aby wysłiszyć dźwięki telefonu lub anulować wysłiszenie, naciśnij i przytrzymaj klawisz [... 9].



Dostęp do menu

1. W trybie oczekiwania naciśnij klawisz **<Menu>**, aby przejść do trybu menu.
 -  W zależności od regionu i operatora dostęp do menu menu może wymagać naciśnięcia klawisza potwierdzenia.
2. Wybierz menu lub opcję klawiszem nawigacyjnym.
3. Naciśnij klawisz **<Wybierz>**, **<Zapisz>** lub klawisz potwierdzenia, aby potwierdzić wybór podświetlonej opcji.
4. Aby przejść poziom wyżej, naciśnij klawisz **<Wstecz>**. Aby wrócić do trybu oczekiwania, naciśnij klawisz [9].

- Podczas uzyskiwania dostępu do menu wyjmającego wprowadzenie kodu PIN2 należy wprowadzić kod PIN2 dołączony do karty SIM. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy się skontaktować z operatorem sieci.
- Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za utratę haseł lub danych prywatnych ani za inne uszkodzenia spowodowane przez nielegalne oprogramowanie.

Zarządzanie kartami SIM

Ten telefon obsługuje tryb Dual SIM, który umożliwia jednocześnie używanie dwóch różnych kart SIM bez konieczności ich wymiany. Dowiedz się, jak aktywować karty SIM i zmieniać ich ustawienia.

Abby przełączyć sieci

Naciśnij klawisz **[F5]**, aby przełączyć sieci.

1. W trybie oczekiwania naciśnij i przytrzymaj klawisz [D].
2. Wybierz opcję **Sieć** i przewiń w lewo lub w prawo, aby wybrać kartę SIM.
3. Naciśnij klawisz **<Zmień>**, aby aktywować kartę.

1. W trybie oczekiwania wprowadź numer kierunkowy i numer telefonu.
2. Naciśnij klawisz **[*]**, aby wybrać numer.
Aby zmienić poziom głośności podczas rozmowy, naciśnij klawisz nawigacyjny w górę lub w dół.
3. Aby zakończyć połączenie, naciśnij klawisz **[*]**.

1. Podczas sygnału przychodzącego połączenia naciśnij klawisz [1].
2. Aby zakończyć połączenie, naciśnij klawisz [e].

Aby wprowadzić znaki, liczby i symbole, należy nacisnąć odpowiednie klawisze alfanumeryczne. Aby wprowadzić znaki widoczne na górnej połowie klawiszy, naciśnij klawisz [Alt] lub [Alt, Δ].

- Aby zmienić język wprowadzania tekstu, naciśnij klawisz **<Opcje>**, a następnie opcje **Opcje pisania** → **Język wprowadzania**.
- Aby włączyć tryb T9, naciśnij klawisz **<Opcje>**, a następnie opcje **Włącz T9**.
- Naciśnij klawisz [[Ⓢ]₉], aby otworzyć panel symboli.
- Naciśnij klawisz [**[Alt]**] [[Ⓢ]₉], aby otworzyć panel emotikonów.

- Aby przesunąć kursor, naciśnij klawisz nawigacyjny.
- Aby zmienić wielkość liter, naciśnij klawisz [F5].
- Aby usuwać pojedyncze znaki, naciśnij klawisz [X].
- Aby szybko usunąć znaki, naciśnij i przytrzymaj klawisz [X].
- Aby wstawić spację między znakami, naciśnij klawisz [Space].
- Aby rozpocząć nowy wiersz, naciśnij klawisz [Enter].

Wstępnie ustalona lokalizacja zapisu nowych kontaktów w pamięci może się różnić w zależności od operatora sieci. Aby zmienić lokalizację pamięci, w trybie Menu wybierz kolejno opcję **Kontakty** → klawisz **<Opcje>** → opcję **Ustawienia** → **Zapisuj nowe kontakty** → lokalizacja pamięci.

W trybie menu wybierz opcję **Moje pl.** → opcję **Obrazy** → plik zdjęcia.

1. W trybie oczekiwania naciśnij i przytrzymaj klawisz , aby włączyć kamerę.
2. Naciśnij klawisz [1], aby przejść do trybu kamery.
3. Skieruj obiektyw na wybrany obiekt i wykadruj obraz zgodnie z potrzebami.
4. Naciśnij klawisz potwierdzenia lub klawisz , aby rozpocząć nagrywanie.
5. Aby zatrzymać nagrywanie, naciśnij klawisz potwierdzenia, klawisz <Stop> lub klawisz .

W trybie menu wybierz opcję **Moje pl.** → opcję **Filmy** → plik filmu.

1. W trybie menu wybierz opcję **Muzyka**.
2. Wybierz kategorię muzyki → plik muzyczny.
3. Do sterowania odtwarzaniem można używać następujących klawiszy:

Klawisz	Funkcja
Potwierdzenia	Wstrzymanie lub wznowienie odtwarzania

Klawisz	Funkcja
Nawigacyjny	• W lewo: ponowne uruchomienie odtwarzania; przewijanie do tyłu (nacisnąć i przytrzymać przez 3 sekundy); • przeszukiwanie pliku do tyłu (nacisnąć i przytrzymać) • W prawo: przejście do następnego utworu; przeszukiwanie pliku do przodu (nacisnąć i przytrzymać) • W górę/dół: zmiana poziomu głośności

1. Podłącz zestaw słuchawkowy do telefonu.
2. W trybie menu wybierz opcję **Aplik.** → **Radio FM**.
3. Naciśnij klawisz potwierdzenia, aby włączyć radio FM.
4. Aby rozpocząć automatyczne strojenie, naciśnij klawisz **<Tak>**.
Radio rozpocznie automatyczne skanowanie i zapisywanie dostępnych stacji.

 Po pierwszym włączeniu radia FM zostanie wyświetlony monit o rozpoczęcie automatycznego strojenia.

5. Do sterowania radiem FM można używać następujących klawiszy:

1. W trybie menu wybierz opcję **Udost.obr.** → wityrnyę internetową.
2. Naciśnij klawisz **<Tak>**.
3. Podziel się zdjęciami, filmami lub wiadomościami z rodziną i przyjaciółmi.

1. W trybie menu wybierz opcję **IM** → wybrany komunikator.
2. Wprowadź nazwę użytkownika i hasło, a następnie naciśnij klawisz **<Zarejestruj się>**.
3. Wysyłaj i odbieraj wiadomości błyskawicznie do/od przyjaciół lub rodziny.

Deklaracja zgodności (R&TTE)

Samsung Electronics

deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że produkt

Telefon komórkowy GSM: GT-E2222

komunikujący się drogą radiową, jest zgodny z niższymi wymiowanymi standardami i dokumentami normalnymi.

Bezpieczeństwo	EN 60950-1 : 2006/A11:2009
SAR	EN 62208 : 2007/A11:2009
	EN 62208-1 : 2006
EMC	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008)
	EN 301 489-02 V1.3.1 (11-2007)
	EN 301 489-07 V1.2.1 (05-2008)
RADIO	EN 301 511 V1.6.2 (03-2003)
	EN 302 328 V1.7.1 (10-2006)

Niniejszym deklaruję, że przystosowane wyściskie kolumny zostają testów testów w paśmie radiowym oraz że wszystkie wymagania produktu, odpowiedza wszystkim kolumnom wyściskim kolumny deklaracji.

Proszę brać pod uwagę, że wszystkie dane w artykule 10.1 kolumny zostały wyściskowane w załączniku IV) Wyściskowej 1999/5/EC, została przeprowadzona przy wyściskowej następujących instytucji:

BAL-TEC Fourth House,
Churchfield Road,
Widnes, on Tyneham,
Buryng KT12 2TD, UK

Oczyszczenie i deklaracja: 0168

Dokumentacja techniczna jest przechowywana w:

Samsung Electronics QA Lab

1. I będzie udostępniana na żądanie (proszę wskazać na adres)

Samsung Electronics Euro QA Lab
Blackhouse Business Park, Dacorum Way,
Vale of Glamorgan, GLSE 60G, UK

2011.04.05 (data wystawienia) Joong-Hoon Choi / L. (właściciel)

(nazwisko i podpis osoby upoważnionej)

* Nie jest to adres centrum serwisowego firmy Samsung. Adres i numer telefonu jest dostępny na stronie internetowej firmy Samsung. Adres i numer telefonu jest dostępny na stronie internetowej firmy Samsung. Adres i numer telefonu jest dostępny na stronie internetowej firmy Samsung.

* Nie jest to adres centrum serwisowego firmy Samsung. Adres i numer telefonu centrum serwisowego firmy Samsung znajdują się na karcie gwarancyjnej. Informacje te można również uzyskać u sprzedawcy, u którego zakupiono produkt.