


Installer la carte SIM et la batterie

1. Retirez le cache arrière et insérez la carte SIM.



2. Insérez la batterie et remettez le cache arrière en place.



Charger la batterie

1. Branchez le chargeur sur l'appareil.
2. À la fin du chargement, débranchez le chargeur.



- N'ôtez pas la batterie tant que le chargeur est branché. Vous risqueriez d'endommager l'appareil.
- Pour réaliser des économies d'énergie, débranchez le chargeur lorsqu'il n'est pas utilisé. Ce dernier n'étant pas équipé d'un interrupteur, vous devez le débrancher du secteur pour interrompre l'alimentation électrique. En cours d'utilisation, le chargeur doit rester à proximité de la prise.

Icônes utilisées dans ce mode d'emploi

	Remarque : remarques, conseils d'utilisation ou informations complémentaires
→	Opération suivante : ordre dans lequel les options ou les menus doivent être sélectionnés pour l'exécution d'une étape. Exemple : en mode Menu, sélectionnez Messages → Créer (signifie que vous devez d'abord appuyer sur Messages , puis sur Créer)
[]	Crochets : touches du téléphone. Exemple : [Marche/Arrêt] (représente la touche Marche/Arrêt / Sortie de menu)
< >	Signes inférieur à et supérieur à : touches écran dont la fonction dépend de ce qui est affiché à l'écran. Exemple : <Enreg.> (correspond à la touche Enreg.)

Régler le volume

Pour régler le volume de la sonnerie

1. En mode Menu, sélectionnez **Paramètres** → **Profils de sons**.
2. Sélectionnez le profil actuellement utilisé.

Si vous utilisez le profil Discrét, vous ne pouvez pas régler le volume de la sonnerie.
3. Appuyez sur **<Modifier>**.
4. Faites défiler vers la gauche ou vers la droite pour sélectionner une carte SIM (si nécessaire).
5. Sélectionnez **Volume**.
6. Sélectionnez **Sonnerie d'appel**.
7. Faites défiler vers la gauche ou la droite pour ajuster le volume, puis appuyez sur **<Enreg.>**.

Pour régler le volume d'écoute pendant un appel

En cours d'appel, appuyez sur la touche de navigation Haut ou Bas pour régler le volume.

- Dans un environnement bruyant, il vous sera peut-être difficile de comprendre clairement votre correspondant en utilisant la fonction Haut-parleur. Utilisez le mode combiné classique pour une meilleure qualité sonore.

Modifier la sonnerie

1. En mode Menu, sélectionnez **Paramètres** → **Profils de sons**.
2. Sélectionnez le profil actuellement utilisé.

Vous ne pouvez pas changer la sonnerie si vous utilisez le profil Discrét ou Réunion.
3. Appuyez sur **<Modifier>**.
4. Faites défiler vers la gauche ou vers la droite pour sélectionner une carte SIM (si nécessaire).
5. Sélectionnez **Sonnerie appel vocal**.
6. Choisissez une sonnerie.

Pour passer à un autre profil, sélectionnez-le dans la liste.

Rappeler un numéro récemment composé

1. En mode Veille, appuyez sur [**—**].
2. Faites défiler l'écran vers la gauche ou la droite pour sélectionner un type d'appel.
3. Faites défiler l'écran vers le haut ou le bas pour sélectionner un numéro ou un nom.
4. Appuyez sur la touche de confirmation pour afficher les détails d'un appel, ou sur [**—**] pour composer le numéro.

Activer et envoyer un message SOS

En cas d'urgence, vous pouvez envoyer un message d'appel à l'aide à votre famille ou à vos amis.

Pour activer le message SOS

1. En mode Menu, sélectionnez **Messages** → **Paramètres** → **Messages SOS** → **Options d'envoi**.
2. Appuyez sur la touche de confirmation pour activer le message SOS.
3. Faites défiler l'écran vers le bas, et appuyez sur la touche de confirmation pour ouvrir la liste des destinataires.
4. Appuyez sur **<Rech.>** pour ouvrir votre liste de contacts. Vous pouvez également saisir des numéros de téléphone précédés d'un indicatif de pays (accompagné du signe +) dans la liste des destinataires. Passez à l'étape 7.
5. Sélectionnez un contact.
6. Sélectionnez un numéro (si nécessaire).
7. Une fois vos contacts sélectionnés, appuyez sur la touche de confirmation pour enregistrer les destinataires.
8. Faites défiler l'écran vers le bas pour choisir le nombre de répétitions du message SOS.
9. Appuyez sur **<Retour>** → **<Oui>**.

Allumer ou éteindre le téléphone

Pour allumer le téléphone :

1. Maintenez la touche [**—**] enfoncée.
2. Saisissez votre code PIN et appuyez sur **<Confirmer>** (si nécessaire).
3. Lorsque l'assistant d'installation se lance, vous pouvez personnaliser le téléphone en suivant les indications à l'écran.

- Si vous enlevez la batterie pendant quelques minutes, l'heure et la date sont réinitialisées.

Pour éteindre votre téléphone, répétez l'étape 1 ci-dessus.

Accéder aux menus

Pour accéder aux menus du téléphone :

1. En mode Veille, appuyez sur **<Menu>** pour accéder au mode Menu.

- Vous aurez peut-être besoin d'appuyer sur la touche de confirmation pour accéder au mode Menu, selon votre région ou votre opérateur téléphonique.

2. Utilisez la touche de navigation pour faire défiler les menus ou les options.
3. Appuyez sur **<Sélect.>**, **<Enreg.>**, **<Régler>** ou sur la touche de confirmation pour confirmer l'option en surbrillance.
4. Appuyez sur **<Retour>** pour revenir au menu précédent et sur [**—**] pour revenir au mode Veille.

Utiliser l'écran d'accueil intelligent

L'écran d'accueil intelligent permet d'accéder à des applications ou d'afficher l'horloge en mode Veille.

- Lorsque vous utilisez l'écran d'accueil intelligent, la touche de navigation ne peut pas servir de raccourci.

Pour ajouter des éléments à l'écran d'accueil intelligent

1. En mode Menu, sélectionnez **Paramètres** → **Affichage** → **Accueil intelligent**.
2. Appuyez sur **<Modifier>**.
3. Sélectionnez les éléments à afficher sur l'écran d'accueil intelligent. Dans la barre d'outils des raccourcis, vous pouvez ajouter ou supprimer des raccourcis comme vous le souhaitez. Appuyez sur **<Options>** → **Modifier les raccourcis**.
4. Appuyez sur **<Modifier>** → **Enreg.**
5. Appuyez sur la touche de confirmation.

- Vous pouvez modifier le style de l'écran de veille. En mode Menu, sélectionnez **Paramètres** → **Affichage** → **Accueil intelligent** puis faites défiler vers la gauche ou la droite pour sélectionner le style de votre choix.

Pour accéder aux éléments de l'accueil intelligent

Appuyez sur la touche de navigation pour faire défiler les éléments de l'écran d'accueil intelligent, puis sur la touche de confirmation pour sélectionner l'élément de votre choix.

Pour envoyer un message SOS

1. Si les touches sont verrouillées, appuyez quatre fois sur [**—**] pour envoyer un message SOS aux numéros prédéfinis. Le téléphone passe en mode SOS et envoie le message SOS prédéfini.
2. Pour quitter le mode SOS, appuyez sur [**—**].

Écouter la radio FM

1. Branchez l'oreillette sur le téléphone.
2. En mode Menu, sélectionnez **Radio FM**.
3. Appuyez sur la touche de confirmation pour allumer la radio FM.
4. Appuyez sur **<Oui>** pour effectuer une recherche automatique des stations. La radio effectue un balayage et mémorise les stations disponibles automatiquement.

- Lorsque vous allumez la radio FM pour la première fois, vous êtes invité à lancer la recherche automatique des stations.

5. Commandez la radio FM à l'aide des touches suivantes :

Touche	Fonction
Confirmation	Permet d'allumer ou d'éteindre la radio FM
Navigation	• Gauche/droite : permet de régler la fréquence et, lorsque la touche est maintenue enfoncée, de rechercher une station de radio disponible • Haut/bas : permet de régler le volume



- Lorsque vous accédez à un menu nécessitant le code PIN2, vous devez entrer le code PIN2 fourni avec la carte SIM. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur.
- Samsung décline toute responsabilité en cas de perte de mots de passe ou d'informations personnelles, ou de dommage causé par un logiciel illégal.

Gérer vos cartes SIM

Votre téléphone prend en charge le mode Dual SIM qui vous permet d'utiliser deux cartes SIM simultanément. Découvrez comment activer les cartes SIM et modifier leurs paramètres.

Pour changer de réseau

En mode Veille, maintenez la touche [#] enfoncée pour changer de réseau.

Pour activer les cartes SIM

1. En mode Menu, sélectionnez **Paramètres** → **Gestion des cartes SIM**.
2. Sélectionnez **Réseau** puis faites défiler vers la droite ou la gauche pour choisir une carte SIM.
3. Appuyez sur **<Modifier>** pour activer la carte.

Pour passer d'une carte SIM à l'autre automatiquement

1. En mode Menu, sélectionnez **Paramètres** → **Gestion des cartes SIM**.
2. Sélectionnez **Changement automatique de la carte SIM**.

Saisir du texte

Pour changer le mode de saisie

- Maintenez la touche [#] enfoncée pour basculer entre les modes T9 et ABC. En fonction de votre pays, vous aurez éventuellement accès à un mode de saisie propre à votre langue.
- Pour modifier la casse ou passer en mode Numérique, appuyez sur [#].
- Appuyez sur [x] pour passer en mode Symbole.
- Maintenez la touche [x] enfoncée pour sélectionner un mode de saisie ou modifier la langue utilisée.

Mode T9

1. Appuyez une seule fois sur les touches alphanumériques correspondant aux caractères à saisir pour saisir un mot dans son intégralité.
2. Lorsque le mot correct apparaît, appuyez sur [0] pour insérer un espace. Si le mot affiché n'est pas le bon, appuyez sur la touche de navigation Haut ou Bas pour sélectionner un autre mot.

Mode ABC

Appuyez autant de fois que nécessaire sur la touche alphanumérique correspondant au caractère à saisir, jusqu'à ce qu'il s'affiche.

Mode Numérique

Appuyez sur la touche alphanumérique correspondant au chiffre à saisir.

3. Appuyez sur **<Modifier>** pour modifier la fonction de changement automatique.

4. Définissez l'heure de début et l'heure de fin de l'utilisation de la carte SIM.

Pour modifier le nom et l'icône des cartes SIM

1. En mode Menu, sélectionnez **Paramètres** → **Gestion des cartes SIM**.
2. Sélectionnez **Enregistrez la carte**.
3. Sélectionnez une carte SIM.
4. Changez le nom et l'icône de la carte.
5. Appuyez sur **<Retour>**.
6. Répétez les étapes 3 et 5 pour sélectionner une autre carte SIM.

Émettre un appel

1. En mode Veille, saisissez l'indicatif régional (si nécessaire), et le numéro de téléphone à composer.
2. Appuyez sur [**—**] pour appeler le numéro.
3. Pour raccrocher, appuyez sur [**—**].

Répondre à un appel

1. À la réception d'un appel, appuyez sur [**—**].
2. Pour raccrocher, appuyez sur [**—**].

Mode Symbole

Appuyez sur la touche alphanumérique correspondant au symbole à saisir.

Pour utiliser les autres fonctions de saisie de texte

- Vous pouvez déplacer le curseur à l'aide de la touche de navigation.
- Pour effacer des caractères un par un, sélectionnez **<Effacer>**. Pour effacer rapidement des caractères, maintenez la touche **<Effacer>** enfoncée.
- Pour insérer un espace entre des caractères, appuyez sur [0].
- Pour aller à la ligne, appuyez trois fois sur [0].
- Pour saisir des signes de ponctuation, appuyez sur [1].

Ajouter un nouveau contact

- En fonction de votre opérateur, il se peut que l'emplacement de la mémoire dans lequel sont enregistrés les nouveaux contacts soit prédéfini. Pour changer l'emplacement de la mémoire, en mode Menu, sélectionnez **Contacts** → **<Options>** → **Paramètres** → **Enreg. nouveaux contacts** sur → un emplacement de mémoire.

1. En mode Veille, entrez un numéro de téléphone et appuyez sur **<Options>**.
2. Sélectionnez **Ajouter aux contacts** → un emplacement de mémoire (si nécessaire) → **Créer un contact**.
3. Sélectionnez un type de numéro (si nécessaire).
4. Complétez les coordonnées du contact.
5. Appuyez sur la touche de confirmation pour ajouter le contact à la mémoire.

