


Les icônes d'état suivantes peuvent s'afficher en haut de l'écran du téléphone :


Icône	Description
	Puissance du signal
	Appel en cours
	Renvoi d'appel activé
	Fonction de messages SOS activée
	Radio FM activée
	Radio FM suspendue
	Alarme activée
	Itinérance (hors de la zone de service normale)
	Nouveau SMS
	Nouveau message vocal
	Profil Normal activé
	Profil Discret activé
	Niveau de charge de la batterie

Insérer la carte SIM et la batterie

1. Retirez le cache de la batterie, puis insérez la carte SIM.




2. Mettez la batterie en place, puis remplacez le cache.



Charger la batterie

1. Branchez un chargeur.
2. Une fois le chargement terminé, débranchez le chargeur.



- Ne retirez jamais la batterie avant d'avoir débranché le chargeur. Vous pourriez endommager le téléphone.
- Pour économiser l'énergie, débranchez le chargeur lorsque vous ne l'utilisez pas. Le chargeur n'étant pas muni d'un bouton marche/arrêt, vous devez le débrancher de la prise de courant pour couper l'alimentation. Lorsqu'il est utilisé, le chargeur doit rester à proximité de la prise.

Icônes d'information

	Remarque : remarques, conseils d'utilisation ou informations complémentaires
	Suivi de : séquence d'options ou de menus à sélectionner pour accomplir une opération. Exemple : En mode Menu, appuyez sur Messages → Créer message (signifie que vous devez d'abord appuyer sur Messages , puis sur Créer message).
	Crochets : touches du téléphone. Exemple : [Marche/Arrêt] (représente la touche Marche/Arrêt)
	Signes supérieur et inférieur : touches permettant d'utiliser des fonctions différentes sur chaque écran. Exemple : <Retour> (fait référence à la touche Retour)

Saisir du texte

Changer de mode de saisie
• Maintenez la touche [#] enfoncée pour basculer entre les modes T9 et ABC. En fonction de votre zone géographique, vous aurez éventuellement accès à un mode de saisie propre à votre langue. • Appuyez sur [#] pour changer la casse ou basculer en mode numérique. • Appuyez sur [*] pour basculer en mode symbole. • Maintenez la touche [*] enfoncée pour sélectionner un mode de saisie ou changer de langue de saisie.

Mode T9

1. Appuyez une seule fois sur les touches alphanumériques correspondant aux caractères à saisir pour saisir un mot dans son intégralité.
2. Lorsque le mot correct apparaît, appuyez sur **[0]** pour insérer un espace. Si le mot correct ne s'affiche pas, appuyez sur la touche de navigation Haut ou Bas pour sélectionner un mot alternatif.

Mode ABC

Appuyez autant de fois que nécessaire sur la touche alphanumérique correspondant au caractère à saisir, jusqu'à ce qu'il s'affiche.

Mode numérique

Appuyez sur la touche alphanumérique correspondant au chiffre à saisir.

Allumer et éteindre le téléphone

Pour allumer votre téléphone :

1. Maintenez la touche **[*]** enfoncée.
2. Saisissez votre code PIN et appuyez sur **<OK>** (si nécessaire).
3. Lorsque l'assistant de configuration s'ouvre, personnalisez votre téléphone selon vos besoins en suivant les instructions affichées à l'écran.



Si la batterie est complètement déchargée ou si vous la retirez du téléphone, l'heure et la date définies seront réinitialisées.

Pour éteindre votre téléphone, répétez l'étape 1 mentionnée ci-dessus.

Accéder aux menus

Pour accéder aux menus du téléphone :

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **<Menu>** pour accéder au mode Menu.
- En fonction de votre zone géographique ou de votre opérateur, il peut être nécessaire d'appuyer sur la touche de confirmation pour accéder au mode Menu.
2. Utilisez la touche de navigation pour accéder à un menu ou à une option.
3. Appuyez sur **<Sélectionner>**, **<Sauveg.>** ou sur la touche de confirmation pour confirmer l'option mise en surbrillance.
4. Appuyez sur **<Retour>** pour revenir à l'écran précédent. Appuyez sur **[*]** pour revenir à l'écran d'accueil.

Mode symbole

Appuyez sur la touche alphanumérique correspondant au symbole à saisir.

Pour utiliser les autres fonctions de saisie de texte
• Vous pouvez déplacer le curseur à l'aide de la touche de navigation. • Pour effacer des caractères un par un, appuyez sur <Effacer>. Pour effacer rapidement des caractères, maintenez la touche <Effacer> enfoncée. • Pour insérer un espace entre des caractères, appuyez sur [0]. • Pour changer de ligne, appuyez trois fois sur [0]. • Pour saisir des signes de ponctuation, appuyez sur [1].

Ajouter un nouveau contact



En fonction de votre opérateur, il est possible que l'emplacement de stockage utilisé pour enregistrer de nouveaux contacts soit prédéfini. Pour changer l'emplacement de la mémoire : en mode Menu, appuyez sur **<Contacts>** → **<Paramètres>** → **<Enreg. nveaux contacts sur>** → un emplacement de mémoire.

1. Depuis l'écran d'accueil, saisissez un numéro de téléphone et appuyez sur **<Options>**.
2. Appuyez sur **Créer un contact** → un emplacement de stockage (si nécessaire).
3. Sélectionnez un type de numéro (si nécessaire).
4. Saisissez les coordonnées du contact.

Définir et utiliser des alarmes

Définir une nouvelle alarme

1. En mode Menu, appuyez sur **Alarmes**.
2. Sélectionnez un emplacement d'alarme vide.
3. Faites défiler vers la gauche ou la droite pour sélectionner **ON**.
4. Définissez les détails de l'alarme.
5. Appuyez sur **<Sauveg.>**, ou sur **<Options>** → **Enregistrer**.

Arrêter une alarme

- Lorsque l'alarme sonne :
 - Appuyez sur **<Confirmer>** ou sur la touche de confirmation pour arrêter l'alarme.
 - Appuyez sur **<Répéter>** afin d'interrompre l'alarme jusqu'à son déclenchement suivant.

Désactiver une alarme

1. En mode Menu, appuyez sur **Alarmes**.
2. Sélectionnez l'alarme à désactiver.
3. Faites défiler vers la gauche ou la droite pour sélectionner **OFF**.
4. Appuyez sur **<Sauveg.>**.



- Lorsque vous accédez à un menu nécessitant la saisie du code PIN2, vous devez saisir ce code PIN2 qui est fourni avec votre carte SIM. Pour en savoir plus, contactez votre opérateur.
- Samsung ne peut être tenu responsable en cas de perte de mots de passe, d'informations confidentielles ou d'autres dommages résultant de l'utilisation de logiciels illégaux.

Passer un appel

1. Depuis l'écran d'accueil, saisissez le numéro de téléphone à appeler, précédé de son indicatif.
2. Appuyez sur **[↵]** pour composer le numéro.
3. Pour mettre fin à l'appel, appuyez sur **[*]**.

Répondre à un appel

1. Lorsque vous recevez un appel, appuyez sur **[↵]**.
2. Pour mettre fin à l'appel, appuyez sur **[*]**.

Régler le volume

Régler le volume de la sonnerie

1. En mode Menu, appuyez sur **Paramètres** → **Profil**.
2. Sélectionnez le profil utilisé actuellement.



Si vous utilisez le profil Discret, vous ne pouvez pas régler le volume de la sonnerie.

3. Appuyez sur **<Options>** → **Modifier**.
4. Sélectionnez **Volume**.
5. Sélectionnez **Sonnerie d'appel**.

5. Appuyez sur **<Options>** → **Enregistrer** pour ajouter ce contact dans la mémoire.

Envoyer et consulter des messages

Envoyer un SMS

1. En mode Menu, appuyez sur **Messages** → **Créer message**.
2. Saisissez le numéro du destinataire et faites défiler l'écran vers le bas.
3. Saisissez le texte de votre message.
Voir « Saisir du texte ».
4. Appuyez sur la touche de confirmation pour envoyer le message.

Afficher des SMS

1. En mode Menu, appuyez sur **Messages** → **Boîte de réception**.
2. Sélectionnez un SMS.

Simuler des appels

Vous pouvez simuler un appel entrant, lorsque vous souhaitez quitter une réunion ou mettre fin à des conversations non souhaitées.

Activer la fonction de simulation d'appel

En mode Menu, appuyez sur **Paramètres** → **Applications** → **Appels** → **Appel simulé** → **Activer appel simulé** → **ON**.

6. Faites défiler vers la gauche ou la droite pour régler le niveau sonore, puis appuyez sur **<Sauveg.>**.

Régler le volume sonore pendant un appel

Pour régler le volume au cours d'un appel, appuyez sur la touche de navigation Haut ou Bas.



Dans un environnement bruyant, il vous sera peut-être difficile de comprendre clairement votre correspondant si votre haut-parleur est activé. Utilisez le mode combiné classique pour une meilleure qualité sonore.

Changer de sonnerie

1. En mode Menu, appuyez sur **Paramètres** → **Profil**.
2. Sélectionnez le profil utilisé actuellement.



Si vous utilisez le profil Hors-ligne, Réunion ou Discret, vous ne pouvez pas changer la sonnerie.

3. Appuyez sur **<Options>** → **Modifier**.
4. Sélectionnez **Sonnerie d'appel**.
5. Choisissez une sonnerie.

Pour basculer vers un autre profil, sélectionnez-le dans la liste.

Appeler un numéro récemment utilisé

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **[↵]**.
2. Faites défiler vers la gauche ou la droite pour choisir un type d'appel.

Simuler un appel

- Depuis l'écran d'accueil, maintenez la touche de navigation Bas enfoncée.
- Si les touches sont verrouillées, appuyez sur la touche de navigation Bas à quatre reprises.

Activer et envoyer un message SOS

En cas d'urgence, vous pouvez envoyer un message SOS à votre famille ou à vos amis pour demander de l'aide.

Activer le message SOS

1. En mode Menu, appuyez sur **Messages** → **Paramètres** → **Messages SOS** → **Options d'envoi**.
2. Faites défiler vers la gauche ou la droite pour sélectionner **ON** et activer la fonction de messages SOS.
3. Appuyez sur **Destinataires**, puis sur **<Options>** → **Répertoire** pour ouvrir la liste des contacts. Vous pouvez aussi entrer des numéros de téléphone manuellement en incluant un indicatif (avec +) dans la liste des destinataires. Passez à l'étape 6.
4. Sélectionnez un contact.
5. Sélectionnez un numéro (si nécessaire).
6. Une fois les destinataires sélectionnés, appuyez sur **<Options>** → **Enregistrer** pour enregistrer les destinataires.
7. Faites défiler l'écran vers le bas et définissez le nombre de répétitions du message SOS.
8. Appuyez sur **<Sauveg.>** → **<Oui>**.

Envoyer un message SOS

1. Lorsque les touches sont verrouillées, appuyez à quatre reprises sur **[↵]** pour envoyer un message SOS aux numéros prédéfinis. Le téléphone passe en mode SOS et envoie le message SOS prédéfini.

2. Pour quitter le mode SOS, appuyez sur **[*]**.

Activer le traçage du mobile

Lorsque quelqu'un introduit une autre carte SIM que la vôtre dans votre téléphone, la fonction de traçage du mobile envoie automatiquement le numéro d'appel de cette carte aux destinataires que vous aurez définis, afin de vous aider à localiser et à récupérer votre téléphone. Pour activer le traçage du mobile :

1. En mode Menu, appuyez sur **Paramètres** → **Sécurité** → **Traçage du mobile**.
2. Saisissez le mot de passe, puis appuyez sur **<OK>**.



Lorsque vous accédez pour la première fois à la fonction **Traçage du mobile**, le téléphone vous invite à créer et à confirmer un mot de passe.

3. Faites défiler vers la gauche ou la droite pour sélectionner **ON** et ainsi activer la fonction de traçage du mobile.
4. Appuyez sur **Destinataires**, puis sur **<Options>** → **Contacts** pour ouvrir la liste des contacts. Vous pouvez également saisir un numéro de téléphone manuellement en incluant l'indicatif du pays (avec +). Passez à l'étape 7.

5. Sélectionnez un contact.
6. Sélectionnez un numéro (si nécessaire).
7. Une fois les destinataires sélectionnés, appuyez sur **<Options>** → **Enregistrer** pour enregistrer les destinataires.
8. Faites défiler vers le bas et saisissez le nom de l'expéditeur.
9. Appuyez sur la touche de confirmation → **<Accepter>**.

Écouter la radio FM

1. Branchez un casque ou des écouteurs sur le téléphone.
2. En mode Menu, appuyez sur **Radio FM**.
3. Appuyez sur la touche de confirmation pour allumer la radio FM.
4. Appuyez sur **<Oui>** pour lancer la recherche automatique des stations.



Lorsque vous utilisez la radio FM pour la première fois, l'appareil vous invite à démarrer une recherche automatique des stations.

5. Les touches suivantes permettent de contrôler la radio FM :

Touche	Fonction
Confirmer	Allumer ou éteindre la radio FM
	• Gauche/Droite : ajuster la fréquence ; rechercher une station de radio disponible (maintenir appuyé)
Navigation	• Haut/Bas : régler le volume

SAMSUNG

ELECTRONICS

SAMSUNG

DECLARATION OF CONFORMITY (R&TTE)

Nous, Samsung Electronics

déclarons sous notre seule responsabilité que le produit

Téléphone mobile : GT-E1230

en relation avec cette déclaration est en conformité avec les normes suivantes et/ou d'autres documents normatifs.

Sécurité	EN 60950-1 : 2006+A11:2009
DAS	EN 50360 : 2001 / AC2006
	EN 62209-1 : 2006
CEM	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008)
	EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)
Radio	EN 301 511 V9.2.0 (03-2003)

Ce téléphone a été testé et s'est avéré conforme aux normes relatives à l'émission de fréquences radio. En outre, nous déclarons que cet appareil répond à la directive 1999/5/EC.

La procédure de déclaration de conformité, définie dans l'article 10, puis reprise à l'annexe [IV] de la directive 1999/5/EC a été conduite sous contrôle de l'organisme suivant.

BAET: Forsyth House, Churchfield Road, Watton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, Royaume-Uni*

Numéro d'identification 0168

Documentation technique détenue par: Samsung Electronics QA Lab.

disponible sur simple demande. (Représentant pour l'union européenne)

Samsung Electronics Euro QA Lab, Blackthorn Business Park, Saxony Way, Valley, Hemphrey, GU46 6GG, Royaume-Uni*

2011.06.19

(lieu et date de parution)

(nom et signature du responsable dûment habilité)

Joong-Hoon Choi / Lab Manager

* Il ne s'agit pas de l'adresse du service après-vente de Samsung. Pour obtenir l'adresse ou le numéro de téléphone du service après-vente de Samsung, reportez-vous au certificat de garantie ou contactez le revendeur auprès duquel vous avez acheté ce produit.