

W górnej części ekranu wyświetlane są następujące wskaźniki stanu telefonu:

Ikona	Opis
	Brak sygnału
	Moc sygnału
	Wyszukiwanie sieci
	Połączenie z siecią GPRS
	Rozmowa w toku
	Przeglądanie stron WWW
	Łączenie z bezpieczną stroną WWW
	Roaming (poza standardowym obszarem zasięgu)
	Przekazywanie połączeń włączone
	Brak karty SIM
	Łączność Bluetooth włączona
	Alarm włączony
	Włożono kartę pamięci
	Włączone radio FM

Nawiązywanie połączenia

- W trybie oczekiwania wprowadź numer kierunkowy i numer telefonu.
- Aby wybrać numer, naciśnij klawisz **[↔]**.
- Aby zakończyć połączenie, naciśnij klawisz **[✖]**.

Odbieranie połączenia

- Gdy zadzwoni telefon, naciśnij klawisz **[↔]**.
- Aby zakończyć połączenie, naciśnij klawisz **[✖]**.

Nawiązywanie połączenia z ostatnio wybranym numerem

- W trybie oczekiwania naciśnij klawisz **[↔]**, aby wyświetlić listę ostatnich numerów.
- Przeźwń w lewo albo w prawo, aby wybrać typ połączenia.
- Aby wybrać numer lub nazwę, przeźwń w górę lub w dół.
- Naciśnij klawisz potwierdzenia, aby wyświetlić szczegóły połączenia lub klawisz **[↔]**, aby wybrać numer.

Regulacja głośności

- Regulacja głośności dzwonka
- W trybie menu wybierz opcję **Ustawienia → Profile telefonu**.
 - Przeźwń listę do wybranego profilu.

Podczas korzystania z profilu cichej pracy nie można regulować głośności dzwonka.
 - Naciśnij **<Edytuj>**.
 - Wybierz opcję **Głośność → Dzwonek połączenia**.
 - Przeźwń w prawo lub w lewo, aby dostosować poziom głośności, a następnie naciśnij klawisz **<Zapisz>**.

Wysyłanie i wyświetlanie wiadomości

- Wysyłanie wiadomości SMS lub MMS
- W trybie menu wybierz opcję **Wiadomości → Utwórz wiadomość**.
 - Wprowadź numer odbiorcy i przeźwń w dół.
 - Wprowadź tekst wiadomości.

Patrz temat „Wpisz tekst”.
 - Aby wysłać wiadomość SMS, przejdź do punktu 5. Aby załączyć obiekt multimedialny, przejdź do punktu 4.
 - Naciśnij klawisz **<Opcje>** → **Dodaj multimedia** i wybierz pozycję.
 - Naciśnij klawisz potwierdzenia, aby wysłać wiadomość.

- Maksymalna dopuszczalna liczba znaków w wiadomości SMS zależy od operatora sieci. Jeżeli wiadomość przekroczy maksymalną liczbę znaków, telefon ją podzieli. Możesz wybrać rodzaj alfabetu dla nowych wiadomości SMS w Ustawieniach w menu Obsługiwane znaki. Po wybraniu opcji Automatyczny telefon zmieni kodowanie z alfabetu GSM na Unicode, jeśli zostanie wprowadzony znak Unicode. Użycie kodowania Unicode spowoduje zmniejszenie maksymalnej liczby znaków w wiadomości o około połowę.

Wyświetlanie wiadomości SMS lub MMS


- W trybie menu wybierz opcję **Wiadomości → Skrzynka odbiorcza**.
- Wybierz wiadomość SMS lub MMS.

Wkładanie karty SIM i baterii

- Zdejmij pokrywę tylną i włóż kartę SIM.




- Włóż baterię i załóż pokrywę.



Ładowanie baterii

- Podłącz ładowarkę podrózną do gniazda wielofunkcyjnego.
- Podłącz mniejszą końcówkę ładowarki podróżnej do gniazda wielofunkcyjnego w telefonie.
- Po zakończeniu ładowania odłącz ładowarkę podrózną.



- Dostosowywanie głośności w trakcie połączenia
- Podczas trwania połączenia naciśnij klawisz nawigacyjny w górę lub w dół, aby dostosować głośność.
- W głośnym otoczeniu słuchanie rozmów przez głośnik może sprawić trudności. W celu polepszenia jakości odsłuchu należy korzystać z trybu normalnej słuchawki.

Zmiana dźwięku dzwonka

- W trybie menu wybierz opcję **Ustawienia → Profile telefonu**.
- Przeźwń listę do wybranego profilu.

W trakcie ustawionego profilu cichego nie ma możliwości zmiany dźwięków dzwonka i wiadomości.
- Naciśnij **<Edytuj>**.
- Wybierz opcję **Dzwonek połączenia**.
- Wybierz lokalizację pamięci (jeśli to konieczne).
- Wybierz dzwonek.
- Aby przełączyć telefon na inny profil pracy, wybierz go z listy.

Korzystanie z inteligentnego ekranu głównego

- Inteligentny ekran główny zapewnia dostęp do ulubionych aplikacji i kontaktów, a także umożliwia przeglądanie zbliżających się zdarzeń lub zadań. Zawartość inteligentnego ekranu głównego można dostosować do własnych preferencji i wymagań.
- Gdy używany jest inteligentny ekran startowy, klawisz nawigacyjny nie działa jako klawisz skrótów klawiszowych.

Uaktywnianie i wysyłanie wiadomości alarmowej

- W razie niebezpieczeństwa można wysłać wiadomość alarmową do rodziny lub przyjaciół z prośbą o pomoc.
- Włączanie wiadomości alarmowej
- W trybie menu wybierz kolejno opcję **Wiadomości → Ustawienia – Wiad. alarmowa – Ustawienia wysyłania**.
 - Naciśnij klawisz **<Zmień>**, aby wybrać opcję **Wł**.
 - Wybierz opcję **Odbiorcy**. Wprowadź numer odbiorcy. Przejdź do punktu 6.
 - Naciśnij klawisz **<Szukaj>**, aby otworzyć listę kontaktów. Wybierz odbiorcę z listy i naciśnij **<Dodaj>**.
 - Wybierz kontakty → **<Dodaj>**.
 - Po określeniu odbiorców naciśnij klawisz potwierdzenia, aby zapisać odbiorców.
 - Wybierz opcję **Powtarzanie** wybierz liczbę powtórzeń wiadomości alarmowej.
 - Naciśnij kolejno przyciski **<Wstecz>** → **<Tak>**.

Wysyłanie wiadomości alarmowej

- Aby wysłać wiadomość alarmową pod ustawione numery, naciśnij klawisz **[↔]**, czterokrotnie przy zablokowanej klawiaturze.
- Aby wysłać z trybu alarmowego, naciśnij klawisz **[✖]**.

- Nie wolno wyciągać baterii z telefonu przed odłączeniem ładowarki podróżnej. Może to spowodować uszkodzenie telefonu.
- Nieużywając ładowarkę podrózną należy odłączyć z celu zaoszczędzenia energii. Ładowarka podrózna nie posiada wyłącznika zasilania, dlatego w celu przeniesienia zasilania należy odłączyć ją od gniazda elektrycznego. Podczas używania ładowarka podrózna powinna znajdować się w pobliżu gniazda elektrycznego.

Wkładanie karty pamięci (opcjonalnie)

- Telefon obsługuje karty microSD™ lub microSDHC™ o pojemności do 32 GB (zależnie od producenta karty pamięci i jej rodzaju).
- Formatowanie karty w czytniku na komputerze może spowodować utratę jej kompatybilności z telefonem. Formatuj kartę pamięci wyłącznie w telefonie.
- Częste zapisywanie i kasowanie danych skracia żywotność kart pamięci.

- Zdejmij pokrywę tylną.
- Włóż kartę pamięci tak, aby złote złącza były skierowane w dół.
- Wciśnij kartę pamięci do gniazda karty aż do zablokowania jej w odpowiednim miejscu.
- Załóż pokrywę baterii.

Dodawanie elementów do inteligentnego ekranu głównego

- W trybie menu wybierz opcję **Ustawienia → Wyświetlacz → Inteligentny ekran główny** i przeźwń w lewo lub w prawo, do inteligentnego ekranu głównego.
 - Naciśnij klawisz **<Edytuj>**.
 - Wybierz pozycje, które mają być wyświetlane na inteligentnym ekranie głównym. Pasek skrótów umożliwia dodawanie bądź usuwanie dowolnych skrótów. Naciśnij klawisz **<Opcje>** → **Edytuj skróty**.
 - Naciśnij klawisz potwierdzenia aby edytować skróty.
 - Naciśnij klawisz **<Zapisz>**.
- Można zmienić styl ekranu trybu oczekiwania na inny. W trybie menu wybierz opcję **Ustawienia → Wyświetlacz → Inteligentny ekran główny** i przeźwń w lewo lub w prawo, dożądanego stylu.

Dostęp do pozycji inteligentnego ekranu głównego

Naciśnij klawisz nawigacyjny, aby przewinąć do pozycji na inteligentnym ekranie głównym, a następnie naciśnij klawisz potwierdzenia, aby wybrać pozycję.

Ikony instruktażowe

- Uwaga: uwagi i wskazówki dotyczące użytkowania lub dodatkowe informacje
-
- Kolejność: kolejność opcji lub menu, które należy wybrać, aby wykonać krok; na przykład: w trybie menu wybierz opcję **Wiadomości → Utwórz wiadomość** (oznacza wybranie opcji **Wiadomości**, a następnie opcji **Utwórz wiadomość**)
- []
- Nawiasy kwadratowe: klawisze telefonu; na przykład: **[✖]** (oznacza klawisz włączania/wyjścia z menu)
- < >
- Nawiasy ostrokątne: klawisze funkcyjne, które kontrolują różne funkcje na ekranach; na przykład: **<OK>** (oznacza klawisz funkcyjny OK)

Wyłączanie i włączanie telefonu

- Aby włączyć telefon:
- Naciśnij i przytrzymaj klawisz **[✖]**.
 - Wprowadź kod PIN i naciśnij przycisk **<Potwierdź>** (w razie potrzeby).

- W przypadku całkowitego rozładowania baterii lub wyjścia jej z urządzenia godzina i data zostaną zresetowane.

Aby wyłączyć telefon, powtórz krok 1 opisany powyżej.

Wprowadzanie tekstu

- Zmiana trybu wprowadzania tekstu
- Naciśnij i przytrzymaj klawisz **[#]**, aby przełączyć się między trybami T9 i ABC. W zależności od kraju istnieje możliwość uzyskania dostępu do trybu wprowadzania dla wybranego języka.
 - Aby zmienić wielkość liter lub przejść do trybu numerycznego, naciśnij klawisz **[#]**.
 - Naciśnij klawisz **[*]**, aby przełączyć się do trybu symboli.
 - Naciśnij i przytrzymaj klawisz **[*]** aby wybrać tryb wprowadzania lub zmienić język wprowadzanego tekstu.

- Tryb T9
- Naciśnij odpowiednie klawisze alfanumeryczne, aby wprowadzić całe słowo.
 - Jeśli wyraz jest wyświetlany prawidłowo, naciśnij klawisz **[0]**, aby wstawić spację. Jeśli prawidłowy wyraz nie jest wyświetlany, naciśnij klawisz nawigacyjny w górę lub w dół, aby wybrać inne słowo.

- Tryb ABC
- Naciśnij odpowiedni klawisz alfanumeryczny do momentu, aż zostanie wyświetlonyabrany znak.

- Tryb numeryczny
- Naciśnij odpowiedni klawisz alfanumeryczny, aby wprowadzić numer.

- Naciśnij klawisz **[1]**, aby włączyć tryb kamery. Skieruj obiektyw naabrany obiekt i wykadnij obraz.
- Naciśnij klawisz potwierdzenia, aby rozpocząć nagrywanie.
- Aby zatrzymać nagrywanie, naciśnij klawisz **<Stop>** lub klawisz potwierdzenia. Film jest zapisywany automatycznie.

- Wyświetlanie filmów
- W trybie oczekiwania wybierz opcję **Moje pliki → Filmy** → plik wideo.

Słuchanie radia FM

- Podłącz zestaw słuchawkowy do telefonu.
- W trybie menu wybierz opcję **Aplikacje → Radio FM**.
- Aby włączyć radio FM, naciśnij klawisz potwierdzenia.
- Naciśnij klawisz **<Tak>**, aby uruchomić strojenie automatyczne. Radio automatycznie wyszukuje i zapisuje dostępne stacje.

- Przy pierwszym włączeniu radia FM zostanie wyświetlony monit o rozpoczęcie strojenia automatycznego.

- Do sterowania radiem FM można używać następujących klawiszy:

Klawisz	Funkcja
Potwierdź	Włączanie lub wyłączanie radia FM
Nawigacja	• W lewo/W prawo: regulacja częstotliwości; wyszukiwanie dostępnych stacji radiowych (naciśnij i przytrzymaj) • W górę/w dół: regulacja głośności

Dostęp do menu

- Aby uzyskać dostęp do menu telefonu:
- W trybie oczekiwania naciśnij klawisz **<Menu>**, aby uzyskać dostęp do trybu menu.

- W zależności od regionu lub operatora w celu uzyskania dostępu do trybu menu może być konieczne naciśnięcie klawisza potwierdzenia.
- Używając klawisza nawigacyjnego, przeźwń do menu lub opcji.
 - Aby potwierdzić wybór opcji, naciśnij klawisz **<Wybierz>** lub klawisz potwierdzenia.
 - Aby przejść o jeden poziom wyżej, naciśnij klawisz **<Wstecz>** Naciśnij klawisz **[↔]**, aby powrócić do trybu oczekiwania.

- Po wejściu do menu wymagającego kodu PIN2 należy wprowadzić kod PIN2, który jest dostarczony wraz z kartą SIM. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy się skontaktować z operatorem.
- Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za utratę hasła, prywatnych danych lub uszkodzenia spowodowane przez nielegalne oprogramowanie.

Tryb symboli

Naciśnij odpowiedni klawisz alfanumeryczny, aby wprowadzić symbol.

- Dodatkowe funkcje dla wprowadzania danych
- Aby przesunąć kursor, naciśnij klawisz nawigacyjny.
 - Aby usuwać kolejne znaki, naciśnij klawisz **<Wyczyść>**. Aby usunąć wszystkie znaki, naciśnij i przytrzymaj klawisz **<Wyczyść>**.
 - Aby wstawić spację między znakami, naciśnij klawisz **[0]**.
 - Aby wstawić znaki interpunkcyjne, naciśnij klawisz **[1]**.

Dodawanie nowego kontaktu

- W zależności od operatora sieci można wstępnie ustawić lokalizację zapisywania nowych kontaktów w pamięci. Aby zmienić lokalizację w pamięci, w trybie menu wybierz opcję **Kontakty → <Opcje>** → **Ustawienia – Zapisuj nowe kontakty** w → lokalizacja w pamięci.

- W trybie oczekiwania wpisz numer telefonu i naciśnij klawisz **<Opcje>**.
- Wybierz opcję **Dodaj do kontaktów → Utwórz kontakt** → lokalizacja w pamięci (w razie potrzeby).
- Wybierz typ numeru (w razie potrzeby).
- Wprowadź informacje dotyczące kontaktu.
- Naciśnij klawisz potwierdzenia aby zapisać kontakt w pamięci.

SAMSUNG
ELECTRONICS

Deklaracja zgodności (R&TE)

Firma,
Samsung Electronics

deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że

Telefon komórkowy GSM Bluetooth : GT-E2250

którego dotyczy niniejsza deklaracja, jest zgodny z następującymi standardami i dokumentami normatywnymi.

Bezpieczeństwo	EN 60950-1 : 2006 + A1 : 2010
SAR	EN 50360 : 2001 / AC 2006
	EN 62209 : 1 : 2008
	EN 62209 : 2 : 2010
	EN 62479 : 2010
	EN 62311 : 2008
EMC	EN 301 488-01 V1.8.1 (04-2008)
	EN 301 488-07 V1.3.1 (11-2008)
	EN 301 488-17 V2.1.1 (05-2008)
Radio	EN 301 511 V8.2 (03-2003)
	EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Niniejszym oświadczamy, że przeprowadzono wszystkie kluczowe testy zestaw testów transmisji w paśmie radiowym oraz że wyżej wymieniony produkt odpowiada wszystkim kluczowym wymaganiom Dyrektywy 1999/5/EC.

Procedura badania zgodności, o której mowa w artykule 10 i która została wyszczególniona w załączniku IV Dyrektywy 1999/5/EC, została przeprowadzona przy współudziale następujących instytutów:

BABT, Farnley House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*	
Oznaczenie identyfikacyjne 0168	

Dokumentacja techniczna jest przechowywana w:
Samsung Electronics QA Lab.

I będzie udostępniana na żądanie.
(Przebadawca jest E2)

Samsung Electronics Euro QA Lab, Blackhouse Business Park, Sixony Way, Valley, Hampshire, GU46 6GG, UK*	
2012.03.27	

(miejsce i data wystawienia)
(nazwisko i podpis osoby upoważnionej)

* To nie jest adres centrum serwisowego firmy Samsung. Adres i numer telefonu centrum serwisowego firmy Samsung znajduje się na karcie gwarancyjnej. Informacje te można również uzyskać u sprzedawcy, u którego zakupiono produkt.