


Insérer la carte SIM et la batterie

1. Retirez le cache arrière, puis insérez la carte SIM.



2. Mettez la batterie en place, puis replacez le cache arrière.



Charger la batterie

1. Branchez le chargeur fourni avec l'appareil.
2. À la fin de l'opération, débranchez le chargeur.




 Ne retirez jamais la batterie avant de débrancher le chargeur. Ceci pourrait endommager le téléphone.

Insérer une carte mémoire (en option)

Le téléphone est compatible avec les cartes mémoire microSD™ ou microSDHC™ d'une capacité allant jusqu'à 8 Go (en fonction du fabricant et du modèle de carte mémoire).

 Le formatage de la carte mémoire sur un PC peut entraîner des problèmes de compatibilité avec votre téléphone. Formatez la carte mémoire uniquement dans le téléphone.

1. Retirez le cache de la batterie.
2. Installez la carte en orientant la puce vers le bas.



3. Enfoncez la carte mémoire dans son emplacement jusqu'à ce qu'elle se verrouille.
4. Remettez le cache de la batterie en place.

Icônes

	Remarque : remarques, conseils d'utilisation ou informations complémentaires
	Suivi de : séquence d'options ou de menus à sélectionner pour accomplir une procédure. Exemple : En mode Menu, sélectionnez Messages → Créer (fait référence à Messages , suivi de Créer)
	Crochets : touches du téléphone. Exemple : [] (symbolise la touche marche/arrêt)
	Signes supérieur à et inférieur à : touches écran permettant d'utiliser des fonctions différentes sur chaque écran. Exemple : < OK > (fait référence à la touche écran OK)

Allumer et éteindre votre téléphone

Pour allumer votre téléphone :

1. Maintenez la touche [] enfoncée.
2. Saisissez votre code PIN et appuyez sur < **OK** > (si nécessaire).
3. Lorsque l'assistant de configuration s'ouvre, personnalisez votre téléphone selon vos besoins en suivant les instructions affichées à l'écran.

 Si vous retirez la batterie, l'heure et la date seront réinitialisées.

Pour éteindre votre téléphone, répétez l'étape 1 mentionnée ci-dessus.

Accéder aux menus

Pour accéder aux menus de votre téléphone :

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur < **Menu** > pour accéder au mode Menu.
-  En fonction de votre zone géographique ou de votre opérateur, il peut être nécessaire d'appuyer sur la touche Confirmer pour accéder au mode Menu. Lorsque vous utilisez l'écran d'accueil intelligent, vous ne pouvez pas utiliser la touche Confirmer pour accéder au mode Menu.

2. Utilisez la touche de navigation pour accéder à un menu ou une option.
3. Appuyez sur < **Sélect.** >. < **OK** > ou sur la touche Confirmer pour confirmer l'option en surbrillance.
4. Appuyez sur < **Retour** > pour remonter d'un niveau. Appuyez sur [] pour revenir à l'écran d'accueil.

 Lorsque vous accédez à un menu nécessitant la saisie du code PIN2, vous devez saisir ce code PIN2 qui est fourni avec votre carte SIM. Pour en savoir plus, contactez votre opérateur.

- Samsung ne peut être tenu responsable d'une éventuelle perte de mots de passe, d'informations confidentielles ou d'autres dommages résultant de l'utilisation de logiciels illégaux.

Passer un appel

1. Depuis l'écran d'accueil, saisissez le numéro de téléphone à appeler, précédé de son indicatif.
2. Appuyez sur [] pour composer le numéro.
3. Pour raccrocher, appuyez sur [].

Saisir du texte

Changer de mode de saisie

- Maintenez la touche [] enfoncée pour basculer entre les modes T9 et ABC. En fonction de votre zone géographique, vous aurez éventuellement accès à un mode de saisie propre à votre langue.
- Appuyez sur [] pour changer la casse ou basculer en mode numérique.
- Appuyez sur [] pour basculer en mode Symbole.
- Maintenez la touche [] enfoncée pour sélectionner un mode de saisie ou changer de langue.

Mode T9

1. Appuyez sur les touches alphanumériques correspondant aux caractères à saisir pour un mot complet.
2. Lorsque le mot correct apparaît, appuyez sur [0] pour insérer un espace. Si le mot correct ne s'affiche pas, choisissez un autre mot dans la liste affichée.

Mode ABC

Appuyez autant de fois que nécessaire sur la touche alphanumérique correspondant au caractère à saisir, jusqu'à ce qu'il s'affiche.

Mode numérique

Pour saisir un chiffre, appuyez sur la touche alphanumérique correspondant au chiffre à saisir.

Répondre à un appel

1. Lorsque vous recevez un appel, appuyez sur [].
2. Pour raccrocher, appuyez sur [].

Régler le volume

Régler le volume de la sonnerie

1. En mode Menu, sélectionnez **Paramètres** → **Profils de sons**.
2. Sélectionnez le profil utilisé actuellement.

 Si vous utilisez le profil Hors-ligne ou Discret, vous ne pouvez pas régler le volume de la sonnerie.

3. Appuyez sur < **Modifier** > → **Volume**.
4. Sélectionnez **Sonnerie d'appel**.
5. Faites défiler vers la gauche ou vers la droite pour régler le niveau sonore, puis appuyez sur < **Enreg.** >.

Régler le volume sonore pendant un appel

Pour régler le volume au cours d'un appel, appuyez sur la touche Navigation vers le haut ou vers le bas.

 Dans un environnement bruyant, il vous sera difficile de comprendre clairement votre correspondant avec le haut-parleur. Utilisez le mode de combiné classique pour une meilleure qualité sonore.

Mode Symbole

Appuyez sur la touche alphanumérique correspondant au symbole à saisir.

 Vous pouvez déplacer le curseur à l'aide de la touche de navigation.

- Pour effacer des caractères un par un, appuyez sur < **Effacer** >. Pour effacer rapidement des caractères, maintenez la touche < **Effacer** > enfoncée.
- Pour insérer un espace entre des caractères, appuyez sur [0].
- Pour changer de ligne, appuyez trois fois sur [0].
- Pour saisir des signes de ponctuation, appuyez sur [1].

Ajouter un nouveau contact

 En fonction de l'opération, la mémoire de stockage utilisée pour enregistrer les contacts peut être prédéfinie. Pour changer l'emplacement d'enregistrement, en mode Menu, sélectionnez **Contacts** → < **Options** > → **Paramètres** → **Emplacement d'enregistrement** → un emplacement d'enregistrement.

1. Depuis l'écran d'accueil, saisissez un numéro de téléphone et appuyez sur la touche Confirmer.
2. Sélectionnez **Créer un contact** → un emplacement d'enregistrement (si nécessaire).
3. Sélectionnez un type de numéro.
4. Saisissez les coordonnées du contact.
5. Appuyez sur < **Enreg.** > ou sur < **Options** > → **Enregistrer** pour ajouter le contact dans la mémoire.

Envoyer et consulter des messages

Envoyer un SMS ou un MMS

1. En mode Menu, sélectionnez **Messages** → **Créer**.
2. Saisissez le numéro du destinataire et faites défiler l'écran vers le bas.
3. Saisissez le texte de votre message.
Voir « Saisir du texte »
Pour envoyer en tant que SMS, passez à l'étape 5.
Pour joindre un contenu multimédia, passez à l'étape 4.
4. Appuyez sur < **Options** > → **Ajouter multimédia** et ajoutez un élément.
5. Appuyez sur la touche Confirmer pour envoyer le message.

Pour afficher des SMS ou MMS :

1. En mode Menu, sélectionnez **Messages** → **Boîte de réception**.
2. Sélectionnez un SMS ou un MMS.

Appels simulés

Vous pouvez simuler de faux appels entrants lorsque vous souhaitez quitter une réunion ou mettre fin à une conversation non souhaitée.

Pour activer la fonction d'émission d'appels simulés :

En mode Menu, sélectionnez **Paramètres** → **Appels** → **Appel simulé** → **Activer appel simulé** → **ON**.

Utiliser l'écran d'accueil intelligent

L'écran d'accueil intelligent vous permet d'accéder à vos applications et à vos contacts préférés et d'afficher les événements ou les tâches programmés. Vous pouvez personnaliser l'écran d'accueil intelligent selon vos préférences et vos besoins.

 Lorsque vous utilisez l'écran d'accueil intelligent, la touche de navigation ne remplit pas la fonction de raccourci.

Personnaliser l'écran d'accueil intelligent

1. En mode Menu, sélectionnez **Paramètres** → **Affichage** → **Accueil intelligent**.
2. Appuyez sur < **Modifier** >.
3. Sélectionnez les éléments à afficher sur l'écran d'accueil intelligent.
4. Appuyez sur < **Options** > → **Enregistrer**.
5. Appuyez sur la touche Confirmer.

 Vous pouvez changer le style de l'écran de veille. En mode Menu, sélectionnez **Paramètres** → **Affichage** → **Accueil intelligent** et faites défiler vers la gauche ou la droite pour sélectionner un style.

Accéder aux éléments de l'écran d'accueil intelligent

Appuyez sur la touche Navigation pour faire défiler les éléments de l'écran d'accueil intelligent et appuyez sur la touche Confirmer pour sélectionner un élément. Les éléments suivants sont disponibles.

 La disponibilité de certains éléments dépend de votre opérateur.

Émettre un appel simulé :

- Depuis l'écran d'accueil, maintenez la touche Navigation enfoncée vers le bas.
- Lorsque le téléphone est fermé et que les touches sont verrouillées, appuyez à quatre reprises sur la touche Navigation vers le bas.

Activer le traçage du mobile

Lorsque quelqu'un introduit une autre carte SIM dans votre téléphone, la fonction de traçage du mobile envoie automatiquement le numéro de téléphone aux destinataires que vous avez prédéfinis, afin de vous aider à localiser et à récupérer votre téléphone. Pour activer le traçage du mobile :

1. En mode Menu, sélectionnez **Paramètres** → **Sécurité** → **Traçage du mobile**.
2. Saisissez le mot de passe, puis appuyez sur < **OK** >.

 Lors de votre premier accès à la fonction **Traçage du mobile**, le téléphone vous invite à créer et à confirmer un mot de passe.

3. Appuyez sur la touche Confirmer pour activer la fonction de repérage du téléphone.
4. Faites défiler l'écran vers le bas et appuyez sur la touche Confirmer pour ouvrir la liste des destinataires.
5. Appuyez sur < **Options** > → **Contacts** pour ouvrir la liste de vos contacts.
Vous pouvez également saisir un numéro de téléphone précédé de l'indicatif du pays (avec +) sur la liste des destinataires. Passez à l'étape 8.
6. Sélectionnez un contact.
7. Sélectionnez un numéro (si nécessaire).

- **Barre d'outils des raccourcis** : permet d'accéder à vos applications favorites. Vous pouvez personnaliser la barre d'outils des raccourcis selon vos préférences.
- **Simple** : permet d'afficher la date et l'heure.
- **Mes amis** : permet d'accéder aux contacts présents dans la liste des numéros favoris.
- **Défilement PIM** : permet d'accéder aux prochains événements et tâches du calendrier.
- **Calendrier mensuel** : permet d'afficher le calendrier mensuel.
- **Double horloge** : affiche une horloge correspondant à votre zone locale et à la seconde zone que vous avez définie.

Personnaliser la barre d'outils des raccourcis

1. En mode Menu, sélectionnez **Paramètres** → **Affichage** → **Accueil intelligent**.
2. Appuyez sur < **Modifier** >.
3. Naviguez jusqu'à **Barre d'outils des raccourcis**, puis appuyez sur < **Options** > → **Modifier les raccourcis**.
4. Sélectionnez un menu à modifier ou un emplacement vide.
Appuyez sur la touche de navigation droite pour sélectionner des sous-menus (si nécessaire).
6. Appuyez sur < **Enreg.** >.

8. Lorsque la sélection des contacts est terminée, appuyez sur < **Ajouter** >.
9. Appuyez sur la touche Confirmer pour enregistrer les destinataires.
10. Faites défiler vers le bas et saisissez le nom de l'expéditeur.
11. Appuyez sur la touche Confirmer → < **Accepter** >.

Activer et envoyer un message SOS

En cas d'urgence, vous pouvez envoyer un SOS à votre famille ou à vos amis pour réclamer de l'aide.

Pour activer le message SOS :

1. En mode Menu, sélectionnez **Messages** → **Paramètres** → **Messages SOS** → **Options d'envoi**.
2. Appuyez sur Confirmer pour activer la fonction de message SOS.
3. Faites défiler l'écran vers le bas et appuyez sur la touche Confirmer pour ouvrir la liste des destinataires.
4. Appuyez sur < **Options** > → **Recherche** pour ouvrir la liste de vos contacts.
5. Sélectionnez un contact.
6. Sélectionnez un numéro (si nécessaire).
7. Lorsque vous avez sélectionné les contacts, appuyez sur la touche Confirmer pour enregistrer les destinataires.
8. Faites défiler l'écran vers le bas et définissez le nombre de répétitions du message SOS.
9. Appuyez sur < **Retour** > → < **Oui** >.

Pour envoyer un message SOS :

1. Alors que le téléphone est fermé, appuyez sur [] à quatre reprises pour envoyer un message SOS aux numéros prédéfinis.
Le téléphone passe en mode SOS et envoie le message SOS prédéfini.
2. Pour quitter le mode SOS, appuyez sur [].

Appareil photo

Pour prendre des photos :

1. En mode Menu, sélectionnez **Appareil photo**.
2. Faites pivoter le téléphone vers la gauche pour un affichage en mode paysage.
3. Pointez l'objectif vers le sujet et procédez aux réglages nécessaires.
4. Appuyez sur la touche Confirmer.
La photo est enregistrée automatiquement.

Pour visionner des photos :

En mode Menu, sélectionnez **Mes fichiers** → **Images** → un fichier photo.

Pour enregistrer des vidéos :

1. En mode Menu, sélectionnez **Appareil photo**.
2. Faites pivoter le téléphone vers la gauche pour un affichage en mode paysage.
3. Appuyez sur [1] pour passer en mode Caméscope.
4. Pointez l'objectif vers le sujet et procédez aux réglages nécessaires.