

Samsung I8510 Bedienungs- anleitung



Dieses Handbuch verwenden

Diese Bedienungsanleitung ist speziell dafür gedacht, Sie durch die Funktionen und Merkmale Ihres Geräts zu führen. Anweisungen für einen schnellen Start finden Sie in der Kurzanleitung.

Anweisungssymbole

Machen Sie sich zuerst mit den Symbolen vertraut, die Ihnen in diesem Handbuch begegnen werden:



Warnung– Situationen, in denen Sie oder andere verletzt werden könnten



Vorsicht– Situationen, in denen Ihr Gerät oder andere Geräte beschädigt werden könnten



Hinweis– Hinweise, Tipps zur Verwendung oder Zusatzinformationen



Siehe– verweist auf Seiten mit zugehörigen Informationen, z.B.:
▶ S.12 (bedeutet "siehe Seite 12")

→ **Gefolgt von**—gibt die Reihenfolge der Optionen oder Menüs an, die Sie für die Durchführung eines Schritts auswählen müssen, z.B.: Berühren Sie [Menü] → **Medien** → **MP3-Player** (bedeutet [Menü], gefolgt von **Medien**, gefolgt von **MP3-Player**)

[] **Viereckige Klammern**— verweist auf Telefontasten, z.B.: [] (bedeutet die Kamera-/Videoanruftaste).

< > **Spitze Klammern**— verweist auf Soft-Tasten, die verschiedene Funktionen je nach Bildschirm steuern, z.B.: <**OK**> (d.h. Soft-Taste **OK**)

Urheberrechte und Warenzeichen

Rechte an allen Technologien und Produkten, die mit diesem Gerät verbunden sind, sind das Eigentum der jeweiligen Eigentümer:

- Dieses Produkt umfasst Software unter Lizenz von Symbian Ltd.
© 1998-2008. Symbian und Symbian OS sind Warenzeichen der Symbian Ltd.
- Java™ ist ein Warenzeichen oder eingetragenes Warenzeichen der Sun Microsystems, Inc.

symbian
OS



- Bluetooth® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Bluetooth SIG, Inc. weltweit — Bluetooth QD ID: B014069.

- Windows Media Player® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Microsoft Corporation.
- DivX® ist eine eingetragene Marke von DivX, Inc. und wird unter Lizenz verwendet.



ÜBER DivX VIDEO

DivX®, Inc. Dies ist ein offizielles DivX-zertifiziertes Gerät, das DivX-Video abspielt. Spielt DivX®-Video bis zu 320x240 ab. Kann DivX®-Video bis zu 640x480 abspielen.

ÜBER DivX VIDEO-ON-DEMAND

Dieses DivX®-zertifizierte Gerät muss bei DivX registriert werden, um DivX Video-on-Demand (VOD)-Inhalte abspielen zu können. Erzeugen Sie zuerst den DivX VOD-Registrierungscode für Ihr Gerät und senden Sie ihn während des Registrierungsvorgangs ab. [Wichtig: DivX VOD-Inhalte sind durch ein DivX DRM (Digital Rights Management)-System geschützt, das die Wiedergabe auf registrierte DivX-zertifizierte Geräte beschränkt. Wenn Sie versuchen, DivX VOD-Inhalte abzuspielen, die für Ihr Gerät nicht autorisiert sind, wird die Meldung "Autorisierungsfehler" angezeigt und der Inhalt wird nicht abgespielt.] Erfahren Sie mehr unter www.divx.com/vod.

Inhalt

Sicherheits- und Bedienungshinweise 1

Sicherheitswarnungen.....	1
Sicherheitshinweise.....	4
Wichtige Bedienungshinweise.....	7

Kommunikation 11

Anrufe.....	11
Mitteilungen	14
Protokoll	27

Medien 31

MP3-Player.....	31
Kamera & Album.....	33
Galerie	38
ShoZu.....	39
Video Editor	40
Digitaler Rahmen.....	44
Radio	45
RealPlayer®.....	46
Aufnahme	47
PC Studio	48
DLNA.....	49

Organizer 50

Kontakte	50
----------------	----

Kalender	54
Quickoffice®	55
Adobe® Reader®	56
Notizen	56

Web 58

Durchsuchen einer Webseite.....	59
Hinzufügen eines Lesezeichens.....	60
Verwenden eines Lesezeichens.....	60
Speichern einer Webseite und ihre Offline-Ansicht	61
Herunterladen von Dateien aus dem Internet	62
GyPSii	62
fring™	64
Google.....	64
Yahoo! Go	64
CNN	64

Verbindungen 65

Drahtlose Bluetooth-Funktion verwenden	65
Verbinden über USB	68
Synchronisieren Ihres Geräts.....	70

Zusätzliche Programme 71

Rechner	71
---------------	----

Uhr	71
Umrechner.....	73
GPS-Daten	75
Navigation.....	77
Orientierungspunkte.....	77
Smart Reader	78
Wörterbuch.....	79

Verwaltungen 80

Dateimanager	80
Zip	82
Programmmanager	83
Gerätemananger.....	84
Lizenzmanager.....	85
Verbindungsmanager	86

Einstellungen 87

Allgemein	87
Telefon.....	88
Verbindung	89
Programme.....	90

Rat und Hilfe bei Problemen A

Index F

Sicherheits- und Bedienungshin- weise

Sie sollten die folgenden Vorsichtsmaßnahmen einhalten, um gefährliche oder illegale Situationen zu vermeiden und die optimale Leistung Ihres Geräts sicherzustellen.



Sicherheitswarnungen

Halten Sie Kleinkinder und Haustiere vom Gerät fern

Achten Sie darauf, dass das Gerät und alles Zubehör nicht in die Reichweite kleiner Kinder oder Haustiere gelangen. Kleine Teile können zu Ersticken oder schweren Verletzungen bei Verschlucken führen.

Schützen Sie Ihr Gehör



Ihr Hörvermögen kann geschädigt werden, wenn Sie die Lautstärke des Headsets zu hoch stellen. Stellen Sie die Lautstärke so niedrig wie nötig ein, um Ihr Gespräch oder die Musik noch hören zu können.

Installieren Sie Mobilgeräte und Ausrüstung mit Sorgfalt

Stellen Sie sicher, dass alle Mobilgeräte oder zugehörige Ausrüstung, die in Ihrem Fahrzeug eingebaut sind, sicher befestigt sind. Legen Sie Ihr Gerät und Zubehör nicht in der Nähe oder im Aktionsbereich eines Airbags ab. Bei unsachgemäß eingebauten Mobilgeräten können durch sich schnell aufblasende Airbags schwere Verletzungen herbeigeführt werden.

Behandeln und entsorgen Sie Akkus und Ladegeräte mit Sorgfalt

- Verwenden Sie nur von SAMSUNG zugelassene Akkus und Ladegeräte, die speziell für Ihr Gerät ausgelegt sind. Inkompatible Akkus und Ladegeräte können schwere Verletzungen bzw. Schäden an Ihrem Gerät verursachen.

- Werfen Sie Akkus niemals ins Feuer. Entsorgen Sie verbrauchte Akkus entsprechend geltenden örtlichen Bestimmungen.
- Legen Sie weder Akkus noch das Gerät auf oder in einem Heizgerät wie z.B. einer Mikrowelle, einem Ofen oder einem Heizkörper ab. Die Akkus können dadurch überhitzen und explodieren!

Vermeiden Sie Störungen bei Herzschrittmachern

Die Hersteller von Herzschrittmachern sowie die unabhängige Forschungsgruppe Wireless Technology Research empfehlen, dass ein Mindestabstand von 15 cm zwischen einem Mobilgerät und einem Herzschrittmacher eingehalten werden sollte, um mögliche Störungen beim Herzschrittmacher zu vermeiden.

Wenn Sie glauben, dass ein Herzschrittmacher oder anderes medizinisches Gerät gestört wird, schalten Sie das Gerät sofort aus und wenden Sie sich an den Hersteller des Herzschrittmachers oder medizinischen Geräts um weitere Informationen zu erhalten.

Schalten Sie das Gerät in explosionsgefährdeten Umgebungen aus

Verwenden Sie das Gerät nicht an einer Zapfsäule (Tankstelle) oder in der Nähe von Treibstoffen und Chemikalien. Schalten Sie das Gerät bei entsprechenden Warnhinweisen und Anweisungen aus. Ihr Gerät kann Explosionen oder Brände in und um Kraftstoff- oder Chemikalienlager- und Transport- oder Sprengbereichen hervorrufen. Lagern und transportieren Sie entzündliche Flüssigkeiten, Gase oder Sprengstoffe nicht am selben Ort, an dem sich das Gerät mit Zubehör befindet.

Verringern Sie die Verletzungsgefahr durch wiederholende Bewegung

Halten Sie das Gerät beim Senden von Nachrichten oder beim Spielen von Spielen auf Ihrem Gerät entspannt, drücken Sie die Tasten nur leicht, verwenden Sie Spezialfunktionen, die die Anzahl der zu betätigenden Tasten verringert (wie z.B. Vorlagen und Texterkennung) und machen Sie regelmäßig Pausen.



CAUTION

Sicherheitshinweise

Sicherheit im Straßenverkehr steht an erster Stelle

Verwenden Sie Ihr Gerät nach Möglichkeit nicht beim Fahren und beachten Sie alle Bestimmungen hinsichtlich Einschränkung des Gebrauchs von Mobilgeräten im Straßenverkehr. Verwenden Sie Kfz-Freisprechanlagen, um Ihre Sicherheit zu verbessern.

Beachten Sie alle Sicherheitswarnungen und -bestimmungen

Erfüllen Sie alle Bestimmungen, die die Verwendung von Mobilgeräten in bestimmten Bereichen einschränken.

Verwenden Sie nur von Samsung zugelassenes Zubehör

Die Verwendung von inkompatiblem Zubehör kann Ihr Gerät beschädigen oder Verletzungen verursachen.

Schalten Sie das Gerät in der Nähe von medizinischen Geräten aus.

Ihr Gerät kann medizinische Geräte in Krankenhäusern oder Pflegeeinrichtungen stören. Beachten Sie alle Vorschriften, ausgehängte Warnhinweise und Anweisungen von Seiten des medizinischen Personals.

Schalten Sie das Gerät aus oder deaktivieren Sie die Funkfunktionen, wenn Sie sich in einem Flugzeug befinden.

Das Gerät kann Interferenzen mit den technischen Geräten des Flugzeugs verursachen. Befolgen Sie alle Vorschriften der Fluglinie und schalten Sie Ihr Gerät aus oder schalten Sie es in einen Modus um, in dem die Funkfunktionen deaktiviert sind, wenn Sie vom Fluglinienpersonal dazu aufgefordert werden.

Schützen Sie Akkus und Ladegeräte vor Beschädigung

- Setzen Sie Akkus keinen sehr kalten oder sehr heißen Temperaturen (unter 0° C/32° F oder über 45° C/113° F) aus. Extreme Temperaturen beeinträchtigen die Ladekapazität und verringern die Lebensdauer Ihrer Akkus.

- Verhindern Sie versehentlichen Kontakt der Akkus mit Metallteilen, da auf diese Weise eine stromführende Verbindung hergestellt werden kann, die zu kurzfristiger oder dauerhafter Beschädigung des Akkus führen kann.
- Verwenden Sie niemals ein beschädigtes Ladegerät oder einen beschädigten Akku.
- Wenn Sie einen nicht von Samsung zugelassenen Akku verwenden, besteht Explosionsgefahr! Entsorgen Sie verbrauchte Akkus immer gemäß den geltenden Vorschriften.

Gehen Sie mit Sorgfalt und Vernunft mit Ihrem Gerät um

- Lassen Sie Ihr Gerät nicht nass werden – Flüssigkeiten können schwere Schäden hervorrufen. Fassen Sie Ihr Gerät nicht mit nassen Händen an. Wasser beschädigt Ihr Gerät und kann zum Erlöschen der Herstellergarantie führen.

- Bewahren Sie Ihr Gerät nicht in staubigen, schmutzigen Bereichen auf, damit die beweglichen Teile nicht beschädigt werden.
- Ihr Gerät besteht aus komplexer Elektronik – schützen Sie es daher vor Stößen und grober Behandlung, um schwere Schäden zu vermeiden.
- Lackieren Sie Ihr Gerät nicht, da Lacke die beweglichen Teile verkleben und deren richtige Funktion beeinträchtigen können.
- Verwenden Sie den Blitz oder die Lampe der Kamera nicht zu nahe vor den Augen von Kindern oder Tieren.
- Ihre Gerät- und Speicherkarten können durch starke Magnetfelder beschädigt werden. Verwenden Sie daher keine Taschen oder Accessoires mit Magnetverschlüssen bzw. bringen Sie Ihr Telefon nicht für längere Zeit in Kontakt mit magnetischen Feldern.

Vermeiden Sie Störungen bei anderen elektronischen Geräten

Ihr Gerät strahlt Hochfrequenzsignale (HF-Signale) aus, die ungeschirmte oder falsch geschirmte elektronische Geräte, wie z.B. Herzschrittmacher, Hörgeräte und medizinische Geräte zu Hause oder in Fahrzeugen, stören können. Wenden Sie sich an die Hersteller Ihrer elektronischen Geräte, um jegliche Störungsprobleme zu beseitigen.



Wichtige Bedienungshinweise

Verwenden Sie Ihr Gerät in der Normalposition

Vermeiden Sie Kontakt mit der eingebauten Antenne Ihres Geräts.

Mobilgeräte dürfen nur von ausgebildetem Fachpersonal gewartet und repariert werden.

Kundendienst durch nicht entsprechend ausgebildetes Personal kann Ihr Gerät beschädigen und zum Erlöschen Ihrer Garantie führen.

Stellen Sie maximale Lebensdauer des Akkus und des Ladegeräts sicher

- Lassen Sie einen Akku nie länger als eine Woche am Ladegerät, da ein Überladen die Lebensdauer des Akkus verkürzt.
- Mit der Zeit entladen sich unbenutzte Akkus und müssen vor Gebrauch erneut geladen werden.
- Trennen Sie Ladegeräte von der Stromquelle, wenn sie nicht verwendet werden.
- Verwenden Sie die Akkus nur für den vorgesehenen Zweck.
- Bitte beachten Sie, dass der Akku erst nach mehrmaligem, vollständigem Entladen und Laden die volle Kapazität erreicht.

Behandeln Sie SIM-Karten und Speicherkarten mit Sorgfalt

- Entfernen Sie niemals eine Speicherkarte aus dem Gerät, während Daten auf der Karte gelesen oder gespeichert werden. Anderenfalls kann es zu Datenverlusten und/oder Schäden an der Karte oder am Gerät kommen.
- Schützen Sie die Karten vor starken Erschütterungen, statischer Entladung und elektrischer Störung durch andere Geräte.
- Häufiges Speichern und Löschen verringert die Lebensdauer der Speicherkarten.
- Berühren Sie die goldfarbenen Kontakte von Speicherkarten nicht mit Ihren Fingern oder mit metallischen Gegenständen. Wenn die Kontakte verschmutzt sind, reinigen Sie sie mit einem weichen Tuch.

Stellen Sie Zugriff auf Notdienste sicher

Notrufe über Ihr Gerät können in manchen Bereichen oder unter bestimmten Bedingungen nicht möglich sein. Planen Sie vor dem Reisen in abgelegene oder unerschlossene Gegenden eine alternative Methode zur Kontaktaufnahme zu Notdiensten und Ambulanzen.

Informationen zur SAR-Zertifizierung (Spezifische Absorptionsrate)

Ihr Gerät entspricht den Normen der Europäischen Union (EU), die Grenzwerte für die Belastung durch elektromagnetische Funkwellen (HF) von Radio- und Telekommunikations-ausrüstung vorgeben. Diese Standards verhindern den Verkauf von Mobilgeräten, die eine maximale Belastungsrate (auch Specific Absorption Rate oder SAR genannt) von 2,0 Watt pro Kilogramm Körpergewebe überschreiten.

Bei Tests wurde eine maximale SAR von 0,414 W/kg für dieses Modell ermittelt. Bei normalem Gebrauch ist der tatsächliche SAR-Wert wahrscheinlich erheblich niedriger, da das Gerät so ausgelegt ist, dass nur die für die Übertragung zur nächsten Basisstation erforderliche HF-Energie abgestrahlt wird. Durch das automatische Senden bei möglichst niedrigen SAR-Werten wird Ihre Gesamtbelastung durch HF-Energie verringert.

Die Konformitätserklärung auf der Rückseite dieses Handbuchs bestätigt die Konformität Ihres Telefons mit der europäischen Richtlinie über Funkanlagen und Telekommunikationseinrichtungen (R&TTE – Radio & Terminal Telecommunications Equipment). Weitere Informationen zu SAR und ähnlichen EU-Normen finden Sie auf der Mobiltelefon-Website von Samsung.

Ordnungsgemäße Entsorgung dieses Produkts

(Elektro- und Elektronikaltgeräte)



(Gilt in der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit getrennten Sammelsystemen)

Die auf dem Produkt oder der beigefügten Literatur abgebildete Kennzeichnung gibt an, dass es am Ende seiner Lebensdauer nicht mit anderem Hausmüll entsorgt werden soll. Um mögliche Schäden für die Umwelt oder Gesundheit aufgrund unkontrollierter Abfallentsorgung zu vermeiden, sollten Sie dieses Gerät von anderen Arten von Abfall trennen und es verantwortlich wiederverwerten, um die nachhaltige Wiederverwendung der Rohstoffe fördern.

Private Nutzer können sich entweder an den Händler wenden, bei dem Sie dieses Produkt gekauft haben, oder an die örtlichen Behörden, um genauere Informationen dazu zu erhalten, wie sie diesen Artikel dem umweltfreundlichen Recycling zuführen können.

Gewerbliche Benutzer sollten sich an ihren Lieferanten wenden und die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Kaufvertrags durchlesen. Das Produkt sollte bei der Entsorgung nicht mit anderem Gewerbemüll vermischt werden.



Kommunikation

Mit Ihrem Gerät können Sie viele Arten von Anrufen und Mitteilungen über das Mobilfunknetz und das Internet senden und empfangen.

Anrufe

Machen Sie sich mit den Anruffunktionen Ihres Geräts vertraut. Informationen zu den grundlegenden Anruffunktion finden Sie in der Kurzanleitung.

Anrufen einer internationalen Nummer

1. Drücken Sie zweimal [**✖**], um das + Zeichen einzufügen (das die internationale Vorwahl ersetzt).
2. Geben Sie die vollständige Nummer ein, die Sie wählen möchten (Landesvorwahl, Ortsvorwahl und Rufnummer), und drücken Sie anschließend [**↵**], um zu wählen.
3. Um das Gespräch zu beenden, drücken Sie [**☎**].

Tätigen eines Anrufs über die Kontaktliste

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb auf **<Kontakte>**, um Ihre Kontaktliste zu öffnen.
2. Scrollen Sie zu einem Kontakt oder suchen Sie ihn, indem Sie die ersten Buchstaben des Kontaktnamens eingeben.
3. Drücken Sie [, um die Standardnummer des Kontakts anzurufen.



Sie können auch die Taste Bestätigen drücken, um die Kontaktinformationen zu öffnen und eine andere Nummer oder einen anderen Anruftyp (z. B. Video) auszuwählen.

Einfügen einer Pause

Wenn Sie automatisierte Systeme anrufen, können Sie eine Pause zwischen der Telefonnummer und anderen Zahlensätzen einfügen.

Zum Einfügen einer Pause drücken Sie [*****], um die Pausenart auszuwählen:

- **p** (automatische Pause) - drücken Sie dreimal [*****], um eine automatische Pause einzufügen. Das Gerät pausiert für zwei Sekunden, dann werden automatisch die Nummern nach der Pause übertragen.
- **w** (manuelle Pause) - drücken Sie viermal [*****], um eine manuelle Pause einzufügen. Nach der Pause müssen Sie **<Senden>** drücken, um die restlichen Nummern zu übertragen.

Anzeigen und Zurückrufen von unbeantworteten Anrufen

Ihr Gerät zeigt unbeantwortete Anrufe auf dem Display an.

So rufen Sie einen unbeantworteten Anruf zurück,

1. Drücken Sie die Taste Bestätigen.
2. Scrollen Sie zu einem unbeantworteten Anruf.
3. Drücken Sie zum Wählen [].

Anrufen einer kürzlich gewählten Nummer

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb [, um die Liste der zuletzt gewählten Nummern anzuzeigen.
2. Scrollen Sie zu einer Nummer und drücken Sie [].

Umleiten von Anrufen

Ihr Netzbetreiber oder Telefonnetz kann diese Funktion unterstützen oder auch nicht.

So leiten Sie Ihre eingehenden Anrufe auf eine andere Nummer um,

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb [Menü] → **Einstellungen** → **Einstellungen** → **Telefon** → **Rufumleitung**.
2. Scrollen Sie zu einem Anruftyp und drücken Sie die Taste Bestätigen.
3. Scrollen Sie zu einem Umleitungstyp und drücken Sie <**Optionen**> → **Aktivieren**.
4. Scrollen Sie für Sprachanrufe zu einem Umleitungsziel (Mailbox oder andere Nummer) und drücken Sie die Taste Bestätigen.
5. Geben Sie eine Telefonnummer ein und drücken Sie <**OK**> (falls erforderlich).

Sperren (Blockieren) von Anrufen

Zur Aktivierung dieser Funktion benötigen Sie ein Passwort für die Anrufsperre von Ihrem Netzbetreiber.

So sperren Sie eingehende Anrufe von einer bestimmten Rufnummer,

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb [Menü] → **Einstellungen** → **Einstellungen** → **Telefon** → **Anrufsperre**.
2. Scrollen Sie zu einem Sperrtyp und drücken Sie <**Optionen**> → **Aktivieren**.
3. Geben Sie das Passwort für die Anrufsperre ein und drücken Sie <**OK**>.



Wenn Sie dreimal das falsche Passwort für die Anrufsperre eingeben, wird das Gerät gesperrt. Bitte wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber.

Mitteilungen

Machen Sie sich mit den Mitteilungsfunktionen Ihres Geräts vertraut.

Mitteilungsordner

Wenn Sie Mitteilungen öffnen, wird die Funktion **Neue Mitteilung** sowie eine Liste der folgenden Ordner angezeigt:

- **Eingang:** Hier finden Sie die eingegangenen Mitteilungen, außer E-Mail- und Cell-Broadcast-Mitteilungen.
- **Meine Ordner:** Hier finden Sie Vorlagen und gespeicherte Mitteilungen.
- **Neue Mailbox:** Hier finden Sie die eingegangenen E-Mail-Mitteilungen. Der Name, den Sie beim Erstellen einer Mailbox angeben, wird hier angezeigt.
- **Entwürfe:** Hier finden Sie Mitteilungen, die Sie noch nicht gesendet haben.

- **Gesendet:** Hier finden Sie gesendete Mitteilungen.
- **Ausgang:** Dies ist ein vorübergehender Speicherplatz für Mitteilungen, die darauf warten, gesendet zu werden.
- **Berichte:** Hier finden Sie Sendeberichte von SMS und MMS; dazu müssen Sie vor dem Senden einen Sendebericht in den Mitteilungsoptionen anfordern.



- Mitteilungen, die über Bluetooth gesendet wurden, werden nicht im Ordner Entwürfe oder Gesendet gespeichert.
- Möglicherweise können Sie einen Sendebericht für Multimedia-Mitteilungen, den Sie an eine E-Mail-Adresse gesendet haben, nicht empfangen.

Symbole im Eingang

In „Eingang“ können folgende Symbole neben Ihren Mitteilungen angezeigt werden:

Symbol	Beschreibung
	Ungelesene SMS
	MMS-Benachrichtigung
	Ungelesene MMS-Benachrichtigung
	Ungelesene Smart-Mitteilung
	Ungelesene Dienstmitteilung
	Datenempfang über eine Bluetooth-Verbindung
	Unbekannter Mitteilungstyp

Ausgangsstatus

Wenn Sie außerhalb Ihres Netzeempfangsbereichs sind oder keine Verbindung zum Netzwerk- oder E-Mail-Server haben, bleiben Ihre Mitteilungen im Ordner Ausgang, bis Sie eine Verbindung herstellen können. Über den Status im Ordner Ausgang wird erläutert, warum eine Mitteilung im Ordner Ausgang festgehalten wird:

- **Wird gesendet:** Das Gerät ist verbunden und die Mitteilung wird sofort gesendet.
- **Wartet:** Die Mitteilung befindet sich in einer Warteschlange hinter einer anderen Mitteilung und wird sobald wie möglich gesendet.
- **Erneut senden um (Zeit):** Die Mitteilung konnte nicht gesendet werden und wird zu der vorgegebenen Zeit erneut gesendet.

- **Wird später gesendet:** Die Mitteilung wird später zu einer vorgegebenen Zeit gesendet.
- **Fehler:** Das Gerät hat mehrmals versucht, die Mitteilung zu senden, jedoch ohne Erfolg.

SMS



SMS von mehr als 160 Zeichen werden als zwei oder mehr Mitteilungen gesendet, was zusätzliche Gebühren verursachen kann.

Eine SMS senden

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb [Menü] → **Mitteilungen** → **Neue Mitteilung** → **Mitteilung**.
2. Geben Sie eine Telefonnummer ein oder drücken Sie die Taste Bestätigen, um einen Kontakt auszuwählen.

3. Scrollen Sie nach unten und geben Sie den Text ein.
4. Drücken Sie auf **<Optionen>** → **Senden**, um die Mitteilung zu senden.

Eine SMS anzeigen

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb [Menü] → **Mitteilungen** → **Eingang**.
2. Scrollen Sie zu einer Mitteilung und drücken Sie die Taste Bestätigen, um die Mitteilung auszuwählen.

Abrufen von Mitteilungen von einer SIM-Karte

Wenn Sie SMS auf einer SIM-Karte gespeichert haben, müssen Sie sie zuerst auf das Gerät kopieren, bevor Sie sie anzeigen können.

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb [Menü] → **Mitteilungen** → **<Optionen>** → **SIM-Mitteilungen**.

2. Drücken Sie **<Optionen>** → **Markierungen** → **Markieren** (um eine auszuwählen) oder **Alles markieren** (um alle auszuwählen).
3. Drücken Sie **<Optionen>** → **Kopieren** → **Eingang** oder einen Ordner.

Sie können jetzt die Mitteilungen über den Ordner auf Ihrem Gerät anzeigen.

MMS

Bevor Sie MMS-Mitteilungen senden können, müssen Sie einen Zugangspunkt definieren.

Einrichten eines Zugangspunkts

Ihr Netzbetreiber kann Ihnen über eine Smart-Mitteilung

Zugangspunkteinstellungen senden.

Informationen zum automatischen Einrichten eines Zugangspunkts mit Hilfe einer Smart-Mitteilung finden Sie unter "Speichern von Smart-Mitteilungsdaten oder -einstellungen in Ihrem Gerät." ► S. 26

So richten Sie manuell einen Zugangspunkt ein,

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb [Menü] → **Einstellungen** → **Einstellungen** → **Verbindung** → **Ziele** → **Multimedia-Mitt.**
2. Scrollen Sie nach unten und drücken Sie die Taste Bestätigen, um einen vorhandenen Zugangspunkt auszuwählen, oder drücken Sie **<Optionen>** → **Neuer Zugangspunkt**.
3. Richten Sie die Zugangspunktoptionen gemäß den Anweisungen Ihres Netzbetreibers ein.

Senden einer MMS-Mitteilung

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb [Menü] → **Mitteilungen** → **Neue Mitteilung** → **Mitteilung**.
2. Geben Sie eine Telefonnummer ein oder drücken Sie die Taste Bestätigen, um einen Kontakt auszuwählen.

3. Scrollen Sie nach unten und geben Sie den Text ein.
4. Um ein vorhandenes Multimedia-Objekt einzufügen, drücken Sie **<Optionen>** → **Inhalt einfügen** → einen Objekttyp → **Aus Galerie**. Um ein neues Multimedia-Objekt zu erstellen und einzufügen, drücken Sie **<Optionen>** → **Inhalt einfügen** → einen Objekttyp → **Neu**.
5. Drücken Sie auf **<Optionen>** → **Senden**, um die Mitteilung zu senden.



Sie können nur Bilder mit einer Auflösung von 176 x 144 oder niedriger hinzufügen.

Bearbeiten einer MMS-Mitteilung

Sie können Ihre MMS-Mitteilung vor dem Senden bearbeiten:

- Um Felder zur Mitteilungsüberschrift hinzuzufügen, drücken Sie **<Optionen>** → **Kopfzeilenfelder** → einen Feldtyp

- Um das Mitteilungslayout zu ändern, drücken Sie **<Optionen>** → **Text zuletzt** oder **Text als Erstes**
- Um ein Element zu entfernen, drücken Sie **<Optionen>** → **Entfernen** → ein Element.



Sie können Bilder, Töne oder Videos zu Folien hinzufügen; Sie können jedoch nur jeweils einen Medientyp pro Folie hinzufügen.

Eine MMS-Mitteilung anzeigen

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb [Menü] → **Mitteilungen** → **Eingang**.
2. Scrollen Sie zu einer Mitteilung und drücken Sie die Taste Bestätigen, um die Mitteilung auszuwählen.

Abhören von Sprachmail (Mailbox)

Wenn Ihre Sprachmail-Nummer von Ihrem Netzbetreiber voreingestellt ist, halten Sie die Taste [**1**] gedrückt, um auf die Sprachmail zuzugreifen.

Wenn die Sprachmail-Nummer nicht voreingestellt ist oder wenn Sie die Sprachmail-Nummer ändern müssen,

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb auf [Menü] → **System** → **Sprachmailbox** → **<Optionen>** → **Nummer ändern**.
2. Geben Sie die Sprachmail-Nummer ein, die Sie von Ihrem Netzbetreiber erhalten haben und drücken Sie **<OK>**.

Jetzt können Sie aus dem Standby-Betrieb auf die Sprachmail zugreifen, indem sie [**1**] drücken und gedrückt halten.

E-Mail-Mitteilungen

Bevor Sie eine E-Mail senden oder empfangen können, müssen Sie eine Mailbox einrichten.

Erstellen einer Mailbox

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb [Menü] → **Mitteilungen** → **<Optionen>** → **Einstellungen** → **E-Mail** oder **Sync E-Mail** → **Mailboxen**.
2. Drücken Sie **<Optionen>** → **Neue Mailbox**.
3. Drücken Sie auf **<Start>**, um den Mailbox-Setup-Assistenten zu starten und folgen Sie den Bildschirmanweisungen.

Die neue Mailbox wird automatisch in Mitteilungen angezeigt. Um die aktuelle Mailbox zu wechseln, kehren Sie zu den E-Mail-Einstellungen zurück und ändern Sie die "Verwendete Mailbox" in eine andere Mailbox.



Wenn Sie das POP3-Protokoll verwenden, wird die Mailbox online nicht automatisch aktualisiert. Sie müssen zuerst die Verbindung trennen und dann neu herstellen, um neue Mitteilungen anzeigen zu können.

Senden einer E-Mail-Mitteilung

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb [Menü] → **Mitteilungen** → **Neue Mitteilung** → **E-Mail**.
2. Geben Sie eine E-Mail-Adresse ein oder drücken Sie die Taste Bestätigen, um einen Kontakt auszuwählen.
3. Scrollen Sie nach unten und geben Sie einen Betreff ein.
4. Scrollen Sie nach unten und geben Sie den Text ein.
5. Drücken Sie **<Optionen>** → **Einfügen** → einen Objekttyp (optional).
6. Drücken Sie **<Optionen>** → **Senden**.

Wenn Sie offline oder außerhalb Ihres Netzempfangsbereichs sind, bleibt die Mitteilung im Ordner Ausgang, bis Sie online und in Ihrem Netzempfangsbereich sind.

Anzeigen einer E-Mail-Mitteilung

Wenn Sie eine Mailbox öffnen, können Sie bereits abgerufene E-Mails offline lesen oder eine Verbindung mit dem E-Mail-Server herstellen, um neue Mitteilungen abzurufen. Nach dem Abrufen der E-Mail-Mitteilungen können Sie sie offline anschauen.

So zeigen Sie neue Mitteilungen online an,

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb [Menü] → **Mitteilungen** → Ihre Mailbox.
2. Drücken Sie <Optionen> → **Verbinden**.
3. Drücken Sie <Optionen> → **E-Mail abrufen** → **Neue**.

So zeigen Sie neue Mitteilungen offline an,

1. Drücken Sie <Optionen> → **Verbindung trennen**.

2. Wiederholen Sie die Schritte 1-3 oben.

Anzeigen oder Speichern von E-Mail-Anhängen



E-Mail-Anhänge (📎) können Viren enthalten, die Ihr Gerät beschädigen können. Um Ihr Gerät zu schützen, sollten Sie Anhänge nur öffnen, wenn Sie den Absender kennen und ihm vertrauen.

So zeigen Sie einen Anhang an,

1. Drücken Sie in der geöffneten E-Mail-Mitteilung <Optionen> → **Anhänge**.
2. Scrollen Sie zum betreffenden Anhang und drücken Sie die Taste Bestätigen. Der Anhang wird mit dem entsprechenden Programm geöffnet.

So speichern Sie einen Anhang,

1. Drücken Sie in der geöffneten E-Mail-Mitteilung <Optionen> → **Anhänge**.
2. Scrollen Sie zu dem Anhang und drücken Sie <Optionen> → **Speichern**.

Löschen einer E-Mail-Mitteilung

Sie können E-Mail-Mitteilungen nur von Ihrem Gerät oder von Ihrem Gerät und dem E-Mail-Server löschen.

So löschen Sie eine Mitteilung nur von Ihrem Gerät,

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb [Menü] → **Mitteilungen** → Ihre Mailbox.
2. Scrollen Sie zu einer E-Mail und drücken Sie <**Optionen**> → **Löschen** → **Nur Telefon**.



Die E-Mail-Überschrift bleibt in Ihrer Mailbox, bis Sie die Mitteilung vom E-Mail-Server löschen.

So löschen Sie eine Mitteilung von Ihrem Gerät und dem E-Mail-Server,

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb [Menü] → **Mitteilungen** → Ihre Mailbox.

2. Scrollen Sie zu einer E-Mail und drücken Sie <**Optionen**> → **Löschen** → **Telefon und Server**.



Wenn Sie offline sind, werden die Mitteilungen bei Ihrer nächsten Verbindung mit dem Server gelöscht. Wenn Sie das POP3-Protokoll verwenden, werden gelöschte Mitteilungen bei Schließen der Mailbox-Verbindung entfernt.

Chat-Mitteilungen

Sie können Chat-Mitteilungen (IM) senden und empfangen, wenn Ihr Netzbetreiber diese Funktion unterstützt.

Verbinden mit einem Chat-Server

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb [Menü] → **Verbindungen** → **Chat**.
2. Wenn das Gerät nicht bereits eine automatische Anmeldung versucht, drücken Sie auf <**Optionen**> → **Einloggen**.

3. Wählen Sie ein Konto aus.
4. Geben Sie Ihre Benutzerkennung und das Passwort ein und drücken Sie auf **<OK>**.
5. Zum Abmelden drücken Sie auf **<Optionen>** → **Ausloggen**.

Beginn eines Gesprächs

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb [Menü] → **Verbindungen** → **Chat** → **Gespräche**.
2. Drücken Sie auf **<Optionen>** → **Neues Gespräch** → **Ben.-kenn. eingeb.** oder **Aus Kont. auswählen**.
3. Geben Sie eine Benutzerkennung ein oder wählen Sie einen Kontakt aus Ihrer Kontaktliste.
4. Zum Beenden des Gesprächs drücken Sie auf **<Optionen>** → **Gespräch beenden**.

Annehmen einer Einladung

Wenn Sie eine Chat-Einladung erhalten, drücken Sie auf **<Zeigen>**, um die Einladung anzunehmen. Wenn Sie mehrere Einladungen gleichzeitig erhalten, drücken Sie auf **<Zeigen>**, blättern zu einer Einladung und drücken auf **<OK>**.

Hinzufügen von Chat-Kontakten

Sie können Chat-Kontaktinformationen speichern, indem Sie während eines Gesprächs auf **<Optionen>** → **Zu Ch.-Kont. hinzuf.** drücken. Sie können in „Chat-Kontakte“ auch Informationen hinzufügen, indem Sie auf **<Optionen>** → **Neuer Chat-Kontakt** drücken.

Wenn Sie Ihre Chat-Kontakte anzeigen, können folgende Symbole angezeigt werden:

Symbol	Beschreibung
	Der Kontakt ist online.
	Der Kontakt ist offline.
	Der Kontakt ist gesperrt.

Wenn kein Symbol neben dem Namen des Kontakts angezeigt wird, ist der Kontakt unbekannt.

Audiomitteilungen

Sie können Audiomitteilungen mit Sprachnotizen oder Soundclips senden. Informationen zum Aufnehmen einer Sprachnotiz oder eines Soundclips finden Sie unter "Aufnahme." ► S. 47

Senden einer Audiomitteilung

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb [Menü] → **Mitteilungen** → **Neue Mitteilung** → **Audiomitteilung**.
2. Drücken Sie <Optionen> → **Empfänger hinzuf.**
3. Scrollen Sie zu einem Empfänger und drücken Sie die Taste Bestätigen → <OK> → eine Nummer (falls erforderlich).
4. Drücken Sie <Optionen> → **Soundclip einfügen** → **Aus Galerie** oder **Neuer Soundclip** → ein Soundclip.
5. Drücken Sie <Optionen> → **Senden**.

Cell Broadcast-Mitteilungen

Wenn Ihr Netzbetreiber diese Funktion unterstützt, können Sie Cell Broadcasts abonnieren, die automatische Benachrichtigungen oder neueste Nachrichten bieten. Informationen zu verfügbaren Cell Broadcasts erhalten Sie von Ihrem Netzbetreiber.

Hinzufügen eines Cell Broadcast-Themas

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb [Menü] → **Mitteilungen** → **<Optionen>** → **Cell Broadcast**.
2. Drücken Sie **<Optionen>** → **Thema** → **Manuell hinzufügen**.
3. Geben Sie den Namen und die Nummer des Themas ein und drücken Sie dann **<OK>**.

Abonnieren eines Cell Broadcasts

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb [Menü] → **Mitteilungen** → **<Optionen>** → **Cell Broadcast**.
2. Scrollen Sie zu einem Thema und drücken Sie **<Optionen>** → **Abonnieren**.
Ihr Gerät empfängt nun automatisch neue Mitteilungen.
3. Um ein Abonnement zu stornieren, drücken Sie **<Optionen>** → **Stornieren**.



Einige Verbindungseinstellungen können Cell Broadcasts sperren. Fragen Sie Ihren Netzbetreiber nach den entsprechenden Verbindungseinstellungen.

Anzeigen eines Cell Broadcast-Themas

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb [Menü] → **Mitteilungen** → <Optionen> → **Cell Broadcast**.
2. Wählen Sie einen Thema-Ordner aus und drücken Sie die Taste Bestätigen.
3. Wählen Sie ein Thema aus und drücken Sie die Taste Bestätigen.

Einrichten einer automatischen Benachrichtigung bei neuen Cell Broadcast-Mitteilungen

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb [Menü] → **Mitteilungen** → <Optionen> → **Cell Broadcast**.
2. Scrollen Sie zu einem Thema und drücken Sie <Optionen> → **Benachrichtigung**.
3. Um automatische Benachrichtigungen zu stoppen, drücken Sie <Optionen> → **Keine Benachricht.**

Smart-Mitteilungen

Ihr Gerät kann verschiedene Arten von Smart-Mitteilungen empfangen, einschließlich Visitenkarten, Klingeltöne, Kalenderereignisse, Browser-Lesezeichen und Einstellungen. Ihr Netzbetreiber kann Ihnen Smart-Mitteilungen senden, die Sie zum Laden von Einstellungen in Ihr Gerät verwenden können.

Speichern von Smart-Mitteilungsdaten oder -einstellungen in Ihrem Gerät

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb [Menü] → **Mitteilungen** → **Eingang**.
2. Wählen Sie eine Mitteilung aus und drücken Sie die Taste Bestätigen.
3. Drücken Sie <Optionen> und speichern Sie die Daten oder Einstellungen gemäß dem Smart-Mitteilungstyp.

Sie können auch eine E-Mail-Benachrichtigung erhalten, die Sie über die Anzahl neuer E-Mails in Ihrer Mailbox informiert.

Dienstmitteilungen

Sie können Dienstmitteilungen von Ihrem Netzbetreiber erhalten, die nach Ablauf automatisch gelöscht werden. Sie können Dienstmitteilungen im Eingang anzeigen (Sie müssen die Mitteilung des Netzbetreibers u. U. zuerst herunterladen). Wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber hinsichtlich weiterer Informationen zu Dienstmitteilungen.

Protokoll

Machen Sie sich mit dem Anzeigen von Protokollinformationen zu Anrufen, Paketdaten und anderen Kommunikationsereignissen vertraut.

Letzte Anrufe

Sie können Protokolle zu den letzten unbeantworteten bzw. empfangenen Anrufen oder gewählten Nummern anzeigen und löschen.

Anzeigen der letzten Anrufprotokolle

So zeigen Sie die letzten unbeantworteten bzw. empfangenen Anrufe oder gewählten Nummern an,

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb [Menü] → **Protokoll** → **Letzte Anrufe**.
2. Scrollen Sie zu einem Anruftyp und drücken Sie die Taste Bestätigen.



Um eine Nummer von einem Anrufprotokoll anzurufen, scrollen Sie zu der Nummer und drücken Sie [].

Löschen der letzten Anrufprotokolle

Sie können alle letzten Anrufprotokolle auf einmal löschen, ein einzelnes Anrufprotokoll löschen oder eine einzelne Nummer aus einem Protokoll löschen.

So löschen Sie alle letzten Anrufprotokolle,

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb [Menü] → **Protokoll** → **Letzte Anrufe**.
2. Drücken Sie <Optionen> → **Letzte Anrufe lös.**
3. Drücken Sie <Ja> zum Bestätigen.

So löschen Sie ein einzelnes Anrufprotokoll,

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb [Menü] → **Protokoll** → **Letzte Anrufe** → einen Anruftyp.
2. Drücken Sie <Optionen> → **Liste löschen**.
3. Drücken Sie <Ja> zum Bestätigen.

So löschen Sie eine einzelne Nummer aus einem Protokoll,

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb [Menü] → **Protokoll** → **Letzte Anrufe** → einen Anruftyp.
2. Scrollen Sie zu einer Nummer und drücken Sie [C] oder drücken Sie <Optionen> → **Löschen**.
3. Drücken Sie <Ja> zum Bestätigen.

Anrufdauer

Um die Dauer Ihres letzten Anrufs, die gewählte Nummer, den empfangenen Anruf oder aller Anrufe anzuzeigen, drücken Sie im Standby-Modus [Menü] → **Protokoll** → **Anrufdauer**.

Paketdaten

Um die Anzahl der gesendeten oder empfangenen Paketdaten anzuzeigen, drücken Sie [Menü] → **Protokoll** → **Paketdaten**.

Kommunikationsprotokoll

Sie können Kommunikationsdetails und Filterprotokolle mit dem Kommunikationsprotokoll anzeigen.

Anzeigen des Kommunikationsprotokolls

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb [Menü] → **Protokoll**.
2. Scrollen Sie nach rechts, um zum Kommunikationsprotokoll zu wechseln.



Einige Ereignisse, z. B. aufgeteilte Kurzmitteilungen, werden als ein Kommunikationsereignis angezeigt.

Filtern der Protokollereignisse

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb [Menü] → **Protokoll**.
2. Scrollen Sie nach rechts, um zum Kommunikationsprotokoll zu wechseln.

3. Drücken Sie <**Optionen**> → **Filter**.
4. Scrollen Sie zu einem Filtertyp und drücken Sie die Taste Bestätigen.

Löschen des Kommunikationsprotokolls

So löschen Sie alle Protokollinhalte dauerhaft,

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb [Menü] → **Protokoll**.
2. Scrollen Sie nach rechts, um zum Kommunikationsprotokoll zu wechseln.
3. Drücken Sie <**Optionen**> → **Protokoll löschen**.
4. Drücken Sie <**Ja**> zum Bestätigen.

Protokolldauer

Sie können den Zeitraum, über den Kommunikationsereignisse in den Protokollen gespeichert werden, ändern. Nach dieser Zeit werden Ereignisse automatisch zum Freigeben von Speicherplatz gelöscht.

So legen Sie eine Protokolldauer fest,

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb [Menü] → **Protokoll**.
2. Drücken Sie <Optionen> → **Einstellungen**.
3. Drücken Sie <Optionen> → **Ändern**.
4. Scrollen Sie zu einer Dauer und drücken Sie die Taste Bestätigen.



Wenn Sie **Keine Protokolle** auswählen, werden keine Kommunikationsereignisse im Protokoll gespeichert.



Medien

Machen Sie sich mit der Verwendung der Medienprogramme auf Ihrem Gerät vertraut: MP3-Player, Kamera & Album, Galerie, ShoZu, Video Editor, Digitaler Rahmen, Radio, RealPlayer, Aufnahme, PC Studio und DLNA.

MP3-Player

Mit dem Player können Sie Musikdateien im MP3-, AAC- und WMA-Format wiedergeben.

Hinzufügen von Dateien zu Ihrem Gerät

Sie können Musikdateien durch Herunterladen aus dem Internet oder Übertragen von einem PC über die microSD-Speicherkarte oder PC Studio (siehe PC Studio Hilfe) hinzufügen.

Hinzufügen von Musikdateien zur Musikbibliothek

So fügen Sie Musikdateien automatisch der Musikbibliothek hinzu,

1. Fügen Sie Musikdateien zu Ihrem Gerät hinzu.
2. Drücken Sie im Standby-Betrieb [Menü] → **Medien** → **MP3-Player**.

- Drücken Sie <Optionen> → **Bibliothek aktualisieren**.

Wiedergabe von Musikdateien

- Drücken Sie im Standby-Betrieb [Menü] → **Medien** → **MP3-Player**.
- Eine Wiedergabeliste auswählen.
- Wählen Sie eine Datei aus und drücken Sie die Taste Bestätigen.
- Verwenden Sie während der Wiedergabe die folgenden Tasten:

Taste	Funktion
Bestätigen	Wiedergabe unterbrechen oder fortsetzen
Navigation (Nach unten)	Wiedergabe beenden

Taste	Funktion
Navigation (Links)	Wiedergabe neu starten; Zurückspringen (innerhalb von 3 Sekunden drücken); Rückwärts spulen (gedrückt halten)
Navigation (rechts)	Vorspulen; Vorwärts spulen (gedrückt halten)
Lautstärke	Lautstärke lauter/leiser stellen



Während Musik wiedergegeben wird, können Sie einen Titel unterbrechen, indem Sie bei aktivierter Etikettepause das Gerät mit der Vorderseite nach unten legen ([Menü] → **Einstellungen** → **Einstellungen** → **Allgemein** → **Personalisieren** → **Töne** → **Etikettenmodus** → **Ein**).

Erstellen einer Wiedergabeliste

So erstellen Sie eine eigene Wiedergabeliste,

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb [Menü] → **Medien** → **MP3-Player** → **Wiedergabelisten**.
2. Drücken Sie <**Optionen**> → **Neue Wiedergabeliste** → einen Speicherort (falls erforderlich).
3. Geben Sie einen Namen für die Wiedergabeliste ein und drücken Sie <**OK**>.
4. Drücken Sie <**Ja**>.
5. Wählen Sie eine Musikkategorie → einen Titel.
6. Drücken Sie <**OK**>.

Kamera & Album

Mit Ihrem Gerät können Sie Digitalfotos (JPG-Format) oder Videos (MP4-Format) aufnehmen.



Die Linsenkappe darf nicht manuell geöffnet oder eingedrückt werden, da sonst die Linsenkappe oder die Kamera beschädigt werden können.

Fotografieren

1. Halten Sie die Kamerataste gedrückt, um die Kamera einzuschalten.
2. Drehen Sie das Gerät um 90° nach links (gegen den Uhrzeigersinn).
3. Richten Sie das Objektiv auf das gewünschte Motiv und nehmen Sie eventuelle Einstellungen vor (siehe "Verwenden des Tastenfelds im Kameramodus").
4. Drücken Sie die Bestätigungs oder Kamerataste um das Bild aufzunehmen.

Verwenden des Tastenfelds im Kameramodus

Taste	Funktion
Navigation (Nach oben)/ *	Schaltet das Fotolicht ein oder aus
Navigation (Nach unten)/ 3	Zeitverzögerung vor der Aufnahme eines Fotos einstellen
Navigation (Links)	Ändern des Fokus-Modus
Navigation (rechts)	Helligkeit anzupassen
2	Aufnahmemodus ändern
#	Symbole oder Hilfslinien im Fenster ein- oder ausblenden
Lautstärke	Bildausschnitt vergrößern oder verkleinern

Ein Video aufnehmen

1. Halten Sie die Kamerataste gedrückt, um die Kamera einzuschalten.
2. Drehen Sie das Gerät um 90° nach links (gegen den Uhrzeigersinn).
3. Schieben Sie den Kameramodusschalter auf [].
4. Richten Sie das Objektiv auf das gewünschte Motiv und nehmen Sie eventuelle Einstellungen vor (siehe "Verwenden des Tastenfelds im Videokameramodus").
5. Drücken Sie die Bestätigungs- oder Kamerataste, um die Aufnahme zu beginnen.
6. Drücken Sie <> oder die Kamerataste, um die Aufnahme zu stoppen.

Verwenden des Tastenfelds im Videokameramodus

Taste	Funktion
Navigation (Nach oben)/✱	Schaltet das Fotolicht ein oder aus
Navigation (Nach unten)/3	Zeitverzögerung vor der Aufnahme eines Videos einstellen
Navigation (Links)	Ändern des Fokus-Modus
Navigation (rechts)	Helligkeit anzupassen
#	Symbole oder Richtlinien im Fenster ein- oder ausblenden
Lautstärke	Bildausschnitt vergrößern oder verkleinern

Foto oder Video ansehen

1. Schieben Sie im Standby-Modus die Kameramodus-Taste auf [▶] und halten Sie die Kamerataste gedrückt.
2. Scrollen Sie zu einem Foto oder Video und wählen Sie es aus.

Foto-Slideshow ansehen

1. Schieben Sie im Standby-Modus die Kameramodus-Taste auf [▶] und halten Sie die Kamerataste gedrückt.
2. Scrollen Sie zu einem Foto und drücken Sie <Optionen> → **Bildschirmpräs.**

Fotos bearbeiten

Fotos bearbeiten und Effekte anwenden.

Bild verwandeln

1. Schieben Sie im Standby-Modus die Kameramodus-Taste auf [▶] und halten Sie die Kamerataste gedrückt.

2. Scrollen Sie zu einem Bild und drücken Sie **<Optionen>** → **Bearbeiten**.
3. Scrollen Sie zu **Drehen & Kippen** und wählen Sie es aus.
4. Rotieren oder spiegeln Sie das Bild wie gewünscht mithilfe der Navigationstasten an und drücken Sie **<Fertig>**.
5. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie **<Optionen>** → **Speichern**.

Ein Foto zuschneiden

1. Schieben Sie im Standby-Modus die Kameramodus-Taste auf [] und halten Sie die Kamerataste gedrückt.
2. Scrollen Sie zu einem Foto und drücken Sie **<Optionen>** → **Bearbeiten**.
3. Scrollen Sie zu **Zuschneiden** und wählen Sie es.

4. Passen Sie die Größe und Ausschnitt des Bereichs den Sie zuschneiden möchten mithilfe der Navigationstasten an und drücken Sie **<Fertig>**.
5. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie **<Optionen>** → **Speichern**.

Fotogröße anpassen

1. Schieben Sie im Standby-Modus die Kameramodus-Taste auf [] und halten Sie die Kamerataste gedrückt.
2. Scrollen Sie zu einem Foto und drücken Sie **<Optionen>** → **Bearbeiten**.
3. Scrollen Sie zu **Größe ändern** und wählen Sie es aus.
4. Wählen Sie eine Größe und drücken Sie **<Fertig>**.
5. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie **<Optionen>** → **Speichern**.

Ein Foto anpassen

1. Schieben Sie im Standby-Modus die Kameramodus-Taste auf [▶] und halten Sie die Kamerataste gedrückt.
2. Scrollen Sie zu einem Foto und drücken Sie <Optionen> → **Bearbeiten**.
3. Scrollen Sie zu **Helligkeit & Kontrast**, **Automatische Verbesserung**, oder **Farbe** und wählen Sie es aus.
4. Passen Sie das Bild wie gewünscht mithilfe der Navigationstasten an und drücken Sie <Fertig>.
5. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie <Optionen> → **Speichern**.

Einen Effekt auf ein Foto anwenden

1. Schieben Sie im Standby-Modus die Kameramodus-Taste auf [▶] und halten Sie die Kamerataste gedrückt.
2. Scrollen Sie zu einem Foto und drücken Sie <Optionen> → **Bearbeiten**.

3. Scrollen Sie zu einem **Effekt** und wählen Sie ihn.
4. Scrollen Sie zu einem Effekt und wenden Sie ihn durch drücken von <Fertig> an.
5. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie <Optionen> → **Speichern**.

Einen visuellen Effekt einfügen

1. Schieben Sie im Standby-Modus die Kameramodus-Taste auf [▶] und halten Sie die Kamerataste gedrückt.
2. Scrollen Sie zu einem Foto und drücken Sie <Optionen> → **Bearbeiten**.
3. Scrollen Sie zu **Rahmen, Clipart hinzufügen, Text hinzufügen** oder **Emoticon hinzufügen** und wählen Sie es aus.
4. Scrollen Sie zu einem visuellen Effekt (Rahmen, Clipart hinzufügen oder Emoticon hinzufügen) oder geben Sie einen Text zum hinzufügen ein und drücken Sie <Fertig> oder <OK>.

5. Passen Sie die visuellen Effekte wie gewünscht mithilfe der Navigationstasten an und drücken Sie **<Optionen>** → **Fertig** (falls nötig).

Um den visuellen Effekt zu drehen oder dessen Größe anzupassen, ändern Sie die Schriftgröße oder Farbe des Textes und drücken Sie **<Optionen>** → eine Option.

6. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie **<Optionen>** → **Speichern**.

Galerie

Sie können alle Ihre Mediendateien und Streaming-Internet-Links von der Galerie aus verwalten.

Öffnen einer Mediendatei

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb [Menü] → **Medien** → **Galerie**.

Ihre Mediendateien werden automatisch nach dem Dateityp organisiert.

2. Scrollen Sie zu einem Medien-Ordner und drücken Sie die Taste Bestätigen.
3. Scrollen Sie zu einer Medien-Datei und drücken Sie die Taste Bestätigen.

Hinzufügen eines Streaming-Internet-Links zur Galerie

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb [Menü] → **Medien** → **Galerie** → **Stream.-Links**.
2. Drücken Sie **<Optionen>** → **Neuer Link** → einen Speicherort (falls erforderlich).
3. Geben Sie einen Namen und eine Internetadresse ein und drücken Sie auf **<OK>**.

Wiedergabe von Streaming-Inhalten über das Internet

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb [Menü] → **Media** → **Galerie** → **Stream.-Links**.
2. Scrollen Sie zu einem Link und drücken Sie die Taste Bestätigen.

Der RealPlayer wird geöffnet und Sie werden gefragt, ob Sie eine Verbindung zum drahtlosen Internet herstellen möchten.

3. Drücken Sie **<Ja>**.

ShoZu

Mit ShoZu können Sie Fotos und Videos zu Ihren Lieblings-Webseiten und Blogs uploaden und von dort die neuesten Updates erhalten.

Aktivieren von ShoZu

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb [Menü] → **Programme** → **ShoZu** → **<Optionen>** → **Login**.
2. Geben Sie Ihre ShoZu-ID und das Passwort ein und drücken Sie **<OK>**.
3. Scrollen Sie zu einem Zugangspunkt und drücken Sie die Taste Bestätigen (falls erforderlich).

Erstellen eines neuen Ziels

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb [Menü] → **Programme** → **ShoZu** → **Websites hinzufügen** → **<Optionen>** → **Hinzufügen** → **<OK>**.
2. Geben Sie den Namen des Ziels, Ihre E-Mail-Adresse, Ihren Benutzernamen (falls erforderlich) und Ihr Passwort ein.
3. Drücken Sie **<Optionen>** → **Speichern**, um ein neues Ziel zu speichern.

Eine Datei hochladen

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb [Menü] → **Programme** → **ShoZu** → **An E-Mail senden** → **Senden an neue**.
2. Wählen Sie eine Datei aus und drücken Sie **<Optionen>** → **Senden**.
3. Wählen Sie ein Ziel aus.
4. Drücken Sie **<Optionen>** → **Senden**.

Video Editor

Mit dem Video Editor können Sie Videos bearbeiten oder erstellen, indem Sie Fotos oder Videos kombinieren.

Video schneiden

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb [Menü] → **Medien** → **Video Editor** → **Video bearbeiten**.
2. Wählen Sie eine Videodatei aus.
3. Drücken Sie die Taste Bestätigen, um die Wiedergabe zu starten.
4. Markieren Sie den Beginn und das Ende des neuen Videos:
 - Drücken Sie <**Optionen**> → **Start festlegen** an dem Punkt, an dem das neue Video beginnen soll.
 - Drücken Sie <**Optionen**> → **Ende festlegen** an dem Punkt, an dem das neue Video enden soll.

5. Drücken Sie <**Optionen**> → **Einstellungen** und ändern Sie die Eigenschaften für das Speichern der Videodatei, beispielsweise Bildqualität, Namenspräfix und Speicherort.
6. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie <**Zurück**> → <**Optionen**> → **Speichern**.
7. Geben Sie einen neuen Dateinamen für das Video ein und drücken Sie <**OK**>. Nach dem Speichern des neuen Videos spielt das Telefon das Video automatisch ab.

Text einfügen

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb [Menü] → **Medien** → **Video Editor** → **Video bearbeiten**.
2. Wählen Sie eine Videodatei aus.
3. Drücken Sie die Taste Bestätigen, um die Wiedergabe zu starten.

4. Drücken Sie <**Optionen**> → **Untertitel hinzufügen**.
5. Drücken Sie auf <**Optionen**> → **Wiedergabe**.
6. Drücken Sie die Bestätigungstaste an der Stelle, an dem der Text gezeigt werden soll.
7. Geben Sie einen einzufügenden Text ein.
8. Drücken Sie die Bestätigungstaste und verschieben Sie den Text.
Um die Textgrösse oder -farbe zu ändern, drücken Sie <**Optionen**> → eine Option.
9. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie <**Fertig**>.
10. Drücken Sie die Bestätigungstaste an der Stelle, an dem der Text gelöscht werden soll.
Nach dem Hinzufügen des Textes spielt das Telefon das Video automatisch ab.

11. Drücken Sie <**Optionen**> → **Speichern**.
12. Geben Sie einen neuen Dateinamen für das Video ein und drücken Sie <**OK**>.
Nach dem Speichern des neuen Videos spielt das Telefon das Video automatisch ab.

Ton zu einem Video hinzufügen

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb [Menü] → **Medien** → **Video Editor** → **Video bearbeiten**.
2. Wählen Sie eine Videodatei aus.
3. Drücken Sie die Taste Bestätigen, um die Wiedergabe zu starten.
4. Wählen Sie <**Optionen**> → **Audio** und wählen Sie eine der folgenden Optionen:
 - **Audio-Dubbing**: Hinzufügen eines der gespeicherten Soundclips.
 - **Live-Dubbing**: Hinzufügen von Ton durch Aufzeichnen eines neuen Soundclips.

5. Um einen vorhandenen Soundclip hinzuzufügen, drücken Sie **<Optionen>** → **Dubbing starten** → einen Soundclip.
Um einen neuen Soundclip hinzuzufügen, drücken Sie die Bestätigungstaste und zeichnen Sie einen Soundclip auf.
6. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie **<Optionen>** → **Speichern**.
7. Geben Sie einen neuen Dateinamen für das Video ein und drücken Sie **<OK>**.
Nach dem Speichern des neuen Videos spielt das Telefon das Video automatisch ab.

Eine Diashow erstellen

Sie können Fotos kombinieren, um eine Diashow mit Ihren Lieblingsfotos zu erstellen.

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb [Menü] → **Medien** → **Video Editor** → **Movie Maker**.

2. Wählen Sie die gewünschten Fotos aus und drücken Sie **<Fertig>**.
3. Wählen Sie einen Soundclip aus.
4. Beim Anzeigen von Fotos drücken Sie **<Optionen>**, um die folgenden Optionen zu verwenden:

Option	Beschreibung
Anpassen	Ändern der Abspielleinstellungen der Diashow
Modifizieren	Ändern der Fotos oder Musik
Einstellungen	Die Eigenschaften für das Speichern der Videodatei, beispielsweise Bildqualität, Standardbezeichnung und Speicherort, ändern

5. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie **<Optionen>** → **Speichern**.
6. Geben Sie einen neuen Dateinamen für das Video ein und drücken Sie **<OK>**.
Nach dem Speichern des neuen Videos spielt das Telefon das Video automatisch ab.

Storyboard erstellen

Sie können Fotos und Videos kombinieren, um ein Storyboard zu erstellen.

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb auf [Menü] → **Medien** → **Video Editor** → **Storyboard**.
2. Wählen Sie die gewünschten Fotos und Videos aus und drücken Sie **<Fertig>**.
3. Beim Anzeigen des Storyboards drücken Sie **<Optionen>**, um die folgenden Optionen zu verwenden:

Option	Beschreibung
Effekt	Den Farbton des Fotos ändern oder einen Spezialeffekt verwenden
Vorschau	Vorschau der Diashow
Einfügen → Medien einfügen, Text-Clip einfügen	Ein Foto, ein Video oder einen Text einfügen
Übergang	Den Übergang bei Ihrer Diavorführung von einem Videoclip oder Foto zum nächsten ändern
Erzählung → Einfügen, Mit Mischung einfügen	Ton zu Ihrer Diavorführung hinzufügen
Dauer	Anzeigedauer der Fotos einstellen

Option	Beschreibung
Entfernen	Entfernen Sie ein Foto oder Video
Verschieben	Die Reihenfolge der Fotos ändern
Einstellungen	Die Eigenschaften für das Speichern der Videodatei, beispielsweise Bildqualität, Standardbezeichnung und Speicherort, ändern

4. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie **<Optionen>** → **Speichern**.
5. Geben Sie einen neuen Dateinamen für das Video ein und drücken Sie **<OK>**.
Nach dem Speichern des neuen Videos spielt das Telefon das Video automatisch ab.

Digitaler Rahmen

Erstellen Sie einen Digitaler Rahmen um Ihre Lieblingsbilder anzusehen und Hintergrundmusik abzuspielen.

Erstellen eines Digitalen Rahmens

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb [Menü] → **Medien** → **Digitaler Rahmen**.
2. Drücken Sie **<Optionen>** → **Einstellungen** → **Allgemein**.
3. Ändern Sie folgende Einstellungen für den Digitalen Rahmen:
 - Um ein Hintergrundbild auszuwählen, wählen Sie **Bilder**.
 - Um die Dauer der Digitalen Rahmen Wiedergabe einzustellen, wählen Sie **Dauer**.
 - Um Hintergrundmusik auszuwählen, wählen Sie **Hintergrundmusik** → Musikdatei
4. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie **<Zurück>**.

5. Um die Slideshow-Optionen einzustellen wählen Sie **Foto Slideshow** (falls nötig).
6. Drücken Sie wieder **<Zurück>**. Der Digitale Rahmen wird automatisch abgespielt.
7. Drücken Sie während der Wiedergabe die Taste Bestätigen zum pausieren oder wiederaufnehmen der Wiedergabe.



Sie können Alarme für verpasste Ereignisse anzeigen während der Digitale Rahmen läuft: Drücken Sie **<Optionen>** → **Einstellungen** → **Foto Slideshow** → **Verpasste Ereignisse**

Spielen Sie Ihren digitalen Rahmen mit Fließendes Bild ab.

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb [Menü] → **Medien** → **Digitaler Rahmen**.
2. Wählen Sie **<Optionen>** → **Fließendes Bild**.
Die Fotos werden als Film angezeigt und von Hintergrundmusik begleitet.

3. Wählen Sie **<Zurück>** Wiedergabe stoppen.

Radio

Mit dem UKW-Radio können Sie Ihre Lieblingssender hören.

UKW-Radio hören

1. Schließen Sie einen Kopfhörer an die Multifunktionsbuchse an.
2. Drücken Sie im Standby-Betrieb [Menü] → **Medien** → **Radio**.
3. Scrollen Sie nach links oder rechts, um nach verfügbaren Radiosendern zu suchen.

Liste mit Lieblingsradiosendern einrichten

Sobald Sie eine Senderliste eingerichtet haben, können Sie die Sender durch Auswahl von nach oben oder unten scrollen auf der Radioanzeige.

Radiosender durch automatische Sendersuche speichern

1. Drücken Sie in der Radioanzeige **<Optionen>** → **Sender**, um die Senderliste aufzurufen.
2. Wählen Sie **<Optionen>** → **Send. aut. speich.**
3. Drücken Sie zur Bestätigung **<Ja>** (die vorhandenen Sender werden ersetzt).
4. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie **<Zurück>**.

Radiosender manuell speichern

1. Scrollen Sie in der Radioanzeige zum gewünschten Radiosender.
2. Drücken Sie **<Optionen>** → **Sender speichern**.
3. Wählen Sie einen leeren Speicherort.
4. Geben Sie einen Sendernamen ein und drücken Sie **<OK>**.

Das UKW-Radio aufnehmen

1. Wählen Sie auf der Radioanzeige **<Optionen>** → **Aufnahme**, um den aktuellen Sender aufzunehmen.
2. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie **<Stop>**.

Die aufgenommenen Archive werden in der **Galerie** gespeichert.

RealPlayer®

Im Lieferumfang Ihres Geräts ist RealPlayer zum Anzeigen vieler Arten von Mediendateien und Streaming-Inhalten aus dem Internet enthalten. RealPlayer unterstützt Dateien mit folgenden Erweiterungen: DivX, 3gp, mp4, rm, ram, ra und rv.



Eventuell unterstützt Ihr Gerät manche Dateiformate nicht.

Wiedergabe einer Mediendatei in RealPlayer

1. Drücken Sie im Standby-Modus [Menü] → **Medien** → **RealPlayer** → **Videoclips** oder **Zuletzt gespielte**.
2. Suchen Sie eine Medien-Datei und drücken Sie die Taste Bestätigen.

Wiedergabe von Streaming-Internet-Inhalten mit RealPlayer

Wenn Sie einen Link zu einem Streaming-Internet-Inhalt über Ihren Internet-Browser öffnen, puffert der RealPlayer den Inhalt und gibt er ihn wieder (siehe "Durchsuchen einer Webseite" ► S. 59). Sie können dann die Soft-Tasten und die Lautstärke-Taste verwenden, um die Optionen für den Streaming-Inhalt zu steuern.

Aufnahme

Sie können den Recorder zum Aufnehmen und Wiedergeben von Sprachnotizen und Soundclips verwenden.

Aufnehmen eines Sprachclips

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb [Menü] → **Medien** → **Aufnahme**.
2. Drücken Sie die Taste Bestätigen, um mit dem Aufnehmen zu beginnen.
3. Wenn Sie mit der Aufnahme fertig sind, drücken Sie auf **<Stop>**.
Der Sprachclip wird automatisch gespeichert.

Wiedergabe eines Sprachclips

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb [Menü] → **Medien** → **Aufnahme**.
2. Drücken Sie auf <**Optionen**> → **Galerie öffnen**.
3. Scrollen Sie zu einem Sprachclip und drücken Sie die Taste Bestätigen.
Die Wiedergabe wird automatisch gestartet.
4. Sie können die Wiedergabe mit den Tasten in der Anzeige steuern.

PC Studio

PC Studio, das auf der PC Studio CD-ROM enthalten ist, ist ein Windows-basiertes Programm, mit dem Sie Ihre persönlichen Informationen verwalten und Dateien mit Ihrem Gerät synchronisieren können. Weitere Informationen stehen Ihnen nach der Installation des Programms in der PC Studio Hilfe zur Verfügung.

Installieren von PC Studio

1. Legen Sie die PC Studio CD in einem Windows-kompatiblen PC ein.
2. Wählen Sie eine Sprache für das Setup-Programm aus.
3. Befolgen Sie die Bildschirmanweisungen.



Während der Installation installiert das Setup-Programm automatisch die erforderlichen USB-Treiber.

Verwenden von PC Studio

Wenn Sie Ihr Gerät an einen PC mit PC Studio anschließen möchten, müssen Sie den USB-Modus des Geräts ändern (siehe "Verwenden von PC Studio" ► S. 68).

DLNA

DLNA (Digital Living Network Alliance) ist ein Dienst für Heimnetzwerke, mit dem Sie Medieninhalte auf vor Ort befindlichen Audio- und Videogeräten über eine Wi-Fi-Verbindung gemeinsam verwenden können. Wenn Sie DLNA verwenden möchten, benötigen Sie DLNA-konforme Unterhaltungselektronik, wie beispielsweise eine konforme Settop-Box oder einen Fernseher.

Drücken Sie im Standby-Betrieb [Menü] → **Programme** → **DLNA**.



Organizer

Machen Sie sich mit dem Verwalten von Kontakten, dem Planen von Kalenderereignissen vertraut, benutzen Sie Quickoffice und Adobe Reader und erstellen Sie Notizen.

Kontakte

Lernen Sie, wie Sie Kontaktkarten und -gruppen verwenden, um persönliche Informationen zu speichern, z. B. Namen, Telefonnummern und Adressen.

Erstellen einer neuen Kontaktkarte

Kontaktkarten können Sie im Gerätespeicher und auf der SIM-Karte speichern.

Erstellen einer neuen Kontaktkarte im Gerätespeicher

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb [Menü] → **Kontakte**.
2. Drücken Sie <**Optionen**> → **Neuer Kontakt**.
3. Geben Sie die Kontaktinformationen ein.



Um zusätzliche Informationsfelder einzufügen, drücken Sie <**Optionen**> → **Detail hinzufügen** → einen Detailtyp.

4. Wenn Sie mit der Informationseingabe fertig sind, drücken Sie **<OK>**, um die Kontaktkarte zu speichern.

Erstellen einer neuen Kontaktkarte auf einer SIM-Karte

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb [Menü] → **Kontakte** → **<Optionen>** → **Einstellungen** → **Standardspeicher** → **SIM-Speicher** → **<Zurück>**.
2. Drücken Sie **<Optionen>** → **Neuer Kontakt**.
3. Geben Sie die Kontaktinformationen ein.
4. Wenn Sie mit der Informationseingabe fertig sind, drücken Sie **<OK>**, um die Kontaktkarte zu speichern.

Suchen nach einer Kontaktkarte

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb [Menü] → **Kontakte**.
2. Geben Sie die ersten paar Zeichen des Kontaktnamens in das Suchfeld ein.

Die Kontaktkarten werden aufgelistet, wobei der Name, der Ihrer Eingabe am meisten entspricht, hervorgehoben wird.

3. Scrollen Sie zu einem Kontakt und drücken Sie die Taste Bestätigen, um ihn zu öffnen.

Kopieren von Kontaktkarten

So kopieren Sie Kontaktkarten von einem Speicherort zu einem anderen,

1. Öffnen Sie eine Kontaktliste:
 - a. Drücken Sie im Standby-Betrieb [Menü] → **Kontakte** (Gerätespeicher).
 - b. Drücken Sie im Standby-Betrieb [Menü] → **Kontakte** → **<Optionen>** → **Einstellungen** → **Anzuzeigende Kontakte** → **SIM-Speicher** → **<OK>** → **<Zurück>**.
2. Wählen Sie einen Kontakt aus und drücken Sie **<Optionen>** → **Kopieren** → **Telefonspeicher** oder **SIM-Speicher**.

Einrichten einer Standardnummer oder -adresse

Einige Kontaktkarten können mehr als eine Nummer oder Adresse enthalten.

So weisen Sie eine einzelne Nummer oder Adresse als Standard zu,

1. Öffnen Sie eine Kontaktliste (siehe "Kopieren von Kontaktkarten." ► S. 51).
2. Wählen Sie einen Kontakt aus und drücken Sie die Taste Bestätigen.
3. Drücken Sie <**Optionen**> → **Standard**.
4. Scrollen Sie zu einem Standardtyp und drücken Sie die Taste Bestätigen.
5. Scrollen Sie zu einer Nummer oder Adresse und drücken Sie die Taste Bestätigen.
6. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie <**Zurück**>.

Zuweisen einer Kurzwahlnummer zu einer Kontaktkarte

Sie können Kurzwahlnummern zu bis zu acht Kontaktkarten zuweisen ([**2**] bis [**9**]); [**1**] ist als Kurzwahlnummer für Ihre Sprachmail reserviert.

So weisen Sie eine Kurzwahlnummer zu,

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb [Menü] → **Kontakte**.
2. Wählen Sie einen Kontakt aus und drücken Sie die Taste Bestätigen.
3. Scrollen Sie zu einer Telefonnummer und drücken Sie <**Optionen**> → **Kurzwahl zuweisen**.
4. Scrollen Sie zu einer Kurzwahlnummer und drücken Sie die Taste Bestätigen.
5. Drücken Sie <**Ja**> (falls erforderlich).

Zuweisen eines Klingeltons zu einer Kontaktkarte oder -gruppe

Sie können jeder Kontaktkarte oder -gruppe einen Klingelton zuweisen.

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb [Menü] → **Kontakte**.
2. Wählen Sie einen Kontakt aus und drücken Sie die Taste Bestätigen.
Oder wählen Sie eine Gruppe aus.
3. Drücken Sie <**Optionen**> → **Klingelton**.
4. Wählen Sie einen Klingelton aus und drücken Sie die Taste Bestätigen.



Für einen einzelnen Kontakt verwendet das Gerät immer den der Kontaktkarte zuletzt zugewiesenen Klingelton. Wenn Sie z. B. einer Gruppe einen Klingelton zuweisen und dann einer Kontaktkarte innerhalb dieser Gruppe einen anderen Klingelton zuweisen, verwendet das Gerät den Klingelton, der der Kontaktkarte zugewiesen wurde, wenn dieser Kontakt anruft.

Erstellen einer Kontaktgruppe

Sie können Gruppen von Kontakten erstellen und Mitteilungen an die gesamte Gruppe senden.

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb [Menü] → **Kontakte**.
2. Scrollen Sie nach rechts, um zur Gruppenliste zu wechseln.
3. Drücken Sie <**Optionen**> → **Neue Gruppe**.
4. Geben Sie einen Namen ein und drücken Sie <**OK**>.
5. Scrollen Sie zu der neuen Gruppe und drücken Sie die Taste Bestätigen, um sie zu öffnen.
6. Drücken Sie <**Optionen**> → **Einträge hinzufügen**.
7. Scrollen Sie zu jedem Kontakt, den Sie hinzufügen möchten, und drücken Sie die Taste Bestätigen.

8. Wenn Sie mit der Kontaktauswahl fertig sind, drücken Sie <**OK**>, um die Kontakte bei der Gruppe zu speichern.
9. Drücken Sie <**Ja**> (falls erforderlich).

Synchronisieren Sie Ihre Kontakte

So synchronisieren Sie Ihre Kontakte mit Hilfe des aktuellen Synchronisationsprofils,

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb [Menü] → **Kontakte**.
2. Wählen Sie einen Kontakt aus und drücken Sie <**Optionen**> → **Synchronisation** → **Beginn**.
3. Scrollen Sie zu einem Synchronisationsprofil oder Gerät und drücken Sie die Taste Bestätigen.



Zum Ändern der Synchronisationsprofile oder -einstellungen siehe "Synchronisieren Ihres Geräts." ► S. 70.

Kalender

Den Kalender können Sie zur Verfolgung von Terminen, Geburtstagen oder anderen Ereignissen verwenden.

Erstellen eines Kalenderereignisses

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb [Menü] → **Organizer** → **Kalender**.
2. Scrollen Sie zu einem Datum und drücken Sie <**Optionen**> → **Neuer Eintrag** → einen Ereignistyp:
3. Füllen Sie die Felder aus und passen Sie die Einstellungen für Ihr Ereignis an.
4. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie <**Fertig**>, um Ihren Eintrag zu speichern.



Im Feld **Synchronisation** können Sie angeben, ob ein Ereignis **Privat** (nur für Sie sichtbar), **Öffentlich** (für alle sichtbar, die Ihre Daten nach Ihrer Synchronisation aufrufen) oder **Keine** (nicht synchronisiert) ist.

Ändern der Kalenderansicht

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb [Menü]
→ **Organizer** → **Kalender**.
2. Drücken Sie <**Optionen**> → einen
Ansichtstyp.

Ausschalten eines Ereignisalarms

Wenn Sie eine Erinnerung für ein Kalenderereignis einstellen, ertönt das Erinnerungssignal eine Minute lang zu der angegebenen Zeit. Um die Erinnerung auszuschalten, drücken Sie <**Stop**>.



Wenn ein Signal ertönt, können Sie die Schlummerfunktion aktivieren, indem Sie bei aktivierter Etikettepause das Gerät mit der Vorderseite nach unten legen ([Menü] → **Einstellungen** → **Einstellungen** → **Allgemein** → **Personalisieren** → **Töne** → **Etikettenmodus** → **Ein**).

Quickoffice®

Mit Quickoffice können Sie Word-, Excel- und PowerPoint-Dateien auf Ihrem Gerät öffnen.

Öffnen eines Quickoffice-Dokuments

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb [Menü]
→ **Organizer** → **Quickoffice**.
2. Wählen Sie einen Speicher aus und drücken Sie die Taste Bestätigen.
3. Wählen Sie ein Dokument aus und drücken Sie die Taste Bestätigen.

Aktualisieren von Quickoffice

Mit Quickmanager können Sie Programmaktualisierungen, neue Quickoffice-Produkte oder Sonderangebote herunterladen.

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb [Menü]
→ **Organizer** → **Quickoffice** → **Aktualisierungen**.

2. Wählen Sie ein Quickmanager-Element aus und drücken Sie die Taste Bestätigen.

Adobe® Reader®

Mit Adobe Reader können Sie PDF-Dokumente öffnen und anzeigen.

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb [Menü] → **Organizer** → **Adobe PDF**.
2. Wählen Sie eine Datei aus und drücken Sie die Taste Bestätigen.
3. Während ein Dokument angezeigt wird, drücken Sie <**Optionen**>, um die folgenden Optionen zu verwenden:

Option	Beschreibung
Zoom	Einen Teil eines Dokuments vergrößern
Suchen	Nach Text suchen

Option	Beschreibung
Anzeigen	Gesamtes Display zur Anzeige oder zum Drehen des Dokuments verwenden
Gehe zu	Zu einer anderen Seite springen

Notizen

In "Notizen" können Sie Textnotizen erstellen und mit anderen Geräten synchronisieren.

Erstellen einer Notiz

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb [Menü] → **Organizer** → **Notizen**.
2. Drücken Sie die Bestätigungstaste, um eine neue Notiz zu erstellen.
3. Geben Sie den Text ein.
4. Wenn Sie mit der Texteingabe fertig sind, drücken Sie <**OK**>, um die Notiz zu speichern.

Synchronisieren der Notizen mit anderen Geräten

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb [Menü] → **Organizer** → **Notizen**.
2. Wählen Sie eine Notiz aus und drücken Sie <**Optionen**> → **Synchronisation** → **Beginn**.
3. Scrollen Sie zu einem Synchronisationsprofil oder Gerät und drücken Sie die Taste Bestätigen.



Zum Ändern der Synchronisationsprofile oder -einstellungen siehe "Synchronisieren Ihres Geräts." ► S. 70.



Web

Mit Ihrem Gerät können Sie mit dem vorinstallierten Webbrowser eine Verbindung zum Wireless Web (drahtlosen Internet) herstellen. Für eine Verbindung zum Internet müssen Sie:

- Kunde eines Wireless-Netzes werden, das Datenanrufe unterstützt
- Den Datendienst für Ihre SIM-Karte aktivieren
- Einen Internet-Zugangspunkt von einem Internet Service Provider einholen
- Ihre Internet-Einstellungen definieren



Ihr Telefon ist für den Zugriff auf das Wireless-Web voreingestellt. Wenn Sie keine Verbindung zum Internet herstellen können, wenden Sie sich bitte an Ihren Netzbetreiber, um neue Browser-Einstellungen herunterzuladen.

Durchsuchen einer Webseite

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb [Menü] → **Internet**.

Das Gerät zeigt die Liste mit Lesezeichen und Ordnern an.

2. Rufen Sie eine Webseite auf:
 - Wählen Sie ein Lesezeichen oder einen Ordner aus und drücken Sie die Taste Bestätigen.
 - Geben Sie eine Webadresse ein und drücken Sie die Taste Bestätigen.
3. Um die Symbolleiste ein- oder auszublenden, halten Sie die Taste Bestätigen beim Durchsuchen einer Webseite gedrückt:

Symbol	Beschreibung
	Häufig besuchte Seiten
	Seitenübersicht

Symbol	Beschreibung
	Neu laden
	Suchen

4. Um die Verbindung zum Internet zu beenden, drücken Sie <**Schließen**>.



- Wenn Ihr Gerät „Nicht genug Speicher“ anzeigt, schließen Sie andere laufende Programme, um Speicherplatz freizugeben, und starten Sie den Browser dann erneut.
- Das Gerät zeigt immer ein Sicherheitssymbol (🔒) an, wenn Sie eine verschlüsselte Verbindung aufgebaut haben.

Hinzufügen eines Lesezeichens

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb [Menü] → **Internet**.
2. Drücken Sie <**Optionen**> → **Lesezeich.-Manager** → **Lesez. hinzufügen**.
3. Geben Sie den Namen, die Adresse und den Zugangspunkt des Lesezeichens ein sowie ggf. einen Benutzernamen und ein Passwort.
4. Drücken Sie <**Optionen**> → **Speichern**.

Verwenden eines Lesezeichens

Beim Surfen im Internet können Sie auch auf Lesezeichen zugreifen (siehe "Hinzufügen eines Lesezeichens" ► S. 60). Drücken Sie <**Optionen**> → **Lesezeichen**, um auf folgende Optionen zuzugreifen:

Symbol	Beschreibung
	Startseite des Zugangspunkts
	Ordner der zuletzt besuchten Seiten
	von Ihnen erstellter Ordner
	Standardordner
	Webfeed-Ordner
	Lesezeichen

Speichern einer Webseite und ihre Offline-Ansicht

Wenn Sie eine Webseite speichern, können Sie eine Kopie davon offline ohne Internet-Verbindung anzeigen. Die gespeicherte Kopie wird nicht automatisch aktualisiert. Sie müssen also regelmäßig ins Internet auf diese Seite gehen, um eine aktuelle Version abzurufen.

Speichern einer Webseite

1. Verwenden Sie Ihren Browser, um die Webseite zu öffnen (siehe "Durchsuchen einer Webseite" ► S. 59).
2. Drücken Sie <Optionen> → **System** → **Seite speichern**.

Die Webseite wird auf Ihrem Gerät gespeichert.

Anzeigen einer gespeicherten Webseite

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb [Menü] → **Internet**.
2. Scrollen Sie zu **Gespeicherte Seiten** und drücken Sie die Taste Bestätigen.
3. Scrollen Sie zu einer Webseite und drücken Sie die Taste Bestätigen.
4. Um die Webseite zu aktualisieren, drücken Sie <Optionen> → **Navigationsoptionen** → **Neu laden**.

Herunterladen von Dateien aus dem Internet

Wenn Sie Dateien aus dem Internet herunterladen, werden diese von Ihrem Gerät in einem entsprechenden Ordner in der Galerie gespeichert. Ihr Gerät speichert z. B. heruntergeladene Bilder im Ordner Bilder.



CAUTION

Dateien, die Sie aus dem Internet herunterladen, können Viren enthalten, die Ihrem Gerät schaden. Um diese Gefahr zu vermindern, sollten Sie nur Dateien von Quellen herunterladen, denen Sie vertrauen.



Einige Multimedia-Dateien enthalten Digital Rights Management zum Schutz der Urheberrechte. Dieser Schutz kann Sie am Herunterladen, Kopieren, Ändern oder Übertragen einiger Dateien hindern.

GyPSii

GyPSii ist ein mobiler Netzwerkservice, der es Ihnen erlaubt, Standortinformation über Restaurants und andere Geschäfte mit anderen zu teilen. Sie können GyPSii auch dazu verwenden, Ihre aktuelle Position zu ermitteln oder Orte per GPS zu finden.

Anmeldung zum GyPSii Service

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb [Menü] → **Programme** → **GyPSii**.
2. Drücken Sie <**Optionen**> → **Registrieren**.
3. Geben Sie Ihre Kontodaten ein und drücken Sie die Bestätigungstaste.
4. Drücken Sie <**Ja**>, um die Verbindung zum GyPSii Service aufzunehmen.
5. Geben Sie Ihren Benutzernamen und das Passwort ein und drücken Sie auf <**OK**>.

Hochladen der Ortsinformation

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb [Menü] → **Programme** → **GyPSii** → **PlaceMe**.
2. Geben Sie Ihre Ortsinformation ein.
3. Um Foto-, Video- oder Musikarchive hinzuzufügen, drücken Sie <**Optionen**> → **Neues einsetzen** oder **Medium einsetzen**.
4. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie <**Optionen**> → **Senden**.
5. Drücken Sie <**Ja**>, um die Verbindung zum GyPSii Service aufzunehmen.

Suchen Sie den momentanen Aufenthaltsort eines Freundes

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb [Menü] → **Programme** → **GyPSii** → **SpaceMe**.
2. Drücken Sie <**Optionen**> → **Aktualisieren**, um die Freundesliste zu aktualisieren.

3. Wählen Sie einen Freund aus und drücken Sie die Taste Bestätigen.

Suchen Sie Ihren momentanen Aufenthaltsort

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb [Menü] → **Programme** → **GyPSii** → **FindMe**.
2. Drücken Sie <**Optionen**> → **Aktualisieren**, um die Karte zu aktualisieren. Ihr momentaner Aufenthaltsort wird auf der Karte angezeigt.

So finden Sie einen Ort

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb [Menü] → **Programme** → **GyPSii** → **ExploreMe**.
2. Geben Sie die Information ein, um einen Ort zu suchen.
3. Drücken Sie <**Optionen**> → **Suche**.

fring™

fring ist ein mobiler Internet- und Gesellschaftsservice, der es Ihnen ermöglicht, mit Freunden zu chatten, die andere Arten von Messenger-Diensten verwenden, erschwingliche Orts- und Ferngespräche übers Internet abzuwickeln und Medienarchive zu überspielen. Mit fring kommen Sie auf Ihrem mobilen Gerät in den Genuss von PC-ähnlichen Vorteilen. Einzelheiten teilt Ihnen Ihr Netzbetreiber mit.

Drücken Sie im Standby-Betrieb [Menü] → **Programme** → **fring**.

Google

Starten Sie die Google-Suchmaschine, wo Sie Informationen, Nachrichten, Bilder, Videos oder lokale Dienste aus dem gesamten Web finden können. Sie haben auch Zugriff auf E-Mail und Karten Service.

Drücken Sie im Standby-Betrieb [Menü] → **Google**.

Yahoo! Go

Starten Sie die Yahoo-Suchmaschine, wo Sie Informationen, Nachrichten, Bilder, Videos oder lokale Dienste aus dem gesamten Web finden können. Außerdem können Sie den Messenger-Dienst nutzen.

Drücken Sie im Standby-Betrieb [Menü] → **Programme** → **Yahoo! Go**.

CNN

Sehen Sie sich auf Ihrem Mobiltelefon die CNN-Nachrichten an. Einzelheiten teilt Ihnen Ihr Netzbetreiber mit.

Drücken Sie im Standby-Betrieb [Menü] → **Programme** → **CNN**.

Verbindungen

Machen Sie sich mit Datenübertragung zu und von Ihrem Gerät über die Bluetooth-Wireless-Funktion und PC-Datenkabel-Verbindung vertraut.

Drahtlose Bluetooth-Funktion verwenden

Sie können eine Verbindung mit anderen Bluetooth-fähigen Drahtlosgeräten über eine Entfernung von 10 Metern herstellen. Wände und andere Hindernisse zwischen Geräten können diese Drahtlosverbindung einschränken oder blockieren.

Einschalten der drahtlosen Bluetooth-Funktion

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb [Menü] → **Verbindungen** → **Bluetooth**.
2. Scrollen Sie zu **Bluetooth** und drücken Sie die Taste Bestätigen.
3. Um Ihr Gerät für andere sichtbar zu machen, scrollen Sie zu **Sichtbarkeit des Tel.** und drücken Sie die Taste Bestätigen.
4. Wählen Sie eine Sichtbarkeitsoption aus und drücken Sie die Taste Bestätigen.

Nach einem Bluetooth-fähigen Gerät suchen und damit koppeln

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb [Menü] → **Verbindungen** → **Bluetooth**.
2. Scrollen Sie nach rechts, um die Liste der gekoppelten Geräte zu öffnen.
3. Drücken Sie **<Optionen>** → **Neues gekopp. Ger.**

Ihr Gerät sucht nach Bluetooth-fähigen Geräten und zeigt diese in einer Liste an:

Symbol	Gerätetyp
	Mobiltelefon
	PC
	Kfz-Freisprecheinrichtung
	Headset oder Audiogerät
	Unbekanntes Gerät

4. Wählen Sie ein Gerät aus und drücken Sie die Taste Bestätigen.
5. Geben Sie ein Bluetooth-Passwort ein und drücken Sie **<OK>**.



Um Bluetooth-fähige Geräte zu koppeln, müssen beide Geräte den gleichen Übertragungsschlüssel verwenden. Headsets oder Kfz-Freisprecheinrichtungen verwenden evtl. einen festen Übertragungsschlüssel, z. B. **0000**.

6. Damit Ihr Gerät Daten ohne Bestätigung senden und empfangen kann, drücken Sie **<Ja>**. Drücken Sie **<Nein>**, wenn eine Bestätigung erforderlich sein soll.

Senden von Daten über die drahtlose Bluetooth-Funktion

1. Wählen Sie eine Datei oder ein Element zum Senden aus.

2. Drücken Sie <Optionen> → **Senden** oder **Visitenkarte senden** → **Über Bluetooth**.
3. Scrollen Sie zu einem gekoppelten Gerät und drücken Sie die Taste Bestätigen.
4. Geben Sie ein Passwort ein und drücken Sie <OK> (sofern notwendig).

Empfangen von Daten über die drahtlose Bluetooth-Funktion

1. Wenn ein anderes Gerät versucht, auf Ihr Gerät zuzugreifen, drücken Sie <Ja>, um die Verbindung zuzulassen.
2. Drücken Sie erneut <Ja>, um Ihre Datenempfangsbereitschaft zu bestätigen (falls erforderlich).



Akzeptierte Elemente werden im Ordner Eingang abgelegt. Das Symbol  weist auf über Bluetooth empfangene Mitteilungen hin.

Aktivieren des externen SIM-Modus

Wenn Sie den externen SIM-Modus mit einer kompatiblen Kfz-Freisprecheinrichtung verwenden möchten,

1. Schließen Sie eine zugelassene Kfz-Freisprecheinrichtung an Ihr Gerät an.
2. Drücken Sie im Standby-Betrieb [Menü] → **Verbindungen** → **Bluetooth** → **Externer SIM-Modus** → **Ein**.

Sie können Anrufe jetzt nur mit der angeschlossenen Kfz-Freisprecheinrichtung über die SIM-Karte in Ihrem Gerät tätigen und entgegennehmen.

Drücken Sie zum Deaktivieren [] → **Ext. SIM-Mod. schließ**.

Daten drucken

Um Ihre Fotos, Mitteilungen, Kontaktinformationen und Kalenderelemente mit der Bluetooth Wireless Funktion zu drucken,

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb [Menü] → **System** → **Drucken** → ein Elementtyp → ein Element.
2. Drücken Sie <**Optionen**> → **Drucken**.
3. Drücken Sie die Taste Bestätigen.
4. Wählen Sie einen Drucker aus und drücken Sie die Taste Bestätigen.

Verbinden über USB

Einstellen einer Standardaktion für Ihre USB-Verbindung

So stellen Sie Ihr Gerät auf die Durchführung einer Standardaktion ein, wenn Sie es über das PC-Datenkabel mit einem PC verbinden,

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb [Menü] → **Verbindungen** → **USB** → **USB-Verbindungsmodus**.
2. Richten Sie den Standard-USB-Modus ein (**PC Studio**, **Massenspeicher**, **Bildübertragung**, oder **Medientransfer**).



Sie können Ihr Gerät auch auf **Bei Verbind. fragen** einstellen, statt einen Standard-USB-Modus zu verwenden. Wenn Sie diese Einstellung verwenden, werden Sie jedes Mal, wenn Sie eine Verbindung zu einem PC herstellen, vom Gerät aufgefordert, den USB-Modus zu wählen.

Verwenden von PC Studio

1. Ändern Sie die USB-Verbindung in **PC Studio**.
2. Schließen Sie Ihr Telefon mit einem PC-Datenkabel an einen PC an.

3. Führen Sie PC Studio aus und verwalten Sie persönliche Daten- und Mediendateien.
In der PC Studio Hilfe finden Sie weitere Informationen.

Kopieren von Dateien auf die Speicherkarte

1. Stecken Sie eine Speicherkarte in das Gerät.
2. Ändern Sie die USB-Verbindung in **Massenspeicher**.
3. Schließen Sie Ihr Telefon mit einem PC-Datenkabel an einen PC an.
4. Wählen Sie **Ordner öffnen, um Dateien anzuzeigen**, wenn das Popup-Fenster auf Ihrem Computer angezeigt wird.
5. Kopieren Sie die Dateien vom PC auf die Speicherkarte.
6. Trennen Sie das Gerät vom PC, wenn Sie fertig sind.

Synchronisieren mit Windows Media Player

Sie können Musikdateien auf Ihr Gerät kopieren, indem Sie mit Windows Media Player 11 synchronisieren.

1. Ändern Sie die USB-Verbindung zum **Medientransfer**.
2. Schließen Sie Ihr Telefon mit einem PC-Datenkabel an einen PC an.
3. Wählen Sie **Digitale Mediendateien mit Gerät**, wenn das Popup-Fenster auf Ihrem Computer angezeigt wird.
4. Geben Sie den Namen Ihres Geräts ein und klicken Sie auf **Fertig stellen**.
5. Wählen und ziehen Sie die Musikdateien an die gewünschte Stelle der Synchronisierungsliste.
6. Klicken Sie auf **Synchronisieren starten**.
7. Trennen Sie das Gerät vom PC, wenn die Synchronisierung abgeschlossen ist.

Synchronisieren Ihres Geräts

Machen Sie sich mit dem Synchronisieren von Daten auf Ihrem Gerät mit Daten auf einem PC oder anderen Wireless-Gerät vertraut.

Erstellen eines neuen Synchronisationsprofils

Im Lieferumfang Ihres Geräts ist ein Synchronisationsprofil für PC Studio enthalten.

So erstellen Sie ein neues Synchronisationsprofil,

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb [Menü] → **Verbindungen** → **Synchronisieren**.
2. Drücken Sie <**Optionen**> → **Neues Synchron.-profil**.
3. Drücken Sie auf <**Beginn**>, um den Synchron.-profil Assistenten zu starten und folgen Sie den Bildschirmmanweisungen.

Synchronisieren von Daten

1. Schließen Sie Ihr Gerät an ein anderes Bluetooth-fähiges Drahtlosgerät an (siehe "Nach einem Bluetooth-fähigen Gerät suchen und damit koppeln" ► S. 66).
2. Drücken Sie im Standby-Betrieb [Menü] → **Verbindungen** → **Synchronisieren**.
3. Drücken Sie <**Optionen**> → **Synchronisieren**.
4. Wählen Sie ein Gerät aus und drücken Sie die Taste Bestätigen (falls erforderlich).

Ihr Gerät zeigt unten im Display einen Verlaufsbalken an.



Sobald Sie mit der Synchronisierung fertig sind, können Sie <**Optionen**> → **Protokoll ansehen** drücken, um eine Liste der geänderten Daten anzuzeigen.

Zusätzliche Programme

Machen Sie sich mit den Programmen Rechner, Uhr, Umrechner, GPS-Daten, Navigation, Orientierungspunkte, Smart Reader und Wörterbuch vertraut.

Rechner

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb [Menü] → **Organizer** → **Rechner**.
2. Verwenden Sie die alphanumerischen Tasten und die Navigationstaste, um mathematische Grundrechenarten auszuführen.



Drücken Sie [#], um ein Dezimalzeichen einzufügen. Drücken Sie [C], um ein Ergebnis zu löschen. Drücken Sie [✖], um die Funktionen zu wechseln.

Uhr

Damit können Sie die die Einstellungen der Uhr ändern, den Wecker stellen und eine Weltuhr erstellen.

Ändern der Uhr-Einstellungen

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb [Menü] → **Organizer** → **Uhr**.

2. Drücken Sie **<Optionen>** → **Einstellungen**.

Neue Weckzeit einstellen

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb [Menü] → **Organizer** → **Uhr**.
2. Scrollen Sie nach rechts zur Weckeransicht.
3. Drücken Sie **<Optionen>** → **Neue Weckzeit**.
4. Stellen Sie die Alarmdetails ein.
5. Drücken Sie **<OK>**.

Ausschalten eines Wecksignals

Wenn ein Wecksignal ertönt, drücken Sie **<Stop>**, um den Wecker auszuschalten, oder **<Schlum...>**, um das Wecksignal nach einer bestimmten Zeit zu wiederholen. Sie können die Weckzeit (Schlummern) bis zu fünfmal verzögern.



Ihre aktuelle Profileinstellung hat keine Auswirkung auf die Lautstärke des Weckers.

Erstellen einer Weltuhr

Mit einer Weltuhr können Sie die Zeit in einer anderen Stadt oder einem anderen Land verfolgen.

So erstellen Sie eine Weltuhr,

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb [Menü] → **Organizer** → **Uhr**.
2. Scrollen Sie nach rechts zur Weltuhransicht.
3. Drücken Sie **<Optionen>** → **Standort hinzufügen**.
4. Scrollen Sie zu einer Stadt und drücken Sie die Taste Bestätigung oder geben Sie die ersten Buchstaben des Städtenamens ein, um die Liste zu durchsuchen.
5. Wiederholen Sie die Schritte 3 und 4, um weitere Städte hinzuzufügen (falls erwünscht).
6. Wenn Sie damit fertig sind, drücken Sie **<Schließen>**.

Umrechner

Mit dem Umrechner können Sie Maßeinheiten oder Währungen von einer Einheit in eine andere umrechnen. Um Währungen umrechnen zu können, müssen Sie zuerst eine Basiswährung und den Wechselkurs festlegen.

Hinzufügen von Währungen und Wechselkursen



Der Wert der Basiswährung ist immer 1. Sie müssen die Wechselkurse für andere Währungen in Bezug auf eine Einheit der Basiswährung eingeben. Wechselkurse ändern sich ständig. Um eine genaue Umrechnung sicherzustellen, müssen Sie einen aktuellen Wechselkurs eingeben.

So legen Sie eine Basiswährung fest,

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb [Menü] → **Organizer** → **Umrechner**.

2. Scrollen Sie nach rechts, bis beim Typ **Währung** angezeigt wird (sofern notwendig).
3. Drücken Sie <**Optionen**> → **Wechselkurse**.
4. Scrollen Sie zu einer Währung und drücken Sie <**Optionen**> → **Währung umbenennen**.
5. Geben Sie den Namen der Basiswährung ein und drücken Sie auf <**OK**>.
6. Drücken Sie <**Optionen**> → **Als Basiswährung**.
7. Drücken Sie <**Ja**> zum Bestätigen.

So fügen Sie andere Währungen und Wechselkurse hinzu,

1. Wiederholen Sie die Schritte 1-4 oben.
2. Geben Sie den Namen der neuen Währung ein und drücken Sie auf <**OK**>.

3. Scrollen Sie zu der neuen Währung und geben Sie den Wechselkurs ein.
4. Drücken Sie **<Optionen>** → **Speichern**.

Umrechnen von Währungen

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb [Menü] → **Organizer** → **Umrechner**.
2. Scrollen Sie nach rechts, bis beim Typ **Währung** angezeigt wird. (sofern notwendig)
3. Scrollen Sie nach unten zu **Einheit** und dann nach rechts, um eine Währung auszuwählen, die umgerechnet werden soll.
4. Scrollen Sie nach unten zu **Wert** und geben Sie den umzurechnenden Wert ein.
5. Scrollen Sie nach unten zu **Einheit** und dann nach rechts, um eine Währung auszuwählen, in die umgerechnet werden soll.

Das Gerät zeigt das Umrechnungsergebnis an.

Umrechnen von Maßeinheiten

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb [Menü] → **Organizer** → **Umrechner**.
2. Scrollen Sie nach rechts, um den Typ der Maßeinheit zu ändern.
3. Scrollen Sie nach unten zu **Einheit** und dann nach rechts, um die Basiseinheit zu ändern (falls erforderlich).
4. Scrollen Sie nach unten zu **Wert** und geben Sie den Basiswert ein.
5. Scrollen Sie nach unten zu **Einheit** und dann nach rechts, um die Umrechnungseinheit zu ändern (falls erforderlich).

Das Gerät zeigt das Umrechnungsergebnis an.

GPS-Daten

Sie können GPS-Daten zur Navigationsunterstützung, zur Standortanzeige oder zur Wegverfolgung anzeigen. Bevor Sie GPS-Daten verwenden können, müssen Sie eine Standortbestimmungsmethode über eine Bluetooth-Wireless-Verbindung oder eine Funknetzverbindung aktivieren.



- Vermeiden Sie Kontakt mit Ihrer internen GPS-Antenne, damit die GPS-Leistung nicht beeinträchtigt wird.



- Das GPS-Signal kann durch Ihre geographische Position oder bauliche Umgebung beeinträchtigt werden.

Aktivieren einer Standortbestimmungsmethode

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb [Menü] → **System** → **GPS-Daten**.
2. Drücken Sie <Optionen> → **Standortbest.-einstell.** → **Bestimmungsmethoden**.
3. Scrollen Sie zu einer Standortbestimmungsmethode (**Integriertes GPS**, **Bluetooth GPS**, oder **Netzbasiert**) und drücken Sie <Optionen> → **Aktivieren**.



Wenn Sie Bluetooth GPS aktivieren, müssen Sie mit einem Bluetooth-fähigen Gerät koppeln (siehe "Nach einem Bluetooth-fähigen Gerät suchen und damit koppeln" ► S. 66). Nachdem Sie eine Standortbestimmungsmethode aktiviert haben, versucht Ihr Gerät, diese Verbindung zu öffnen, wenn Sie GPS-Daten starten.

Navigieren mit GPS-Daten

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb [Menü] → **System** → **GPS-Daten** → **Navigation**.
2. Drücken Sie <**Optionen**> → **Richtung festlegen** → **Koordinaten**.
3. Geben Sie den Breiten- und Längengrad Ihres Zielorts ein und drücken Sie <**OK**>. Ihr Gerät zeigt die Richtung zu Ihrem Zielort, Ihre aktuelle Geschwindigkeit und die Dauer Ihres Wegs an.
4. Um die GPS-Navigation zu beenden, drücken Sie <**Optionen**> → **Navigation stoppen**.

Anzeigen Ihres aktuellen Standorts

Drücken Sie im Standby-Betrieb [Menü] → **System** → **GPS-Daten** → **Standort**.

Wegverfolgung

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb [Menü] → **System** → **GPS-Daten** → **Reisestrecke**.
2. Drücken Sie <**Optionen**> → **Start**.
Ihr Gerät verfolgt Wegdetails, einschließlich Entfernung, Zeit und Geschwindigkeit.
3. Um die Wegverfolgung zu beenden, drücken Sie <**Optionen**> → **Stop**.

Daten herunterladen, um die GPS-Navigation zu erweitern

Sie können Ihre Navigation auf Gebiete ausweiten, in denen Handynetze nicht erreichbar sind. Laden Sie zuerst eine GPS+ Datei herunter.

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb [Menü] → **Programme** → **GPS+**.
2. Drücken Sie <**Ja**>, um die Verbindung zum Server aufzunehmen.

3. Drücken Sie <**OK**> und wählen Sie einen Standard-Zugangspunkt aus.
4. Wählen Sie **Datendownload** → <**Ja**>. Bitte beachten Sie, dass bei der Nutzung des Internets und beim Herunterladen von Daten zusätzliche Gebühren anfallen.

Navigation

Sie können den Samsung Mobile Navigator benutzen um Ihre Position anzuzeigen und einen Weg zu berechnen. Dieses Feature ist nur verfügbar wenn es von Ihrem Netzbetreiber zur Verfügung gestellt wird. Für Details, lesen Sie bitte die Schnellstartanleitung zum Mobile Navigator. Drücken Sie im Standby-Betrieb [Menü] → **Programme** → **Navigation**.

Orientierungspunkte

Mit den Orientierungspunkten können Sie Ihren aktuellen Standort speichern oder neue Standorte von Hand eingeben.

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb [Menü] → **System** → **Orientierungspunkte**.
2. Drücken Sie <**Optionen**> → **Neuer Orient.-punkt** → **Auf Karte auswählen** oder **Manuell eingeben**.

Sie können **Aktueller Standort** nutzen um Ihre aktuelle Position zu ermitteln.



Um Ihren aktuellen Standort automatisch hinzuzufügen, muss Ihr Gerät eine aktive Verbindung haben.

3. Scrollen Sie zu einer Position auf der Karte und drücken Sie die Bestätigungstaste (wenn nötig).
4. Geben Sie die Details zu einem Orientierungspunkt ein (falls erforderlich).

5. Wenn Sie mit der Eingabe der Orientierungspunktinformationen fertig sind, drücken Sie **<OK>**.

Smart Reader

Mit der Anwendung Smart Reader können Sie ein Foto von einer Visitenkarte machen, die Kontaktinformationen von der Karte extrahieren und diese als neuen Kontakt in den Kontakten speichern.



- Halten Sie das Gerät beim Erstellen des Fotos der Visitenkarte fest in der Hand.
- Achten Sie darauf, dass sich keine Schatten auf der Visitenkarte befinden.
- Legen Sie die Visitenkarte auf eine ebene, gleichmäßig beleuchtete Fläche und fotografieren Sie sie.
- Je nach Aufnahmeumgebung kann das Ergebnis der Konvertierung der Visitenkarte mehr oder weniger zufriedenstellend sein.

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb [Menü] → **Organizer** → **Smart Reader**.
2. Drehen Sie das Gerät um 90° entgegen dem Uhrzeigersinn (nach links).
3. Zentrieren Sie die Visitenkarte innerhalb des Rahmens.
4. Drücken Sie die Bestätigungs- oder Kamertaste, um eine Aufnahme zu machen.
Ihr Gerät erkennt die Visitenkarte und verwandelt sie in das Visitenkartenformat.
5. Drücken Sie **<Optionen>** → **Speichern**, um den Kontakt zu speichern.

Wörterbuch

Im Wörterbuch können Sie Worte in verschiedenen Sprachen nachschlagen. Die Verfügbarkeit des Wörterbuchs hängt von Ihrer Region ab.

Nachschlagen von Wörtern

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb [Menü] → **System** → **Wörterbuch**.
2. Geben Sie ein englisches Wort ein und drücken Sie die Taste Bestätigen.

Wechseln des Wörterbuchs

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb [Menü] → **System** → **Wörterbuch** → **<Optionen>** → **Wörterbuch wechseln...**
2. Wählen Sie ein Wörterbuch.



Verwaltungen

Machen Sie sich mit der Verwaltung von Dateimanager, komprimierte Dateien, Gerätekonfigurationen, Lizenzen und Verbindungen vertraut.

Dateimanager

Im Dateimanager können Sie nach Ihren Dateien oder Ordnern suchen und diese organisieren.

Suchen nach einer Datei oder einem Ordner

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb [Menü] → **Organizer** → **Dateimanager** → einen Speichertyp.
2. Drücken Sie <**Optionen**> → **Suchen**.
3. Scrollen Sie zu einem Speichertyp und drücken Sie die Taste Bestätigen.
4. Wählen Sie den gewünschten Ordner und geben Sie den Text in das Suchfeld ein und drücken die Bestätigungstaste.
5. Um in den Suchergebnissen eine Datei oder einen Ordner zu öffnen, scrollen Sie zu der Datei oder dem Ordner und drücken die Taste Bestätigen.

Erstellen eines neuen Ordners

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb [Menü] → **Organizer** → **Dateimanager** → einen Speichertyp.
2. Drücken Sie <**Optionen**> → **Ordnen** → **Neuer Ordner**.
3. Geben einen Ordneramen ein und drücken Sie <**OK**>.

Verschieben einer Datei in einen Ordner

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb [Menü] → **Organizer** → **Dateimanager** → einen Speichertyp.
2. Blättern Sie zu einer Datei oder einem Ordner und drücken Sie auf <**Optionen**> → **Ordnen** → **In Ordner verschieben** → einen Speichertyp.
3. Scrollen Sie zu einem Ordner und drücken Sie die Taste Bestätigen.

4. Scrollen Sie einem Unterordner und drücken Sie die Taste Bestätigen (falls erforderlich).
5. Drücken Sie die Taste Bestätigen.

Formatieren einer Speicherkarte



Ihr Gerät unterstützt die Dateisysteme FAT16 oder FAT32.

1. Stecken Sie eine Speicherkarte ein (siehe Kurzanleitung).
2. Drücken Sie im Standby-Betrieb [Menü] → **Organizer** → **Dateimanager** → die eingelegte Speicherkarte.
3. Drücken Sie <**Optionen**> → **Speicherkart.-optionen** → **Formatieren**.
4. Drücken Sie <**Ja**> zum Bestätigen.

Schützen einer Speicherkarte mit einem Passwort



Geräte, die diese Funktion nicht unterstützen, z. B. PCs, können diese Karte bei aktivem Passwortschutz nicht lesen. Entfernen Sie den Passwortschutz von der Karte, damit Sie sie mit diesen Geräten verwenden können.

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb [Menü] → **Organizer** → **Dateimanager** → die eingelegte Speicherkarte.
2. Drücken Sie <**Optionen**> → **Speicher.-Passwort** → **Festlegen**.
3. Geben Sie ein Passwort ein und bestätigen Sie es (bis zu 8 Zeichen).
4. Drücken Sie <**OK**>.
5. Um das Passwort zu entfernen, drücken Sie <**Optionen**> → **Speicher.-Passwort** → **Entfernen**.
6. Drücken Sie <**Ja**>.

7. Geben Sie das Passwort ein und drücken Sie <**OK**>.

Anzeigen von Speicherdetails

Sie können den verwendeten und den freien Speicherplatz Ihrer Speicherkarte überschauen,

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb [Menü] → **Organizer** → **Dateimanager** → einen Speichertyp.
2. Drücken Sie <**Optionen**> → **Details** → **Ordner, Speicherkarte, oder Speicher**.

Zip

Sie können in Ihrem Telefonspeicher oder auf der Speicherkarte Zip-Dateien erstellen und verwalten.

Ein neues Archiv erstellen

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb [Menü] → **Organizer** → **Zip**.

2. Drücken Sie <**Optionen**> → **Neues Archiv**.
3. Geben Sie einen Namen für das Archiv ein und drücken Sie <**OK**>.
4. Drücken Sie <**Optionen**> → **Datei hinzufügen** → ein Archiv.

Extrahieren Sie ein Archiv in einen anderen Ordner

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb [Menü] → **Organizer** → **Zip**.
2. Scrollen Sie zu einem Archiv und drücken Sie die Taste Bestätigen.
3. Scrollen Sie zu einem Archiv und drücken Sie <**Optionen**> → **Entpacken** → einen Speichertyp.
4. Wählen Sie einen Ordner, um das Archiv zu extrahieren.

Programmmanager

Ihr Gerät unterstützt Programme für die Symbian OS und die Java-Plattform, Micro Edition (J2ME™). Ihr Gerät unterstützt keine Programme für andere Betriebssysteme oder Java-Plattformen (einschl. PersonalJava™). Informationen zum Herunterladen von Programmen auf Ihr Gerät finden Sie in "Herunterladen von Dateien aus dem Internet." ► S. 62.

Installieren eines neuen Programms

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb [Menü] → **System** → **Programmmanager** → **Install.-dateien**.
2. Scrollen Sie zu einem Programm und drücken Sie <**Optionen**> → **Installieren**.

3. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.



Der Programmmanager versucht automatisch, während der Installation die digitalen Signaturen und Zertifikate eines Programms zu verifizieren, und zeigt eine Warnung an, wenn das Programm nicht den üblichen Sicherheitsanforderungen genügt. Um Ihr Gerät und Ihre Daten zu schützen, sollten Sie keine Programme installieren, die keine gültigen digitalen Signaturen oder Zertifikate haben.

Entfernen eines Programms

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb [Menü] → **System** → **Programmmanager** → **Install.Progr.**
2. Scrollen Sie zu einem Programm und drücken Sie **<Optionen>** → **Deinstallieren.**
3. Drücken Sie **<Ja>** zum Bestätigen.

Gerätemanager

Diese Funktion ist netzabhängig und wird u. U. von Ihrem Netzbetreiber nicht angeboten. Wenn verfügbar, kann Ihnen Ihr Netzbetreiber mit Hilfe des Gerätemanagers bei der Konfiguration Ihres Geräts helfen. Bevor Sie eine Konfigurationssitzung beginnen können, müssen Sie ein Serverprofil definieren.

Definieren eines Serverprofils

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb [Menü] → **System** → **Gerätemanager**.
2. Drücken Sie **<Optionen>** → **Serverprofile.**
3. Drücken Sie **<Optionen>** → **Neues Serverprofil.**
4. Richten Sie die Serveroptionen gemäß den Anweisungen Ihres Netzbetreibers ein.
5. Wenn Sie mit dem Einstellen der Optionen fertig sind, drücken Sie **<Zurück>**.

Starten einer Konfigurationssitzung

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb [Menü] → **System** → **Gerätemanager**.
2. Drücken Sie <**Optionen**> → **Serverprofile**.
3. Scrollen Sie zu einem Serverprofil und drücken Sie <**Optionen**> → **Konfigurat. starten**.
4. Drücken Sie <**Ja**> zum Bestätigen.
5. Scrollen Sie zu einem Zugangspunkt und drücken Sie die Taste Bestätigen (falls erforderlich).

Lizenzmanager

Wenn Sie digitale Inhalte herunterladen, müssen Sie u. U. eine Lizenz von der Webseite erwerben, damit Sie die Datei abrufen können.

Lizenzen anzeigen

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb [Menü] → **System** → **Lizenzen**.
2. Scrollen Sie zu einem Ordner und drücken Sie die Taste Bestätigen.
3. Wählen Sie eine Lizenz aus und drücken Sie die Bestätigungstaste.

Wiederherstellung einer abgelaufenen Lizenz

Wenn Ihr Lizenz abläuft, müssen Sie zusätzliche Rechte zur Verwendung der Mediendatei kaufen.

Wiederherstellung einer abgelaufenen Lizenz,

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb [Menü] → **System** → **Lizenzen**.
2. Scrollen Sie zu **Ungült. Lizenzen** und drücken Sie die Taste Bestätigen.

3. Scrollen Sie zu Lizenz und drücken Sie **<Optionen>** → **Neue Lizenz laden**.
4. Drücken Sie **<Ja>** zum Bestätigen.
5. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Verbindungsmanager

Mit dem Verbindungsmanager können Sie Details zu Datenverbindungen anzeigen und offene Verbindungen schließen.

Anzeigen von Verbindungsdetails

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb [Menü] → **Verbindungen** → **Verbindungsmanager** → **Aktive Daten-verbindungen**.
2. Scrollen Sie zu einer Verbindung und drücken Sie **<Optionen>** → **Details**.

Schließen einer offenen Verbindung

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb [Menü] → **Verbindungen** → **Verbindungsmanager** → **Aktive Daten-verbindungen**.
2. Scrollen Sie zu einer Verbindung und drücken Sie **<Optionen>** → **Verbindung trennen**.
3. Drücken Sie **<Ja>** zum Bestätigen.

Anzeigen von Details einer drahtlosen Verbindung

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb [Menü] → **Verbindungen** → **Verbindungsmanager** → **Verfügbare WLAN-Netze**.
2. Scrollen Sie zu einer Verbindung und drücken Sie **<Optionen>** → **Details**.

Einstellungen

Machen Sie sich mit den Einstellungen Ihres Geräts vertraut. So öffnen Sie Ihre Geräteeinstellungen,

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb [Menü] → **Einstellungen** → **Einstellungen**.
2. Scrollen Sie zu einer Kategorie (**Allgemein**, **Telefon**, **Verbindung**, oder **Programme**) und drücken Sie die Bestätigungstaste.



Auf einige Einstellungen können Sie auch über andere Menüs zugreifen: Drücken Sie <**Optionen**> → **Einstellungen**.

Allgemein

Personalisieren

Steuern der Darstellung und des Verhaltens Ihres Displays, des Standby-Betriebs, der Töne und Sprache (Informationen zu **Themen** finden Sie in der Kurzanleitung).

Datum/Uhrzeit

Steuern Sie die Darstellung und das Verhalten von Datum, Uhrzeit und Weckzeiten.

Zubehör

Einstellen des Geräts für die Verwendung mit dem Headset, einem Kopfhörer, einer Kfz-Freisprecheinrichtung oder einem anderen Gerät als Standardzubehör: Drücken Sie <**Optionen**> → **Als Standard**.

Sicherheit

Einstellen der Sicherheitscodes und Verwalten der Sicherheitszertifikate oder Sicherheitsmodule.

Standortbest.

Steuern der Methoden und der Server, die Ihr Gerät verwendet, um globale Standortbestimmungsinformationen abzurufen.

Werkseinstell.

Zurückstellen der Einstellungen auf die Werkseinstellungen. Sie müssen einen Sperrcode eingeben, um das Gerät zurückzusetzen. Nach Eingabe des Codes startet das Gerät erneut.

Telefon

Anrufen

Steuern, wie Ihr Gerät Anrufe mit Anrufernummer, Anklopfen, Kurzwahlnummer oder anderen Anrufeinstellungen behandelt.

Rufumleitung

Umleiten von eingehenden Anrufen zu einer anderen Nummer. Wenn Sie Anrufe umleiten, müssen Sie eine empfangende Nummer oder eine Verzögerungszeit bis zur Umleitung angeben.

Anruf Sperre

Beschränkungen ein- und ausgehender, sowie internationaler Anrufe.

Netz

Steuern der Netzwerkmodi und Auswahlmethoden.

Verbindung

Bluetooth

Steuern der Bluetooth-Wireless-Funktion.

USB

Steuern des Verhaltens Ihres Geräts bei Verbindung mit einem PC.

Ziele

Steuern der Zugangspunktverbindungen, Passworte und Startseiten.

Paketdaten

Steuern der Paketdatenverbindungen bei Verwendung eines GPRS-Netzes.

Wireless LAN

Steuern der Verwendung der Verfügbarkeit des Wireless LAN.

Video zuschalten

Kontrolle der benutzung des Video Zuschaltservices.

Präsenz

Kontrolle der Präsenz-Servereinstellungen bei Anwendung des Chats. Einzelheiten teilt Ihnen Ihr Netzbetreiber mit.

SIP-Einstell.

Kontrollieren Sie, wie Ihr Gerät Internetanrufe und MMS Service tätigt. Einzelheiten teilt Ihnen Ihr Netzbetreiber mit.

XDM-Profil

Kontrollieren Sie die Benutzer-Profileinstellungen, um auf XDM (XML-Document Management) zuzugreifen. Einzelheiten teilt Ihnen Ihr Netzbetreiber mit.

Ext. Laufwerke

Legen Sie ein externes Laufwerk fest, dass auf einem Netzserver für den Datenzugriff benutzt werden kann. Einzelheiten teilt Ihnen Ihr Netzbetreiber mit.



Nur verfügbar wenn von Ihrem Netzbetreiber oder Region unterstützt.

Konfigurationen

Anzeigen der von Ihrem Netzbetreiber empfangenen Netzkonfigurationen. Zum Anwenden der Konfigurationen drücken Sie **<Optionen> → Speichern.**

ZPN-Verwaltung

Steuern der Verwendung der Paketdatenverbindungen, wenn Ihre SIM-Karte den Zugangspunktkontrolldienst unterstützt. Um diesen Dienst ein- oder auszuschalten oder die erlaubten Zugangspunkte zu ändern, drücken Sie **<Optionen>.**

Programme

RealPlayer

Steuern, wie RealPlayer bei der Wiedergabe von Videos oder Streaming-Medien reagiert.

Aufnahme

Steuern der Qualität und des Speicherorts von Sprachclips.

Kamera

Steuern, wie sich die Kamera beim Fotografieren und Filmen verhält.

Prog.-Manager

Steuern des Verhaltens Ihres Geräts bei der Installation von neuen Programmen.

Protokoll

Einstellen, wie lange das Protokoll Anruf- und Paketdateninformationen speichern soll.



Rat und Hilfe bei Problemen

Beim Einschalten des Geräts wird evtl. eine der folgenden Meldungen angezeigt:

Meldung	Versuchen Sie Folgendes, um das Problem zu beheben:
SIM-Karte einlegen	Stellen Sie sicher, dass die SIM-Karte richtig eingesetzt wurde.

Meldung	Versuchen Sie Folgendes, um das Problem zu beheben:
Gesperrt	Die automatische Telefonsperrfunktion ist aktiviert. Um das Gerät zu verwenden, müssen Sie auf <Freigabe> drücken und den Sperrcode eingeben. So deaktivieren Sie die automatische Telefonsperrfunktion, 1. Drücken Sie im Standby-Betrieb [Menü] → Einstellungen → Einstellungen → Allgemein → Sicherheit → Telefon und SIM-Karte.

Meldung	Versuchen Sie Folgendes, um das Problem zu beheben:
	2. Stellen Sie die automatische Telefonsperre auf Keine .
PIN-Code	Wenn Sie das Gerät zum ersten Mal verwenden oder die PIN-Code-Abfrage aktiviert ist, müssen Sie die mit der SIM-Karte gelieferte PIN eingeben. So deaktivieren Sie die PIN-Code-Abfrage: 1. Drücken Sie im Standby-Betrieb [Menü] → Einstellungen → Einstellungen → Allgemein → Sicherheit → Telefon und SIM-Karte. 2. Stellen Sie die PIN-Sperre auf Aus.

Meldung	Versuchen Sie Folgendes, um das Problem zu beheben:
PIN-Code gesperrt. PUK-Code eingeben	Ihre SIM-Karte ist gesperrt; üblicherweise aufgrund einer mehrmaligen Falscheingabe Ihrer PIN. Sie müssen nun den von Ihrem Netzbetreiber zur Verfügung gestellten PUK-Code eingeben.

Ihr Gerät zeigt kein Signal an (keine Balken neben dem Netzsymbol)

- Wenn Sie Ihr Telefon gerade eingeschaltet haben, warten Sie ca. 2 Minuten, damit Ihr Gerät das Netz finden und dessen Signale empfangen kann.
- In Tunneln oder Aufzügen können Sie u.U. kein Signal empfangen. Begeben Sie sich an einen Ort mit ungestörtem Empfang.

- Sie können sich zwischen Netzbereichen befinden. Sie sollten ein Signal empfangen, sobald Sie einen Netzbereich betreten.

Sie haben Ihren Sperr-, PIN- oder PUK-Code vergessen

Der Standardsperrcode lautet **00000000**. Wenn Sie diesen oder einen anderen Code vergessen oder verlieren, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder Netzbetreiber.

Ihr Display zeigt weiße Linien an

Das Display kann weiße Linien anzeigen, wenn Sie das Gerät nach längerer Nichtbenutzung einschalten bzw. das Gerät vor Entnahme des Akkus nicht ausgeschaltet haben. Das Display sollte sich nach kurzer Zeit selbständig korrigieren.

Sie geben eine Nummer ein, aber sie wird nicht gewählt

- Überprüfen Sie, ob Sie auf [] gedrückt haben.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie auf das richtige Mobiltelefonnetz zugegriffen haben.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie diese Telefonnummer nicht mit Anrufsperrung belegt haben.

Sie wählen einen Kontakt zum Anrufen, aber die Nummer wird nicht gewählt

- Vergewissern Sie sich, dass die richtige Nummer in den Kontaktinformationen gespeichert ist.
- Falls erforderlich, geben Sie die Nummer erneut ein und speichern Sie sie neu.

Ihr Gesprächspartner kann Sie nicht hören

- Vergewissern Sie sich, dass Sie das eingebaute Mikrofon nicht blockieren.
- Bringen Sie das eingebaute Mikrofon näher an Ihren Mund.
- Wenn Sie ein Headset verwenden, stellen Sie sicher, dass es richtig angeschlossen ist.

Die Tonqualität des Anrufs ist schlecht

- Stellen Sie sicher, dass Sie die eingebaute Antenne oben am Gerät nicht blockieren.
- Wenn Sie sich in Bereichen mit schwachen Signalen befinden, können Sie den Empfang verlieren. Begeben Sie sich an einen anderen Ort und versuchen Sie es erneut.

Der Akku wird nicht richtig aufgeladen oder das Gerät schaltet sich beim Laden von selbst aus

- Trennen Sie das Gerät vom Ladegerät, entnehmen Sie den Akku und setzen Sie ihn wieder ein. Versuchen Sie, erneut zu laden.
- Die Akkukontakte können schmutzig sein. Wischen Sie die goldfarbenen Kontakte mit einem sauberen, weichen Tuch ab und versuchen Sie den Akku erneut zu laden.
- Wenn sich der Akku nicht mehr vollständig laden lässt, entsorgen Sie den alten Akku ordnungsgemäß und ersetzen Sie ihn durch einen neuen.

Ihr Gerät wird heiß

Wenn Sie mehrere Programme gleichzeitig verwenden, braucht Ihr Gerät mehr Strom und heizt auf. Das ist normal und hat keine Auswirkung auf die Lebensdauer Ihres Geräts oder seine Leistungsfähigkeit.

Ihr Gerät fordert Sie zum Löschen einiger Daten auf

Der freie Speicherplatz geht zur Neige. Verschieben Sie Ihre Daten auf eine Speicherkarte oder löschen Sie alte Elemente aus den Programmen.

Ein Programm ist eingefroren (reagiert nicht)

1. Halten Sie [Menü] gedrückt, um die Programmliste zu öffnen.
2. Scrollen Sie zum eingefrorenen Programm und drücken Sie [C] und dann <Ja>.
3. Starten Sie das Programm erneut.

E

Sie können kein Bluetooth-fähiges Gerät finden

- Stellen Sie sicher, dass bei beiden Geräten Bluetooth aktiviert ist.
- Vergewissern Sie sich, dass der Abstand zwischen den beiden Geräten 10 Meter nicht überschreitet und sich keine Wände oder andere Hindernisse zwischen den Geräten befinden.
- Stellen Sie sicher, dass die Sichtbarkeit der beiden Geräte nicht auf **Verborgен** eingestellt ist.
- Vergewissern Sie sich, dass beide Geräte mit Bluetooth-Wireless-Technologie kompatibel sind.

Index

Adobe Reader, 56

Anrufe

- Anzeigen kürzlich gewählter Anrufe 13
- Einfügen einer Pause, 12
- Sperren (Blockieren), 14, 89
- Umleitung, 13, 88
- unbeantwortete Anrufe anzeigen, 13
- Wählen, 12

Aufnahme siehe Medien

Bluetooth

- aktivieren, 65
- Daten empfangen, 67
- Daten senden, 66

- mit anderen Geräten verbinden, 66

Dateien und Ordner

- Dateimanager, 80
- Erstellen von neuen Ordnern, 81
- Suchen, 80
- Verschieben, 81

Datum und Uhrzeit, 88

Digitaler Rahmen, 44

Etikettenmodus, 32, 55

Galerie siehe Medien

Geräte manager

- Definieren von Serverprofilen, 84
- Starten einer Konfiguration, 85

GyPSii 62

Kalender

- Ansichten ändern, 55
- Ereignisalarme ausschalten, 55
- Ereignisse erstellen, 54

Kontakte

- Erstellen von Kontaktgruppen, 53
- Erstellen von Kontaktkarten 50

Suchen nach
 Kontaktkarten, 51
 synchronisieren, 54
 Zuweisen der
 Standardnummern und -
 adressen, 52
 Zuweisen von Klingeltönen,
 53
 Zuweisen von
 Kurzwahlnummern, 52

Lizenzen, 85

Medien

Aufnehmen von
 Sprachclips, 47
 Öffnen von Dateien in
 „Galerie“, 38
 Wiedergabe von
 Mediendateien, 38, 47
 Wiedergabe von
 Sprachclips, 48

Zugreifen auf Streaming-
 Inhalte, 38, 47

Notizen

Erstellen von Notizen, 56
 synchronisieren, 57

Paketdaten, 28, 89

PC Studio

Einstellen des USB-
 Modus, 68
 installieren, 48
 Verwenden, 68

PDF siehe Adobe Reader

Player

Hinzufügen von Dateien
 zum Gerät, 31
 Hinzufügen von Dateien zur
 Musikbibliothek, 31

Wiedergabelisten erstellen,
 33

Programme

Bestätigen von Zertifikaten,
 84
 installieren, 83
 Unterstützt, 83

Quickoffice

Aktualisieren von
 Quickoffice, 55
 Dokumente öffnen, 55

Radio 45

RealPlayer siehe Medien

ShoZu 39

Sicherheit, 88

Smart Reader, 78

Speicherkarten

Formatieren, 81
Schutz, 82

Uhr

Ändern der Einstellungen,
71
Ausschalten von
Weckzeiten, 72
Einstellen von Weckzeiten,
72
Erstellen einer Weltuhr, 72

Umrechner

Einstellen der
Wechselkurse, 73
Hinzufügen von
Währungen, 73
Umrechnen von
Maßeinheiten, 74
Umrechnen von
Währungen, 74

Video Editor, 40

Wörterbuch, 79

Zip, 82

Zubehör, 88

Zugangspunkte, 89

Konformitätserklärung (Funkanlagen und Telekommunikationsendrichtungen)

Wir,

Samsung Electronics

erklären unter unserer alleinigen Verantwortung, dass dem Produkt

GSM Mobiltelefon : I8510

die Konformität mit den folgenden Normen und/oder anderen normgebenden Dokumenten bescheinigt wird:

Sicherheit	EN 60950-1:2001+A11:2004
EMV	EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002) EN 301 489-19 V1.2.1 (11-2002) EN 301 489-24 V1.3.1 (11-2005)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
Funk	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 301 908-1 V3.2.1 (07-2005) EN 301 908-2 V2.2.1 (10-2003)

Hiermit erklären wir, dass [alle wesentlichen Funktestreihen ausgeführt wurden und dass] das oben genannte Produkt allen wesentlichen Anforderungen der Richtlinie 1999/5/EC entspricht.

Das in Abschnitt 10 genannte Verfahren für die Feststellung der Konformität, das im Anhang [IV] der Richtlinie 1999/5/EC beschrieben wird, wurde unter Beteiligung der benannten Stelle(n) durchgeführt:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Kennzeichen: 0168

CE0168!

Die technische Dokumentation wird unter folgender Anschrift geführt:

Samsung Electronics QA Lab.

**und kann auf Anfrage eingesehen werden.
(Vertreter in der EU)**

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2008.07.23



Yong-Sang Park / S. Manager

(Ort und Datum) (Name und Unterschrift der/des Bevollmächtigten)

* Dies ist nicht die Adresse der Samsung-Kundendienstzentrale. Die Adresse und Telefonnummer der Samsung-Kundendienstzentrale finden Sie auf Ihrer Garantiekarte oder erhalten Sie bei dem Händler, bei dem Sie Ihr Telefon erworben haben.

Einige der Inhalte in diesem Handbuch können sich von Ihrem Telefon unterscheiden, dies ist abhängig von der Software oder dem Dienstanbieter.

SAMSUNG ELECTRONICS



World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.:GH68-19961A
German. 10/2008. Rev. 1.1