


Im  
De

Das Gerät entspricht den Normen der Europäischen Union (EU), die Grenzwerte für die Belastung durch elektromagnetische Funkwellen (HF) von Radio- und Telekommunikationsausrüstung vorgeben. Diese Standards verhindern den Verkauf von Mobilgeräten, die eine maximale Belastungsrate (auch Specific Absorption Rate oder SAR genannt) von 2,0 Watt pro Kilogramm Körpergewebe überschreiten.


| Symbol                                                                                |                                                         | Beschreibung                                                                          |                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|  | Signalstärke                                            |  | Neue MMS                   |
|  | Mit GPRS-Netz verbunden                                 |  | Neue Sprachnachricht       |
|  | Mit EDGE-Netz verbunden                                 |  | Neue E-Mail-Nachricht      |
|  | Aktives Gespräch                                        |  | UKW-Radio an               |
|  | Anrufumleitung aktiviert                                |  | UKW-Radio unterbrochen     |
|  | SOS-Nachrichtenfunktion aktiviert                       |  | Musik wird wiedergegeben   |
|  | Erinnerung aktiviert                                    |  | Musikwiedergabe angehalten |
|  | Aktive Verbindung mit abgesicherter Webseite herstellen |  | Speicherkarte eingesetzt   |
|  | Roaming (außerhalb des normalen Netzempfangsbereichs)   |  | Profil Normal aktiviert    |
|  | Bluetooth aktiviert                                     |  | Profil Stumm aktiviert     |
|  | Synchronisierung mit einem PC                           |  | Akku-Ladezustand           |
|  | Neue SMS                                                |  | Aktuelle Uhrzeit           |

## SIM-Karte und Akku einsetzen

- Nehmen Sie die Akkuabdeckung ab und setzen Sie die SIM-Karte ein.



- Setzen Sie den Akku ein und bringen Sie die Akkuabdeckung wieder an.



## Akku laden

- Stecken Sie den mitgelieferten Reiseadapter ein.
- Nehmen Sie den Reiseadapter ab, wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist.



- 

Entnehmen Sie den Akku erst aus dem Telefon, nachdem Sie den Reiseadapter abgezogen haben. Andernfalls kann das Telefon beschädigt werden.

- Wählen Sie einen Speicherort → einen Klingelton. Um zu einem anderen Profil zu wechseln, wählen Sie dieses aus der Liste aus.

## Eine kürzlich gewählte Nummer erneut wählen

- Drücken Sie [↶] im Standby-Betrieb.
- Blättern Sie nach links oder rechts zu einem Anruftyp.
- Blättern Sie nach oben oder unten zu einer Telefonnummer oder einem Namen.
- Drücken Sie die Bestätigungstaste, um Details zum Anruf anzuzeigen, oder [↶], um die Telefonnummer zu wählen.

## Smart Standby verwenden

Auf dem Smart Standby können Sie bevorzugte Anwendungen und Kontakte aufrufen und anstehende Ereignisse oder Aufgaben anzeigen. Sie können den Smart Standby an Ihre Wünsche und Erfordernisse anpassen.

- 

Wenn Sie den Smart Standby verwenden, funktionieren die Navigationstasten nicht als Schnellzugriffe.

### Smart Standby anpassen

- Wählen Sie im Menümodus **Einst.** → **Display** → **Smart Standby**.
- Drücken Sie **<Bearbeiten>**.
- Wählen Sie die Elemente aus, die auf dem Smart Standby angezeigt werden sollen.
- Drücken Sie **<Option.>** → **<Speichern>**.

## Speicherkarte einsetzen (optional)

Ihr Mobiltelefon akzeptiert microSD™- und microSDHC™-Speicherkarten mit bis 8 GB Speicherkapazität (je nach Speicherkartenhersteller und -typ).


- 

Die Formatierung Ihrer Speicherkarte in einem PC, kann unter Umständen eine Inkompatibilität verursachen. Bitte formatieren Sie Ihre Speicherkarte nach Möglichkeit in Ihrem Mobiltelefon.

- Nehmen Sie die Akkuabdeckung ab und entfernen Sie den Akku.
- Lösen Sie die Speicherkartenabdeckung.



- Heben Sie die Speicherkartenabdeckung an und stecken Sie eine Speicherkarte mit der Etikettenseite nach oben ein.



- Schließen und verriegeln Sie die Speicherkartenabdeckung.
- Setzen Sie den Akku wieder ein und bringen Sie die Akkuabdeckung wieder an.

- 

Sie können den Stil des Standby-Bildschirms ändern. Wählen Sie im Menümodus **Einst.** → **Display** → **Smart Standby** und blättern Sie nach links oder rechts zum gewünschten Stil.

### Standby-Elemente des Smart Standby aufrufen

Drücken Sie die Navigationstaste, um durch die Elemente auf dem Smart Standby zu blättern, und drücken Sie die Bestätigungstaste, um ein Element auszuwählen. Die folgenden Elemente sind verfügbar.

- 

Die verfügbaren Elemente können je nach Netzbetreiber unterschiedlich sein.

- Schnellzugriff-Symboleiste:** Aufrufen der bevorzugten Anwendungen. Sie können die Schnellzugriff-Symboleiste nach Wunsch anpassen.
- Buddies:** Aufrufen von Kontakten, die in der Liste der bevorzugten Nummern gespeichert sind.
- PIM's-Ticker:** Aufrufen anstehender Kalenderereignisse und Aufgaben.
- Monatskalender:** Anzeige des monatlichen Kalenders.
- Einzel-Uhr:** Anzeige von Uhrzeit und Datum.
- Dual-Uhr:** Anzeigen der Systemuhr und einer Weltuhr.

### Schnellzugriff-Symboleiste anpassen

- Wählen Sie im Menümodus **Einst.** → **Display** → **Smart Standby**.
- Drücken Sie **<Bearbeiten>**.
- Blättern Sie zu **Schnellzugriff-Symboleiste** und drücken Sie **<Option.>** → **Schnellzugriffe bearbeiten**.

- Wählen Sie eine Nummer aus (falls erforderlich).
- Wenn Sie mit der Auswahl von Kontakten fertig sind, drücken Sie **<Auswahl>**.
- Drücken Sie die Bestätigungstaste, um die Empfänger zu speichern.
- Blättern Sie nach unten und geben Sie den Namen des Absenders ein.
- Drücken Sie **<Speich.>** → **<Annehm.>**.

- 

Achtung: uTrack funktioniert nicht, wenn Sie zusätzlich die Sim-Sperre Funktion aktiviert haben. Wenn Sie uTrack verwenden möchten, deaktivieren Sie oder lassen die Sim-Sperre Funktion deaktiviert.

## SOS-Nachricht aktivieren und senden

Sie können in Notsituationen SOS-Nachrichten an Ihre Familie oder Freunde senden.

### So aktivieren Sie die SOS-Nachricht

- Wählen Sie im Menümodus **Nachr.** → **Einstellungen** → **SOS-Nachrichten** → **Sendeoptionen**.
- Drücken Sie die Bestätigungstaste, um die SOS-Nachricht einzuschalten.
- Blättern Sie nach unten und drücken Sie die Bestätigungstaste, um die Empfängerliste zu öffnen.
- Drücken Sie **<Optionen>** → **Suche**, um Ihre Kontaktliste zu öffnen.
- Wählen Sie einen Kontakt aus.
- Wählen Sie eine Nummer aus (falls erforderlich).
- Wenn Sie die gewünschten Kontakte ausgewählt haben, drücken Sie die Bestätigungstaste, um die Empfänger zu speichern.

## Anweisungssymbole

|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Hinweis:</b> Hinweise, Tipps zur Verwendung oder Zusatzinformationen                                                                                                                                                                                                 |
| →                                                                                | <b>Gefolgt von:</b> Reihenfolge der Optionen oder Menüs, die Sie für die Durchführung eines Schritts auswählen müssen; Beispiel: Wählen Sie im Menümodus <b>Nachr.</b> → <b>Nachricht erstellen</b> (bedeutet <b>Nachr.</b> , gefolgt von <b>Nachricht erstellen</b> ). |
| [ ]                                                                              | <b>Eckige Klammern:</b> Telefonasten, zum Beispiel: [↶] (bedeutet Ein/Aus-/Menü-Ende-Taste)                                                                                                                                                                             |
| < >                                                                              | <b>Spitze Klammern:</b> Soft-Tasten, die verschiedene Funktionen auf dem jeweiligen Bildschirm steuern; Beispiel: <b>&lt;OK&gt;</b> (bedeutet Soft-Taste <b>OK</b> )                                                                                                    |

## Telefon ein- und ausschalten

Einschalten des Telefons,

- Halten Sie [↶] gedrückt.
- Geben Sie Ihre PIN ein und drücken Sie **<OK>** (falls erforderlich).
- Wenn der Setup-Assistent startet, können Sie Ihr Telefon individuell einstellen, indem Sie den Anweisungen auf dem Display folgen.

Um Ihr Telefon auszuschalten, wiederholen Sie den obigen Schritt 1.

## Auf Menüs zugreifen

Zugriff auf die Menüs Ihres Telefons,

- Drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>**, um die Menüanzeige aufzurufen.

- Wählen Sie ein Menü, das geändert werden soll, oder einen leeren Speicherort und drücken Sie **<Bearbeiten>**.
- Wählen Sie die gewünschten Menüs aus. Drücken Sie zum Auswählen von Untermenüs **<Option.>** → **Öffnen** (falls erforderlich).
- Drücken Sie **<Speich.>** oder drücken Sie **<Option.>** → **Speichern**.

## Text eingeben

### Texteingabemodus ändern

- Halten Sie [#] gedrückt, um zwischen den Eingabemodi T9 und ABC umzuschalten. Je nach Land können Sie auch einen Eingabemodus für Ihre spezifische Sprache aufrufen.
- Drücken Sie [#], um zwischen Groß- und Kleinschreibung umzuschalten oder in den numerischen Modus zu wechseln.
- Drücken Sie [✖], um in den Symbolmodus zu wechseln.
- Halten Sie [✖] gedrückt, um die Schreiboptionen aufzurufen.

### T9-Modus

- Drücken Sie die entsprechenden alphanumerischen Tasten, um ein ganzes Wort einzugeben.
- Wenn das Wort richtig angezeigt wird, drücken Sie [0], um ein Leerzeichen einzugeben. Wenn nicht das richtige Wort angezeigt wird, wählen Sie ein anderes Wort von der angezeigten Liste aus.

- 

Abhängig von Ihrer Region oder Ihrem Netzbetreiber kann es erforderlich sein, die Bestätigungstaste zu drücken, um die Menüanzeige aufzurufen. Wenn der Smart-Startbildschirm verwendet wird, ist es nicht möglich, die Menüanzeige durch Drücken der Bestätigungstaste aufzurufen.

- Verwenden Sie die Navigationstaste, um zu einem Menü oder einer Option zu blättern.
- Drücken Sie **<Auswahl>**, **<OK>** oder die Bestätigungstaste, um die markierte Option zu bestätigen.
- Drücken Sie **<Zurück>**, um sich um eine Ebene nach oben zu bewegen; Drücken Sie [↶], um zum Standby-Betrieb zurückzukehren.

- 
  - Wenn Sie auf ein Menü zugreifen, für das der PIN2-Code erforderlich ist, müssen Sie den zur SIM-Karte gehörenden PIN2-Code eingeben. Wenden Sie sich für Einzelheiten an Ihren Netzbetreiber.
  - Samsung übernimmt keine Haftung bei Verlust von Passwörtern oder privaten Informationen und für andere Schäden, die durch illegale Software verursacht werden.

## Anruf tätigen

- Geben Sie im Standby-Betrieb die Vorwahl und die Rufnummer ein.
- Drücken Sie [↶], um die Nummer zu wählen.
- Drücken Sie [↶], um den Anruf zu beenden.

## Anruf entgegennehmen

- Drücken Sie [↶] bei einem eingehenden Anruf.
- Drücken Sie [↶], um den Anruf zu beenden.

### ABC-Modus

Drücken Sie die entsprechende alphanumerische Taste, bis das gewünschte Zeichen im Display erscheint.

### Ziffernmodus

Drücken Sie die entsprechende alphanumerische Taste, um eine Ziffer einzugeben.

### Symbolmodus

Drücken Sie die entsprechende alphanumerische Taste, um ein Symbol einzugeben.

- 
  - Drücken Sie die Navigationstaste, um den Cursor zu bewegen.
  - Um einzelne Zeichen zu löschen, drücken Sie **<Löschen>**. Zum schnellen Löschen von Zeichen halten Sie **<Löschen>** gedrückt.
  - Um ein Leerzeichen zwischen zwei Zeichen einzufügen, drücken Sie [0].
  - Um Satzzeichen in englischen Eingabemodi einzugeben, drücken Sie [1].

## Neuen Kontakt hinzufügen

- 

Je nach Netzbetreiber kann der Standardspeicherort zum Speichern neuer Kontakte schon voreingestellt sein. Wählen Sie im Menümodus **Kontakte** → **Optionen** → **Einstellungen** → **Standard Speicherplatz** → einen Speicherort - um den Speicherort zu ändern.

- Geben Sie im Standby-Betrieb eine Rufnummer ein und drücken Sie **<Optionen>**.
- Wählen Sie **Zu Kontakten hinzufügen** → **Kontakt erstellen** → einen Speicherort (falls erforderlich).
- Wählen Sie einen Nummertyp (falls erforderlich).

### Videos anzeigen

Wählen Sie im Menümodus **Eig. Da.** → **Videos** → eine Videodatei.

- Drehen Sie das Telefon entgegen dem Uhrzeigersinn (nach links) in die Querformatansicht.
- Drücken Sie die Taste [1] um in den Videokamera-Modus zu gelangen.
- Richten Sie das Objektiv auf das gewünschte Motiv und nehmen Sie gegebenenfalls Einstellungen vor.
- Drücken Sie die Bestätigungstaste oder [Ⓢ], um die Aufnahme zu starten.
- Drücken Sie **<■>** oder [Ⓢ], um die Aufnahme zu beenden. Das Video wird automatisch gespeichert.

| Videos anzeigen                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wählen Sie im Menümodus <b>Eig. Da.</b> → <b>Videos</b> → eine Videodatei. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Taste                                                                      | Funktion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Bestätigen                                                                 | Wiedergabe unterbrechen oder fortsetzen                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ▲▼                                                                         | Lautstärke einstellen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Navigation                                                                 | <ul style="list-style-type: none"><li>Links: Wiedergabe neu starten; titel zurückspringen (Taste 2 mal innerhalb 2 Sekunden drücken); zurückspringen in einer Datei (gedrückt halten)</li><li>Rechts: Vorspringen; in einer Datei vorwärts springen (gedrückt halten)</li><li>Auf: Wiedergabeliste öffnen</li><li>Ab: Wiederholmodus ändern</li></ul> |

## Lautstärke einstellen

### Klingeltonlautstärke einstellen

- Wählen Sie im Menümodus **Einst.** → **Tonprofile**.
- Blättern Sie zum derzeit aktiven Profil.

- 

Wenn Sie das Profil Stumm oder Offline verwenden, ist es nicht möglich, die Lautstärke des Klingeltons einzustellen.

- Drücken Sie **<Bearbeiten>** → **Lautstärke** → **Anrufsignal**.
- Blättern Sie nach links oder rechts, um die Lautstärke einzustellen, und drücken Sie **<Speich.>**.

### Hörerlautstärke während eines Gesprächs einstellen

Während eines Gesprächs können Sie durch Drücken von [▲▼] die Lautstärke anpassen.

- 

In lauten Umgebungen kann es manchmal schwierig sein, Anrufer über die Lautsprecher- und Freisprechfunktion zu hören. Verwenden Sie dann für einen verständlicheren Ton den normalen Telefonmodus.

## Klingelton ändern

- Wählen Sie im Menümodus **Einst.** → **Tonprofile**.
- Blättern Sie zum derzeit aktiven Profil.

- 

Wenn Sie das Profil Stumm oder Offline verwenden, ist es nicht möglich, den Klingelton zu ändern.

- Drücken Sie **<Bearbeiten>** → **Rufzeichen für Sprachanruf**.

- Geben Sie die Kontaktinformationen ein.
- Drücken Sie **<Speich.>** oder drücken Sie **<Option.>** → **Speichern**, um den Kontakt zum Speicher hinzuzufügen.

## Nachrichten senden und anzeigen

### Senden einer SMS oder MMS

- Wählen Sie im Menümodus **Nachr.** → **Nachricht erstellen**.
- Geben Sie eine Zielrufnummer ein und blättern Sie nach unten.
- Geben Sie Ihren Nachrichtentext ein.  
► *Text eingeben*  
Um den Text per SMS zu versenden, gehen Sie zu Schritt 5.  
Um Multimedia-Dateien anzuhängen, fahren Sie mit Schritt 4 fort.
- Drücken Sie **<Option.>** → **Multimedia hinzufügen** und fügen Sie ein Element hinzu.
- Drücken Sie die Bestätigungstaste, um die Nachricht zu senden.

### SMS oder MMS anzeigen

- Wählen Sie im Menümodus **Nachr.** → **Posteingang**.
- Wählen Sie eine SMS oder MMS aus.

## Täuschungsanrufe tätigen

Sie können einen eingehenden Anruf simulieren, wenn Sie eine Konferenz verlassen oder ein unerwünschtes Gespräch beenden möchten.

- 

Sie müssen eine Schnellzugriffstaste einstellen, um einen Täuschungsanruf zu tätigen. Wählen Sie im Menümodus **Einst.** → **Telefon** → **Schnellzugriffe** und stellen Sie eine Schnellzugriffstaste für **Täuschungsanruf** ein. Zum Einstellen und Verwenden einer Schnellzugriffstaste müssen Sie den Smart-Startbildschirm deaktivieren.

### So tätigen Sie einen Täuschungsanruf

- Halten Sie im Standby-Betrieb die entsprechende Schnellzugriffstaste gedrückt.
- Drücken Sie bei geschlossenem Telefon und gesperrten Tasten vier Mal die Schnellzugriffstaste.

## uTrack aktivieren

Wenn jemand eine neue SIM-Karte in Ihr Telefon einsetzt, sendet die uTrack-Funktion automatisch die Kontaktnummer an zwei Empfänger, damit Ihr Telefon gefunden und wieder in Besitz genommen werden kann. So aktivieren Sie uTrack,

- Wählen Sie im Menümodus **Einst.** → **Sicherheit** → **uTrack**.
- Geben Sie Ihr Passwort ein und drücken Sie **<OK>**.

- 

Wenn Sie **uTrack** zum ersten Mal aufrufen, werden Sie aufgefordert, ein Passwort zu erstellen und zu bestätigen.

- Drücken Sie die Bestätigungstaste, um die uTrack-Funktion einzuschalten.
- Blättern Sie nach unten und drücken Sie die Bestätigungstaste, um die Empfängerliste zu öffnen.
- Drücken Sie **<Optionen>** → **Telefonbuch**, um Ihre Kontaktliste zu öffnen.
- Wählen Sie einen Kontakt aus.

|                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SAMSUNG ELECTRONICS                                                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Konformitätserklärung (Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen)</b>                                                                                                                                                           |                                                                                                    |
| Wir,                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Samsung Electronics</b>                                                                         |
| erklären unter unserer alleinigen Verantwortung, dass dem Produkt                                                                                                                                                                           |                                                                                                    |
| <b>GSM-Mobiltelefon<span> </span>: GT-S3550</b>                                                                                                                                                                                             |                                                                                                    |
| die Konformität mit den folgenden Normen und/oder anderen normgebenden Dokumenten bescheinigt wird:                                                                                                                                         |                                                                                                    |
| Sicherheit                                                                                                                                                                                                                                  | EN 60950-1 <span> </span> : 2001+A11:2004                                                          |
| EMC                                                                                                                                                                                                                                         | EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008)<br>EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)<br>EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009) |
| SAR                                                                                                                                                                                                                                         | EN 50360 <span> </span> : 2001<br>EN 62209-1 <span> </span> : 2006                                 |
| Funk                                                                                                                                                                                                                                        | EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)<br>EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)                                         |
| Hiermit erklären wir, dass [alle wesentlichen Funkteststrehen ausgeführt wurden und dass] das oben genannte Produkt allen wesentlichen Anforderungen der Richtlinie 1999/5/EC entspricht.                                                   |                                                                                                    |
| Das in Abschnitt 10 genannte Verfahren für die Feststellung der Konformität, das im Anhang [IV] der Richtlinie 1999/5/EC beschrieben wird, wurde unter Beteiligung der benannten Stelle(n) durchgeführt:                                    |                                                                                                    |
| BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*<br>Kennzeichen: 0168                                                                                                                                         |                                                                                                    |
| Die technische Dokumentation wird unter folgender Anschrift geführt:                                                                                                                                                                        |                                                                                                    |
| <b>Samsung Electronics QA Lab.</b>                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                    |
| und kann auf Anfrage eingesehen werden.<br>(Vertreter in der EU)                                                                                                                                                                            |                                                                                                    |
| Samsung Electronics Euro QA Lab.<br>Blackbushe Business Park, Saxony Way,<br>Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*                                                                                                                              |                                                                                                    |
| 2010.02.03<br>(Ort und Datum)                                                                                                                                                                                                               | Yong-Sang Park / S. Manager<br>(Name und Unterschrift der/des Bevollmächtigten)                    |
| * Dies ist nicht die Adresse der Samsung-Kundendienstzentrale. Die Adresse und Telefonnummer der Samsung-Kundendienstzentrale finden Sie auf Ihrer Garantiekarte oder erhalten Sie bei dem Händler, bei dem Sie Ihr Telefon erworben haben. |                                                                                                    |

CE0168