

Guide de démarrage rapide

Prestigio Téléphone mobile

1. Liste de colisage

- | | | |
|--|------------------------------|--------------------|
| 1. Prestigio MultiPhone | 2. Bloc d'alimentation | 3. Ecouteurs |
| 4. Câble USB | 5. Guide de démarrage rapide | 6. Bon de garantie |
| 7. Remarques de sécurité et de législation | 8. Batterie | |

2. Présentation du téléphone

- | | | |
|----------|----------------------------|--|
| 1 | Prise audio | Prise pour casque d'écoute |
| 2 | Touche Menu | Afficher à l' écran la liste des options disponibles |
| 3 | Touche Accueil | Retour à l'écran d'accueil |
| 4 | Touche Retour | Retour à la page précédente |
| 5 | Connecteur USB | Câble micro USB /connexion de chargeur |
| 6 | Touche Alimentation | Allumer/Éteindre l'appareil;
Suspendre/Activer l'appareil |
| 7 | Boutons de volume | Adjuster le niveau de volume |
| 8 | Appareil photo | Prendre des photos |



9 Haut-parleur Écouter des appels ou de la musique**3. Désinstaller le couvercle et la batterie**

- Désinstaller le couvercle: tenez le côté de l'appareil fermement avec une main et retirez le couvercle à ses boucles avec l'autre main.



- Retirer la batterie: tenez le côté de l'appareil fermement avec une main et tirez vers le haut de la poignée de la batterie avec l'autre main.

Remarque: Éteignez votre appareil avant de désinstaller ou changer de la batterie.

4. Installer la carte SIM et la Carte Micro SD

a. Insérer les cartes SIM

- La prise au bas est la carte de la prise 1 et pour 3G WCDMA carte (compatible avec 2G carte), l'autre est la carte de la prise 2 et pour la carte GSM.
- Veuillez assurer que la zone de contact orée soit orientée vers le bas.

b. Insérer les cartes Micro SD

- Insérez les cartes Micro SD dans la prise de la carte Micro SD avec les broches métalliques orientées vers le bas. Poussez la carte lorsqu'elle est bloquée sur sa position.
- Pour enlever la carte micro SD, retirez la carte de la prise.

5. Recharger la batterie

- Insérez une extrémité du câble USB sur le port USB de l'appareil et branchez l'adaptateur sur la prise électrique.
- Normalement cela prend environ 3-4 heures de charger complètement l'appareil. Faites fonctionner l'appareil pendant la charge avec l'adaptateur électrique peut augmenter le temps de charge complète.



Remarque: Si vous n'utilisez pas votre téléphone longtemps, il déchargera graduellement. Chargez le avant utiliser pour la prochaine fois ou chargez le téléphone chaque 3 mois même si vous ne l'utilisez pas.

6. Allumer/Éteindre le téléphone/ Mode veille

- Pour allumer votre appareil, appuyer et maintenez le bouton Allumer pour quelques secondes. Il entrera automatiquement l'écran d'accueil après l'écran de démarrage.

- Appuyez sur le bouton Allumer une fois pour entrer la mode veille et appuyez sur ce bouton encore une fois pour réveiller l'appareil.
- Appuyez et maintenez le bouton Allumer, et puis tapez sur Éteindre pour éteindre l'appareil.

Fiche technique

Processeur	MSM7227A-AA @ 1 GHz
Mémoire	512MB RAM + 512MB ROM, la prise Micro SD soutient jusqu'à 32GB
Système d'exploitation	Android 2.3.5 (Gingerbread)
Écran	4.0-inch LCD, Capacitif multi-touch
Dimensions	480x800 pixels
Communication	WCDMA + GSM (UMTS:2100MHz; GSM:900/1800MHz)
Entrées/Sorties	USB 2.0, Micro SD
Connectivité	WiFi (802.11b/g/n), 3G
Batterie	1400mAH Lithium-ion batterie
Dimensions	125*64*11.7 mm (H * W * D)
Poids	107g

Désistement



Comme les produits Prestigio sont constamment mis à jour et améliorés, le logiciel de votre appareil et le hardware peuvent avoir une apparence légèrement différente ou avoir des fonctionnalités modifiées par rapport à ce guide de démarrage rapide.

Prestigio declare que ce telephone mobile fait face aux exigences de base et l'autres règles données par la directive de l'Union Européenne 1999/5/ES. La version complète de la déclaration est disponible sur <http://www.prestigio.com/compliance>.