



L5 Easy

User manual.....	2
Manual de utilizare.....	20
Priručnik za korisnike.....	35

Allview L5 Easy User Manual

FOR YOUR SAFETY

Read these simple guidelines. Not following them may be dangerous or illegal.

SWITCH OFF IN HOSPITALS

Follow any restrictions. Switch the device off near medical equipment. Do not use the device where blasting is in progress.

Please keep this cell phone away from children, as they could mistake it for a toy, and hurt themselves with it.

Don't try to modify the phone except by the professional.

Warning!

Only use the authorized spare parts, otherwise it may damage the phone and the warranty will not work. And it may be dangerous.

SWITCH OFF WHEN REFUELING

Don't use the phone at a refueling point. Don't use near fuel or chemicals.

SIM CARD AND T-FLASH CARD ARE PORTABLE

Pay attention to these small things to avoid children eating them.

Notice: The T-Flash Card can be used as a Memory Disk, the USB cable is necessary.

BATTERY

Please do not destroy or damage the battery, it can be dangerous and cause fire.

Please do not throw battery in fire, it will be dangerous

When battery cannot be used, put it in the special container.

Do not open the Battery.

If the battery or the charger is broken or old, please stop using them.

USE QUALITY EQUIPMENT

Use our authorized equipment or it will cause dangers

ROAD SAFETY COMES FIRST

Give full attention while driving; Pull off the road or park before using your phone if driving conditions so require.

INTERFERENCE

All wireless devices may be susceptible to cause interference, which could affect performance.

SWITCH OFF IN AIRCRAFT

Wireless devices can cause interference in aircraft. It's not only dangerous but also illegal to use mobile phone in an aircraft.

Warning: We take no responsibility for situations where the phone is used other than as provided in the manual.

Our company reserves the right to make changes in the content of the manual without making this public. These changes will be posted on the company website to the product it amends.

The contents of this manual may be different from that in the product. In this last case will be considered.

GETTING STARTED

Battery Install Notice

Before you install or change battery, please ensure you already turn off the phone.

Install or change SIM card Notice

1. Before you change SIM card, please make sure you already turn off the phone and dispose battery.
2. Insert the SIM card and make the golden contact area face down and the nick face out.

Charge the battery

1. Before charging the battery, please make sure that the battery is installed properly in the phone.
2. Connect the charger lead to the phone socket, and then connect the charger to the AC socket.
3. If the phone is off when it's charging, charging indicator is displayed on the screen. If the phone is on when it's charging, user can use it while charging. When the battery is fully charged, the charging indicator on the screen is full and stops twinkling. While using the handset for the first time, please completely discharge and then completely charge the battery. Repeat the process for three times to achieve the full performance of the battery.
4. Long period unused or some other reasons may cause low battery pressure, so at the beginning of charging the screen is black and it may take a while before the charging indicator appears.

Warning: When charging, in order to avoid serious damage to phone circuitry, do not remove or dispose the battery.

CALLS

Key Explanation

Lock Keypad: Press End key then select “Yes”

Unlock Keypad: Press Navigation key then there are 3 choices, press Up key just unlock keypad, press Left key unlock keypad and enter dialer function, press Right key unlock keypad and enter messaging function.

* Key # Key:

Functions vary in different situations or function menus:

- In inputting status, “*” for symbols.
- In inputting status, “#” to switch inputting methods.
- In standby mode, hold “#” to switch the phone in silent mode.
- In standby and dial mode, press and hold “*”, you can input +, P and W.
- In standby mode, input “+” for an international call; in dial status, input “P” for calling number with extension phone.

Main Menu Explanation

When you press Menu key, you will enter main menu. Press up, down, left and right keys to select different functions.

Make a Call

Making a call by dialing numbers:

1. In standby mode, enter the phone number. If you want to change the numbers, press left and right direction key to move the cursor and press 〈Clear〉 to delete a number. Press and hold 〈Clear〉 to delete all characters.

2. Press the call key to call the number.

Making a call using the Phonebook:

You can enter the phonebook list from functional menu, choose or input the needed letter (phonetic) to search. Choose the number; press the call key to dial out.

Call the Dialed calls, Received calls, Missed calls:

1. In standby mode, press the call key to view the call log list.

2. Choose a number and press the call key to dial.

Making a call using the menu:

1. In standby mode, enter the menu, choose Call logs;

2. Choose from missed calls, dialed calls, and received calls.

3. Choose the needed number and press the call key to make a call.

Answer an Incoming Call

Press the Call key to answer an incoming call.

Call Options

Offer numerous in call functions (some of these functions need a subscription with the service provider).

During the call, press->Option and choose between the following options :

Hold: Pause the call.

End single call: End the present call.

New call: To make a new call.
Phonebook: Same as phonebook list in the function menu.
Call history: Same as call history in the function menu.
Messaging: To explore the Messaging Menu.
Sound recorder: Record the sound.
Mute: Enable the mic of phone not work.
DTMF (Dual-tone Multi-frequency): You can choose on/off, which is to send dual-tone multi-frequency sound, this can offer dialing to the telephone numbers with extensions.
Volume: To adjust the volume of the call.

INPUT METHOD

Overview

Your phone offers input methods as followings: Smart abc, es, ro.

Keypad Definition

The definition of keypad is as follow:

Left key: Enter and OK

Right key: Back and Cancel

Navigate Keys: Cursor move or choose word.

Key: Switch input methods and a sign will be display in left side.

2-9 key: Input the letter on the keys when input.

* Key: Input punctuation

FUNCTION LIST

Phonebook

You can save the contacts in the mobile phone and SIM card; it depends on the SIM card memory capacity. When you select a contact, you can do the following operations:

View: To view the contact

Send text message: Send text message to the current number.

Send multimedia message: Send multimedia message to the current number.

Call: To Call the current number.

Edit: To edit the current contact.

Delete: To delete the current contact.

Copy: To copy the contact from phone to SIM card /phone or from SIM card to SIM card /phone or copy to file.

Move: To move the contact from phone to SIM card /phone or from SIM card to SIM card /phone or copy to file.

Send business card: You can send contact by different methods.

Add to Blacklist: Add the current number to the blacklist.

Add to Whitelist: Add the current number to the white list.

Mark several: You can mark several contacts.

Backup and Restore: To backup or restore PHB and Vcard.

Phonebook settings: To set the Phonebook.

Call logs

In this function menu, you can check the All calls, Dialed calls, Received calls, Missed calls, and You can perform the following operations:

View: To check the call history.

Call: To call the Dialed calls, Received calls or Missed calls.

Send text message: Send SMS to the Dialed calls, Received calls or Missed calls.

Send multimedia message: Send MMS to the Dialed calls, Received calls or Missed calls.

Save to Phonebook: You can add the number to the phonebook or replace existing contacts.

Add to Blacklist: Add the number of the Dialed calls, Received calls or Missed calls to the Blacklist.

Add to Whitelist: Add the number of the Dialed calls, Received calls or Missed calls to the Whitelist.

Edit before call: Edit the number before you call

Delete: Delete the current call history.

Delete all: Delete all the call history.

Mark several: You can mark several call history.

Advanced: Including three options: Call timers/Call cost/GPRS counter.

File manager

Press left key option to enter functional menu, the following options are available:

- Open: See the files in the different folders of your phone
- Format: To format the folder.
- Details: To view the Memory status of the Memory card.

Camcorder

The built-in camera allows you to take photos and adjust the camera settings. The options menu

contains the following choices:

- EV: Set EV value.
- Switch to: Switch phone to photo album or video recorder.
- Capture mode: Set capture mode.
- Scene mode: To set the scenario mode of the camera.
- Image size: Set the image size.
- Self-timer: Set self-timer value.
- White balance: To adjust the white balance (E.g. Daylight, Auto etc.).
- Effects: Select the effect kind.
- Adv. Settings: Select to open many advantage setting items.

Image Viewer

The options for image viewer are as follows:

- View: To view a photo.
- Image information: You can view the image information.
- Browse style: To select the mode for browsing photos.
- Send: Transform the photos by different ways, such as multimedia message or via Bluetooth.
- Use as: This photo can be used as wallpaper.
- Rename: To rename the selected image or photo.
- Delete: To delete the selected photo.
- Sort by: To sort photos by the desired method.
- Storage: Allows you to set the location of the photos.

Audio Player

This phone comes with an inbuilt audio player that plays all your favorite songs. It gives you a host of

setting options to make your listening experience interesting.

1. Play: To start playing the audio file.
2. Details: To show the details of the selected file.
3. Refresh list: To refresh the audio file list.
4. Settings: To set parameters for audio playing.

Video Player

The Video Player plays all your video files stored in the phone (Phone Memory or on the Memory Card).

The video player gives you the following options:

1. Play: To start playing the video file.
2. Send: Send the video via Bluetooth or MMS.
3. Rename: To rename the video.
4. Delete: To delete the video.
5. Sort by: To sort videos by the desired method.
6. Storage: Allow you to set the location of the videos.

Sound Recorder

You can record sound/voice on your phone. Just select sound recorder, go to options and press “New record”. Select Stop to save it. Select pause to ‘pause’ the recording and ‘continue’ to resume the recording.

FM Radio

- Channel list: List out all the current channels. You can enter channel list, edit it and display the searched channel list.
- Manual input : Input the desired broadcasting channel manually
- Auto Search: Search and create the channel’s list automatically.
- Settings: To set some parameters of FM.

- Record: To record the current program being played on the radio.
- File list: To view the list of recorded files.

Messaging

Your phone supports various messaging services. You can create, send, receive, edit and organize text/multimedia messages.

Messages contain the following folders:

- Write Message: On selecting Write Message, you can input the contents of the message using different input methods.
- Conversations: All the received and sent messages stored in conversations.
- Drafts: You can save a message you edit in the drafts.
- Broadcast messages: Broadcast message is a service provided by the network operator to send messages such as weather forecast, traffic status, etc. to all GSM subscribers in a specific area.
- Templates: Templates stores 10 preloaded/pre-written text messages for ready usage.
- Message Settings: Message settings store all the different settings responsible for sending and receiving messages.

Browser

The following options are available in the Browser menu:

- a. Homepage: Start a connection to the selected URL set.
- b. Bookmarks: Access or edit a bookmark.
- c. Search or input URL: Enter the address.
- d. Recent pages: Browse a saved URL.
- e. Settings: Set parameters of WAP browser. Please consult your network operator for details of the parameters

Bluetooth

The following options are available in the Bluetooth menu:

1. Power: On/Off
2. Visibility: On/Off
3. My device: Inquiry new device or display paired devices and take the options.
4. Search audio device: Search for audio devices.
5. My name :You can change the name of the Bluetooth.
6. Advanced :Configure the settings of Bluetooth, For example, Audio path, storage etc.

Calendar

You can use the calendar to keep track of important meetings. After entering the calendar function menu you can select year, month and date using direction keys. On a selected date you can select to view:

- View :To view and set the schedule of a day.
- View all: To view the schedule of all day.
- Add event: You can add several events to the date.
- Delete event: You can delete All /overdue/Specific period event.
- Jump to date: To input the date to enter the calendar, then move the cursor to the specified date.
- Go to today: Go to check today.
- Go to weekly view: Go to view the calendar events in weekly style.
- Start of week: You can select from Sunday or Monday.

Alarm

The Alarm can be set to ring at a specific time on several days. There are five different default alarms. You can set these alarms to alarm you at different time in specific day(s) of a week.

To set an alarm:

1. Press edit to enter alarm settings menu.
2. Select edit option using up and down direction keys
 - ON/OFF: Select alarm on or off using left and right direction key
 - Alarm time: Input alarm time
 - Repeat Setting: Press navigation keys to select alarm types which consists of one time, everyday and custom.
 - Alarm tone: You can select the alarm tone.
 - Alert Type: To select between Ring only/Vib and ring, Vib only.

Settings

Under settings, the phone gives you the option to change the settings for various features of the phone.

The following list is available in Settings:

Phone Settings

You have following options listed under phone setup:

Time and date: Let you set the Time and date on the phone.

Schedule power on/off: Set scheduled power on/off time.

Language: To select language for the phone.

International keyboards: This enables you to set international keyboards.

Font Size: Set title and list font size.

Widget manager: Manager your widgets.

Shortcut manager: Manager your shortcuts.

Encoding: Select encoding kind.

Display: Under Display setup, you can set wallpaper, menu page transition, lock screen image, screen auto lock and google search hint.

Auto update time: You can select off / first confirm / on.

Flight mode: You can select normal mode or flight mode.

UART settings: You can select UART 1 or UART 2.

Misc. settings: Set LCD backlight.

Network Settings

Network setup gives the user the ability to select a desired network and addition of a new network to the network list. The network setup gives you the follow options:

SIM1/2 network settings:

1. Network Selection (Automatic)
2. Preferences: Will list down all the network IDs (depending on the SIM card used)

GPRS transfer pref.:

Including two options: Data prefer and Call prefer.

Security Settings

Under Security Setup, you can change the security settings of SIM1 or SIM2.

SIM1/2 Security Settings:

- PIN Lock: PIN Lock protects illegal usage of the SIM card.
- Change PIN: You can change the PIN password.
- Change PIN2: You can change the PIN2 password

Phone security: Enables you to lock/unlock your phone with a password.

Connectivity

Choose the phone networks.

Notification settings

Set notification service on / off. You can also set notification of messaging, call logs and downloads.

Call Settings

Include SIM1 call settings, SIM2 call settings and advanced settings.

Restore Factory Settings

Selecting this option will ask you to enter the password to restore the phone to factory settings. The default password is '1122'.

WARNINGS AND NOTES

Operational Warnings

IMPORTANT INFORMATION ON SAFE AND EFFICIENT OPERATION. Read this information before using your phone. For the safe and efficient operation of your phone, observe these guidelines:

Potentially explosive at atmospheres: Turn off your phone when you are in any areas with a potentially explosive atmosphere, such as fueling areas (gas or petrol stations, below deck on boats), storage facilities for fuel or chemicals, blasting areas and areas near electrical blasting caps, and areas where there are chemicals or particles (Such as metal powders, grains, and dust) in the air.

Interference to medical and personal Electronic Devices: Most but not all electronic equipment is shielded from RF signals and certain electronic equipment may not be shielded against the RF signals from your phone.

Audio Safety: This phone is capable of producing loud noises which may damage your hearing. When using the speaker phone feature, it is recommended that you place your phone at a safe distance from your ear.

Other Media Devices, hospitals: If you use any other personal medical device, consult the manufacture of your device to determine if it is adequately shielded from external RF energy. Your physician may be able to assist you in obtaining this information. Turn your phone OFF in health care facilities when any regulations posted in these areas instruct you to do so. Hospitals or health care facilities may be using equipment that could be sensitive to external RF energy.

Product statement on handling and use: You alone are responsible for how you use your phone and any consequences of its use.

You must always switch off your phone wherever the use of a phone is prohibited. Use of your phone is subject to safety measures designed to protect users and their environment.

Always treat your phone and its accessories with care and keep it in a clean and dust-free place

Do not expose your phone or its accessories to open flames or lit tobacco products.

Do not expose your phone or its accessories to liquid, moisture, or high humidity.

Do not drop, throw, or try to bend your phone or its accessories

Do not use harsh chemicals, cleaning solvents, or aerosols to clean the device or its accessories.

Do not attempt to disassemble your phone or its accessories; only authorized personnel must do so.

Do not expose your phone or its accessories to extreme temperatures, minimum 32 and maximum 113 F degrees (0 to 45 C degrees).

Battery: Your phone includes an internal lithium-ion or lithium-ion polymer battery. Please note that use of certain data applications can result in heavy battery use and may require frequent battery charging. Any disposal of the phone or battery must comply with laws and regulations pertaining to lithium-ion or lithium-ion polymer batteries.

Faulty and damaged products: Do not attempt to disassemble the phone or its accessory. Only qualified personnel must service or repair the phone or its accessory. If your phone or its accessory has

been submerged in water, Punctured, or subjected to a severe fall, do not use it until you have taken it to be checked at an authorized service center.

DECLARATION OF CONFORMITY

NO.1337-25.11.2014

We, SC VISUAL FAN SRL, importer located in Brasov, 61 Brazilor STR., registered at the Commerce Chamber Brasov no. J08/818/2002, CUI 14724950, assures, guarantee and declare on our own responsibility, in accordance with art.4 from HG nr. 1.022/2002 regarding the statute of the products and services that can jeopardize life, health, work security and environmental protection, that: The product L5 Easy– mobile phone ALLVIEW brand - and the accessories that came with the product: 220V charger, headphones and battery don't jeopardize life, health, work security and environmental protection and they are according to:

-Directive. 2011/65/EU regarding the restriction of use of certain substances
in electrical and electronic equipment.

- The Stipulations of HG nr.982/2007 witch transpose the essential requirements specified in Direction 2004/108/CE, regarding electromagnetically compatibility;

- The Direction regarding the low voltage equipment users assurance 73/32/CEE, modified by Direction 93/68/CEE (HG 457/2003) and tests EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006, EN 55020:2007, EN 610000-3-2:2006, EN 61000-3-3:1995+A1:2001+A2:2005;

- The Direction regarding the radio and telecommunication equipments R&TTE 1999/5/CE (HG 88/303).

- The safety requirements of the European Directive 2001/95/EC and of EN standards 60065:2002/A12:2011 and EN 60950-1:2006/A12:2011, of the decibels level emitted by the sold devices.

The Product described upstairs in this Declaration and all the accessories are according to the next standards:

- Health EN 50360, EN 50361;
- Safety EN 6095-1;
- EMC EN 301 489-1-7/17;
- Radio spectrum EN 301511 EN 300328;

After the performed tests emerge that the samples comply with the upstairs specification, as the test results show. Documentation is stored on VISUAL FAN LTD - Brasov, 61 Brazilor STR.

Also available on web: www.allviewmobile.com

CE 2200

SAR value: 0,788W/kg

Director
Gheorghe Cotuna



Allview L5 Easy

Manual de utilizare

MASURI DE SIGURANTA

IMPORTANT! Va rugam sa cititi cu atentie aceste instructiuni si urmati-le implicit, în caz de situații periculoase.

Siguranta in conducere: Este recomandat sa nu folositi telefonul mobil in timp ce conduceti. Daca trebuie sa-l folositi, intotdeauna folositi sistemul de “Maini libere” cand conduceti.

Inchideti telefonul mobil cand sunteti in avion

Interferentele cauzate de telefoanele mobile afecteaza siguranta aviatiei, si, astfel, este ilegal sa-l folositi in avion. Va rugam asigurati-va ca telefonul mobil este oprit atunci cand sunteti in avion.

Inchideti telefonul mobil in zona de operatii de sablare.

In spital: Atunci cand folositi telefonul intr-un spital, trebuie sa va supuneti normelor relevante specificate de catre spital. Orice interferenta cauzata de echipamentele wireless poate afecta performantele telefonului.

Service-uri aprobate: Numai service-urile aprobate pot repara telefoanele mobile. Daca desfaceti telefonul si incercati sa-l reparati singuri veti pierde garantia produsului.

Accesorii si baterii: Numai accesoriile si bateriile aprobate de producator pot fi folosite.

Apeluri de urgenta: Asigurati-va ca telefonul este pornit si activat daca doriti sa efectuati un Apel de Urgenta la 112, apasati tasta de apel si confirmati locatia, explicati ce s-a intamplat si nu inchideti convorbirea.

Bateria si incarcarea bateriei: Se recomanda incarcarea completa a bateriei inainte de prima utilizare a dispozitivului. Nu expuneti bateria la temperaturi mai mari de +40°C. Nu aruncati bateria in foc sau la intamplare. Returnati bateriile defecte la furnizor sau la centrele speciale ptr.colectarea bateriilor defecte.

Atentie: Nu ne asumam responsabilitatea pentru situatiile in care telefonul este folosit in alt mod decat cel prevazut in manual.

Compania noastra isi rezerva dreptul de a aduce modificari in continutul manualului fara a face public acest lucru. Aceste modificari vor fi afisate pe siteul companiei la produsul la care se aduc modificari.

Continutul acestui manual poate fi diferit de cel existent in produs. In acest caz ultimul va fi luat in considerare.

PRIMA UTILIZARE

Nota instalare baterie

Inainte de a scoate bateria, asigurati-va ca deja ati oprit telefonul.

Instalare sau schimbare cartele SIM

1. Inainte de schimbarea cartelei SIM, asigurati-va ca ati oprit telefonul si ati scos bateria.
2. Introduceti cartela SIM cu suprafata contactelor aurite in jos.

Incarcarea bateriei

1. Inainte de incarcarea bateriei, asigurati-va ca bateria este introdusa corect in telefon.
2. Conectati mufa incarcatorului la conectorul telefonului, apoi conectati incarcatorul la priza de 220V.
3. Daca telefonul este oprit oprit in timpul incarcarii, indicatorul de incarcare este afisat pe ecran. Daca telefonul este pornit, acesta poate fi folosit in timpul incarcarii. Cand bateria este complet incarcata, indicatorul de incarcare este plin. La prima folosire a telefonului, va rugam descarcati, apoi incarcati complet bateria. Repetati acest proces de 3 ori pentru a atinge performanta maxima a bateriei.
4. Daca telefonul nu a fost utilizat pentru o perioada lunga de timp si bateria este complet descarcata, este posibil ca ecranul sa ramana inchis in primele minute ale incarcarii.

APELARE

Taste

Blocare tastatura: apasati tasta Inchidere apel, apoi selectati "Da"

Deblocare tastatura: Unlock Keypad: Press Navigation key then there are 3 choices, press Up key just unlock keypad, press Left key unlock keypad and enter dialer function, press Right key unlock keypad and enter messaging function.

Tasta * si tasta #:

Funcțiile pot varia in functie de context:

- In introducere text, apasati "*" pentru simboluri si "#" pentru a comuta metodele de introducere.
- In modul; stand-by, tineti apasata tasta "#" pentru a comuta in modul Silentios.
- In modul stan-by si in modul de apelare, tineti apasata tasta "*" pentru introducerea caracterelor +,

P sau W.

Meniu principal

Cand apasati butonul Meniu, veti accesa meniul principal al telefonului. Apasati butoanele de navigare pentru selectarea diferitelor aplicatii.

Apelare

Efectuarea unui apel:

1. Din modul stand-by, tastati numarul de telefon. Daca doriti sa modificati numarul, apasati butoanele stanga-dreapta pentru a muta cursorul si apasati Stergere.

2. Apasati tasta Apelare pentru a initia apelul.

Apelarea unui numar din Agenda:

Puteti accesa lista contactelor din meniul principal, tastati prima litera a contactului dorit. Alegeti numarul si apasati butonul de apelare.

Apelare din lista de apeluri efectuate, primite sau nepreluare:

1. Din modul stand-by, apasati butonul de apelare pentru afisarea listei de apeluri.
2. Alegeti un numar si apasati tasta de apelare.

Apelarea folosind meniul:

1. Din modul stand-by, accesati meniul de aplicatii si deschideti Lista de apeluri.
2. Alegeti un numar din apelurile efectuate, nepreluare sau primite.
3. Apasati butonul de apelare pentru initierea apelului.

Preluare apel

Apasati butonul de apelare pentru preluarea unui apel.

Optiuni apelare

Unele optiuni sunt permise sau restrictionate de catre operatorul de telefonie mobila. In timpul apelului apasati Optiuni si alegeti una din optiunile disponibile:

Punere in asteptare: pauza apel.

Incheiere apel unic: incheiere apel.

Apel nou: initiere apel nou.

Agenda: vizualizare lista de contacte.

Istoric apeluri: afisare lista de apeluri.

Mesaje: To explore the Messaging Menu.

Inregistrare audio: inregistrare sunet.

Fara sunet: dezactivare microfon.

DTMF (Dual-tone Multi-frequency): activare/dezactivare.

Volum: ajustare volum in casca.

METODA DE INTRODUCERE TEXT

Pe scurt:

Metodele de introducere disponibile sunt: abc, es, ro.

Definirea tastelor:

Tasta stanga: Intrare sau OK.

Tasta dreapta: Inapoi sau Renuntare.

Taste de navigare: Mutare cursor sau selectare cuvant/optiune.

Tasta #: Comutare metode de introducere.

Tastele 2-9: Introducere caractere.

Tasta *: Introducere semne de punctuatie.

LISTA FUNCTII

Agenda

Puteti salva contacte pe cartela SIM sau in telefon, depinzand de memoria disponibila. Puteti efectua

urmatoarele operatii:

Vizualizare: detalii contact

Trimitere mesaj.

Trimitere mesaj multimedia.

Apelare.

Editare.

Stergere.

Copiere: Pentru copierea unui contact din telefon in cartela SIM sau invers.

Mutare: Pentru mutarea unui contact din telefon in cartela SIM sau invers.

Expediere: Puteti trimite datele de contact.

Adaugare la lista neagra.

Adaugare in lista alba.

Marcare.

Copie de rezerva si restaurare.

Setari agenda.

Jurnal de apeluri

Aici puteti verifica o lista completa a apelurilor primite, efectuate sau nepreluete. Optiuni disponibile:

Vizualizare.

Apelare: apelare din lista de apeluri.

Expediere mesaj SMS.

Expediere mesaj MMS.

Salvare in agenda: salvare ca intrare noua sau modificare contact deja existent.

Adaugare la lista neagra.

Adaugare la lista neagra.

Editare inainte de apel.

Stergere.

Delete totala.

Marcare.

Avansat: include contori de apel, costuri si contori GPRS.

Administrator fisiere

Optiuni disponibile:

- Deschidere: Vizualizare foldere din telefon.
- Format.
- Detalii: Vizualizare memorie disponibila.

Camera

Aplicatia va permite efectuarea de fotografii si inregistrari video. Optiuni disponibile:

- EV.
- Comutare la: album foto sau inregistrare video.
- Mod de captare: normal sau instantanee neintrerupte.
- Mod scena: automat sau noapte.
- Dimensiune imagine.
- Autodeclansator
- Balanta de alb.
- Efecte.
- Setari avansate.

Imagini

Optiuni disponibile:

- Vizualizare.
- Informatii imagine.
- Stil rasfoire.
- Expediere.
- Utilizare ca: fundal de ecran principal sau fundal ecran de blocare.
- Redenumire.
- Stergere.
- Sortare dupa: nume, tip, ora, dimensiune.
- Memorare: telefon sau card de memorie.

Player audio

Telefonul are integrat un player audio pentru redarea fisierelor de muzica. Optiuni disponibile.

1. Redare.
2. Detalii.
3. Reimprospatare lista.
4. Setari.

Player video

Telefonul are integrat un player video pentru redarea fisierelor video. Optiuni disponibile.

7. Redare.
8. Expediere.
9. Redenumire.
10. Stergere.

11. Sortare.

12. Memorare.

Inregistrare audio

Permite inregistrarea audio. Accesati aplicatia de inregistrare, apasati Optiuni-> Inregistrare noua. Apasati Stop pentru salvare. Apasati Pauza pentru a opri temporar inregistrarea si Continuare pentru a relua.

FM Radio

- Lista canale: Afisare lista canale. Puteti introduce, edita si afisa canalele cautate.
- Introducere manuala
- Cautare automata
- Setari
- Inregistrare
- Lista fisiere

Mesagerie

Puteti crea, trimite, receptiona si organiza mesaje text si multimedia.

Optiuni disponibile:

- Creare mesaj
- Conversatii: vizualizarea conversatiilor.
- Schite: puteti salva mesajele pentru editare sau expediere ulterioara.
- Difuzare mesaje
- Mesaje predefinite
- Setari mesaje

Browser

Optiuni disponibile:

- f. Pagina acasa
- g. Marcaje
- h. Cautare sau introducere URL
- i. Recente
- j. Setari: parametri WAP. Consultati operatorul pentru detalii si parametri WAP.

Bluetooth

Optiuni disponibile

1. Pornire/oprire
2. Vizibilitate: pornit/oprit
3. Dispozitivele meu: gestionare dispozitive cuplate
4. Cautare dispozitiv audio: Search for audio devices.
5. Denumire: setati denumirea bluetooth a telefonului.
6. Avansat: configurare setari avansate de bluetooth.

Calendar

Optiuni disponibile

- Vizualizare
- Vizualizare toate
- Adaugare eveniment
- Stergere eveniment
- Salt la data
- Salt la astazi
- Vizualizare pe saptamana
- Inceputul saptamanii.

Alarma

Pentru setarea alarmei:

3. Selectati una din alarmele predefinite
4. Folositi tastele de navigare sus-jos pentru setarea optiunilor
 - Pornit/Oprit
 - Ora
 - Setare repetare
 - Ton alarma
 - Tip alerta.

Setari

Din Setari aveti posibilitatea de a modifica diferite configurari ale dispozitivului dumneavoastra.

Optiuni disponibile:

Setari telefon: optiuni disponibile:

Data si ora: permite setarea datei si orei.

Programare pornire/oprire: setarea orei pentru pornire/oprire automata.

Limba: selectare limba telefon.

Tastatura internationala: configurarea tastaturilor internationale.

Marime text: setarea dimensiunii textului.

Manager Widget: gestionare widget-uri.

Manager scurtaturi: gestionare scurtaturi.

Codare: selectare modalitate de codare.

Afisare: setati imaginea de fundal, tranzitia ecranelor din meniu, imaginea ecranului de blocare.

Auto actualizare: puteti activa, dezactiva sau cu confirmare.

Mod avion.

Setari UART: selectati UART 1 sau UART 2.

Alte setari: setare luminozitate LCD.

Setari Retea

Optiuni disponibile:

Setari retea SIM1/2:

1. Selectare retea (Automatic)
2. Preferinte: se va afisa o lista a tuturor retelelor disponibile.

Preferinta transfer GPRS:

Include doua optiuni: Preferinta date si Preferinta apel.

Securitate

Setari de securitate SIM1/2:

- Blocare PIN.
- Schimbare PIN: modificare cod PIN.
- Schimbare PIN2: modificare cod PIN2.

Securitate telefon: permite blocare/deblocare telefonului.

Conectivitate

Selectare retele.

Setari notificari

Setare servicii de notificare ca pornite/oprite.

Setari apelare

Include setari avansate pentru apelare de pe SIM1/2

Revenire la setari de fabrica

Selectarea acestei optiuni solicita introducerea codului de siguranta al telefonului. Codul implicit este “1122”.

DE LUAT IN CONSIDERARE

Atentionari de operare

IMPORTANT!. Cititi aceste informatii inainte de utilizarea telefonului:

Posibilitate de explozie in anumite zone: Opriti telefonul mobil cand va aflati in zone cu potential inflamabil ca statii de alimentare cu combustibil, punti ale navelor, depozite de substante inflamabile, instalatii de sablare.

Interferente cu aparate medicale si dispozitive electronice: Majoritatea, dar nu toate dispozitivele electronice sunt ecranate impotriva semnalelor radio.

Siguranta audio: Acest telefon poate reproduce sunete puternice care va pot afecta auzul. Cand folositi telefonul in modul Difuzor, se recomanda amplasarea aparatului la o distanta rezonabila, de ureche.

Alte dispozitive medicale: Daca folositi un aparat medical personal, consultati fabricantul pentru obtinerea informatiilor referitoare la ecranajul aparatului. Opriti telefonul in spitale sau in unitati de sanatate in care se impune acest lucru.

Instructiuni de manevrare si utilizare: Sunteti responsabil pentru modalitatea in care utilizati telefonul. Trebuie sa opriti telefonul in zonele in care este interzisa utilizarea acestor dispozitive.

Feriti telefonul de praf si umezeala sau murdarie.

Nu apropiati telefonul sau accesoriile lui de foc.

Nu scapati, aruncati sau indoiti telefonul sau accesoriile lui.

Nu folositi solventi, aerosoli sau chimicale pentru curatarea telefonului.

Nu incercati sa dezasamblati telefonul sau accesoriile lui; doar personalul calificat poate efectua astfel de operatiuni.

Bateria: Telefonul include o baterie interna cu litiu-ion sau cu litiu-polimer. Unele aplicatii necesita o cantitate mare de energie ceea ce va duce la o descarcare mai rapida a bateriei. Depozitarea telefonului sau a bateriei trebuie sa se efectueze conform legislatiei referitoare la bateriile cu litiu-ion sau litiu-polimer.

Produce defecte: Nu dezasamblati personal telefonul sau accesoriile lui. Doar personalul calificat poate efectua operatiuni de reparatii. Daca telefonul a fost udat, lovit sau crapat, nu incercati sa il porniti pana la vizitarea unui centru de reparatii autorizat.

DECLARATIE DE CONFORMITATE

NR.1333-25.11.2014

Noi Visual Fan SRL, cu sediul social in Brasov, Str Brazilor nr61, 500313 Romania, inregistrata la Reg. Com. Brasov sub nr. J08/818/2002, CUI RO14724950, in calitate de importator, asiguram, garantam si declaram pe proprie raspundere, conform prevederilor art. 4 HG nr.1.022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata sanatatea, securitatea muncii si protectia muncii ca produsul L5 Easy telefon mobil marca ALLVIEW, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este in conformitate cu:

- Directiva nr. 2011/65/UE privind restrictiile de utilizare a anumitor substante periculoase in echipamentele electrice si electronice.
- Directiva privind echipamente radio si de telecomunicatii R&TTE 1999/5/CEE (HG 88/303)
- Directiva privind asigurarea utilizatorilor de echipamente de joasa tensiune 73/32/CEE , modificata de Directiva 93/68/CEE (HG457/2003)
- Directiva cu privire la compatibilitatea electromagnetica 89/336/CEE, modificate de Directiva 92/31/CEE si 93/68/CEE (HG497/2003)
- Cerintele de siguranta ale Directivei Europene 2001/95/EC si a standardelor EN 60065:2002/A12:2011 si EN 60950-1:2006/A12:2011, referitor la nivelul de decibeli emis de aparatele comercializate.

Produsul a fost evaluat conform urmatoarelor standarde:

- Sanatate EN 50360, EN 50361
- Siguranta EN 6095-1
- EMC EN 301 489-1/-7/-17
- Spectru radio EN 301511, EN 300328

Produsul are aplicat marcajul CE.

Procedura de evaluare a conformitatii a fost efectuata in conformitate cu prevederile Anexei II a HG nr. 88/2003, documentatia fiind depozitata la SC Visual Fan SRL, Brasov str. Brazilor nr.61, 500313.

Declaratia de conformitate este disponibila la adresa www.allviewmobile.com

CE 2200

Valoare SAR maxim: 0,788W/kg

Director
Gheorghe Cotuna



Allview L5 Easy

Podręcznik użytkownika

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Prosimy zapoznać się uważnie z niniejszymi wskazaniem oraz wykonać wszystkie zalecenia. Nie stosowanie się do niniejszej instrukcji może być niebezpieczne lub nielegalne.

WYŁĄCZ TELEFON W SZPITALU

Kiedy używasz telefonu komórkowego na terenie szpitalu, przestrzegaj obowiązujących tam zasad. Jakiegokolwiek zakłócenia spowodowane siecią bezprzewodową, mogą wpłynąć negatywnie na działanie aparatury medycznej.

Trzymaj urządzenie z dala od dzieci, ponieważ mogą pomylić go z zabawką i zrobić sobie krzywdę.

W żaden sposób nie modyfikuj telefonu na własną rękę.

Ostrzeżenie!

Używaj tylko autoryzowanych części zamiennych. W przeciwnym razie możesz spowodować uszkodzenie telefonu. Pamiętaj, że gwarancja obejmuje tylko oryginalne części, pochodzące od producenta.

WYŁĄCZ TELEFON NA STACJI BEZNYNOWEJ

Nie używaj telefonu na stacji benzynowej, w pobliżu zbiorników paliwa lub substancji chemicznych.

KARTY SIM I KARTY SD SĄ PRZENOŚNE

Chroń dzieci przed dostępem do małych elementów.

Uwaga: Karta SD może być używana jako karta pamięci; wymagany jest przewód USB.

AKUMULATOR

Nie niszczyć akumulatora. Każda ingerencja może być niebezpieczna i wywołać pożar. Nie narażaj akumulatora na bezpośredni kontakt z ogniem!

Kiedy akumulator nie nadaje się do użytku, umieść go w specjalnym kontenerze.

Nie otwieraj akumulatora.

Nie używaj wadliwego akumulatora lub ładowarki.

UŻYWAJ SPRZĘTU I CZĘŚCI POCHODZĄCYCH WYŁĄCZNIE OD PRODUCENTA

Korzystaj jedynie z autoryzowanego sprzętu i części, w przeciwnym razie użytkowanie urządzenia może być niebezpieczne.

BEZPIECZEŃSTWO PODCZAS PROWADZENIA POJAZDU

Jeżeli musisz skorzystać z urządzenia podczas prowadzenia pojazdu, zjedź z drogi lub zaparkuj.

Jeżeli koniecznie musisz skorzystać z urządzenia podczas prowadzenia pojazdu, użyj zestawu

głośnomówiącego.

ZAKŁÓCENIA

Wszystkie urządzenia bezprzewodowe mogą powodować zakłócenia, wpływające na wydajność urządzenia.

WYŁĄCZ TELEFON W SAMOLOCIE

Zakłócenia spowodowane telefonią komórkową mają negatywny wpływ na bezpieczeństwo lotu.

Uwaga: Nie odpowiadamy za sytuacje, kiedy telefon jest używany niezgodnie z przeznaczeniem opisanym w niniejszym podręczniku. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia zmian w treści podręcznika, bez podania tego do wiadomości publicznej.

POCZĄTEK UŻYTKOWANIA

Montaż akumulatora

Przed montażem lub wymianą akumulatora upewnij się, że telefon jest wyłączony.

Instalacja lub zmiana karty SIM

1. Przed zmianą karty SIM upewnij się, że telefon został wyłączony, a akumulator wyjęty.
2. Włóż kartę SIM złotymi stykami skierowanymi do dołu.

Ładowanie akumulatora

1. Przed rozpoczęciem ładowania upewnij się, że akumulator jest poprawnie zamontowany.
2. Podłącz przewód ładowarki do złącza ładowania telefonu, a następnie podłącz ładowarkę do gniazdka sieciowego.
3. Jeżeli podczas ładowania telefon jest wyłączony, wskaźnik ładowania wyświetla się na ekranie. Jeżeli podczas ładowania telefon jest włączony, możesz go używać. Gdy akumulator jest w pełni naładowany, wskaźnik ładowania na ekranie jest pełny i jego napełnianie zatrzymuje się. Podczas pierwszego użytkowania urządzenia, całkowicie je rozładuj, a następnie naładuj do pełna. Powtórz ten proces trzy razy, aby osiągnąć pełną wydajność akumulatora.
4. Gdy nie korzystasz z urządzenia przez dłuższy czas, akumulator może mieć bardzo niski poziom naładowania. Z tego powodu, podczas ładowania, na początku przez chwilę ekran będzie czarny, a dopiero po jakimś czasie wyświetli się wskaźnik ładowania.

Uwaga: Aby uniknąć uszkodzenia telefonu, nie wyciągaj akumulatora podczas ładowania

POŁĄCZENIA

Objaśnienie funkcji

Odblokowanie klawiatury: Naciśnij przycisk „odblokuj”, następnie „*” na klawiaturze telefonu. Klawiatura zostanie odblokowana.

* Przycisk # i * : Funkcje różnią się w zależności od sytuacji:

- Podczas wprowadzania wiadomości, naciśnij „*”, aby otworzyć listę dostępnych symboli.
- Podczas wprowadzania wiadomości, naciśnij „#”, aby zmienić metodę wprowadzania.
- W trybie czuwania, naciśnij i przytrzymaj “#”, aby przełączyć telefon w tryb cichy.
- W trybie czuwania i wybierania, naciśnij i przytrzymaj „*”, aby uzyskać symbol „+” , „P” lub „W”

Menu główne

Po naciśnięciu przycisku „Menu”, możesz przejść do menu głównego telefonu. Przemieszczaj się po nim, naciskając przyciski nawigacji: „prawo”, „lewo”, „góra”, „dół”.

Wykonywanie połączeń

Nawiązywanie połączeń poprzez wybieranie numeru:

1. . W trybie gotowości: wpisz numer telefonu. Jeśli chcesz edytować numer, naciśnij przyciski “prawo” lub “lewo” lub naciśnij “wyczyść”, aby usunąć numer. Przyciśnij i przytrzymaj „wyczyść”, aby usunąć wszystkie wpisy
2. Naciśnij przycisk słuchawki, aby wykonać połączenie. Możesz zrobić to przy użyciu książki telefonicznej:

Możesz przejść do książki telefonicznej z menu, wybrać lub wpisać literę, aby znaleźć kontakt.

Wybierz numer i naciśnij przycisk słuchawki, aby zadzwonić.

Połączenia przychodzące, połączenia nieodebrane:

1. W trybie gotowości naciśnij przycisk słuchawki, aby zobaczyć listę połączeń.
2. Wybierz numer i naciśnij przycisk słuchawki, aby zadzwonić.

Dzwonienie przy użyciu menu:

1. W trybie gotowości, wybierz menu, a następnie Centrum połączeń.
2. Wybierz numer spośród połączeń nieodebranych, wybieranych numerów i połączeń przychodzących.
3. Wybierz numer i naciśnij przycisk słuchawki, aby wykonać połączenie.

Odbieranie połączeń przychodzących

Naciśnij przycisk słuchawki, aby odebrać połączenie przychodzące.

Opcje dzwonienia

Niektóre z tych funkcji wymagają wykupienia abonamentu u operatora. Podczas rozmowy, Naciśnij->

Opcje i wybierz jedną z następujących opcji:

Wstrzymaj: Wstrzymaj rozmowę.

Koniec połączenia: Koniec obecnego połączenia.

Nowe połączenie: Aby nawiązać nowe połączenie.

Książka telefoniczna: Tak samo jak w przypadku książki telefonicznej w menu funkcji.

Historia połączeń: Tak samo jak w przypadku historii połączeń w menu funkcji

Wiadomości: Aby sprawdzić menu Wiadomości.

Rejestrator dźwięku: Nagrywanie dźwięku

Kontakty

Możesz zapisać kontakty w telefonie i na karcie SIM.; uzależnione jest to od pojemności pamięci.

Po wybraniu kontaktu, możesz wykonać następujące operacje:

Podgląd: Wyświetla kontakty.

Wyślij SMS: Wysyła wiadomość tekstową na wybrany numer.

Wyślij MMS: Wysyła wiadomość tekstową na wybrany numer.

Zadzwoń: Dzwoni na wybrany numer.

Edytuj: Edytuje bieżący kontakt.

Usuń: Usuwa bieżący kontakt.

Kopiuj: Kopiuje kontakt z telefonu na kartę SIM i odwrotnie.

Przenieś: Przenosi kontakty z telefonu na kartę SIM i odwrotnie.

Wyślij wizytówkę: Możesz przesłać kontakt drugiej osobie.

Dodaj do czarnej listy: Dodaj wybrany numer na czarną listę.

Dodaj do białej listy: Dodaj wybrany numer do listy zaufanych

Oznacz kilka: Możesz zaznaczyć kilka kontaktów.

Tworzenie kopii zapasowej i przywracanie: Aby utworzyć kopię zapasową lub przywrócić PHB oraz vCard.

Ustawienia kontaktów: Ustawia książkę telefoniczną.

Centrum połączeń

W tym menu możesz sprawdzić wszystkie połączenia wykonane, odebrane, nieodebrane oraz możesz wykonać następujące operacje:

Podgląd: Możesz sprawdzić historię połączeń.

Połącz: Możesz oddzwonić lub zadzwonić na wybrany numer.

Wyślij SMS: Wyślij SMS na numer wybrany do połączenia, nieodebrany lub odebrany.

Wyślij MMS: Wyślij MMS na numer wybrany, nieodebrany lub odebrany. Zapisz w książce telefonicznej: Możesz dodać numer do książki telefonicznej lub zastąpić już istniejący.

Dodaj do czarnej listy: Dodaj wybrany numer na czarną listę.

Dodaj do białej listy: Dodaj wybrany numer do listy zaufanych

Edycja: Edytuj numer przed wykonaniem połączenia.

Usuń: Usuń historię połączeń.

Oznacz kilka: Możesz zaznaczyć elementy historii połączeń.

Menedżer plików

Naciśnij lewy przycisk, aby wejść w menu, następnie wejdź w Menedżer plików. Dostępne są następujące opcje:

- Otwórz: Możesz zobaczyć pliki w różnych folderach telefonu.
- Format: Sformatuj katalog.
- Szczegóły: Wyświetla stan pamięci na karcie pamięci.

Aparat

Wbudowany aparat umożliwia robienie zdjęć i kręcenie filmów. Aby wejść w aplikację aparatu wejdź w Menu-> Multimedia -> Aparat. Aby dostosować opcje aparatu kliknij Opcje. Menu opcji zawiera:

- EV: ustaw wartość EV
- Przełącz na: Przełącz telefon do albumu fotograficznego lub rejestratora wideo.
- Tryb przechwytywania: Ustaw tryb fotografowania.
- Tryb sceny: Ustaw tryb sceny aparatu fotograficznego.
- Rozmiar obrazu: Ustaw rozmiar obrazu.
- Samowyzwalacz: Ustaw czas po jakim aparat zrobi zdjęcie.
- Balans bieli: Regulacja balansu bieli.
- Efekty: Wybierz rodzaj efektu.
- Ustawienia zaawansowane: Wybierz, aby wybrać ustawienia zaawansowane.

Przeglądarka obrazów

Opcje podglądu obrazu:

- Podgląd: Możesz wyświetlić zdjęcie.
- Informacje o obrazie: Możesz wyświetlić informacje o zdjęciu.
- Wybierz styl: Możesz wybrać tryb do przeglądania zdjęć.
- Wyślij: Przekształć zdjęcia na różne formaty i wyślij je MMSem lub przez Bluetooth.
- Użyj jako: Możesz użyć zdjęcia jako tapety.
- Zmień nazwę: Możesz zmienić nazwę zdjęcia.
- Usuń: Możesz usunąć wybrane zdjęcie.
- Sortuj według: Możesz posortować zdjęcia według wybranej cechy.
- Pamięć: Pozwala ustawić lokalizację zdjęć.

Odtwarzacz audio

Telefon posiada wbudowany odtwarzacz audio.

1. Odtwórz: Kliknij, aby uruchomić odtwarzanie.
2. Szczegóły: Możesz wyświetlić szczegółowe informacje o pliku.
3. Odśwież: Możesz odświeżyć listę plików.
4. Ustawienia: Możesz ustawić parametry dla odtwarzania audio.

Odtwarzacz wideo

Odtwarzacz wideo odtwarza wszystkie pliki wideo zapisane w telefonie (na pamięci telefonu lub karcie SD). Odtwarzacz wideo daje następujące możliwości:

- 1.Odtwórz: Kliknij, aby odtworzyć plik wideo.
- 2.Wyślij: Wyślij plik wideo za pomocą Bluetooth lub MMS.
- 3.Zmień nazwę: Zmiana nazwy pliku wideo.
- 4.Usuń: Kliknij, aby usunąć wideo.
- 5.Sortuj według: Możesz posortować filmy według wybranej cechy.
- 6.Pamięć: Pozwala ustawić lokalizację plików wideo.

Dyktafon

Możesz nagrywać dźwięk / głos w telefonie. Wystarczy wybrać dyktafon, przejść do opcji i nacisnąć przycisk "Nowy zapis". Wybierz „Zatrzymaj”, aby go zapisać. Wybierz "Pauza", aby wstrzymać nagrywanie i "Kontynuuj", aby wznowić nagrywanie

Radio FM

- Lista kanałów: Lista wszystkich aktualnych kanałów. Możesz wpisać listę kanałów, edytować i wyświetlić listę.
- Wprow. ręczne: Wpisz ręcznie nazwę kanału.
- Wyszukaj autom.: Automatyczne wyszukiwanie i tworzenie listy kanałów.
- Ustawienia: Możesz ustawić parametry radia
- Nagraj: Nagrywanie bieżącego programu
- Lista plików: Możesz wyświetlić listę nagranych plików.

WIADOMOŚCI

Telefon obsługuje kilka sposobów przesyłania wiadomości. Możesz tworzyć, wysyłać, odbierać, edytować wiadomości SMS/MMS.

Aplikacja Wiadomości zawiera następujące opcje:

- Napisz wiadomość: Po wybraniu tej opcji, możesz napisać wiadomość.
- Konwersacje: Wszystkie otrzymane i wysłane wiadomości pogrupowane są na rozmowy.
- Robocze: Możesz zapisać wiadomość, którą edytowałeś.
- Wiadomości sieciowe: wiadomości od usługodawców itp.
- Szablony: Możesz skorzystać z 10 szablonów, gotowych do wysłania.
- Ustawienia wiad.: Możesz skorzystać z ustawień wysyłania i odbierania wiadomości.

WYSZUKIWARKA

W menu przeglądarki dostępne są następujące opcje:

- a. Strona główna: Rozpocznij połączenie z wybranym adresem URL.
- b. Zakładki: Możesz edytować zakładki.
- c. Szukaj lub wpisz URL: Wprowadź adres strony.
- d. Ostatnio wyszukiwane: Przeglądaj zapisane adresy URL.
- e. Ustawienia: Możesz ustawić parametry przeglądarki WAP. W celu uzyskania dokładnych informacji na temat parametrów, skontaktuj się ze swoim operatorem sieci

Bluetooth

W menu Bluetooth dostępne są następujące opcje:

1. Zasilanie: wł/wył
2. Widoczność: Włączona/Wyłączona
3. Moje urządzenie: Zapytanie o nowe, powiązane urządzenie.
4. Wyszukaj urządzenie audio: Wyszukiwanie urządzeń audio.
5. Moja nazwa: Możesz zmienić nazwę urządzenia Bluetooth.
6. Zaawansowane: Skonfiguruj ustawienia Bluetooth.

KALENDARZ

Możesz skorzystać z kalendarza, aby na bieżąco śledzić wszystkie terminy. Po wejściu do menu funkcji kalendarza możesz wybrać rok, miesiąc i dzień za pomocą przycisków kierunkowych.

- Podgląd: Możesz wyświetlić i ustawić harmonogram dnia.
- Pokaż wszystko: Możesz zobaczyć harmonogram całego dnia.
- Dodaj wydarzenie: Możesz dodać kilka wydarzeń do konkretnej daty.
- Usuń wydarzenie: Możesz usunąć wszystkie / zaległe / konkretne wydarzenia.
- Idź do daty: Aby wprowadzić datę, wejdź do kalendarza, a następnie przesunij kursor w określonym terminie.
- Przejdź do dzisiaj: Przechodzi do aktualnej daty.
- Widok tygodnia: Możesz wyświetlić zdarzenia kalendarza tydzień po tygodniu.
- Początek tygodnia: Można wybrać niedzielę lub poniedziałek.

Alarm

Możesz ustawić alarm tak, aby dzwonił o wybranej godzinie w wybrane dni. Istnieje pięć domyślnych alarmów. Możesz je ustawić w różnym czasie, w określonych dniach tygodnia.

- 1 Naciśnij przycisk Edytuj, aby wejść do menu ustawień.
- 2 Wybierz opcję edycji używając przycisków „góra” i „dół”
- 3 Włącz/Wyłącz: Wybierz odpowiednią opcję za pomocą lewego i prawego klawisza kierunkowego.

- 4 . Czas alarmu: Wpisz czas alarmu.
- 5 Powtórz: Naciśnij klawisze nawigacyjne, aby wybrać typ alarmu.
- 6 Dźwięk alarmu: Możesz wybrać dźwięk alarmu.
- 7 Typ alertu: Możesz wybrać wibracje, dzwonek, wibracje i dzwonek.

Ustawienia

W zakładce Ustawienia możesz zmienić różne funkcje telefonu. W Ustawieniach dostępna jest poniższa lista funkcji:

Ustawienia telefonu

Następujące opcje:

Godzina i data: Możesz ustawić czas i datę telefonu.

Planowe włącz/wyłącz. zasilania: Ustaw godzinę o której telefon się wyłączy.

Język: Możesz wybrać język telefonu.

Pref. metoda wprow.: Możesz ustawić język klawiatury.

Rozmiar czcionki: Możesz ustawić wielkość czcionki.

Skróty: Możesz ustawić swoje skróty.

Typ domyślnego szyfrowania: Wybierz rodzaj kodowania.

Wyświetlacz: Możesz ustawić tapetę, wygaszacz, blokadę ekranu, strony przejścia

Tryb lotu: Możesz ustawić tryb samolotowy.

Ustawienia UART: Możesz wybrać UART 1 lub UART 2.

Inne ustawienia: Ustaw podświetlenie wyświetlacza LCD.

Ustawienia sieci

Konfiguracja sieci daje użytkownikowi możliwość wyboru pożądaney sieci i dodanie nowej sieci na liście sieci. Konfiguracja sieci daje ma następujące opcje:

Ustawienia sieci SIM1/SIM2:

1. Wybór sieci (automatyczny)
2. Preferencje: wyświetla wszystkie identyfikatory sieciowe (w zależności od używanej karty SIM)

Ustawienia zabezpieczeń

W tych ustawieniach można zmieniać zabezpieczenia SIM 1 i SIM 2.

Ustawienia zabezpieczeńSIM1/2

- PIN: Kod PIN chroni przed nielegalnym użytkowaniem telefonu.
- Zmień PIN: Możesz zmienić kod PIN.
- Zmień PIN2: Możesz zmienić kod PIN2.

Zabezpieczenie telefonu: Pozwala zablokować / odblokować telefon za pomocą hasła.

Łączność

Wybierz sieć telefoniczną.

Ustawienia powiadomień

Możesz ustawić powiadomienie o wiadomości, dziennik połączeń i pobieranie plików.

Ustawienia Dual SIM

Ta zakładka zawiera ustawienia połączeń SIM1 i SIM2, ustawienia połączeń i zaawansowane

ustawienia.

Przywróć ustawienia

Wybranie tej opcji spowoduje wyświetlenie monitu z prośbą o wprowadzenie hasła, aby przywrócić telefon do ustawień fabrycznych. Domyślne hasło to "1122".

OSTRZEŻENIA I UWAGI

Ostrzeżenia dot. użytkowania

WAŻNE INFORMACJE NA TEMAT bezpiecznej i wydajnej pracy. Przeczytaj przed użyciem telefonu. Dla bezpiecznego i efektywnego działania telefonu, należy przestrzegać następujących zaleceń:

W otoczeniu materiałów wybuchowych: Wyłącz telefon, gdy znajdujesz się w obszarze zagrożonym wybuchem, takim jak stacje tankowania gazu lub benzyny, pod pokładem łodzi, magazyny paliw lub substancji chemicznych, obszary w pobliżu elektrycznych spłonek i obszary, w których znajdują się substancje chemiczne lub cząstki (takie jak proszki metali, ziaren, i pyłu) w powietrzu.

Ochrona słuchu: Ten telefon jest w stanie wygenerować głośne dźwięki, które mogą uszkodzić słuch. Podczas korzystania z funkcji głośnika, zaleca się umieszczenie telefonu w bezpiecznej odległości od ucha.

Inne urządzenia multimedialne, medyczne: W przypadku korzystania z innego osobistego urządzenia medycznego, skonsultuj się z producentem urządzenia w celu określenia, czy jest właściwie zabezpieczone przed oddziaływaniem fal radiowych.

Wyłącz telefon we wszystkich placówkach służby zdrowia. Szpitale i inne placówki służby zdrowia mogą używać aparatury czulej na działanie zewnętrznych fal radiowych

Bezpieczeństwo użytkowania telefonu: Tylko Ty jesteś odpowiedzialny za sposób korzystania z telefonu i za wszelkie konsekwencje wynikające z jego wykorzystania.

Należy zawsze wyłączać telefon, gdy korzystanie z telefonu jest zabronione. Korzystanie z telefonu podlega przepisom bezpieczeństwa mającym na celu ochronę użytkowników i ich otoczenia.

Telefonu należy używać ostrożnie, przechowywać go w czystym i wolnym od kurzu miejscu.

Nie narażaj telefonu i jego akcesoriów na bezpośredni kontakt z ogniem. Nie narażaj telefonu i jego akcesoriów na działanie cieczy, wilgoci lub wysokiej wilgotności.

Nie rzucaj telefonem.

Nie stosuj żrących chemikaliów, rozpuszczalników czyszczących lub aerozoli do czyszczenia urządzenia lub jego akcesoriów.

Nie należy rozmontowywać telefonu ani jego akcesoriów; może to zrobić tylko autoryzowany serwis. Nie narażaj telefonu i jego akcesoriów na działanie wysokich temperatur, minimum 0 i maksimum 45 °C.

Akumulator: Telefon posiada wewnętrzny akumulator litowo-jonowy. Należy pamiętać, że korzystanie z niektórych aplikacji danych może spowodować duże wykorzystanie akumulatora oraz może wymagać jego częstego ładowania.

Produkt wadliwy lub uszkodzony: Nie próbuj rozmontowywać telefonu ani jego akcesoriów. Tylko wykwalifikowany personel może naprawiać telefon i jego akcesoria. Jeśli telefon lub jego akcesoria zostały

zanurzone w wodzie, przedziurawione lub upadły z dużej wysokości, nie używaj ich, dopóki nie zostaną sprawdzone w autoryzowanym serwisie

Deklaracja zgodności Nr.1337

SC VISUAL FAN SRL, importer z siedzibą w miejscowości Brasov,
ul. Brazilor 61, 500313, zarejestrowany w Izbie Handlowej w Brasov nr. J08/818/2002, CUI 14724950,
zapewnia, gwarantuje i deklaruje na własną odpowiedzialność, zgodnie z art.4 HG nr. 1.022/2002
dotyczącym statutu produktów i usług, które mogą stanowić zagrożenie życia, zdrowia, bezpieczeństwa
pracy i ochrony środowiska, że:

Telefon L5 Easy marki ALLVIEW oraz akcesoria dostarczone wraz z produktem: ładowarka sieciowa
220V, słuchawki oraz akumulator nie zagrażają życiu, zdrowiu, bezpieczeństwu pracy i ochronie środowiska
oraz są zgodne z:

- Dyrektywą 2011/65/EU dotyczącą ograniczenia stosowania określonych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.
- Dyrektywą 2004/108/CE, dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej;
- Dyrektywą dotyczącą niskiego napięcia 73/32/CEE, zmodyfikowaną przez Dyrektywę 93/68/CEE(HG 457/2003) oraz testy EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006, EN 55020:2007, EN 61000-3-2:2006, EN 61000-3-3:1995+A1:2001+A2:2005;
- Dyrektywę dotyczącą urządzeń radiowych i telekomunikacyjnych R&TTE 1999/5/CE (HG 88/303).

- Wymogi bezpieczeństwa dyrektywy Unii Europejskiej 2001/95/EC oraz standardów EN 60065:2002/A12:2011 i EN 60950-1:2006/A12:2011, EN62209-1(2006), EN62311(2008) poziomu decybeli emitowanych przez sprzedawane urządzenia.

Produkt opisany na górze niniejszej deklaracji i wszystkie jego akcesoria spełniają wymogi następujących norm:

- Zdrowia EN 50360, EN 50361;
- Bezpieczeństwa EN 6095-1;
- EMC EN 301 489-1-7/17;
- Widma częstotliwości radiowych EN 301511 EN 300328;

Przeprowadzone testy wykazały, że próbki są zgodne z powyższą specyfikacją. Dokumentacja jest przechowywana w VISUAL FAN LTD - Brasov, ul. Brazilor 61,

Dostępna jest również na stronie internetowej: <http://allviewmobile.com>

CE: 2200

SAR: 0,788W/kg

Dyrektor
Cotuna Gheorghe



SPECIFICATIONS / DANE TECHNICZNE / MŰSZAKI ADATOK / SPECIFICATII

General/általános/Ogól Iny/General/	Language /Taal/Język/Limba	RO, EN ,HU, PL
	Network / Sieć/Retea/Mreža	2G: 900/1800MHz
	Dual SIM	Yes/Da/Ano/Ja/Igen/Ja/Tak/Da/Da
Dimensions / /Dimension/Dimenzió/ Wymiar/Dimensiuni	Dimensions/ /Wymiar/Dimensiuni/Dimenzió	108*45*14.6mm
	Weight /Súly/Waga/Greutate/Težina	71g

Display/Kijelző/Étالere n/Wystawa/Ecran/Disp lej	Type/ /Gépel /Typ/Tip/Tip	TFT
	Dimensions/ /Wymiar/Dimensiuni/Dimenzió	1,77"
	Resolution / Resolutie/Rozkład/Rezolutie/Rezolu cija	188x120px
Characteristics/Chara kteristik/Jellemzői/Car acteristici/Karakteristi ke	Flash memory/ /Pamięci Flash/Mémoire flash/Flash memorija	4 MB * Not usable
	FM radio/FM rádió/FM-radio/Radio FM/Radio FM/FM radio	Yes/Da/Ano/Ja/Igen/Ja/Tak/Da/Da

	Speaker/usilvateľ/zesilovač/Verstärker/erősítő/versterker/wzmacniacz/Disfuzor/pojačalo	Yes/Igen /Da/Da
Camera/Kamera/Camera/Kamera	Video recording/ /nagrywanie wideo/Inregistrare video/Video snimanje	VGA
Characteristics /Jellemzői//Caracteristici/Karakteristike	2G	Yes/Igen/ Da/Da
	Bluetooth	Yes/Da/Ano/Ja/Igen/Ja/Tak/Da/Da Class 12
	USB	Yes/Da/Ano/Ja/Igen/Ja/Tak/Da/Da

Battery Batterij/Bateria/Bateri e/	Charger type/ A töltő típusa/Typ ładowarki/Tip incaricator/Tip punjač	DC 5V , 500mA
	Capacity/kapacitet/kapacita/Kapazität/kapacitás/hoedanigheid/pojemność/Capacitate/pojemność	DC 5V, 700mAh
	Standby/rezerven/pohotovostní/Bereitschaft/készenlét/standby/gotowości/Timp asteptare/pripravnost	100h
	Conversation /konverzace/Gespräch/beszélgetés/gesprek/rozmowa/Convorbire/razgovor	300 min

