



LG20G | Guía de Inicio Rápido



Instalación de la batería

Instalación de la batería

1. Para instalar la batería, abra los contactos de la batería (1) con los que están en el compartimiento de la batería. Oprima la batería hacia abajo hasta escuchar un clic (2).
2. Con la batería colocada en el teléfono, reemplace la tapa de la batería en la parte posterior del teléfono.



Extracción de la batería

1. Con el teléfono apagado, deslice la tapa de la batería hacia abajo (1). Empuje la tapa de la batería hacia arriba y retirela (2).



2. Levante la batería (1) y retirela (2) del teléfono, como se muestra.



Cargando la batería

El teléfono se alimenta con una batería de Li-ion recargable. Use el cargador de pared para cargar la batería y solo use baterías y cargadores aprobados por LG.

1. Abra la tapa del puerto para cargador y accesorios que se encuentra del lado derecho del teléfono y coloque el conector del cargador de pared en el enchufe. Asegúrese de colocar el conector en la misma orientación mostrada para no dañar el teléfono.
2. Enciende el cargador en un toma de corriente de pared estándar.
3. Cuando el teléfono está completamente cargado, (1) y desenchufe el cargador de la toma de pared.
4. Para quitar el cargador del teléfono, tire suavemente del conector. Vuelva a colocar la tapa sobre el puerto de cargador y accesorios.

Importante: No extraiga la batería del teléfono mientras se está cargando y asegúrese de que el cargador de pared esté desconectado del teléfono antes de extraer la batería.



Por favor asegure de que el lado B' está orientado hacia arriba.

Diseño y funciones de teclas del teléfono



- Mensajería, correo de voz e identificador de llamadas.
- Función de altavoz.
- Interfaz actuada por menús con indicaciones para operación y configuración fácil.
- Respuesta con cualquier texto. Marcación automática, marcado con una tecla y Marcación Rápida (con 9 abreviaturas).
- Capacidades bilingües (inglés y español).
- Antena interna.
- Pantalla LCD con iconos de estado y fácil de leer.

Pantalla

- Modo de inactividad en cuando no está realizando una llamada o cuando se muestra. Debe estar en modo de inactividad para mostrar un número de teléfono.



Descripción de iconos

El teléfono muestra los siguientes indicadores de estado en la parte superior de la pantalla:

Icono	Descripción	Icono	Descripción	Icono	Descripción
Señal	Potencia de Señal	Batería	Estado de la Batería	TX	Transmisión
Redes de Voicemail	Redes de Voicemail	Modo de Recuerdo	Modo de Recuerdo	SSL	Seguridad
Potencia de Batería	Potencia de Batería	Personalizado 1	Personalizado 1	TTY	Teletexto
Voicemail	Voicemail	Personalizado 2	Personalizado 2	Ubicación Activada	Ubicación Activada
Nuevo Mensaje	Nuevo Mensaje	Personalizado 3	Personalizado 3	Solo E911	Solo E911
MMS y Correo de Voz	MMS y Correo de Voz	Alarma	Alarma	Bluetooth Activado	Bluetooth Activado
Alarma	Alarma	Calendario	Calendario	Aparato Conectado	Aparato Conectado
Modo Silencioso	Modo Silencioso	Reinicio	Reinicio	Visible	Visible
General	General	Digital	Digital		

Encendido y apagado del teléfono

1. Para encender, instale una batería cargada.
2. Después oprima **[Tecla de encendido]** hasta que se encienda la pantalla LCD.
3. Para apagar, mantenga oprimida **[Tecla de encendido]** hasta que se apague la pantalla.

Cambiando el idioma de la pantalla

Le permite configurar la función bilingüe según su preferencia. Elija entre inglés y español.

1. En el modo de inactividad, oprima la tecla suave izquierda **[Tecla de navegación]** **[Menú]**.
2. Seleccione **[Idioma]** **[Inglés/Español]**.
3. Use **[Tecla de navegación]** para seleccionar **Automático, Inglés o Español**, y luego oprima **[Tecla de navegación]**.

Haciendo llamadas

1. Asegúrese que el teléfono esté encendido.
2. Introduzca el número de teléfono, digite el código de área si es necesario.
3. Oprima **[Tecla de llamada]** para marcar la llamada.
4. Oprima **[Tecla de llamada]** para finalizar la llamada.

Llamadas Recientes

El Menú de Llamadas Recientes es una lista de los últimos números de teléfono o llamadas de contactos que se hayan perdido, realizadas o recibidas. Se actualiza constantemente con los nuevos números agregados al principio de la lista y las entradas más antiguas eliminadas del final.

Nota: Para ver una lista rápida de todas las llamadas recientes, oprima la tecla **[Tecla de llamada]** desde el modo de inactividad.

1. **Llamadas Perdidas:** Le permite ver la lista de las más recientes llamadas perdidas. Oprima la tecla suave izquierda **[Tecla de navegación]** **[Tecla de llamada]** para realizar una entrada.
2. **Llamadas Realizadas:** Le permite ver la lista de las más recientes llamadas realizadas. Oprima la tecla suave izquierda **[Tecla de navegación]** **[Tecla de llamada]** para realizar una entrada.
3. **Llamadas Recibidas:** Le permite ver la lista de las más recientes llamadas recibidas. Oprima la tecla suave izquierda **[Tecla de navegación]** **[Tecla de llamada]** para realizar una entrada.
4. **Todas las Llamadas:** Le permite ver la lista de las llamadas más recientemente perdidas, recibidas y realizadas. Oprima la tecla suave izquierda **[Tecla de navegación]** **[Tecla de llamada]** para realizar una entrada.
5. **Duración de Llamadas:** Le permite ver la duración de las diferentes tipos de llamadas. Oprima la tecla suave izquierda **[Tecla de navegación]** **[Tecla de llamada]** para realizar un tipo de llamada. Todas las Llamadas, Llamadas Realizadas, Llamadas Recibidas, Última Llamada.
6. **Información de Datos:** Le permite ver la cantidad de datos transmitidos, ordenados por tipo de datos. Oprima la tecla suave izquierda **[Tecla de navegación]** **[Tecla de llamada]** para realizar uno de los tipos de datos.

Datos enviados Datos recibidos Todos los datos

Sonidos

Opciones para personalizar los sonidos del teléfono.

Timbres

1. Oprima la tecla suave izquierda **[Tecla de navegación]** **[Tecla de llamada]**.
2. Seleccione **Grabaciones de Ruido, Tono, Grabaciones de voz o Sonidos Predefinidos**.
3. Use **[Tecla de navegación]** para realizar un sonido y oprima **[Tecla de llamada]** para escucharlo.
4. Oprima la tecla suave izquierda **[Tecla de navegación]** **[Tecla de llamada]** para escucharlo.
5. Elija el Tono de Llamada, Tono de mensaje, Alarma o Alarma y oprima **[Tecla de llamada]** para fijar el sonido a su teléfono.

Volumen

1. Oprima la tecla suave izquierda **[Tecla de navegación]** **[Tecla de llamada]**.
2. Use **[Tecla de navegación]** para realizar el perfil de sonido que desea editar.
3. Oprima la tecla suave izquierda **[Tecla de navegación]** **[Tecla de llamada]** para editar.
4. Usted puede cambiar todos los tonos, sus volúmenes y opciones de alertas desde este menú.

Usando los menús

Para seleccionar un menú o una función:

1. Oprima la tecla suave izquierda **[Tecla de navegación]** **[Tecla de llamada]** para acceder al menú principal.
2. Use **[Tecla de navegación]** para llegar al menú deseado y luego oprima **[Tecla de llamada]**.
3. Si el menú contiene algún submenú, ubique el que desea usar y oprima **[Tecla de navegación]** para entrar al submenú.
4. Si el menú seleccionado contiene submenús adicionales, repita este paso.

Mapa del Menú

1. Prepagado	4. Mensajes	7. Mi Carpeta
1.1 Abonar Tiempo Celular	4.1 Nuevo Mensaje	7.1 Imágenes
1.2 Comprar Tiempo Celular	4.2 Bandeja de Entrada	7.2 Sonidos
1.3 Mi Número Telefónico	4.3 Envíos	7.3 Vídeos
1.4 Saldo de Tiempo Celular	4.4 Guardados	7.4 Juegos y Aplic.
1.5 Mostrar Tiempo Celular	4.5 Correo de Voz	7.5 Otros archivos
1.6 Número de Serie	4.6 Borradores	7.6 Tapa de Memoria
1.7 Número de SIM	4.7 Bandeja de Saldo	8. Herramientas
1.8 Modo Ingreso de Código	4.8 Emociones	8.1 Alarma
2. Contactos	4.9 Configuración de Mensaje	8.2 Calendario
2.1 Lista de contactos	5. Acceso Web	8.3 Bloc de Notas
2.2 Nuevo Contacto	5.1 Inicio	8.4 Notas Secretas
2.3 Marcación Rápida	5.2 Pantalla	8.5 Calculadora
2.4 Grupos	5.3 a la Llamada	8.6 Reloj Mundial
2.5 Números Popo	5.4 Páginas Guardadas	8.7 Tareas
2.6 Mi Tarjeta de Presentación	5.5 Páginas Recientes	8.8 Contraseña
2.7 Configuración	5.6 Configuración de Unidad	8.9 Buscador de Fechas
3. Llamadas Recientes	5.7 Configuración de Navegador	8.10 Apps
3.1 Llamadas Perdidas	6. Música	8.11 Configuración
3.2 Llamadas Realizadas	6.1 Cámara	9. Configuración
3.3 Llamadas Recibidas	6.2 Vídeo	9.1 Perfil de Sonido
3.4 Todas las Llamadas	6.3 Música	9.2 Config. del Teléfono
3.5 Duración de Llamadas	6.4 Radio FM	9.3 Pantalla
3.6 Información de Datos	6.5 Creador de Tones	9.4 Conexión
		9.5 Llamada
		9.6 Memoria
		9.7 Información del Teléfono

*Muchas de las funciones y los servicios descritos dependen de la red y pueden requerir inscripción adicional y/o estar sujetos a cargos por uso. No todas las funciones están a la venta o disponibles para usarse en todas las áreas. Pueden aplicarse otras condiciones y restricciones. Consulte con el proveedor para obtener más información.

© 2010 LG Electronics, Inc.

