

INSTRUKCJA OBSŁUGI



Smartphon CAT B15, android 4.1, 5 MPix, 2000 mAh IP67, DualSIM

Nr produktu 358600



Witamy w instrukcji obsługi Smartfona Cat B15

B15 jest wodoodporny IPX7, pyłoszczelny IP6X oraz jest wystarczająco wytrzymały aby wytrzymać upadek z wysokości 1,8 m na twardą powierzchnię. Zawiera również funkcję pojemnościowego panelu dotykowego zawierającego szkło odporne na zarysowania. Smartfon jest obsługiwany przez system Android, który oferuje aplikacje google jak również dostęp do tysięcy aplikacji za pośrednictwem sklepu google Play. Cat B15 jest wytrzymałym telefonem komórkowym za pomocą którego będziesz cieszyć się przeglądaniem stron internetowych, wiadomości, muzyką i innymi aplikacjami dzięki akumulatorowi wysokiej pojemności oraz pamięci którą można rozbudować do 32 GB.

Poznaj Swój telefon komórkowy



1. Słuchawka
2. Port słuchawkowy
3. Przycisk zasilania
4. Przednia kamera
5. Oświetlenie otoczenia i czujnik zbliżeniowy
6. Przyciski głośności

- 7. Tylna kamera
- 8. Głośnik
- 9. Zatrask tylnej obudowy
- 10. Przycisk migawki
- 11. Przycisk powrotu
- 12. Mikrofon
- 13. Przycisk Home
- 14. Przycisk Menu
- 15. Port USB

Kluczowe funkcje w zasięgu ręki

Przycisk zasilania – Naciśnij aby włączyć telefon komórkowy. Naciśnij i przytrzymaj aby otworzyć opcje telefonu. Naciśnij aby zablokować lub wznović ekran, gdy telefon jest włączony.

Przycisk home – Naciśnij w dowolnym momencie, aby wyświetlić ekran główny. Długie naciśnięcie otworzy niedawno używane aplikacje.

Przycisk Menu – Naciśnij aby otworzyć menu, które odnosi się do bieżącego ekranu lub aplikacji.

Przycisk Back – Naciśnij aby wyświetlić poprzedni ekran pracy. Użyj, aby zamknąć klawiaturę ekranową.

Rozpoczynanie pracy z telefonem komórkowym

1. Przesuń zatrask pokrywy tylnej do pozycji odblokowanej.



2. Wsuń palec pod pokrywę tylną.



3. Podważ aby otworzyć tylną pokrywę.



4. Mamy teraz dostęp do komory baterii.



Wkładanie karty pamięci

1. Otwórz pokrywę gniazda pamięci.
2. Włóż kartę pamięci microSD tak jak pokazano na obrazku.




Uwaga:

Po włożeniu karty pamięci, upewnij się że złote styki są skierowane do dołu.

Wkładanie karty SIM

Włóż kartę pamięci tak jak pokazano na obrazku.

Upewnij się, że złote styki są skierowane w dół, a ścięty róg skierowany w stronę komory baterii.



Uwaga:

Po włożeniu karty SIM, upewnij się że złoty kontakt jest skierowany w dół.

Wkładanie baterii

Włóż baterię.

Upewnij się że styki baterii są dostosowane zgodnie ze złączami na komorze baterii.



Uwaga:

Aby wyjąć baterię należy ją podważyć palcem i następnie wyjąć.



Wymiana pokrywy tylnej

1. Upewnij się że pokrywa tylna jest ustawiona w prawidłowy sposób.



2. Dopasuj haczyki w górnej tylnej części pokrywy z wyznaczonymi otworami w telefonie.



3. Przesuń mocno tylną pokrywę aby zabezpieczyć ją na miejscu.

Uwaga:

Należy uważać aby nie zagiąć haczyków na pokrywie baterii.



4. Wciśnij i przytrzymaj dolną część pokrywy tylnej i przesuń zatrzask pokrywy tylnej w lewo do zamka w tylnej części.



Ładowanie baterii

Zanim naładujesz baterię, upewnij się że jest poprawnie włożona do Twojego telefonu.

1. Podłącz kabel USB który wychodzi z Twojego telefonu komórkowego do ładowarki.


Uwaga:

Należy używać ładowarek i kabli tylko zatwierdzonych przez firmę Cat[®]. Niezatwierdzone urządzenia mogą spowodować uszkodzenie urządzenia lub spowodować eksplozję baterii.

2. Otwórz pokrywę portu USB. Podłącz kabel USB do portu USB w telefonie.

Uwaga:

Uważaj aby nie używać nadmiernej siły podczas podłączenia kabla USB. Należy pamiętać o prawidłowym kierunku wtyczki. Uszkodzenia mogą być spowodowane przez próbę wstawienia złącza w niewłaściwy sposób, takie działanie nie jest objęte gwarancją.



3. Włóż drugi koniec kabla do ładowarki ściennej i włóż ją do gniazdka elektrycznego.

Uwaga:

Ekran dotykowy może nie działać prawidłowo, jeśli źródło zasilania nie jest stabilne.

4. Po zakończeniu ładowania, należy wyjąć wtyczkę z urządzenia i wyjąć ładowarkę.

Uwaga:

Nigdy nie wyjmuj baterii podczas ładowania, może to spowodować uszkodzenie urządzenia.

Uwaga:

Jeśli bateria jest całkowicie rozładowana, nie będzie można włączyć urządzenia gdy jest podłączone po raz pierwszy. Pozwól naładować wyczerpaną baterię na kilka minut przed rozpoczęciem aby włączyć urządzenie.

Ważne informacje dotyczące baterii

Jeśli bateria nie była używana przez dłuższy okres czasu, możesz nie być w stanie włączyć telefonu natychmiast kiedy rozpoczniesz ładowanie baterii. Pozwól aby bateria naładowała się przez kilka minut kiedy telefon jest wyłączony przed włączeniem telefonu. Animacja na ekranie ładowania może nie być wyświetlana w tym okresie.

Z biegiem czasu pojemność baterii się skróci. Gdy czas pracy baterii stanie się zauważalnie krótszy niż zwykle, po prawidłowym naładowaniu, wymień baterię na nową tego samego typu. Korzystanie z usług transmisji danych zwiększa zapotrzebowanie energii i zmniejszy czas działania telefonu. Czas potrzebny do ładowania baterii zależy od temperatury otoczenia i wieku baterii. Kiedy poziom naładowania baterii jest niski, w telefonie zabrzmie alarm i wyświetli się komunikat. Gdy bateria jest na wyczerpaniu, telefon wyłączy się automatycznie.

Włączanie i wyłączanie Twojego telefonu komórkowego

Włączanie telefonu komórkowego

Naciśnij przycisk Power (Zasilanie).

Kiedy pod raz pierwszy włączysz telefon zostanie wyświetlona informacja o zalogowanie na Twoje konto jeśli je posiadasz lub jeśli chcesz skonfigurować nowe konto. Instalator poprowadzi Cię przez resztę procesu ustawień.

Uwaga:

Jeżeli jest włączona ochrona osobistym numerem identyfikacyjnym (PIN) na karcie SIM, należy wprowadzić PIN przed użyciem telefonu komórkowego.

Wyłączanie telefonu komórkowego

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania (Power) aby otworzyć menu opcji telefonu.
2. Dotknij Power off (wyłączenie)
3. Dotknij OK

Zapoznanie się z ekranem głównym

Po zalogowaniu się lub po włączeniu telefonu otworzy się ekran główny. Ekran główny jest punktem startowym z którego można uzyskać dostęp do wszystkich funkcji telefonu. Wyświetla ikony aplikacji, widżety, skróty i inne funkcje. Można dostosowywać ekran główny za pomocą różnych tapet i wyświetlać elementy których chcesz używać.

Ekran główny zawiera ikonę uruchamiania (). Dotknij jej aby przeglądać i uruchomić zainstalowane aplikacje.

Używanie ekranu dotykowego

Czynności na ekranie dotykowym

Dotknięcie: dotknij używając palców, aby wybrać element, potwierdzić wybór lub włączyć aplikację.

Dotknięcie i przytrzymanie: dotknij elementu palcem i przesun w dół aż Twój telefon zareaguje.

Na przykład, aby otworzyć menu opcji dla aktywnego ekranu, dotknij ekran i przytrzymaj, aż pojawi się menu.

Przesunięcie: przesun palcami po ekranie pionowo lub poziomo. Na przykład przesun z lewej do prawej aby przełączać między zdjęciami.

Przeciąganie: dotknij i przytrzymaj żądany element za pomocą palców. Przeciągnij element w każdą część ekranu. Możesz przeciągnąć element aby przenieść go lub usunąć.

Obracanie wyświetlacza telefonu komórkowego

Orientacja większości ekranów będzie obracać się z telefonem obróceniu go z pozycji pionowej na poziomą i z powrotem. Zobacz rozdział „automatycznie obracanie ekranu”.

Blokowanie i odblokowanie ekranu

Kiedy Twój telefon komórkowy jest włączony, naciśnij przycisk Power aby zablokować ekran. Kiedy ekran jest zablokowany, możesz ciągle otrzymywać wiadomości i połączenia telefoniczne.

Jeśli zostawić telefon w stanie nie naruszonym przez chwilę, ekran zablokuje się automatycznie.

Odblokowanie ekranu

Naciśnij przycisk Power aby wznowić ekran. Następnie przeciągnij ikonę kłódki  na ikonę odblokowania ekranu .

Aby korzystać bezpośrednio z funkcji aparatu  lub Google search (wyszukiwania google) , przeciągnij ikonę kłódki  do odpowiadającej ikony.

Uwaga:

Jeśli masz skonfigurowany schemat odblokowania ekranu zostaniesz poproszony aby narysować wzór na ekranie aby go odblokować. Aby uzyskać szczegółowe informacje na ten temat zobacz rozdział „Ochrona telefonu komórkowego za pomocą blokady ekranu”.

Wyświetlacz

Interfejs wyświetlacza

Uwagi i informacje o statusie

Pasek stanu pojawia się na górze każdego ekranu. Wyświetla informacje, ikony, takie jak nieodebrane połączenia lub odebrane wiadomości (po lewej) i ikony statusu telefonu, takie jak stan baterii (po prawej), wraz z bieżącym czasem.



Ikony stanu

	Połączony do sieci mobilnej GPRS		Bluetooth jest włączony
	Podłączony do sieci mobilnej 1xRTT		Podłączony do urządzenia Bluetooth
	Podłączony do sieci mobilnej EDGE		Brak włożonej karty SIM
	Podłączony do sieci mobilnej 3G		Tryb wibracji
	Podłączony do sieci mobilnej 4G		Głośnik ściszony
	Siła sygnału sieci mobilnej		Bateria jest prawie rozładowana
	Wyszukiwanie sygnału sieci		Pojemność baterii jest niska
	Brak sygnału		Pojemność baterii jest w połowie wyczerpana
	Podłączony do sieci Wi-Fi		Bateria jest w pełni naładowana
	Roaming		Bateria jest w trakcie ładowania
	Tryb samolotowy		Odbieranie lokalizacji danych z GPS

Ikony powiadomień

	Nowa wiadomość e-mail		Połączenie przychodzące
	Nowa wiadomość tekstowa lub multimedialna		Nie odebrane połączenie
	Alarm jest ustawiony		Głośnik jest włączony
	Nadchodzące wydarzenie		Mikrofon telefonu jest ściszony
	Dane są synchronizowane		Pobieranie danych
	Problem z logowaniem lub synchronizacją		Telefon jest połączony za pomocą kabla USB
	Wykonany zrzut ekranu		

Panel powiadomień

Twój telefon powiadomi Cię kiedy otrzymasz nową wiadomość lub jeśli istnieje nadchodzące wydarzenie. Panel powiadomień również informuje Cię na temat alarmów i ustawień – na przykład kiedy alarm jest włączony. Otwórz panel powiadomień aby zobaczyć kto jest operatorem ustawień bezprzewodowych lub żeby zobaczyć wiadomość, przypomnienie lub informację dotyczącą wydarzenia.

Otwieranie panelu powiadomień

1. Gdy pojawi się nowa ikona na pasku powiadomień, dotknij pasek powiadomień, a następnie przeciągnij w dół aby otworzyć panel powiadomień.
2. Dotknij powiadomienie aby otworzyć odpowiednią aplikację.

Zamykanie panelu powiadomień

Aby bezpośrednio zamknąć powiadomienie (bez oglądania) , wystarczy dotknąć i przeciągnąć powiadomienie w lewo lub w prawo na ekranie.

Aby zamknąć panel powiadomień, przesunąć dolną część panelu w górę w celu zamknięcia.

Ikony skrótów

1. Na ekranie startowym dotknij  . Następnie dotknij zakładki APPS (aplikacji) do wyświetlenia aplikacji.
2. Aby dodać element, przeciągnij ikonę aplikacji do konkretnego ekranu głównego.

Przenoszenie elementu ekranu

1. Dotknij i przytrzymaj ikonę aplikacji na ekranie głównym aż do momentu gdy powiększy się.
2. Nie podnosząc palca przeciągnij ikonę do wybranej pozycji na ekranie, a następnie zwolnij go.

Uwaga:

Musi być wystarczająco dużo miejsca na ikonę aby zmieścić ją na bieżącym ekranie głównym.

Usuwanie elementu ekranu

1. Dotknij i przytrzymaj ikonę aplikacji na ekranie głównym aż do momentu gdy ikona powiększy się.
2. Nie podnosząc palca przeciągnij element w celu usunięcia.
3. Gdy pozycja zmieni się na kolor czerwony, zwolnij palec aby usunąć go z ekranu głównego.

Widgety

Widget umożliwia podgląd lub korzystanie z aplikacji. Możesz umieścić widgety na ekranie głównym jako ikony lub okna podglądu. Niektóre widgety są zainstalowane na Twoim telefonie domyślnie. Inne widgety można pobrać ze sklepu Google Play. Aby dodać widget do jednego z ekranów:

1. Na ekranie głównym dotknij  . Następnie dotknij zakładkę WIDGETS aby wyświetlić aplikacje.
2. Aby dodać element, przeciągnij żądany widget do konkretnego ekranu głównego.

Foldery

Dodawanie folderów

Przeciągnij ikonę aplikacji lub skrót i upuść go na górze podobnej aplikacji.

Zmiana nazwy folderu

1. Dotknij folder aby go otworzyć.
2. Na pasku tytułowym folderu wpisz jego nazwę.
3. Po zakończeniu dotknij przycisk Back (wstecz).

Tapety

Zmiana tapety

Na ekranie głównym dotknij i przytrzymaj ekran. Opcja tapety pojawi się na ekranie:

- Dotknij galerii, aby wybrać obraz i ustawić go jako tapetę.
- Dotknij animowane tapety aby wybrać animowane tapety i ustawić je jako tapetę.
- Dotknij statyczne tapety aby wybrać statyczną tapetę i ustawić ją jako tapetę.
- Dotknij tapety video aby wybrać tapetę video i ustawić ją jako tapetę.
- Dotknij tapety aby ustawić tapetę i ustawić ją.

Korzystanie z pamięci masowej USB

Korzystanie z karty microSD jako pamięci masowej USB

Aby przenieść całą ulubioną muzykę i zdjęcia z komputera PC na kartę micro SD swojego telefonu, ustaw kartę micro SD jako pamięć masową USB.

1. Podłącz telefon do komputera za pomocą kabla USB. (po podłączeniu telefonu do komputera po raz pierwszy, komputer automatycznie zainstaluje niezbędne sterowniki).
2. Dotknij włączenie pamięci USB w oknie dialogowym, które zostanie otwarte aby potwierdzić że chcesz przesłać pliki. Komputer wykryje kartę Micro SD jako dysk wymienny. Teraz możesz przysyłać pliki z komputera do karty micro SD w telefonie.

Uwaga:

Podczas gdy funkcja pamięci masowej USB jest włączona, niektóre funkcje mogą nie być dostępne.

Korzystanie z trybu samolotowego

Niektóre miejsca mogą wymagać aby wyłączyć w telefonie połączenie bezprzewodowe. Zamiast wyłączenia telefonu można ustawić w nim tryb samolotowy.

1. Wciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania.
2. Dotknij trybu samolotowego w menu opcji. Lub za pomocą aplikacji ustawień przejdź do menu WIRELESS & NETWORKS aby włączyć tryb samolotowy.

Telefon

Istnieje kilka sposobów aby wykonać połączenie telefoniczne. Możesz wybrać numer z listy kontaktów, na stronie internetowej, lub z dokumentu który zawiera numer telefonu. Kiedy jesteś podczas rozmowy można odbierać połączenia przychodzące lub wysłać je na pocztę głosową. Można również skonfigurować połączenie konferencyjne z kilkoma uczestnikami.

Wykonywanie połączenia

Aby wykonać połączenie, można skorzystać z aplikacji telefonu, lub wybrać numer z People (osób) lub rejestru połączeń.

Kiedy jesteś podczas rozmowy, można wcisnąć środkowy przycisk Home, aby powrócić do ekranu głównego i korzystać z innych funkcji. Aby powrócić do ekranu połączenia przeciągnij pasek powiadomień w dół i dotknij bieżące połączenie.

Uwaga:

Uważaj żeby nie zasłaniać mikrofonu palcami.

Nawiązywanie połączenia z rozmówcą

1. Dotknij  na ekranie głównym aby wyświetlić rozmówcę. Jeśli jesteś już gotowy do pracy z kontaktami lub rejestrem połączeń naciśnij zakładkę telefonu. Możesz także dotknąć  a później telefonu - .
2. Dotknij odpowiednich klawiszy numerycznych, aby wprowadzić numer telefonu.

Wskazówka:

Twój telefon obsługuje funkcję SmartDial która działa gdy dotkniesz numerów rozmówcy, telefon automatycznie wyszukuje wśród swoich kontaktów i list pasujące wyniki oparte na dokładności. Zamknij klawiaturę aby zobaczyć więcej możliwych wyników.

3. Po wpisaniu numer lub wybraniu kontaktu, dotknij - .

Uwaga:

Można również określić żadaną sieć którą chcesz używać do transmisji danych. Patrz rozdział „konfigurowanie sieci domyślnych”

Nawiązywanie połączenia za pomocą kontaktów

1. Dotknij  a następnie ludzi  aby wyświetlić listę kontaktów. Jeśli pracujesz już z rejestrem połączeń dotknij zakładkę kontakty.
2. W liście, dotknij kontakt na który chcesz zadzwonić.
3. Dotknij .

Wykonywanie połączeń z rejestru połączeń

1. Dotknij  > Telefon () > zakładkę listy połączeń aby wyświetlić listę połączeń. Jeśli pracujesz już z kontaktami dotknij zakładki rejestru połączeń.
2. Dotknij  telefonu z którym chcesz się połączyć.

Odbieranie i odrzucanie połączeń

Odbieranie lub odrzucanie połączeń przychodzących

Po odebraniu połączenia telefonicznego, ekran połączenia wyświetli się z identyfikacją rozmówcy oraz z wszelkimi dodatkowymi informacjami o rozmówcy, które zostały wprowadzone do People.

- Aby odebrać połączenie, dotknij  i przeciągnij do prawej strony - ()
- Aby odrzucić połączenie, dotknij  i przeciągnij do lewej strony - ()

Uwaga:

Kiedy dotkniesz , automatycznie zmieni się na .

Zakończenie połączenia

Podczas połączenia dotknij - () aby się rozłączyć.

Inne czynności podczas połączenia

Nawiązywanie połączenia konferencyjnego

Jeśli pojawi się nowe połączenie, gdy jesteś już w trakcie rozmowy, można podłączyć drugie połączenie do połączenia obecnego. Funkcja ta znana jest jako połączenie konferencyjne. Można również skonfigurować połączenie konferencyjne z wieloma rozmówcami.

Uwaga:

Skontaktuj się z operatorem sieci aby dowiedzieć się czy obsługuje połączenia konferencyjne i ilu uczestników można dodać.

1. Aby zainicjować połączenie konferencyjne, wybierz numer pierwszej osoby do której chcesz zadzwonić. Podczas rozmowy dotknij - .
2. Wprowadź numer telefonu osoby, którą chcesz dołączyć do rozmowy i dotknij  lub wybierz kogoś z dziennika połączeń lub People. Pierwsze połączenie zostanie automatycznie zawieszone.
3. Po podłączeniu się do osoby, którą dodałeś dotknij  aby rozpocząć połączenie konferencyjne.

4. Aby dodać więcej uczestników, dotknij  i powrót kroki 2 i 3.
5. Aby zakończyć połączenie konferencyjne i rozłączyć wszystkich, dotknij - .

Przełączenie się pomiędzy połączeniami

Jeśli pojawi się nowe połączenie, gdy jesteś już w trakcie rozmowy, możesz przełączać się między dwoma połączeniami.

1. Kiedy jesteś na dwóch rozmowach, dotknij - .
2. Bieżące połączenie zostanie zawieszona i zostaniesz połączony do drugiego połączenia.

Korzystanie z rejestru połączeń

Rejestr połączeń zawiera listę połączeń, które zostały wybrane, odebrane lub nieodebrane. Możesz korzystać z rejestru połączeń aby szybko znaleźć ostatni wybrany numer lub dodać przychodzący numer do listy kontaktów.

Zapisywanie wpisu do People

1. Dotknij  na ekranie głównym, a następnie zakładkę dziennika połączeń.
2. Dotknij wpis który chcesz dodać.
3. Dotknij dodaj do kontaktów.
4. Albo dodać do istniejącego kontaktu lub dotknij utwórz nowy kontakt.

Kasowanie wpisu z listy

1. Dotknij  na ekranie głównym, a następnie zakładkę dziennika połączeń.
2. Wybierz wpis który chcesz skasować.
3. Dotknij przycisk Menu, a następnie dotknij usuń z rejestru połączeń.

Czyszczenie dziennika połączeń

1. Dotknij  na ekranie głównym, a następnie zakładkę dziennika połączeń.
2. Dotknij przycisk menu po czym dotknij Delete (usuń) >  >  > OK.

People (ludzie)

Aplikacja People pozwala zapisywać i porządkować informacje, takie jak numery telefonów i adresy kontaktów. Po zapisaniu informacji kontaktowych na telefonie komórkowym, otrzymujesz łatwy dostęp do osób z którymi chcesz się komunikować.

Otwieranie aplikacji People

Jeśli masz nowy telefon komórkowy i nie dodałeś jeszcze żadnych kontaktów, kontakty wyświetlają komunikat z podpowiedzią, w jaki sposób rozpocząć dodawanie kontaktów do telefonu komórkowego.

Aby otworzyć aplikację wykonaj jedną z następujących czynności:

- Dotknij  a następnie People  aby wyświetlić listę kontaktów.
- Dotknij  na ekranie głównym, po czym dotknij zakładkę People.

Kopiowanie kontaktów

Kontakty można skopiować do i z karty SIM, urządzenia, karty pamięci, lub pamięci USB.

1. Na liście kontaktów, naciśnij przycisk menu, po czym naciśnij Importuj/Eksportuj.
2. Wybierz lokalizację źródłową kontaktów, które chcesz skopiować i dotknij dalej.
3. Wybierz miejsce docelowe, aby skopiować kontakty i dotknij dalej.
4. Wybierz kontakty do kopiowania i dotknij .

Dodawanie kontaktu

1. Na liście kontaktów, dotknij  aby dodać nowy kontakt.
2. Wybierz lokalizację w której chcesz zapisać kontakt.
3. Wpisz nazwę kontaktu, po czym dodaj szczegółowe informacje jak numer telefonu lub adres.
4. Po zakończeniu, naciśnij Done aby zachować informację kontaktu.

Dodawanie kontaktów do ulubionych

1. Dotknij kontakt który chcesz dodać do ulubionych.
2. Dotknij  i ikona zmieni się na białą .

Szukanie kontaktów

1. Na liście kontaktów, dotknij  aby wyszukać kontakt.

2. Wprowadź nazwę kontaktu, którego szukasz. Podczas wpisywania kontakty z pasującymi nazwami pojawią się poniżej pola wyszukiwania.

Edycja kontaktu

Możesz zawsze wprowadzić zmiany do informacji, które są zawarte w kontakcie.

1. Na liście kontaktów, dotknij kontakt którego dane chcesz edytować.
2. Dotknij przycisk menu a następnie dotknij edytuj.
3. Dotknij kategorię informacji kontaktów, takich jak imię i nazwisko kontaktu, numer telefonu lub adres e-mail aby wprowadzić te informacje do kontaktu.
4. Wprowadź odpowiednie zmiany do informacji kontaktów, a następnie dotknij Gotowe. Aby anulować wszystkie zmiany wprowadzone do informacji kontaktów dotknij przycisk wstecz.

Komunikowanie się z kontaktami

Na zakładce kontakty lub ulubione, można szybko zadzwonić lub wysłać wiadomość tekstową SMS lub MMS do domyślnego numeru telefonu kontaktu. Można również otworzyć szczegóły, aby wyświetlić wszystkie drogi do komunikacji z kontaktem. Ten rozdział opisuje, jak komunikować się z kontaktem podczas przeglądania listy kontaktów.

Komunikacja z kontaktem

1. Na liście kontaktów, dotknij kontakt z którym chcesz się połączyć.
2. W ekranie szczegółowym kontaktu można wykonać jedną z następujących czynności:
 - Dotknij numer telefonu aby nawiązać połączenie
 - Dotknij  aby wysłać wiadomość
 - Dotknij  aby nawiązać połączenie video

Usuwanie kontaktu

1. Na liście kontaktów, dotknij kontakt który chcesz usunąć
2. Dotknij przycisk menu, a następnie wybierz Usuń
3. Dotknij OK aby potwierdzić że chcesz usunąć kontakt.

Korzystanie z klawiatury ekranowej

Wyświetlanie panelu klawiatury

Aby wprowadzić tekst należy skorzystać z klawiatury ekranowej. Niektóre aplikacje mogą tworzyć klawiaturę automatycznie. Aby otworzyć klawiaturę, dotknij miejsca, w którym chcesz pisać tekst. Dotknij Wstecz, aby ukryć klawiaturę.

Korzystanie z klawiatury rozszerzonej

Jeśli klawiatura jest niewygodna i trudna do wykorzystania w normalnej pozycji, przesunij telefon do pozycji poziomej. Na ekranie wyświetli się klawiatura w orientacji poziomej, umożliwiając z szerszego układu klawiatury.

Dostosowywanie ustawień klawiatury

1. Dotknij  > ustawienia >  > język & wejście
2. W opcji klawiatury Android dotknij  aby dostosować ustawienia klawiatury Android.

Wiadomości

Aplikacja wiadomości pozwala na wymianę wiadomości tekstowych SMS i wiadomości multimedialnych MMS z każdym kto używa telefonu zgodnego z SMS oraz MMS. Dzięki aplikacji e-mail można odczytywać i wysyłać wiadomości e-mail.

SMS i MMS

Otwieranie wiadomości

Aby otworzyć aplikację, wykonaj jedną z następujących czynności:

- Dotknij  na ekranie głównym
- Dotknij  > Wiadomości ().

Tworzenie i wysyłanie wiadomości tekstowych

Otworzy się okno wiadomości, w którym można utworzyć nową wiadomość lub otworzyć wcześniej otwartą wiadomość.

1. Dotknij  aby rozpocząć nową wiadomość tekstową lub multimedialną lub dotknij istniejący wątek wiadomości aby go otworzyć.
 2. Wpisz numer telefonu w polu, lub dotknij  aby wybrać kontakt z People. Jak wprowadzisz numer telefonu, pasujące kontakty pojawią się. Możesz dotknąć sugerowanego odbiorcę lub kontynuować wprowadzanie numeru telefonu.
 3. Dotknij pola tekstowego aby wprowadzić wiadomość. Jeśli dotkniesz przycisk wstecz podczas tworzenia wiadomości zostanie zapisany szkic wiadomości na liście. Dotknij wiadomości aby wznowić pisanie.
 4. Gdy skończysz, dotknij .
- Uwaga:
- Odpowiedzi pojawiają się w oknie. Jak przeglądać i wysyłać dodatkowe wiadomości wątek zostanie utworzony.

Tworzenie i wysyłanie wiadomości multimedialnej

1. Na ekranie wiadomości, dotknij .
 2. Wprowadź numer telefonu do pola „do” i dotknij  aby wybrać kontakt z People.
 3. Dotknij pola tekstowego, aby wprowadzić wiadomość.
 4. Dotknij Menu, aby wyświetlić panel opcji, a następnie dotknij dodaj temat, aby dodać temat wiadomości
 5. Wprowadź temat.
- Twój telefon komórkowy jest teraz w trybie wiadomości multimedialnych.
6. Dotknij  aby wybrać plik multimedialny który chcesz dołączyć do wiadomości.
 7. Kiedy skończysz dotknij .

Otwieranie i wyświetlanie wiadomości multimedialnych

1. Na liście wiadomości dotknij wątek wiadomości aby go otworzyć.
2. Dotknij wiadomość multimedialną, aby ją wyświetlić.
3. Przesuń palcem w górę lub w dół aby wyświetlić następny lub poprzedni slajd wiadomości.

Odpowiadanie na wiadomość

1. Na liście wiadomości dotknij tekstowej lub multimedialnej wiadomości aby ją otworzyć.
2. Dotknij pola tekstowego aby wpisać wiadomość.
3. Dotknij .

Dostosowanie ustawień wiadomości

Na liście wiadomości dotknij przycisk menu a następnie dotknij ustawienia aby dostosować ustawienia wiadomości.

E-mail

Twój telefon komórkowy ma możliwość również wysyłania wiadomości e-mail. Korzystając z aplikacji e-mail możesz skonfigurować ją do najbardziej popularnych usług e-mail. Te typy kont e-mail znane są jako POP3, IMAP lub Exchange.

Otwieranie poczty

Aby otworzyć aplikację, wykonaj jedną z następujących czynności:

- Dotknij  na ekranie głównym.

- Dotknij  > Email ()

Dodawanie konta e-mail

Podczas korzystania z aplikacji e-mail po raz pierwszy, należy skonfigurować konto e-mail. Kreator konfiguracji E-mail pozwala skonfigurować konto dla wielu popularnych systemów e-mail, dzięki temu możesz odczytywać i pracować z tymi samymi wiadomościami e-mail co na komputerze za pomocą przeglądarki internetowej lub innej aplikacji e-mail.

1. Oruchom aplikację E-mail. Patrz „Otwieranie e-mail”.
2. Wpisz swój adres e-mail i hasło.
3. Dotknij dalej. Urządzenie automatycznie pobierze ustawienia poczty. Aby ręcznie ustawić adres e-mail dotknij ustawienia ręczne.

Uwaga:

Jeśli dotkniesz ustawień ręcznych, skontaktuj się z usługodawcą e-mail w celu uzyskania parametrów wymaganych dla Twojego konta jeśli nie wiesz jak je skonfigurować.

4. Wybierz protokół e-mail który najlepiej odpowiada Twoim potrzebom. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie i wprowadź wszystkie informacje serwera, domeny, nazwy użytkownika, hasła i inne podobne informacje. Dotknij dalej aby kontynuować.

Uwaga:

Ustawienia konta mogą ulec zmianie w zależności od rodzaju usługi poczty e-mail dla konta. Dla szczegółowej konfiguracji parametrów należy skontaktować się z usługodawcą.

5. Ustaw częstotliwość sprawdzanie skrzynki odbiorczej i dotknij dalej.
6. Wprowadź nazwę i wyświetlaną nazwę konta.

Uwaga:

Wyświetlana nazwa konta to nazwa która się wyświetli na ekranie e-mail.

7. Dotknij dalej.

Po wstępnej konfiguracji, aplikacja e-mail otworzy zawartość skrzynki odbiorczej.

Dodawanie innych kont e-mail

1. Po ustawieniu pierwszego konta e-mail, naciśnij przycisk menu a następnie dotknij ustawienia.
2. Dotknij dodaj konto aby utworzyć kolejne konto e-mail.
3. Powtórz kroki 2-7 „dodawanie konta e-mail”.

Wskazówka: Po dodaniu kolejnego konta e-mail, możesz również wybrać wyslij e-mail z tego konta przez domyślną opcję korzystania z nowego konta, aby wysłać wszystkie wiadomości wychodzące.

Wyświetlanie wiadomości e-mail

1. Na ekranie skrzynki odbiorczej dotknij wiadomości aby ją otworzyć.
2. Aby uzyskać dostęp do folderu, dotknij a następnie dotknij wiadomość którą chcesz wyświetlić.

Tworzenie i wysyłanie wiadomości e-mail

1. Na ekranie skrzynki odbiorczej dotknij .

Uwaga:

Aby przełączyć się do innego konta e-mail, dotknij pole wyboru konta w lewym górnym rogu a następnie dotknij konta które chcesz zobaczyć.

2. W polu „do” wpisz adres e-mail odbiorcy.

3. Wprowadź temat i wiadomość.

4. Aby wysłać załącznik z wiadomością, naciśnij przycisk menu a następnie dotknij dołącz plik. Wybierz typ pliku a następnie plik który chcesz dołączyć.

5. Po zakończeniu, dotknij .

Jeśli dotkniesz przycisk wstecz podczas tworzenia wiadomości, wiadomość zapisze się jako wersja robocza.

Odpowiadanie na wiadomość e-mail

1. Dotknij wiadomości e-mail którą chcesz obejrzeć i na którą chcesz odpowiedzieć.

2. Dotknij  lub dotknij  > odpowiedz wszystkim aby odpowiedzieć na wiadomość e-mail.

Usuwanie konta e-mail

1. Na ekranie skrzynki odbiorczej naciśnij przycisk menu a następnie dotknij ustawienia.

2. Dotknij konto e-mail które chcesz usunąć.

3. Dotknij usuń konto.

4. Dotknij OK.

Zmiana ustawień konta e-mail

Możesz zmienić wiele ustawień dla konta w tym jak często sprawdzać e-maile, sposób powiadomienia o nowej poczcie i szczegóły dotyczące serwerów do wysyłania i odbierania wiadomości.

1. Na ekranie skrzynki odbiorczej naciśnij przycisk Menu, a następnie dotknij opcji ustawienia, aby dostosować ustawienia wiadomości.

2. Dotknij ogólne lub konto e-mail.

3. Dotknij opcję i zmień odpowiednie ustawienia.

Uwaga:

Przychodzące i wychodzące ustawienia na Twoim koncie zależą od rodzaju usługi dla konta e-mail: POP3, IIVIA, lub Exchange. Można wprowadzić niezbędne dane ręcznie chociaż zwykle należy skontaktować się z dostawcą usługi aby wybrać właściwe ustawienia konta.

Podłączanie się GPRS/3G

Twój telefon zostanie automatycznie skonfigurowany do korzystania z sieci twojego dostawcy usługi GPRS/3G/EDGE (jeśli jest dostępna) po włączeniu telefonu po raz pierwszy. Sprawdzenie połączenia sieciowego:

1. Dotknij  > Ustawienia > 
2. W sieci bezprzewodowe & połączenia wybierz więcej > sieci komórkowe
3. Dotknij usługę 3G, aby sprawdzić połączenie sieciowe.

Uwaga:

Twój telefon będzie automatycznie odczytywać punkty dostępu z karty SIM. Z tego powodu nie należy zmieniać parametrów punktu dostępu, w przeciwnym razie możesz nie być w stanie uzyskać dostępu do źródeł sieciowych.

Włączenie usługi danych

1. Dotknij  > Ustawienia 
2. W sieci bezprzewodowe wybierz więcej > sieci komórkowe > dane połączenia.
3. Dotknij odpowiedniego operatora sieci aby umożliwić połączenie danych.

Wi-Fi

Wi-Fi umożliwia bezprzewodowy dostęp do szerokopasmowego Internetu. Aby korzystać z bezprzewodowego dostępu do Internetu w telefonie komórkowym należy uzyskać dostęp do bezprzewodowych punktów dostępu (hot spot). Przeszkody, które blokują sygnał Wi-Fi zmniejszą jego siłę.

Włączanie Wi-Fi

1. Dotknij  > Ustawienia
2. W sieci bezprzewodowe dotknij Wi-Fi i ustaw jako On (włączony).

Podłączenie do sieci bezprzewodowej

1. Włącz Wi-Fi
2. Lista wykrytych sieci Wi-Fi zostanie wyświetlona w sekcji połączenia Wi-Fi. Dotknij sieci Wi-Fi aby się z nią połączyć
3. W przypadku wybrania otwartej sieci, użytkownik zostanie automatycznie podłączony do sieci. W przypadku wybrania sieci zabezpieczonej i połączenia się z nią po raz pierwszy, wprowadź hasło, a następnie dotknij Połącz.

Uwaga:

Jeśli łączysz się z siecią bezprzewodową którą używałeś wcześniej nie zostaniesz poproszony do wpisania hasła chyba że zresetowałeś telefon do ustawień fabrycznych.

Wskazówka:

Na ekranie ustawień Wi-Fi dotknij  aby dodać nową sieć Wi-Fi.

Przeglądarka

Twój telefon komórkowy wyposażony jest w przeglądarkę. Możesz użyć przeglądarki aby uzyskać dostęp do przeglądania Internetu.

Otwarcie przeglądarki

Aby otworzyć aplikację wykonaj jedną z następujących czynności:

- Dotknij  na ekranie głównym.
- Dotknij  > Przeglądarka .

Otwieranie strony www

- 1.W oknie przeglądarki, dotknij pole URL w górnej części ekranu.
2. Wpisz adres strony www.
3. Po wpisaniu adresu pasujące adresy stron internetowych pojawią się na ekranie. Jeśli zobaczysz żądany adres, dotknij go i przejdź bezpośrednio do strony internetowej, lub po wypełnieniu adresu strony internetowej dotknij GO (idź) na klawiaturze ekranowej.

Ustawienie strony głównej

- 1.W oknie przeglądarki naciśnij przycisk Menu.
2. Dotknij Ustawienia> Ogólne> ustaw stronę główną
3. Wybierz jedną z dostępnych opcji.

Aby określić żadaną stronę www, dotknij inne i wpisz adres żądanej strony głównej a następnie dotknij OK.

Zarządzanie zakładkami

Można przechowywać bardzo dużą ilość zakładek w telefonie komórkowym.

Dodawanie zakładki

- 1.W oknie przeglądarki, przejdź do strony internetowej którą chcesz zapisać jako zakładkę.
2. Dotknij przycisk menu a następnie wybierz zapisz do zakładek. Otworzy się ekran dodawania zakładek.
3. Edytuj nazwę zakładki w razie potrzeby a następnie dotknij OK.

Otwieranie zakładki

1. W oknie przeglądarki naciśnij przycisk Menu, a następnie dotknij zakładki/historia.
 2. Na ekranie zakładki dotknij zakładkę strony internetowej którą chcesz otworzyć.
- Dotknij karty historia aby wyświetlić odwiedzane strony.
 - Dotknij kartę zapisane strony, aby wyświetlić zapisane strony.

Dostosowywanie ustawień przeglądarki

Dostosuj przeglądarkę do indywidualnych potrzeb. Aby ustawić zawartość strony, prywatność, preferencje zabezpieczeń i inne powiązane ustawienia naciśnij przycisk menu a następnie dotknij ustawienia.

Zarządzanie stroną www

Podczas przeglądania strony internetowej, naciśnij przycisk menu aby zmienić ustawienia widoku lub wprowadzić inne funkcje.

- Odśwież: dotknij aby odświeżyć bieżącą stronę.
- Następna: dotknij aby przejść do następnej strony.
- Stop: dotknij aby zatrzymać wczytywanie bieżącej strony internetowej.
- Home: dotknij aby powrócić do strony domowej.
- Zapisz do zakładek: dotknij aby zapisać ulubione strony internetowe.
- Zamknij: dotknij aby zamknąć stronę internetową
- Zapisz do odczytania offline: Dotknij aby zapisać bieżącą stronę internetową aby uzyskać dostęp do niej nawet wtedy gdy transmisja danych nie jest dostępna.
- Udostępnij stronę: dotknij aby udostępnić stronę internetową za pośrednictwem aplikacji współdzielenia.
- Znajdź na stronie: dotknij aby znaleźć tekst na stronie internetowej.
- Prośba o stronę pulpitu: dotknij aby otworzyć stronę w stacjonarnym trybie oglądania.
- Zakładki/historia: dotknij, aby wybrać zakładki, historię, lub zapisaną ulubioną stronę w celu jej otwarcia.
- Ustawienia: dotknij aby skonfigurować ustawienia przeglądarki.

Bluetooth

Twój telefon posiada Bluetooth, który pozwala na stworzenie bezprzewodowego połączenia z innymi użytkownikami Bluetooth, dzięki czemu można dzielić się plikami z przyjaciółmi, rozmawiać za pomocą zestawu słuchawkowego Bluetooth, a nawet przysyłać zdjęcia z telefonu komórkowego do Twojego PC.

Jeśli korzystasz z funkcji Bluetooth, należy pamiętać aby utrzymać zasięg w granicach 10 metrów (33 stóp) od innych urządzeń Bluetooth.

Należy pamiętać, że przeszkody takie jak ściany lub inne urządzenia elektroniczne mogą zakłócić połączenie Bluetooth.

Włączenie bluetooth

1. Dotknij  > Ustawienia 

2. W sieci bezprzewodowe dotknij Bluetooth i ustaw je na ON (włączone)

Uwaga:

Kiedy Bluetooth jest włączony telefon wykrywa inne urządzenia Bluetooth ale nie jest widoczny dla innych.

3. Aby telefon był widoczny dla innych, dotknij nazwę modelu telefonu aby uwidocznic go dla innych urządzeń Bluetooth.

Parowanie i podłączanie urządzenia Bluetooth

Twój mobilny Bluetooth pozwala wykonać następujące czynności:

- Profil urządzenia głośnomówiącego (HFP): pozwala na używanie urządzenia głośnomówiącego Bluetooth.
- Profil słuchawkowy (HSP): pozwala na korzystanie z zestawu słuchawkowego Bluetooth.
- Profil Object Push (OPP): pozwala na transfer plików przez Bluetooth.
- Zawansowany profil dystrybucji dźwięku (A2DP): pozwala korzystać ze stereofonicznego zestawu słuchawkowego Bluetooth.
- Profil zdalnego sterowania A/V (AVRCP): pozwala na kontrolę zdalną audio w zestawie słuchawkowym Bluetooth.

Przed użyciem funkcji Bluetooth, należy sparować telefon z innym urządzeniem Bluetooth w następujący sposób:

1. Upewnij się że funkcja Bluetooth jest włączona w telefonie.
2. Twój telefon przeskanuje urządzenia Bluetooth w zasięgu (lub dotknij skanowanie dla urządzeń aby przeskanować urządzenia Bluetooth.)
3. Wskaż urządzenie które chcesz powiązać z telefonem komórkowym.
4. Wprowadź hasło parowania, aby zakończyć połączenie.

Uwaga:

Kiedy sparowanie zostało utworzone, łączenie z urządzeniem Bluetooth ponownie nie będzie wymagało ponownego wpisania hasła.

Przesyłanie plików przez Bluetooth

Za pomocą Bluetooth można udostępniać zdjęcia, filmy i pliki muzyczne. Aby przesłać pliki Bluetooth wykonaj następujące czynności:

1. Dotknij  > Menedżer plików  aby otworzyć menedżera plików.
2. Dotknij pliku który ma być przesłany.
3. Dotknij  > Bluetooth po czym wybierz sparowane urządzenie.

Odłączanie i usunięcie parowania urządzenia Bluetooth.

1. Dotknij  > Ustawienia 
2. W połączeniach bezprzewodowych dotknij Bluetooth.
3. Na połączonym urządzeniu, dotknij  po czym usuń parowanie podłączonego urządzenia.

Rozrywka

Oprócz tego że telefon spełnia funkcję urządzenia komunikacyjnego i osobistego asystenta oferuje również wiele możliwości rozrywki. Można robić zdjęcia, nagrywać filmy i klipy audio pobierać i słuchać muzyki.

Robienie zdjęć i nagrywanie filmów

Aparat jest połączeniem aparatu i kamery który możesz używać do robienia zdjęć i udostępniania zdjęć i filmów.

Włączenie aparatu

Dotknij  > aparat  aby włączyć aparat

Możesz także nacisnąć i przytrzymać przycisk migawki z boku telefonu, aby uzyskać dostęp do aplikacji aparatu.

Dotknij wstecz lub przycisk home, aby wyłączyć aparat.

Robienie zdjęć

1. Dotknij  > aparat 

Uwaga:

Aby przełączyć pomiędzy przednim i tylnym aparatem, dotknij 

2. Skomponuj swoje zdjęcie w ekranie przechwytywania zdjęć.

- Przeciągnij  aby powiększyć/zmniejszyć na obiekcie.

- Dotknij  aby zmienić ustawienia aparatu, aby podglądać zmiany jak i zmienić ustawienia.

3. Dotknij  aby zrobić zdjęcie.

Przeglądanie zdjęć

1. Po zrobieniu zdjęcia jego miniaturka zostanie pokazana w rogu ekranu robienia zdjęć. Dotknij miniaturki aby ją zobaczyć.
2. Dotknij przycisku na ekranie, aby wykonać jedną z następujących czynności:
 - Aby udostępnić zdjęcie, dotknij  a następnie aplikację do udostępnienia.
 - Aby skasować zdjęcie, dotknij  > OK.
 - Aby przeglądać inne zdjęcia i filmy w galerii dotknij - 
3. Jeśli chcesz zobaczyć więcej zdjęć, dotknij ekranu, a następnie przesun palcem w lewo lub w prawo.

Wykonywanie filmów

1. Dotknij  > aparat 
2. Dotknij  i wybierz  aby przełączyć na tryb kamery.
Uwaga:
Możesz przełączyć pomiędzy przednią i tylną kamerą, dotykając - 
3. Wykadruj obraz na którym chcesz nagrać film.
4. Dotknij  aby rozpocząć nagrywanie filmu. Kamera rozpocznie nagrywanie video.
 - Przeciągnij  aby powiększyć/zmniejszyć na obiekcie.
 - Dotknij i przytrzymaj  aby zatrzymać nagrywanie. Dotknij  aby wznowić.
5. Dotknij  aby zatrzymać nagrywanie.

Oglądanie filmów video

Po nagraniu pliku video, miniaturka filmu właśnie nagranego jest pokazana w prawym dolnym rogu ekranu robienia zdjęć. Dotknij miniatury aby ją zobaczyć.

Korzystanie z galerii

Aplikacja galerii może automatycznie wyszukiwać zdjęcia i filmy video na karcie microSD. Galeria umożliwia sortowanie zdjęć i filmów w folderach, przeglądanie i edytowanie zdjęć, oglądanie filmów i ustawienie zdjęcia jako tapety lub obrazka kontaktu.

Otwieranie galerii

Dotknij  > Galeria  aby otworzyć aplikację. Aplikacja galerii kategoryzuje Twoje zdjęcia i filmy w lokalizacji przechowywania i zapisuje pliki w folderach. Wskaż folder aby wyświetlić zdjęcia lub filmy video.

Przeglądanie obrazów

1. W galerii, dotknij folder zawierający zdjęcia które chcesz obejrzeć.
2. Dotknij obrazka aby wyświetlić go w trybie pełnoekranowym. Podczas wyświetlania w trybie pełnoekranowym szybko przesun obraz w prawo lub w lewo, aby zobaczyć poprzednie lub następne zdjęcie.
3. Aby powiększyć zdjęcie, przesun dwoma palcami od siebie na ekranie w miejscu które chcesz powiększyć. W trybie powiększenia przesun palec w górę lub w dół oraz w lewo lub w prawo.

Wskazówka: przeglądarka zdjęć obsługuje funkcję automatycznego obracania. Po obróceniu telefonu komórkowego, obraz dostosowuje się do obrotu.

Kadrowanie zdjęcia

1. Podczas oglądania obrazu, naciśnij przycisk Menu, a następnie dotknij kadruj.
2. Użyj narzędzia do kadrowania aby zaznaczyć część obrazka do wykadrowania.
 - przeciągnij wewnątrz narzędzia do kadrowania, aby przesunąć
 - przeciągnij krawędź narzędzia do kadrowania, aby zmienić rozmiar obrazu.
 - przeciągnij róg narzędzia do kadrowania, aby zmienić rozmiar obrazu nie zmieniając stosunku długości do szerokości.
3. Dotknij OK, aby zapisać przycięte zdjęcie. Dotknij przycisk Anuluj, aby odrzucić zmiany.

Korzystanie z muzyki

Można przysyłać pliki muzyczne z komputera na kartę microSD, dzięki czemu można słuchać muzyki w telefonie komórkowym.

Kopiowanie muzyki z karty microSD

1. Podłącz telefon do komputera za pomocą kabla USB i zainstaluj kartę microSD.
2. Na komputerze przejdź do napędu USB i otwórz go.
3. Utwórz folder w katalogu głównym na karcie microSD (np. muzyka).
4. Skopiuj muzykę z komputera do folderu który został utworzony.
5. Po skopiowaniu muzyki, odinstaluj dysk zgodnie z wymogami systemu operacyjnego aby bezpiecznie usunąć telefon z komputera.
6. Odłącz telefon od komputera.

Otwieranie biblioteki multimedialnych

Dotknij  > Odtwarzanie muzyki  aby wyświetlić bibliotekę multimedialnych.

Aplikacja muzyki organizuje pliki muzyczne według miejsca przechowywania, zawiera ona sześć zakładek: listy odtwarzania, ostatnio dodana muzyka, albumy, utwory gatunki.

Odtwarzanie muzyki

1. Dotknij kategorii, na ekranie biblioteki muzycznej.
2. Dotknij utworu który chcesz odtworzyć.

Wskazówka: Podczas słuchania muzyki, dotknij przycisk Wstecz, aby korzystać z innej aplikacji. Twoja muzyka odtwarza się nadal. Aby powrócić do kontroli muzyki, otwórz panel powiadomień, a następnie dotknij utwór.

Dodawanie muzyki do playlisty

1. Dotknij kategorii, na ekranie biblioteki muzycznej.
2. Dotknij i przytrzymaj utwór, a następnie dotknij opcję dodaj do listy odtwarzania w menu opcji.
3. Wybierz listę odtwarzania lub dotknij nowej listy odtwarzania, aby dodać utwór do istniejącej listy.

Odtwarzanie playlisty

1. Dotknij karty playlisty na ekranie biblioteki muzycznej.
2. Dotknij i przytrzymaj listę, którą chcesz odtworzyć.
3. Dotknij Odtwórz, aby odtworzyć playlistę.

Słuchanie radia FM

Radio FM pozwala na słuchanie stacji radiowych FM w telefonie komórkowym. Ponieważ Radio FM wykorzystuje dostarczone przewodowe słuchawki stereo jako antenę, najpierw podłącz zestaw słuchawkowy do gniazda audio w telefonie przed otwarciem aplikacji.

Otwarcie aplikacji radia FM

1. Dotknij  > Radio FM  aby otworzyć aplikację.
2. Radio FM automatycznie wyszuka dostępne kanały FM, zapisze je i włączy pierwszy znaleziony kanał FM.

Strojenie radia FM

Wykonaj jedną z następujących czynności:

- Aby wybrać stację radiową do odtwarzania, dotknij  lub .
- Aby ręcznie wykonać strojenie częstotliwości, dotknij  lub .
- Aby dodać obecną stację radiową do listy ulubionych dotknij .
- Aby przeglądać listę ulubionych, dotknij .
- Aby włączyć głośnik, dotknij .

- Aby wyszukać wszystkie dostępne stacje , dotknij  > wyszukaj.
- Aby tymczasowo zatrzymać transmisję radiową, dotknij . Aby wznowić dotknij .
- Aby zmienić inne ustawienia radia, dotknij  > Ustawienia RDS. Wybierz żądane ustawienia i dotknij OK.
- Aby wyłączyć radiom dotknij  > wyjście.

Nagrywanie radia FM

Aby wykonać nagranie z radia, dotknij  > Nagranie FM i wykonaj następujące czynności:

- Aby rozpocząć nagrywanie dotknij .
- Aby zatrzymać nagrywanie dotknij , po czym wpisz nazwę pliku z nagraniem i dotknij zapisz.
- Aby przesłuchać zapisany plik, dotknij .

Usługi google

Kiedy włączysz Swoj telefon po raz pierwszy, dotknij loga android aby zacząć używać telefonu. Musisz zalogować się do konta Google, aby korzystać z Gmaila, kalendarza Google i innych aplikacji Google. Aby pobrać aplikacje ze sklepu Play będzie również poproszony o zalogowanie się na swoje konto Google.

Uwaga:

Jeśli Twój telefon nie ma zainstalowanej karty SIM, nie możesz podłączyć się do sieci komórkowej i korzystać z połączeń głosowych, ale można połączyć się z siecią Wi-Fi aby zalogować się na swoje konto google i korzystać z wszystkich funkcji telefonu z wyjątkiem połączeń głosowych. Jeśli rozpoczniesz pracę z telefonem Android po raz pierwszy bez karty SIM, zostaniesz poproszony aby podłączyć się z siecią Wi-Fi (zamiast sieci komórkowej), aby skonfigurować telefon. Jeśli masz już konto google, dotnij zaloguj się i wprowadź nazwę użytkownika i hasło.

Tworzenie konta google

Jeśli nie masz konta google możesz stworzyć now:

1. Dotknij  > Ustawienia .
2. W kontach, dotknij utwórz nowe konto.
3. Dotknij google aby utworzyć konto google.
4. Dotknij nowe aby utworzyć nowe konto.
5. Wpisz swoje imię i dotknij .
6. Wpisz nazwę użytkownika i dotknij .

Telefon będzie łączyć się z serwerem Google, aby sprawdzić, czy nazwa użytkownika jest dostępna. Jeśli nazwa użytkownika którą podałeś jest już używana, zostanie wyświetlony komunikat, aby wybrać inną.

7. Wpisz i potwierdź Twoje hasło konta google.

8. Ustaw pytanie odzyskania hasła (alternatywnie dla konta e-mail i pytanie zabezpieczające) i dotknij



9. Dotknij przyłącz do google+ jeśli chcesz dołączyć do google+ lub „nie teraz” jeśli chcesz pominąć ten krok.

10. Przeczytaj warunki umowy i dotknij  aby zakończyć ustawienie konta.

11. Wpisz kod uwierzytelniający i dotknij .

12. Podaj swoje dane karty kredytowej w celu umożliwienia zakupów w sklepie Google Play, a następnie dotknij opcji Zapisz. Albo dotknij „Pomiń”, aby pominąć ten krok.

Korzystanie z G-maila

Gmail jest serwisem opartym na stronie internetowej do obsługi poczty. Przy pierwszym uruchomieniu telefonu może być skonfigurowany do korzystania z istniejącego konta Gmail lub do utworzenia nowego konta. Przy pierwszym otwarciu aplikacji Gmail w telefonie, Twoja skrzynka odbiorcza będzie zawierać wiadomości ze strony internetowej.

Otwieranie G-maila

Dotknij  > Gmail . Pojawi się skrzynka odbiorcza z listą maili. Wszelkie wiadomości e-mail które użytkownik chce zachować w swoim telefonie trafią do skrzynki odbiorczej.

Przełączenie się pomiędzy kontami

Aby przełączyć się do innego konta e-mail, dotknij pole wyboru konta w lewym górnym rogu ekranu, a następnie dotknij konta, które chcesz zobaczyć.

Tworzenie i wysyłanie wiadomości e-mail

1. W oknie skrzynki odbiorczej, dotknij .

2. Wpisz adres mailowy w polu „Do”.

- W przypadku wysyłania wiadomości do wielu odbiorców, oddziel adresy e-mail z przecinkami.

- Jeśli chcesz wysłać kopię (DW) lub kopię ukrytą (UDW) wiadomości do innych odbiorców, naciśnij przycisk Menu, a następnie dotknij Dodaj DW / UDW.

3. Wprowadź temat wiadomości i treść wiadomości.

Jeśli chcesz dodać załącznik w postaci zdjęcia, naciśnij przycisk Menu, a następnie dotknij dołącz plik, aby wybrać zdjęcie, które chcesz dołączyć.

4. Po zakończeniu tworzenia wiadomości e-mail, dotknij .

Odpowiadanie i przesyłanie dalej wiadomości e-mail

1. Na ekranie skrzynki odbiorczej dotknij wiadomość, którą chcesz odpowiedzieć lub przekazać dalej.
2. Dotknij odpowiedz , odpowiedz wszystkim ( > odpowiedz wszystkim), lub prześlij dalej ( > prześlij dalej).
3. Wykonaj jedną z następujących czynności:
 - W przypadku wybrania opcji odpowiedz lub odpowiedz wszystkim, wpisz wiadomość.
 - W przypadku wybrania opcji prześlij dalej, określ odbiorców wiadomości i dodaj dowolny dodatkowy tekst, który chcesz dołączyć do wiadomości przesyłanej dalej.
4. Dotknij .

Wyszukiwanie wiadomości e-mail

1. Na ekranie skrzynki odbiorczej dotknij .
2. Wprowadź słowa kluczowe w polu wyszukiwania, a następnie dotknij .

Dostosowywanie ustawień G-maila

1. Na ekranie skrzynki odbiorczej naciśnij przycisk menu, a następnie dotknij opcji ustawienia, aby dostosować ustawienia wiadomości.
2. Wybierz ogólne ustawienia konta e-mail.
3. Dotknij opcję i zmień odpowiednie ustawienia.

Korzystanie z mapy

Mapy pozwalają znaleźć twoją obecną lokalizację, przeglądać w czasie rzeczywistym warunki ruchu (w zależności od dostępności w danej lokalizacji), oraz uzyskać szczegółowe wskazówki do różnych miejsc dzięki satelicie, ruchowi, lub innego rodzaju mapy.

Włączenie lokalizacji

Przed otwarciem mapy, aby znaleźć swoją lokalizację lub wyszukać interesujące miejsca, należy włączyć źródło lokalizacji.

1. Dotknij  > ustawienia > .
2. Dotknij usługi lokalizacji.
3. Dotknij usługi lokalizacji google lub pola wyboru satelitów GPS, aby włączyć funkcję.

Otwieranie mapy

Dotknij  > mapy  aby otworzyć aplikację.

Wyszukiwanie ciekawych miejsc

1. Podczas przeglądania mapy dotknij .
 2. Wprowadź miejsce, które chcesz wyszukać w polu wyszukiwania, a następnie dotknij .
- Uwaga:
- Można także wybrać jedną z opcji z listy sugestii.
3. Wyniki wyszukiwania zostaną wyświetlone. Dotknij znacznika  i wyświetli się nazwa lokalizacji.
 4. Dotknij przycisków na ekranie, aby wyświetlić lokalizację na mapie, uzyskać wskazówki.

Wskazówki kierunków i dojazdu

1. Przeglądając mapę dotknij .
 2. Wprowadź punkt startowy w pierwszym polu tekstowym, a następnie wpisz swój cel w 2 polu tekstowym.
- Uwaga:
- Możesz również dotknąć odpowiedniego  i wybrać opcję.
3. Dotknij ikonę samochodu, transportu publicznego, lub instrukcje dotarcia pieszo.
 4. Dotknij uzyskaj wskazówki dotyczące dojazdu.
 5. Jeśli prowadzisz auto lub jesteś pieszo, dotknij listę kierunków aby wyświetlić wskazówki.
 6. Po zakończeniu wyświetlania lub stosowania się do wskazówek, dotknij przycisk menu, a następnie dotknij wyczyść mapę aby zresetować mapę.

Korzystanie z serwisu You Tube

YouTube to darmowy serwis zawierający streaming video umożliwiający przeglądanie, wyszukiwanie i przesyłanie plików video.

Dotknij  > You Tube .

Filmy są podzielone na kategorie, takie jak zalecane, trendy, życie i inne.

Wyszukiwanie Video

1. Na ekranie You Tube dotknij .
2. Wpisz szukane słowo kluczowe, a następnie dotknij .
3. Przewiń wyniki wyszukiwania i dotknij klipu video aby go obejrzeć.

Wskazówka:

Możesz również włączyć opcję wyświetlania wyników ostatnio zamieszczonych filmów. Dotknij „przez cały czas” a następnie wybierz jedną z dostępnych opcji.

Udostępnianie video

1. Podczas wyświetlania filmu dotknij .
2. Dotknij aplikacji do współdzielenia łącza wideo z dostępnych opcji.

Korzystanie ze sklepu Play

Sklep Play zapewnia bezpośredni dostęp do aplikacji i gier, które można pobrać i zainstalować na swoim telefonie.

1. Dotknij  > sklep Play .
2. Po otwarciu sklepu Play pierwszy raz, pojawi się okno warunków umowy. Dotknij akceptuj aby kontynuować.

Wyszukiwanie aplikacji

Istnieje kilka różnych sposobów, aby znaleźć aplikacje na ekranie głównym sklepu Play w tym:

- Lista aplikacji według kategorii: wybierz odpowiednią kategorię i przewiń w dół aby zobaczyć więcej.
- Funkcja wyszukiwania: dotknij .

Aby wyświetlić listę zainstalowanych aplikacji, naciśnij przycisk Menu, a następnie dotknij Moje aplikacje.

Instalowanie aplikacji

Uwaga:

Jeśli chcesz zainstalować aplikację z poza sklepu, dotknij ustawienia  bezpieczeństwo a następnie wybierz w polu wyboru „nieznane źródła” aby zezwolić na zainstalowanie aplikacji z poza sklepu Play.

1. Dotknij  > sklep Play .
2. Wybierz kategorię a następnie dotknij element który chcesz pobrać.
3. Na ekranie szczegółów elementu możesz przeczytać więcej o aplikacji, w tym zobaczyć ogólną ocenę i komentarze użytkowników. Jeśli przejdziesz do sekcji informacje o autorze można zobaczyć inne aplikacje tego samego autora lub link do strony internetowej wykonawcy.
4. Aby zainstalować element, dotknij Zainstaluj. Ekran zmieni się aby pokazać wymagane uprawnienia. Po czym dotknij akceptuj & pobierz.

Uwaga:

Aby sprawdzić postęp do pobierania, otwórz panel powiadomień. Czas instalacji zależy od wielkości tej aplikacji oraz łącza internetowego.

Odinstalowanie aplikacji

1. Na ekranie sklepu Play naciśnij przycisk Menu a następnie dotknij Moje aplikacje.
2. Dotknij aplikacji którą chcesz odinstalować a następnie wskaż Odinstaluj.
3. Gdy zostanie wyświetlona informacja, dotknij przycisk OK, aby usunąć aplikację z telefonu.

Uwaga:

Aplikacje mogą być także zarządzane poprzez dotknięcie Ustawienia  > Aplikacje.

Synchronizowanie informacji

Niektóre aplikacje (na przykład Gmail) na twoim telefonie komórkowym dają ci dostęp do takich samych informacji osobowych które można dodawać, przeglądać, i edytować na komputerze. Jeśli dodasz, zmienisz, lub usuniesz informację w każdej z tych aplikacji w sieci aktualizacja informacji pojawi się również na telefonie komórkowym. Jest to możliwe dzięki synchronizacji danych na bieżąco. Proces odbywa się w tle i nie koliduje z działaniem telefonu komórkowego.

Gdy telefon jest w trakcie synchronizacji, synchronizacja danych pojawi się w pasku powiadomień jako dodatkowa ikona.

Zarządzanie kontami

Dzięki zarządzaniu kontami możesz synchronizować kontakty, e-mail oraz inne informacje na telefonie komórkowym z wielu kont Google lub innych rodzajów kont, w zależności od aplikacji zainstalowanych na telefonie komórkowym. Na przykład możesz rozpocząć dodając swoje osobiste konto Google, więc Twój osobisty adres e-mail, kontakty i kalendarz jest zawsze dostępny. Następnie możesz dodać konto, więc twoje wiadomości e-mail związane z pracą i kontakty robocze są zawsze przydatne. Jeśli chcesz możesz dodać kilka kont Google i innych kont.

Dodawanie konta

1 Dotknij  > Ustawienia .

2. W kontach, dotknij dodaj konto. Na ekranie zostaną wyświetlone aktualne ustawienia synchronizacji oraz lista Twoich aktualnych kont.

Uwaga:

W niektórych przypadkach może być konieczne, aby uzyskać szczegółowe informacje o rachunku z pomocy administratora sieci. Na przykład, być może być potrzeba znajomości konta domeny lub adresu serwera.

3. Dotknij typu konta aby dodać.

4. Postępuj zgodnie ze wskazówkami, aby wprowadzić wymagane i opcjonalne informacje o koncie. Większość kont wymaga nazwy użytkownik i hasła, ale szczegóły tych danych zależą od rodzaju konta i konfiguracji usługi z którą się łączysz.

5. Skonfiguruj Twoje konto. W zależności od rodzaju konta możesz zostać poproszony aby skonfigurować dane do synchronizacji z telefonem komórkowym, aby nadać nazwę konta i dla innych szczegółów. Po zakończeniu konto zostanie dodane do ekranu ustawień listy kont.

Usuwanie konta

Możesz usunąć konto i wszystkie informacje z nim związane z telefonu komórkowego, w tym e-mail, kontakty, ustawienia, i tym podobne. Nie można jednak usunąć niektórych kont, takich jak pierwsze konto, przypisane w telefonie komórkowym. W przypadku próby usunięcia niektórych kont, należy pamiętać, że wszystkie dane osobowe z nim związane zostaną usunięte.

1. Na ekranie ustawień kont dotknij typu konta.
2. Dotknij konta które chcesz usunąć.
3. Dotknij przycisku menu a następnie dotknij usuń konto.
4. Dotknij usuń konto aby potwierdzić że chcesz usunąć konto.

Dostosowywanie ustawień synchronizacji konta

Możesz skonfigurować opcje synchronizacji i użycia danych w tle dla wszystkich aplikacji w telefonie. Możesz również skonfigurować jaki rodzaj danych które synchronizujesz ma zastosowanie do jakiego konta. Niektóre aplikacje takie jak kontakty, G-mail, można synchronizować z wielu aplikacji. Inne takie jak kalendarz mogą być synchronizowane tylko z pierwszego konta Google przypisanego do telefonu lub konta związanego z konkretnie tą aplikacją. W przypadku niektórych kont synchronizacja jest dwu kierunkowa zmiany wprowadzone w telefonie mają swoją kopię zmian w Internecie. Niektóre konta obsługują tylko jednokierunkową synchronizację informacji na twoim telefonie nadają się tylko do odczytu.

Zmiana ustawień synchronizacji konta

1. Na ekranie ustawień kont, dotknij konto do którego chcesz zmienić ustawienia synchronizacji. Otworzy się ekran danych i synchronizacji, na którym zostanie wyświetlona lista informacji konta które można synchronizować.
2. Wybrane elementy są skonfigurowane do synchronizacji z Twoim telefonem komórkowym.
3. Zaznacz lub wyczyść pole wyboru informacji, które chcesz synchronizować z telefonem komórkowym.

Używanie innych aplikacji

Korzystanie z kalendarza

Używaj kalendarza do tworzenia i zarządzania wydarzeniami, spotkaniami i terminami. W zależności od ustawień synchronizacji, kalendarz w Twoim telefonie pozostanie w synchronizacji z kalendarzem w sieci.

Otwieranie kalendarza

Dotknij  > Kalendarz  aby otworzyć aplikację.

Dotknij przycisku Menu, aby wyświetlić różne opcje widoku i ustawień.

Tworzenie wydarzenia

1. W dowolnym widoku kalendarza, dotknij i przytrzymaj opcję nowe wydarzenie.
2. Wpisz nazwę wydarzenia na klawiaturze.
 - Jeśli jest potrzebne ustawienie czasu do wydarzenia, dotknij czas „Z” i „Do”, w ten sposób możesz ustawić czas do wydarzenia.
 - Jeśli jest to wydarzenie specjalne, np. urodziny lub wydarzenie całonocne, dotknij pola wyboru cały dzień.
3. Wprowadź lokalizację zdarzenia i opis.
4. Wpisz adresy e-mail, aby zaprosić gości na wydarzenie.
5. Ustaw czas twojego przypomnienia wydarzenia i ustal informacje czy wydarzenie powtarza się.
6. Po zakończeniu wszystkich ustawień, dotknij Gotowe.

Ustawienie przypomnienia do wydarzenia

1. W dowolnym widoku kalendarza, dotknij wydarzenia aby wyświetlić jego szczegóły lub podsumowanie.
2. Dotknij dodaj przypomnienie, aby dodać przypomnienie do wydarzenia. Lub dotknij przycisk „X” aby je usunąć.
3. Dotknij czas przypomnienia, a następnie dotknij czasu przed zdarzeniem kiedy chcesz zostać powiadomiony. Kiedy nadejdzie ustawiony czas otrzymasz powiadomienie o nadchodzącym wydarzeniu.

Dostosowywanie ustawień kalendarza

W dowolnym widoku kalendarza, naciśnij przycisk Menu a następnie wybierz Ustawienia>Ustawienia ogólne.

Wybierz z:

- Ukryj odrzucone wydarzenia: Wybierz aby ukryć wydarzenia odrzucone.
- Pokaż numer tygodnia: Wybierz aby wyświetlić numer tygodnia.
- Tydzień rozpoczyna się: Określ pierwszy dzień tygodnia.
- Użyj strefy czasowej: Wyświetl kalendarz i godziny wydarzenia w strefie czasowej podczas podróży.
- Domowa strefa czasowa: Określ strefę czasową dla Twojej bieżącej lokalizacji.
- Wyczyść historię wyszukiwania: Wybierz, aby usunąć wszystkie wyszukiwania które zostały wykonane.
- Powiadomienia: Wybierz, aby wysłać powiadomienie o zdarzeniu.
- Wybierz dzwonek: Dotknij aby wybrać dzwonek który chcesz usłyszeć kiedy otrzymasz powiadomienie o wydarzeniu.
- Wibracje: Dotknij aby wybrać tryb wibracji, gdy otrzymasz powiadomienie o wydarzeniu.
- Okno zawiadomienia: Wybierz aby ustawić przypomnienie do wydarzenia.
- Domyślny czas przypomnienia: Dotknij, aby wybrać domyślny czas przed zdarzeniem do następnego wydarzenia.

- Szybka odpowiedź: Dotknij, aby edytować odpowiedzi domyślne podczas pisania informacji wydarzenia do odpowiednich osób.

Korzystanie z alarmu

Możesz ustawić nowy alarm lub zmienić istniejący.

Otwieranie alarmu

Dotknij  > Zegar  > Ustaw alarm aby użyć Twojego alarmu. Zobaczysz listę z detalami odnośnie obecnego alarmu.

Dodawanie alarmu

1. Na ekranie listy alarmów, dotknij  aby dodać alarm.
2. Aby ustawić alarm wykonaj następujące czynności:
 - Aby ustawić czas, dotknij czas. Przewiń w górę lub w dół aby ustawić godzinę alarmu i dotknij gotowe.
 - Aby ustawić tryb powtarzania dotknij powtarzaj. Dotknij jedną lub więcej opcji a następnie dotknij Gotowe.
 - Aby ustawić dzwonek, dotknij dzwonka. Dotknij opcji a następnie OK.
 - Aby włączyć wibracje gdy zabrzmi alarm, zaznacz wibracje.
 - Aby dodać etykietę alarmu, dotknij etykiety.
3. Kiedy wszystkie ustawienia będą gotowe, dotknij zakończ.

Korzystanie z menedżera plików

Menedżer plików pozwala porządkować, edytować i usuwać pliki i foldery.

Otwieranie menedżera plików

Dotknij  > Menedżer plików  aby otworzyć aplikację.

Tworzenie nowego folderu

1. Otwórz okno menedżera plików, dotknij .
2. Wpisz nazwę nowego folderu, w polu tekstowym.
3. Dotknij OK.

Przenoszenie i kopiowanie plików

1. Na ekranie menedżera plików, dotknij długo na folder który chcesz przenieść lub skopiować.
Uwaga:
Aby wybrać inny plik dotknij odpowiedniego pola wyboru.
Aby wybrać wszystkie pliki, dotknij .

2. Dotknij  aby skopiować lub dotknij  aby przenieść plik.
3. Wybierz folder docelowy.
4. Dotknij  aby wkleić plik.

Usuwanie plików

1. Na ekranie menedżera plików, naciśnij długo plik lub folder, który chcesz usunąć.

Uwaga:

Aby wybrać inny plik dotknij odpowiedniego pola wyboru.

Aby wybrać wszystkie pliki dotknij .

2. Dotknij .
3. Dotknij OK aby potwierdzić usunięcie.

Kalkulator

Korzystaj z kalkulatora do rozwiązywania prostych problemów arytmetycznych lub korzystaj z jego zaawansowanych funkcji do rozwiązania bardziej złożonych równań.

Otwieranie kalkulatora

Dotknij  > Kalkulator  aby otworzyć aplikację.

Przejdźcie do zaawansowanych ustawień kalkulatora

Na ekranie kalkulatora, naciśnij przycisk Menu a następnie dotknij panelu zaawansowane.

Zarządzanie telefonem komórkowym

Aby skonfigurować Twój telefon komórkowy, dotknij  > Ustawienia .

Ustawianie daty i czasu

Po pierwszym uruchomieniu telefonu, pojawi się pytanie czy chcesz aby data i godzina aktualizacji ma się aktualizować przy użyciu czasu podanego przez sieć.

Uwaga:

Kiedy czas jest automatycznie pobierany przez sieć, nie można ustawić daty, godziny i strefy czasowej.

1. Na ekranie ustawień, dotknij daty i godziny.
2. Dotknij automatyczna data & czas i ustaw te ustawienia na wyłączone.
3. Wyczyść automatyczną strefę czasową z pola wyboru.
4. Dotknij ustaw datę. Na ekranie ustaw datę, wybierz żądane pole, a następnie przewiń w górę lub w dół aby ustawić datę. Dotknij Gotowe po zakończeniu konfiguracji.
5. Dotknij wybierz strefę czasową, a następnie wybierz odpowiednią strefę czasową z listy. Przewiń listę aby wyświetlić więcej stref czasowych.
6. dotknij ustaw czas. Na ekranie czasu, wybierz żądane pole a następnie przewiń w górę lub w dół aby ustawić czas. Dotknij Gotowe po zakończeniu konfiguracji.

7. Zaznacz lub wyczyść pole użyj 24-godzinnego formatu czasu, aby przełączyć między formatem 24-godzinnym i 12 godzinnym.
8. Dotknij wybierz format daty i wybierz sposób wyświetlania daty w telefonie.

Ustawienie wyświetlacza.

Ustawienie jasności wyświetlacza

1. Na ekranie Ustawienia, dotknij wyświetlacz>jasność.
2. Przesuń suwak w lewo aby przyciemnić ekran lub w prawo aby rozjaśnić.
3. Dotknij OK aby zapisać zmiany.

Uwaga:

Dotknij automatycznej jasności aby umożliwić urządzeniu na automatyczne dostosowanie jasności ekranu w zależności od światła otoczenia.

Regulacja czasu, po wyłączeniu ekranu

Jeśli telefon komórkowy nie jest używany przez kilka minut, wyłączy ekran w celu oszczędzania baterii. Aby ustawić dłuższy czas lub krótszy bezczynności, wykonaj następujące czynności:

1. Na ekranie Ustawienia, dotknij wyświetlacz > uśpienie
2. Wybierz czas trwania podświetlenia ekranu.

Automatyczny obrót ekranu

Zaznacz to pole wyboru włączyć wyświetlanie obracania po włączeniu telefonu, w orientacji poziomej i pionowej.

Ustawianie dzwonka telefonu

Włączenie trybu cichego

Na ekranie Ustawień, dotknij pola profile dźwiękowe> Cichy aby włączyć tryb cichy. Następnie wszystkie dźwięki z wyjątkiem mediów i alarmów będą wyciszone.

Regulacja głośności dzwonka

Można dostosować głośność dzwonka, gdy jesteś na ekranie głównym lub na jakichkolwiek ekranach aplikacji (z wyjątkiem czasu połączenia lub odtwarzania muzyki lub filmów). Naciśnij przyciski głośności aby wyregulować głośność dzwonka dożądanego poziomu Można również ustawić głośność dzwonka na ekranie ustawień.

1. Na ekranie ustawień, dotknij profil dźwiękowy>ogólne>poziom dźwięku.
2. Przesuń suwak w lewo aby zmniejszyć głośność lub w prawo aby ją zwiększyć.
3. Dotknij OK, aby zapisać zmiany.

Zmiana dzwonka telefonu

1. Na ekranie ustawień, dotknij profile dźwięków>ogólne>dzwonek połączenia.
2. Dotknij dzwonka którego chcesz użyć a następnie dotknij OK. Dzwonek będzie odtwarzany kiedy zostanie wybrany.

Ustawianie wibracji przy połączeniach przychodzących

1. Na ekranie ustawień dotknij profile dźwięków>ogólne.
2. Zaznacz pole wyboru Wibracja aby włączyć funkcję wibracji dla połączeń przychodzących.

Ustawianie usług telefonicznych

Konfiguracja sieci domyślnej

1. Na ekranie ustawień, dotknij zarządzanie SIM.
2. W domyślnym SIM, dotknij rozmowy głosowe, rozmowy video, wiadomości lub połączenia a następnie wybierz sieć której chcesz używać do transmisji danych.

Uwaga:

Sprawdź dostępność usług i ceny oraz plan transmisji danych u swojego operatora sieci.

Dostosowanie ustawień sieciowych

1. Na ekranie ustawień, dotknij zarządzanie SIM.
2. W informacji SIM, wybierz sieć którą chcesz dostosować. Następujące ustawienia będą dostępne:
 - Edycja nazwy SIM: wybierz aby zmienić nazwę sieci.
 - Wprowadzenie numeru telefonu: Wybierz aby ustawić numer telefonu.
 - Ustawienie koloru tła: Wybierz, aby dostosować ikonę sieci wyświetlanej na pasku stanu.
 - Wyświetlacz numeryczny: wybierz, aby ukryć numer lub wyświetlić pierwsze/ ostatnie 4 znaki.

Włączanie transmisji danych w roamingu

1. Na ekranie ustawień, dotknij zarządzanie SIM>Roaming>Roaming Danych.
2. Wybierz sieć, z którą chcesz używać transmisji danych.

Uwaga:

Uzyskiwanie dostępu do usług transmisji danych w roamingu, może się wiązać ze znacznymi dodatkowymi opłatami. Zapytaj swojego operatora sieci o opłaty w roamingu.

Wyłączenie usługi danych

1. Na ekranie ustawień, dotknij zarządzanie SIM>Połączenie danych.
2. Dotknij wyłącz, aby wyłączyć usługę danych.

Ochrona Twojego telefonu komórkowego

Włączenie kodu PIN do karty SIM

1. Na ekranie ustawień dotknij Zabezpieczenia>Ustaw blokadę karty SIM.
2. Sprawdź blokadę karty SIM w polu wyboru.
3. Wprowadź kod PIN do karty SIM, a następnie dotknij OK.

Aby zmienić kod PIN karty SIM w każdym momencie, dotknij zmień kod SIM dla karty SIM.

Uwaga:

Możesz wybierać numery alarmowe w każdej chwili za pomocą telefonu komórkowego.

Ochrona telefonu komórkowego za pomocą blokady ekranu

Aby zabezpieczyć dane, możesz zablokować ekran i wprowadzić wzór odblokowania ekranu za każdym razem gdy telefon jest włączony lub włącza się z trybu uśpienia.

1. Na ekranie ustawienia dotknij zabezpieczenia >blokada ekranu.
2. wybierz jedną z dostępnych opcji:
 - Brak: urządzenie nie jest chronione.
 - Przesuń: Przesuń ikonę kłódki aby odblokować telefon.
 - Wykrywanie twarzy: Użyj wykrywania twarzy aby odblokować telefon.
 - Wzór: Narysuj prawidłowy wzór odblokowania na ekranie, aby odblokować telefon.
 - PIN: Wprowadź numer PIN aby odblokować telefon.
 - Hasło: Wpisz hasło, aby odblokować telefon.
3. Postępuj zgodnie z instrukcjami dla wybranej opcji, aby zakończyć ustawienia.

Zarządzanie aplikacjami

Przeglądanie zainstalowanej aplikacji

1. Na ekranie ustawień, dotknij aplikacje.
2. Na liście aplikacji wykonaj jedną z następujących czynności:
 - Dotknij przycisk Menu, a następnie dotknij Sortuj według wielkości. Następnie dotknij aplikację, aby wyświetlić jej szczegóły.
 - Wybierz pobrane, pamięć telefonu, włączone lub wszystkie zakładki w górnej części ekranu. Następnie dotknij aplikacji aby wyświetlić jej szczegóły.
 - Dotknij aplikacji aby bezpośrednio wyświetlić jej szczegóły.

Usuwanie zainstalowanych aplikacji

1. Na ekranie ustawień dotknij aplikacji.
2. Dotknij aplikacji a następnie dotknij Odinstaluj aby usunąć aplikację z telefonu.

Uwaga:

Fabrycznie zainstalowane aplikacje nie mogą zostać usunięte.

Sposoby aby zwolnić pamięć telefonu komórkowego

- Przenieś pliki, i załączniki poczty e-mail na kartę microSD.
- W przeglądarce, usuń wszystkie tymczasowe pliki internetowe i informacje historii przeglądarki.
- Odinstaluj pobrane programy, które nie są używane.
- Zresetuj Twój telefon komórkowy.

Resetowanie telefonu komórkowego

Tworzenie kopii zapasowej moich ustawień

Można tworzyć kopię zapasową ustawień telefonu komórkowego do serwerów google, na Twoim koncie google. W przypadku gdy wymieniasz telefon komórkowy, ustawienia które zostały zapisane jako kopia zapasowa będą zapisane w nowym telefonie komórkowym za pierwszym razem kiedy zalogujesz się do konta google.

1. Na ekranie ustawień, dotknij kopia zapasowa & reset.
2. Wybierz pole wyboru utwórz moją kopię zapasową.

Przywracanie danych fabrycznych

Jeśli zresetujesz telefon do ustawień, które zostały skonfigurowane fabrycznie, wszystkie osobiste dane w pamięci wewnętrznej telefonu, w tym informacje o koncie google i innych kontach, ustawienia aplikacji systemu, i wszystkie pobrane aplikacje zostaną usunięte. Resetowanie telefonu nie kasuje żadnych aktualizacji oprogramowania systemowego które pobrałeś lub plików na karcie microSD, takich jak muzyka czy zdjęcia.

1. Na ekranie ustawień, dotknij kopia zapasowa & reset > Przywrócenie ustawień fabrycznych.
2. Gdy pojawi się informacja, dotknij reset telefonu, po czym dotknij wykasuj wszystko. Telefon zresetuje ustawienia do ustawień fabrycznych i uruchomi się ponownie.

POZYCJA	SPECYFIKACJA
System operacyjny	Android Jelly Bean
Platforma	MTK 6577 dwurdzeniowy 1GHz
Pamięć	4GB eMMC / 512MB LPDDR1
Pasmo	HSDPA /WCDMA Dwuzakresowy 900/2100MHz GSM/GPRS/EDGE Czterozakresowy 850/900/1800/1900MHz
Wyświetlacz	4" WVGA, Pojemnościowy 2 punkty
Aparat	5M AF, VGA Przedni aparat
Czujnik	Czujnik zbliżeniowy i natężenia światła, G-sensor
Łączność	BT3.0+HS, WiFi 802.11 b/g/n, GPS/ AGPS, Radio FM
Bateria	2000mAh
Inne	Standard IP67
Wymiary	127.5 x 69.5 x 14.95mm
Waga	TBDg

<http://www.conrad.pl>