



CMYK值：74，74，70，40

说明书成品尺寸：74.4*145.4mm



封底

封面

内页1-2

内页3-4




内页5-6

内页7-8

内页9-10

内页11-12

内页13-14



内页15-16

内页17-18

内页19-20

内页21-22


内页23-24

内页25-26

内页27-28

内页29-30

说明书成品尺寸：74.4*145.4mm



Inhaltsverzeichnis	
Sicherheitsinformation	01
Introduction	02
Anhufe Function	03
Kontakte	05
Nachrichten	07
Internet Browser	09
Bluetooth & Wi-Fi	10
Kamera	12
Galerie	13
Musik	15
Rekorder	16
Wecker	17
Google Play	18
Einstellungen	21
Speicherung	22
Einhaltung der FCC-Regeln	24
IC Hinweis	24

Sicherheitsinformation	Introduction
Sicher verwenden Bitte lesen Sie die folgenden Punkte sorgfältig durch. Transporticherheit Bitte beachten Sie die Transportvorschriften und -bestimmungen. NICHT TEXTEN UND FAHREN Kontrollieren Sie die Funktionen. Geräte Benutzen Sie das Gerät nur in Situationen, in denen dies zu Gefährden führen kann. Griffe Chemikalien Benutzen Sie die Tasten nicht während des Fluges. Gefahr Nicht in explosionsgefährdeten Bereichen verwenden. Wasser Das Telefon ist nicht wasserdicht. iOS-Sync Synchronisieren Sie das Telefon mit einem Computer.	Ein- und Ausschalten Das Telefon ist nicht wasserdicht. Sicherheit Das Telefon ist nicht wasserdicht. Griffe Chemikalien Benutzen Sie die Tasten nicht während des Fluges. Gefahr Nicht in explosionsgefährdeten Bereichen verwenden. Wasser Das Telefon ist nicht wasserdicht. iOS-Sync Synchronisieren Sie das Telefon mit einem Computer.

