

Ce mode vous permet de saisir des caractères spéciaux en appuyant brièvement sur la touche .

Multimédia	Menu 4
Caméra	Cette application vous permet de prendre des photos. Vous pouvez prendre une photo au format de votre choix et l'utiliser dans votre répertoire, pour votre écran d'accueil ou à d'autres fins. Dès que vous avez pris la photo, vous pouvez l'envoyer par MMS ou message électronique. » Appuyez sur la touche de fonction gauche  [OK]: en un clin d'oeil, l'écran se transforme en viseur. » Effectuez la mise au point sur l'image à capturer, puis appuyez sur la touche . » Pour enregistrer l'image, appuyez sur la touche de fonction gauche  [Options] et sélectionnez Album.
Enregistreur voix	Vous pouvez enregistrer un mémo vocal dans le menu.

Messagerie	Menu 5
Cette section propose une rapide présentation des différentes fonctionnalités du téléphone.	
Nouveau message	Ce menu comprend les fonctions en rapport avec les SMS (Service de messages courts).
Boîte de réception	Vous êtes averti lorsque vous recevez des messages.
Brouillon	Ce menu permet d'enregistrer le message (SMS, MMS) dans les brouillons.
Boîte d'envoi	Ce menu permet de visualiser les messages en cours d'envoi ou dont l'envoi a précédemment échoué.

Réglages	Menu 9 (suite)
	» Verrouillage téléphone: permet de définir un code sécurité afin d'éviter toute utilisation non autorisée du téléphone. » Interdiction d'appels: Le service d'interdiction d'appels vous empêche de recevoir ou d'effectuer certaines catégories d'appels. Cette fonction exige un mot de passe d'interdiction d'appels. » Appels restreints (selon carte SIM): Vous pouvez limiter les appels sortants vers des numéros de téléphone sélectionnés. Les numéros sont protégés par votre code PIN2. Les numéros auxquels vous souhaitez autoriser l'accès une fois ce service activé doivent être ajoutés aux contacts après l'activation de l'option Numéro fixe. » Modifier les codes: PIN est l'abréviation de Personal Identification Number (numéro d'identification personnel) ; ce numéro permet d'empêcher l'utilisation du téléphone par une personne non autorisée. Vous pouvez modifier les codes d'accès: code de sécurité, code PIN, code PIN2.
Réinitialisation	Vous pouvez initialiser tous les paramètres d'usine par défaut. Pour activer cette fonction, le code de sécurité est nécessaire.
Etat mémoire	Vous pouvez vérifier la quantité de mémoire disponible.

☐ Recommandations pour une utilisation sûre et efficace (suite)

Dans un avion

Les appareils sans fil peuvent générer des interférences dans les avions.

» Éteignez votre téléphone avant d'embarquer dans un avion.

Avec les enfants

Conservez votre téléphone dans un endroit sûr, hors de la portée des enfants. En effet, votre téléphone est composé de petites pièces qui peuvent présenter un danger d'étouffement.

Appels d'urgence

Les numéros d'urgence peuvent ne pas être disponibles sur tous les réseaux cellulaires. Vous ne devez donc pas dépendre uniquement de votre téléphone portable pour émettre un appel d'urgence. Renseignez-vous auprès de votre fournisseur de service local.

Messagerie	Menu 5 (suite)
Envoyé	Ce menu permet de visualiser les messages déjà envoyés. Vous pouvez ainsi vérifier l'heure d'envoi et le contenu d'un message.
Messagerie vocale	Ce menu présente un moyen rapide d'accéder à votre messagerie vocale (si disponible via votre réseau).
Message d'information	Les messages du service info sont des messages texte fournis par le réseau au téléphone.
Modèles	La liste comprend des messages prédéfinis. Vous pouvez consulter et modifier les modèles ou en créer de nouveaux.
Paramètres	Ce menu permet de définir les paramètres de votre fournisseur de réseau.

Mes Documents	Menu 6
Ce menu permet de définir les fonctions suivantes à votre gré.	
Images	Dans le cas de messages courts, vous pouvez insérer les images par défaut ou les images téléchargées dans Album média
Sons	Affiche la liste des fichiers son.
Autres	Vous pouvez stocker tous types de fichiers dans ce dossier. Ce dossier est utilisé principalement pour le transfert de fichiers d'un PC vers un autre.

☐ Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

Veuillez lire ces recommandations.Leur non-respect peut s'avérer dangereux, voire illégal. Des informations détaillées sont également disponibles dans ce manuel.

Avertissement

- » Pour votre sécurité, utilisez UNIQUEMENT la batterie et le chargeur d'ORIGINE.
- » Éteignez votre téléphone dans toute zone où les règlements spéciaux en vigueur l'exigent, par exemple dans les hôpitaux, car celui-ci pourrait perturber le bon fonctionnement des équipements médicaux sensibles.
- » Pour savoir ce que vous devez faire de votre batterie usagée, référez-vous à la législation correspondante.

Entretien et réparation

- Avertissement!** utilisez uniquement des batteries, chargeurs et accessoires agréés pour ce modèle de téléphone. L'utilisation de tout autre type de batterie, de chargeur et d'accessoire peut s'avérer dangereuse et peut annuler tout accord ou garantie applicable au téléphone.
- » Ne démontez pas votre téléphone. En cas de réparation, confiez-le à un technicien qualifié.
- » Ne placez pas votre téléphone à proximité de sources de chaleur, telles qu'un radiateur ou une cuisinière.
- » Pour nettoyer l'extérieur du combiné, utilisez un chiffon sec. (N'utilisez pas de solvants.)
- » Ne placez pas votre téléphone dans des endroits trop enfumés ou trop poussiéreux.

☐ Recommandations pour une utilisation sûre et efficace (suite)

Informations sur la batterie et précautions d'usage

- » Il n'est pas nécessaire de décharger complètement la batterie avant de la recharger. Contrairement aux autres batteries, elle n'a pas d'effet mémoire pouvant compromettre ses performances.
- » Utilisez uniquement les batteries et chargeurs LG. Les chargeurs LG sont conçus pour optimiser la durée de vie de votre batterie.
- » Ne démontez pas et ne court-circuitez pas la batterie.
- » Procédez au remplacement de la batterie lorsque celle-ci n'offre plus des performances acceptables. La batterie peut être rechargée des centaines de fois avant qu'il soit nécessaire de la remplacer.
- » N'exposez pas le chargeur de la batterie au rayonnement direct du soleil. Ne l'utilisez pas non plus dans des lieux très humides, tels que les salles de bain.
- » Le remplacement de la batterie par un modèle inadapté présente un risque d'explosion.
- » Respectez les instructions du fabricant relatives à la mise au rebut des batteries usagées.

Profil	Menu 7
Dans Profils audio, vous pouvez régler et personnaliser les sonneries du téléphone selon différents événements, environnements ou groupes d'appelants.	
Contacts	Menu 8
Liste de contacts	Cette fonction permet de rechercher des contacts dans le répertoire. Remarque: Pour lancer une recherche instantanée, entrez le premier caractère du nom ou du numéro à rechercher.
Ajouter	Ce menu vous permet d'ajouter des entrées à l'annuaire.
N° abrégés	Vous pouvez attribuer les numéros de certains de vos contacts aux touches  à  .
Groupes d'appel	Vous pouvez ajouter jusqu'à 20 membres par groupe, pour un maximum de 7 groupes.
Copier tout	Vous pouvez copier des entrées de la mémoire de la carte SIM vers la mémoire du téléphone
Tout supprimer	Cette fonction permet de supprimer toutes les entrées de la carte SIM ou de la mémoire du téléphone.
Paramètres contacts	Cette fonction permet de configurer l'affichage des contacts.

☐ Recommandations pour une utilisation sûre et efficace (suite)

Remplacement des fusibles

Les fusibles ayant sauté doivent toujours être remplacés par des fusibles de même type. N'utilisez jamais un fusible de taille supérieure au précédent.

Fonctionnement optimal du téléphone

Pour tirer le meilleur parti des performances de votre téléphone tout en préservant la batterie, prenez en compte les conseils suivants:

» Ne manipulez pas l'antenne lorsque le téléphone est en cours d'utilisation.

Appareils électroniques

Tous les téléphones portables peuvent provoquer des interférences pouvant affecter les performances des appareils électroniques.

» N'utilisez pas votre téléphone près d'équipements médicaux sans permission. Évitez de placer votre téléphone à proximité de votre stimulateur cardiaque, comme dans une poche poitrine.

☐ Recommandations pour une utilisation sûre et efficace (suite)

Exposition aux radiofréquences

Informations sur l'exposition aux ondes radio et sur le débit d'absorption spécifique (DAS ou SAR, Specific Absorption Rate)

Le KG130 est conforme aux exigences de sécurité relatives à l'exposition aux ondes radio. Ces exigences sont basées sur des recommandations scientifiques qui comprennent des marges de sécurité destinées à garantir la sécurité de toutes les personnes, quels que soient leur âge et leur condition physique.

- » Les recommandations relatives à l'exposition aux ondes radio utilisent une unité de mesure connue sous le nom de débit d'absorption spécifique (SAR). Les tests de SAR sont effectués via des méthodes normalisées, en utilisant le niveau de puissance certifié le plus élevé du téléphone, dans toutes les bandes de fréquence utilisées.
- » Même si tous les modèles de téléphones LG n'appliquent pas les mêmes niveaux de DAS, ils sont tous conformes aux recommandations appropriées en matière d'exposition aux ondes radio.
- » La limite de DAS recommandée par l'ICNIRP (Commission internationale de protection contre les rayonnements non ionisants) est de 2 W/kg en moyenne sur dix (10) grammes de tissu.
- » La valeur SAR la plus élevée pour ce modèle de téléphone a été mesurée par DASy4 (pour une utilisation à l'oreille) à 0.514 W/kg (10 g) et à 0.426 W/kg (10 g) quand il est porté au niveau du corps.
- » Le niveau de DAS appliqué aux habitants de pays/régions ayant adopté la limite de DAS recommandée par l'IEEE (Institut des Ingénieurs Électriciens et Electroniciens) est de 1.6 W/kg en moyenne pour un (1) gramme de tissus.

Contacts	Menu 8 (suite)
Informations	» SDN: permet d'accéder à la liste des numéros de service attribués de façon sécurisée par le fournisseur de services. » Mes numéros: vous pouvez enregistrer et consulter vos numéros personnels sur votre carte SIM. » Carte de visite: permet de créer votre propre carte de visite avec votre nom, votre numéro de téléphone portable, etc.

Réglages	Menu 9
Heure et date	Vous pouvez définir des fonctions relatives à la date et à l'heure.
Langue	Vous pouvez modifier la langue des textes affichés sur votre téléphone.
Affichage	Cette fonction permet de modifier les paramètres d'affichage du téléphone.
Réseau	Vous pouvez sélectionner un réseau qui sera enregistré automatiquement ou manuellement. Généralement, la sélection du réseau est définie sur Automatique.
Réglages appels	Vous pouvez définir le menu correspondant à un appel en appuyant sur la touche  [OK] dans le menu Réglage.
Sécurité	Certaines fonctionnalités de votre téléphone sont protégées par mot de passe. » Demander code PIN: vous pouvez paramétrer le téléphone afin qu'il demande le code PIN de votre carte SIM lorsque le téléphone est allumé. » Verrouillage clavier automatique: permet de définir le délai d'attente avant d'activer le verrouillage clavier automatique.Vous devrez activer le clavier en appuyant deux fois sur les touches latérales permettant de régler le volume.

☐ Recommandations pour une utilisation sûre et efficace (suite)

Sécurité au volant

Vérifiez les lois et règlements en vigueur en matière d'utilisation des téléphones portables dans les zones où vous conduisez.

» Ne tenez pas le téléphone dans votre main alors que vous conduisez.

» Utilisez un kit mains libres, si disponible.

» Quittez la route et garez-vous avant d'émettre ou de recevoir un appel, si les conditions de conduite le requièrent.

Zone de dynamitage

N'utilisez pas votre téléphone lorsque des opérations de dynamitage sont en cours. Respectez les restrictions, les règlements et les lois.

Sites potentiellement dangereux

N'utilisez pas votre téléphone dans une station service. N'utilisez pas votre téléphone à proximité de carburant ou de produits chimiques.

Déclaration de conformité		
Coordonnées du fournisseur		
Nom LG Electronics Inc		
Adresse LG Twin Tower 35,Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-201		
Détails du produit		
Nom du produit Équipement terminal bande GSM 900 / DCS 1800		
Modèle KG130		
Nom commercial LG		
Détails standard applicables		
RATTE Directive 1990-5-EC EN 301 486-01 V1.8 (199-2000) EN 301 486-07 V1.2 (19-2000) EN 300 343-1 : 2007 EN 300 360 : 2007 EN 300 341 : 2007 EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)		
Informations supplémentaires		
La conformité aux exigences des standards mentionnés ci-dessus est vérifiée par BAPET.		
Déclaration		
Je déclare par la présente que les produits et appareils mentionnés ci-dessus sont conformes aux standards et aux dispositions des directives		
Le 12 Mai 2007		Signature du représentant
LG Electronics Inc, Bureau d'Américain 1400 Avenue des États-Unis, 15074th Floor, Paris Tel : +33 (0) 1 47 47 4747, email : lg@lg.com		