

SIM-Karte und Akku einsetzen

- Nehmen Sie die rückwärtige Abdeckung ab und setzen Sie die SIM-Karte ein.



- Setzen Sie den Akku ein und bringen Sie die rückwärtige Abdeckung wieder an.



Akku laden

- Stecken Sie den mitgelieferten Reiseadapter ein.
- Trennen Sie den Reiseadapter von der Netzsteckdose, wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist.



- Entnehmen Sie den Akku nicht, bevor Sie den Reiseadapter abgegrünt haben. Ansonsten kann das Telefon beschädigt werden.

Speicherkarte einsetzen (optional)

Ihr Telefon akzeptiert microSD™- und microSDHC™-Speicherkarten mit bis zu 8 GB Speicherkapazität (je nach Speicherkartenhersteller und -typ).

- Wenn Sie die Speicherkarte mit einem PC formatieren, kann die Karte inkompatibel mit dem Telefon werden. Formatieren Sie die Speicherkarte nur im Telefon.

- Nehmen Sie die rückwärtige Abdeckung ab.
- Setzen Sie eine Speicherkarte mit den goldfarbenen Kontakten nach unten weisend ein.



- Schieben Sie die Speicherkarte in den Speicherkarteneinschub, bis sie einrastet.
- Bringen Sie die rückwärtige Abdeckung wieder an.

Klingelton ändern

- Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Tonprofil**.

- Falls Sie das Profil „Sturm“ oder „Offline“ verwenden, können Sie den Klingelton nicht ändern.

- Drücken Sie **<Bearbeiten>** → **Rufzeichen für Sprachanruf**.

- Wählen Sie einen Speicherort (falls erforderlich).

- Wählen Sie einen Klingelton aus.

Um zu einem anderen Profil zu wechseln, wählen Sie es aus der Liste aus.

Eine zuletzt gewählte Nummer anrufen

- Drücken Sie im Standby-Betrieb **[↶]**.
- Blättern Sie nach links oder rechts zu einem Anrufprofil.
- Blättern Sie nach oben oder unten zu einer Nummer oder einem Namen.
- Drücken Sie die Taste „Bestätigen“, um Details des Anrufs anzuzeigen, oder **[↶]**, um die Nummer zu wählen.

Bildschirm „Smart Standby“ verwenden

Auf dem Bildschirm „Smart Standby“ können Sie die Lieblingsanwendungen und -kontakte aufrufen und bevorstehende Ereignisse oder Aufgaben anzeigen. Sie können den Bildschirm „Smart Standby“ an Ihre Vorlieben und Bedürfnisse anpassen.

- Bei Verwendung des Bildschirms „Smart Standby“ ist mit der Navigationstaste kein Schnellzugriff möglich.

So passen Sie den Bildschirm „Smart Standby“ an

- Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Display** → **Smart Standby**.
- Drücken Sie **<Bearbeiten>**.
- Wählen Sie die Elemente aus, die auf dem Bildschirm „Smart Standby“ angezeigt werden sollen.
- Drücken Sie **<Option>**. → **Speichern**.
- Drücken Sie die Taste „Bestätigen“.

- Sie können den Stil des Standby-Bildschirms ändern. Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Display** → **Smart Standby** und blättern Sie nach links oder rechts zum gewünschten Stil.

So rufen Sie Elemente des Smart-Startbildschirms auf:

Mit der Navigationstaste blättern Sie durch die Elemente auf dem Bildschirm „Smart Standby“ und mit der Taste „Bestätigen“ wählen Sie ein Element aus. Die folgenden Elemente sind verfügbar.

- Die verfügbaren Elemente variieren möglicherweise je nach Dienstanbieter.

- Schnellzugriff-Symboleiste:** Lieblingsanwendungen aufrufen. Sie können die Schnellzugriffe wunschgemäß anpassen.
- Einzeluhr:** Uhrzeit und Datum anzeigen.
- Meine Buddies:** in der Favoritenliste gespeicherte Kontakte aufrufen.

- Geben Sie Ihr Passwort ein und drücken Sie **<OK>**.

- Wenn Sie uTrack zum ersten Mal aufrufen, werden Sie aufgefordert, ein Passwort zu erstellen und zu bestätigen.

- Drücken Sie die Taste „Bestätigen“, um die uTrack-Funktion zu aktivieren.
- Blättern Sie nach unten und drücken Sie die Taste „Bestätigen“, um die Empfängerliste zu öffnen.
- Drücken Sie **<Option>**. → **Kontakte**, um die Kontaktliste zu öffnen.
Sie können auch eine Telefonnummer einschließlich der Landesvorwahl (mit „+“) in die Empfängerliste eingeben. Fahren Sie mit Schritt 8 fort.
- Wählen Sie einen Kontakt aus.
- Wählen Sie eine Nummer aus (falls erforderlich).
- Wenn Sie mit der Auswahl der Kontakte fertig sind, drücken Sie **<Auswahl>**.
- Drücken Sie die Taste „Bestätigen“, um die Empfänger zu speichern.
- Blättern Sie nach unten und geben Sie den Namen des Absenders ein.
- Drücken Sie die Taste „Bestätigen“ → **<Annehm>**.

uTrack aktivieren

Wenn jemand eine neue SIM-Karte in Ihr Telefon einsetzt, sendet die uTrack-Funktion automatisch die Kontaktnummer an zwei Empfänger, damit Ihr Telefon gefunden und wieder in Besitz genommen werden kann. So aktivieren Sie uTrack:

- Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Sicherheit** → **uTrack**.

Anweisungssymbole

	Hinweis: Hinweise, Tipps zur Verwendung oder Zusatzinformationen
	Gefolgt von: Reihenfolge der Optionen oder Menü, die Sie für die Durchführung eines Schritts auswählen müssen; Beispiel: Wählen Sie im Menümodus Nachrichten → <Nachricht erstellen> (bedeutet Nachrichten , gefolgt von Nachricht erstellen)
	Eckige Klammern: Telefonfunktionen. Zum Beispiel: [↶] (repräsentiert die Ein/Aus-Ende-Taste)
	Spitze Klammern: verweisen auf Soft-Tasten, die verschiedene Funktionen je nach Bildschirm steuern, z. B.: <OK> (steht für die OK Soft-Taste)

Telefon ein- und ausschalten

So schalten Sie das Telefon ein:

- Halten Sie **[↶]** gedrückt.
- Geben Sie Ihre PIN ein und drücken Sie **<OK>** (falls erforderlich).
- Wird der Einrichtungsassistent geöffnet, können Sie das Telefon wunschgemäß über den Bildschirm anpassen.

- Falls Sie den Akku herausnehmen, werden Uhrzeit und Datum zurückgesetzt.

Um das Telefon auszuschalten, wiederholen Sie Schritt 1.

- PIMs-Ticker:** bevorstehende Kalenderereignisse und Aufgaben aufrufen.
- Monatskalender:** den monatlichen Kalender anzeigen.
- Dual-Uhr:** Anzeige einer Uhr Ihrer Heimatzeitzone und der zweiten eingestellten Zone.

So passen Sie die Schnellzugriff-Symboleiste an:

- Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Display** → **Smart Standby**.
- Drücken Sie **<Bearbeiten>**.
- Blättern Sie zu **Schnellzugriff-Symboleiste** und drücken Sie **<Option>**. → **Schnellzugriffe bearbeiten**.
- Wählen Sie ein zu änderndes Menü oder einen leeren Speicherort aus.
- Wählen Sie die gewünschten Menüs.
Drücken Sie die Navigationstaste nach rechts zum Auswählen von Untermenüs (falls erforderlich).
- Drücken Sie **<Speich>**.

Text eingeben

Texteingabemodus ändern

- Halten Sie **[#]** gedrückt, um zwischen den Modi „T9“ und „ABC“ zu wechseln. Je nach Region verfügen Sie möglicherweise über einen Eingabemodus für Ihre spezifische Sprache.
- Drücken Sie **[#]**, um zwischen Groß- und Kleinschreibung zu wechseln oder in den Zahlenmodus zu wechseln.
- Drücken Sie **[*]** zum Wechseln in den Symbolmodus.
- Halten Sie **[*]** gedrückt, um eine Eingabemethode auszuwählen oder die Eingabesprache zu ändern.

SOS-Nachricht aktivieren und senden

Sie können in Not Situationen SOS-Nachrichten an Ihre Familie oder Freunde senden.

SOS-Nachricht aktivieren

- Wählen Sie im Menümodus **Nachrichten** → **Einstellungen** → **SOS-Nachrichten** → **Sendeoptionen**.
- Drücken Sie die Taste „Bestätigen“, um die SOS-Nachricht zu aktivieren.
- Blättern Sie nach unten und drücken Sie die Taste „Bestätigen“, um die Empfängerliste zu öffnen.
- Drücken Sie **<Option>**. → **Suche**, um die Kontaktliste zu öffnen.
- Wählen Sie einen Kontakt aus.
- Wählen Sie eine Nummer aus (falls erforderlich).
- Wenn Sie mit der Auswahl der Kontakte fertig sind, drücken Sie die Taste „Bestätigen“, um die Empfänger zu speichern.
- Blättern Sie nach unten und legen Sie fest, wie oft die SOS-Nachricht wiederholt werden soll.
- Drücken Sie **<Zurück>** → **<Ja>**.

SOS-Nachricht senden

- Drücken Sie bei geschlossenem Telefon vier Mal **[↶]**, um eine SOS-Nachricht an vorregistrierte Nummern zu senden.
Das Telefon wechselt in den SOS-Modus und sendet die vorher festgelegte SOS-Nachricht.
- Um den SOS-Modus zu verlassen, drücken Sie **[↶]**.

Menüs aufrufen

So rufen Sie die Menüs des Telefons auf:

- Drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>**, um die Menüanzeige aufzurufen.
- Je nach Region oder Dienstanbieter müssen Sie möglicherweise die Taste „Bestätigen“ drücken, um die Menüanzeige aufzurufen. Auf dem Bildschirm „Smart Standby“ können Sie die Taste „Bestätigen“ nicht zum Aufrufen der Menüanzeige verwenden.
- Mit der Navigationstaste blättern Sie zu einem Menü oder einer Option.
- Drücken Sie **<Auswahl>**, **<OK>** oder die Taste „Bestätigen“, um die hervorgehobene Option zu bestätigen.
- Drücken Sie **<Zurück>**, um eine Ebene höher zu wechseln; Drücken Sie **[↶]**, um in den Standby-Betrieb zurückzukehren.

- Wenn Sie auf ein Menü zugreifen, für das der PIN2-Code erforderlich ist, müssen Sie den zur SIM-Karte gehörenden PIN2-Code eingeben. Einzelheiten teilen Ihnen Ihr Netzbetreiber auf Anfrage mit.
 - Samsung übernimmt keine Haftung bei Verlust von Passwörtern oder privaten Informationen und für andere Schäden, die durch illegale Software verursacht werden.

Anruf tätigen

- Geben Sie im Standby-Betrieb die Vorwahl und die Rufnummer ein.
- Drücken Sie **[↶]**, um die Nummer zu wählen.
- Um das Gespräch zu beenden, drücken Sie **[↶]**.

Anruf entgegennehmen

- Drücken Sie **[↶]** bei einem eingehenden Anruf.
- Um das Gespräch zu beenden, drücken Sie **[↶]**.

Lautstärke einstellen

So passen Sie die Lautstärke des Klingeltons an:

- Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Tonprofil**.

- Blättern Sie zum derzeit verwendeten Profil.

- Falls Sie das Profil „Sturm“ oder „Offline“ verwenden, können Sie die Lautstärke des Klingeltons nicht anpassen.

- Drücken Sie **<Bearbeiten>** → **Lautstärke**.
- Blättern Sie zu **Anrufsignal**.
- Blättern Sie nach links oder rechts, um die Lautstärke anzupassen, und drücken Sie **<Speich>**.

Hörlautstärke während Anruf einstellen

Drücken Sie während eines Anrufs die Navigationstaste nach oben oder unten, um die Lautstärke anzupassen.

- In lauten Umgebungen kann es manchmal schwierig sein, Anrufer über die Lautsprecher- und Freisprechkfunktion zu hören. Verwenden Sie dann für einen verständlicheren Ton den normalen Telefonomodus.

Einen neuen Kontakt hinzufügen

- Je nach Netzbetreiber kann der Speicherort zum Speichern neuer Kontakte schon voreingestellt sein. Zum Ändern des Speicherorts wählen Sie im Menümodus **Kontakte** → **<Option>**. → **Einstellungen** → **Standard Speicherplatz**. → einen Speicherort.

- Geben Sie im Standby-Betrieb eine Rufnummer ein und drücken Sie die Taste „Bestätigen“.
- Wählen Sie **Kontakt erstellen** → einen Speicherort (falls erforderlich).
- Wählen Sie einen Zifferntyp aus.
- Geben Sie die Kontaktinformationen ein.
- Drücken Sie **<Speich>** oder **<Option>**. → **Speichern**, um den Kontakt hinzuzufügen.

Nachrichten senden und anzeigen

SMS oder MMS senden

- Wählen Sie im Menümodus **Nachrichten** → **Nachricht erstellen**.
- Geben Sie eine Nummer eines Empfängers ein und blättern Sie nach unten.
- Geben Sie den Nachrichtentext ein. Siehe „Text eingeben“ um den Text per SMS zu versenden, gehen Sie zu Schritt 5.
Um Multimediale-Dateien anzuhängen, fahren Sie mit Schritt 4 fort.
- Drücken Sie **<Option>**. → **Multimedia hinzufügen** und fügen Sie ein Element hinzu.
- Drücken Sie die Taste „Bestätigen“, um die Nachricht zu senden.

SAMSUNG
ELECTRONICS

Konformitätserklärung (Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen)

Samsung Electronics

Wir,
erklären unter unserer alleinigen Verantwortung, dass das Produkt

GSM Mobiltelefon : GT-E2330

die Konformität mit den folgenden Normen und/oder anderen normgebenden Dokumenten bescheinigt wird:

Sicherheit	EN 60950-1 : 2006+A11:2009
EMV	EN 55032-2 : 2003
SAR	EN 50368 : 2001
	EN 62209-1 : 2006
	EN 301 485-01 V1.8.1 (04-2008)
	EN 301 485-07 V1.3.1 (11-2009)
Funk	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)

Hiermit erklären wir, dass (alle wesentlichen Funktestreihen ausgeführt wurden und dass) das oben genannte Produkt allen wesentlichen Anforderungen der Richtlinie 1999/5/EC entspricht.

Das in Abschnitt 10 genannte Verfahren für die Feststellung der Konformität, das im Anhang [II] der Richtlinie 1999/5/EC beschrieben wird, wurde unter Beteiligung der benannten Stelle(n) durchgeführt:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Watton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK
Identifikation mark: 0168

Die technische Dokumentation wird unter folgender Anschrift geführt:

Samsung Electronics QA Lab.

und kann auf Anfrage eingesehen werden.
(Verfasser in der EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackhouse Business Park, Saxony Way,
Walsley, Hampshire, GU14 6GG, UK

2011.01.03
(Ort und Datum)

Joong-Hoon Choi / Lab Manager
(Name und Unterschrift des Bevollmächtigten)

* Dies ist nicht die Adresse des Samsung-Kundendienstzentrums.
Die Adresse oder Telefonnummer des Samsung-Kundendienstzentrums finden Sie auf der Garantiekarte oder erfahren Sie von dem Geschäft, in dem Sie das Produkt erworben haben.