

MTS Ego Quick Start Guide

07058450XXXX

Product Safety Information

- Read the Safety Information section of this Quick Start Guide on this page
- Do not use hand-held while driving
- For body-worn operation maintain a separation of 15 mm
- Small parts may cause a choking hazard
- This device may produce a loud sound
- Keep away from pacemakers and other personal medical devices
- Switch off when instructed in hospitals and medical facilities
- Switch off when instructed in aircrafts and airports
- Switch off in explosive environments
- Do not use while re-fuelling
- This device may produce a bright or flashing light
- Do not dispose of it in a fire
- Avoid contact with magnetic media
- Avoid Extreme Temperatures
- Avoid any contact with liquid, keep it dry
- Do not attempt to disassemble


1

- Do not rely on this device for emergency communications
- Only use approved accessories


Notes:
microSD logo is a trademark of the SD Card Association.

CE 1588

Getting to Know Your Phone



2



- Power Key**
- Hold to select phone modes: Silent, Airplane, or to power off.
 - Press to switch your phone to Sleep mode.
 - Press to wake up your phone.
- Home Key**
- Press to return to the Home Screen from any application or screen.
 - Hold to see recently used applications.

3

- Menu Key**
Press to get the options on the current screen.
- Back Key**
Press to go to the previous screen.
- Volume Key**
Press higher end of the key to turn the volume up and the lower end of the key to turn it down.

Before Getting Started

Removing the back cover



Installing the SIM card



Installing the memory card



4

Installing the battery



Charging the battery



- When you first get your new phone you'll need to charge the battery like this...
- Connect the adapter to the charger jack.
 - Connect the charger to a standard AC wall outlet.
 - Disconnect the charger when the battery is fully charged.

Powering On/Off Your Phone

- Make sure the SIM is in your device and the battery is charged.
- Hold **Power Key** to switch on your phone.
- To switch it off, hold **Power Key** to get the phone options. Select **Power off**, and then tap **OK**.

5

Switching to Sleep Mode

- To save battery power, Sleep Mode suspends your device to a low-power-consumption state while the display is off. Your device also goes into Sleep Mode automatically when the display is automatically turned off after a certain period of time, which you can set in **Screen timeout** of the display settings.
- Press **Power Key** to switch to Sleep Mode.

Waking Up Your Phone

- If your phone is in Sleep Mode, you can wake it up by...
- Pressing **Power Key** to activate your screen display.
 - Drag the  icon to the right to unlock the screen.

- Notes:**
- If you have set an 'unlock pattern' for your phone, you'll need to draw the pattern to unlock your screen.

6

Краткое руководство пользователя телефона MTS Ego

07956450XXXX

Информация по технике безопасности

- Не используйте устройство на автозаправочных станциях.
- Не используйте устройство во время вождения без беспроводных аксессуаров.
- Устройство может быть источником яркого или мигающего света.
- Если устройство находится близко к телу, держите его на расстоянии не менее 15 мм.
- Не выбрасывайте устройство в огонь.
- Мелкие части устройства могут стать причиной удушья.
- Избегайте контакта с магнитными деталями.
- Устройство может быть источником громких звуков.
- Не подвергайте устройство воздействию высоких или низких температур.
- Не подносите к кардиостимуляторам и другим медицинским устройствам личного использования.
- Не подвергайте устройство воздействию влаги, держите в сухом месте.
- При наличии соответствующих указаний отключайте устройство в больницах и других медицинских учреждениях.

1

- Не разбирайте устройство.
- При наличии соответствующих указаний отключайте устройство в самолете и аэропорту.
- Не полагайтесь на устройство как на единственный способ вызова служб экстренной помощи.
- Отключайте устройство в местах с взрывоопасной средой.
- Используйте только одобренные аксессуары.

Примечания:
Логотип microSD является торговой
маркой SD Card Association.

CE 1588

Ознакомление с телефоном



2



- Клавиша питания**
- Удерживайте нажатой для выбора режимов телефона: без звука, в самолете или для выключения.
 - Нажмите, чтобы переключить телефон в режим ожидания.
 - Нажмите для отключения режима ожидания.
- Клавиша главного экрана**
- Нажмите для возврата на главный экран из любого приложения или экрана.

3

- Удерживайте нажатой, чтобы просмотреть недавно открываемые приложения.
- Клавиша меню**
- Нажмите для отображения команд на текущем экране.
- Клавиша возврата**
- Нажмите для возврата на предыдущий экран.
- Клавиша громкости**
- Для увеличения громкости нажмите верхнюю часть клавиши, для уменьшения громкости нажмите нижнюю часть клавиши.

Перед началом эксплуатации

Снятие задней крышки



Установка SIM-карты



4

Установка карты памяти



Установка аккумулятора



Зарядка аккумулятора



Перед использованием нового телефона необходимо зарядить аккумулятор, выполнив следующие действия.

- Подключите адаптер в разъем для зарядки.
- Подключите зарядное устройство к стандартной розетке переменного тока.
- Отключите зарядное устройство после полной зарядки аккумулятора.

5

Включение/выключение телефона

- Проверьте наличие SIM-карты в телефоне и убедитесь, что аккумулятор полностью заряжен.
- Удерживайте нажатой клавишу питания, чтобы включить телефон.
- Чтобы выключить телефон, удерживайте нажатой клавишу питания для отображения команд. Выберите **Выключить**, затем **ОК**.

Переключение в режим ожидания

В режиме ожидания устройство потребляет меньше энергии, а дисплей отключается, что позволяет экономить заряд аккумулятора. Устройство переключается в режим ожидания автоматически, когда дисплей автоматически выключается по истечении определенного периода времени неактивности, который можно задать в пункте **Таймаут экрана** параметров дисплея.

Выход из режима ожидания

Выйти из режима ожидания можно следующими способами.

- Нажать клавишу питания, чтобы включить экран устройства.
- Перетащить значок вправо.

ПРИМЕЧАНИЕ.

Если вы установили на разблокировку экрана графический ключ PIN-код или по пароль для вашего телефона, то вам потребуются ввести его для снятия блокировки.

6