

Nokia C1-01/C1-02 Användarhandbok

Innehåll		Kontakter	16
Säkerhet	4	Foton	17
Support	5	Ta bilder och spela in videoklipp	17
Komma igång	5	Visa dina bilder och videoklipp	18
Sätta i SIM-kortet och batteriet	5	Musik	18
Knappar och delar	6	Musikspelare	18
Slå på och stänga av	6	FM-radio	19
Ladda batteriet	6	Samtalslogg	20
Antenner	7	Webb eller Internet	20
Headset	7	Anslut till en webbtjänst	20
Sätt i ett minneskort	8	Inställningar	21
Ta bort microSD-kortet	8	Profiler	21
Anslut en USB-datakabel	9	Signaler	21
Fäst handledsremmen	9	Display	21
Koder	10	Datum och tid	21
Tangentlås	10	Genvägar	21
Använda enheten utan SIM-kort	11	Synkronisering och säkerhetskopiering	22
Program körs i bakgrunden	11	Anslutbarhet	22
Samtal	11	Samtal och telefon	23
Ringa och besvara samtal	11	Tillbehör	24
Högtalare	11	Konfiguration	24
Genvägar	11	Återställ fabriksinställningar	24
Skriva text	12	Programvara	25
Textlägen	12	Alarmklocka	25
Normal textinmatning	12	Galleri	25
Automatisk textigenkänning	12	Extra	25
Bläddra på menyerna	13	Röstinspelning	26
Meddelanden	13	Att göra-lista	26
SMS och MMS	13	Operatörsmeny	26
Snabbmeddelanden	15	SIM-tjänster	26
Nokia Xpress-ljudmeddelanden	15	Gröna tips	27
Tjänsten Nokia Messaging	15	Spara energi	27
Röstmeddelanden	15		
Meddelandeinställningar	16		

Återvinna	27
-----------	----

Produkt- och säkerhetsinformation	27
--	-----------

Index	35
--------------	-----------

Säkerhet

Läs igenom dessa enkla anvisningar. Att inte följa dem kan vara farligt eller olagligt. Läs hela användarhandboken för mer information.

STÄNG AV ENHETEN I SKYDDADE OMRÅDEN



Stäng av enheten när det inte är tillåtet att använda mobiltelefon eller där den kan orsaka störningar eller fara, t.ex. i flygplan, i närheten av medicinsk utrustning, bränsle, kemikalier eller sprängningsarbeten.

TRAFIKSÄKERHETEN KOMMER I FÖRSTA HAND



Följ den lokala lagstiftningen. När du kör bil bör du alltid se till att hålla händerna fria för själva körningen. Tänk på trafiksäkerheten i första hand.

STÖRNINGAR



Alla trådlösa enheter kan drabbas av störningar som kan påverka deras prestanda.

KVALIFICERAD SERVICE



Installation eller reparation av produkten får endast utföras av kvalificerad personal.

HÅLL ENHETEN TORR



Enheten är inte vattenbeständig. Håll den torr.

SKYDDA DIN HÖRSEL



Lyssna genom headsetet på måttlig ljudnivå och håll inte enheten nära örat när högtalaren används.

Support

Mer information om hur du använder produkten och hur enheten fungerar finns på www.nokia.com/support, eller på www.nokia.mobi/support om du använder en mobil enhet.

Om det inte löser problemet kan du göra något av följande:

- Starta om enheten. Stäng av enheten och ta ut batteriet. Sätt tillbaka batteriet efter ungefär en minut och sätt på enheten igen.
- Återställ de ursprungliga fabriksinställningarna.
- Uppdatera enhetsprogram.

Kontakta Nokia angående andra reparationsalternativ om problemet kvarstår. Besök www.nokia.com/repair. Säkerhetskopiera alltid alla data i enheten innan du skickar den på reparation.


Komma igång

Sätta i SIM-kortet och batteriet

SIM-kortet och dess kontakter kan lätt skadas om du repar eller böjer dem, så var försiktig när du hanterar, sätter in eller tar ut kortet.



Viktigt! Använd inte ett mini-UICC SIM-kort, också känd som ett micro-SIM-kort, ett micro-SIM-kort med en adapter eller ett SIM-kort som har en mini-UICC-utstansning (se bilden) i enheten. Ett micro-SIM-kort är mindre än standard-SIM-kortet. Enheten stöder inte användning av micro-SIM-kort och användning av inkompatibla SIM-kort kan skada både kortet och enheten, och data på kortet kan gå förlorade.




- 1 Placera ditt finger i fördjupning längst ned på enheten och lyft försiktigt och ta bort bakluckan (1).
- 2 Lyft ut batteriet om batteriet är isatt (2).
- 3 Sätt i SIM-kortet. Se till att kortets kontaktyta är riktat nedåt (3, 4).


6 Komma igång

- 4 Matcha batteriets kontakter med batterifacket och sätt i batteriet (5). För låsspärrarna mot deras fack (6) och tryck ned tills luckan låses på plats (7) för att ersätta bakluckan.

Säker borttagning. Stäng alltid av enheten och ta bort laddaren innan du tar bort batteriet.

Knappar och delar

1	Headsetkontakt (3,5 mm)	
2	Hörsnäcka	
3	Display	
4	Valknappar	
5	Navi™-knapp (bläddringsknapp)	
6	Ring-knapp	
7	Avsluta/strömbrytare	
8	Knappsats	


9	Kontakt för laddare	
10	Micro USB-kontakt	
11	Högtalare	
12	Kameraobjektiv (endast Nokia C1-01)	
13	Mikrofon	

Slå på och stänga av

Håll strömbrytaren intryckt.

Ladda batteriet

Batteriet har delvis laddats på fabriken. Om enheten indikerar en låg laddning gör du följande:



- 1 Anslut laddaren till ett vägguttag.
- 2 Anslut laddaren till enheten.
- 3 När enheten indikerar att batteriet är fulladdat kopplar du först bort laddaren från enheten och sedan från vägguttaget.

Du behöver inte byta batteriet under en viss tid, och du kan använda enheten medan den laddas. Om batteriet är helt urladdat kan det ta flera minuter innan laddningsindikatorn visas på displayen eller innan det går att ringa.

Antenner

Enheten kan ha inbyggda och externa antenner. Undvik onödig kroppskontakt med antennområdet när antennen sänder eller tar emot. Kontakt med antenner påverkar kommunikationens kvalitet, kan medföra att enheten använder mer energi och kan leda till att batterilivslängden försämras.



Headset




Varning!

När du använder headsetet kan din förmåga att höra omgivningens ljud påverkas. Använd inte headsetet där det kan hota säkerheten.

Om du ansluter en extern enhet eller ett headset som inte har godkänts av Nokia för användning med denna enhet via Nokia AV-kontakten ska du vara försiktig med volymnivåerna.

Anslut inte produkter som skapar en utsignal eftersom det kan skada enheten. Anslut inte någon spänningskälla till Nokia AV-kontakten.



Sätt i ett minneskort

Använd endast kompatibla microSD-kort som godkänts av Nokia tillsammans med enheten. Nokia använder godkända branschstandarder för minneskort, men vissa märken är kanske inte helt kompatibla med enheten. Inkompatibla kort kan skada både kortet och enheten, och data på kortet kan gå förlorade.

Din telefon stöder microSD-kort med en kapacitet på upp till 32 GB.



Ett kompatibelt minneskort kan följa med enheten och kan redan vara på plats i enheten. Gör följande om kortet inte sitter i:




- 1 Öppna bakluckan.
- 2 Se till att kortets kontaktyta är riktad nedåt. Tryck i kortet tills du hör ett klick.
- 3 Ersätt bakluckan.

Ta bort microSD-kortet




Viktigt! Ta inte ut minneskortet under en pågående bearbetning där kortet används. Om du gör det kan du skada både kortet och enheten, och data på kortet kan gå förlorade.

Du kan ta bort eller ersätta minneskortet när telefonen används utan att stänga av enheten, men du måste se till att inga program för tillfället använder minneskortet.



Anslut en USB-datakabel

Anslut en kompatibel USB-datakabel till USB-kontakten. Du kanske måste köpa en USB-datakabel separat.




För att ändra USB-inställningar, välj **Meny > Inställningar > Anslutbarhet > USB-datakabel** och önskat läge.


Fäst handledsremmen

Trä in handledsremmen och dra åt den.

Nokia C1-01:



Nokia C1-02:



Koder

Säkerhetskoden hjälper dig att skydda din enhet mot obehörig användning. Den förinställda koden är 12345. Du kan skapa och ändra koden och ställa in enheten att begära koden. Håll koden hemlig och spara den på en säker plats, separat från enheten. Enheten kräver service om du glömmer koden och enheten är låst. Ytterligare ändringar kan gälla och all personlig data i enheten kanske raderas. Kontakta en Nokia Care-center eller din enhetsåterförsäljare för mer information.

PIN-koden som följer med SIM-kortet skyddar kortet mot obehörig användning. PIN2-koden som följer med vissa SIM-kort krävs för att få åtkomst till vissa tjänster. Om du felaktigt anger PIN- eller PIN2-koden tre gånger i rad blir du ombedd att ange PUK- eller PUK2-koden. Kontakta din tjänstleverantör om du inte har dessa.

En modul-PIN krävs för att använda information i säkerhetsmodulen på SIM-kortet. PIN-kod för signatur kan behövas för digitala signaturer. Spärrkoden krävs när du använder funktionen Samtalsspärrar.

Välj **Meny** > **Inställningar** > **Säkerhet** för att ställa in hur enheten använder koder och säkerhetsinställningar.

Tangentlås

Du kan undvika att knapparna trycks ned av misstag genom att välja **Meny** och trycka på * inom 3,5 sekunder och låsa knappsatsen.

När du vill låsa upp knapparna väljer du **Lås upp** och trycker på * inom 1,5 sekund. Om säkerhetsknapplåset är aktiverat anger du säkerhetskoden när du uppmanas att göra det.

Välj **Meny** > **Inställningar** > **Telefon** > **Automatiskt knapplås** > **På** om du vill ställa in att knappsatsen ska låsas automatiskt efter en viss tid när enheten inte används.

Om du vill svara på ett samtal när knappsatsen är låst trycker du på Ring. När du avslutar eller avvisar ett samtal, låses knapparna automatiskt.

När enheten eller knappsatsen är låst kan det ändå vara möjligt att ringa det officiella nödnummer som finns inprogrammerat i enheten.

Använda enheten utan SIM-kort

Vissa funktioner på enheten kan användas utan SIM-kort, till exempel spel. De funktioner som inte är tillgängliga i offlineprofilen går inte att välja i menyerna.

Program körs i bakgrunden

Om du kör program i bakgrunden förbrukas mer energi och batteriets livslängd förkortas.

Program som ofta körs i bakgrunden är till exempel radion och musikspelaren.

Samtal

Ringa och besvara samtal

Ringa ett samtal

Ange telefonnumret, inklusive lands- och riktnumret om det behövs, och tryck på samtalsknappen.

Svara på inkommande samtal

Tryck på samtalsknappen.

Avvisa ett samtal

Tryck på slutknappen.

Justera volymen

Bläddra upp eller ned under ett samtal.

Högtalare

Om det är tillgängligt kan du välja **Högt.** eller **Telefon** för att använda telefonens högtalare eller hörsnäcka under ett samtal.



Varning!

Kontinuerlig exponering av ljud på hög volym kan skada hörseln. Lyssna på musik på måttlig ljudnivå och håll inte enheten nära örat när högtalaren används.

Genvägar

Tilldela ett telefonnummer till en sifferknapp

Välj **Meny > Kontakter > Mer > Snabbuppringning**, bläddra till ett önskat nummer (2-9), och välj **Tilldela**. Ange önskat telefonnummer eller välj **Sök** och en sparad kontakt.

Aktivera snabbuppringning

Välj **Meny > Inställningar > Samtal > Snabbuppringning > På.**

Ring ett samtal med snabbuppringning

På startskärmen trycker du och håller ned önskad sifferknapp.

Skriva text

Textlägen

Om du vill skriva in text, t.ex. ett meddelande, kan du använda normal textinmatning eller automatisk textigenkänning.

När du skriver in text håller du ned **Alt**. för att växla mellan normal textinmatning, som visas med , och automatisk textigenkänning, som visas med . Alla språk stöds inte av automatisk textigenkänning.

Teckenstorleken visas med **Abc**, **abc** och **ABC**.

Om du vill ändra teckenstorleken trycker du på **#**. Om du vill växla från teckenläge till sifferläge, som visas med **123**, håller du ned **#** och väljer **Sifferläge**. Om du vill växla från sifferläge till teckenläge håller du ned **#**.

När du vill ställa in språk för att skriva text väljer du **Alt. > Skrivspråk**.

Normal textinmatning

Tryck på en sifferknapp 2-9 flera gånger tills önskat tecken visas. Vilka tecken som är tillgängliga beror på vilket språk du har valt för att skriva text.

Om nästa bokstav som du vill använda finns på samma knapp som föregående bokstav, väntar du tills markören visas och skriver sedan bokstaven.

De vanligaste skiljetecknen och specialtecknen hittar du genom att trycka flera gånger på sifferknapp **1**. Om du vill öppna en lista med specialtecken trycker du på *****. Om du vill infoga ett blanksteg trycker du på **0**.

Automatisk textigenkänning

Automatisk textigenkänning baseras på en inbyggd ordlista till vilken du kan lägga till nya ord.

- 1 Börja skriva ett ord med hjälp av knapparna **2** till **9**. Tryck bara en gång per bokstav.
- 2 Bekräfta ett ord genom att bläddra åt höger eller lägga till ett blanksteg.
 - Om det är fel ord trycker du på ***** upprepade gånger och väljer ordet ur listan.

- Om ett frågetecken visas efter ett ord finns ordet du ville skriva inte i ordlistan. För att lägga till ordet i ordlistan väljer du **Stava**. Skriv ordet med normal textinmatning och tryck på **Spara**.
- Om du vill skriva ett sammansatt ord skriver du den första delen av ordet och bläddrar åt höger för att bekräfta det. Skriv sista delen av ordet och bekräfta ordet.

3 Börja skriva nästa ord.

Bläddra på menyerna

Enhetens funktioner är grupperade i menyer. Alla menyfunktioner eller alternativ beskrivs inte här.

I startskärmen väljer du **Meny** och en meny och undermeny.

Avsluta aktuell menynivå

Välj **Avsluta** eller **Tillbaka**.

Återgå till startskärmen

Tryck på slutknappen.

Ändra menyvyn

Välj **Meny** > **Alt.** > **Vy f. huvudmeny**.

Meddelanden

Skapa och ta emot meddelanden, till exempel som text och multimedia, med enheten. Du kan bara använda meddelandetjänsterna om nätoperatören eller tjänstleverantören stöder dem.

SMS och MMS

Du kan skapa ett meddelande och bifoga t.ex. en bild i meddelandet. Textmeddelanden ändras automatiskt till multimediameddelanden när du bifogar filer.

Textmeddelanden

Enheten kan skicka och ta emot textmeddelanden som är längre än begränsningen för ett enskilt meddelande. Längre meddelanden skickas som två eller flera meddelanden. Tjänstleverantören kan debitera för detta. Tecken med accenter, andra markörer eller vissa språkalternativ kräver större utrymme vilket begränsar antalet tecken som kan skickas i ett enskilt meddelande.

Totalt antal kvarvarande tecken och antalet meddelanden som ska skickas visas.

14 Meddelanden

Om du vill skicka meddelanden så måste korrekt meddelandecenternummer vara lagrat i enheten. Vanligtvis så är detta nummer angett som standard via SIM-kortet.

Gör följande om du vill ange numret manuellt:

- 1 Välj **Meny > Meddelanden > Mer > Medd.inställningar > Textmeddelanden > Meddelandecentral**.
- 2 Ange namnet och numret som du fått av din tjänstleverantör.

MMS

Ett multimedie-meddelande kan innehålla text, bilder och ljud- eller videoklipp.

Det är enbart enheter med kompatibla funktioner som kan ta emot och visa multimedie-meddelanden (MMS). Ett meddelande kan visas olika beroende på den mottagande enheten.

Det trådlösa nätet kan sätta en gräns för hur stora MMS-meddelanden som kan sändas. Om en infogad bild överskrider denna storlek, kan enheten göra bilden mindre så att den kan sändas via MMS.



Viktigt! Var försiktig när du öppnar meddelanden. Meddelanden kan innehålla skadlig programvara eller på annat sätt skada enheten eller datorn.

Mer information om MMS-tjänsten finns hos din tjänstleverantör.

Skapa ett meddelande

- 1 Välj **Meny > Meddelanden > Skapa meddelande**.
- 2 Skriv ett meddelande.
Välj **Alt. > Infoga symbol** för att infoga ett specialtecken eller en smiley.
Välj **Alt. > Infoga objekt** för att bifoga ett objekt i meddelandet. Meddelandetypen ändras automatiskt till MMS.
- 3 Om du vill lägga till mottagare väljer du **Sänd till** och en mottagare.
Om du vill ange ett telefonnummer eller en e-postadress manuellt väljer du **Nr eller e-post**. Ange ett telefonnummer eller välj **E-post** och ange en e-postadress.
- 4 Välj **Sänd**.

MMS indikeras med en ikon längst upp på displayen.

Tjänstleverantörer kan ta olika mycket betalt beroende på meddelandetyper. Mer information får du av nätoperatören.

Snabbmeddelanden

Snabbmeddelanden är textmeddelanden som visas direkt när de tas emot.

Välj **Meny > Meddelanden**.

- 1 Välj **Mer > Övr. medd.typer > Snabbmedd..**
- 2 Skriv ditt meddelande.
- 3 Välj **Sänd till** och markera en kontakt.

Nokia Xpress-ljudmeddelanden

Skapa och skicka ljudmeddelanden på ett bekvämt sätt med MMS.

Välj **Meny > Meddelanden**.

- 1 Välj **Mer > Övr. medd.typer > Ljudmeddel..** Funktionen för röstinspelning öppnas.
- 2 För att spela in ett meddelande, välj .
- 3 Om du vill avsluta inspelningen väljer du .
- 4 Välj **Sänd till** och markera en kontakt.

Tjänsten Nokia Messaging

Din enhet kan ha stöd för tjänsten Nokia Messaging, där det ingår E-post och Chatt för sociala nätverk.

- Med E-post kan du använda mobilenheten för att få åtkomst till dina e-postkonton från olika e-postleverantörer.
- Med Chatt kan du använda mobilenheten för att chatta med andra som är online.

Välj **Meny > Meddelanden > E-post** om du vill se om du har tillgång till detta



meddelandesystem. Om  visas högst upp i huvudvyn är tjänsten Nokia Messaging i bruk.

Den här funktionen är inte tillgänglig i alla länder. Mer information får du av nätoperatören.

Röstmeddelanden

Röstbrevlådan är en nättjänst som du kanske måste abonnera på. Kontakta tjänstleverantören för mer information.

Ringa upp röstbrevlådan

Håll ned **1**.

Redigera numret till din röstbrevlåda

Välj **Meny** > **Meddelanden** > **Mer** > **Röstmeddelanden** och **Nr till röstbrevlåda**.

Meddelandeinställningar

Välj **Meny** > **Meddelanden** och **Mer** > **Medd.inställningar**.

Välj från följande:

Allmänna inställn. — Ange teckenstorlek för meddelanden och aktivera grafiska smileys och leveransrapporter.

Textmeddelanden — Konfigurera meddelandecentraler för textmeddelanden och SMS-post.

Multimediamedd. — Tillåt leveransrapporter och mottagning av MMS och reklam och gör andra inställningar för MMS.

Servicemedd. — Aktivera tjänstmeddelanden och konfigurera andra inställningar för tjänstmeddelanden.

Kontakter

Du kan spara namn och telefonnummer både i enhetens minne och på SIM-kortet. I enhetens minne kan du spara kontakter med nummer och textobjekt. De namn och nummer som är sparade på SIM-kortets minne anges med .

Välj **Meny** > **Kontakter** > **Namn**.

Lägg till en kontakt

Välj **Alt.** > **Lägg till ny kont..**

Lägg till information till en kontakt

Kontrollera att minnet som används är antingen **Telefon** eller **Telefon & SIM..** Bläddra till en kontakt och välj **Välj** > **Alt.** > **Lägg till info.**

Söka efter en kontakt

Bläddra i listan med kontakter eller skriv in de första tecknen i kontaktnamnet.

Kopiera en kontakt mellan enhetens minne och SIM-kortet

Bläddra till kontakten och välj **Alt.** > **Mer** > **Kopiera kontakt**. Det går bara att spara ett telefonnummer för varje namn i SIM-kortet.

Om du vill välja SIM-kort eller enhetsminne för kontakterna, välj hur namn och nummer i kontaktlistan visas och visa minneskapaciteten för kontakter väljer du **Meny** > **Kontakter** och **Mer** > **Inställningar** och önskat alternativ.

Du kan skicka eller ta emot en persons kontaktinformation som ett visitkort från kompatibla enheter som stöder vCard-standarden.

Skicka ett visitkort

Välj en kontakt, **Alt.** > **Mer** > **Visitkort** och hur du vill skicka.

Foton

Ta bilder och spela in videoklipp

Kameran är endast tillgänglig för Nokia C1-01.

Enheten kan ta bilder med en upplösning på 480x640 bildpunkter.

Kameraläge

Använd stillbildsfunktionen

Välj **Meny** > **Foton** > **Kamera**.

Zooma in eller ut

Bläddra upp eller ned.

Ta en bild

Välj **Ta foto**.

Ange förhandsgranskningsläge och tid

Välj **Alt.** > **Inställningar** > **Förhandgranska foto, tid**.

Aktivera självutlösaren

Välj **Alt.** och önskat alternativ.

Videoläge

Använda videofunktionen

Välj **Meny** > **Foton** > **Videokamera**.

Börja spelat in ett videoklipp

Välj **Spela in**.

Växla mellan kamera- och videoläge

Bläddra vänster eller höger i kamera- eller videoläget

Visa dina bilder och videoklipp

Visa dina bilder

Välj **Meny** > **Foton** > **Mina foton**.

Titta på dina videoklipp

Välj **Meny** > **Foton** > **Mina videor**.

Musik

Musikspelare

Enheten innehåller en musikspelare för att lyssna på musik eller andra MP3- eller AAC-ljudfiler.

Välj **Meny** > **Musik** > **Min musik**.

Starta eller pausa uppspelning

Tryck på bläddringsknappen.

Hoppa till början av den aktuella låten

Bläddra vänster.

Hoppa till föregående låt

Bläddra vänster två gånger.

Hoppa till nästa låt

Bläddra åt höger.

Spola tillbaka aktuell låt

Håll ned bläddringsknappen om till vänster.

Spola fram aktuell låt

Håll ned bläddringsknappen till höger.

Ändra volymen

Bläddra upp eller ned.

Stäng av eller sätt på ljudet på musikspelaren

Tryck på #.

Stäng musikspelaren

Tryck på slutknappen.

Ange att musikspelaren ska spela i bakgrunden

Välj **Alt.** > **Spela i bakgr.**.

Stäng musikspelaren när den spelar i bakgrunden

Håll slutknappen intryckt.

**Varning!**

Kontinuerlig exponering av ljud på hög volym kan skada hörseln. Lyssna på musik på måttlig ljudnivå och håll inte enheten nära örat när högtalaren används.

FM-radio

Välj **Meny** > **Musik** > **Radio**.

Sök efter tillgängliga kanaler automatiskt

Välj **Alt.** > **Sök alla kanaler**. Sök utomhus eller nära ett fönster för bästa resultat.

Sök efter en närliggande kanal

Håll ned bläddringsknappen till vänster eller höger.

Spara en kanal

Ställ in till önskad kanal och välj **Alt.** > **Spara kanal**.

Växla mellan sparade kanaler

Bläddra vänster eller höger för att växla mellan kanaler eller välj kanalens minnesplats genom att trycka på motsvarande sifferknapp.

Ändra volymen

Bläddra upp eller ned.

Stäng radion

Tryck på slutknappen.

Ange att radion ska spela i bakgrunden

Välj **Göm**.

Stäng radion när den spelar i bakgrunden

Håll slutknappen intryckt.



Varning!

Kontinuerlig exponering av ljud på hög volym kan skada hörseln. Lyssna på musik på måttlig ljudnivå och håll inte enheten nära örat när högtalaren används.

Samtalslogg

Om du vill visa information om dina samtal, meddelanden, data och synkronisering väljer du **Meny > Logg** och något av följande alternativ.



Obs: Fakturan för samtal och tjänster från din tjänstleverantör kan variera beroende på nätegenskaper, avrundning, skatter osv.

Webb eller Internet

Du kan använda flera olika Internet-tjänster med telefonens webbläsare. Visningen av webbsidor kan variera beroende på skärmstorlek. Du kanske inte kan visa all information på webbsidorna.

Beroende på telefonen kan webbläsarfunktionen visas som Webb eller Internet på menyn, hädanefter kallad Webb.



Viktigt! Använd endast tjänster som du litar på och som erbjuder tillräcklig säkerhet och tillräckligt skydd mot skadliga program.

Om du vill ha mer information om vilka tjänster som är tillgängliga och vilka priser som gäller kontaktar du nätoperatören.

Du kan få konfigurationsinställningar för webbläsning som ett konfigurationsmeddelande från nätoperatören.

Anslut till en webbtjänst

Välj **Meny > Internet > Till hemsida**. Eller, i vänteläge, tryck och håll ned **0**.

När du har upprättat en anslutning till tjänsten kan du börja surfa. Telefonknapparnas funktion kan variera mellan olika tjänster. Följ textguiden på telefondisplayen. Kontakta nätoperatören för mer information.

Inställningar

Profiler

Vill du inte att enheten ska ringa när du väntar på ett samtal? Det finns olika inställningsgrupper som kallas profiler, som du kan anpassa med ringsignaler för olika händelser och miljöer.

Välj **Meny > Inställningar > Profiler**.

Välj önskad profil och från följande:

Aktivera — Aktivera profilen.

Anpassa — Ändra profilinställningarna.

Begränsad — Ställ in profilen att vara aktiv fram till en specifik tid. När den inställda tiden går ut aktiveras den tidigare profilen som inte har en tidsbegränsning.

Signaler

Du kan ändra signalinställningarna för vald aktiv profil.

Välj **Meny > Inställningar > Toner**. Du hittar samma inställningar i menyn Profiler.

Display

Om du vill visa eller justera bakgrund, teckenstorlek eller andra funktioner som rör enhetsdisplayen väljer du **Meny > Inställningar > Display**.

Datum och tid

Välj **Meny > Inställningar > Datum och tid**.

Ange datum och tid

Välj **Inställningar** för datum och tid.

Ange datum- och tidsformat

Välj **Inst. för datum- och tidsformat**.

Uppdatera tiden automatiskt enligt aktuell tidzon

Välj **Autom. uppdat. av datum & tid (nätjänst)**.

Genvägar

Med egna genvägar kan du snabbt komma åt telefonfunktioner som du använder ofta.

Välj **Meny > Inställningar > Mina genvägar**.

Tilldela telefonfunktioner till valknapparna

Välj **Höger väljarknapp** eller **Vänster väljarknapp** och en funktion från listan.

Välj genvägsfunktioner för bläddringsknappen

Välj **Navigeringsknapp**. Bläddra åt önskat håll och välj **Ändra** eller **Tilldela** och en funktion i listan.

Synkronisering och säkerhetskopiering

Välj **Meny > Inställningar > Synkr. & säk.kopiera**.

Välj från följande:

Telefonöverföring — Synkronisera eller kopiera önskad data, till exempel dina kontakter, kalenderposter, anteckningar eller meddelanden, mellan enheten och en annan enhet.

Säkerhetskopiera — Säkerhetskopiera vald data.

Återställ fr. säkerh.kopia — Återställ data från en säkerhetskopia. Om du vill visa information om en säkerhetskopia väljer du **Alt. > Info**.

Synka med server — Synkronisera eller kopiera valda data mellan din enhet och en dator eller nätverksserver (nätjänst).

Anslutbarhet

Telefonen har flera funktioner som gör att du kan ansluta till andra enheter för att skicka och ta emot data.

Bluetooth-teknik

Med Bluetooth-teknik kan du ansluta enheten till en kompatibel Bluetooth-enhet eller -tillbehör inom 10 meters avstånd med hjälp av radiovågor.

Välj **Meny > Inställningar > Anslutbarhet > Bluetooth**.

Konfigurera en Bluetooth-anslutning

- 1 Välj **Namn på min telefon** och ange ett namn på din enhet.
- 2 Välj **Bluetooth > På**.  indikerar att Bluetooth-anslutningen är aktiv.
- 3 Om du vill ansluta enheten till ett ljudtillbehör väljer du **Anslut ljudtillbehör** och enheten som du vill ansluta till.
- 4 Om du vill koppla enheten med en Bluetooth-enhet i närheten väljer du **Ihopkopplade enheter > Lägg till ny enh.**

Bläddra till en enhet som hittats och välj **Lägg till**.

Ange ett lösenord (upp till 16 tecken) på enheten och tillåt anslutningen på den andra Bluetooth-enheten.

Inaktivera Bluetooth-funktionen eller ändra **Telefonens synlighet** till **Ej synlig** om du oroar dig för säkerheten. Acceptera endast Bluetooth-kommunikation från personer du litar på.

Anslut datorn till Internet

Du kan ansluta en kompatibel dator till Internet utan PC Suite-programvara med hjälp av Bluetooth-teknik. Enheten måste kunna ansluta till Internet (nätjänst) och datorn måste ha stöd för Bluetooth-teknik. Efter anslutningen till enhetens NAP-tjänst (nätverkskopplingspunkt) och ihoppärningen med datorn, upprättar enheten automatiskt en paketdataanslutning till Internet.

Enheten är kompatibel med Bluetooth-specifikationen 2.1 + EDR och hanterar följande profiler: allmän åtkomst, hands-free, headset, push, filöverföring, nätverkskopplingspunkt, seriell port, SIM-åtkomst och allmänt objektutbyte. För att vara säker på att enheten fungerar tillsammans med andra Bluetooth-enheter bör du använda tillbehör som är godkända av Nokia tillsammans med denna modell. Kontrollera med de andra enheternas tillverkare om deras enheter är kompatibla med den här enheten.

Funktioner som använder Bluetooth-teknik ökar energiförbrukningen och minskar batteriets livslängd.

Paketdata

GPRS (General Packet Radio Service) är en nättjänst som gör att du kan använda en mobiltelefon för att sända och ta emot data över ett IP-baserat (Internet Protocol) nät.

När du ska definiera hur tjänsten ska användas väljer du **Meny > Inställningar > Anslutbarhet > Paketdata > Paketdataanslutning** och bland följande alternativ:

Vid behov — om du vill upprätta en paketdataanslutning när den behövs till ett program. Anslutningen stängs när tillämpningen avslutas.

Alltid online — om du vill ställa in telefonen så att den automatiskt ansluter till ett paketdatanät när den slås på

Samtal och telefon

Välj **Meny > Inställningar > Samtal**.

Vidarekoppla inkommande samtal

Välj **Vidarekoppla** (nättjänst). Mer information får du av nätoperatören.

Automatisk återuppringning tio gånger efter misslyckat försök

Välj **Återuppringning > På**.

Få ett meddelande om inkommande samtal när du är i ett samtal

Välj **Val för samtal väntar** > **Aktivera** (nätjänst).

Visa eller dölj ditt telefonnummer till personen du ringer

Välj **Sänd uppringar-ID** (nätjänst). Mer information får du av nätoperatören.

Välj **Meny** > **Inställningar** > **Telefon**.

Ange visningsspråket

Välj **Språkinställningar** > **Telefonspråk**.

Tillbehör

Den här menyn är endast tillgänglig om enheten är eller har varit ansluten till ett kompatibelt tillbehör.

Välj **Meny** > **Inställningar** > **Tillbehör**. Välj ett tillbehör och ett alternativ beroende på tillbehöret.

Konfiguration

Du kan konfigurera enheten med inställningar som behövs för vissa tjänster. Tjänstleverantören kan också sända dessa inställningar till dig.

Välj **Meny** > **Inställningar** och **Konfiguration**.

Välj från följande:

Stand. konfig.inst. — Visa de tjänstleverantörer som är sparade i enheten och ställ in en förvald tjänstleverantör.

Stand. i alla progr. — Aktivera standardinställningarna för hanterade tillämpningar.

Prioriterad kopplingspunkt — Visa sparade kopplingspunkter.

Pers. konfig. inställningar — Lägg till nya personliga konton för olika tjänster och aktivera eller radera dem. Om du vill lägga till ett nytt personligt konto väljer du **Lägg till** eller **Alt.** > **Lägg till nya**. Välj typ av tjänst och skriv informationen som krävs. Om du vill aktivera ett personligt konto bläddrar du till kontot och väljer **Alt.** > **Aktivera**.

Återställ fabriksinställningar

Om du vill återställa telefonens fabriksinställningar väljer du **Meny** > **Inställningar** > **Återställ fabriksinst.** och från följande alternativ:

Återst. end. inst. — Återställ alla inställningar utan att radera personliga data.

Återställ alla — Återställ alla inställningar och radera alla personliga data, t.ex. kontakter, meddelanden, mediefiler och aktiveringsnycklar.

Programvara

Alarmklocka

Du kan ställa in alarmet på önskad tidpunkt.

Ställa in alarmet

- 1 Välj **Meny > Program > Alarm**.
- 2 Bläddra vänster eller höger för att aktivera alarmet.
- 3 Ange alarmtiden.
- 4 Välj **Alt. > Repetera dagligen** och dagarna för att upprepa ett alarm på valda dagar i veckan.
- 5 Om du vill välja alarmsignalen väljer du **Alt. > Alarmton**. Anslut headsetet till enheten om du väljer radion som alarmsignal.
- 6 Om du vill ställa in längden på snooze-tidsperioden väljer du **Alt. > Snooze-tid**.
- 7 Välj **Spara**.

Stoppa alarmet

Välj **Stopp**. Om du låter alarmet ljuda i en minut eller väljer **Snooze** stoppas alarmet under den tidsperiod som du har ställt in och ljuder sedan igen.

Galleri

I Galleri kan du hantera bilder, videoklipp och musikfiler.

Visa Galleri-innehållet

Välj **Meny > Program > Galleri**.

Extra

Enheten kanske innehåller spel och Java™-program som är speciellt tillverkade för enheten.

Välj **Meny > Program > Extra**.

Öppna ett spel eller program

Välj **Spel, Java-program**, eller minneskortet och ett spel eller ett program.

Visa hur mycket minne som finns tillgängligt för att installera spel och program

Välj **Alt. > Minnesstatus**.

Hämta ett spel eller program

Välj **Alt. > Nedladdningar > Nedladdn. av spel eller Nedl. av program**.

Enheten stöder J2ME™ Java-program. Se till att programmet är kompatibelt med enheten innan du laddar ned det.



Viktigt! Installera och använd bara programvara från tillförlitliga källor. Program från otillförlitliga källor kan innehålla skadlig programvara som kan komma åt data som lagrats i enheten, orsaka ekonomisk skada eller skada din enhet.

De nedladdade program kanske sparas i Galleri i stället för i Program.

Röstinspelning

Välj **Meny > Program > Röstinsp..**

Börja inspelning

Välj inspelningsikonen.

Lyssna på den senaste inspelningen

Välj **Alt. > Spela sen. insp..**

Skicka den senaste inspelningen i ett MMS

Välj **Alt. > Sänd senast insp..**

Att göra-lista

Välj **Meny > Program > Att göra-lista.**

Att göra-listan visas och sorteras efter prioritet. Om du vill hantera att göra-listan väljer du **Alt.** och ett alternativ.

Operatörsmeny

Öppna en portal med tjänster från din nätoperatör. Om du vill ha mer information kontaktar du nätoperatören. Operatören kan uppdatera menyn med ett servicemeddelande.

SIM-tjänster

Det kan finnas ytterligare tjänster på SIM-kortet. Du kan bara använda den här menyn om SIM-kortet har stöd för den. Namnet och innehållet på menyn beror på vilka tjänster som är tillgängliga.

Gröna tips



Spara energi

Du behöver inte ladda batteriet lika ofta om du gör så här (om det är möjligt med din enhet):

- Stäng program och dataanslutningar (t.ex. Bluetooth-anslutningen) när de inte används.
- Minska skärmens ljusstyrka.
- Om det går anger du att enheten ska ställas i energisparläge efter så kort inaktiv tid som möjligt.
- Inaktivera onödiga ljud, t.ex. knappljud.

Återvinna

Alla material i den här enheten kan återanvändas som material och energi. Mer information om hur du återvinner gamla Nokia-produkter finns på www.nokia.com/wecycle eller www.nokia.mobi/wecycle, om du använder en mobil enhet.

Återvinn förpackningsmaterial och användarhandböcker enligt riktlinjerna där du bor.



Den överkorsade soptunnan på produkter, batterier, litteratur eller paketering innebär att alla elektriska och elektroniska produkter, batterier och ackumulatorer ska lämnas till en återvinningsstation när de inte längre används. Detta krav gäller i EU. Kasta inte dessa produkter med det vanliga hushållsavfallet. Mer information om enhetens miljöegenskaper finns på www.nokia.com/ecodeclaration.

Produkt- och säkerhetsinformation

Allmän information

Om enheten

Den trådlösa enhet som beskrivs i denna handbok har godkänts för användning i EGSM 900- och 1800 MHz-nätverken. Kontakta tjänsteleverantören om du vill veta mer om olika nät.

Enheten kan ha förinstallerade bokmärken från och länkar till tredjepartsleverantörernas webbplatser och kan tillåta att du ansluter till webbplatser från tredje part. Sådana webbplatser har inget samröre med Nokia och Nokia varken stöder eller tar

ansvar för dessa webbplatser. Om du besöker sådana webbplatser bör du vidta försiktighetsåtgärder vad gäller säkerhet och innehåll.



Varning!

Innan du kan använda enhetens funktioner, förutom väckarklockan, måste du slå på enheten. Slå inte på enheten där den kan vålla störningar eller fara.

När du använder denna enhet är det viktigt att du följer alla lagar samt respekterar lokal sedvänja, andras personliga integritet och lagstadgade rättigheter, inklusive upphovsrätt. Upphovsrättsskydd kan förhindra att vissa bilder, musik och annat innehåll kopieras, ändras eller överförs.

Gör säkerhetskopior eller skriftliga anteckningar av all viktig information som du lagrat i enheten.

Innan du ansluter till någon annan enhet bör du läsa säkerhetsinstruktionerna i användarhandboken till den enheten. Anslut inte inkompatibla produkter.

Bilderna i den här handboken kan skilja sig från enhetens display.

I användarhandboken finns mer viktig information om enheten.

Nätjänster

För att använda enheten måste du ha avtal med en trådlös operatör. Vissa funktioner finns inte tillgängliga i alla nätverk. Andra funktioner kanske kräver särskilda avtal med operatören för att du ska kunna använda dem. När du använder nätverkstjänster skickas data. Kontakta operatören för information om avgifter i hemnätet och för roaming på andra nät. Operatören kan förklara vilka avgifter som gäller. En del nät har begränsningar som påverkar hur du kan använda vissa funktioner i enheten som kräver nätverksstöd, t.ex. stöd för specifika tekniker som WAP 2.0-protokoll (HTTP och SSL) som körs på TCP/IP-protokoll och språkberoendetecken.

Tjänstleverantören kan ha begärt att vissa funktioner ska kopplas ur eller inte aktiveras i enheten. I så fall visas de inte på enhetens meny. Enheten kan också ha anpassade objekt, t.ex. menynamn, menyernas ordning och ikoner.

Delat minne

Det kan hända att följande funktioner delar minne: MMS. Användning av en eller flera av dessa funktioner kan minska mängden tillgängligt minne för andra funktioner. Om enheten visar ett meddelande om att minnet är fullt tar du bort en del information som lagrats i det delade minnet.

Om uppdateringar av enhetens programvara

Genom att uppdatera enhetens programvara kan du få nya och utökade funktioner i din enhet. Enhetens prestanda kan också förbättras av att programvaran uppdateras.

Vi rekommenderar att du säkerhetskopierar dina personliga data innan du uppdaterar programvaran i enheten.



Varning!

Om du installerar en programuppdatering kan du inte använda enheten, inte ens för att ringa nödsamtal, förrän installationen är slutförd och enheten har startats om. Se till att säkerhetskopiera data innan du godkänner att en uppdatering installeras.

Efter uppdateringen kan det hända att anvisningarna i användarhandboken inte längre gäller.

Tillbehör



Varning!

Använd endast batterier, laddare och tillbehör som godkänts av Nokia för användning med just denna modell. Om andra tillbehör kopplas in kan telefonens typgodkännande och garanti bli ogiltiga, dessutom kan det innebära fara. I synnerhet kan icke-godkända batterier eller laddare medföra risk för brand, explosion, läckage eller andra faror.

Kontakta återförsäljaren om du vill veta vilka godkända tillbehör som finns tillgängliga. När du kopplar ur något tillbehör från ett vägguttag håller du i kontakten, aldrig i sladden.

Batteri

Information om batteri och laddare

Enheten drivs med ett laddningsbart batteri. Batteriet som är avsett för användning med den här enheten är BL-5CB. Nokia kan göra det möjligt att använda fler batterityper för den här enheten. Denna enhet är avsedd att användas med ström från följande laddare: AC-3. Laddarens modellnummer kan variera beroende på kontakt. Kontaktvarianten identifieras genom en av följande: E, X, AR, U, A, C, K eller B.

Batteriet kan laddas och laddas ur hundratal gånger, men så småningom har det tjänat ut. När samtalstiden och passningstiden börjar förkortas märkbart är det dags att byta batteri. Använd endast batterier som är godkända av Nokia, och ladda endast batterierna med laddare som är godkända av Nokia och avsedda för enheten.

Om ett batteri används för första gången eller om batteriet inte har använts på länge kan det vara nödvändigt att ansluta laddaren och sedan koppla ur och återkoppla den för att starta laddningen. Om batteriet är helt urladdat kan det ta flera minuter innan laddningsindikatorn visas på displayen eller innan det går att ringa.

Säker borttagning. Stäng alltid av enheten och ta bort laddaren innan du tar bort batteriet.

Korrekt laddning. Koppla bort laddaren från eluttaget och enheten när den inte används. Lämna inte ett fulladdat batteri i laddaren eftersom överladdning kan förkorta batteriets livslängd. Ett fulladdat batteri som inte används laddas så småningom ur.

Undvik extrema temperaturer. Försök alltid förvara batteriet mellan 15 °C och 25 °C (59 °F och 77 °F). Vid extrema temperaturer minskar batteriets kapacitet och livslängden förkortas. En enhet med för varmt eller kallt batteri kan tillfälligt sluta fungera. Batteriernas prestanda är särskilt begränsade i temperaturer långt under 0 °C.

Kortslut inte batteriet. Batteriet kan kortslutas oavsiktligt om ett metallföremål, som ett mynt, ett gem eller en penna, kommer i direkt kontakt med batteriets positiva (+) och negativa (-) poler. (De ser ut som metallband på batteriet.) Det kan t.ex. hända om du har ett reservbatteri i fickan eller i en väska. Kortslutning av polerna kan skada batteriet eller det föremål som kortsluter polerna.

Avfallshantering. Kasta aldrig batterier i öppen eld eftersom de riskerar att explodera. Ta till vara på batterierna enligt lokala bestämmelser. Lämna dem om möjligt för återvinning. Kasta dem inte i hushållsavfallet.

Läckor. Du får inte plocka isär, klippa sönder, öppna, krossa, böja, punktera eller skära sönder celler eller batterier. Om batteriet skulle börja läcka, ska du undvika att låta vätskan komma i kontakt med hud eller ögon. Om det händer måste du omedelbart skölja de berörda kroppsdelarna med vatten eller söka medicinsk hjälp.

Skador. Du får inte ändra, göra om eller försöka sätta in främmande föremål i batteriet, eller sänka ned det i eller utsätta det för vatten eller andra vätskor. Skadade batterier kan explodera.

Korrekt användning. Använd endast batteriet för avsett ändamål. Felaktig användning av batteriet kan leda till brand, explosion eller andra faror. Om du tappar enheten eller batteriet, särskilt på hårda ytor, och tror att batteriet har blivit skadat, tar du det till ett servicecenter för inspektion innan du fortsätter använda det. Använd aldrig laddare eller batteri som är skadade. Förvara batteriet utom räckhåll för småbarn.

Ta väl hand om enheten

Behandla enheten, batteriet, laddaren och tillbehör med största omsorg. Genom att följa nedanstående råd kan du se till att garantin täcker eventuella skador.

- Håll enheten torr. Nederbörd, fukt och alla typer av vätskor kan innehålla ämnen som fräter på de elektroniska kretsarna. Om enheten blir blöt ska du ta bort batteriet och låta enheten torka.
- Använd eller förvara inte enheten i dammiga eller smutsiga miljöer. De rörliga delarna och de elektroniska komponenterna kan skadas.
- Förvara inte enheten i höga temperaturer. Höga temperaturer kan förkorta enhetens livslängd, skada batteriet och göra plaster skeva, buktiga eller smälta dem.
- Förvara inte enheten i kalla temperaturer. När enheten värms upp till normal temperatur kan det bildas fukt på insidan, vilket kan skada de elektroniska kretsarna.
- Försök inte öppna enheten på annat sätt än så som anges i användarhandboken.

- Otillåtna modifieringar kan skada enheten och strida mot bestämmelser om radioenheter.
- Tappa inte enheten. Slå eller skaka inte heller på den. Om den behandlas omilt kan kretskorten och mekaniken gå sönder.
- Rengör endast enhetens yta med ett mjukt, rent, torrt tygstycke.
- Måla inte enheten. Målarfärg kan täppa till dess rörliga delar och hindra normal användning.
- Stäng av enheten och ta ur batteriet då och då för bästa möjliga prestanda.
- Håll enheten på avstånd från magneter eller magnetfält.
- Om du vill att viktig information ska hållas säker förvarar du den på minst två olika ställen, t.ex. på enheten, minneskortet eller datorn, eller skriver ned den.

Återvinning

Lämna alltid in uttjänta elektroniska produkter, batterier och förpackningar till en återvinningsstation. På så vis hjälper du till att undvika okontrollerad sophantering och främja återvinning av material. Mer miljöinformation om produkten och information om hur du återvinner Nokia-produkter finns på www.nokia.com/werecycle eller med en mobil enhet på nokia.mobi/werecycle.

Ytterligare säkerhetsinformation

Enhetens yta är fri från nickel.

Småbarn

Enheten och tillbehören är inga leksaker. De kan innehålla smådelar. Förvara dem utom räckhåll för småbarn.

Användningsmiljö

Den här enheten uppfyller riktlinjerna för strålning när den antingen används i normal position mot örat eller befinner sig minst 1,5 centimeter (5/8 tum) från kroppen. Om enheten bärs nära kroppen i en väska, bälteshållare eller hållare, bör denna inte innehålla metall, och enheten bör placeras på ovan angivet avstånd från kroppen.

För att kunna skicka och ta emot datafiler och meddelanden måste enheten ha god kontakt med nätet. Överföring av datafiler och meddelanden kan fördröjas tills sådan anslutning etablerats. Följ avståndsanvisningarna tills överföringen är slutförd.

Delar av enheten är magnetiska. Enheten kan dra till sig föremål av metall. Förvara inte kreditkort eller andra magnetiska media nära enheten, eftersom information som lagrats på dem kan raderas.

Medicinska enheter

Användning av utrustning som sänder ut radiosignaler, t.ex. mobiltelefoner, kan störa funktionerna hos otillräckligt skyddade medicinska apparater. Rådfråga en läkare eller apparatens tillverkare för att avgöra om den har ett fullgott skydd mot externa radiosignaler. Stäng av enheten om det finns föreskrifter anslagna om att du ska göra det. Sjukhus och sjukvårdsinrättningar använder ibland utrustning som är känslig för externa radiosignaler.

Inopererade medicinska enheter

Tillverkare av medicinsk utrustning rekommenderar ett avstånd på minst 15,3 centimeter (6 tum) mellan en trådlös enhet och en inopererad medicinsk enhet som t.ex. en pacemaker eller ett ICD-implantat (implanted cardioverter defibrillator) för att undvika risk för störningar hos den medicinska enheten. Personer som har den här typen av apparater bör tänka på följande:

- alltid hålla den trådlösa enheten på ett avstånd av minst 15,3 centimeter (6 tum) från den medicinska enheten
- Inte bära den trådlösa enheten i en bröstficka.
- hålla den trådlösa enheten mot örat på motsatt sida av den medicinska enheten
- stänga av den trådlösa enheten om det finns skäl att misstänka att det kan uppstå störningar
- följa tillverkarens anvisningar för den inopererade medicinska enheten

Kontakta läkare om du har några frågor om hur man använder trådlösa enheter när man har en inopererad medicinsk apparat.

Hörapparater

Vissa digitala trådlösa enheter kan orsaka störningar hos somliga hörapparater.

Fordon

Radiosignaler kan påverka elektroniska system i motorfordon (t.ex. elektronisk bränsleinsprutning, låsningsfria bromsar, automatisk farthållare och system för krockkuddar) som är felaktigt installerade eller bristfälligt skyddade. Om du vill veta mer kontaktar du tillverkaren av fordonet eller dess utrustning.

Låt endast kvalificerad personal reparera eller installera enheten i ett fordon. En felaktig installation eller reparation kan vara farlig, och kan innebära att garantin för enheten upphör att gälla. Kontrollera regelbundet att all trådlös utrustning i din bil är korrekt installerad och fungerar felfritt. Förvara eller frakta inte brandfarliga vätskor, gaser eller explosiva ämnen tillsammans med enheten eller dess tillbehör. Kom ihåg att krockkuddar blåses upp med stor kraft. Placera inte enheten eller tillbehör i området där krockkudden vecklas ut.

Slå av enheten innan du går ombord på ett flygplan. Att använda trådlösa teleenheter inne i ett flygplan kan innebära risker för flygsäkerheten. Dessutom kan det vara olagligt.

Områden med risk för explosion

Stäng av enheten när du befinner dig på ett område där det råder risk för explosion. Följ alla skyltar och instruktioner. Inom ett sådant område kan gnistor orsaka explosion eller brand som kan leda till personskador eller döden. Stäng av enheten vid tankställen, t.ex. i närheten av bensinpumpar och bensinstationer. Följ de begränsningar som gäller på platser där man förvarar och säljer bränsle, i kemiska fabriker och vid pågående sprängningsarbeten. Områden med risk för explosion är oftast, med inte alltid, klart utmärkta. Detta gäller områden där du kan förväntas bli ombedd att stänga av fordonets motor, under däck på båtar; vid transport eller lagring av kemikalier samt områden där luften innehåller kemikalier eller partiklar, som korn, damm eller metallpulver. För fordon som använder flytande bränsle (som propan eller butan) bör du kontrollera med fordonets tillverkare om det är säkert att använda enheten i närheten.

Nödsamtal



Viktigt! Denna enhet använder radiosignaler, mobiltelefonnätet, det markbundna nätet och användarprogrammerade funktioner. Om enheten stöder röstsamtal via Internet (Internetsamtal), aktiverar du både Internetsamtal och mobiltelefonen. Enheten kan försöka ringa nödsamtal både via mobilnäten och via Internetsamtalsleverantören om båda är aktiverade. Förbindelse under alla förhållanden kan inte garanteras. Därför bör du aldrig förlita dig enbart till en mobiltelefon för mycket viktiga samtal, som medicinska akutfall.

Ringa ett nödsamtal:

- 1 Slå på enheten (om den inte redan är på). Kontrollera att signalstyrkan är tillräcklig. Beroende på enhet kan du också behöva utföra följande åtgärder:
 - Sätt in ett SIM-kort om enheten använder ett.
 - Ta bort samtalsbegränsningar som finns aktiverade i enheten.
 - Ändra profilen från offline-läge eller flygning till en aktiv profil.
- 2 Tryck på end-knappen så många gånger som behövs för att rensa displayen och göra enheten redo för samtal.
- 3 Ange det aktuella nödnumret där du befinner dig. Nödnummer varierar mellan olika platser.
- 4 Tryck på samtalsknappen.

Lämna så noggrann information om olyckan som möjligt när du ringer ett nödsamtal. Din enhet kanske är den enda kontakt som finns med olycksplatsen. Avbryt inte samtalet förrän du blir ombedd att göra det.

Information om certifiering (SAR)

Den här mobila enheten uppfyller gällande krav för strålning.

Din mobila enhet är en radiosändare och -mottagare. Den har utformats för att inte överstiga internationellt rekommenderade gränsvärden för strålning. Riktlinjerna har utvecklats av den oberoende vetenskapliga organisationen ICNIRP och har en säkerhetsmarginal för att säkerställa alla personers säkerhet, oavsett ålder och hälsa.

Riktlinjerna för strålning från mobila enheter mäts i enheten SAR, som är en förkortning av Specific Absorption Rate. Det fastställda gränsvärdet för SAR är enligt ICNIRP:s riktlinjer 2,0 watt/kilogram (W/kg) i medelvärde över tio gram vävnad. SAR mäts i standardlägen under det att enheten sänder med full uteffekt på alla testade frekvensband. En enhets verkliga SAR-värde kan understiga det maximala värdet då enheten har utvecklats för att inte använda mer kraft än nödvändigt för att nå nätet. Värdet varierar beroende på ett antal faktorer, exempelvis hur nära du är en nätbasstation.

Det högsta SAR-värdet enligt ICNIRP:s riktlinjer för användning av enheten mot örat är 0,68 W/kg (RM-607) eller 1,27 W/kg (RM-643).

Användning av tillbehör kan förändra SAR-värdet. Gällande SAR-värden kan variera beroende på olika länders rapporterings- och testningskrav samt nätbandet. Mer information om SAR finns under produktinformationen på www.nokia.com.

Upphovsrättsmeddelande och andra meddelanden

ÖVERENSSTÄMMELSE MED KRAV OCH BESTÄMMELSER

CE 0434

Härmed intygar NOKIA CORPORATION att denna RM-607/RM-643 står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG. Det finns en kopia av deklarationen om överensstämmelse på http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2010 Nokia. Alla rättigheter förbehållna.

Nokia, Nokia Connecting People och Navi är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Nokia Corporation. Nokia tune är ett ljudvarumärke som tillhör Nokia Corporation. Andra produkt- och företagsnamn som det hänvisats till kan vara varukännetecken eller näringskännetecken som tillhör sina respektive ägare.

Mångfaldigande, överföring, distribution eller lagring av delar av eller hela innehållet i detta dokument i vilken som helst form, utan föregående skriftligt tillåtelse från Nokia, är förbjuden. Nokia utvecklar ständigt sina produkter. Nokia förbehåller sig rätten att göra ändringar och förbättringar i de produkter som beskrivs i detta dokument utan föregående meddelande.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Denna produkt är licensierad under MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) för personligt och icke-kommersiellt bruk i samband med information som kodats av en konsument i enlighet med MPEG-4 Visual Standard för personligt och icke-kommersiellt bruk eller (ii) för användning i samband med MPEG-4-video tillhandahållen av en licenserad videoleverantör. Ingen licens beviljas eller underförstås för något annat syfte. Ytterligare information, inklusive användning för marknadsföring, internt och kommersiellt bruk, kan erhållas från MPEG LA, LLC. Se <http://www.mpegla.com>.

MED UNDANTAG AV VAD SOM FÖLJER AV TILLÄMPLIG LAG SKALL VARKEN NOKIA ELLER DESS LICENSGIVARE UNDER NÅGRA OMSTÄNDIGHETER VARA ANSVARIGT FÖR FÖRLUST AV INFORMATION ELLER INKOMST ELLER SÄRSKILD, TILLFÄLLIG, FÖLJDSKADA, ELLER INDIREKT SKADA, OAVSETT ORSAKEN TILL FÖRLUSTEN ELLER SKADAN.

INNEHÅLLET I DETTA DOKUMENT GÄLLER I BEFINTLIGT SKICK. FÖRUTOM VAD SOM STADGAS I TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING, GES INGA GARANTIER AV NÅGOT SLAG, VARKEN UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE, MEN UTAN BEGRÄNSNING TILL, GARANTIER AVSEENDE PRODUKTENS ALLMÄNNA LÄMPLIGHET OCH/ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT ÄNDAMÅL, VAD GÄLLER RIKTIGHET, TILLFÖRLITLIGHET ELLER INNEHÅLLET I DETTA DOKUMENT. NOKIA FÖRBEHÅLLER SIG RÄTTEN ATT ÄNDRA DETTA DOKUMENT ELLER ÅTERKALLA DET UTAN FÖREGÅENDE MEDDELANDE.

Tillgång till särskilda produkter och program samt tjänster för produkterna kan variera efter region. Kontakta återförsäljaren om du vill ha mer detaljerad information och veta vilka språkalternativ som finns tillgängliga. Denna enhet kan innehålla varor, teknik eller programvara som omfattas av exportlagar och regelverk i USA och andra länder. Spridning i strid mot lag är förbjuden.

Tredjepartsprogrammen som levereras med enheten kan ha skapats av och ägas av personer eller företag som inte är dotterbolag till Nokia eller till Nokia närstående bolag. Nokia äger inte upphovsrätten eller de immateriella rättigheterna till dessa program från tredje part. Följaktligen ansvarar inte Nokia för någon slutanvändarsupport eller för programmens funktionalitet, eller för informationen i programmen eller i dessa material. Nokia lämnar inte någon garanti för tredjepartsprogrammen.

GENOM ATT ANVÄNDA PROGRAMMEN ACCEPTERAR DU ATT PROGRAMMEN LEVERERAS I BEFINTLIGT SKICK UTAN GARANTIER AV NÅGOT SLAG, VARKEN UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, MED UNDANTAG AV VAD SOM FÖLJER AV TILLÄMPLIG LAG. VIDARE ACCEPTERAR DU ATT VARKEN NOKIA ELLER DESS NÄRSTÅENDE BOLAG LÄMNAR NÅGRA UTFÄSTELSER ELLER GARANTIER, VARKEN UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE, MEN UTAN BEGRÄNSNING TILL, GARANTIER AVSEENDE ÄGANDERÄTT, ALLMÄNNA LÄMPLIGHET OCH/ ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT ÄNDAMÅL, ELLER ATT PROGRAMMEN INTE UTGÖR INTRÅNG I TREDJE PARTS PATENT, UPPHOVSRÄTT, VARUMÄRKEN ELLER ANDRA RÄTTIGHETER.

/Utgåva 1.3 SV

Index			
A			
alarmklocka	25	knapplås	10
antenn	7	koder	10
att göra-anteckningar	26	konfiguration	24
automatisk textigenkänning	12	kontakter	16
B		L	
batteri	5	ljudmeddelanden	15
— ladda	6	lösenord	10
bilder	18	M	
bildläge	17	meddelandeinställningar	16
Bluetooth	22	meddelanden	14
D		menyer	13
datum och tid	21	minneskort	8
displayinställningar	21	Musikspelare	18
E		N	
extra	25	Nokia-support	5
G		nummer till meddelandecentral	13
Galleri	25	O	
genvägar	21	offlineprofil	11
grundinställningar för telefonen	24	operatörsmeny	26
H		P	
handledsrem	9	PIN-kod	10
headset	7	profiler	21
I		programuppdateringar	28
inställningar	21	R	
inställningar, display	21	radio	19
internet	20	röstinspelning	26
K		röstmeddelanden	15
kabelanslutning	9	S	
kamera	17	samtal	11
knappar och delar	6	samtalsinställningar	
		— telefoninställningar	23
		samtalslogg	20
		sifferläge	12
		signaler	21

SIM-kort	5, 11
skriva text	12
slå på och av enheten	6
slå på och stänga av enheten	6
SMS	13
snabbmeddelanden	15
snabbuppringning	11
spel	25
stänga av och slå på enheten	6
support	5
synkronisering	22
säkerhetskod	10
säkerhetskopiera data	22

T

tangentlås	10
textlägen	12
tillbehör	24
Tjänsten Nokia Messaging	15
traditionell textinmatning	12

U

uppdateringar	
— programvara i enheten	28
USB-anslutning	9

V

videoklipp	18
videoläge	17
visitkort	16

W

webb	20
webbläsare	20